



## 优秀不够,你是否无可替代

#### 导航

#### 逋客园

首页

新随笔

联系

订阅 🏧

管理

#### 公告

#### 渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 03:41

谷歌搜索

渡我不渡她

小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

#### ⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年10个月 粉丝: 633 关注: 1

#### 搜索

找找看

#### 我的标签

8266(88)

MQTT(50)

**GPRS(33)** 

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18) 小程序(17)

STM32(16)

更多

#### 随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH579M学习开发(7)

ESP32学习开发(13)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

ESP8266 LUA开发基础入门篇

备份(22)

## 103-ESP32 SDK开发-硬件定时器timer

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnESP32" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

### 开源ESP32开发(源码见资料源码)

测试板链接:ESP32测试板链接

资料源码:https://github.com/yangfengwu45/learn-esp32.git

【点击加入乐鑫WiFi模组开发交流群】(群号 822685419)<u>https://jq.qq.com/?wv=1027&k=fXgd3UOo</u>

python虚拟机: python-3.8.4-amd64.exe

ESP-IDF工具安装器: esp-idf-tools-setup-2.3.exe

- 基础开源教程:ESP32开发(arduino)
- 基础开源教程:ESP8266:LUA脚本开发
- 基础开源教程:ESP8266 AT指令开发(基于51单片机)
- 基础开源教程:Android学习开发
- 基础开源教程:C#学习开发
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇 需要搭配的Android, C#等基础教程如上,各个教程正在整理。
- 000-ESP32开发板使用说明
- ESP32 SDK开发
- 001-开发环境搭建(Windows+VSCode)
- 002-测试网络摄像头(OV2640),实现远程视频监控(花生壳http映射)
- 003-学习ESP32资料说明
- 004-新建工程模板和创建新的文件
- 005-新建工程补充-通过官方示例创建工程
- 006-关于操作系统-任务,任务堆栈空间,任务的挂起,恢复,删除
- 007-使用缓存管理传递数据
- ------基本外设-------
- 101-ESP32管脚说明
- 102-GPIO
- <u>103-硬件定时器timer</u>
- \_
- •
- •
- \_
- -

ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(21) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/302 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(64)

基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302

STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6)

STM32+W5500+AIR202/302

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

电路模块使用说明(11) 感想(6)

软件安装使用: MQTT(8) 软件安装使用: OpenResty(6) 更多

#### 最新评论

1. Re:单片机模块化程序: 看 看是不是你想要的按键处理 视频不见了

--伊森亨特

2. Re:C#开发: 通信篇-TCP客 户端

感谢分享,直接就用上了 --7fen

### 阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(172759)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(98869)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(64670)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (64224)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(385 10)

## 说明

硬件定时器有两组,0和1. 然后每一组都有两个定时器,0和1. 所以共有四个定时器

# 什么是定时器?定时器具体是怎么到了时间进去 中断的?

定时器里面是啥?就是个计数器.定时器的时钟,就是计数器的时钟.假 设计数器的时钟是1Hz

假设设置了计数器计数到1的时候就进入中断,那么就是每隔1S进入中断了.

假设计数器的时钟是80MHz,我想每隔1ms进入一次中断,我应该设置计数值是多少呢???

计数器每记一次需要 1/80000000 秒 也就是 1/80000 毫秒 要记到80000次才到1ms

想定时多少毫秒,设置初值可以写成 X\*(8000000/1000) X就是要定时的ms数

假设时钟分频了8,那么现在就是10MHz

我想每隔1ms进入一次中断,我应该设置计数值是多少呢??? 计数器记一次是 1/10000000 秒 也就是 1/10000 毫秒

- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(35927)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(33211)
- 8. C#中public与private与stat ic(32422)
- 9. android 之TCP客户端编程 (31921)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31321)

#### 推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇)(8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

需要多少个 1/10000 毫秒 才能到1ms呢? 10000次

想定时多少毫秒,设置初值可以写成 X\*(8000000/分频系数/1000) X就是要定时的ms数


想定时多少微秒,设置初值可以写成 X\*(8000000/分频系数) X就是要定时的us数

## 使用定时器分组0的0号定时器产生1S中断

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
```

```
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/timer.h"
#define gpio_pin 25
/*定时器中断函数
因为设置中断的时候,中断设置的 ESP_INTR_FLAG_IRAM 所以中断函数需要加 IRAM_ATTR
void IRAM_ATTR timer_group0_isr(void *para)
   //获取定时器分组0中的哪一个定时器产生了中断
   uint32_t timer_intr = timer_group_get_intr_status_in_isr(TIMER_GROUP_0);
   if (timer intr & TIMER INTR TO) {//定时器0分组的0号定时器产生中断
      /*清除中断*/
       timer_group_clr_intr_status_in_isr(TIMER_GROUP_0, TIMER_0);
       /*重新使能定时器中断*/
       timer_group_enable_alarm_in_isr(TIMER_GROUP_0, TIMER_0);
   /*设置gpio输出高低电平*/
   gpio set level(gpio pin, 1-gpio get level(gpio pin));
}
void gpio init(void){
   gpio_config_t io_conf;
   //禁止中断
   io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE;
   //输入输出模式
   io conf.mode = GPIO MODE INPUT OUTPUT;
   //配置要设置的引脚
   io_conf.pin_bit_mask = (unsigned long long)1<<gpio_pin;</pre>
   //禁止下拉
   io_conf.pull_down_en = 0;
   //禁止上拉
   io_conf.pull_up_en = 0;
   //配置gpio(不设置上下拉默认输出低电平)
   gpio config(&io conf);
void app_main(void)
   gpio_init();//初始化gpio
   /*设置定时器初始化参数*/
   timer_config_t config = {
       .divider = 8,//分频系数[2-65535]
       .counter dir = TIMER COUNT UP,//计数方式是向上计数
       .counter_en = TIMER_PAUSE,//调用timer_init函数以后不启动计数,调用timer_sta
       .alarm_en = TIMER_ALARM_EN,//到达计数值启动报警(计数值溢出,进入中断)
       .auto_reload = 1,//自动重新装载预装值
   /*初始化定时器; TIMER GROUP 0(定时器分组0); TIMER 0(分组0中的0号定时器)*/
   timer_init(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, &config);
   /*设置定时器预装值,0*/
   timer_set_counter_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, 0x0000000ULL);
   /*设置报警阈值*/ // 1000[定时1000ms]*(TIMER_BASE_CLK[定时器时钟]/8[分频系数]/10
   timer set alarm value(TIMER GROUP 0, TIMER 0, 1000*(TIMER BASE CLK/8/1000
   /*使能定时器中断*/
   timer_enable_intr(TIMER_GROUP_0, TIMER_0);
   /*注册定时器中断函数*/
```

# 下载进去之后,会看到led每隔1S闪耀




如果想让定时器是一次性的,可以把重新使能屏 蔽

```
/*定时器中断函数
因为设置中断的时候,中断设置的 ESP_INTR_FLAG_IRAM 所以中断函数需要加 IRAM_ATTR
void IRAM_ATTR timer_group0_isr(void *para)
   uint32_t timer_intr = timer_group_get_intr_status_in_isr(TIMER_GROUP_0);
   if (timer_intr & TIMER_INTR_T0) {//定时器0分组的0号定时器产生中断
      timer_group_clr_intr_status_in_isr(TIMER_GROUP_0, TIMER_0);
       /*重新使能定时器中断*/
      timer_group_enable_alarm_in_isr(TIMER_GROUP_0, TIMER_0);
   /*设置gpio输出高低电平*/
   gpio_set_level(gpio_pin, 1-gpio_get_level(gpio_pin));
如果想使用分组1
TIMER GROUP 1
分类: ESP32学习开发
   好文要顶 ) ( 关注我 ) ( 收藏该文 ) 💍 🤏
      杨奉武
      关注 - 1
                                                   0
                                                            0
     粉丝 - 633
« 上一篇: 007-ESP32_SDK开发-使用缓存管理传递数据
```

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论



posted on 2021-08-07 00:29 杨奉武 阅读(0) 评论(0) 编辑 收藏 举报

#### [Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云2021普惠上云节:新用户首购云服务器低至0.7折

【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】在强大的算力算法加持下,国双上榜"中国大数据企业50强"

#### 编辑推荐:

- ·源码 | "@Value 注入失败"引发的一系列骚操作
- · Redis挂了,流量把数据库也打挂了,怎么办?
- · 五个 .NET 性能小贴士
- ·Web动画 | 科技感十足的暗黑字符雨动画
- ·聊聊【向上管理】中的"尺度"



#### 最新新闻:

- ·字节跳动还有下一个奇迹吗?
- ·锂资源不够用,"钠"就取而代之?
- · 重识拼多多: 当低垂的果实被摘完
- ·海信最后的倔强,激光电视最终难逃"过渡产品"的命运?
- ·没有视频,不能点赞,这个产品却想用抖音的方式让你上瘾
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。