

淘宝店铺

# 优秀不够,你是否无可替代

#### 导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🏧

管理

#### 公告

渡我不渡她 -

Not available 00:00 / 03:41

渡我不渡她

2 小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

## ⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 6年2个月 粉丝: 693 关注: 1

#### 搜索

找找看

谷歌搜索

#### 我的标签

8266(88)

MQTT(50)

**GPRS**(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

#### 随笔分类

Air724UG学习开发(8)

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH573F学习开发(1)

CH579M物联网开发(12)

CH579M学习开发(8)

ESP32学习开发(29)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

# 207-ESP32 SDK开发-UDP传输(select方式)

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnESP32" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

## ESP32 SDK开发(源码见资料源码)

开发板链接:ESP32开发板链接

#### 资料源码Git下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/learnesp32.git

#### 资料源码百度网

盘:https://pan.baidu.com/s/10SBk0NsvLtJYHpDab9islg

提取码:25oy

## 【点击加入乐鑫WiFi模组开发交流群】(群号

822685419)<u>https://jq.qq.com/?</u> wv=1027&k=fXgd3UOo

python虚拟机: python-3.8.4-amd64.exe

## ESP-IDF工具安装器: esp-idf-tools-setup-2.3.exe

- 基础开源教程:ESP32开发(arduino)
- 基础开源教程:ESP8266:LUA脚本开发
- <u>基础开源教程:ESP8266 AT指令开发(基于51单片机)</u>
- 基础开源教程:Android学习开发
- 基础开源教程:C#学习开发
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇

需要搭配的Android, C#等基础教程如上,各个教程正在整理。

- <u>000-ESP32开发板使用说明</u>
- ESP32 SDK开发
- 001-开发环境搭建(Windows+VSCode)
- <u>002-测试网络摄像头(OV2640),实现远程视频监控(花</u>生<u>壳http映射)</u>
- 003-学习ESP32资料说明
- 004-新建工程模板和创建新的文件
- 005-新建工程补充-通过官方示例创建工程
- <u>006-关于操作系统-任务,任务堆栈空间,任务的挂起,恢</u> 复.删除
- 007-使用缓存管理传递数据
- -----基本外设------
- 101-ESP32管脚说明
- 102-GPIO
- <u>103-硬件定时器timer</u>
- 104-软件定时器esp\_timer
- <u>105-uart串口,485通信</u>
- <u>106-SPI</u>
- <u>107-flash数据存储nvs</u>
- -------网络通信-----

---

- 201-softAP模式配置模组发出的热点
- 202-station模式配置模组连接路由器热点
- 203-softAP+station共存模式
- <u>204-TCP服务器(模组AP热点模式,支持多个客户端连</u>

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22)

ESP8266 SDK开发(33)

ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11)

HC32F460(华大单片机)物联网 开发(9)

HC32F460(华大单片机)学习开 发(8)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(27)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43)

STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)

STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(24)

STM32+ESP8266(ZLESP826 6A)物联网开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/3 02远程升级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/3 02终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(65)

STM32+W5500+AIR202/30 2基本控制方案(25)

STM32+W5500+AIR202/30

2远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2)

单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

更多

# 阅读排行榜


- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(174336)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(105291)
- 3. 用ESP8266+android.制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (67911)
- 4. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(66961)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(394 49)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(37105)
- 7. C#中public与private与stat ic(36017)
- 8. 关于TCP和MQTT之间的转 换(35336)
- 9. android 之TCP客户端编程 (33052)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系 统(31709)

#### 推荐排行榜


- 接通信)(废弃,项目绝对不能用)
- 205-TCP服务器(select方式,支持多连接,高速高并发
- 206-TCP客户端(select方式,自动重连)
- 207-UDP传输(select方式)
- ------图片传输-------
- 801-ESP32(WiFi)把采集的摄像头照片数据通过串口 输出到串口上位机显示(C# 串口上位机)
- 802-ESP32(WiFi)把采集的摄像头照片数据通过UDP 发送给UDP客户端(C# UDP客户端)
- 803- 手机连接ESP32的热点, 使用微信小程序查看摄像 头图像(WiFi视频小车,局域网视频监控)
- 804-手机连接ESP32的热点,使用android APP查看摄 像头图像(WiFi视频小车,局域网视频监控)
- 901-动手制作自己的WiFi视频遥控小车(android)

# 下载程序到开发板

# 1.把这节的代码放到英文目录



# 2.鼠标右键选择使用VScode打开



# 3.设置对方的IP地址和端口号

- 1. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇) (9)
- 2. C#委托+回调详解(9)
- 3. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. 我的大学四年(6)
- 5. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)

#### 最新评论

1. Re:2-6-1-视频传输,监控, 直播方案-手机连接ESP32的 热点,使用微信小程序查看摄 像头图像(WiFi视频小车,局域 网视频监控)

赞赞赞,感谢大佬无私奉献 --SJA2C2A

2. Re:中移动M5311模块使用手册(TCP,MQTT)请问你用的usb转ttl是哪一种呢,我用的ch340可是开机串口助手没有SIM识别显示--夏洛的网娅

```
资源管理器
                                               C main.c
                                                                                                   C def.c
> 打开的编辑器
                        main > C main.c > (2) app main(void)
V UDP SOCKET SELECT
                              ∨ main
 M CMakeLists.txt
                                  esp_err_t ret = nvs_flash_init();
                                  if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUR
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
  M component.mk
                                    ret = nvs flash init():
  C event_handler.h
  C main.c
                                   ESP_ERROR_CHECK(ret);
  C public_variable.h
                                   //初始化内部的lwip
                                  ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
 C usart.c
                                   ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
 C usart.h
 C wifi_softap_sta.c
                                  wifi init softap sta();
 C wifi_softap_sta.h
 M CMakeLists.txt
                                   portENTER_CRITICAL(&xTaskQueueMutex);//进入临界点
M Makefile
                                   usart_init(20);
(i) README.md

    sdkconfig


                                  strcpy(udp_client.remote_ip, "192.188.0.104");//设置对方的IP地址udp_client.remote_port = 1000;//设置对方的端口号
                                   udp_client.local_port = 2000;//设置本地的端口号(如果设置为0 则程序会自动分配)
                                   udp_socket_select_task_init(&udp_client,10,udp_recv_data);
                                   portEXIT CRITICAL(&xTaskOueueMutex)://很出临界点
```

# 4.注意,如果设置的地址是域名,因为需要DNS把域名解析成IP,所以需要设置一下连接的路由器

```
资源管理器
                         C udp socket select.c
                                                   C main.c
                                                                      C wifi softap sta.c × M CMakeLists.txt
〉打开的编辑器
                         main > C wifi_softap_sta.c > = wifi_softap_c_
                           1 #define wifi_softap_c_
2 #include <stdio.h>
v UDP_SO... [‡ E‡ ひ @
                                #include <string.h>
#include "wifi_softap_sta.h"
 M CMakeLists.txt
 M component.mk
                                #define ESP_WIFI_AP_SSID
 C event handler.h
                                                                                    //无线密码
//信道(默认1)
 C main.c
 C public_variable.h
 C udp socket select.c
 C udp_socket_select.h
                                  /*配置模组连接的路由器*/
 C usart.c
                                                                       "00000" //设置模块连接的无线名称
"11223344" //无线密码
                                  #define ESP WIFI STA SSID
 C usart.h
                                  #define ESP WIFI STA PASS
  C wifi_softap_sta.c
 C wifi_softap_sta.h
M CMakeLists.txt
                                 EventGroupHandle_t EventGroupHandleWiFiEvent;
M Makefile
```

# 5.下载测试

现在是发送给UDP什么,UDP就回复什么



# 程序使用说明(先说下如何使用)

1.如果用户需要移植使用的话直接把下面的文件放到自己的工程里 面就可以



2.配置一下

# 3.关于 udp\_socket\_select\_task\_init 函数

```
//strcpy(udp_client.ip, "mnif.cn");//设置对方的IP地址
strcpy(udp_client.remote_ip, "192.168.0.104");//设置对方的IP地址
udp_client.remote_port = 1000;//设置对方的端口号

udp_client.local_port = 2000;//设置本地的端口号(如果设置为0 则程序会自动分配)
udp_socket_select_task_init(&udp_client,10,udp_recv_data);

portEXIT_CRITICAL(&xTaskQueueMutex);//退出临界点
```

# 4.接收和发送数据

如果在接收回调函数里面发送直接调用下面的函数就可以

第一个参数 tcp\_client.socket\_fd固定,后面分别是发送的数据和数据 长度,再后面的也是固定的

# 假设把串口接收的数据发送给UDP, ,引用一下 udp client 变量

# 程序说明

1.程序是封装的,先按照固定步骤编写程序

```
void app_main(void){

//初始化 NVS(配置wiFi的参数存储需要用到NVS)

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

//初始化内部的1wip

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

//创建系统事件任务

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

//初始化配置AP+STA

wifi_init_softap_sta();

portENTER_CRITICAL(&xTaskQueueMutex);//进入临界点

usart_init(20);

//strcpy(udp_client.ip, "mnif.cn");//设置对方的IP地址

strcpy(udp_client.remote_ip, "192.168.0.104");//设置对方的IP地址

udp_client.remote_port = 1000;//设置对方的端口号

udp_client.local_port = 2000;//设置本地的端口号(如果设置为0 则程序会自动分配)

udp_socket_select_task_init(&udp_client,10,udp_recv_data);

portEXIT_CRITICAL(&xTaskQueueMutex);//退出临界点
```

## 2.启动任务

# 3.如果需要解析域名,则等待连接上路由器

```
void udp socket select task(void *arg){
         udp_socket_select_struct_t *pv_udp_socket_select_value = (pv_udp_socket_select_struct_t *)arg;
     uint8_t need_dns=0;
   struct addrinfo hints = {
        .ai_family = AF_INET,
.ai_socktype = SOCK_DGRAM,
     struct addrinfo *res:
    socklen_t socklen;
int len;
     int socket fd:
     char connection_state=0;
    struct sockaddr in server addr, local addr;
    err = getaddrinfo(pv_udp_socket_select_value->remote_ip, NULL, &hints, &res);
    err = getadarinto(py_uop_socket_select_value->remote_ip, NULL, &
if(err != 0 || res == NULL) {
| my_printf(TAG, "DNS lookup failed err-%d res-%p", err, res);
         need dns=1:
    if (need_dns){//等待模组连接上路由器
xEventGroupWaitBits(EventGroupHandleWiFiEvent, EventBitsWiFiStaConnected, false, true, portMAX_DELAY);
     err = getaddrinfo(pv_udp_socket_select_value->remote_ip, NULL, &hints, &res);
    if(err != 0 || res == NULL) {
   my_printf(TAG, "DNS lookup failed err=%d res=%p", err, res);
```

# 4.创建 和 绑定 socket ,然后进入select函数阻塞等待数据

提示一点: 其实也可以调用 connect, 只不过内部并不是去连接, 而是 lwip内部把UDP的信息记录了, 后面就可以使用 read 进行UDP数据接 收


```
C udp_socket_select.c × C main.c
               my_printf(TAG, "DNS lookup failed err=%d res=%p", err, res);
          local_addr.sin_family = res->ai_family
if (pv_udp_socket_select_value->local_port!=0){
                                             = res->ai family:
                                            = htons(pv_udp_socket_select_value->local_port);
               local_addr.sin_port
          server_addr.sin_family = res->ai_family;
server_addr.sin_port = htons(pv_udp_socket_select_value->remote_port);
           server_addr.sin_addr.s_addr = ((struct sockaddr_in *)(res->ai_addr))->sin_addr.s_addr;
           socket_fd = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, 0);
           if(socket_fd<0){
           err=bind(socket_fd, (struct sockaddr *)&local_addr, sizeof(local_addr));
               close(socket fd);
           FD_ZERO(&read_set);
           FD_SET(socket_fd, &read_set);
           pv_udp_socket_select_value->socket_fd = socket_fd;
           while (true){
               err = select(socket_fd+1,&read_set,NULL,NULL,NULL);
```

# 5.接收数据并调用回调函数



刷新评论 刷新页面 返回顶部

## 发表评论



提交评论 退出

## [Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】2021中国.NET开发者峰会近50场热点技术专题揭秘

【推荐】华为开发者专区,与开发者一起构建万物互联的智能世界

【推荐】跨平台组态\工控\仿真\CAD 50万行C++源码全开放免费下载!

【推荐】华为 HMS Core 线上 Codelabs 挑战赛第4期,探索"智"感生活

#### 编辑推荐:

- ·一文讲透算法中的时间复杂度和空间复杂度计算方式
- ·.NET Core基础篇:集成Swagger文档与自定义Swagger UI
- · 「译」 .NET 6 中 gRPC 的新功能
- · 一次缓存雪崩的灾难复盘
- · 如何在 ASP.NET Core 中构建轻量级服务

#### 最新新闻:

- · 你是"造物主",但显卡在燃烧!黑客帝国登陆PS5,史诗级画面刷爆全球(2021-12-14 12:59)
- ·元宇宙的A股大爆炸(2021-12-14 12:50)
- ·阿里巴巴新增多项员工关怀制度(2021-12-14 12:35)
- · 众筹网站Kickstarter拥抱区块链 (2021-12-14 12:33)
- ·腾讯计划增持Supercell股份, 估值110亿美元(2021-12-14 12:27)
- » 更多新闻...

#### 历史上的今天:

- 2020-12-14 001-STM32+BC26基本控制篇-基础应用-购买云主机,安装MQTT服务器软件(.Wi...
- 2020-12-14 2-STM32+BC26/260Y基本控制篇-整体运行测试-微信小程序扫码绑定BC26,并通...
- 2020-12-14 7-微信小程序开发-Canvas画图入门与尺寸转换
- 2019-12-14 ESP8266 LUA脚本语言开发: 外设篇-串口
- 2019-12-14 ESP8266 LUA脚本语言开发: 外设篇-定时器,延时,看门狗
- 2019-12-14 ESP8266 LUA脚本语言开发: 外设篇-GPIO中断检测
- 2019-12-14 ESP8266 LUA脚本语言开发: 外设篇-GPIO输入检测

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武

Powered by .NET 6 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。