



优秀不够,你是否无可替代

导航 博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🔤 管理

公告

渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 03:41

渡我不渡她

2 小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

⋒ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年11个月 粉丝: 654 关注: 1

搜索

找找看

我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28) 云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Air724UG学习开发(5)

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH579M物联网开发(7)

CH579M学习开发(7)

ESP32学习开发(19)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发 (13)

106-ESP32 SDK开发-SPI

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnESP32" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

开源ESP32开发(源码见资料源码)

测试板链接:ESP32测试板链接

资料源码Git下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/learnesp32.git

资料源码百度网

盘:https://pan.baidu.com/s/10SBk0NsvLtJYHpDab9islg

提取码:25oy

【点击加入乐鑫WiFi模组开发交流群】(群号 822685419)<u>https://jq.qq.com/?</u>

wv=1027&k=fXgd3UOo

python虚拟机: python-3.8.4-amd64.exe

ESP-IDF工具安装器: <u>esp-idf-tools-setup-</u>2.3.exe

- <u>基础开源教程:ESP32开发(arduino)</u>
- 基础开源教程:ESP8266:LUA脚本开发
- 基础开源教程:ESP8266 AT指令开发(基于 51单片机)
- 基础开源教程:Android学习开发
- 基础开源教程:C#学习开发
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇 需要搭配的Android,C#等基础教程如 上,各个教程正在整理。
- 000-ESP32开发板使用说明
- ESP32 SDK开发
- <u>001-开发环境搭建(Windows+VSCode)</u>
- <u>002-测试网络摄像头(OV2640),实现远程</u> 视频监控(花生壳http映射)
- 003-学习ESP32资料说明
- 004-新建工程模板和创建新的文件
- <u>005-新建工程补充-通过官方示例创建工</u> 程
- 006-关于操作系统-任务,任务堆栈空间,任务的挂起,恢复,删除
- 007-使用缓存管理传递数据



ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22) ESP8266 SDK开发(33)

ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大单片机)学习开

发(5)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(27)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43)

STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)

STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(24)

STM32+ESP8266(ZLESP8266/物联网开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 远程升级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(64)

STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25)

STM32+W5500+AIR202/302

51M32+W5500+AIR202/30 远程升级方案(6)

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

电路模块使用说明(11) 感想(6)

更多

最新评论

1. Re:102-CH579M学习开发-基本外设-串口 IN4148是不是接反了呀?

--freemote

2. Re:006-STM32+ESP8266+AIR202/3 基本控制篇(阿里云物联网平台 在阿里云物联网平台上动态注 设备(基于STM32+ESP8266)


你好,请问下您的这个项目 使用的是阿里的LinkSdk吗 --码农29

阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(173177)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(100637)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(65359)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (65155)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(387

- -----基本外设-------
- 101-ESP32管脚说明
- 102-GPIO
- <u>103-硬件定时器timer</u>
- 104-软件定时器esp_timer
- <u>105-uart串口,485诵信</u>
- 106-SPI
- 107-flash数据存储nvs
- ------网络通信------
- 201-softAP模式配置模组发出的热点
- <u>202-station模式配置模组连接路由器热</u> 点

说明



ESP32共有4路SPI, SPI0,SPI1,SPI2,SPI3

同时SPI2还取了个别名叫做 HSPI;同时SPI3还取了个别名叫做 VSPI

SPIO,SPI1是只访问缓存芯片使用,可以用来给模组用来扩容ram.

SPI0,SPI1的引脚分布在

GPIO6(SPI_CLK); GPIO7(SPI_Q); GPIO8(SPI_D); GPIO9(SPI HD); GPIO10(SPI WP); GPIO11(SPI CS0);

用户不要使用这些引脚作为普通IO使用.关于SPIO和SPI1的使用会在以后的教程里面.

这节教程是学习SPI2(HSPI)和SPI3(VSPI); HSPI和VSPI使用是一样的哈.

如果按照下图分配引脚(不包含CS引脚), SPI的传输速率可以达到 80M

- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(36209)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(33929)
- 8. C#中public与private与stat ic(33417)
- 9. android 之TCP客户端编程 (32221)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系 统(31423)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

	HSPI	VSPI
Pin Name	GPIO Number	
CSO*	15	5
SCLK	14	18
MISO	12	19
MOSI	13	23
QUADWP	2	22
QUADHD	4 https://hlo	21 a.csdn.net

咱们就以HSPI为例(基础使用)

1.配置HSPI信号线的参数

```
C helo_world_main.c > ② app_maintvoid)

#include "esp_timer.h"
#include "esp_timer.h"
#include "esp_timer.h"
#include "esp_timer.h"
#include "forlver/vart.h"
#include "forlver/spi_master.h"

#inclu
```

2.配置数据传输参数

3.设置传输的数据,和发送数据

```
/*设置传输的数据*/
const char spi_data[2]={0xaa,0x55};//2字节数据
/*传输事务*/
spi_transaction_t spi_transaction;
memset(&spi_transaction, 0, sizeof(spi_transaction));


spi_transaction.tx_buffer=spi_data; //发送的数据地址
spi_transaction.length=2*8; //传输数据大小(以数据位为单位);传两字节数据所以是2*8

while(1){
    spi_device_transmit(spi_device, &spi_transaction);//使用SPI发送数据
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
```

```
#include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include "freertos/FreeRTOS.h"
  #include "freertos/task.h"
  #include "freertos/queue.h"
  #include "driver/gpio.h"
  #include "driver/timer.h"
  #include "esp_timer.h"
  #include "driver/uart.h"
  #include "esp_log.h"
  #include "driver/spi_master.h"
  #define PIN_NUM_MISO 12
  #define PIN NUM MOSI 13
  #define PIN NUM CLK 14
  #define PIN NUM CS 15
```

```
spi device handle t spi device;//存储所配置的SPI句柄
  void app_main(void)
  {
     esp_err_t ret;
     //配置SPI总线参数
     spi_bus_config_t buscfg={
         .miso io num = PIN NUM MISO,//设置主机输入从机输出引脚(接收数据引脚)
         .mosi_io_num = PIN_NUM_MOSI,//设置主机输出从机输入引脚(发送数据引脚)
         .sclk_io_num = PIN_NUM_CLK,//设置时钟引脚
         .quadwp_io_num = -1,//不使用wp信号线
         .quadhd io num = -1,//不使用hd信号线
         .max transfer sz = SOC SPI MAXIMUM BUFFER SIZE,//一次性最大传输字节个数;黑
     //初始化配置SPI总线(配置HSPI);最后设置为0为不启用DMA
     ret = spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &buscfg, 0);
     ESP_ERROR_CHECK(ret);
     //配置SPI数据传输参数(可以新建多个这种结构体变量,相当于挂载SPI设备,一个SPI最多挂载3个
     spi device interface config t devcfg={
                                            //不需要地址数据
         .address_bits=0,
.clock_speed_hz=40*1000*1000, //频率40M
.............................//不需要命令数据
                                             //SPI模式(0,1,2,3)
         .mode=0.
         .spics_io_num=PIN_NUM_CS,
                                             //设置cs引脚
         .queue_size=1,
                                            //传输(事务)队列大小(必须设置,先设
     };
     //把传输参数配置进SPI总线
     ret = spi_bus_add_device(HSPI_HOST, &devcfg, &spi_device);
     ESP ERROR CHECK(ret);
     /*设置传输的数据*/
     const char spi_data[2]={0xaa,0x55};//2字节数据
     /*传输事务*/
     spi transaction t spi transaction;
     memset(&spi_transaction, 0, sizeof(spi_transaction));
     spi_transaction.tx_buffer=spi_data; //发送的数据地址
     spi_transaction.length=2*8; //传输数据大小(以数据位为单位);传两字节数据
     while(1){
         spi_device_transmit(spi_device, &spi_transaction);//使用SPI发送数据
         vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
  4
```




3.关于上面的 配置SPI数据传输参数 里面的 命令和地址数据个数 在SPI传输的时候就是使用SPI传输的数据, 有时候咱想访问一个芯片, 假设是读取芯片上的某个地址上的数据;

那个芯片的手册上一般会说需要先使用SPI发送个什么命令,然后再发送个什么地址,然后就可以读取到数据了.


实际上就是使用SPI发送个数据然后再使用SPI发送个数据嘛.只不过发送的第一个数据叫做xxxx命令

第二个数据就做xxx地址......

假设在传输上面的0xAA和0x55之前,想先发送个0x11命令数据



假设在传输上面的0xAA和0x55之前,想先发送个0x11命令数据,然后再发送个地址数据0x22



4.关于传输事务大小

假设我们需要传输多条数据,那个传输事务大小就起作用了


我设置的为8,就是队列最大可以保存8条要传输的事务.

下面增加了一个传输事务.

传输的时候把要传输的事务放到 spi_device_polling_transmit 函数 就可以了


```
C hello_world_main.c M X C spi_master.c
               .clock_speed_hz=40*1000*1000,
                                                                //位为单位,最长16位,即两字节
//SPI模式(0,1,2,3)
//设置CS引脚
                 .command_bits=8,
                .mode=0,
.spics_io_num=PIN_NUM_CS,
.queue_size=8,
            ret = spi_bus_add_device(HSPI_HOST, &devcfg, &spi_device);
            ESP_ERROR_CHECK(ret);
            /*设置传输的数据*/
const char spi_data[2]={0xaa,0x55};//2字节数据
            memset(&spi_transaction, 0, sizeof(spi_transaction));
            spi transaction.cmd=0x11;
            spi_transaction.addr=0x22;
            spi_transaction.tx buffer-spi_data; //发送的数据地址 spi_transaction.length=2*8; //传输数据大小(以数据位为单位);传两字节数据所以是2*8
            spi_transaction.length=2*8;
            const char spi_data1[2]={0x66,0x77};//2字节数据
 75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
            memset(&spi transaction1, 0, sizeof(spi transaction1));
            spi_transaction1.cmd=0x88;
             spi_transaction1.addr=0x99;
            spi_transaction1.tx_buffer=spi_data1; //发送的数据地址 spi_transaction1.length=2*8; //传输数据大小(以数据位为单位);传两字节数据所以是2*8
                spi_device_polling_transmit(spi_device, &spi_transaction);//使用SPI发送数据
psi_device_polling_transmit(spi_device, &spi_transaction1);//使用SPI发送数据
                 vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
```

底层默认传输事务之间的时间间隔为35us左右





发表评论



提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年

【推荐】跨平台组态\工控\仿真\CAD 50万行C++源码全开放免费下载!

【推荐】百度智能云超值优惠:新用户首购云服务器1核1G低至69元/年

【推荐】和开发者在一起:华为开发者社区,入驻博客园科技品牌专区

【推广】园子与爱卡汽车爱宝险合作,随手就可以买一份的百万医疗保险



编辑推荐:

- · 微前端框架single-spa初探
- · 并发编程之: 深入解析线程池
- · 源码解析 .Net 中 Host 主机的构建过程
- ·理解ASP.NET Core Dependency Injection
- ·记一次 .NET 某机械臂智能机器人控制系统 MRS CPU 爆高分析

最新新闻:

- ·SpaceX飞船和火箭推上发射台 将送全平民机组入轨 (2021-09-1308:33)
- ·分析: Epic Games诉苹果案结果让开发商更难告赢谷歌(2021-09-13 08:26)
- ·苹果秋季发布会前瞻: iPhone 13外观没太大变化 (2021-09-13 08:18)
- ·突破性的技术产生了关于硅、亚原子粒子和可能的"第五自然力"的新细节(2021-09-1308:10)
- ·新加坡的「自动驾驶」新名片:成于国小,忧也国小(2021-09-13 08:00)
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2019-08-16 2-移远GSM/GPRS M26 模块 Mini板 开发板(M26入门) 2019-08-16 嘉立创制作PCB流程

> Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。