



优秀不够,你是否无可替代

导航

博客园 首页

新随笔

联系

订阅 **Ⅲ** 管理

公告

渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 00:00

谷歌搜索

1 渡我不渡她

小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年10个月 粉丝: 633 关注: 1

搜索

找找看

我的标签

8266(88)

MQTT(50) GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH579M学习开发(7)

ESP32学习开发(15)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22) 105-ESP32 SDK开发-串口,485通信

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnESP32" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

开源ESP32开发(源码见资料源码)

测试板链接:ESP32测试板链接

资料源码:https://github.com/yangfengwu45/learn-esp32.git

【点击加入乐鑫WiFi模组开发交流群】(群号 822685419)<u>https://jq.qq.com/?wv=1027&k=fXgd3UOo</u>

python虚拟机: python-3.8.4-amd64.exe

ESP-IDF工具安装器: esp-idf-tools-setup-2.3.exe

- 基础开源教程:ESP32开发(arduino)
- 基础开源教程:ESP8266:LUA脚本开发
- 基础开源教程:ESP8266 AT指令开发(基于51单片机)
- 基础开源教程:Android学习开发
- 基础开源教程:C#学习开发
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇 需要搭配的Android, C#等基础教程如上,各个教程正在整理。
- 000-ESP32开发板使用说明
- ESP32 SDK开发
- 001-开发环境搭建(Windows+VSCode)
- <u>002-测试网络摄像头(OV2640),实现远程视频监控(花生壳http映射)</u>
- 003-学习ESP32资料说明
- 004-新建工程模板和创建新的文件
- 005-新建工程补充-通过官方示例创建工程
- 006-关于操作系统-任务,任务堆栈空间,任务的挂起,恢复,删除
- 007-使用缓存管理传递数据
- ------基本外设------
- 101-ESP32管脚说明
- 102-GPIO
- <u>103-硬件定时器timer</u>
- 104-软件定时器esp timer
- 105-uart串口,485通信
- •

ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(21) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/302 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(64) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1) W5500 学习开发(8) 编程语言C#(11) 编程语言Lua脚本语言基础入 编程语言Python(1) 单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门

篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

电路模块使用说明(11) 感想(6)

软件安装使用: MQTT(8) 软件安装使用: OpenResty(6) 更多

最新评论

1. Re:单片机模块化程序: 看 看是不是你想要的按键处理 视频不见了

--伊森亨特

2. Re:C#开发: 通信篇-TCP客

感谢分享,直接就用上了 --Zfen

阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(172765)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(98876)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(64682)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (64233)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(385 14)

说明

模块有3个串口,每个串口管脚可以设置到任意的gpio上 模组出厂默认使用GPIO1,GPIO3作为串口0引脚(日志打印); GPIO17,GPIO16作为串口1引脚(AT指令)


GPIO23/VSPID/HS1_STROBE GPIO22/VSPIWP/U0RTS/EMAC_TXD1 GPIO1/USART0_TX/CLK_OUT3/EMAC_RXD2 GPIO1/USART0_TX/CLK_OUT3/EMAC_RXD2 GPIO1/USART0_TX/CLK_OUT3/EMAC_RXD2 GPIO1/USART0_TX/CLK_OUT3/EMAC_RXD2 GPIO1/USART0_TX/CLK_OUT3/EMAC_RXD2	3 2
GPIO2/VSPIWP/U0RTS/EMAC_TXDI 36 CAM_PCLK 1022	2
GPIO22/VSPIWP/U0RTS/EMAC_TXD1 35 IO22	
	١.
	,
GPIOIOS/USARTO RXD/CLK OUT2)
右方引脚 GPIOIOS/OSARTO RAD/CLK OO 12 33 CAM D3 [O21	_
	1
NC 32 NC	
GPIO19/VSPIQ/U0CTS/EMAC_TXD0 30 CAM D1 1019	9
GP(O(X/VSP(C(X/HS)))ATA7)	8
GPIO5/VSPICSO/HS1_DATA6/EMAC_RX_CLK 29 CAM_D0 IO5	
GPIO17/HS1 DATA5/USART2 TXD/EMAC CLK OUT 180 28 TX1	7
10/RTC_GPIO10/HSPIHD/HS2_DATA1/SD_DATA1/EMAC_TX_ER 25 CAM_RST 104	
ADC2 CH1/TOUCH1/RTC GPIO11/CLK OUT1/EMAC TX CLK 25 CAW KS1 IO0	

开发板上也把串口1连接了485上.

- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(35927)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(33212)
- 8. C#中public与private与stat ic(32431)
- 9. android 之TCP客户端编程 (31925)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31321)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)



说明2

每个串口都有一个128字节的FIFO缓存区,知道这个就可以.

设置串口1,带接收缓存,不带发送缓存区的方式 (最简洁的方式)

设置GPIO17,GPIO16作为串口1引脚.

没有设置发送缓存,调用 uart_write_bytes 发送数据的时候是阻塞的.

```
#include "driver/timer.h"
#include "esp_timer.h"
#include "driver/uart.h"
#define TXD1_PIN (GPIO_NUM_17) //串口1的发送数据引脚
#define RXD1_PIN (GPIO_NUM_16) //串口1的接收数据引脚
#define BUF_SIZE (1024) //接收数据缓存大小,该大小需要大于内部FIFO大小:UART_FIFO_LEN(128)
static void uart_task(void *arg)
          .baud_rate = 115200,//波特率
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,//数据位8位
          .parity = UART_PARITY_DISABLE,//无奇偶校验
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,//停止位1位
           .source_clk = UART_SCLK_APB,//串口使用的时钟
      uart_driver_install(UART_NUM_1,
         FC_ITYOFT_INSTAIL(UNKL_NUM_I)

BUF_SIZE、//単口J接地級存大小

の,//不使用发送缓存(发送数据的时候便会阻塞发送)

の,//队列大小为0;没有使用freertos内部緩存管理


NULL,//不使用QueueHandle_t 内部緩存管理,设置为空

の //设置串口中断优先级,设置为0意味者让系统从1-3级中自动选择一个
     uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
     uart_set_pin(UART_NUM_1, TXD1_PIN, RXD1_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);
     uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE);
     uint8_c
while (1) {
空中心串口数据
          //接收率口数据
//每隔1ems判断一次,可以写成portMAX_DELAY(一直判断)
int len = uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, BUF_SIZE, 10 / portTICK_RATE_MS);
          uart write bytes(UART NUM 1, (const char *) data, len);
 void app main(void)
     xTaskCreate(uart_task, "uart_task", 2048, NULL, 10, NULL);
```


```
#include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include "freertos/FreeRTOS.h"
  #include "freertos/task.h"
  #include "freertos/queue.h"
  #include "driver/gpio.h"
  #include "driver/timer.h"
  #include "esp timer.h"
  #include "driver/uart.h"
  #define TXD1 PIN (GPIO NUM 17) //串口1的发送数据引脚
  #define RXD1_PIN (GPIO_NUM_16) //串口1的接收数据引脚
  #define BUF_SIZE (1024) //接收数据缓存大小,该大小需要大于内部FIFO大小:UART_FIFO_LEN
  /*串口任务*/
  static void uart_task(void *arg)
      /*配置串口参数*/
      uart_config_t uart_config = {
         .baud rate = 115200,//波特率
         .data_bits = UART_DATA_8_BITS,//数据位8位
         .parity = UART_PARITY_DISABLE,//无奇偶校验
         .stop bits = UART STOP BITS 1,//停止位1位
         .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,//不使用硬件流控
         .source_clk = UART_SCLK_APB,//串口使用的时钟
      /*初始化串口1*/
      uart driver install (UART NUM 1,
         BUF SIZE, //串口1接收缓存大小
         0, //不使用发送缓存(发送数据的时候便会阻塞发送)
```

```
0, //队列大小为0;没有使用freertos内部缓存管理
         NULL, //不使用QueueHandle_t 内部缓存管理,设置为空
         0 //设置串口中断优先级,设置为0意味着让系统从1-3级中自动选择一个
     /*设置串口参数*/
     uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
     /*设置串口的TX,RX,RTS,DTR引脚*/
                                         //不使用RTS,DTR
     uart_set_pin(UART_NUM_1, TXD1_PIN, RXD1_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN
     /*申请一块内存,用于临时存储接收的数据*/
     uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE);
     while (1) {
         //接收串口数据
                                                       //每隔10ms判断一次
        int len = uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, BUF_SIZE, 10 / portTICK_R
         //把接收的数据发送出去
         uart_write_bytes(UART_NUM_1, (const char *) data, len);
  void app_main(void)
     xTaskCreate(uart_task, "uart_task", 2048, NULL, 10, NULL);
```


下载程序到开发板以后可以通过串口测试



485接口默认连接串口1,也可以使用485进行通讯



发送什么数据将会返回什么数据



设置串口1,带接收缓存,带发送缓存区的方式

设置上发送缓存区以后,调用 uart_write_bytes 发送数据的时候,将不会阻塞在那里.

设置串口1,带接收缓存,带发送缓存区,并使用上 freertos内部的缓存管理的方式


加上缓存管理

从缓存管理中获取数据

```
&QueueHandle_t_uart1, //缓存管理
0 //设置串口中断优先级,设置为0意味着让系统从1-3级中自动选择一个
uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
/*设置串口的TX,RX,RTS,DTR引脚*/
//不使用RTS,DTR
uart_set_pin(UART_NUM_1, TXD1_PIN, RXD1_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);
uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE);
uart_event_t event;
while (1) {
    if(xQueueReceive(QueueHandle_t_uart1, (void * )&event, portMAX_DELAY))
        switch(event.type) {
case UART_DATA://接收到数据
                  uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, event.size, portMAX_DELAY);
                 uart_write_bytes(UART_NUM_1, (const char*) data, event.size);
              break;
case UART_FIFO_OVF://FIFO溢出(建议加上数据流控制)
                 uart_flush_input(UART_NUM_1);
xQueueReset(QueueHandle_t_uart1);
             case UART_BUFFER_FULL://接收缓存满(建议加大缓存 BUF_SIZE)
    uart_flush_input(UART_NUM_1);
                  xQueueReset(QueueHandle_t_uart1);
             break;
case UART_BREAK://检测到接收数据中断
                 break;
free(data);
vTaskDelete(NULL);
```

```
#include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include "freertos/FreeRTOS.h"
  #include "freertos/task.h"
  #include "freertos/queue.h"
  #include "driver/gpio.h"
  #include "driver/timer.h"
  #include "esp_timer.h"
  #include "driver/uart.h"
  #define TXD1_PIN (GPIO_NUM_17) //串口1的发送数据引脚
  #define RXD1_PIN (GPIO_NUM_16) //串口1的接收数据引脚
  #define BUF_SIZE (1024) //接收数据缓存大小,该大小需要大于内部FIFO大小:UART_FIFO_LEN
  #define BUF SEND SIZE (1024) //发送数据缓存大小,该大小需要大于内部FIFO大小:UART FIFC
  static QueueHandle_t QueueHandle_t_uart1;
  /*串口任务*/
  static void uart_task(void *arg)
      /*配置串口参数*/
      uart_config_t uart_config = {
          .baud_rate = 115200,//波特率
         .data bits = UART DATA 8 BITS,//数据位8位
         .parity = UART_PARITY_DISABLE,//无奇偶校验
          .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,//停止位1位
          .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,//不使用硬件流控
          .source_clk = UART_SCLK_APB,//串口使用的时钟
      /*初始化串口1*/
      uart_driver_install(UART_NUM_1,
         BUF SIZE, //串口1接收缓存大小
         BUF_SEND_SIZE, //串口1发送缓存大小
          10, //队列大小为10
          &QueueHandle t uartl, //缓存管理
          0 //设置串口中断优先级,设置为0意味着让系统从1-3级中自动选择一个
      /*设置串口参数*/
      uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
      /*设置串口的TX,RX,RTS,DTR引脚*/
                                            //不使用RTS,DTR
      uart_set_pin(UART_NUM_1, TXD1_PIN, RXD1_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_
      /*申请一块内存,用于临时存储接收的数据*/
      uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE);
      uart_event_t event;
      while (1) {
         if(xQueueReceive(QueueHandle_t_uart1, (void * )&event, portMAX_DELAY)
             switch(event.type) {
                 case UART DATA://接收到数据
                     //读取接收的数据
                     uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, event.size, portMAX_DEL.
                     uart_write_bytes(UART_NUM_1, (const char*) data, event.si
                     break:
                 case UART FIFO OVF://FIFO溢出(建议加上数据流控制)
```

```
uart_flush_input(UART_NUM_1);
                     xQueueReset(QueueHandle_t_uart1);
                 case UART_BUFFER_FULL://接收缓存满(建议加大缓存 BUF_SIZE)
                     uart_flush_input(UART_NUM_1);
                     xQueueReset(QueueHandle_t_uart1);
                     break;
                 case UART_BREAK: //检测到接收数据中断
                    break;
                 case UART_PARITY_ERR://数据校验错误
                    break;
                 case UART_FRAME_ERR://数据帧错误
                 case UART_PATTERN_DET://接收到相匹配的字符(没用到)
                 default:
                    break;
             }
     free(data);
     data = NULL;
      vTaskDelete(NULL);
  void app_main(void)
      xTaskCreate(uart_task, "uart_task", 2048, NULL, 10, NULL);
  }
  4
```



如果想配置串口0或者串口2


把以下变量的最后一个数字改为0或者2即可

```
ain > C hello_world_main.c > 🗘 uart_task(void *)
         /*配置串口参数*/
         uart_config_t uart_config = {
            .baud_rate = 115200,//波特率
            .data_bits = UART_DATA_8_BITS,//数据位8位
            .parity = UART_PARITY_DISABLE,//无奇偶校验
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,//停止位1位
            .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,//不使用硬件流控
.source_clk = UART_SCLK_APB,//串口使用的时钟
         uart_driver_install(UART_NUM 1,
            &QueueHandle_t_uart1, //缓存管理


Ø //设置串口中断优先级,设置为0意味着让系统从1-3级中自动选择一个
         uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
         uart_set_pin(UART_NUM_1, TXD1_PIN, RXD1_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);
         /*申请一块内存,用于临时存储接收的数据*/
         uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE);
         uart_event_t event;
             if(xQueueReceive(QueueHandle_t_uart1, (void * )&event, portMAX_DELAY))
                 switch(event.type) {
                     case UART_DATA://接收到数据
                          uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, event.size, portMAX_DELAY);
```

关于模式匹配和485方向控制,参考

 $https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/api-reference/peripherals/uart.html?highlight=uart_pattern_det\#$



官方文档



分类: ESP32学习开发



« 上一篇: 104-ESP32_SDK开发-软件定时器esp_timer

posted on 2021-08-07 15:45 杨奉武 阅读(0) 评论(0) 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0

0

发表评论

<u>编辑</u> 预览 B Ø ⟨𝒜⟩ ¼ ⊠

♡ 自动补全

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云2021普惠上云节:新用户首购云服务器低至0.7折 【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

编辑推荐:

- ·[.NET大牛之路 006] 了解 Roslyn 编译器
- ·源码 | "@Value 注入失败"引发的一系列骚操作
- · Redis挂了,流量把数据库也打挂了,怎么办?
- · 五个 .NET 性能小贴士
- ·Web动画 | 科技感十足的暗黑字符雨动画



最新新闻:

- ·任正非:将军是打出来的,不是培养出来的,也不是分配出来的
- ·穷小子击败世袭财阀?这位韩国新首富有点东西
- ·BAT "圈地战争" 简史:巨头如何改变互联网?
- · "飞高了"矩阵不做第二个美团
- ·苹果要偷看你手机电脑上的照片了
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园

Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。