

### ДВЕРИ СЕРИИ ДУЭТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии ДУЭТ предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 3 ключа; паспорт на замок; руководство по эксплуатации.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
ДУЭТ-2050/1250/54R	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 - 1250 - 44	1	правая	62
ДУЭТ-2050/1250/54L	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 - 1250 - 44	1	левая	62
ДУЭТ- 2050/1250/54R+met	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 - 1250 - 44	1	правая	78
ДУЭТ- 2050/1250/54L+met	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 - 1250 - 44	1	левая	78

<sup>\* -</sup> допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

# 4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

### 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 80%. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDF с меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

## 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необ-ходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

# 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата	Отметка
изготовления:	службы качества



# ДВЕРИ СЕРИИ ДУЭТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии ДУЭТ предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 3 ключа; паспорт на замок; руководство по эксплуатации

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Bec*, кг
ДУЭТ-2050/1250/54R	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 - 1250 - 44	1	правая	62
ДУЭТ-2050/1250/54L	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 – 1250 – 44	1	левая	62
ДУЭТ- 2050/1250/54R+met	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 – 1250 – 44	1	правая	78
ДУЭТ- 2050/1250/54L+met	2101 – 1353 – 54	1984 – 1198 – 54	2050 – 1250 – 44	1	левая	78

<sup>\* -</sup> допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

# 4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.

### 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 80%. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDF с меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укутка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

# 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

#### 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <a href="http://www.safe.ru">http://www.safe.ru</a>.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата	Отметка
изготовления:	службы качества

редакция 1 от 27.07.15 редакция 1 от 27.07.15