ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

## Инструкция по установке входной стальной двери 1)Комплект поставки изделия:

- -упаковка;
- -ведомость комплектации (в зависимости от приобретаемой модели количество ключей и фурнитура отличаются);
- -руководство по эксплуатации (он же паспорт изделия).

## 2)Список инструмента и метизов, необходимого для установки стальной двери:

- -рулетка 3 метровая;
- -уровень 1500 мм длиной;
- -молоток;
- -дрель-перфоратор с буром диаметром 12 мм и длиной 170-200 мм с победитовым наконечником;
- -торцевой ключ для работы с гайками анкерных болтов;

-6 анкерных	Внешний	Максимальна	Минимальная	Минимальная	Минимальны
болтов с	диаметр,	я толщина	вырывающая	нагрузка на	й момент
характеристиками,	MM	крепления,	сила, Кн	срез, Кн	затяжки, Н-м
указанными в		MM			
таблице: Размер мм					
(диаметр х длина)					
10x150	10	112	1,7	4,1	25

## 3)Порядок установки изделия в проем:

Для дверей ПРОМЕТ используют два способа крепления в проеме, которые определяются конструкцией модели (с монтажными пластинами и без монтажных пластин). Принципиальной разницы в этих способах нет, так как процесс центровки в проеме абсолютно аналогичный.

А- сначала снимают полотно изделия с петель для облегчения манипуляций коробки в проеме и

**А**- сначала снимают полотно изделия с петель для облегчения манипуляций коробки в проеме *и* беспрепятственного доступа к монтажным отверстиям;

- **Б\*** по уровню выравнивают коробку в проеме в вертикальной плоскости, фиксируя вертикальный профиль коробки клиньями **в верхней и нижней частях** (100-120 мм от верха проема);
- **B** со стороны петель в местах монтажных пластин (где будут анкерные болты) сверлят буром отверстия под анкеры);
- Г\*-анкеры верхнего и нижнего крепления фиксируются в стене и снимаются гайки;
- **Д\*** используя для фиксации коробки в проёме регулировочные деревянные клинья и приложив уровень к вертикальному профилю коробки, затягивают гайки на анкерных болтах **верхнего и нижнего крепления**, контролируя по уровню положение коробки в проёме;
- **E** фиксируют аналогичным способом вертикальный профиль коробки со стороны замков; **Ж\***- навешивают полотно на петли и проверяют притвор уплотнителя по контуру, производят регулировку **и после этого жестко фиксируют средний анкер** на обоих вертикальных профилях коробки;
- **3** оклеивают малярным скотчем внутреннюю часть коробки (со стороны жилого помещения, где будут оформлять откосы проема) для предупреждения следов от монтажной пены;
- **И** равномерно заполняют пеной зазор между коробкой и проемом по контуру, избегая излишне большого количества пены(так как она расширится после нанесения в десять-пятнадцать раз);



## ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

**К**- закрывают монтажными заглушками, которые идут в комплекте двери, монтажные отверстия в коробке;

**Л**- проверяют работу замков и с внутренней стороны и с внешней;

М- ключи передают заказчику после подписания акта приемки.

Процесс полимеризации пены занимает от нескольких часов до полусуток в зависимости от температуры в помещении, поэтому регулировочные деревянные клинья рекомендуется не вытаскивать, а обрезать по контуру коробки при отделке откосов на следующий день после монтажа в проеме. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что при обрезке выступившей пены место среза надо или прокрасить или промазать герметиком на основе силикона, так как место среза делает уплотнение гигроскопичным, в идеальном случае пена должна укладываться без обрезки (опытный монтажник наносит необходимое количество пены, которое не выступает и не требует подрезки)

<sup>\*-</sup> нарушение последовательности жёсткой фиксации анкеров приводит к неплотному прилеганию полотна к коробу и как следствие к претензиям конечного потребителя на предмет продувания и просвета в районе прилегания полотна к коробу.