PRÁCTICA 2 - RESOLUCION

E/S mediante Consulta de Estado. Ejercicios Integradores.

Parte 1: Entrada/Salida con Luces y Llaves mediante el PIO

1) Instrucciones de entrada y salida con Luces y Llaves 🍿

Los siguientes programas interactúan mediante instrucciones IN y OUT con las luces y llaves a través del PIO. Completar las instrucciones faltantes, e indicar que hace el programa en cada caso

PB EQU 31h CB EQU 33h	PA EQU 30h CA EQU 32h ORG 1000h	PA EQU 30h PB EQU 31h CA EQU 32h
ORG 2000H MOV al. 0 out CB, al mov al. 0Fh	msj db "Apagadas" ORG 2000H mov al, 0FFh out CA. al	CB EQU 33h ORG 2000h mov al. 0FFh out CA. al
out PB, al int 0 end	in al, PA cmp al, 0 jnz fin mov al, 8	mov al. 0. out CB, al in al, PA out PB, al
	mov bx , offset msj int 7 fin: int 0 end	int 0 end

De izquierda a derecha-

- Enciende las 4 luces de más a la derecha y apaga el resto

Verifica si todas las llaves están apagadas, de ser así muestra por pantalla el mensaje "Apagadas".

- Actualiza las luces en base al estado de las llaves.

2) Uso de las luces y las llaves a través del PIO

Ejecutar los programas con el simulador VonSim utilizando los dispositivos "Llaves y Luces" que conectan las llaves al puerto PA del PIO y a las luces al puerto PB.

Patrón de Luces Pijo Escribir un programa que encienda las luces con el patrón 11000011, o sea, solo las primeras y las últimas dos luces deben prenderse, y el resto deben apagarse

```
CB EQU 33h
       PB EQU 31h
                    ; Memoria de datos
       ORG 1000h
                    ;1100 0011b
patron db 0C3h
       ORG 2000h ; Prog principal
       mov al, 0
       out CB, al
      mov al, patron
      out PB, al
      int 0
      end
```

b) Verificar Llave Escribir un programa que verifique si la llave de más a la izquierda está prendida. Si es asi, mostrar en pantalla el mensaje "Llave prendida", y de lo contrario mostrar "Llave apagada". Solo asa mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida, y de lo Contrario mostrar el pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar en pantana el mensaje. Liave prendida y de lo Contrario mostrar el mensaje. manejan con las teclas 0-7.

```
CA EQU 32h
               PA EQU 30h
                          ; Memoria de datos
               ORG 1000h
               db "Llave prendida"
 prendida
               db "Llave apagada"
 apagada
               db ?
 fin_apagada
                         ; Prog principal
               ORG 2000h
               mov al, Offh
               out CA, al
               in al, PA ; poner en 0 todos los bits menos el más sig
               and al, 80h ; 1000 0000
                           ; si es 0
               cmp al, 0
               jz esta_apagada
                                       ; esta prendida
              mov bx, offset prendida
              mov al, OFFSET apagada - OFFSET prendida
              imp fin
esta_apagada: mov bx, offset apagada
              mov al, OFFSET fin_apagada - OFFSET apagada
         fin: int 7; imprimir
              int 0
              end
```

c) Control de luces mediante llaves Escribir un programa que permite encender y apagar las luces mediante las llaves. El programa no debera terminar nunca, y continuamente revisar el estado de las llaves, y actualizar de forma consecuente el estado de las luces. La actualización se realiza simplemente prendiendo la luz i, si la llave i correspondiente esta encendida (valor 1), y apagandola en caso contrario. Por ejemplo, si solo la primera llave está encendida, entonces solo la primera luz se debe quedar encendida

```
PA EQU 30h
       PB EQU 31h
       CA EQU 32h
       CB EQU 33h
      ORG 2000h
      mov al, OFFh ; PA entradas (Micro-commutadores)
      out CA, al
      mov al, 0
                     ; PB salidas (Luces)
      out CB, al
poll: in al, PA
      out PB, al
      jmp poll
      int 0
      end
```


Parte 2: Entrada/Salida con la Impresora mediante el PIO y el HANDSHAKE

1) Protocolo de comunicación Centronica para la impresora 🚖

El protocolo Centronics sirve para indicarle a la impresora cuando se está enviando un carácter a imprimir. El protocolo utiliza 3 señales: busy, strobe y data. Para enviar un caracter a la impresora, se debe esperar que la misma esté libre (busy = 0), luego poner el carácter en la señal de data, y finalmente indicar que hay un caracter para imprimir mediante la generación de un flanco ascendente en la señal de strobe. Un flanco ascendente sucede cuando la señal cambia de 0 a 1

La impresora sólo imprime cuando está disponible (busy es 0) y recibe una señal de flanco ascendente en la linea de strobe. Si no se cumple alguna de estas condiciones, la impresora ignora la linea de data.

El siguiente gráfico muestra un ejemplo de las señales



- a) Indica cuáles de las 3 señales son de entrada o de salida. Rta data es de salida, strobe es salida y busy de entrada.
- b) Si bien la señal de data envia el string "holaa", las señales de strobe y busy que se envian no permiten que se impriman todos los caracteres. Indicar que imprime la impresora ¿Cuál es la razón por la cuál algunos carácteres no se imprimen?

Rta La impresora solo lee los valores cuando busy está en O lógico y se genera el flanco ascendente en la linea de strobe. Por ello en el caso del ejemplo solo imprime las letras "oaa", la "h" no se imprime porque no se genera el flanco ascendente del strobe y la "I" no se imprime porque la impresora está ocupada y no ve el flanco ascendente del strobe.

c) El diseño de la impresora tiene 2 señales de sincronización. No obstante, se podría pensar que sólo con la señal busy alcanza ¿Qué sucederia al querer imprimir "aa" si no existiera la señal de strobe? Rta: cuando se tienen 2 o más letras iguales de manera consecutiva para imprimir., en el ejemplo "aa", si no tenemos algún tipo de señalización para indicarle a la impresora que hay un nuevo valor, la impresora imprimiria solo una vez este valor y no se enteraria que el siguiente debe ser impreso. Por eso se necesita la señal de strobe que le indica a la impresora que el siguiente caracter "a" debe imprimirse.

Nota: para simplificar, la linea de data de la impresora se muestra directamente con el carácter a enviar. No obstante, en la realidad data consta de 8 líneas de 1 bit que representan el código ascii del carácter.

2) Verificación del bit busy

El siguiente programa tiene como objetivo verificar el bit de busy a través del PIO e imprimir "Ocupada" si la impresora está ocupada y "Libre" de lo contrario.

a) Complete el código para que el programa funcione correctamente.

PA EQU 30h	THE REAL PROPERTY.	and al.	1	
CA EQU 32h		jnz ocu	pada	
ORG 1000h		mov bx.	offset	по
si db "Ocupada"		mov al,	5	
no db "Libre"		int 7		
		jmp fin		
ORG 2000H	ocupada:	mov bx,	offset	si
mov al, OFDh	F 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	mov al,		
out CA, al	8 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	int 7		
in al, PA	fin:	int 0		
		end		

 Modifique el código para que el programa no imprima "Ocupada". En lugar de eso, el programa debe esperar a que el bio de la programa no imprima "Ocupada". En lugar de eso, el programa debe esperar a que el bit de busy sea 0 usando consulta de estado. Cuando eso auceda, imprimir "Libre" y terminar el programa.

```
poll: in al, PA
PA EQU 30h
CA EQU 32h
                                 and al, 1
ORG 1000h
                                  inz poll
                                 mov bx, offset no
no db "Libre"
                                 mov al, 5
ORG 2000H
                                 int 7
mov al, oroh
                                 int 8
out CA, al
                                 end
```

3) Subrutina para el envio del carácter y la señal de Strobe

El envio de la señal de strobe se puede modularizar en una subrutina para ser reutilizado en distintas ocasiones. Implementar una subrutina flanco_ascendente que envia el flanco ascendente (un 0 y luego un 1) a traves del strobe Asumir que el PIO ya está configurado correctamente para comunicarse con la impresora.

```
PA EQU 30h
;Subrutina de generación de pulso 'Strobe'
                   ORG 4000H
flanco ascendente: in al, PA
                   and al, OFDh
                   out PA, al
                   in al, PA
                   or al, 02h
                   out PA, al
                   ret
```

4) Uso de la impresora a través de la PIO

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos "Impresora (PIO)". En esta configuración, el puerto de datos de la impresora se conecta al puerto PB del PIO, y los bits de busy y strobe de la misma se conectan a los bits 0 y 1 respectivamente del puerto PA.

a) Imprimir letra fija Escribir un programa para imprimir la letra "A" utilizando la impresora a través de la PIO. Recordar que el programa deberá esperar hasta que el bit de busy esté apagado, luego enviar el caracter, y luego enviar el flanco ascendente a través de la señal de strobe. Modularizar el programa en 4 subrutinas:

ini pio: Inicializa el PIO configurando los registros CA y CB según corresponde a strobe, busy y puerto de datos

poll: Consulta el bit busy de la impresora, e itera hasta esté en 0. Cuando está en 0 la subrutina retorna sin devolver ningun valor

flanco_ascendente: Igual que la subrutina implementada en el ejercicio anterior

imprimir_caracter: Recibe un carácter a imprimir en AL, y utilizando poll y flanco_ascendente, realiza todos los pasos necesarios para enviar a la impresora el carácter.

```
2024
                PA EQU 30h
               PB EQU 31h
               CA EQU 32h
               CB EQU 33h
                   ORG 1000h; Memoria de datos
             CHAR DB "A"
                   DRG 3000h
         ini_pio: mov al, OFDh ; strobe salida (0), busy entrada (1)
                    out CA, al
                                   ; puerto de datos todo salida
                    mov al, 0
                    out CB, al
                    ret
                   ORG 3100h
             poll: in al, PA
                   and al,1
                   jnz poll
                   ret
                   ORG 3200h
                                      ; primero envio 0, luego 1
flanco_ascendente: in al, PA
                   and al, OFDh
                   out PA, al
                   in al, PA
                   or al, 02h
                   out PA, al
                   ret
                   ORG 3300h
imprimir_caracter: push ax
                   call poll
                   pop ax
                   out PB, al
                   call flanco_ascendente
                   ORG 2000h
                                   ; Prog principal
                   call ini pio
                   mov al, CHAR
                   call imprimir_caracter
                   int 0
                   end
```

b) Imprimir mensaje fijo Escribir un programa para imprimir el mensaje "ORGANIZACION Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS" utilizando la impresora a través de la PIO. Utilizar subrutina imprimir_caracter del inciso anterior.

Anguitectura de Computadoras

```
PA EQU 30h
                   PB EQU 31h
                   CA EQU 32h
                   CB EQU 33h
                 msj DB "ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS"
                 fin DB ?
                    mov al, OFDh ; strobe salida (0), busy entrada (1)
           ini_pio:
                     out CA, al
                                  ; puerto de datos todo salida
                     mov al, 0
                     out CB, al
                     ret
                     ORG 3100h
               poll: in al, PA
                     and al,1
                     jnz poll
                     ret
                    ORG 3200h
                                      ; envio 0
           strobe0: in al, PA
                    and al, OFDh
                    out PA, al
                    ret
                    ORG 3300h
           strobel: in al, PA
                                       ; envio 1
                    or al, 02h
                    out PA, al
                    ret
                   ORG 3500h
imprimir_caracter: push ax
                   call poll
                   pop ax
                   out PB, al
                   call strobel
                   call strobe0
                   ret
                   ORG 2000h
                                  ; Prog principal
                   call ini_pio
                   call strobe0
                  mov bx, offset msj
                  mov cl, offset fin - offset msj
            lazo: mov al, [bx]
                  call imprimir_caracter
                  inc bx
                  dec cl
                  jnz lazo
                  int 0
                  end
```

c) Imprimir mensaje leido Escribir un programa que solicita el ingreso de cinco caracteres por teciado y los envía de a uno por vez a la impresora a través de la PIO a medida que se van ingresando. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla. Utilizar la subrutina imprimir caracter del inciso anterior.

```
PA EQU 30h
                 PB EQU 31h
                 CA EQU 32h
                 CB EQU 33h
                    ORG 1000h
            num_car DB 5
                car DB ?
                   ORG 3000h
                                   ; strobe salida (0), busy entrada (1)
          ini_pio: mov al, OFDh
                   out CA, al
                                   ; puerto de datos todo salida
                   mov al, 0
                   out CB, al
                   ret
                   ORG 3100h
             poll: in al, PA
                   and al,1
                   inz poll
                   ret
                   ORG 3200h
                                       ; envio 0
          strobe0: in al, PA
                   and al, OFDh
                   out PA, al
                    ret
                   ORG 3300h
                                       ; envio 1
          strobel: in al, PA
                   or al, 02h
                   out PA, al
                    ret
                   ORG 3500h
imprimir_caracter: push ax
                   call poll
                   pop ax
                   out PB, al
                   call strobe1
                   call strobe0
                   ret
                                    ; Prog principal
                  ORG 2000h
                   call ini pio
                   call strobe0
                   mov bx, offset car
                   mov cl, num_car
             lazo: int 6
                   mov al, [bx]
                   call imprimir_caracter
                   inc bx
                   dec cl
                   jnz lazo
                   int 0
                   end
```

- 5) Uso de la impresora a través del HAND-SHAKE
 El HANDSHAKE es un dispositivo diseñado especificamente para interactuar con la impresora mediante el protocolo centronics. Por este motivo, no requiere enviar la señal de flanco ascendente manualmente, en protocolo centronics. Por este motivo, no requiere enviar la señal de flanco ascendente digar de eso, al escribir un valor en su registro DATA, el mismo HANDSHAKE manda el flanco ascendente, lugar de eso, al escribir un valor en su registro DATA, el mismo HANDSHAKE manda el flanco ascendente. Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos "Impresora (Handshake)"
- a) Escribir un programa que imprime "INGENIERIA E INFORMATICA" en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling). Para ello, implementar la subrutina imprimir_caracter_hand que funcione de forma análoga a imprimir_caracter pero con el handshake en lugar del PIO.

```
DATO EQU 40h
                   ESTADO EQU 41h
                         ORG 1000h ; Memoria de datos
                     msj DB "INGENIERIA E INFORMATICA"
                     fin DB ?
                         ORG 3000h
                   poll: in al, ESTADO
                         and al,1
                         jnz poll
                         ret
                         ORG 3200h
imprimir_caracter_hand: push ax
                         call poll
                         pop ax
                        out DATO, al
                        ret
                        ORG 2000H
                                                  ; Prog principal
                        in al, ESTADO
                        and al, 7Fh
                                            ; modo consulta de estado
                       out ESTADO, al
                       mov bx, offset msj
                       mov cl, offset fin - offset msj
                 lazo: mov al, [bx]
                       call imprimir_caracter_hand
                       inc bx
                       dec cl
                       inz lazo
                       int 0
                       end
```

b) ¿Qué diferencias encuentra con el ejercicio anterior? ¿Cuál es la ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto PIO para comunicarse con la impresora? ¿Esta ventaja también valdría para otros dispositivos, como las luces?

Rta: El HAND-SHAKE fue diseñado específicamente para las impresoras centronics, tiene la "inteligencia" para hacer todas las tareas necesarias de comunicación con la impresora. Automatiza la señal de strobe, es decir, no se requiere generación de pulso de strobe, se encarga el propio HAND. Además trabaja en modo interrupción (lo veremos más adelante). El PIO puede conectarse a otros dispositivos genéricos. El HAND trabaja especificamente con la impresora.

Parte 3: Entrada/Salida con dispositivos genéricos a través del PIO

1) PIO con dispositivos genéricos ** **

Si bien el PIO solo permite conectarse a las luces, interruptores y la impresora en este simulador, al ser un dispositivo programable podriamos utilizarlo para interactuar con nuevos dispositivos que no cuenten con un hardware especializado para interactuar con ellos. En los siguientes incisos, te proponemos escribir programas que usen nuevos dispositivos ficticios, pero con un protocolo de comunicación definido. Nota los dispositivos nuevos no están implementados en el simulador, pero podes probar el funcionamiento del programa utilizando las luces y las llaves haciendo de cuenta que sirven como entrada y salida del dispositivo.

a) Escribir un programa que, utilizando el puerto PB del PIO, envie la cadena de caracteres "UNLP" a un dispositivo nuevo. Este dispositivo debe recibir la cadena de a un carácter a la vez. Para distinguir entre caracteres, el dispositivo necesita que antes de cada carácter nuevo se envie el código ASCH O. Además, para indicar que se finalizó el envio, debe mandarse el código ASCH 255.

Bjemplo: Para transmitir la cadena "UNLP", debe enviarse: 0, "U", 0, "N", 0, "L", 0, "P", 255

```
PB EQU 31h
    CB EQU 33h
       ORG 1000H
cadena db "UNLP"
   fin db ?
       ORG 2000H
                   ; config PIO
       mov al, 0
       out CB, al
       mov bx, offset cadena
      mov cl, offset fin - offset cadena
loop: mov al, 0
      out PB, al
      mov al, [bx]
      out PB, al
      inc bx
      dec cl
      inz loop
      mov al, 255
      out PB, al
      int 0
      end
```

b) Escribir un programa que reciba una cadena de caracteres de un dispositivo nuevo conectado a los muertos PA y Dr. Co. puertos PA y PB. Este dispositivo envia la cadena de a un carácter a la vez. Para que el dispositivo sepa cuando la CDU esta dispositivo envia la cadena de a un carácter a la vez. Para que el dispositivo en cuándo la CPU está lista para recibir un carácter, la CPU deberá enviar el valor FF al dispositivo a travès del puerto PB. Luego, la CPU deberà leer desde el puerto PA, y volver a enviar el valor FF al dispositivo. La transmisión termina cuando se recibe el código ASCII 0.

Bjemplo para recibir la cadena "ASD". CPU envia el FF por PB -- CPU recibe "A" por PA -- CPU envia el FF por PB - CPU recibe "S" por PA - CPU envia el FF por PB - CPU recibe "D" por PA - CPU envia el FF por PB → CPU recibe 0 por PA

```
PA EQU 30h
        PB EQU 31h
        CA EQU 32h
        CB EQU 33h
           ORG 3000h
config_pio:mov al, 0
           out CB, al
           mov al, 255
           out CA, al
           ret
         ORG 2000h
         call config_pio
   loop: mov al, OFFh
         out PB, al
         in al, PA
         ; Proceso valor ....
         cmp al, 0
         jnz loop
         int 0
         end
```

Parte 4: Ejercicios integradores o tipo parcial

1) Juego de Luces con Rotaciones

Escribir un programa que encienda una luz a la vez, de las ocho conectadas al puerto paralelo del microprocesador a tratale de bits orden de bits microprocesador a través de la PIO, en el siguiente orden 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5 (2.2.) 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-, es decir, 00000001. 00000010. 00000100, etc. El programa nunca termina. Para ello, deberà utilizar las subrutinas ROTAR IZO y ROTAR DER N. que le permitirán rotar el bit de estado de las luces y generar el juego correspondiente correspondiente.

Las rotaciones son operaciones que, aunque no parezca, tienen muchas utilidades, como dividir o multiplicar por dos de sa instrucción que multiplicar por dos de forma rápida, o manipular los bits de un byte, pero no hay una instrucción que las implemente directamente

ROTARIZO Escribir una subrutina ROTARIZO que aplique una rotación hacia la izquierda a los bits de un byte almacenada. un byte almacenado en la memoria. Dicho byte debe pasarse por valor desde el programa principal a la subrutina a través de subrutina a través de registros y por referencia. No hay valor de retorno, se modifica directamente la celda de memoria referenciada.

Pista: Una rotación a izquierda de un byte se obtiene moviendo cada bit a la izquierda, salvo por el último que se mueve a la primera posición. Por ejemplo al rotar a la izquierda el byte 10010100 se obtiene 00101001, y al rotar a la izquierda 01101011 se obtiene 11010110.

Para rotar a la izquierda un byte, se puede multiplicar el número por 2, o lo que es lo mismo sumarlo a si mismo. Por ejemplo (verificar):

01101011 01101011 11010110 (CARRY=0)

Entonces, la instrucción add ah, ah permite hacer una rotación a izquierda. No obstante, también hay que tener en cuenta que si el bit más significativo es un 1, el carry debe llevarse al bit menos significativo, es decir, se le debe sumar 1 al resultado de la primera suma.

10010100 10010100

00101000 (CARRY=1)

00000001 00101001

ROTARIZO N: Usando la subrutina ROTARIZO del ejercicio anterior, escriba una subrutina ROTARIZQ_N que realice N rotaciones a la izquierda de un byte. La forma de pasaje de parámetros es la misma, pero se agrega el parametro N que se recibe por valor y registro. Por ejemplo, al rotar a la izquierda 2 veces el byte 10010100, se obtiene el byte 01010010.

ROTARDER N * Usando la subrutina ROTARIZQ_N del ejercicio anterior, escriba una subrutina ROTARDER_N que sea similar pero que realice N rotaciones hacia la derecha

Pista: Una rotación a derecha de N posiciones, para un byte con 8 bits, se obtiene rotando a la izquierda 8 - N posiciones. Por ejemplo, al rotar a la derecha 6 veces el byte 10010100 se obtiene el byte 01010010, que es equivalente a la rotación a la izquierda de 2 posiciones del ejemplo anterior.

```
PB EQU 31h
         CB EQU 33h
            ORG 3000h
  ; en al tengo la cadena de 8 bits a rotar
  ROTARIZQ: add al, al
            adc al, 0
            ret
 ; en cx tengo la cantidad de rotaciones a realizar cx=N
                     ; hago N MOD 8, para no hacer rotaciones de más
ROTARIZQ_N: push cx
            and cx, 7
sigo_rotizq:cmp cx, 0
            jz fin_rotizq
            call ROTARIZQ
            dec cx
            jmp sigo_rotizq
fin_rotizq: pop cx
; en cx tengo la cantidad de rotaciones a realizar cx=N
ROTARDER_N: push cx
           neg cx ; truco para no usar otro registro
           add cx, 8; 8 - cx = -cx + 8
           call ROTARIZQ_N ; hago 8 - N rotaciones
           pop CX
           ret
           ORG 2000H
           mov al, 0
           out cb, al
           mov al, 1 ; primera luz a mostrar
           mov cx, 1; cantidad de rotaciones a derecha
     loop: out PB, al
           call ROTARIZQ
           cmp al, 128
           jnz loop
loop_der: out PB, al
           call ROTARDER_N
           cmp al, 1
          jnz loop_der
          jmp loop
          int 0
          end
```

2) CriptoLlaves (Llaves, Luces):

Escriba un programa de VonSim que permita jugar al CriptoLlaves. El usuario debe adivinar un patron secreto de 8 bits que está almoscovado de la ligar de CriptoLlaves. El usuario debe adivinar un patron secreto. de 8 bits que está almacenado en la memoria del programa. Para ello, debe manipular las llaves hasta que si patrón de bits de las llaves accordinate del programa. Para ello, debe manipular las llaves hasta que si patrón de bits de las llaves sea exactamente igual al del patrón secreto. Como ayuda para el usuario, el el estado de una llave acierta al bit con exactamente igual al del patrón secreto. Como ayuda para el usuario, el el el estado de una llave acierta al bit con exactamente igual al del patrón secreto. Como ayuda para el usuario, el el el estado de una llave acierta al bit con exactamente igual al del patrón secreto. de una llave acierta al bit correspondiente, el programa debe prender el led correspondiente. Por ejemplo, al el patrón es 0100 0101 y les llaves pondiente, el programa debe prender el led correspondiente. Por ejemplo, al el patrón es 0100 0101 y les llaves pondiente. patrón es 0100 0101 y las llaves están en el estado 1110 0100, deben prenderse las luces de los bits 1, 2, 3, 4 y 6. Como no acertó a todos los bits, el usuario no ha adivinado el patrón y debe continuar jugando. El programa termina cuando el usuario no ha adivinado el patron y debe continuar jugando.
"GANASTE"

PA EQU 30h PB EQU 31h CA EQU 32h CB EQU 33h org 1000h clave db 10101111b ganaste db "GANASTE" org 3000h config pio: mov al, 0 out CB, al mov al, 255 out CA, al ret org 2000h call config_pio loop: in al, PA xor al, clave not al out PB, al cmp al, 11111111b jnz loop mov bx, offset ganaste mov al, 7 int 7 int 0 end

3) Llaves y mensajes

a) Escribir un programa que continuamente verifique el estado de las llaves. Si están prendidas la primera y la última llave, y el resto están apagadas (patrón 10000001), se debe mostrar en pantalla el mensaje "ACTIVADO" En caso contrario, no se debe mostrar nada.

```
PA EQU 30h
        CA EQU 32h
    patron EQU 10000001b
           org 1000h
    cadena db "activado"
fin_cadena db ?
          org 2000h
          mov al, 255 ; PA:entradas
          out CA, al
          mov bx, offset cadena
    loop: in al, PA
          cmp al, patron ; verifico que sea el mismo patrón
          jnz loop
          mov al, offset fin_cadena - offset cadena
          int 7
          jmp loop
          int 0
          end
```

b) Modificar a) para que el mensaje se imprima una sola vez cada vez que detecte ese patron de bits. Por ejemplo, si el programa lee la siguiente secuencia de patrones 00010101 → 10010000 → 10000001 → 10000001 → 10000001 → 10000001 → 10000001 → 10010101 → 01110001

```
Entonces solo deberá imprimir "ACTIVADO" dos veces
             PA EQU 30h
             CA EQU 32h
         patron EQU 10000001b
                 org 1000h
         cadena db "activado"
     fin_cadena db ?
                 org 2000h
                 mov al, 255 ; PA:entradas
                 out CA, al
                 mov bx, offset cadena
          loop: in al, PA
                 cmp al, patron ; verifico que sea el mismo patrón
                 jnz loop
                 mov al, offset fin cadena - offset cadena
                 int 7
         loop2: in al, PA
                 cmp al, patron
                 jz loop2
                 jmp loop
                 int 0
                 end
```

4) Luces, llaves y opciones 🍲 🎓 Escribir un programa que deberá utilizar las luces y llaves. El programa revisa el estado de las llaves, y evalúa estos tres casos:

A. Verificar si todas llaves están apagadas. Si es así, mostrar en pantalla el mensaje "Fin de programa" y

finalizar el mismo. Caso contrario, hacer tanto B como C.

B. Actualizar las luces a su estado opuesto. Por ejemplo, sí las llaves están en el estado "00011010" las luces tendrán el estado "11100101".

C. Si la primera llave (la del bit menos significativo) està prendida, mostrar en pantalla el mensaje "Arquitectura de Computadoras: ACTIVADA" .

El programa sólo termina en el caso A. En los casos B y C, debe volver a revisar el estado de las llaves y evaluar los 3 casos otra vez.

Las funciones "A", "B" y "C" deben implementarse utilizando tres subrutinas independientes. La subrutina A debe devolver 1 si hay que finalizar el programa y 0 de lo contrario.

```
PA EQU 30h
         PB EQU 31h
        CA EQU 32h
        CB EQU 33h
           ORG 1000H
       MSJ db "Arquitectura de Computadoras: ACTIVADA"
   MSJ_FIN db "Fin de Programa"
        FIN db 0
           ORG 3000H
        A: cmp al, 0
           jnz seguir
           mov bx, offset MSJ_FIN
           mov al, offset FIN - offset MSJ_FIN
           int 7
           mov FIN, 1
   seguir: ret
           ORG 3200H
        B: push ax
          not al
           out PB, al
           pop ax
           ret
           ORG 3400H
        C: push ax
           and al, 10000000b
           jz volver
           mov bx, offset MSJ
           mov al, offset MSJ_FIN - offset MSJ
           int 7
   volver: pop ax
           ret
           ORG 2000H
           mov al, OFFh
           out CA, al
           mov al, @
           out CB, al
    loop: in al, PA
           call A
           cmp FIN,1
           jz terminar
          call B
           call C
           jmp loop
terminar: int 0
```

end