
## 忠兴淘宝店编辑

## http://store.taobao.com/shop/view\_shop-b67ee37d0a464a503ca6e62679b00af2.htm


如果有地方将错了或讲不清楚,敬请买家提示,本人不胜感觉,一定及时作出修改!,我们会把改进后的资料发送到您的邮箱;如果您觉得需要增加哪些实验也可告诉我们。我们会把增加的实验及时发给您;请联系 QQ: 578721295 或 792758921

## 软件的使用方法:

1, 打开软件。执行菜单"开始"---程序---ImageCraft Development---ICC AVR 打开 ICCAVR6.31A 编译界面,如图下:



2.新建一个工程.,单击菜单中的 Project---New.




设置工程的名称,在文件名中输入想要的工程名,如图下:



输入完后点击保存。


接下来新建一个文件。执行 FILE--NEW 或者点击菜单中的 图片,来新建一个文件。新建后的界面如下。




新建好文件后,在文件中随便输入几个字符,然后在保存文件,执行 FILE---SAVE 或则单击 图片,保存文件为。C 为后缀,如图下:




保存好后,需要将文件添加到工程里面。右击窗口右侧的 FILE,选择 ADD FILE(S)如图下:




在弹出的窗口中选择刚才的.C 文件,并打开。如图下:




最后一步,选择 MCU 的型号。点击菜单中的 Project---Option,,如图下:



点击完后弹出如下的对话框:




在 Target 选项卡中的 Device Configuration 里面选择 ATMEGA128/can128,选择好后单击 OK。




改变文件的字体大小:

单击菜单中的 Tools2----Editor and Print Options,如图下:



之后弹出如下对话框:



在 SIZE 中选择更大的字体就行了。