SD卡要点说明

Written by pasyong

SD卡有两个可选的通信协议: SD模式和SPI模式。为了电路的简化,选用SPI模式。

模式选择; SD卡默认为SD模式,要进入SPI模式时,要遵守如下操作。当SD卡接收RESTE命令(CMD0)时,拉低CS即可。

命令CMD0就是0,CMD16就是16,其它以此类推。

SPI命令格式如下,由6个字节构成,高位在前。

All the SD Card commands are 6 bytes long and transmitted MSB first.

Byte 1				Bytes 2—5		Byte 6					
7	6	5	0	31	0	7	0				
0	1	Command	1	Command Argument		CRC	1				

SPI 模式下 Command 从 CMD0 到 CMD63。Command Argument 为附加命令,有些 CMD 命令有,有些无, CRC 为校验字节。

下图是 SPI 模式下的命令分类表。

Table 5-1. Command Classes in SPI Mode

Card CMD Class (CCC)	Class Description	Supported Commands																						
		0	1	9	10	12	13	16	17	18	24	25	27	28	29	30	32	33	38	42	55	56	58	59
class 0	Basic	+	+	+	+	+	+																+	+
class 1	Not supported in SPI	90-3								2-10			90 - 3 U						2-25					9
class 2	Block read	65 - 5						+	+	+														
class 3	Not supported in SPI																							
class 4	Block write									2 33	+	+	+											
class 5	Erase																+	+	+					
class 6	Write-protection (Optional)													+	+	+								
class 7	Lock Card (Optional)*					ÌĬ														+				
class 8	Application specific																				+	+		
class 9	Not supported in SPI	90-3								- 10			9y-3		İ				3-18					9
class 10-11	Reserved	100						V 19		- 23									V - 63					

SPI 命令分为 11 个组,各个组是多个命令的集合,每个组中的命令有相似的功能。这里介绍三个常用命令。CMD0, CMD1, CMD16

CMD0	Yes None		R1	GO_IDLE_STATE	Resets the SD Card
CMD1	Yes	None	R1	SEND_OP_COND	Activates the card's initialization process.
CMD16	Yes	[31:0] block length	R1	SET_BLOCKLEN	Selects a block length (in bytes) for all following block commands (read & write).1

CMD0 为复位,CMD1为激活初始化,CMD16设置一个读写块的长度。

有些命令发送出去后会有返回值,表示的是错误码。比如 CMD0, CMD1 返回值是 R1 格式的。一个字节长, 0, 7 位是 0, 其它位表示错误码。




Figure 5-7. R1 Response Format

SD 卡初始化




Figure 3-5. Power-up Diagram

在上电后,主机启动 SCK 及在 CMD 线上发送 74 个高电平的信号,接着发送 CMD0 进入 SPI 模式,然后发送 CMD1 激活初始化进程。

读扇区: SD 卡允许以块数据进行读写,在这里我们用 CMD16 命令设定每读写的块为 512 字节,正好是一个扇区。设置好后用 CMD17 读块命令读取 512 放入缓冲区既可。