

## UR 是否有取余的方法

编辑: 陶海

机器人软件适用版本: Polyscope v1.3 及以上

适用机器人: UR3、UR5、UR10

编辑时间: 2015/6/1

在下面的范例中,可以让变量 0dd=count%2,这样就能取余数了,当运行的时候,count 会每次增加 1,而 0dd 会每次取得 count 除以 2 得到的余数,即从 1 变成 0,再从 0 变成 1。

1

