

UNIVERSAL ROBOTS

如何拷贝日志文件


作者: 朱超

机器人软件适用版本: 所有 适用机器人: UR3、UR5、UR10

编辑时间: 2016/4/14

优傲机器人所有的运行记录都保存在机器人文件系统中的"log history.txt"中,我们可以将 此文件方便的拷贝到外部存储设备中,以此来分析机器人的运行情况。下面我们来了解一下 如何拷贝日志文件。但是在拷贝之前我们需要知道,机器人在什么时候会保存当前的运行记 录到"log history.txt"中。

1. 机器人正常关机时,会自动将当前所有运行记录到"log history.txt"中



下面来介绍如何拷贝日志文件

- 1. 将 urmagic log file.sh 文件拷贝到 fat32 格式的 U 盘的主目录下面
- 2. 将U盘插到触摸屏右侧的USB孔,或者控制柜中的USB孔中
- 3. Polyscope 界面会自动出现红色"USB",说明日志正在拷贝





UNIVERSAL ROBOTS

4. 等到 Polyscope 出现绿色"USB",说明拷贝完毕,当然等待时间由日志文件大小决定



- 5. 拔去 U 盘
- 6. 此时可以看到 U 盘中多了一个文件夹,文件夹名字是机器人的序列号,里面就是 " $log_histoory"$ 。

