

## 如何利用以太网通讯读取数据

编辑: 艾小明


机器人软件适用版本: Polyscope V3.0 及以上

适用机器人: UR3、UR5、UR10


编辑时间: 2015/5/20

我们使用机械手,经常会需要机械手和其他的设备之间进行数据交互,目前最常用的数据交互接口是以太网口,UR 机械人如何通过以太网口和其他设备进行通讯,我们一起来了解一下。

1. 需要将 UR 机械手设置好 IP, 可以参考 UR 的 IP 设置, 例如将 UR 的 IP 设置为: 192.168.1.3。



2. 我们电脑来模拟连接 UR 控制器,所以我们也要将电脑的 IP 设置为与机械手 在同一网段,例如 192.168.1.X。





3. 需要将电脑设置为服务器,我们利用第 3 方的网口调试工具调试,客户可以按自己编程习惯,编写同样功能的代码。将协议类型设置为 TCP Server 本地 IP 地址为上一步设置的 IP 地址,端口号设置为: 30000, 此端口号尽量不要使用经常被其他软件暂用的端口号,如:8080,23 等,然后点击连接。



4. 在 Polyscope 上编写脚本程序,连接电脑。使用语句赋值语句 eth\_status :=socket\_open("192.168.1.7",30000,"socket\_1") 其中参数的第一个字段是 Server 的 IP,需要""符号括起来,第 2 个字段是 端口号 30000,第 3 个字段 socket\_1 是自定义的端口名称。如果连接 OK, eth\_status 返回值是 Ture。

然后写一个通过发送指令,显示发送数据。

Socket\_send\_line("Input a string","socket\_1)

注意程序需要加入等待指令,否则会报错:无线循环。






5. 程序运行后,在电脑上可以接到机器人发送的数据,如下图。



6. 我们再试一下,从电脑发送一段浮点数到机器人。 机器人使用脚本指令 socket\_read\_ascii\_float(6,"socket\_1") 其中 6 表示读取 6 个 浮点数,socket\_1 是前面定义的网络端口名称。 并且我们设置一个判定,如果取得了数据,就将数据发送回电脑,程序如 下:





7. 电脑上显示结果如下图,我们可以看到接收区与发送区域的数据有差异,多了一个首数字 6,表示 UR 机器人接到了 6 个数据。




8. 如果我们故意发送 7 个数据,结果会出首数字是 7,但是后面还是只显示 6 个数据。





9. 同样,我们试验一起其他类型的脚本:

socket\_read\_byte\_list(3, "socket\_1")



10. 在电脑上输入 123, 如下图, 返回值是 49,50,51, 因为 1的 ASCII 码 49。





11. 同样,我们试验一下 socket\_read\_string(socket\_name='socket\_0')



12. 电脑上显示如下: 注意换行符也是一个字符






13. 现在我们再来看看其他的 SEND 脚本指令

socket\_send\_byte(value, socket\_name='socket\_0')

通过端口发送字节<value>。预期无响应。可用于发送特殊的ASCII字符;10是换行,2是文本开始,3是文本结束。



14. 电脑上显示结果如下,我们前面介绍了1的 ASCII 码就是 49






15. 同样我们试验 socket\_send\_int(value, socket\_name='socket\_0') 将整数(int32 t)发送给服务器。

通过端口发送整数<value>。以网络字节顺序发送。预期无响应。

参数

value: 要发送的编号(整数)

socket\_name: 端口的名称(字符串)



16. 电脑上显示的结果是 16 进制的数,必须勾选 16 进制才看的见,16 进制 63 换算成 10 进制就是 99

