前言:

针对目前在校大学生急需单片机编程实践,需要价格适中,功能齐全的单片机实验板。本站 开发了 LM51/AVR 单片机综合学习系统,该学习板功能齐全,支持芯片众多,非常适合现 在在校大学生。该版本的学习板支持下面几个系列单片机。

- 1、MEGA16 系列如 MEGA16、MEGA16L、MEGA32、MEGA32L
- 2、MEGA8 系列如 MEGA8、MEGA48、MEGA88、MEGA168 等
- 3、8051 系列如89S51、89S52等
- 4、2051 系列如89C2051、89C2052等

该学习板第一版板卡说明和例程仅做了MEGA16,以后陆续更新。

循序渐进的学习方法:

当你拿到这台精美的实验仪时,请不要急于通电。我们建议您

第一: 先用一个小时左右时间仔细阅读本手册。

第二:特别了解本套件各个模块,跳线的含义和定义。

第三:从本套件的例子中挑选适合你了解程度的例子做实验,如果正常了,那么想想这个例子为什么要这样写?这条语句不要可不可以?想好了再改程序,重新做实验。如果有问题,最好是登陆http://www.ourembed.com/bbs访问官方论坛,随时有我们的技术人员和你交流。

2007-12-3

目	录:	
第-	一章	: LM51/AVR 单片机综合学习系统简介
		系统简介1
1.	2	各模块接口定义2
第.	二章	: 相关软件使用方法
2.	1	AVR-C 开发 IDE——ICCAVR 使用方法······3
		AVR 并口 ISP 下载器软件 SLISP 使用方法······
2.	3	AVR 简易 USB 下载器软件 USBASP 使用方法······
2.	4	本站开发 USB-STK500 ISP 下载器软件 avrstudio 使用方法······
		本站开发 USB-JTAG 在线调试器使用方法
2.	6	C51 开发 IDE——KeilC 使用方法······
第	三章	: USB 接口安装指南
3.	1	USB 驱动程序安装······
		: 重点提示 ISP 下载接口和 JTAG 仿真接口
		ISP 下载接口
4.	2	JTAG 仿真接口
		: 单片机引脚说明
		MEGA16L 引脚说明······
5.	2	MEGA8L 引脚说明······
		89S51 引脚说明
		89C2051 引脚说明·····
		MEGA8515 引脚说明······
5.	6	MEGA8535 引脚说明·····
第	六章	:实验(MCU 为 MEGA16 使用语言 C)
6.	1	最简单的8路跑马灯
6.	2	8 路指示灯读 4*2 按键位置
6.	3	1位数码管静态显示
6.	4	8位数码管动态扫描显示
6.	5	按键综合显示——数码管和键盘配合做简易计算器
6.	6	LED8*8 矩阵显示
6.	6	74LS164 串入并出实验
6.	7	蜂鸣器简易实验
6.	8	蜂鸣器综合实验——蜂鸣器和键盘配合做简易电子琴
6.	9	点阵 LCD12864 显示实验
6.	10	字符 LCD1602 显示实验
6.	11	24C02 实验
6.	12	93C46 实验
6.	13	RS232 串行通信实验
6.	14	PDIUSBD12 USB 通信实验
6.	15	步进电机基本控制实验
6.	15	综合实验 —— MEGA16 内部 10 位 ADC 数据采集显示实验
6.	16	综合实验 ——18B20 数字温度显示系统
6.	17	综合实验 ——实时时钟及日历显示系统
6.	18	综合实验 ——步进电机按纽及 LCD1602 组成步进电机转速控制显示实验

第七章: 标配以及售后服务指南

第一章: LM51/AVR 单片机综合学习系统简介

1. 1 系统简介

LM51/AVR 单片机综合学习系统(以下简称 LM51/AVR)是嵌入式联盟网站综合多年经验开发出的多功能 8051/AVR 单片机平台(兼容 51、2051、M16、M8 四个大系列的单片机实验)。集成常用的单片机外围硬件,ISP下载线,单片机试验板于一身。配合本站开发的近百个详细的 C 语言例子程序,可以让你在最短时间内,全面了解掌握单片机编程开发技术。特别适合单片机初学者、大中院校、单片机工程师、实验室选用。

LM51/AVR 系统的特点:

- 1、全开发的模块化设计: 所有硬件资源对用户开放, 搭配随心所欲, 不会出现硬件束缚软件的情况。既可学习软件, 更可更深的了解硬件。
- 2、高品质的工艺:本学习板采用了回流焊焊接工艺,性能稳定,工艺精美绝伦。
- 3、超强的电路资源配备:集合站长多年的经验,集成了基本上所有单片机应用中可能遇到的功能模块部分,你再不需要去找其他零件,即可轻松完成你的开发任务。
- 4、完美的例子程序:集合站长多年的经验,每个模块都有完整的带中文注释的例子程序,原理图,接线方法,很多都可以直接拿来应用,快速提高你的硬件设计、软件编程水平。
- 5、带有特制 USB 取电线,完全可以在野外无电源的情况下用笔记本进行开发试验。
- 6、所有端口接插均陪有连接照片和中文注释,即便你是初学者,也能轻松掌握。
- 7、配有并口 ISP 下载线, 经济方便
- 8、价格低廉,轻松拥有!目前市面上同类产品价格均在 2000 左右,本套件是第一款价格 在 500 以下的高档单片机实验仪!

系统需求:

WINDOWS98/ME/2K/XP 操作系统 最低 200M 硬盘剩余空间 1 个 USB 口 1 个 232 串行口

PCB 尺寸:

包装尺寸:


包装重量:

本学习板总共套件 主板及配件如下表:

- 1、AVR/51V3.1 学习板主板 1 块:
- 2、AVR/51 并口 ISP 下载线 1 个;
- 3、字符液晶显示器 LCD1602(带背光)1个;
- 4、点阵液晶显示器 LCD12864 (带背光)一个;
- 5、实验用杜邦线一包(1PIN*8, 2PIN*6, 4PIN*6);
- 6、232 串口交叉线一条;
- 7、USB A 公-A 公 线一条;
- 8、进口二手 35 系列高精度 4 相步进电机一个 (步距角 1.8 度);
- 9、USB 特制取电线一条 (提供主板电源);
- 10、晶体振荡器 4 个 (3.6864M 6M 7.3728M 12M);
- 11、实验用短路片一包(大概 10 个左右);
- 12、实验教学光盘一张(编程器制作、学习板说明、芯片资料、例程、学习书籍等)

具体配件如下表图:

主板及其模块划分如图:



1. 2 主板包含模块及各模块引脚定义

● 该学习板框图如下:

步进驱	动 8位	8 段数码管	电源	RS232	USB 模块
点阵	LED8*8	16 位 LED	93C46	模块	ļ,
VCC/G	ND扩展	蜂鸣器	24C02	12864/1602 接口模块	
M8/M16/	M8/M16/	单片机座	串入并出 74HC164	温度传 感器 18B20	继电器
M8/M16/51ISP 座	M8/M16/51/2051 选择		时钟模块 DS1302	4*4 键盘	

● 该学习板采用硬件全开放的设计方法,将单片机及其常见外围器件集于一板,但是之间除电源和 GND 外,无其他信号连接,全部利用排针引出信号,用户可利用付送的杜棒线连接模块和模块。达到硬件设计和软件设计学习的功效。

该学习板总共分为如下几个模块(见图 1):

- 1、步进电机驱动模块
- 2、8位8段数码管模块
- 3、点阵 LED8*8 模块
- 4、16位 LED 模块
- 5、蜂鸣器
- 6、M8/M16/51 ISP JTAG 座
- 7、VCC/GND 扩展
- 8、51/2051/M8/M16 切换开关组
- 9、单片机主机座
- 10、 电源
- 11、93C46 SPI 串行存储器模块/ 24C02 I2C 串行存储器模块
- 12、RS232 通信模块
- 13、USB 通信模块(PDIUSBD12)
- 14、点阵 LCD12864 模块/ 字符 LCD1602 模块
- 15、串入并出 74HC164 模块
- 16、继电器模块
- 17、时钟 DS1302 模块/ 温度传感器 18B20 模块
- 18、4*4 键盘模块
- 模块及其位置图如下:
- 模块引脚定义:

序	模块	编号	位置	定义
号				
1	步进驱动	A	J1 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
2	8位8段数 码管	В	8888 8888	

3	8*8LED 点阵	С	SE67*6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
4	16 位 LED	D	COM232	
5	蜂鸣器	D	JI3 BEEF &	
6	M8ISP M16ISP 51ISP M16JTAG	Е	IP. See See See See See See See See See Se	
7	VCC/GND 扩展	F	J1C F JUCC	
8	M8/M16/ 51/2051 切换开关	G	Manual M	

9	单片机 座/全开放 IO 口 M16/M8 ADC 测试 模块	Н	76.6 SI-770 200 1 200 201 2 911 202 3 912 203 4 913 204 5 914 205 6 915 206 7 916 FC 207 8 917 F
10	电源引入	Ι	
11	93C46 24C02	J	
12	RS232	K	JR/51U3.1 ourembed.com
13	USB 模块 PDI USBD12	L	
14	12864/ 1602 接口	M	

15	串入并出 74164 模 块	N	3346 	
16	继电器模块	О	HKE HRSHHS-DCSV A SON - 10A 1200AC A SON - 10A 2010C CHINA ©	
17	时钟芯片 DS1302 模 块 温度传感 器 18B20 模块	P	3 PAZ 3 PAZ 3 PAZ 3 GND 3 AUCC 29 PCZ 29 PCZ 25 PCA 25 PCA 25 PCA 27 PCS 28 IO R 27 PCZ 28 PCA 29 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 21 PCZ 22 PCZ 23 PCA 24 PCZ 25 PCZ 26 PCZ 27 PCZ 28 PCZ 29 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 21 PCZ 22 PCZ 23 PCZ 24 PCZ 25 PCZ 26 PCZ 27 PCZ 28 PCZ 28 PCZ 29 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 20 PCZ 21 PCZ 22 PCZ 23 PCZ 24 PCZ 25 PCZ 26 PCZ 27 PCZ 28 PCZ 29 PCZ 20 PCZ 2	
18	4*4 键盘模块	Q	LM MR & S	
19				

各模块的定义及其用法: