

AVR 通用延时子程序

注: 因广大网友要求,尤其学生网友自己无个人电脑,

学习不方便,现将本人几年来学习单片机资料心得由浅入深,贡献给网友,希望对你学习单片机有件所帮助!本内容将以连载方式出现,有MCS-51/AVR单片机对照学习举例,有汇编级及国内流行的各种高级语言编写的,不

知网友想法如何,21ICBBS 也同意吗?

7.1.0 AVR 通用延时子程序(选自北航出版耿德根主编<<AVR 高速嵌入式单片机原理与应用>>)

;*标题: 通用延时子程序,文件名:DELAY.ASM

;* 利用寄存器内容减1不0为转的多级嵌套,只需改变一个寄存器延时常数,

:* 就可改变延时时间

.include "8515def.inc"; 器件配置文件, 决不可少, 不然汇编通不过

.DEF TEMP1 =R20 .DEF CON =R21

.org \$0000

rjmp RESET ;复位

.ORG \$0010 ;跳过中断区

RESET: Idir16, high(RAMEND);设AT90S8515 堆栈 为\$025F

OUT SPH, r16 ; 见器件配置文件"8515def.inc "

ser temp1

SERCON; temp1 直接置数\$FF, A口out DDRA, temp1;方向寄存器设定 A 口为输出

LDI R16,0X70

LOOP: OUT PORTA, TEMP1

RCALL DELAY ;调用通用延时子程序

EOR TEMP1, CON : 异或

RJMP LOOP

delay: ; 通用延时子程序

push r16 ;进栈需 2t L0: push r16 ;进栈需 2t L1: push r16 ;进栈需 2t L2: push r16 ;进栈需 2t L3: dec r16 ;-1 需 1t

brne L3 ;不为 0 转,为 0 顺执,需 1t/2t

pop r16 ;出栈需2t dec r16 ;-1 需1t

AVR 通用延时子程序

brne L2 ; 不为 0 转, 为 0 顺执, 需 1t/2t

pop r16 ; 出栈需 2t dec r16 ; -1 需 1t

brne L1 ; 不为 0 转, 为 0 顺执, 需 1t/2t

pop r16 ; 出栈需 2t dec r16 ; -1 需 1t

brne L0 ; 不为 0 转, 为 0 顺执, 需 1T/2T

pop r16 ; 出栈需 2t

ret ; 子程序返回需 4t

三次嵌套通用延时程序,在8MHz晶振下测试数据,H为十六进制,D为十进制

通用延时子程序时间常数所对应的延时周期数及时间见下表

Н	D	T 周期	t	Н	D	T 周期数	t
		数					
D	13	8800	1.10 ms	BA	186	16112872	20.14109
19	25	81082	10.14 ms	CE	206	24071536	30.08942
56	86	8006263	1.00078	DE	222	32312704	40.39088
			S				
67	103	16060590	2.007574	EB	235	40434640	50.5433
			S				
82	130	39672170	4.959022	F6	246	48427464	60.53433
9B	155	78845870	9.855734	00	256	56671736	70.83967
ΑE	174	12402390	15.50299				

广州市天河双龙电子有限公司 http://WWW.SL.COM.CN

广州双龙:广州天河路 561 号新赛格电子城 331 室(510630)

电话:020-87578852、87505012 传真:分机 620

北京双龙:北京海淀知春路 132 号中发大厦 616 室(100086)

电话:010-82623551、62653785 传真:010-82623550

上海双龙:上海北京东路 668 号科技京城东搂 12H2 室(200001) 电话:021-53081501、53081502 传真:分机 213