用汇编语言编写 AVR 单片机程序入门教程

作者: 伟纳电子 Gguoqing

原文发表在伟纳电子论坛: http://www.willar.com/forum_view.asp?forum_id=25&view_id=5438

1.硬件准备

实验系统: ME300 全系列单片机开发板。 实验芯片: ATmega8515L 或 Atmega8515。

2. 软件准备

AVRStudio V4.11 <u>AVRStudio V4.11</u>

AVRStudio 是一个完整的开发工具,包括编辑、仿真功能,利用这个工具我们可以编辑源程序代码,并在 AVR 器件上运行。


上述软件有收录在 ME300 随机光盘中

3.AVR 汇编语言学习环境的建立


安装 AVRStudio 和 ME300_V3.1 版控制软件。

1) 创建一个新项目:

打开 AVR Studio 软件,选择 "Project" 菜单中的 "New project" 命令,弹出下面窗口。这里新建一个 名为 work1 的项目。并在 "Location" 栏目中确定存放文件的路径与相应的文件夹。



点击 "Finish" 存盘后出现下面界面。



2) 编辑汇编源程序:

用汇编语言编写的源程序如下:

;8 只 LED 的跑马灯演示程序

.INCLUDE "8515DEF.INC" ;CPU 配置文件

.ORG \$0000

 RJMP RESET
 ;上电复位跳转到主程序

 .ORG \$0013
 ;代码段定位,跳过中断区

RESET:

LDI R16, LOW (RAMEND) ;设置堆栈指针

OUT SPL,R16

LDI R16, HIGH (RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16,0B11111111 ;设置 PA 口为输出端口

OUT DDRA,R16

START:

LDI R17,0B11111110 ;PA0 输出低电平,LED0 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时 1 秒

RCALL DELAY

LDI R17,0B11111101 ;PA1 输出低电平,LED1 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时 1 秒

RCALL DELAY

LDI R17,0B11111011 ;PA2 输出低电平,LED2 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时1秒

RCALL DELAY

LDI R17,0B11110111 ;PA3 输出低电平,LED3 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时 1 秒

RCALL DELAY

LDI R17,0B11101111 ;PA4 输出低电平,LED4 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时 1 秒

RCALL DELAY

LDI R17,0B11011111 ;PA5 输出低电平,LED5 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时1秒

RCALL DELAY

LDI R17,0B10111111 ;PA6 输出低电平,LED6 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时 1 秒

RCALL DELAY

LDI R17,0B01111111 ;PA7 输出低电平,LED7 亮。

OUT PORTA,R17

LDI R16,50 ;延时 1 秒

RCALL DELAY

RJMP START ;循环执行

 DELAY:
 ;通用延时子程序

 PUSH R16
 ;延时时间由 R16 调整

DELAYO:

PUSH R16

DELAY1:

PUSH R16

DELAY2:

PUSH R16

DELAY3:

DEC R16

BRNE DELAY3

POP R16

DEC R16

BRNE DELAY2

POP R16

DEC R16

BRNE DELAY1

POP R16

DEC R16

BRNE DELAYO

POP R16

RET

可以运用复制 / 粘贴方式将程序代码复制到 AVRStudio 的编辑窗口。

演示源程序: **図** [点击下载] ;(文件大小: 530 Byte)

通用延时子程序资料: ☑ [点击下载] ;(文件大小: 13.833 KB)

3) 汇编源程序编译

3.1: 点击 "Project" 菜单中的 "AVR Assemble setup" 命令,弹出编译设置窗口,然后按下图设置: Hex Output Format 选择 {Intel intellec 8/MDS (Intel hex)},点击OK。

程序调试方法:

用 AVR Studio 软件模拟单片机的运行,观察单片机执行情况是否符合我们的要求。

★ 启动 AVR Studio 软件,选择 "File" 菜单中的"Open File"命令,汇编语言编写的程序则选择打开 Object Files (*.hex ; *.d90 ; *.a90 ; *. Obj)。见图 1



图 1 调入调试文件

(如果是调试 C 语言编写的程序则打开*.cof 文件)。这时弹出仿真选项窗口,见图 2: 这里选择软件仿真 "AVR Simulator",目标 CPU 选择"Atmega8515"。




图 2 选择调试工具和目标 CPU

★ 点击上面窗口的 "Finish" 按钮后,出现下面界面见图 3: 左边的 Workspace 的 I/O 子窗口显示的 是 CPU 的状态,右边窗口显示的是你的源程序。




图 3 调试文件窗口

★ 将 Processor 和 I/O ATmega8515 状态展开,见图 4:在这里我们可以详细的观察控制本实验中 PA 口各脚的电平变化,以及延时情况。






图 4

★ 我们注意到在上面窗口中,显示的时钟频率是 4MHz,但本实验采用的时钟频率是 1MHz,因此选择 "Debug" 菜单中的 "AVR Simulator Options" 命令,弹出下面窗口:



将 Frequency 框内的值改为 1.00 MHz,点击 OK。这时显示的时钟频率就是 1 MHz 了。见图 6





3.2: 点击 "Project" 菜单中的 "Build" 命令开始进行编译。源程序编译完成以后将生成 work1.hex 目标文件。

在 Output 窗口内显示:

Building project...

AVRASM: AVR macro assembler 2.0.31 (build 58 Apr 21 2005 14:17:40)

Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation

D:\documents and Settings\Guoqing\work1.asm(3): Including file 'D:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\8515DEF.INC'

AT90S8515 memory use summary [bytes]:

Segment	Begin	End	Code	Data	Used	Size	Use%
1		0 000000	444		444	0400	4 40/
[.cseg]	0x000000	0X000096	114	0	114	8192	1.4%
[.dseg]	0x000060	0x000060	0	0	0	512	0.0%
[.eseg]	0x000000	0x000000	0	0	0	512	0.0%
Assembly complete, 0 errors. 0 warnings							

4. 烧写程序/演示

- **4.1** 连接好 ME300,设置 ME300 相关跳线到 LED 位置,锁紧座上放入一片 ATmega8515L 或 Atmega8515,开 启电源。
- 4.2 运行 ME300 软件(V3.1 或以上版本)。

4.3 ME300 软件中选择相应的芯片型号。



器件配置选项中按下图设置:



这里只设置第 0 页即可,其中的"时钟源选择"(熔丝位)选项中,选中表示 0,不选中表示 1。如上图中设置的 CKSEL3..0 的值为:0001,按上图设置并编程后,单片机即使用内部 RC 振荡器,工作频率 1MHz,

注意:熔丝位配置错误将会锁死芯片导致再编程失败。

- 4.4 加载编译的文件 work1.hex
- 4.5 烧写程序,正常即可观查到流水灯效果!