# AT90S1200

# 特点

- 1. AVR RISC 结构
- 2. AVR—高性能、低功耗 RISC 结构

  - 一32个8位通用(工作)寄存器
  - ─工作在12MHz 时具有12MIPS 的性能
- 3. 数据和非易失性程序内存
  - 一1K字节的在线可编程 FLASH (擦除次数: 1000 次)
  - -64 字节在线可编程 EEPROM (寿命: 100000 次)
  - <del>─</del>程序加密位
- 4. 外围 (Peripheral) 特点
  - 一一个可预分频 (Prescale) 的 8 位定时器/计数器
  - 一片内模拟比较器
  - ─可编程的看门狗定时器(由片内振荡器生成)
  - 一用于下载程序的 SPI 口
- 5. 特别的 MCU特点
  - —低功耗空闲和掉电模式
  - 一内外部中断源
  - 一可选的片内 RC 振荡器
- 6. 规范 (Specification)
  - 一低功耗、高速 CMOS 工艺
  - 一全静态工作
- 7. 4MHz、3V、25 C条件下的功耗:
  - —工作模式**: 2.0**m A
  - 一空闲模式: **0.4**m A
  - ─- 掉电模式: <1 µ A
- 8. 1/0 和封装
  - **─15** 个可编程的 I / 0 脚
  - -20 脚 PD I P 和 SO I C 封装
- 9. 工作电压
  - -2.7V-6.0V (AT90S1200-4)
  - -4.0V-6.0V (AT90S1200-12)
- 10. 速度
  - -0-4MHz (AT90S1200-4)
  - -0-8MHz (AT90S1200-12)

# 描述

AT90S1200 是一款基于 AVR RISC 的低功耗 CMOS 的 8 位单片机。通过在一个时钟周期内执

行一条指令,AT90S1200 可以取得接近 1MIPS/MHz 的性能,从而使得设计人员可以在功耗和执 行速度之间取得平衡。

AVR 核将 32 个工作寄存器和丰富的指令集联结在一起。所有的工作寄存器都与 ALU (算逻 单元)直接相连,允许在一个时钟周期内执行的单条指令同时访问两个独立的寄存器。这种结构 提高了代码效率,使 AVR 得到了比普通 CISC 单片机高将近 10 倍的性能。

VCC XTAI2 XTAL1 а-віт рата виз INTERNAL OSCILLATOR OSCILLATOR GND PROGRAM COUNTER STACK POINTER WATCHDOG TIMER TIMING AND CONTROL RESET MCII CONTROL REGISTER PROGRAM HA ROYWA RE FLASH INSTRUCTION TIMER COUNTER REGISTER GENERAL PURPOSE REGISTERS INTERRUPT INSTRUCTION DECODER CONTROL ΑČU EEPROM STATUS POGRAMMING SPI LOGIC ANÁLOG MPARATOI DATA REGISTER PORTB DATA DIR. REG. PORTB DATA REGISTER PORTD DATA DIR. REG. PORT D PARTRIDENERS PARTO DRIVERS PBO - PB7 PDO - PD6


图 1 AT90S1200 结构方框图

这种结构可以有效地支持高级语言编程,同时保持代码密度紧凑。AT90S1200 具有以下特点: 1K 字节 FLASH 64 字节 EEPROM, 15 个通用 I/0 口, 32 个通用工作寄存器, 内外中断源, 可编程 的看门狗定时器,下载程序用的 SPI 口以及两种可通过软件选择的省电模式。工作于空闲模式时, CPU 将停止运行, 而寄存器, 定时器/计数器, 看门狗和中断系统继续工作, 掉电模式时振荡器 停止工作,所有功能都被禁止,而寄存器内容得到保留。只有外部中断或硬件复位才可以退出此 状态。

器件是以 ATMEL 的高密度非易失性内存技术生产的。片内 FLASH 允许多次编程。通过将 增强的 RISC 8位 CPU 与 FLASH 集成在一个芯片内。1200 为许多嵌入式控制应用提供了灵活而 低成本的方案。

AT90S1200 具有一整套的编程和系统开发工具: 宏汇编、调试/仿真器、在线仿真器和评估板。

# 管脚配置



# 管脚定义

VCC、GND: 电源

## B □ (PB7. PB0):

B 口是一个 8 位双向 I/O 口,每一个管脚都有内部上拉电阻(可单独选择)。PB0 和 PB1 还可作为片内模拟比较器的正(AIN0)负(AIN1)输入端。B 口的输出缓冲器能够吸收 20mA 的电流,可直接驱动 LED。当作为输入时,如果外部被拉低,由于上拉电阻的存在,管脚将输出电流。在复位过程中,B 口为三态,即使此时时钟还未起振。

B口作为特殊功能口的使用方方法见以后章节。

### D □ (PD6.PD0):

D 口是一个带内部上拉电阻的 7 位双向 I/O 口。输出缓冲器能够吸收 20mA 的电流。当作为输入时,如果外部被拉低,由于上拉电阻的存在,管脚将输出电流。在复位过程中,D 口为三态,即使此时时钟还未起振。

D 口作为特殊功能口的使用方方法见以后章节。


/RESET: 复位输入。超过 50ns 的低电平将引起系统复位。低于 50ns 的脉冲不能保证可靠复位。 XTAL1: 振荡器放大器的输入端。

XTAL2:振荡器放大器的输出端。

### 晶体振荡器:


XTAL1 和 XTAL2 分别是片内振荡器的输入、输出端,可使用晶体振荡器或是陶瓷振荡器。 当使用外部时钟时,XTAL2 应悬空。

图 2 振荡器连接



注:若要利用 MCU 的振荡器作为外围器件的时钟,应该如上图一样连接一个 HC 缓冲器。

图 3 外部时钟驱动配置



# 片内 RC 振荡器

可以选择片内的 RC 振荡器(频率为 1M)作为 MCU 的时钟。从而 AT90S1200 可以在"零外围"的情况下工作。当 RCEN 位编程为"0"时 RC 振荡器即成为 MCU 时钟。RCEN 位只能在并行编程模式下改变。所以如果要利用 RC 振荡器来进行串行下载的话,首先要并行改变 RCEN。为了客户方便起见,产品 AT90S1200A 在出厂时已经将 RCEN 编程。

# 结构纵览

AVR AT90S1200 Architecture Data Bus 8-bit Program Status Control 512 × 16 Counter and Test Registrers Program FLASH Interrupt 32 x 8 Unit General Instruction Register Purpose Registrers SPI Unit Direct Addressing Instruction Decoder 8-bit Timer/Counter ALU Control Lines Watchdog Timer 64×8 Analog EEPROM Comparator 15 I/O Lines

图 4 AT90S1200 AVR RISC 结构

快速访问寄存器堆包含 32 个 8 位可单周期访问的通用寄存器。这意味着在一个时钟周期内,ALU 可以完成一次如下操作:读取寄存器堆中的两个操作数,执行操作,将结果存回到寄存器堆。ALU 支持两个寄存器之间、寄存器和常数之间的算术和逻辑操作,以及单寄存器的操作。AVR采用了 HARVARD 结构:程序和数据总线分离。程序内存通过两段式的管道(Pipeline)进行访问:当 CPU 在执行一条指令的同时,就去取下一条指令。这种预取指的概念使得指令可以在一个时钟完成。

相对跳转和相对调用指令可以直接访问 512 个地址空间。所有的 AVR 指令都为 16 位长,也就是说,每一个程序内存地址都包含一条 16 位的指令。

当执行中断和子程序调用时,返回地址存储于堆栈中。1200 的堆栈为 3 级硬件堆栈。I/O 内存空间包含 64 个 CPU 外围的地址,如控制寄存器,T/C,A/D 等。AVR 结构的内存空间是线性的。

中断模块由 I/O 空间中的控制寄存器和状态寄存器中的全局中断使能位组成。每个中断都具有一个中断向量,由中断向量组成的中断向量表位于程序存储区的最前面。中断向量地址低的中断具有高的优先级。

# 通用工作寄存器堆

图 5 AVR CPU 通用工作寄存器

通用寄存器

R0
R1
R2
R28
R29
R30(Z)
R31

所有的寄存器操作指令都可以单指令的形式直接访问所有的寄存器。例外情况为 5 条涉及常数操作的指令: SBCI、SUBI、CPI、ANDI 和 ORI。这些指令只能访问通用寄存器堆的后半部分: R16 到 R31。

寄存器 R30 也用为寄存器间接寻址的 8 位指针。

# **ALU**

AVR ALU 与 32 个通用工作寄存器直接相连。ALU 操作分为 3 类: 算术、逻辑和位操作。

# 在线可编程 FLASH


AT90S1200 具有 1K 字节的 FLASH。因为所有的指令为 16 位宽,故尔 FLASH 结构为  $512\times16$ 。 FLASH 的擦除次数至少为 1000 次。

AT90S1200 的程序计数器 (PC) 为 9 位宽, 可以寻址到 512 个字的 FLASH 程序区。

# 程序和数据寻址模式

## 1、单寄存器直接寻址


图 6



第6页共6页


# 2、单寄存器间接寻址

图 7




# 3、双寄存器直接寻址

图 8




# 4. I/O 直接寻址

图 9



## 5. 程序相对寻址

图 10



# 子程序和中断硬件堆栈

AT90S1200 使用 3 级硬件堆栈 宽度为 9 位。

RCALL 指令和中断将 PC 推入堆栈 0,而原有的堆栈 0 和 1 的内容进入深一级的位置。执行 RET 或 RETI 后堆栈 0 的 PC 将出栈,而堆栈 1 和 2 的内容上升一级。

如果有多于3个的子程序或中断连续(嵌套)发生,则第一个进栈的内容将丢失。

# **EEPROM**

AT90S1200 包含 64 字节的 EEPROM 其写寿命为 100000 次。具体操作见后续章节。

# 指令操作时序

这一节介绍指令执行和内存访问时序。

AVR CPU 由系统时钟中驱动。此时钟由外部晶体直接产生。





图 11 取指与指令执行同时进行



# I/O 内存

	表 I	A190S1200 的 I/O 全间
地址(16进制)	名称	功  能
\$3F	SREG	状态寄存器
\$3B	GIMSK	通用中断屏蔽寄存器
\$39	TIMSK	T/C 屏蔽寄存器
\$38	TIFR	T/C 中断标志寄存器
\$35	MCUCR	MCU 控制寄存器
\$33	TCCR0	T/C0 控制寄存器
\$32	TCNT0	T/C0 (8位)
\$21	WDTCR	看门狗控制寄存器
\$1E	EEAR	EEPROM 地址寄存器
\$1D	EEDR	EEPROM 数据寄存器
\$1C	EECR	EEPROM 控制寄存器
\$18	PORTB	B口数据寄存器
\$17	DDRB	B 口数据方向寄存器
\$16	PINB	B口输入引脚
\$12	PORTD	D 口数据寄存器
\$11	DDRD	D 口数据方向寄存器
\$10	OIND	D 口输入引脚
\$08	ACSR	模拟比较器控制及状态寄存器

表 1 AT90S1200 的 I/O 空间

AVR1200 的所有 I/O 和外围都被放置在 I/O 空间。IN 和 OUT 指令用来访问不同的 I/O 地址,以及在 32 个通用寄存器之间传输数据。地址为\$00-\$1F 的 I/O 寄存器还可用 SBI 和 CBI 指令进行位寻址,而 SIBC 和 SIBS 则用来检查单个位置位与否。

为了与后续产品兼容。保留未用的位应写"0"。而保留的 I/O 寄存器则不应写。

一些状态标志位的清除是通过写"1"来实现的。CBI 和 SBI 指令读取已置位的标志位时,会回写"1",因此会清除这些标志位。

I/O 寄存器和外围控制寄存器在后续章节介绍。

### 状态寄存器 SREG (Status Register)

		_						
BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$3F	I	T	H	S	V	N	Z	C
读/写	R/W							
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

第9页共9页

#### I: 全局中断使能

置位时使能全局中断。单独的中断使能由个独立控制寄存器控制。如果 I 清零,则不论单独中断标志置位与否,都不会产生中断。I 在复位时清零,RETI 指令执行后置位。

### T: 位拷贝存储

位拷贝指令 BLD 和 BST 利用 T 作为目的或源地址。BST 把寄存器的某一位拷贝到 T, 而 BLD 把 T 拷贝到寄存器的某一位。

- H<sub>2</sub> 半加标志位
- S: 符号位

总是 N 与 V 的异或。

- V₂ 二进制补码溢出标志位
- N₌ 负数标志位
- Z 零标志位
- C: 进位标志位

状态寄存器在进入中断和退出中断时并不自动进行存储和恢复。这项工作由软件完成。

# 复位和中断处理

AT90S1200 有 3 个中断源。每个中断源在程序空间都有一个独立的中断向量。这 3 个中断事件有自己的使能位。当使能位置位,且 I 也置位的情况下,中断可以发生。

器件复位后,程序空间的最低位置自动定义为中断向量。完整的中断表见图 2。在中断向量表中处于低地址的中断具有高的优先级。所以,RESET 具有最高的优先级。

向量号	程序地址	来源	中断定义
1	\$000	RESET	硬件管脚,上电复位和看门狗复位
2	\$001	INT0	外部中断 0
3	\$002	TIMERO: OVF0	T/C0 溢出
4	\$003	ANA_COMP	模拟比较器

RESET

EXT INTO

TIM0 OVF

ANA COMP

表 2 复位与中断向量

# 设置中断向量地址最典型的方法如下:

标号

### 复位源

地址

\$000

\$001

\$002

\$003

; \$004 MAIN: <指令> XXX

; 主程序开始

,模拟比较器

注释

: 复位

; IRQ0

: T0 溢出

AT90S1200 有 3 个复位源:

● 上电复位。当电源电压低于上电门限 VPOT 时 MCU 复位。

代码

**RJMP** 

**RJMP** 

RJMP

**RJMP** 

- 外部复位。当/RESET 引脚上的低电平超过 50ns 时 MCU 复位。
- 看门狗复位。看门狗定时器超时后 MCU 复位。

在复位期间,所有的 I/O 寄存器被设置为初始值,程序从地址\$000 开始执行。\$000 地址中放置的指令必须为 RJMP一相对跳转指令一跳转到复位处理例程。若程序永远不需中断,则中断向量就可放置通常的程序代码。图 13 为复位电路的逻辑图。表 3 定义了复位电路的时序和电参数。

图 13 复位逻辑




表 3 复位电参数 (V<sub>CC</sub> = 5.0V)


		CC			
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{POT}^{(1)}$	上电复位电压门限(上升)	0.8	1.2	1.6	V
	上电复位电压门限 (下降)	0.2	0.4	0.6	V
$V_{RST}$	管脚门限电压	-	1	$0.85V_{CC}$	V
$t_{POR}$	上电复位周期	2	3	4	Ms
$t_{TOUT}$	复位延迟周期 (等于 16K 个 WDT 时	11	16	21	Ms
	钟)				

注:1.除非电源电压低于 V<sub>POT</sub>,否则上电复位不会发生。


## 上电复位:

上电复位(POR)保证器件在上电时正确复位。如图 13 所示。在电源电压达到  $V_{POT}$ 后,片内定时器将启动延时。

图 14 MCU 启动,/RESET 与 V<sub>CC</sub> 相连




如果内置于片内的启动时间足够的话,/RESET 可以与  $V_{CC}$  直接相连,或是外接上拉电阻。如果在加上  $V_{CC}$  的同时保持/RESET 为低,则可以延长复位周期。例子可参看图 15。



## 外部复位:

外部复位由外加于/RESET 引脚的低电平产生。大于 50ns 的复位脉冲将造成芯片复位。施加短脉冲不能保证可靠复位。当外加信号达到复位门限电压  $V_{RST}$ (上升沿)时, $t_{TOUT}$ 延时周期开始。然后,MCU 启动。



## 看门狗复位:

当看门狗定时器溢出时,将产生 1 个 XTAL 周期的复位脉冲。在脉冲的下降沿,延时定时器开始对  $t_{TOUT}$ 记数。

RESET

WDT
TIME-OUT

RESET
TIME-OUT

INTERNAL
RESET

图 17 工作期间的看门狗复位

### 中断处理:

AT90S1200 有 2 个中断屏蔽控制寄存器 GIMSK—通用中断屏蔽寄存器和 TIMSK—T/C 中断屏蔽寄存器。

一个中断产生后,全局中断使能位 I 将被清零,后续中断被屏蔽。用户可以在中断例程里对 I 置位,从而开放中断。执行 RETI 后 I 重新置位。

当程序计数器指向实际中断向量开始执行相应的中断例程时,硬件清除对应的中断标志。一些中断标志位也可以通过软件写"1"来清除。

当一个符合条件的中断发生后,如果相应的中断使能位为"0",则中断标志位置位,并一直保持到中断执行,或者被软件清除。

如果全局中断标志被清零 则所有的中断都不会被执行 直到 I 置位。

注意:外部电平中断没有中断标志位,因此当电平变为非中断电平后,中断条件即终止。进入中断和退出中断时 MCU 不会自动保存或恢复状态寄存器,故尔需由软件处理。

### 通用中断屏蔽寄存器—GIMSK

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$3B	-	INT0	-	-	-	-	-	-
读/写	R	R/W	R	R	R	R	R	R
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位 7 5.0: 保留

#### INTO: 外部中断 0 请求使能

当 INT0 和 I 都为"1"时,外部引脚中断使能。MCU 通用控制寄存器(MCUCR)中的中断检测控制位 1/0 (ISC01 和 ISC00) 定义中断 0 是上升沿中断还是下降沿中断,或者是低电平中断。即使管脚被定义为输出,中断仍可产生。

#### T/C 中断屏蔽寄存器—TIMSK

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$39	-	-	-	-	-	-	TOIE0	-
读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位 7..2 0: 保留

### TOIE0: T/C0 溢出中断使能

当 TOIE0 和 I 都为"1"时,T/C0 溢出中断使能。当 T/C0 溢出,或 TIFR 中的 TOV0 位置位时,中断例程(\$002)得到执行。

#### T/C 中断标志寄存器—TIFR

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0	
\$38	-	-	-	-	-	-	TOV0	-	
读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R	
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0	
/ <del>-</del>	, /C 67								

位 7..2 0: 保留

#### TOV0: T/C0 溢出中断标志位

当 T/C0 溢出时,TOV0 置位。执行相应的中断例程后此位硬件清零。此外,TOV0 也可以通过写"1"来清零。当 SREG 中的位 I、TOIE0 和 TOV0 一同置位时,中断例程得到执行。

#### 外部中断:

外部中断由 INTO 引脚触发。触发方式可以为上升沿,下降沿或低电平。这些设置由 MCU

控制寄存器 MCUCR 决定。当 INTO 设置为低电平触发时,只要电平为低,中断就一直挂起。即使 INTO 配置为输出中断也会发生。这种特性可以用来实现软件中断。

用户不能直接访问中断标志位。如果怀疑有一个边沿触发中断被挂起,则标志位可以通过如下步骤清除:

- 1. 清除 GIMSK 的 INTO 位以禁止外部中断。
- 2. 选择电平触发中断方式。
- 3、选择需要的中断沿。
- 4 置位 INTO. 重新使能外部中断。

#### 中断响应时间:

AVR 中断响应时间最少为 4 个时钟周期。在这 4 个时钟期间,PC 自动入栈。在通常情况下,中断向量为一个相对跳转指令,此跳转要花 2 个时钟周期。如果中断在一个多周期指令执行期间发生,则在此多周期指令执行完后 MCU 才会执行中断程序。

中断返回亦需 4 个时钟。在此期间,PC 将被弹出栈,SREG 的位 I 被置位。如果在中断期间发生了其他中断,则 AVR 在退出中断程序后,要执行一条主程序指令之后才能再响应被挂起的中断。

要注意 AT90S1200 只有一个 3 级硬件堆栈。如果 3 个以上例程嵌套发生,则只有最后的 3 个返回地址得到保留,其他的将丢失。

#### MCU控制寄存器—MCUCR

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$35	-	-	SE	SM	-	-	ISC01	ISC00-
读/写	R	R	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位 7 6 3 2: 保留

#### SE: 休眠使能

执行 SLEEP 指令时,SE 必须置位才能使 MCU 进入休眠模式。为了防止无意间使 MCU 进入休眠,建议与 SLEEP 指令相连使用。

#### SM: 休眠模式

此位用于选择休眠模式。SM 为 "0" 时为闲置模式; SM 为 "1" 时为掉电模式。

### ISC01: ISC00: 中断检测控制位

选择 INTO 中断的边沿或电平, 如下表所示:

表 4 中断 0 检测控制

ISC01	ISC00	描述
0	0	低电平中断
0	1	保留
1	0	下降沿中断
1	1	上升沿中断

注意: 改变 ISC01/ISC00 时,首先要禁止 INT0 (清除 GIMSK 的 INT0 位),否则可能引发不必要的中断。

INTO 引脚的电平在检测边沿之前采样。如果边沿中断使能,则大于一个 MCU 时钟的脉冲将触发中断。如果选择了低电平触发,则此电平必须保持到当前执行的指令结束。

# 休眠模式

进入休眠模式的条件是 SE 为"1",然后执行 SLEEP 指令。使能的中断将唤醒 MCU。完成中断例程后,MCU 执行 SLEEP 以后的指令。在休眠期间,寄存器堆及 I/O 内存的内容不会丢失。如果在休眠模式下复位,则 MCU 从 RESET 向量(\$000)处开始运行。

#### 闲置模式:

当 SM 为 "0"时,SLEEP 指令将使 MCU 进入闲置模式。在此模式下,CPU 停止运行,而定时器/计数器、看门狗和中断系统继续工作。内外部中断都可以唤醒 MCU。如果不需要从模拟比较器中断唤醒 MCU,为了减少功耗,可以切断比较器的电源。方法是置位 ACSR 的 ACD。

#### 掉电模式:


当 SM 为"1"时,SLEEP 指令将使 MCU 进入掉电模式。在此模式下,外部晶振停振,而外部中断及看门狗(在使能的前提下)继续工作。只有外部复位、看门狗复位和外部电平中断(INTO)可以使 MCU 脱离掉电模式。

使用外部电平中断唤醒 MCU 时要注意保持低电平大于  $T_{TOUT}$  的时间,否则 MCU 继续保持掉电模式。

# 定时器/计数器 0 (T/C0)


AT90S1200 内部有一个 8 位的通用定时器/计数器。T/C0 从 10 位的预分频定时器取得预分频的时钟。T/C0 既可用作使用片内时钟的定时器,也可用作对外部触发信号记数的计数器。

# T/C0 的预分频器



4 种可选的预分频时钟为: CK/8、CK/64、CK/256 和 CK/1024。CK 为振荡器时钟。对于 T/C0 还可以选择 CK、外部时钟,以及停止工作。图 19 显示了 T/C0 的工作框图。

图 19 T/C0 工作框图



T/C0 的时钟可以选择 CK、预分频的 CK 或外部引脚输入。另外还可以由 T/C0 控制寄存器 TCCR0来停止它。

当 T/C0 由外部时钟信号驱动时,为了保证 CPU 对信号的正确采样,要保证外部信号的转换时间至少为一个 CPU 时钟周期。MCU 在内部 CPU 时钟的上升沿对外部信号进行采样。

在低预分频条件下,T/C0 具有高分辨率和高精度的特点;而在高预分频条件下,T/C0 非常适用于低速功能,如计时。

# T/C0 控制寄存器—TCCR0

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$33	_	-	-	-	-	CS02	CS01	CS00
读/写	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0
位 7.3:	保留							

CS02、CS01、CS00: 时钟选择

表 5 T/C0 预分频选择

CS02	CS01	CS00	描述
0	0	0	停止
0	0	1	CK
0	1	0	CK/8
0	1	1	CK/64
1	0	0	CK/256
1	0	1	CK/1024
1	1	0	外部引脚 TO,下降沿
1	1	1	外部引脚 TO,上升沿

当 T/C0 由外部引脚 T0 驱动时,即使 PD4(T0)配置为输出,管脚上的信号变化照样可以使计数器发生相应的变化。这就为用户提供了一个软件控制的方法。


## T/C0-TCNT0

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$32	MSB							LSB
读/写	R/W							
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

T/C0 是可以进行读/写访问的向上计数器。只要有时钟输入,T/C0 就会在写入的值基础上向上记数。

# 看门狗定时器

看门狗定时器由片内独立的振荡器驱动。在  $V_{CC}=5$  V 的条件下,典型振荡频率为 1MHz。通过调整定时器的预分频因数(8 种),可以改变看门狗复位时间间隔。看门狗复位指令是 WDT。如果定时时间已经到,而且没有执行 WDT 指令,则看门狗将复位 MCU。MCU 从复位地址重新开始执行。



# 看门狗定时器控制寄存器—WDTCR

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$21	-	-	-	-	WDE	WDP2	WDP1	WDP0
读/写	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

位 7.4: 保留

WDE: 看门狗使能

WDE为"1"时,看门狗使能

WDP2.0: 预分频器

表 6 看门狗定时器预分频选择

WDP2	WDP1	WDP0	振荡周期	典型溢出时间 V <sub>CC</sub> =3V	典型溢出时间 V <sub>CC</sub> =5V
0	0	0	16K	47ms	15ms
0	0	1	32K	94ms	30ms
0	1	0	64K	0.19s	60ms
0	1	1	128K	0.38s	0.12s
1	0	0	256K	0.75s	0.24s
1	0	1	512K	1.5s	0.49s
1	1	0	1024K	3.0s	0.97s
1	1	1	2048K	6.0s	1.9s

注:看门狗的振荡频率于电压有关。

WDT 应该在看门狗使能之前执行一次。如果看门狗在复位之前使能,则看门狗定时器有可能不是从 0 开始记数。

# EEPROM 读/写

EEPROM 访问寄存器位于 I/O 空间。

写 EEP 的时间与电压有关,大概在 2.5~4ms 之间。自定时功能可以让用户监测何时开始写下一字节。如果用户要操作 EEPROM,应当注意如下问题。<u>在电源滤波时间常数比较大的电路中,上电/下电时 V<sub>CC</sub>上升/下降会比较慢。此时 MCU 将工作于低于晶振所要求的电源电压。在这种情况下,程序指针有可能跑飞,并执行 EEP 写指令。为了保证 EEP 的数据完整性,建议使用低电压复位电路。</u>

为了防止无意识的 EEPROM 写操作,需要执行一个特定的写时序。具体参看后续内容。 当执行 EEPROM 读/写操作时,CPU 会停止工作 2 个周期,然后再执行后续指令。

### EEPROM 地址寄存器—EEAR

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$1E	-	-	EEAR5	EEAR4	EEAR3	EEAR2	EEAR1	EEAR0
读/写	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	X	X	X	X	X	X

位 7..6: 保留

#### EEAR5.EEAR0=

EEPROM 的地址是线性的。

### EEPROM数据寄存器—EEDR

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$1D	MSB							LSB
读/写	R/W							
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

### EEDR7.EEDR0: EEPROM数据

对于 EEPROM 写操作, EEDR 是需要写到 DDAR 单元的数据; 对于读操作, EEDR 是从地址 EEAR 读取的数据。

#### EEPROM 控制寄存器—EECR

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$1E	-	-	-	-	-	-	EEWE	EERE
读/写	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

### 位 7.2: 保留

#### EEWE: EEPROM写使能

当 EEP 数据和地址设置好之后,需置位 EEWE 以便将数据写入 EEPROM。经过写访问时间( $V_{CC}$ =2.7V 时为 4ms 左右, $V_{CC}$ =5V 时为 2.5ms 左右)之后,EEWE 硬件清零。用户可以凭此位判断写时序是否已经完成。EEWE 置位后,CPU 要停止 2 个周期。

#### EERE: EEPROM 读使能

当 EEP 地址设置好之后,需置位 EERE 以便将数据读入 EEDR。EERE 清零表示 EEPROM 的数据已经读入 EEDR。EEPROM 数据的读取只需要一条指令,且无需等待。EERE 置位后,CPU

### 要停止2个周期。

注意: 当一个访问 EEPROM 的中断例程被另一个访问 EEPROM 的中断例程中断时,EEAR 和 EEDR 会被改变,造成被中断的例程无法正确访问 EEROM。因此,要确保全局中断使能位 I 在整个中断例程中都为"0"。

#### 防止 EEPROM 数据毁坏:

由于电源电压过低,CPU 和 EEPROM 有可能工作不正常,造成 EEPROM 数据的毁坏。这种情况在使用独立的 EEPROM 器件时也会遇到。

由于电压过低造成 EEPROM 数据损坏有两种可能: 一是电压低至 EEPROM 写操作所需要的 最低电压; 二是 CPU 本身已经无法正常工作。

EEPROM 数据损坏的问题可以通过以下 3 种方法解决:

- 1、当电压过低时保持/RESET 信号为低。这可以通过外加复位电路(BOD—Brown-out Detection) 来完成。有些 AVR 产品本身就内含 BOD 电路。详情请看有关数据手册。
- 2. 当  $V_{cc}$ 过低时使 AVR 内核处于掉电休眠状态。这可以防止 CPU 对程序解码和执行代码,有效防止对 EEPROM 的误操作。
- 3. 将那些不需修改的常数存储于 FLASH 之中。

# 模拟比较器

模拟比较器比较正输入端 PB0(AIN0)和负输入端 PB1(AIN1)的值。如果 PB0(AIN0)的电压高于 PB1(AIN1)的值,比较器的输出 ACO 将置位。此输出可用来触发模拟比较器中断(上升沿、下降沿或电平变换)。其框图如图 21 所示。




图 21 模拟比较器框图

### 模拟比较器控制和状态寄存器—ACSR

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$08	ACD	-	ACO	ACI	ACIE	-	ACIS1	ACIS0
读/写	R/W	R	R	R/W	R/W	R	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0
位 6 2:	保留							

### ACD: 模拟比较器禁止

当 ACD 为"1"时模拟比较器的电源将切断。可以在任何时候对其置位以关闭模拟比较器。 这样可以减少器件的功耗。改变 ACD 时要注意禁止模拟比较器的中断。否则有可能引发不必要的中断。

#### ACO: 模拟比较器输出

ACO 与比较器的输出直接相连。

### ACI: 模拟比较器中断标志位

当比较器输出触发中断时 ACI 将置位。中断方式由 ACIS1 和 ACIS0 决定。如果 ACI 和 I 都 为 "1",则 CPU 执行比较器中断例程。进入中断例程后,ACI 被硬件清零。此外,ACI 也可以通过对此位写 "1"来达到清零的目的。要注意的是,如果 ACSR 的另一些位被 SBI 或 CBI 指令修改时,ACI 亦被清零。

### ACIE: 模拟比较器中断使能

ACIE 为"1"时,比较器中断使能。

ACIS1: ACIS0: 模拟比较器中断模式选择

表 7 ACIS1/ACIS0 设置

ACIS1	ACIS0	中断模式
0	0	电平变换引发中断
0	1	保留
1	0	(ACO)下降沿中断
1	1	(ACO)上升沿中断

注意: 改变 ACIS1/ACIS0 时要注意禁止模拟比较器的中断, 否则有可能引发不必要的中断。

# **I/O** □

所有的 AVR I/O 端口都具有真正的读-修改-写功能。这意味着用 SBI 或 CBI 指令改变某些管脚的方向(值、禁止/使能、上拉)时不会无意地改变其他管脚的方向(值、禁止/使能、上拉)。

# $\mathbf{B} \square$

B 口是 8 位双向 I/O 口。

B 口有 3 个 I/O 地址:数据寄存器一PORTB(\$18),数据方向寄存器一DDRB(\$17)和输入引脚一PINB(\$16)。PORTB 和 DDRB 可读可写,PINB 只可读。

所有的管脚都可以单独选择上拉电阻。引脚缓冲器可以吸收 20mA 的电流,能够直接驱动 LED。当管脚被拉低时,如果上拉电阻已经激活,则引脚会输出电流。 B 口的第二功能如下表所示:

表 8 B 口第二功能

管脚	第二功能
PB0	AINO(模拟比较器正输入端)
PB1	AIN1(模拟比较器负输入端)
PB5	MOSI(程序下载时的数据输入线)
PB6	MISO(程序下载时的数据输出线)
PB7	SCK(串行时钟)

当使用 B 口的第二功能时,DDRB 和 PORTB 要设置成对应的值。

### B 口数据寄存器—PORTB

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$18	PORTB7							PORTB0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

## B 口数据方向寄存器—DDRB

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$17	DDB7							DDB0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

### B 口输入引脚地址—PINB

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0	
\$16	PINB7							PINB0	l
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R	
初始值	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	

PINB 不是一个寄存器,这个地址用来访问 B 口的物理值。读取 PORTB时,读到的是 B 口锁存的数据,而读取 PINB 时,读到的是施加于引脚上的逻辑数值。

# B口用作通用数字 I/O

作为通用数字 I/O 时, B 口的 8 个管脚具有相同的功能。

PBn. 通用 I/O 引脚: DDRB 中的 DDBn 选择引脚的方向。如果 DDBn 为"1",则 PBn 为输出脚,如果 DDBn 为"0",则 PBn 为输入脚。在复位期间,B 口为三态口。

DDBn **PORTBn** I/O 上拉 注释 0 输入 N 三态(高阻) 0 1 Y 外部拉低时会输出电流 输入 1 0 N 推挽 0 输出 输出 N 输出 推挽 1 输出

表9 B口的配置

n:7 6.0 引脚号

# B口的第二功能


- SCK—PB7
  - 下载程序时的时钟
- MISO一PB6 程序上载时的输出数据
- MOSI─PB5下载程序时的数据
- AIN1—PB1

当配置为输入(DDB1=0), 无上拉电阻(PB1=0)时, 为模拟比较器的负输入端

• AINO—PB0

当配置为输入(DDB0=0), 无上拉电阻(PB0=0)时, 为模拟比较器的正输入端

# B 口示意图



WP: WRITE PORTB
WD: WRITE DDRB
RL: READ PORTB LATCH
RP: READ PORTB PIN
RD: READ DDRB
n: 0.1

图 23 B 口示意图 (PB2、PB3 和 PB4)




图 24 B 口示意图 (PB5)




图 25 B 口示意图 (PB6)





图 26 B 口示意图 (PB7)



# $\mathbf{D} \square$

D 口有 3 个 I/O 地址:数据寄存器—PORTD (\$12),数据方向寄存器—DDRD (\$11) 和输入引脚—PIND (\$10)。PORTD 和 DDRD 可读可写,PIND 只可读。

D 口有 7 个带上拉电阻的双向 I/O 管脚,PD6~PD0。引脚缓冲器可以吸收 20mA 的电流,能够直接驱动 LED。当管脚被拉低时,如果上拉电阻已经激活,则引脚会输出电流。 D 口的第二功能如下表所示:

表 10 D 口第二功能

管脚	第二功能
PD2	INTO(外部中断 0 输入)
PD4	T0 (T/C0 的外部输入)

### D 口数据寄存器—PORTD

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$12	•	PORTD6						PORTD0
读/写	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

### D 口数据方向寄存器—DDRD

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$11	-	DDD6						DDB0
读/写	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

## D 口输入引脚地址—PIND

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
\$10	_	PIND6						PINB0
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
初始值	0	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z

PIND 不是一个寄存器,这个地址用来访问 D 口的物理值。读取 PORTD 时,读到的是 D 口锁存的数据,而读取 PIND 时,读到的是施加于引脚上的逻辑数值。

# D 口用作通用数字 I/O

PDn. 通用 I/O 引脚: DDRD 中的 DDDn 选择引脚的方向。如果 DDDn 为"1"则 PDn 为输出脚;如果 DDDn 为"0"则 PDn 为输入脚。在复位期间,D 口为三态口。

表9 D口的配置

DDDn	PORTDn	I/O	上拉	注释
0	0	输入	N	三态(高阻)
0	1	输入	Y	外部拉低时会输出电流
1	0	输出	N	推挽 0 输出
1	1	输出	N	推挽 1 输出

n: 6.0 引脚号

# D口的第二功能

- T0—PD4 T/C0 的时钟源
- INTO—PD2 外部中断源

# D口示意图

图 27 D 口示意图 (PD0、PD1、PD3、PD5 和 PD6)




图 28 D 口示意图 (PD2)





图 29 D 口示意图 (PD4)



# 程序编程

# 程序和数据锁定位

AT90S1200 具有两个锁定位. 如表 12 所示。锁定位只能通过片擦除命令擦除。

表 12 锁定保护模式

	程序锁定位		保护类型
模式	LB1	LB2	体17 天里
1	1	1	无锁定功能
2	0	1	禁止编程 !!
3	0	0	禁止校验

注:1、在并行编程模式下,熔断位编程也被禁止。要先编程熔断位,然后编程锁定位。

# 熔断位

AT90S1200 有两个熔断位: SPIEN 和 RCEN。

- SPIEN 编程(为"0")后,串行下载程序使能。缺省值为"0"。
- RCEN 编程(为"0")后,MCU 以内部 RC 振荡器为时钟。缺省值为"1"。量大时用户也可以订购缺省值为"0"的产品。

串行下载不能访问熔断位,只能在并行下载程序时访问。芯片擦除命令不影响熔断位。

# 厂标

所有的 Atmel 微处理器都有 3 字节的厂标,用以识别器件。此代码在串行或并行模式下都可以访问。其位置为:

- 1. \$000: \$1E (表明是 Atmel 生产的)
- 2、\$001: \$90(1K 字节的 FLASH)
- 3 \$002: \$01 (当\$01 地址为\$90 时, 器件为 1200)
- 注:在锁定保护模式3有效时,厂标不能以串行模式读出。其返回值将为\$00,\$01和\$02。

# 编程 FLASH 和 EEPROM

AT90S1200 具有 1K 字节的片内可编程 FLASH 和 64 字节的 EEPROM,在出厂时已经被擦除为"1"。器件支持+12V 高压并行编程和低压串行编程。+12V 只用来使能高压编程,不会有明显的电流流过。


在两种编程模式下,FLASH 是以字节的形式写入的。而对于 EEPROM,片内集成了自擦和自定时除功能。在编程时,要注意电源电压要满足要求。

表 13 编程电源电压

型号	串行编程	并行编程		
AT90S1200	2.7V - 6.0V	4.5V – 5.5V		

# 并行编程

图 30 并行编程



#### 信号命名:

AT90S1200 的某些管脚在本节将以并行编程的信号来命名。XA1/XA0 决定了当 XTAL1 引脚上出现正脉冲时要进行的动作。

当驱动/WE 或/OE 时。执行加载的命令。

表 14 管脚命名

编程时的信号名称	管脚	I/O	功能
RDY/BSY	PD1	0	0: 器件忙 1: 可以接受新命令
/OE	PD2	I	输出使能(低电平)
/WR	PD3	I	写脉冲(低电平)
BS	PD4	I	字节选择("0": 低字节 "1": 高字节)
XA0	PD5	I	见表 15
XA1	PD6	I	见表 15
DATA	PB0-7	I/O	双向数据总线(/OE 为低时输出)

表 15 XA1 和 XA0 编码

XA1	XA0	XTAL1 给正脉冲后的操作
0	0	加载 FLASH 或 EEPROM 的地址(BS 决定是高位地址还是低位地址)
0	1	加载数据(BS 决定是高位地址还是低位地址)
1	0	加载命令
1	1	无操作

表 16 命令字节编码

命令字节	执行的命令
1000 0000	芯片擦除
0100 0000	写熔断位
0010 0000	写锁定位
0001 0000	写FLASH
0001 0001	写EEPROM
0000 1000	读厂标
0000 0100	读熔断位和锁定位
0000 0010	读 FLASH
0000 0011	读 EEPROM

## 进入编程模式:

以下步骤使器件进入并行编程模式:

- 1、按表 13 在 V<sub>CC</sub>和 GND 之间加上电源电压
- 2 拉低/RESET 和 BS 等待至少 100ns
- 3、给/RESET 引脚加上 11.5~12.5V 的电压。如果 BS 在/RESET 加上+12V 之后 100ns 之内发生动作,将导致器件无法进入编程模式。

# 芯片擦除:

此命令擦除所有的 FLASH和 EEPROM, 以及锁定位。在 FLASH和 EEPROM 完全擦除之前锁定位不会擦除。擦除过程不影响熔断位。擦除命令必须在对 FLASH和 EEPROM 重新编程之前执行。

加载"擦除"命令:

- 1. 设置 XA1. XA0 为"10"一使能命令加载
- 2. 设置 BS 为 "0"。
- 3. 设置 DATA 为"1000 0000"一擦除命令
- 4. 给 XTAL1 一个正脉冲一加载命令
- 5、给/WE 施加一个 twlwh ce 的负脉冲。擦除命令在 RDY/BSY 引脚没有反馈。

### FLASH 编程:

- A: 加载命令
- 1、设置 XA1、XA0 为"10"一使能命令加载
- 2、设置 BS 为 "0"。
- 3 设置 DATA 为 "0001 0000" 一写 FLASH 命令
- 4. 给 XTAL1 一个正脉冲—加载命令
- B: 加载高位地址
- 1. 设置 XA1. XA0 为 "00" 一使能地址加载
- 2、设置 BS 为"1" 一 选择地址的高位字节
- 3. 设置 DATA = 地址的高位字节(由于只有 1K 字节, 故为\$00 或\$01)
- 4. 给 XTAL1 一个正脉冲—加载地址的高位字节
- C: 加载低位地址
- 1、设置 XA1、XA0 为"00" 使能地址加载
- 2. 设置 BS 为 "0" 一 选择地址的低位字节
- 3. 设置 DATA = 地址的低位字节(\$00~\$FF)
- 4. 给 XTAL1 一个正脉冲一加载地址的低位字节
- D: 加载数据的低位字节
- 1. 设置 XA1. XA0 为"01"一使能数据加载
- 3. 设置 DATA = 数据的低位字节(\$00~\$FF)
- 5. 给 XTAL1 一个正脉冲一加载数据的低位字节
- E: 写数据的低位字节
- 1 设置 BS 为 "0" 一 选择低位数据
- 2 给/WR 一个负脉冲一开始编程数据 同时 RDY/BSY 变低
- 3、等待 RDY/BSY 变高,然后开始编程下一字节

#### (波形见图 31)

- F: 加载数据的高位字节
- 1 设置 XA1 XA0 为 "01" 一使能数据加载
- 2. 设置 DATA = 数据的高位字节(\$00~\$FF)
- 3、给 XTAL1 一个正脉冲一加载数据的低位字节
- G: 写数据的高位字节
- 1. 设置 BS 为"1" 一 选择高位数据
- 2 给/WR 一个负脉冲一开始编程数据。同时 RDY/BSY 变低
- 3 等待 RDY/BSY 变高 然后开始编程下一字节


#### (波形见图 32)

器件在编程时保存加载的命令和地址。为了有效地进行编程,请注意以下几点:


- 当写(读)多个内存地址时,命令只需加载一次。
- 仅在编程新的页(256字节)时才需要加载高位地址字节。
- 因为芯片擦除之后所有的 FLASH 和 EEPROM 的内容都为"1",故数据为\$FF 时可以跳过编程。

以上几点适用于 EEPROM 的编程 以及 FLASH EEPROM 和厂标的读取。

图 31 编程波形一



## 图 32 编程波形二



# 读 FLASH:

- 1 A: 加载命令"0000 0010"
- 2、B: 加载地址的高位字节(\$00~\$01)
- 3. C: 加载地址的低位字节(\$00~\$FF)
- 4、设置/OE 和 BS 为 "0"。此时可以从 DATA 总线读 FLASH 数据的低位字节。
- 5、设置 BS 为"1"。 此时可以读 FLASH 数据的高位字节。
- 6、设置/OE 为"1"。

## 编程 EEPROM:

- 1 A: 加载命令"0001 0001"
- 2. B: 加载地址的低位字节(\$00~\$3F)
- 3. D: 加载数据的低位字节(\$00~\$FF)
- 4 E: 写数据的低位字节

### 读 EEPROM:

- 1 A: 加载命令"0000 0011"
- 2. B: 加载地址的低位字节(\$00~\$3F)
- 3、设置/OE 和 BS 为 "0"。此时可以从 DATA 总线读取数据的低位字节。
- 4 设置/OE 为"1"。

## 编程熔断位:

- 1 A: 加载命令"0100 0000"
- 2. D: 加载数据的低位字节。Bit n = "0" 代表要编程 "1" 代表要擦除。

Bit 5 = SPIEN

Bit 0 = RCEN

Bit 7-6, 4-1= "1"。这些位是保留位。

3、给/WR 施加一个 twlwh\_PFB 的负脉冲。此命令在 RDY/BSY 引脚没有反馈。

### 编程锁定位:

- 1 A: 加载命令"0010 0000"
- 2. D: 加载数据的低位字节。Bit n = "0" 代表要编程。

Bit 2 = Lock Bit2

Bit 1 = Lock Bit1

Bit 7-3.0 = "1"。这些位是保留位。

4 E: 写数据的低位字节

锁定位只能在芯片擦除上时清除。

## 读熔断位和锁定位:

- 1 A: 加载命令"0000 0100"
- 2. 设置/OE 为 "0" BS 为 "1"。 此时可以从 DATA 总线读取数据。

Bit 7 = Lock Bit1

Bit 6 = Lock Bit2

Bit 5 = SPIEN

Bit 0 = RCEN

3 设置/OE 为"1"。

### 读厂标:

- 1 A: 加载命令"0000 1000"
  - C: 加载数据的低位字节(\$00~\$02)。

设置/OE 为 "0" BS 为 "0"。

2 设置/OE 为"1"。

# 并行编程特性

图 33 并行编程时序




表 17 并行编程特性  $T_A = 25$  C ± 10%  $V_{CC} = 5$  V ± 10%

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{PP}$	编程使能电压	11.5		12.5	V
$I_{PP}$	编程使能电流			250	μА
$t_{\mathrm{DVHX}}$	Data & Control Setup before XTAL1 High	67			ns
$t_{XHXL}$	XTAL2 脉宽	67			ns
$t_{XLDX}$	Data & Control Hold after XTAL1 Low	67			ns
$t_{\rm XLWL}$	XTAL1 Low to /WR Low	67			ns
$t_{\mathrm{BVWL}}$	BS Valid to /WR Low	67			ns
$t_{ m RHBX}$	BS Hold after RDY/BSY High	67			ns
$t_{ m WLWH}$	/WR Pluse Width Low <sup>(1)</sup>	67			ns
$t_{ m WHRL}$	/WR High to RDY/BSY Low <sup>(2)</sup>		20		ns
$t_{\mathrm{WLRH}}$	/WR Low to RDY/BSY Gigh <sup>(2)</sup>	0.5	0.7	0.9	ms
$t_{XLOL}$	XTAL1 Low to /OE Low	67			ns
$t_{ m OLDV}$	/OE Low to DATA Valid		20		ns
$t_{ m OHDZ}$	OE High to DATA Tri-stated			20	ns
t <sub>WLWH CE</sub>	/WR Pulse Width Low for Chip Erase	5	10	15	ms
$t_{\mathrm{WLWH\_PF}}$	/WR Pulse Width Low for Programming the	1.0	1.5	1.8	ms
В	Fuse Bits				


注:1、在芯片擦除时使用  $t_{WLWH\_CE}$ ,而在编程锁定位是使用  $t_{WLWH\_PFB}$ 。

# 串行下载

当/RESET 拉到地时,FLASH 和 EEPROM 可以利用 SPI 总线进行串行下载。串行接口包括 SCK,MOSI 和 MISO。/RESET 拉低后,在进行编程/擦除之前首先要执行编程使能指令。

<sup>2、</sup>如果 twlwH 保持地比 twlRH 长,则看不见 RDY/BSY 脉冲。

图 34 串行编程和校验



对于 EEPROM,由于其本身有自动擦除功能和自定时功能,因此更新时无需擦除。擦除指令将使 FLASH 和 EEPROM 的内容全部变为\$FF。

FLASH 和 EEPROM 的地址是分离的。FLASH 的范围是\$0000~\$01FF, EEPROM 的范围是\$000~\$03F。

时钟可以从 XTAL1 引脚输入,或是将晶振接到 XTAL1 和 XTAL2。SCK 脉冲的最小高低电平时间为:

低: > 1 个 XTAL1 时钟

高: > 4 个 XTAL1 时钟

#### 串行编程算法:

进行串行编程时,数据在 SCK 的上升沿输入 AT90S1200,在 SCK 的下降沿输出。编程算法如下:

1 上电过程:

在/RESET 和 SCK 拉低的同时在  $V_{CC}$ 和 GND 之间加上电源电压。

- 2 至少等待 20ms。 然后在 MOSI (PB5) 串行输入编程使能指令。
- 3、如果此时执行了擦除指令,则须等待 two erase,然后在/RESET 上施加正脉冲,回到第二步。
- 4. FLASH和 EEPROM 是一个字节一个字节编程的。发送完写指令后要等待 two\_PROG 的时间。对于擦除过的器件,数据\$FF 就用不着再写了。
- 5、任意一个内存地址都可以用读指令在 MISO(PB6)读出。 编程结束后,可以把/RESET 拉高,进入正常工作模式。
- 6、下电过程(如果需要的话):

将 XTAL1 拉低(如果没有用外部晶振,或者用的是内部 RC 振荡器)。

把/RESET 拉高。

关掉电源。

#### EEPROM 数据检测:

写 EEPROM 时,如果内部的自擦除过程没有结束,读正在写的地址会得到 P1;自擦除过程结束后,器件则返回 P2(P1 和 P2 的定义见表 18)。当写过程结束后,读取的数据则为写入的数据。用这种方法可以确定何时可以写入新数据。但是对于特定的数据 P1 和 P2,就不可以用这种方法了。此时应当在编程新数据之前至少等待  $t_{WD\ PROG}$  的时间。如果芯片在编程 EEPROM 之前

已经进行过芯片擦除,则数据\$FF 就可以不用再编程了。

表 18 EEPROM 数据检测返回值

型号	P1	P2
AT90S1200	\$00	\$FF

#### FLASH 数据检测:

写 FLASH 时,如果内部写过程没有结束,则读取正在写的地址时会得到返回值\$FF,否则,读取结果为写入的数据。但是对于数据\$FF,应当在编程新数据之前至少等待  $t_{WD\_PROG}$  的时间。如果芯片在编程 FLASH 之前已经进行过芯片擦除,则数据\$FF 就可以不用再编程了。

图 35 串行编程波形




表 19 AT90S1200 的串行编程指令

指令		指令	格式		操作
1H 4	字节1	字节 2	字节 3	字节 4	3木1ト
编程使能	1010 1100	0101 0011	xxxx xxxx	xxxx xxxx	/RESET 为低时使能 串行编程
芯片擦除	1010 1100	100x xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	擦除 FLASH 和 EE
读 FLASH	0010 <b>H</b> 000	0000 000 <b>a</b>	bbbb bbbb	0000 0000	从字地址 a:b 读取 H (高或低)字节 o
写FLASH	0100 <b>H</b> 000	0000 000 <b>a</b>	bbbb bbbb	iiii iiii	写 H(高或低)字节 i 到字地址 a:b
读 EEPROM	1010 0000	0000 0000	00 <b>bb bbbb</b>	0000 0000	从地址 b 读取数据 o
写 EEPROM	1100 0000	0000 0000	00 <b>bb bbbb</b>	iiii iiii	写数据 i 到地址 b
写锁定位	1010 1100	1111 1 <b>21</b> 1	xxxx xxxx	xxxx xxxx	写锁定位
读厂标	0011 0000	xxxx xxxx	xxxx xx <b>bb</b>	0000 0000	从地址 <b>b</b> 读厂标 <b>o</b> <sup>(1)</sup>

注意: a = 地址高 Bit

**b** = 地址低 Bit

H = 0: 低地址; 1: 高地址

o = 输出数据

i = 输入数据

x = 任意

I = Lock Bit1

**2** = Lock Bit2

注意: 厂标不能在锁定模式 3 下读出。

### 串行编程电特性

图 36 串行编程时序




表 **20** 串行编程电特性,T<sub>A</sub> = -40℃到 85℃,V<sub>CC</sub> = 2.7V - 6.0V

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
1/ t <sub>CLCL</sub>	振荡频率(V <sub>CC</sub> = 2.7V – 4.0V)	0		4	MHz
$t_{CLCL}$	振荡周期(V <sub>CC</sub> = 2.7V – 4.0V)	250			ns
1/ t <sub>CLCL</sub>	振荡频率(V <sub>CC</sub> = 4.0V – 6.0V)	0		12	MHz
$t_{CLCL}$	振荡周期(V <sub>CC</sub> = 4.0V – 6.0V)	83.3			ns
$t_{SHSL}$	SCK 高	4 t <sub>CLCL</sub>			ns
$t_{SLSH}$	SCK 低	$t_{CLCL}$			ns
$t_{OVSH}$	MOSI Setup to SCK High	$1.25~t_{CLCL}$			ns
$t_{ m SHOX}$	MOSI Hold after SCK High	$2.5 t_{CLCL}$			ns
$t_{ m SLIV}$	SCK Low to MISO Valid	10	16	32	ns

#### 表 21 擦除指令之后的最小等待时间

符号	3.2V	3.6V	4.0V	5.0V
two erase	18ms	14ms	12ms	8ms

#### 表 22 写指令之后的最小延迟时间

符号	3.2V	3.6V	4.0V	5.0V
t <sub>WD PROG</sub>	9ms	7ms	6ms	4ms

#### 直流特性

 $T_A = -40$ **℃到** 85 °C  $V_{CC} = 2.7V - 6.0V$ 


符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IL}$	输入低电压	除了 XTAL1	-0.5		$0.3 \ V_{CC}^{(1)}$	V
$V_{IL1}$	输入低电压	XTAL1	-0.5		0.1 (1)	V
$V_{IH}$	输入高电压	除了 XTAL1 和	$0.6 \ V_{CC}^{(2)}$		$V_{CC} + 0.5$	V
		/RESET				
$V_{IH1}$	输入高电压	XTAL1	$0.7 \ V_{CC}^{(2)}$		$V_{CC} + 0.5$	V
$V_{IH2}$	输入高电压	/RESET	$0.85 \ V_{CC}^{(2)}$		$V_{CC} + 0.5$	V
$V_{OL}$	输出低电压	$I_{OL} = 20 \text{mA}$ $V_{CC} = 5 \text{ V}$			0.6	V
	<sup>13)</sup> B D □	$I_{OL} = 10Ma$ . $V_{CC} = 3V$			0.5	
$V_{OH}$	输出高电压	$I_{OH} = 20 \text{mA}$ $V_{CC} = 5 \text{ V}$	4.3			V
	<sup>14)</sup> B D □	$I_{OH} = 10 \text{mA}$ $V_{CC} = 3 \text{ V}$	2.3			
$I_{IL}$	输入泄露电	$V_{CC} = 6V$ pin low			8.0	μА
	流 I/O 脚					
$I_{IH}$	输入泄露电	$V_{CC} = 6V$ pin low			980	nA

	流 I/O 脚					
RRST	复位上拉电		100		500	kΩ
	阻					
$R_{I/O}$	I/O 口的上拉		35		120	kΩ
	电阻					
$I_{CC}$	电源电流	工作状态 V <sub>CC</sub> = 3V			3.0	mA
		4MHz				
		闲置状态 V <sub>CC</sub> = 3V			1.0	mA
		4MHz				
$I_{CC}$	掉电模式 15)	WDT 使能 V <sub>CC</sub> =3V		9	15.0	μА
		WDT 禁止 V <sub>CC</sub> =3V		<1	2.0	μА
$V_{ACIO}$	模拟比较器	$V_{CC} = 5V$			40	mV
	输入偏置电					
	流					
$I_{ACLK}$	模拟比较器	$V_{CC}=5V V_{IN}=V_{CC}/2$	-50		50	nA
	输入泄露电					
	流					
$t_{ACPD}$	模拟比较器	$V_{CC} = 2.7V$		750		ns
	传输延迟	$V_{CC} = 4.0V$		500		

- 注:1、"最大值"代表保证可以"0"读取时的最高电压
  - 2、"最小值"代表保证可以"1"读取时的最低电压
  - 3、所有管脚的 I<sub>OL</sub> 之和不能超过 200mA
    - D0 D5 和 ZTAL2 的 I<sub>OL</sub>之和不能超过 100mA
    - B0 B7 和 D6 的 I<sub>OL</sub> 之和不能超过 100mA
  - 4. 所有管脚的 I<sub>OH</sub> 之和不能超过 200mA
    - D0 D5 和 ZTAL2 的 I<sub>OH</sub> 之和不能超过 100mA
    - B0 B7 和 D6 的 I<sub>OH</sub> 之和不能超过 100mA
  - 5、 掉电时的最小 V<sub>CC</sub> 为 2V

# 外部时钟驱动波形

图 37 外部时钟



#### 外部时钟

符号	参数	$V_{\rm CC}$ =2.7 $V$ ~4.0 $V$		V <sub>CC</sub> =4.0V~6.0V		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
1/ t <sub>CLCL</sub>	振荡频率	0	4	0	12	MHz
$t_{CLCL}$	时钟周期	250		83.3		ns
$t_{CHCX}$	高电平时间	100		83.3		ns
$t_{CLCX}$	低电平时间	100		83.3		ns
$t_{CLCH}$	上升时间		1.6		0.5	$\mu_{S}$
$t_{CHCL}$	下降时间		1.6		0.5	$\mu_{S}$

### 典型特性

后续图表表明了器件的典型特点。这些数据并没有进行 100%的测试。功耗测量的条件为所有 I/O 引脚配置为输入(有上拉)。正弦波发生器作为时钟。 掉电模式的功耗与时钟的选择无关。

器件功耗受以下因素影响:工作电压,工作频率,I/O 口的加载,I/O 口变换频率,执行的代码以及工作温度。主要因素是工作电压和频率。

容性负载的功耗可由公式  $C_L*V_{CC}*f$  进行计算。式中, $C_L$  为负载电容, $V_{CC}$  =工作电压,f=I/O 引脚的平均开关频率。

器件曲线标度高于测试的极限。使用时一定要按照订购器件的指标来使用。

工作于掉电模式时,看门狗使能及禁止两条曲线之差即表示了看门狗的功耗。





图 38 工作电流与频率的关系

图 39 工作电流与电压的关系



第41页共41页

### 图 40 工作电流与电压的关系,内部振荡器

ACTIVE SUPPLY CURRENT VS. V<sub>CC</sub> DEVICE CLOCKED BY INTERNAL RC OSCILLATOR




图 41 工作电流与频率的关系 闲置模式

IDLE SUPPLY CURRENT vs. FREQUENCY





图 42 工作电流与电压的关系 闲置模式



第42页共42页

#### 图 43 工作电流与电压的关系,闲置模式,内部振荡器

1DLE SUPPLY CURRENT VS. V<sub>GC</sub>
DEVICE CLOCKED BY INTERNAL RC OSCILLATOR

1. = 25°C

1. =

#### 图 44 工作电流与电压的关系,掉电模式,看门狗禁止

POWER DOWN SUPPLY CURRENT vs. V cc WATCHDOG TIMER DISABLED 1.8 T<sub>c</sub> = 85°C 1.6 1.4 (1.2 (1.2 (1.2 (1.2) T<sub>c</sub> = 70°C 0.8 0.6 0.4 T<sub>c</sub> = 45°C T. = 25°C 0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 6. 6.6 V\_(V)

#### 图 45 工作电流与电压的关系,掉电模式,看门狗使能

POWER DOWN SUPPLY CURRENT VS. V<sub>OC</sub>

WATCHDOG TIMER ENABLED

T<sub>A</sub> = 26 °C

T<sub>A</sub> = 86 °C

T<sub>A</sub> = 86 °C

V<sub>A</sub>(V)

#### 图 46 片内 RC 振荡器频率与电压的关系

INTERNAL RC OSCILLATOR FREQUENCY vs. Voc




图 47 模拟比较器电流与电压的关系

ANALOG COMPARATOR CURRENT vs. V oc





图 48 模拟比较器偏置电压与共模电压的关系 V<sub>CC</sub>=5V



第44页共44页


#### 图 49 模拟比较器偏置电压与共模电压的关系

ANALOG COMPARATOR OFFSET VOLTAGE vs. COMMON MODE VOLTAGE  $V_{\rm cc}$ = 2.7V 10 T<sub>c</sub> = 25°C 8 Offset Voltage (mV) 6 T, =85°C 2 0 0 0.5 1.5 2 2.5 3 Common Mode Voltage (V)

图 50 模拟比较器输入泄漏电流

A NA LOG COMPARATOR IN PUT LEAKAGE CURRENT  $V_{\rm sc} = 5V$   $T_{\rm sc} = 25^{\circ}{\rm C}$ 60 50 40 30 20 10 0 -10 4 0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 4.5 5 5.5 6 6.5  $V_{\rm ex}(V)$ 

图 51 上拉电阻电流与输入电压的关系



第45页共45页

#### 图 52 上拉电阻电流与输入电压的关系

PULL-UP RESISTOR CURRENT vs. INPUT VOLTAGE  $V_{\rm oc} = 2.7 \rm V$ 




图 53 I/O 引脚吸入电流与输出电压的关系

I/O PIN SINK CURRENT vs. OUTPUT VOLTAGE  $V_{\rm so} = 5 \rm V$ 





图 54 I/O 引脚输出电流与输出电压的关系

VO PIN SOURCE CURRENT vs. OUTPUT VOLTAGE  $V_{\rm oc} = 5 \rm V$ 



第46页共46页

图 55 I/O 引脚吸入电流与输出电压的关系

I/O PIN SINK CURRENT Vs. OUTPUT VOLTAGE  $V_{\rm oc} = 2.7 \rm V$ 




图 56 I/O 引脚输出电流与输出电压的关系

VO PIN SOURCE CURRENT vs. OUTPUT VOLTAGE  $V_{\odot} \sim 2.7 V$ 






图 57 I/O 引脚输出门限电压与电压的关系



第47页共47页

#### 图 58 I/O 引脚输入容限与电压的关系

VO PIN INPUT HYSTERESIS vs. V  $_{\rm GC}$   $T_{\rm A} = 25^{\circ}{\rm C}$ 



# 指 令

Rd——目的寄存器

K——常数

b——寄存器堆或 I/O 寄存器的位

Z Y X——R31:R26

A——I/O 地址

Rr——源寄存器

k——常数表示的地址

s——状态寄存器中的位

q--偏移量(6位)

A I/O	ᄺ				
助记符	操作数	描述	操作	受影响的标志	时钟数
		算	术及逻辑操作		
ADD	Rd Rr	不带进位位加	$Rd \leftarrow Rd + Rr$	Z,C,N,V,S,H	1
ADC	Rd Rr	带进位位加	$Rd \leftarrow Rd + Rr + C$	Z,C,N,V,S,H	1
SUB	Rd Rr	不带进位位减	Rd ← Rd - Rr	Z,C,N,V,S,H	1
SUBI	Rd K	减立即数	Rd ← Rd - <b>K</b>	Z,C,N,V,S,H	1
SBC	Rd Rr	带进位位减	$Rd \leftarrow Rd - Rr - C$	Z,C,N,V,S,H	1
SBC I	Rd K	带进位减立即数	Rd ← Rd – <b>K</b> - C	Z,C,N,V,S,H	1
AND	Rd Rr	逻辑与	Rd ← Rd • Rr	Z, N,V,S	1
ANDI	Rd K	与立即数	Rd ← Rd • K	Z, N,V,S	1
OR	Rd Rr	逻辑或	Rd ← Rd ∨ Rr	Z, N,V,S	1
ORI	Rd K	或立即数	$Rd \leftarrow Rd \lor K$	Z, N,V,S	1
EOR	Rd Rr	异或	Rd ← Rd O± Rr	Z, N,V,S	1
COM	Rd	取反	Rd ← \$FF - Rd	Z,C,N,V,S	1
NEG	Rd	取补码	Rd ← \$00 - Rd	Z,C,N,V,S,H	1
SBR	Rd. K	寄存器的位置位	$Rd \leftarrow Rd \lor K$	Z, N,V,S	1
CBR	Rd. K	寄存器的位清零	Rd ← Rd • (\$FF - <b>K</b> )	Z, N,V,S	1
INC	Rd	加 1	Rd ← Rd + 1	Z, N,V,S	1
DEC	Rd	减 1	Rd ← Rd - 1	Z, N,V,S	1
TST	Rd	零和负测试	Rd ← Rd • Rd	Z, N,V,S	1
CLR	Rd	清除寄存器	Rd ← Rd O± Rd	Z, N,V,S	1
SER	Rd	置位寄存器	Rd ← \$FF	-	1

#### AT90S1200

			跳转指令		
RJMP	k	相对跳转	$PC \leftarrow PC + k + 1$	-	2
RCALL	k	相对调用	PC ← PC + k + 1	-	3/4
RET		调用返回	PC ← 堆栈	-	4/5
RETI		中断返回	PC ← 堆栈	I	4/5
CPSE	Rd, Rr	比较,相等则跳	若(Rd=Rr)PC←PC+2 或 3	-	1/2/3
CP	Rd. Rr	比较	Rd - Rr	Z,C,N,V,S,H	1
CPC	Rd, Rr	带进位位比较	Rd – Rr - C	Z,C,N,V,S,H	1
CPI	Rd, K	与立即数比较	Rd - K	Z,C,N,V,S,H	1
SBRC	Rd, b	寄存器位清零即 跳	若(Rd(b) = 0) PC←PC+2 或 3	-	1/2/3
SBRS	Rd, b	寄存器位置位即跳	若(I/O(A, b) = 1) PC←PC+2 或 3	-	1/2/3
SBIC	A, b	I/O 寄存器位清零即跳	若 (I/O (A, b) = 0) PC←PC+2 或 3	-	1/2/3
SBIS	A, b	I/O 寄存器位置位即跳	若(Rd(b) = 1) PC←PC+2 或 3	-	1/2/3
BRBS	s, k	状态标志置位跳	若(SREG(s)=1) PC←PC+k+1	-	1/2
BRBC	s. k	状态标志清零跳	若(SREG(s)=0) PC←PC+k+1	-	1/2
BREQ	k	相等即跳	若(Z=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRNE	k	不等即跳	若 (Z=0) PC←PC+k+1	-	1/2
BRCS	k	进位即跳	若(C=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRCC	k	没有进位即跳	若 (C=0) PC←PC+k+1	-	1/2
BRSH	k	大于等于即跳(无符号)	若(C=0)PC←PC+k+1	-	1/2
BRLO	k	小于即跳(无符号)	若(C=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRMI	k	负即跳	若(N=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRPL	k	正即跳	若(N=0)PC←PC+k+1	-	1/2
BRGE	k	大于等于即跳(有 符号)	若( NO+V=1 ) PC←PC+k+1	-	1/2
BRLT	k	小于即跳(有符号)	若 ( NO+V=0 ) PC←PC+k+1	-	1/2
BRHS	k	H 位置位即跳	若(H=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRHC	k	H位清零即跳	若 (H=0) PC←PC+k+1	-	1/2
BRTS	k	T 置位即跳	若(T=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRTC	k	T 清零即跳	若(T=0)PC←PC+k+1	-	1/2
BRVS	k	V 置位即跳	若(V=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRVC	k	V 清零即跳	若 (V=0) PC←PC+k+1	-	1/2
BRIE	k	中断使能即跳	若(I=1)PC←PC+k+1	-	1/2
BRID	k	中断禁止即跳	若(I=0)PC←PC+k+1	-	1/2
LD	Rd, Z	间接取数	$Rd \leftarrow (Z)$	-	2
ST	Z. Rd	间接存数	(Z) ← Rd	-	2
MOV	Rd Rr	拷贝寄存器	Rd ← Rr	-	1
LDI	Rd. K	取立即数	Rd <b>← K</b>	-	1
IN	Rd. A	从 I/O 取数	Rd ← I/O (A)	-	1

### AT90S1200

OUT	A. Rr	存数于 I/O	I/O (A) ← Rr	-	1
SBI	A, b	设置 I/O 寄存器	I/O (A, b) ← 1	-	2
		的位			
CBI	A, b	清除 I/O 寄存器	I/O (A, b) ← 0	-	2
		的位			
LSL	Rd	逻辑左移	$Rd(n + 1) \leftarrow Rd(n)$	Z,C,N,V,H	1
			$Rd(n) \leftarrow 0$ $C \leftarrow Rd(7)$		
LSR	Rd	逻辑右移	$Rd(n) \leftarrow Rd(n + 1)$	Z,C,N,V	1
			$Rd(7) \leftarrow 0$ , $C \leftarrow Rd(0)$		
ROL	Rd	带进位位左移	$Rd(0) \leftarrow C$ $Rd(n+1) \leftarrow$	Z,C,N,V,H	1
			$Rd(n)$ $C \leftarrow Rd(7)$		
ROR	Rd	带进位位右移	$Rd(7) \leftarrow C$ $Rd(n) \leftarrow$	Z,C,N,V	1
			$Rd(n + 1)$ $C \leftarrow Rd(0)$		
ASR	Rd	算术右移	$Rd(n) \leftarrow Rd(n + 1)$	Z,C,N,V	1
			n=60		
SWAP	Rd	高低半字节交换	$Rd(30) \leftarrow \rightarrow Rd(74)$	-	1
BSET	S	设置标志	SREG (s) $\leftarrow$ 1	SREG (s)	1
BCLR	S	清除标志	SREG (s) $\leftarrow 0$	SREG (s)	1
BST	Rr. b	Rr 的 b 位到 T	$T \leftarrow Rr(b)$	Т	1
BLD	Rd b	T到Rr的b位	$Rr(b) \leftarrow T$	-	1
SEC		置位 C	C ← 1	С	1
CLC		清零 C	C ← 0	С	1
STN		置位 N	N ← 1	N	1
CLN		清零 N	N ← 0	N	1
SEZ		置位 Z	Z <b>←</b> 1	Z	1
CLZ		清零 Z	Z ← 0	Z	1
SEI		置位 I	I <b>←</b> 1	I	1
CLI		清零I	I ← 0	I	1
SES		置位 S	S ← 1	S	1
CLS		清零 S	S ← 0	S	1
SEV		置位 V	V ← 1	V	1
CLV		清零 V	V ← 0	V	1
SET		置位 T	T ← 1	T	1
CLT		清零 T	T ← 0	T	1
SHE		置位 H	H ← 1	Н	1
CLH		清零 H	H ← 0	Н	1
NOP		空操作		-	1
SLEEP		休眠指令		-	3
WDR		看门狗复位		-	1

# 定货信息

速度(MHz)	电源 (V)	定货号	封装	工作范围
4	2.7 - 6.0	AT90S1200 - 4PC	20P3	商用
		AT90S1200 – 4SC	20S	(0°C - 70°C)
		AT90S1200 – 4YC	20Y	(00 700)
		AT90S1200 – 4PI	20P3	工业
		AT90S1200 – 4SI	20S	

#### AT90S1200

		AT90S1200 – 4YI	20Y	(-40℃ - 85℃)
12	4.0 – 6.0	AT90S1200 – 12PC AT90S1200 – 12SC AT90S1200 – 12YC	20P3 20S 20Y	商用 (0℃ - 70℃)
		AT90S1200 – 12PI AT90S1200 – 12SI AT90S1200 – 12YI	20P3 20S 20Y	工业 (-40℃ - 85℃)

注意: AT90S1200A - XXX 为 RCEN 已编程器件的定货号

封装类型			
20P3	20 脚,0.300'',塑料双列直插(PDIP)		
20S	20 脚,0.300'',塑料 Gull-Wing 小尺寸(SOIC)		
20Y	20 脚, 5.3 毫米, 塑料缩小小尺寸 (SSOP)		

### 开发过程及所需工具

# 汇编软件

AVR ASM(免费软件,可从www.atmel.com或WWW.SL.COM.CN下载)

### 仿真器

AVR ICE(STDPOD 或 ADCPOD),或 ICE 200。调试软件为 AVR STUDIO(免费软件,可从 www.atmel.com或WWW.SL.COM.CN下载)

## 下载器

START KIT 200 或第三方厂商(如:广州天河双龙电子有限公司 SL-AVR,LT-48.)