





Version 1.3

2019-8-15

His Mark of the Control of the Contr










- 本Guide主要针对二层板并且单面贴设计,叠层如下图所示。
- PCB具体厚度根据实际情况和阻抗要求适当调整。





*Placement (1/2)




- XR829总体布局需靠板边放置以使RF线缩短。
- XR829总体布局远离DDR,PMU,AP(主控芯片),USB,MIPI,HDMI等干扰源。不但利用散热,而且可以防止其对XR829的干扰。
 - 天线辐射区域尽量保证没有金属器件。

最期限指導推升機構/Edixin

Placement (2/2)



- 高频晶振靠近XR829相应pin,并且晶振和RF线尽量分开,防止晶振对RF的干扰。
- DCDC电感WL1靠近XR829,滤波电容WC8靠近电感放置。其他电容靠近相应pin脚。




Routing (1/6)



- XR829推荐PCB封装如下图所示;
- 中间需要开窗处理;

- 有均匀的GND过孔以便E-PAD充分连接GND平面。




Mis Mark J. Hille V. Thinks

Routing (2/6)



- 本参考板为两层板单面贴,走线尽可能在Top层,若无法避免走线需要换层到Bottom层,要求Bottom走线尽量短,相邻两层板的走线应尽量互相垂直或斜交。
- 两层板地线设计成栅状,即在PCB一层布较多的平行地平面/线,另一层为垂直地平面/线,然后在它们交叉的地方用过孔连接起来。




A THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Routing (3/6)



- RF线需要圆滑,不要换层。
- 天线的PI型匹配电路要走顺,并联元件焊盘和走线重合为好,避免阻抗突变。
- XR829的ANT pin和PI匹配电路之间串联的OR电阻旁可以漏一块GND属性铜皮,方便调试天线。




Routing (4/6)



- RF线有完整的参考地,从IC端出来就进行包地处理,两边均匀的打GND过孔。

- RF线的参考地和EPAD需要良好的连接,如下图所示,RF线两边的电源线从TOP层出一段再 换层走线,确保BOT层参考地完整,直至EPAD。



Routing (5/6)




- RF线必须50 Ohm阻抗控制,可以参考TOP和BOT层的GND平面,建议RF线与焊盘同宽,避免阻抗突变。

- 高频晶振靠近XR829放置,使HXTAL1和HXTAL2长度均小于400mil,电容分别靠近晶振的

XTAL1和XTAL2 pin脚,如右下图所示。

- 高频晶振线和LPCLK(仅支持外部32KHz/32.768KHz时钟) 低频时钟线两边包地,并保证参考层完整。



Routing (6/6)



- SD-D0、SD-D1、SD-D2、SD-D3、SD-CMD、SD-CLK需要进行等长约束(200mil以内), 走线长度控制在20cm以内。
- VBAT端最大电流400mA,线宽尽量保持大于25mil。
- VDDIO端最大电流10mA,线宽尽量保持大于15mil。
- SENSE、VLX、VDD14_TX、VDD14_RX、VDD14_DIG端总的最大电流为300mA,线宽尽量保持大于20mil。
- 建议:为了增加整板地平面的完整性和屏蔽效果,可以在RF区域增加地过孔。