

Service Manual / Manuel de service

Ventilating Fan / Ventilateur

ONLY APPLIES IN QUEBEC, CANADA
APPLICABLE UNIQUEMENT AU QUÉBEC, CANADA

Availability of replacement parts, repair services, and information for maintenance or repair
Disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements pour l'entretien ou la réparation

Spare parts / Pièces de rechange

☒ Sub assembly available through authorized parts distributor only. / Sous-ensembles disponibles uniquement auprès d'un distributeur de pièces agréé


Repair Services / Services de réparation

☒ Limited to sub assembly
Limitées aux sous-ensembles

Information for maintenance or repair / Renseignements pour l'entretien ou la réparation

☒ Customer maintenance covered in Owner's Manual
Entretien par le client dans le manuel d'utilisation

For Quebec: Bill 29 Regulation Warranty Information
Pour le Québec : Règlement sur les renseignements relatifs aux garanties du projet de la loi 29



FV-0510VS1



WARNING / AVERTISSEMENT

This service information is designed for experienced repair technicians only and is not designed for use by the general public. It does not contain warnings or cautions to advise non-technical individuals of potential dangers in attempting to service a product. Products powered by electricity should be serviced or repaired only by experienced professional technicians. Any attempt to service or repair the product or products dealt with in this service information by anyone else could result in serious injury or death.

Ces informations d'entretien sont destinées uniquement aux techniciens de réparation expérimentés et ne s'adressent pas au grand public. Elles ne contiennent pas d'avertissements ou de mises en garde pour informer les personnes non techniques des dangers potentiels liés à la tentative d'entretien d'un produit. Les produits alimentés à l'électricité devraient être entretenus ou réparés uniquement par des techniciens professionnels expérimentés. Toute tentative d'entretien ou de réparation du produit ou des produits traités dans ces informations d'entretien par toute autre personne pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

IMPORTANT SAFETY NOTICE / AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

There are special components used in this equipment which are important for safety. These parts are marked by  in the Schematic Diagrams, Exploded Views and Replacement Parts List. It is essential that these critical parts should be replaced with manufacturer's specified parts to prevent shock, fire or other hazards. Do not modify the original design without permission of manufacture. We suggest to handle such parts after the static electricity prevention. It is forbidden to touch the PCB parts by bare hands during the repairing process.

Des composants spéciaux utilisés dans cet équipement sont importants pour la sécurité. Ces pièces sont indiquées par  dans les schémas, les vues éclatées et la liste des pièces de rechange. Il est essentiel que ces pièces critiques soient remplacées par des pièces spécifiées par le fabricant afin de prévenir tout risque de choc électrique, d'incendie ou autre danger. Ne pas modifier la conception d'origine sans autorisation du fabricant. Il est recommandé de manipuler ces pièces après la mise en place des mesures antistatiques. Il est interdit de toucher les pièces de la carte de circuit imprimé à mains nues pendant la réparation.

CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

PAGE

1.Specifications / Spécifications	1
2.Parts Identification / Identification des pièces	2~3
3.Wiring Diagram / Schéma de connexions	4
4.Parts List / Liste des pièces	5

1. Specifications / Spécifications

Model No.	Air direction	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Duct diameter (inches)	Air volume at 0.1" WG (CFM)	Noise (sones)	Speed (rpm)	Power (W)	Weight lb.(kg)
FV-0510VS1	Exhaust	120	60	4	50	<0.3	708	4.4	6.8 (3.1)
					80	0.4	797	7.2	
					100	0.9	902	11.1	

HVI Certified performance based on HVI Procedures 915, 916, and 920.


N° de modèle	Air direction	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Conduit (po)	Débit d'air à 0,1 po CE (pi³/min)	Bruit (sone)	Vitesse (rpm)	Consommation (w)	Poids lb.(kg)
FV-0510VS1	Exhaust	120	60	4	50	<0.3	708	4.4	6.8 (3.1)
					80	0.4	797	7.2	
					100	0.9	902	11.1	

Spécifications basées sur les normes HVI, conformément aux procédures 915, 916 et 920.

2. Parts Identification / Identification des pièces

FV-0510VS1


Main Body Section / Section du boîtier principal



2. Parts Identification / Identification des pièces


FV-0510VS1

Main Label / Étiquettes principales





10

Packing Case / Caisse d'emballage



3. Schéma de connexions / Wiring Diagram

FV-0510VS1



4. Parts List / Liste des pièces

FV-0510VS1

Main Body Section / Section du boîtier principal

No / N°	Part No./N° de pièce	Part Name / Pièce	Q'ty/Qté	Remark/Nota
1	FFV5710025S	Suspension Bracket/Support de suspension	1	
2A	FFV1600159S	Frame Assy /Ensemble de cadre	1	
2B	FFV510VSFA	Frame Assy /Ensemble de cadre	1	
3	FFV0000166S	Adapter Assy/Ensemble adaptateur	1	
4	FFV0900052S	Connector Plate/Plaque de connecteur	1	
5	FFV3450010S	Earth Lead Wire/Fil de mise à la terre	1	
6	FFV0900072S	Connector Assy(V)/Ensemble de connecteur (V)	1	
7	FFV2800027S	Junction Cover/Couvercle de jonction	1	
8A	FFV0510VS1M	Casing Section/Section de Boîtier	1	
8B	FFV0510VSCCS	Casing Section/Section de Boîtier	1	
9	FFV3400146S	Louver Assy/Ensemble grille	1	
A	FFV7000108S	Truss Tap Screw/Vis taraudeuse à tête bombée	5	
B	FFV7000227S	Earth Screw Assy/Fil de mise à la terre	1	
C	FFV7000202S	Bind Tap Screw/Vis autotaraudeuse à tête cylindrique	1	

Main Labels / Étiquettes principales

No / N°	Part No./N° de pièce	Part Name / Pièce	Q'ty/Qté	Remark/Nota
10	FFV510VS1PL	Prevention Label/Étiquette de prévention	1	

Packing Section / Caisse d'emballage

No / N°	Part No./N° de pièce	Part Name / Pièce	Q'ty/Qté	Remark/Nota
11	FFV510VSCPA	Louver Pad Assy/Ensemble de coussinet de persienne	1	
12	FFV4650016S	Poly Cover/Couvercle en polyéthylène	1	
13	FFV510VS342	Installation Instructions/Instructions d'installation	1	
14	FFV510VS1AA	Accessory A/Accessoire A	1	
15	FFV4710369S	Right Pad/Coussinet droit	1	
16	FFV4710370S	Left Pad/Coussinet gauche	1	
17	FFV9001231S	Packing Case Assy/Caisse d'emballage	1	