

# 模板程序后台使用指南

概述

功能架构图

页面布局

登录页面

机型页面

编辑站别配置

料号配置页面

配置列表

分配机型页面

分配机型

测试项目页面

添加测试项目

快速添加通用测试项目

编辑测试项目

删除测试项目

站别测试项目页面

为站别添加测试项目

从Txt导入测试项目

导出测试项目

后台配置页面

预览更改

请求日志页面

过滤测试项目 用户管理页面 添加用户

编辑用户 删除用户

# 概述

管理机型、站别、测试项目、程序配置,供试产期间产测程序使用。 为用户提供账号,并分配机型、权限。


点击此处进入项目地址

# 功能架构图



# 页面布局

这是一个通用的页面布局,了解不同区域的作用



红框处:侧边栏,显示功能模块列表、跳转不同页面

蓝框处:顶栏,左侧显示当前页面路由,右侧显示当前用户,点击用户名展开菜单




黄框处:头部内容,通常放置页面需要的选择器和添加操作。

绿框处:页面内容,显示页面相关的内容

# 登录页面

登录账号,进入系统

输入用户名、密码后点击"登录"按钮即可进入系统。



# 机型页面

显示用户拥有的机型,对机型、站别进行操作,管理站别配置



红框处:左侧选择机型后,显示相应的站别,点击右侧的"添加机型"按钮来添加机型


黄框处:点击右侧"添加站别"按钮添加站别

蓝框处:左侧点击机型后,显示相应的站别,点击右侧按钮展示菜单(修改机型名称、删除机型)

绿框处:点击右侧按钮展示菜单(修改站别名称、删除站别、编辑站别配置)

#### 编辑站别配置

点击站别列表右侧的菜单按钮,选择"编辑配置"



#### 左侧


- 1. 以文本形式显示的配置,对应右侧的表单,仅供预览
- 2. 模板程序将加载此配置到 Config/CONFIG.ini
- 3. 注意:如果配置中存在空项,模板程序不会覆盖这一项。

#### 右侧

- 1. 以表单形式显示的配置,更改后将刷新左侧的文本,可编辑。
- 2. 修改完毕后,点击顶部的"保存配置"按钮保存更改。

# 料号配置页面

管理每个料号所对应的配置、每个机型对应的料号配置模板



#### 红框处

- 1. 左侧选择机型、点击右侧"编辑配置模板"编辑此机型的料号配置模板
- 2. 料号配置的项必须与料号配置模板的项对应



在左侧输入Ini格式的配置模板,点击"保存"按钮保存更改

#### 绿框处

- 1. 左侧选择此机型的料号配置,一个机型可以拥有多个料号配置
- 2. 右侧点击"配置列表"显示此机型所拥有的料号配置

### 配置列表

点击主页面的"配置列表"按钮弹出页面



- 1. 点击左侧的一项料号配置进行编辑
- 2. 在右侧编辑料号配置的标题和配置内容
- 3. 配置的项必须与配置模板的项对应
- 4. 点击"保存"后保存配置

# 分配机型页面



红框处:点击左侧用户选择器筛选用户

蓝框处:分配列表,显示每个用户所拥有的机型,点击右侧"分配"按钮分配机型

### 分配机型

- 1.点击"分配"
- 2.点击标签的X按钮可删除机型
- 3. 点击尾部的机型选择器分配机型



#### 4.点击"分配"完成操作

# 测试项目页面

### 搜索测试项目、管理测试项目



红框处:从左到右依次是,选择某个机型的测试项目、添加测试项目、搜索测试项目

篮框处:显示测试项目的属性


绿框处:操作栏,编辑和删除测试项目

# 添加测试项目

### 测试项目名称不能重复

1. 点击添加测试项目按钮

2. 输入测试项目的各个属性




### 3. 点击"添加"按钮

#### 测试项目属性列表

属性	作用
名称	显示在模板程序上的测试项目名称
调用命令	传入到dll Run方法的调用命令
下限	测试值下限
上限	测试值上限
单位	测试值单位
比对编号	1~3用于机型DII 1. 比对固定值,例如FW版本 2. 比对范围,例如电压 3. 不比对,只做显示方便记录数据 4~6用于机型DII 1. 比对固定值,例如FW版本 2. 比对范围,例如电压 3. 不比对,只做显示方便记录数据
隐藏此项	开启后,不会再模板程序中显示
始终执行	开启后,会在每轮测试始终执行这一项

# 快速添加通用测试项目

#### 1.点击红框处显示通用测试项目面板



红框处:切换不同的测试项目模块

蓝框处:点击方法名称选择调用方法,之后填入方法参数

绿框处:预览生产的调用命令

2. 点击确定后,调用命令将填入的表单



# 编辑测试项目

见添加测项目

### 删除测试项目


1.点击表格中的删除按钮



- 2.如果测试项目正在使用,会在提示框中显示出来
- 3.点击"确定"后删除

# 站别测试项目页面

搜索站别的测试项目、管理站别的测试项目



红框处:选择机型、选择站别后显示相应的测试项目

蓝框处:依次是搜索测试项目、搜索站别测试项目、从Txt导入测试项目、导出测试项目、保存站别测试项目的更改

黄框处:显示机型的所有测试项目

绿框处:显示站别的测试项目

### 为站别添加测试项目

1. 在黄框处点击右侧的拖拽按钮

2. 将鼠标移入绿框处,在合适的位置松开鼠标

3. 点击蓝框右侧的"保存更改"

### 从Txt导入测试项目

- 1. 点击蓝框右侧的导入按钮
- 2. 选择Txt文件,文件内容格式应该如下,用","分割每个测试项目的属性
- 1,电池类型AEC,N/A,AEC battery,AEC battery,1,GetBatteryConfig
- 2,等待配对成功, N/A, N/A, N/A, 1, WaitingConnected
- 3,21,12,N/A,N/A,0,21
- 4, 音量上调, N/A, N/A, N/A, 10, 音量上调
- 5,录音,N/A,N/A,N/A,7,HyperX
- 6,音量下调, N/A, N/A, N/A, 9,音量下调
- 7,电池电压,v,3.9,4.3,2,GetBatteryVoltage

#### 3.点击"确定"




### 导出测试项目

1. 点击蓝框处的"导出"按钮即可导出当前站别的测试项目

# 后台配置页面

### 编辑站别配置表单



红框处:自定义表单项列表,点击需要的表单项拖入绿框处合适的位置即可放置


绿框处:站别配置表单,是一个自定义表单,拖拽表单项可调整顺序

蓝框处:点击自定义表单的表单项后,显示表单项的具体配置,调整后会实时显示在绿框

处

### 预览更改

1.点击"预览"按钮显示面板




左侧是表单对应的站别配置文件

在右侧填写表单后,点击底部的"预览INI配置文件"将表单映射到左侧的文本

2. 点击"保存表单"完成更改

# 请求日志页面

### 记录每个用户的请求日志,供搜索和溯源



红框处:搜索框、可搜索请求参数中的内容,点击右侧的过滤图标展开过滤面板

蓝框处:请求日志记录

操作者	谁发起的请求,进行了操作
时间	发起请求的时间
请求方法	请求方法类型,有删除、添加、更改
路由	请求了哪个链接
请求参数	发起请求所携带的参数

### 过滤测试项目

1.点击红框处右侧的过滤按钮

2.在过滤面板中选择过滤项




重置

过滤

#### 3.点击"过滤按钮"完成操作

# 用户管理页面

### 管理账号、分配权限



红框处:右侧添加用户


篮框处:用户列表,右侧可编辑和删除用户

### 添加用户

角色对应了不同的权限等级,按从大到小依次为 ADMIN→ACCOUNT\_MANAGER→SW→NORMAL→NONE

1. 点击右上角的"添加用户"

2.填写用户相关的信息



3.点击"添加"完成操作

### 编辑用户

见添加用户

# 删除用户

点击表格中的"删除"按钮删除用户