VCS001 测试程序安装说明

目录

1.	设定 RNDIS 的 IP 地址	. 2
2.	SMT 测试程序安装的说明	. 4
3.	组立测试程序安装的说明	. 6
	A, 下载测试程序	. 6
	B, 下载 VCS001 的应用文件夹并放在 C 盘。	. 6
	C, T2.3-1 安装的注意事项	. 7
	D, T2.3 安装的注意事项	. 7
	E, T3.4 安装的注意事项	. 8
4.	Log 查询	. 9

1. 设定 RNDIS 的 IP 地址

T2.3-1 和 T3.5 测试程序要设定 RNDIS 的 IP 地址可以测试

A, 進入裝置管理員, 找到 RNDIS 無法識別的裝置, 點擊右鍵進入驅動程式。



B, 點擊更新驅動程式。



C, 選擇網絡介面卡




D, 左邊選擇 Microsoft, 右邊選擇"遠端 NDIS 相容的裝置", 最後點擊確認。




E,這個時候網卡裝置會多出一個 NDIS 裝置



F, 進入網絡界面, 找 NDIS 接口。




G, 雙擊進入設置界面, 找到"IPv4"進行網路 IP 配置, 如下圖片所示。



2. SMT 测试程序安装的说明


A, 下载测试程序

路径: \\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001 SMT




B, 下载 VCS001 的应用文件夹并放在 C 盘。

路径: \\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001



备份到C盘




C,程序设定 COM 口

T1.1 和 T1.2 要设定转接板的 COM 口才能测试。

打开设备管理 ---》检查 转接板的 COM 口



打开 Config. ini, 在 VCSO01_ComPort 设定转接板的 COM 口




D, 打开程序正常测试

3. 组立测试程序安装的说明

A, 下载测试程序

路径: \\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001-zuli




B, 下载 VCS001 的应用文件夹并放在 C 盘。

路径: \\10.175.11.156\burnin\Personal Folder\5.Dongyang\IPEVO\VCS001




备份到C盘



C, T2.3-1 安装的注意事项

T2. 3-1 要提前登录到 \\10. 175. 5. 25\Data 的公共盘才能下载校准照相头的资料来进行测试

账号: mevn-ftp001 密码: lqaz@WSX3edc




D, T2.3 安装的注意事项

T2.3 测试站要设定控制仪的 COM 口才能测试

打开设备管理 ---》检查 控制器的 COM 口



打开 Config. ini, 在 VCS001 ComPort 设定控制器的 COM 口




E, T3.4 安装的注意事项

T3.4 要设定 马达, Backlight 灯的 COM 口才可以测试



在 C:\VCS001\clair capture 的 serialport.ini 文件里面也要设定 COM 口





4. Log 查询

T2.3 和 T3.4 每次测试会自动把拍照的图片保存到 D:\VCS001-Log

