

机电一体化系统设计

主讲教师: 张立勋 教授



MECHANICAL AND ELECTRICAL SYSTEM DESIGN



第 3 讲

机电一体化系统总体方案设计

回顾



机电一体化系统设计的工程路线

- 拟定目标及初步技术规范
- 可行性分析
- 初步设计(总体方案设计)

前期 (开题)

- 评价、评审
- 建模(理论分析)
- 仿真、模拟试验
- 详细设计 (样机设计) 中期
- 试制样机
- 样机试验测试
- 技术评价、审定
- 小批量生产
- 试销
- 批量生产

后期

第3讲 机电一体化系统总体方案设计



- 3.1 总体方案的作用及对系统的影响
- 3.2 总体结构方案设计
- 3.3 驱动方案设计
- 3.4 控制系统方案设计
- 3.5 可靠性设计**

3.1 总体方案的作用及对系统的影响



3.1.1 总体方案的作用

- ▶ 属于概念性设计,从系统角度进行优化,确定系统最优设计方案。
- ▶ 符合整体效应规律,使系统整体功能大于各个单元功能的简单和
- ✓ 整体效应规律: 1+1>2
- ✓ 系统内耗规律: 1+1<2</p>
- 总体方案将决定性的影响产品的创新和后续产品的详细设计,其设计缺陷很难在后续设计过程中加以纠正。

3.1 总体方案的作用及对系统的影响



- 3.1.2 总体方案设计的主要内容
- (1)总体结构方案设计 总体结构、布局、外观设计等
- (2)驱动方案设计 传动方案、驱动方式和驱动元件选择等
- (3) 控制方案设计 计算机控制方案、伺服控制方案、接口方案设计等
- (4) 人机工程设计 人机接口和人机环境设计
- (5) 可靠性设计 系统可靠性和人机安全性设计

3.2 总体结构方案设计



(1) 主体机械结构设计

- 主要几何尺寸的确定
- 作业空间的确定
- 运动自由度数的确定
- 操作环境的确定


(2) 总体布局


- 确定主要部件的相对位置关系
- 确定主要部件的相对运动关系



例:机器人典型结构形式


圆柱坐标式











极坐标式

共同点:


- ◆ 都是**2**自由度 机器人;
- ◆ 都可以实现X,Y坐标控制;

不同点:

- ◆工作空间性状 不同;
- ◆ 关节运动耦合 不同;
- ◆控制难度不同;
- ◆成本不同;
- ◆适用场合不同;



思考:下列工业机器人属哪种结构形式?






结构方案对系统的影响

- ◆ 自由度数, 自由度之间的耦合程度
- ◆工作空间范围
- ◆占用的空间
- ◆结构复杂程度,材料和成本
- ◆系统的性能(精度、快速性、稳定性)
- ✓ 刚度、惯量、质量分布;
- ✓ 驱动功率、驱动能力;
- ✓ 运动灵活性、控制难易程度;
- ◆可靠性、稳定性




思考:

直角坐标式和关节式机器人的各个关节之间耦合关系?



直角坐标式




多关节式



例: 数控加工中心结构形式

选择主体结构要考虑的主要问题:

- 加工要求
- 被加工零件的特点
- 与其它设备的匹配关系
- 复杂程度、制造成本





结构设计基本原则:

- 明确 工作原理、工作条件、作业空间、使用环境
- 简单
 结构简单、零部件少、形状规则,便于装配、 维修,简化工艺、降低成本
- 安全可靠 机器的工作安全性、操作安全性

主体机械结构设计实例分析



例:自动助餐机器人



结构方案设计应解决哪些问题?

- > 取送餐机械手构型、自由度数
- > 手爪的类型、结构形式
- > 取送餐方式与餐盘结构
- 食物种类与餐盘数量、布局

设计目标: 多种食物的自动送餐

服务对象: 手部功能障碍者

使用环境: 家庭、医院、康养

使用要求: 自动送食、人机安全




结构特点:

- ▶ 4自由度机械手
- > 叉勺手爪
- > 旋转餐盘
- ▶ 语音等三种人机接口
- ▶ 基于图像餐食识别、 人机安全控制

14

主体机械结构设计实例分析



例:自动助餐机器人

实施方案: 技术路线

助食辅具技术要求 助食辅具机械结构 驱动系统机械特性 驱动元件选择 控制器设计 驱动电路设计 驱动性能仿真 驱动系统样机 成功 取食 通讯测试 性能实验及改进完善

取食物研究详细技术路线



15

总体机构





机电工程学院 My Spoon餐食 Obi餐食

3.2.2总体布局方案设计



确定主要部件的相对位置关系确定主要部件的相对运动关系

总体布局基本原则:

(1) 功能合理: 各个子功能便于实现

(2) 结构紧凑:内部便于装配和维护,外部有利于艺术造型


(3) 层次分明: 所有部件一目了然

(4) 比例协调:符合艺术造型原则,美观

注意:与主体机械结构、电气控制装置、辅助装置和人机接口使用环境一起考虑。

布局







穿戴设备




脚踏板




摄像头





布局--<mark>优化</mark>













优化之前的布局

优化之后的布局

3.3 驱动方案设计



- > 现代驱动、传动机构特点
- ✓ 高度集成化、高度标准化、小型化
- ✔ 传动机构的设计工作重点是选型设计,而非传动机构本身
- > 传动方案设计
 - (1) 直线运动输出型机构的驱动 直线驱动元件驱动 回转型驱动元件驱动
 - (2)转动输出型机构的驱动 直线驱动元件驱动 回转型驱动元件驱动
- > 驱动方式选择

3.3.1 传动方案设计



- (1) 直线运动驱动
- 1) 直线驱动元件直接驱动 直线步进电机、阀控油缸、汽缸

优点:

- 不需要中间转换机构,负载运动精度不 受其影响
- 执行机构简单

缺点:

- 种类少,尺寸大,价格贵;
- 汽缸和油缸需控制阀、动力源等设备, 占地空间大,噪声大,对环境有污染。







直线运动机构的驱动



• 三种常用直线驱动元件的主要特点及适用场合

| 名称特点 | 直线步进电动机 | 气压缸 | 液压缸 |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 结构 | 复杂 | 简单 | 较简单 |
| 传感器 | 磁电式或直接开环控制 | 直线型位移传感器,受制造工艺限制,行程不能太大 | 直线型位移传感器,行程受限制 |
| 控制 | 使用专用控制器,开环控制,位置精度高,低速振动较大,有一定的负载能力 | 使用气压控制阀控制, 快速性好,负载能力差,定 位精度不高 | 使用电液伺服阀控制, 快速性好,负载能力强,可 实现较高的定位精度 |
| 适用场合 | 并联机器人等 | 包装机械等轻工机械, 多用于开关控制 | 并联机器人,包装机械,水下机器人等 |
| 成本 | 较高 | 较低 | 较高 |

机电工程学院

直线运动机构的驱动



2) 回转型驱动元件实现的直线运动驱动

种类:


直流电动机、步进电机、交流伺服电机

传动装置: 丝杠螺母机构、齿轮齿条机构、同步齿形带机构

连杆等机构







3.3.1 传动方案设计



(2) 转动输出型驱动机构


种类: 回转驱动元件, 直线型驱动元件

- 电动机+减速器驱动
- 气压或液压马达驱动
- 液压缸及连杆机构驱动
- 电机+连杆驱动

3.3.1 传动方案设计



例: 助餐机器人传动方案



关节直驱

电动推杆驱动

关节直接驱动+带传动

机电工程学院 25

伺服驱动方案设计应用




例:绳索驱动式并联机器人,负载由多根张紧绳驱动,要求对每根绳索做位置控制,试选择驱动方案和传感器。


解:

方案一

电动机通过控制绳在滚筒上转过的角度实现绳位移的控制。

结构紧凑, 位移量大, 绕线 直径变化, 精确控制困难







伺服驱动方案应用



方案2


电动机经过丝杠螺母机 构或齿形带传动机构,通过电 动机的转角控制实现绳的位移 控制。


精度高、技术成熟,丝 杠位移有限、噪声大、齿形带 驱动能力有限

方案3

采用直线电动机直接控制绳的位移。

成本高、体积大、质量大





3.3.2 驱动方式选择



- (1) 工作环境及要求
- ▶ 家用电器、医疗器械 无污染(电动)、低噪声(无刷电机、带传动)、体积小、重量轻(交直流伺服)。
- ▶ 食品、医药生产机电产品 无污染(电动、气动,非润滑类传动)。
- ▶ 水下设备
 高压密封,防腐材料(液压驱动)
- ▶ 一般工业设备 噪声、污染、能源的获取、功率的大小。。。

3.3.2 驱动方式选择



(2) 传动精度及成本的要求

机械传动精度对控制精度、震动噪声、稳定性都有很大影响,对系统成本影响很大。

高精度传动: RV减速器、谐波减速器、高精度齿轮传动, 滚珠丝杠传动;

中等精度传动: 行星加速器、齿轮传动、同步带传动

经济型差传动: 涡轮蜗杆、同步带传动、链传动, 一般

精度行星轮传动、齿轮传动等;

29

3.3 驱动方案




例: 助餐机器人驱动方案

手爪张合:普通舵机

擦盘旋转: 伺服舵机

手臂关机: 伺服舵机



3.4 控制系统方案设计



• 局域伺服驱动系统

实现某一个单项运动的伺服控制,一般由局域控制器实现

• 计算机综合控制系统

承担整个系统运行管理的控制,包括为伺服驱动系统传送控制命令、检测系统的反馈信息、人机界面的控制、作业任务规划和系统运行管理等

3.4 控制系统方案设计



- 3.4.1 伺服控制方案设计
 - (1) 伺服驱动控制系统的作用
- ➤ "机"与"电"的接口,把电信号转换成执行机构的动力输出量
- > 决定系统的精度和动态性能指标
- > 直接影响整个系统的可靠性
- > 影响系统的成本
- > 对系统噪声、对环境的影响起决定作用



(2) 对伺服控制系统的要求:

- ▶好的动、静态指标
- >合理的结构,体积小、重量轻
- ▶高效率、低功耗
- ▶高可靠性
- ▶低成本
- ▶对环境无害



(3) 伺服控制方案

- > 开环控制
- > 闭环控制
- ▶半闭环控制




开环控制特点

- > 结构简单、成本低
- ▶ 稳定性好
- 适用于对控制精度要求不高的,负载力、负载速度较少或不变的场合
- > 应用广泛



(3) 伺服控制方案

- > 开环控制
- > 闭环控制
- > 半闭环控制




闭环控制特点

- > 结构复杂,成本高
- > 可以对传动机构的间隙做出一定的补偿
- > 稳定性与控制系统性能参数相关
- ▶ 适用于对控制精度要求高,负载力、 负载速度变化频繁的场合
- > 应用于高精度伺服驱动系统



(3) 伺服控制方案

- > 开环控制
- > 闭环控制
- > 半闭环控制



半闭环控制特点

- > 结构复杂,成本较高
- > 传动机构的间隙无法补偿
- > 稳定性与控制系统性能参数相关
- ▶ 适用于传动机构精度高,对控制精度要求较高,负载力、负载速度变化频繁的场合
- > 应用于高精度伺服驱动系统

伺服控制方案应用



例: 助餐机器人伺服控制方案

控制要求:


- ◆ 机手臂要实现轨迹和位姿控制,需要有较高的位置 控制精度,竖直面作业;
- ◆餐盘旋转满足一定的定位角度要求,水平面作业;
- ◆ 手爪实现张合动作,不需要角度精确控制。

伺服控制方案:

- > 手臂关节舵机位置闭环;
- ▶ 盘转动舵机位置闭环;
- > 手爪叉勺舵机开环

伺服控制方案应用





机电工程学院 38

3.4.2 传感检测方案设计



- 传感检测方案 检测方案设计 传感选择
- ▶ 传感检测方案对检测精度、检测成本、产品外观设计都有影响

传感检测方案




例

己知某绳驱动式并联机器人,负载由多根张紧的绳来驱动,要求对每根绳的位置做精确控制,试选择驱动方案和传感器。

解:


分析: 绳索位移行程大, 滚 筒转动角度与绳索位移存在 不确定性。




方案1

电动机通过控制绳在滚筒上转过的角度实现绳位移的控制。

特点:结构紧凑,传感器安装方便,检测精确控制 困难



传感检测方案



例

己知某绳驱动式并联机器人,负载由多根张紧的绳来驱动,要求对每根绳的位置做精确控制,试选择驱动方案和传感器。

解:


方案2

电动机通过控制绳在滑轮上转电动机 减速器 滚筒 驱动绳过的角度实现绳位移的控制。

特点:结构紧凑,传感器安装较 方便,检测精度较高,需要避 免钢丝绳在滑轮上的打滑。

问题: 两种方案对传感器的精

度要求有何不同?



3.4.2 传感检测方案设计



▶ 传感决定了系统精度精度的上限、对成本、产品外观设计都有影响,不同特测量方案对传感器、 传动机构提出了不同的要。

传感检测方案的选择要求:

- (1)满足测试的静态、动态特性要求
- (2) 与驱动元件与执行机构的传动方式匹配性
- (3) 合理的成本
- (3) 环境适应性



满足基本控制功能、性能指标要求

- (1) 基于产品类型的控制方案设计
- ▶ 单件小批量还是大批量生产 单件小批量:通用计算机,降低成本,缩短周期 大批量生产:专用计算机,提高资源利用率、系统 可靠性
- →一般工业产品还是特殊要求产品一般工业产品:成本和生产周期特殊要求产品:军用、航天、水下产品,可靠性和适应性

43



▶产品开发还是科研样机

产品开发:生产成本、周期、可维修性等,采用集散控制计算机系统

科研样机: 研究工作原理, 获取数据, 采用软、硬件接口资源丰富、速度快、兼容性好的专用计算机系统

▶工业产品还是民用产品

民用产品:小家电、便携式仪器仪表、嵌入式移动系统, 考虑体积、重量、功耗、成本,采用专用的单片机或微处理 器控制系统

工业产品: 可靠性高的计算机系统




(2) 基于系统规模的控制方案设计

主要因素


▶ 人机接口:命令及数据输入、状态显示

> 系统控制:接收状态信息、轨迹规划、控制算法、发控制指令

▶ 伺服控制:滤波算法、伺服控制算法、控制信号输出



分级控制



集中控制



(3) 基于工作环境的控制方案设计

▶工作环境与构件的材料


海洋开发,航天产品,医疗产品,化工产品的耐腐蚀性、温度稳定性、化学性能等

>工作环境与控制系统

电辐射、电网干扰、振动等需要采取防护措施 家用电器、办公设备对控制系统要求不高,对生产 设备需采用可靠性高的控制计算机,采用抗干扰电 源,屏蔽、接地保护,防尘、防潮设计,抗振设计, 冗余设计,抗干扰软、硬件,恒温控制等措施。



例: 助餐机器人



47



例: 助餐机器人

- (1)基于产品类型的控制方案设计 家用电器产品,面向产品批量生产:低成本, 产品化。
- (2) 基于系统规模的控制方案设计中小规模控制: ARM
- (3) 基于工作环境的控制方案设计 家用电器产品:无特殊要求


优选方案: 主机选用ARM自行开发, 伺服驱动选用一体化舵机, 人机界面选用通用平板、配备双目摄像头, 采用DC24V安全供电, 485、以太网通讯;



例: 助餐机器人控制方案(硬件)

GlassOuse鼠标

Mousetool工具



49