

## 第二章

## 燃气涡轮发动机 部件特性




## 2.1 风扇/压气机

- 一、风扇/压气机的功能及其主要性能指标
- ▶功能
  - ❖ 加功增压,即对气体作压缩功以提高气体的压力
- ▶ 对风扇/压气机的主要要求是在满足所需增压 比的条件下:
  - ❖ 效率高,尺寸小,重量轻
  - ❖ 有足够的稳定工作范围
  - ❖ 工作安全可靠



## 大涵道比涡扇发动机压缩系统

压缩系统: 基本参数



压力比:

 $\pi \sim 3.5 - 45$ 

效率:

 $\eta_{pol} \sim 0.85 - 0.90$ 

长度:

占发动机长度的 55% - 60%

重量:

占发动机重量的 40% - 50%

制造成本:

占发动机制造成本的 35% - 40%

维修成本:

占发动机维修成本的 30%




## 1.热力过程及主要参数

#### 热力过程

❖ 理想情况: 绝热等熵压缩

❖ 实际情况: 多变压缩





## 2. 性能指标

- ▶增压比
- > 绝热效率
  - ❖ 反映压缩过程的损失程度
- ▶单位质量压缩功
  - ❖ 与进口气流总温、增压比成 正比
  - ❖ 与效率成反比
- ▶单位迎面流量
  - ❖ 质量流量与最大迎风面积A 之比
  - ❖ 越高越有利于减小迎风面积 和提高推重比

$$\pi_{K} = \frac{p_{3}}{p_{2}^{*}}$$

$$\eta_{K} = W_{Kad} / W_{K}$$

$$W_{K} = CpT_{2}^{*}[(\pi_{k})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1] / \eta_{K}$$

$$q_{mS}(kg/s/m^{2})$$




### 2. 性能指标

▶喘振裕度

$$SM = \left( \frac{\pi_{\text{K. inkbb}, \text{k. inkbb}}^*}{\pi_{\text{K. If k. If$$

- ▶影响因素
  - ❖本身的气动设计、几何和结构
  - ❖来流的畸变度
  - ❖高空飞行时雷诺数降低
  - ❖湿度



北京航空



## 二、压气机出口气流参数计算

已知压气机进口 $T_2$ 、 $P_2$ 和增压比 $\pi_K$ 、效率 $\eta_K$ 以及空气流量 $q_m$ ,计算压气机出口 $T_3$ 、 $P_3$ 、压缩功及功率

$$p_{3}^{*} = p_{2}^{*} \pi_{K}^{*}$$

$$T_{3}^{*} = T_{2}^{*} \left[ 1 + \left( \pi_{K}^{* \frac{\gamma - 1}{\gamma}} - 1 \right) / \eta_{K} \right]$$

$$W_{K} = CpT_{2}^{*} [\pi_{K}^{* \frac{\gamma - 1}{\gamma}} - 1] / \eta_{K}$$

$$P_{C} = q_{m}W_{K}$$



## 三、压气机(风扇)特性

- > 压气机在设计状态下
  - ❖ 具有符合设计要求的增压比和较高的效率
- 一台设计完成的压气机不可能总在设计状态下工作,当工作条件偏离设计状态时,压气机的增压比、效率将发生变化
- > 特性
  - ❖ 在非设计条件下工作时,压气机增压比、效率随进口条件、转速和流量的变化关系



#### 引起性能参数变化的原因

- ▶ 外界条件: 进气总温和总压
- >工作转速
- ▶压气机空气流量

$$\pi_K^* = f_1(q_m, n, p_2^*, T_2^*)$$
 $\eta_K = f_2(q_m, n, p_2^*, T_2^*)$ 



## 压气机通用特性线


- > 相似理论
- > 相似准则
  - ❖ 几何相似
  - ❖ 运动相似
    - ❖对应点速度方向相同, 大小成比例
  - ❖ 动力相似
    - ❖轴向Ma相等
    - ❖切向Mu相等
- ▶ 将增压比和效率表示 成相似流量和相似转 速的关系→压气机通 用特性

$$\pi_{K}^{*} = f_{1}(M_{a}, M_{u}) = f_{1}(\frac{q_{m}\sqrt{\theta_{2}}}{\delta_{2}}, \frac{n}{\sqrt{\theta_{2}}})$$


$$\eta_{K} = f_{2}(M_{a}, M_{u}) = f_{2}(\frac{q_{m}\sqrt{\theta_{2}}}{\delta_{2}}, \frac{n}{\sqrt{\theta_{2}}})$$

$$\delta_2 = P_2^* / 101325$$

$$\theta_2 = T_2^* / 288$$



## 压气机特性图



增压比 等效率线 等对率线 特相似转速 相似统量

实验特性

通用特性

北京航空航天大學




## 压气机通用特性图

- $\rightarrow$ 相似流量为横坐标  $q_m\sqrt{\theta_2}/\delta_2$
- ▶增压比为纵坐标
- $\triangleright$ 相似转速为参变量  $n/\sqrt{\theta_2}$
- ▶三种线
  - **❖**等相似转速线
  - **❖**等效率线
  - ❖不稳定边界线
- ▶稳定工作范围
- ▶高效率区

2012/10/31





#### ▶如果设计点在P点

❖相似转速一定, 相似流量变化

$$P \rightarrow A$$


$$P \rightarrow B$$

❖相似转速变化

$$P \rightarrow C$$

$$P \to D$$

$$\frac{q_m\sqrt{T_2^*}}{P_2^*} = kA_2q(\lambda_2)$$



#### ▶攻角


$$i = \beta_{1k} - \beta_{1}$$

 $\beta_{1k}$  几何进口角  $\beta_1$  进口气流角

#### ▶落后角

$$\delta = \beta_{2k} - \beta_2$$

β<sub>2k</sub> 几何出口角β<sub>2</sub> 出口气流角




#### 通用特性线的变化原因

▶当相似转速一定、减少相似 流量将引起

$$P \rightarrow A$$

- ▶正攻角、叶背分离
- >扭速增加,增压比增加
- > 效率先升后降
- >严重时喘振
  - ❖ 低频、高振幅脉动
  - ❖放"炮声"
  - ❖ "吐火"
  - ❖ 出口压力迅速降低,涡轮前温 度迅速提高,转速迅速下降
- ▶后果:强烈振动、熄火





## 喘振现象

- ▶压气机喘振的现象是气流发生低频大幅度脉动,产生爆音
- ➤压气机出口压力迅速下降,排气温度 T\*₄迅速升高,转速n<sub>L</sub>、n<sub>H</sub>下降,发动 机振动加大
- > 仪表指示摆动,严重时发动机停车
- ▶应采取必要的防喘措施,尽可能避免 压气机工作不稳定、发生喘振

#### 发动机压气机喘振

起飞时 压气机喘振




北京航空航天大學

# 通用特性线的变化原因

▶当相似转速一定、增加 相似流量引起

$$P \rightarrow B$$

- ▶负攻角、叶盆分离
- >扭速减小,增压比下降
- > 效率下降
- > 通道严重时堵塞



北京航空航天大


## 通用特性线的变化原因

▶当相似转速下降引起

$$P \rightarrow C$$

- \*增压比下降
- \*效率先增后降
- ❖压气机前面级正攻角 叶背分离
- ❖压气机后面级负攻角 叶盆分离
- > 当相似转速增加引起

 $P \rightarrow D$ 





北京航空机入入了



## 主要防喘技术措施

- ▷ 调节风扇进口导流叶片角度α<sub>F</sub>和高 压压气机静子叶片角度α<sub>CH</sub>
- > 压气机中间级放气
- > 采用双轴,甚至三轴
- > 采用机匣处理技术
- 在飞机上测量"喘振信号",在测出此信号时自动进入"消喘过程" 发动机切油并对A<sub>8</sub>、α<sub>F</sub>、α<sub>CH</sub>作出相应调整
- ▶ 对于使用中容易出现喘振的工作状态,在控制规律中增加主动防喘的功能,如发射导弹时自动进入"防喘过程"等








#### 可转动静子导流叶片防喘








➤通过调节静子叶片角度,使动叶进口气流的绝对速度向转动方向偏斜,相对速度的方向与设计状态相接近,进气攻角恢复到"零",消除了叶背分离,因此防止了喘振发生

## 压气机采用可调静子叶片特性的改善





## 压气机采用可调静子叶片特性的改善


- ▶可旋转导流叶片和静子叶片调节方法优点突出
  - ❖达到防喘目的
  - ❖非设计点效率高
  - ❖改善发动机的加速性
- ▶适用于高增压比发动机,这种防喘调节机构广泛应用于20世纪80年代以后发展的压气机设计中



## 中间级放气防喘







▶在压气机中间级设计放气门,当通道堵塞时,打开放气门,放掉一部分气,使通道堵塞现象缓解,前面级进气速度增加,进气迎角减小,消除了叶背分离



## 中间级放气防喘

- > 放气防喘的优点
  - ❖方法简单,在增压比小于10的多级轴流压气机中 效果很好
- > 防喘方法的缺点
  - ❖将15%~25%的压缩空气放掉而没有利用,从能源利用和发动机效率方面来看是不利的
- > 放气防喘的使用
  - ❖主要在起动加速过程进行的,放气时间不长,所造成的损失从总体来看尚不严重



### 2.2 涡轮

#### 一、工作原理

#### 1. 功能和主要性能指标

- 将燃烧室出口高温高压燃气的热焓转变为轴 功率,为带转压气机、风扇、螺旋桨、直升 机旋翼等提供动力
- 主要要求是在产生所需涡轮功率的条件下, 效率高,尺寸小,重量轻,能在高温、高转 速条件下安全可靠工作



## 1.热力过程及主要参数


#### 热力过程

理想情况:

绝热等熵膨胀

实际情况:

多变膨胀



2012/10/31

涡轮效率:

 $\eta = \Delta h_t / \Delta h t_{t,is}$ 

S

27



## 涡轮的主要性能指标

#### 膨胀比

绝热效率

理想膨胀功

实际膨胀功

$$\pi^*_{T} = \frac{p_4^*}{p_5^*}$$

$$\eta_T = W_T / W_{Tad}$$

$$W_{Tad} = q_{mg} Cp T_4^* [1 - \frac{1}{\frac{\gamma_g - 1}{\gamma_g}}]$$

$$(\pi^*_T)^{\frac{\gamma_g - 1}{\gamma_g}}$$

$$W_{T} = q_{mg} Cp T_{4}^{*} \left[1 - \frac{1}{\frac{\gamma_{g}-1}{\gamma_{g}}}\right] \eta_{T}$$

$$(\pi_{T}^{*})^{\frac{\gamma_{g}-1}{\gamma_{g}}}$$

2012/10/31

## 涡轮出口气流参数计算

若已知涡轮进口 $T_4$ 、 $P_4$ 和膨胀比 $\pi_T$ 、效率 $\eta_T$ 以及 燃气流量 $q_{mg}$ , 计算涡轮出口 $T_5$ 、 $P_5$ 、膨胀功和功率:

$$T_5^* = T_4^* \left[ 1 - \left( 1 - rac{1}{\pi T_T^* T_g} \right) \eta_T 
ight]$$

$$P_5^* = P_4^* / \pi_T^*$$

单位涡轮功 
$$W_T = C_P T_4^* \left(1 - \frac{1}{\pi^*_T} \frac{1}{\gamma_g} \right) \eta_T$$

$$P_T = q_{mg}W_T$$


涡轮功率




#### ▶特性:

❖涡轮相似流量和涡轮效率 随膨胀比和涡轮相似转速 的变化关系 相似转速为参变量 n<sub>T.cor</sub> = n/T<sub>T</sub>

- ▶临界或超临界状态
  - ❖涡轮相似流量与膨胀比和 相似转速无关
- > 涡轮效率在非设计条件下,效 率变化较压气机效率变化小





北京航空航天大學




## 2.3 燃烧室和加力燃烧室

- 一、功能和主要性能指标
- > 功用


向流入燃烧室的空气喷入 燃油进行燃烧,将燃油所 含的化学能释放出来,使 燃气温度提高。

- > 主燃烧室有三种类型:
  - ❖ 单管式、联管式、环形
- 燃烧过程非常复杂,现 代燃烧室设计和研究仍 需大量的试验工作






联管式







+ 喷嘴 - 火焰筒 - 外套

主燃烧室的三种类型



## 燃烧室主要性能指标

1) 总压恢复系数σ<sub>B</sub>

$$\sigma_{B} = P_{4}^{*}/P_{3}^{*}$$

反映了气流流过燃烧室时的流动损失和气流加热引起的热阻损失

- 2) 燃烧效率η<sub>B</sub>
- 每公斤燃油在燃烧过程的实际放热量与完全燃烧放热量之比
- 反映燃油燃烧的完全程度
- 3) 在发动机所有工作状态下
- 应保证燃烧过程稳定,不熄火,不脉动
- 起动迅速可靠
- 燃烧室的高温部分有可靠的冷却



## 余气系数α

$$\alpha = \frac{q_{ma}}{q_{mf}L_0} = \frac{1}{fL_0}$$

$$f = \frac{q_{mf}}{q_{ma}}$$

➤ L<sub>0</sub>—1公斤航空煤油完全燃烧所需理论空气量  $L_0 \cong 14.7 \text{kg/s}$ 

▶ 最恰当油气比: f<sub>0</sub> = 1/L<sub>0</sub> ≅ 0.068

**❖**α = 1: 最恰当油气比

**❖**α < 1: 富油状态

◆α>1: 贫油状态 龙京航空航天大學

# 主燃烧室出口气流参数计算

▶若已知燃烧室进口T\*3、P\*3和空气流量qm, 要求燃烧室出口总温达到给定的T\*4, 计算所需的燃油流量qmf和出口总压P\*4:

$$f = \frac{C_{pg}T_4^* - C_pT_3^*}{\eta_B H_u}$$

$$q_{mf} = f \quad q_m$$

$$P_4^* = \sigma_B P_3^*$$

北京航空航天大學



## 三、加力燃烧室出口气流参数计算

- > 若已知加力燃 烧室进口T\*。、 P\*。和空气流量  $\mathbf{q}_{\mathsf{mg6}}$
- > 求燃烧室出口 总温达到给定 的 T\*, 所需的 加力燃油流量 qmfAB和出口气 流总压P\*7


$$\begin{split} f_{AB} &= \frac{q_{mg6}}{q_{m\Sigma}} \frac{C_{Pg}T_7^* - C_PT_6^*}{\eta_{B.AB}H_u} \\ f_{AB} &= \frac{(q_{m\Sigma} - q_{mf})}{q_{m\Sigma}} \frac{C_{Pg}T_7^* - C_PT_6^*}{\eta_{B.AB}H_f} \\ f_{AB} &= (1 + \frac{f}{1 + B}) \frac{C_{Pg}T_7^* - C_PT_6^*}{\eta_{B.AB}H_u} \\ q_{mfAB} &= f_{AB} \quad q_{m\Sigma} \\ P_7^* &= \sigma_{AB}P_6^* \\ \mathcal{L} \, \mathcal{L} \end{split}$$

2012/10/31



## 四、主燃烧室特性

- ightharpoonup 一般 $\sigma_{B} = \sigma_{B \uplus \dagger} = 常数$
- > 燃烧效率η B 随燃烧室温 升 $Δ Τ_B$  和进口总压 $P ^* 3$  变化:
  - ❖对于一条等P\*₃的线,η Β 有最高值
  - $\Delta T_B$ ,即油气比过大或过 小都使 $\mathbf{n}_B$ 下降
  - Arr对于同样的 $\triangle T_B$ , $P^*_3$ 低于一定程度后, $P^*_3$ 越低, $\eta_B$ 越小




北京航空航天大學



### 四、主燃烧室特性

#### 熄火特性



余气系数

$$\alpha = \frac{q_{ma}}{q_{mf}L_0} = \frac{1}{fL_0}$$



### 第四节 尾喷管


#### 一、功能及主要性能指标

- 1. 功能
  - ❖ 燃气膨胀加速,气流高速排出,产生反作用推力
  - ❖ 调节喷管临界截面积改变发动机工作状态
  - ❖ 推力换向
- 2. 设计要求
  - ❖ 流动损失小
  - ❖ 尽可能完全膨胀
  - ❖ 排气方向尽可能沿所希望的方向
  - ❖ 根据需要,调节截面积尺寸
  - ❖ 噪音低
- 3. 喷管类型




#### 3、分类


- ▶纯收敛型
- ▶收敛--扩张型
- ▶塞式
- ▶引射
- >推力矢量
- ▶带反推
- 按流路通道分类:
- ▶收敛形
- ▶收敛--扩张形







### 反推装置












蛤壳式反推装置











"鹖"式垂直短距起落战斗机

### ▶垂直/短距 起降喷管








北京航空航天大學



### 矢量喷管

- ▶ 适用于现代高机动性 飞机和短距起降飞机
- ➤ 图2-17是通用电气公司的轴对称矢量喷管 AVEN的外形图
  - ❖出口面积的大小和方 向通过一个控制环进 行调节



F119-PW-100





图 3-98 输对称指力矢量喷管

# 矢量喷管




F119





## 矢量喷管



2012/



#### 二、喷管的主要性能指标

●总压恢复系数σ<sub>NZ</sub>

$$\sigma_{NZ} = \frac{P_9^*}{P_7^*}$$

反映了气流在喷管中的流动损失大小

●速度损失系数ψ<sub>NZ</sub>

 $\psi_{NZ} = V_9/V_{9理想} = \lambda_9/\lambda_{9理想}$ 它和 $\sigma_{NZ}$ 一样,用来表示喷管内流动损失大小

$$\sigma_{NZ} = \frac{P_9/\pi(\lambda_9)}{P_9/\pi(\lambda_{921})} = \frac{\pi(\lambda_{9211})}{\pi(\lambda_9)} = \frac{\pi(\lambda_9/\psi_{NZ})}{\pi(\lambda_9)}$$



### 三、尾喷管的工作状态

#### 3.1 收敛形喷管

- ightharpoons 适用于亚声速范围飞行的发动机,喷管压比 $\pi_N$  不大,约为3-5
- 在此π<sub>N</sub>范围内,推力只 比完全膨胀的推力低 1-3%
- 》如果采用收敛-扩张喷管, 将增加重量和阻力




图2-15 可调节的收敛形喷管



### 收敛喷管的不同工作状态

#### 按喷管压比m、的大小划分三种工作状态

o 临界:

$$0 \pi_N = \pi_{N\text{lh}}$$
,  $M_9=1$ ,  $p_9=p_0$ 

o 亚临界:

$$0$$
  $\pi_N$  <  $\pi_{Nh}$  ,  $M_9$  <  $1$  ,  $p_9$  =  $p_0$ 

o 超临界:


$$O$$
  $\pi_N > \pi_{Nh}$   $M_9=1$   $p_9>p_0$ 

- o 出口气流速度最高只能达到当地音速
- 当喷管处于超临界状态气流在出口不能达到完全 膨胀⇒推力损失



### 3.2 收敛-扩张喷管

- ▶ 适用于超声速范围飞行 的发动机
- 》当飞行M=2时,喷管压 比π<sub>N</sub>可达10以上,若 再采用收敛喷管,推力 损失可达10%




收敛-扩张喷管的示意图

#### 固定的收敛-扩张喷管 的不同工作状态

#### 工作状态取决于:

- ❖喷管压比π<sub>N</sub>
- ❖喷管面积比A<sub>9</sub>/A<sub>8</sub>

当喷管面积比固定,而喷管压比随飞行条件和发动机工作状态变化时,都会造成不同程度的推力损失(见右图)



推力系数曲线

#### (c)设计状态的流动情况

- ❖ π<sub>N</sub>设计和A<sub>9</sub>/A<sub>8</sub>相匹配
- ❖ 实现了完全膨胀, P<sub>9</sub>= P<sub>0</sub>,
- ❖ 按A<sub>9</sub>/A<sub>8</sub>确定M<sub>9</sub>的大小, M<sub>9</sub> =M<sub>9设计</sub>>1;

#### (d) $\pi_N > \pi_{N \uplus t}$ 时的流动情况

- ❖ A<sub>9</sub>/A<sub>8</sub>没有改变,所以M<sub>9</sub>= M<sub>9设计</sub>,
- ❖ 但P<sub>9</sub>> P<sub>0</sub>, 喷管不完全膨胀, 喷管外有 膨胀波系;

#### (b) $\pi_N < \pi_{N \uplus t}$ 时的流动情况

- ❖ 同样的A<sub>9</sub>/A<sub>8</sub>使得M<sub>9</sub>= M<sub>9设计</sub>,
- ❖ P<sub>9</sub> < P<sub>0</sub> , 喷管过度膨胀, 喷管外有压缩 波系

#### (a) $\pi_N << \pi_{N \oplus H}$ ,使 $P_9 < P_0 / 2$ 时流动情况

- ❖ 出现有分离的过度膨胀,
- ❖ 喷管内出现正激波,推力损失严重
- ❖ 不允许喷管进入这种工作状态。





图2-18 收敛-扩张喷管的不同 工作状态( $A_9/A_8=4$ )


#### 三种工作状态: 完全膨胀、不完全膨胀、过度膨胀



#### 可调收一扩喷管

在发动机在整个飞行包线和油门范围内, m<sub>N</sub>变化很大,为使喷管都能处于良好的工 作状态,必须采用可调节面积的喷管







#### 四、喷管出口气流参数计算

排气速度

$$V_{9} = \psi_{NZ} \sqrt{2C_{Pg}T_{7}^{*}} \left[ 1 - \left( \frac{P_{0}}{P_{7}^{*}} \right)^{\frac{\gamma_{g}-1}{\gamma_{g}}} \right]$$

出口总压

$$p_9^* = \sigma_{NZ} p_7^*$$