Curs 6

Electronică Digitală

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

Iuliu-Octavian Vasilescu

30 Martie 2021

Contents

1	Calculatorul Apollo			
	1.1	Interiorul calculatorului [2]		
	1.2			
		1.2.1	Interiorul circuitului integrat [4]	4
		1.2.2	Spatele circuitului integrat [5]	4
		1.2.3	Familii de circuite integrate [7]	6
		1.2.4	Interiorul unui circuit CMOS [8]	8
			Procese succesive pentru a construi circuite integrate pe bază de	
			siliciu	11
2	Tranzistorul MOSFET			
	2.1 Modelul SAH al tranzistorul MOS [15]			

1 Calculatorul Apollo



Figure 1: Calculatorul Apollo

- A calculat în permanență traiectoria și, în particular, aselenizarea.
- Este reprezentat prin calculatorul propriu zis (în partea stângă) și interfața grafică (taste numerice, leduri care indică starea și un display cu 3 cifre).
- A format în jur de 4000 de porți logice.
- Avea toate trăsăturile unui calculator modern: multitasking, multithreading și real time (capacitatea garantată de a termina la timp calculele).

1.1 Interiorul calculatorului [2]

Conține circuite integrate (Fig. 2) (cele negre cu câte 10 picioare), în interiorul cărora se află 2 porți logice de tip **NOR** făcute cu tranzistoare bipolare.

- Poarta **NOR** conține 3 tranzistoare conectate în paralel (Fig. 3).
- Dacă toate tranzistoarele sunt blocante (θ logic la intrare), atunci ieșirea va reieși 1 logic, prin rezistența R_C .
- Dacă **oricare din tranzistoare** e în **conducție** (1 logic), se va atrage potențialul de ieșire către 0 (scurtcircuit).
- În fiecare circuit integrat de pe plăcuță sunt câte 2 porți NOR.
- Sub carcasa din plastic, în interiorul lui se află placuța ceramică din Fig. 4.




Figure 2: Interiorul calculatorului Appollo




Figure 3: Schema porții NOR cu 3 intrări

1.2 Circuite integrate

1.2.1 Interiorul circuitului integrat [4]

- *Metalizările* leagă circuitul propriu zis și **fac posibilă trecerea curentului** prin firele de aur care duc la pinii cipului.
- Ieșirile sunt conectate la colectoarele celor 3 tranzistoare.
- Intrările sunt conectate prin rezistoare la bazele tranzistoarelor.
- Rezistoarele sunt zone controlate (atât ca lungime, cât și ca grosime) din metale care nu conduc foarte bine.
- Scara este aproximativ 2:2 mm.
- Pentru a rezista în timp oxidării, circuitul este înglobat în carcasa de plastic, iar pe spatele ei sunt realizate conexiunile între porți pentru a construi computerul.

1.2.2 Spatele circuitului integrat [5]

- Cipurile sunt lipite pe față, iar pe spate se află pinii auriți.
- Conexiunile dintre diferitele porți logice au fost realizate **manual** pentru a implementa schema care a fost proiectată pentru calculator.
- Calculatoarele moderne nu sunt diferite conceptual față de acesta: tot porți logice, însă conexiunile sunt realizate din cupru imprimat sau în interiorul unui cip (tot din cupru).




Figure 4: Interiorul circuitului integrat




Figure 5: Spatele plăcuțelor cu circuite integrate

• Metoda de învârtire a firelor *wire wrap* înca este folosită pentru prototipuri, cu avantajul rezistenței în timp.

1.2.3 Familii de circuite integrate [7]

Porțile logice *RTL* reprezintă tehnologia anilor '60, urmate de apariția celor *TTL* cu mai multe tranzistoare într-o singură poartă. A devenit din ce în ce mai ușor de construit tranzistoare cu **performanțe controlate**, astfel încat să se poata pune mai multe la un loc cu garanția că toate funcționează bine. Dacă există o anumită **probabilitate ca un transistor să fie fabricat defect**, la mai multe tranzistoare probabilitățile se înmulțesc și **scade probabilitatea ca întregul circuit să funcționeze corect**.

Familia SN7400 se folosește încă și astăzi în diferite variante, în care există multiple circuite integrate cu diferite porți logice.

Normal inputs / Push-Pull outputs Configuration Buffer Inverter 74x04 Hex 1-Input 74x34 Configuration NAND OR NOR XOR **XNOR** AND Quad 2-Input 74x86 74x7266 74x08 74x00 74x32 74x02 Triple 3-Input 74x11 74x10 74x4075 74x27 n/a Dual 4-Input 74x21 74x20 74x4072 74x29 Single 8-Input 74x30 74x4078 74x4078 n/a Schmitt-Trigger inputs / Push-Pull outputs Configuration Buffer Inverter Hex 1-Input 74x7014 74x14 AND NAND OR NOR Configuration Quad 2-Input 74x7001 74x132 74x7032 74x7002 Dual 4-Input 74x13 Normal inputs / Open-Collector outputs Configuration Buffer Inverter Hex 1-Input 74x07 74x05 OR NOR XOR XNOR Configuration AND NAND Quad 2-Input 74x09 74x03 74x33 74x136 74x266 Triple 3-Input 74x15 74x12 n/a n/a n/a n/a Dual 4-Input 74x22

Figure 6: Lista circuitelor integrate din familia 7400

 \mathbf{X} = nivelul de tehnologie

! Pentru mai multe informații, vezi List of 7400-series integrated circuits.

De la familia originală (Fig. 6) tehnologia a evoluat, însă s-a păstrat același format de pachete și de denumiri. Astfel încât dacă se proiectează un circuit cu un anumit număr de cipuri, să se poată beneficia de tehnologia următoare fără a reproiecta circuitul. Prin înlocuirea cipurilor cu cele mai moderne se obtin performante superioare.

```
Bipolar [edit]

    74 - Standard TTL. The original logic family had no letters between the "74" and the part number. 10 ns gate delay, 10 mW dissip

    74L - Low-power, Larger resistors allowed 1 mW dissipation at the cost of a very slow 33 ns gate delay. Obsolete, replaced by 74

    74H - High-speed. 6 ns gate delay but 22 mW power dissipation. Used in 1970s era supercomputers, Still produced but generally.

    74S – Schottky (high-speed). Implemented with Schottky diode clamps at the inputs to prevent charge storage, this provides faste

· 74LS - Low-power Schottky. Implemented using the same technology as 74S but with reduced power consumption and switching
. 74AS - Advanced Schottky, the next iteration of the 74S series with greater speed and fan-out despite lower power consumption.
• 74ALS - Advanced low-power Schottky. Same technology as 74AS but with the speed/power tradeoff of 74LS. 4 ns, 1.2 mW, 4.5-

    74F = Fast, Fairchild's version of TI's 74AS, 3.4 ns, 6 mW, 4.5=5.5 V. Introduced in 1978.

CMOS [edit]

    74C - Standard CMOS 4-15 V operation similar to buffered 4000 (4000B) series. Input and output levels not compatible with TTL

    74HC – High-speed CMOS, similar performance to 74LS, input/output levels not compatible with TTL, 12 ns. 2.0–6.0 V. Released

    74HCT - High speed CMOS TTL-compatible, 74HC technology with compatible logic levels to bipolar TTL parts. Released in early

• 74AC – Advanced high-speed CMOS, performance generally between 74S and 74F. Released in late 1980s.

    74ACT – Advanced high-speed CMOS TTL-compatible, performance generally between 74S and 74F. Compatible logic levels to I

    74ACQ – Advanced CMOS with Quiet outputs. [clarification needed]

    74AHC – Advanced high-speed CMOS, three times as fast as 74HC, tolerant of 5.5 V on input. [24]

    74AHCT - Advanced high-speed CMOS, TTL-compatible inputs. [24]

    74ALVC - Low-voltage CMOS - 1.8-3.3 V. < 3 ns at 3.3 V.</li>

• 74ALVT – Low-voltage TTL-compatible – 2.5–3.3 V, 5 V tolerant inputs, high output current (I<sub>OH</sub> / I<sub>OL</sub> = -32 mA / +64 mA), < 3 ns a

    74AUC - Low-voltage - 0.8-2.5 V. < 2.5 ns at 1.8 V.</li>

 • 74AUP - Low-voltage - 0.8-3.6 V (3.3 V typically), 15.6/8.2/4.3 ns at 1.2/1.8/3.3 V, partial power-down specified (IOFF), inputs pr

    74AVC – Low-voltage – 1.2–3.3 V, < 3.2 ns at 1.8 V, bus hold, IOFF. [26]</li>

    74AXC – Low-voltage – 0.65–3.6 V, < 3.2 ns at 1.8 V, bus hold, IOFF.<sup>[27]</sup>

• 74FC - Fast CMOS, performance similar to 74F.
. 74FCT - Fast CMOS TTL-compatible, 74FC technology with TTL-compatible logic levels.
• 74LCX - CMOS with 3 V supply and 5 V tolerant inputs.
\bullet~74LV-Low-voltage~CMOS-2.0-5.5~V supply and 5 V tolerant inputs.  

    74LVC – Low voltage – 1.65–3.3 V and 5 V tolerant inputs, < 5.5 ns at 3.3 V, < 9 ns at 2.5 V.</li>

• 74LV-A - 2.5-5 V, 5 V tolerant inputs, < 10 ns at 3.3 V, bus hold, IOFF, low noise.

    74LVT – Low-voltage – 3.3 V supply, 5 V tolerant inputs, high output current < 64 mA, < 3.5 ns at 3.3 V, IOFF, low noise.</li>

• 74LVQ - Low-voltage - 3.3 V.
```

Figure 7: Lista familiilor derivate

Exemple de circuite:

. 74LVX - Low-voltage - 3.3 V with 5 V tolerant inputs.

74VHC – Very-high-speed CMOS – 74S performance in CMOS technology and power^[30]
 74VHCT – Very high-speed CMOS TTL-compatible, over-voltage tolerant inputs ^[30]

- 74L s-au mărit rezistențele și s-au micșorat curenții, astfel încât s-a redus puterea disipată, dar poarta a devenit mai lentă;
- 74H varianta opusă celei anterioare; s-au micșorat rezistențele și s-au mărit curenții, astfel încât poarta a devenit mai rapidă, dar puterea disipată a crescut;
- 74S varianta diodei Schottky; mărește foarte mult viteza fără a crește puterea disipată.

Circuitele CMOS reprezintă variantele moderne folosite în toate calculatoarele și microprocesoarele de astăzi. Acestea folosesc un alt tip de tranzistor față de cel bipolar, însă s-a păstrat aceeași denumire a cipurilor.

! Pentru mai multe informații, vezi 7400-series integrated circuits.

1.2.4 Interiorul unui circuit CMOS [8]




Figure 8: Interiorul porții NAND 74AHC00D

CUM SE FABRICĂ CIRCUITELE INTEGRATE?

Materialul de bază este **siliciul**, dopat în diferite feluri pentru a obține diferitele regiuni semiconductoare.

Componente [Fig. 9]:

- n-Si, p-Si zone de siliciu care au fost **dopate diferit prin difuzie**;

- ullet CU zone pentru **interconexiuni**;
- zone albastre zone de oxid de metal care sunt izolatoare;
- lead-free solder bump zone de interconexiune cu care se face legătura către exteriorul (pinii) cipului.




Figure 9: Secțiunea circuitului integrat

NICE TO KNOW

Pornind de la un **siliciu pur**, prin **difuzie** se dopează cu elemente de *grupa a III-a sau a V-a* pentru a obține *zone n și zone p*. La interfața lor se obțin **joncțiuni**, astfel dacă se alatură mai multe joncțiuni una lângă alta în forma dorită **obținem tranzistoare**.

Schema circuitului (Fig. 8) este un **graf de conexiuni**, nu unul planar. Este nevoie de mai multe straturi pentru a se putea realiza toate conexiunile fără a realiza și conexiuni nedorite.

CUM SE CONSTRUIESTE PRACTIC CIPUL?

Se adaugă strat cu strat, pornind de la o bază de siliciu pur (wafer - Fig. 10).



Figure 10: Baza de siliciu pur




Figure 11: Metoda de construire a bazei de siliciu


Se pornește de la **siliciu topit** în care se adaugă *un mic cristal de siliciu*, rezultat dintr-o fabricare anterioară, iar apoi, la o temperatură apropiată de cea de solidificare a siliciului, el **se depune într-o structură cristalină aproape perfectă**. La interfața dintre zona solidă și cea topită se depun în continuare atomi de siliciu și se obține acest cilindru (Fig. 11) aproape perfect. Acesta din urmă obținut *se taie felii* ce vor reprezenta **baza următoarelor circuite integrate**.

1.2.5 Procese succesive pentru a construi circuite integrate pe bază de siliciu

- Se pornește de la un siliciu peste care se depune un **strat protector de oxid** (acest lucru se realizează **natural**, prin oxidare cu oxigen)
- ETCHING = se distruge selectiv stratul de oxid in zonele in care ne interesează. Se printează DOAR pe zonele pe care vrem să păstrăm oxidul o vopsea/cerneală specială, iar zonele care nu au fost protejate de vopsea sunt tratate cu un acid care elimină oxidul.
- Se elimină vopseaua
- Se difuzează impurități pentru a obține **zonele n** (cele care ne interesează)
- \bullet Se repetă aceleași procedee, construindu-se ${\bf LAYER}$ ${\bf CU}$ ${\bf LAYER}$

NICE TO KNOW

- Prețul circuitelor integrate cresște exponențial cu dimensiunea fizică deoarece tot exponențial crește și probabibilitatea de defect într-un astfel de circuit.
- $\bullet\,$ Cu cât sunt mai complexe, cu atât prețul este mai mare.



2 Tranzistorul MOSFET

MOSFET = metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOS transistor, or MOS)




Figure 12: Schema funcționare MOSFET




Figure 13: Simboluri N-MOS și P-MOS și reprezentarea cu diode

- Construcțiile N-MOS (purtătorii principali de curent sunt electronii liberi) și P-MOS sunt simetrice.
- Folosind cunoștințele pe care le avem deja despre tranzistorii bipolari, putem spune că în cazul MOSFET-ului avem de fapt **2 diode în antifază**.
- Dacă nu se aplică niciun potențial pe poartă(G), avem un dispozitiv prin care NU trece curentul (diodele sunt celel care împiedică trecerea acestuia).
- Zona izolatoare este cea de oxid de siliciu (ultima tehnologie descoperită care a dus la fabricarea unui MOSFET funcțional).
- Există 3 zone: o zonă metalică, o zonă de oxid si o zonă de semiconductor.




Figure 14: Stări ale tranzistorului MOS

REMEMBER

- Știm de la tranzistorii bipolari că între regiunile semi-conductoare de tipuri diferite există o migrație de purtători, de goluri și electroni (**difuzie** = tendința de a se duce in locuri in care sunt mai putine).
- Odată ce ajung electronii din N în P și invers, aceștia se recombină.
- Există o zonă de barieră fără purtători liberi.

Ce se întâmplă cu tranzistorul MOS? [14]

- 1. Când se aplică un potențial pozitiv față de sursă(S) pe poarta tranzistorului(G), se generează o mulțime de sarcini pozitive. Izolatorul va funcționa acum pe baza de condensator (care trebuie încărcat) între substrat și poartă. Astfel apar sarcini negative pe substrat (sus avem pozitive, jos negative), iar electronii se recombină cu golurile din zona P.
- Pentru tensiuni pozitive mai mici decat tensiunea de prag, va fi o zonă fără purtători, deci tranzistorul nostru este blocat.
- 2. Dacă insist și aplic un potențial mai mare pe poartă, din ce în ce mai mulți purtători pozitivi se vor aduna pe poartă. Aceștia atrag din ce în ce mai multi electroni, care vor depăși la un moment dat numărul de goluri din substrat și formează un canal (o zonă de purtători liberi), pe unde curentul poate trece.

- Dacă aplic o diferență de potențial între sursă si drenă, curentul începe să circule. Cu cât potențialul pe poartă este mai mare, cu atât am mai mulți electroni adunați între cele 2 zone, iar curentul circulă mai ușor prin canal.
- 3 & 4. Dacă măresc potențialul între sursă și drenă (dioda polarizată invers), măresc continuu zona de barieră, punând astfel presiune asupra canalului, acesta îngustându-se din ce în ce mi mult până ajunge să se închidă. În acest moment curentul se limitează deoarece am ajuns la zona de saturație.

Ce e diferit față de tranzistorul bipolar?

- Nu mai există curent efectiv care trece din poartă(G) către tranzistor.
- Curentul dintre sursă(S) și drenă(D) crește odată cu potențialul aplicat pe poartă (putem controla astfel curentul între sursă și drenă), deci este mult mai **eficient** pentru că nu trebuie să se consume curent pentru a pune tranzistorul MOS în funcțiune. În concluzie, ce trece prin el este doar **curent util.**
- Totuși, se depune puțin mai mult efort la pornire și oprire deoarece trebuie să încărcăm, respectiv să descărcăm condensatorul.

2.1 Modelul SAH al tranzistorul MOS [15]




Figure 15: Model SAH

$$I_{D} = \begin{cases} 0 & V_{GS} < V_{T} & BLOCAT \\ k((V_{GS} - V_{T})V_{DS} - \frac{(V_{DS})^{2}}{2}) & V_{GS} > V_{T}, V_{DS} \leq V_{GS} - V_{T} & LINIAR \\ k\frac{(V_{GS} - V_{T})^{2}}{2} & V_{GS} > V_{T}, V_{DS} > V_{GS} - V_{T} & SATURAȚIE \end{cases}$$