TEORIA SISTEMELOR

Tudor C. Ionescu


Dept. de Automatică și Ingineria Sistemelor (ACSE), Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica București

e-mail: tudor.ionescu@upb.ro

URL: http://acse.pub.ro/person/tudor-cornel-ionescu/

13 octombrie 2020

Concepte fundamentale ale ingineriei moderne \leftarrow aplicate mașinilor de calcul...



Capitolul 1: INTRODUCERE

Unde: Prelucrarea Digitală a Semnalelor, Sisteme (e.g., căști audio, servere video, UAV, roboței¹), Achiziții de Date, Securitate Cibernetică, Automatică etc.

științe inginerești moderne.

Ingineria clasică:

- dispozitive/instalaţii de transformare a energiei (maşina cu aburi, motorul electric) — caracteristici principale: randament, debit.
- comanda/acționarea instalațiilor acestora e făcută de către operatori umani.

Informațiile necesare acționării parvin prin intermediul simțurilor umane, în urma observațiilor privind rezultatele acțiunilor anterioare.

TC lonescu TEORIA SISTEMELOR 13 octombrie 2020 2/33

¹K Åström, RM Murray, Feedback Systems–An Introduction for Scientists and Engineers, Princeton Univ. Press, 2008.

M Pătrașcu, TC Ionescu, Sisteme de conducere a roboților–îndrumar de laborator, Politehnica Press. 2018.

State-of-the-art in a nutshell

Aplicații care trebuie să funcționeze "singure", adică automat:

- domestice: bazinul de WC², încălzirea unei incinte cu centrala termică, aparatură...

flying_machines_of_the_future

Rafaello d'Andrea, ETH Zürich, http://raffaello.name/biography/;

- ullet electrice: circuite electrice și electronice $complexe \leftarrow \mathsf{FILTRE}$ de semnale;
- în robotică: de la roboței uniciclu, până la brațe robotice complexe;
- sisteme *complexe* de calcul, rețele neuronale pentru IA;
- ullet de reglare a congestiei în rețele \leftarrow modelarea TCP...
- de securitate cibernetică ← abordare modernă sistemică și cu reglare dinamică avansată: filtru Kalman-cap. 8 pentru estimarea si stabilizarea unui sistem ciberfizic după ce a fost supus unui atac cibernetic....

²Cel mai simplu sistem automat de reglare a nivelului: mecanic; nu prea "ciberfizic". Pe bunel Consesu TEORIA SISTEMELOR 13 octombrie 2020 3/33

Chestiuni administrative fixate

- Curs: Dr. Tudor C Ionescu, 14 × 2h, Marti 10–12, Teams & Moodle + $7 \times 2h$, Miercuri par, 10–12, Teams & Moodle.
- Seminar: Dr. Cristian G Flutur (ACSE) & Drd. Denis Ilie-Ablachim (ACSE), Teams & Moodle.
- Laborator: Denis Ilie-Ablachim & Cristian G Flutur (ACSE) & friends, Teams & Moodle.
- Nota din sesiunea de iarnă: 10N $= \frac{20$ Q + 40L + 40F 100, N ≤ 10 , cu $100 \ge \mathbf{Q} = \sum_{i=1}^q Q_i$, $100 \ge \mathbf{L} = \sum_{i=1}^7 L_i$ și $100 \ge \mathbf{F} = \text{examen final}$, $Q_i = \sum_{i=1}^7 L_i$ quizz³, i = 1 : N, $L_i = \text{lucrare de laborator}^4$, j = 1 : 7, $n \ge 2$.
- **Promovare:** $N \ge 5$. NU se cere teorie pură la examene sau la laboratoare!
- **Restanțe:** Un examen de 10 puncte. Promovare: minim 5 puncte din 10. NU se mai păstrează punctajul de la laborator/quizz.
- Punctajele și notele se vor acorda întâi pe catalogul Moodle!

⁴Pe Moodle, vor fi notate și se vor contoriza automat pe catalogul Moodle. 🕟 🔻 🛢 🕨

³Pe Moodle, vor fi notate și se vor contoriza automat pe catalogul Moodle.

CONCEPTELE FUNDAMENTALE: EXEMPLE

Semnalele sunt funcții de variabile independente ("timp").

Purtătoare de informații.

- Semnale electrice: curenți, tensiuni în circuitele elctrice.
- Semnale acustice: audio, vorbire; analogice sau digitale.
- Semnale discrete în economie, biologie: cursul valutar, indicele bursier; secvența a bazelor într-o moleculă de ADN.
- Semnale video: secvențe de imagini (tablouri de pixeli).
- x(k), u(t): semnale discrete/continuale de o variabilă.

k, t-momente de TIMP. Mulțimea momentelor de timp este formată din elemente pozitive \leftarrow timpul de la 0 la foarte mare, chiar ∞ .



5/33

Teoria (matematică a) sistemelor (automate)

Noțiunea de sistem: un concept matematic precis.

Definiția (Kalman, 1969)

Concepem un sistem ca o structură în care ceva (materie, energie, informație) poate fi introdus la *un anumit moment* dat și din care rezultă spre exterior ceva la *un alt moment* de timp.




Figura: Model de tip "BLACK-BOX"

- $u \neq y \pmod{n}$ sunt semnale.
- Problemă: ce caracteristici are un astfel de model?
- Sistem: "operator".



Sisteme de convoluție care admit funcții de transfer raționale

$$y = T(u), \quad y(t) = (h * u)(t) := \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

având funcție de transfer **rațională**, cu A(s) și B(s) polinoame în variabila $s \in \mathbb{C}$,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{B(s)}{A(s)},$$

unde H(s) este transformata Laplace a funcției pondere h(t),

$$H(s) = \mathcal{L}\left\{h(t)\right\}(s) := \int_0^\infty h(t) e^{-st} dt,$$

iar U(s) și Y(s) sunt **transformatele Laplace** a intrării u(t), și a ieșirii y(t). Sistemul $u \to y$ realizează tranziția între semnalul de intrare (comanda) u și semnalul de ieșire (răspunsul) y.

Sistemele de convoluție sunt liniare și invariante în timp (LTI).

13 octombrie 2020

TC Ionescu TEORIA SISTEMELOR

ABORDĂRI FUNDAMENTALE

SISTEM: "operator" care transformă intrarea în ieșire.

S-au impus două puncte de vedere:

 o caracterizarea comportamentului intrare-ieşire ≡ maniera operatorială de abordare;

Analiză funcțională

Domeniul frecvență

comportamentul intern \equiv maniera newtonian de abordare.

Ecuații diferențiale - Reprezentare în spațiul stărilor

Domeniul timp



8 / 33

Exemple

Amplificatorul operațional.

$$v_o = A(v_+ - v_-) \stackrel{v_+=0}{=} -Av_-.$$

Transformă un semnal în alt semnal: $v_-\mapsto v_o$.

Q: lărgimea de bandă, răspuns la intrare sinusoidală?




Figura: Amplificator operațional



Divizorul de tensiune în curent alternativ




Figura: Divizorul de tensiune în curent alternativ

$$V_o(s) = \frac{R}{sL + R} V_i(s) \qquad \begin{cases} \frac{di}{dt} = -\frac{R}{L} i + \frac{1}{L} v_i \\ v_o = Ri \end{cases}$$

Comportament Intrare/leşire (I/O)

Comportament Intern

Proprietate importantă: Liniaritatea

R și L sunt elemente *liniare* de circuit.



Pendulul gravitațional

Model foarte popular. Fie θ unghiul dintre poziția tijei și axa verticală. Tija este presupusă rigidă și de lungime I.




Figura: Pendulul gravitațional



Pendulul gravitațional - ecuațiile fizice

Din legea fundamentală a mecanicii Newtoniene pentru mișcări de rotație, aplicată bilei de masă m se deduce că:

$$ml^2\ddot{\theta} = -G\sin\theta \, I - F_f I + T_c,$$

sau, echivalent,

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta - \frac{k}{m}\dot{\theta} + \frac{T_c}{ml^2},\tag{1}$$

unde g este accelerația gravitațională, iar k este coeficientul de frecare vâscoasă, presupus constant, care face legătura între viteză (tangențială) și forța de frecare, $F_f = kv = kl\dot{\theta}$.



Modelul matematic al pendulului

Ecuație diferențială neliniară \Longrightarrow Model matematic neliniar.

Pentru obținerea unui model matematic în spațiul stărilor, de forma

$$\dot{x}=f(x,u),\ y=g(x,u),$$

alegem ca variabile de stare unghiul $x_1=\theta$ și, respectiv, viteza unghiulară $x_2=\dot{\theta}=\omega$. Analizăm evoluția *liberă* a sistemului, adică presupunem că $T_c=0$ \Rightarrow

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2.$$
(2)

Punctele de echilibru (PE), $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$ -adică unde s-au "liniștit"/se opresc dinamicile-sunt $(n\pi,0)$, $n \in \mathbb{Z}$, ca rezultat al sistemului de ecuații

$$0 = x_2,$$

$$0 = -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{k}{m}x_2.$$

TC Ionescu

Pendulul gravitațional- PE, discuție

Din punct de vedere fizic, cele 2 echilibre sunt evident diferite: dacă pendulul se poate opri în punctul (0,0), este imposibil să se întâmple același lucru în punctul $(\pi,0)$, deoarece o perturbație oricât de mică în raport cu acest punct de echilibru îndepărtează bila de această poziție.

Este vorba deci despre un punct de echilibru stabil - bila în poziție verticală în jos - și de un punct de echilibru instabil - bila în poziție verticală în sus. Care este semnificația celorlalte puncte de echilibru $(n \neq 0, n \neq 1)$? Intuiți.

Ce se întâmplă în situația *ideală* când nu există frecare (k = 0) sau când frecarea este neglijabilă (k foarte aproape de 0)? Intuiți.

14/33

Liniarizare

La liceu, la Fizică, aflam că pentru unghiuri "foarte mici", când pendulul "atârnă", $\sin\theta=\theta\leftarrow$ ce înseamnă, de fapt?

Fie $x^* = (x_1^*, x_2^*)$ un PE al sistemului (2). Atunci $f_1(x_1^*, x_2^*) = 0$, $f_2(x_1^*, x_2^*) = 0$ și

$$f_{1}(x_{1}, x_{2}) = \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{1}}(x_{1}^{*}, x_{2}^{*})(x_{1} - x_{1}^{*}) + \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{2}}(x_{1}^{*}, x_{2}^{*})(x_{2} - x_{2}^{*}) + o(\|x - x^{*}\|)$$

$$f_{2}(x_{1}, x_{2}) = \frac{\partial f_{2}}{\partial x_{1}}(x_{1}^{*}, x_{2}^{*})(x_{1} - x_{1}^{*}) + \frac{\partial f_{2}}{\partial x_{2}}(x_{1}^{*}, x_{2}^{*})(x_{2} - x_{2}^{*}) + o(\|x - x^{*}\|)$$
(3)

unde $o(\varepsilon)/\varepsilon \to 0$ când $\varepsilon \to 0$.

Introducem "erorile"

$$\xi_1 = x_1 - x_1^*, \quad \xi_2 = x_2 - x_2^*.$$

4 D > 4 P > 4 B > 4 B > B 9 Q P

TC Ionescu

15/33

Modelul (Sistemul) liniar al pendulului

Dacă $(x_1(t), x_2(t))$ verifică ecuația (2), atunci $(\xi_1(t), \xi_2(t))$ este o soluție a sistemului

$$\dot{\xi}_{1} = \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{1}} (x_{1}^{*}, x_{2}^{*}) \xi_{1} + \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{2}} (x_{1}^{*}, x_{2}^{*}) \xi_{2} + o(\|\xi\|),
\dot{\xi}_{2} = \frac{\partial f_{2}}{\partial x_{1}} (x_{1}^{*}, x_{2}^{*}) \xi_{1} + \frac{\partial f_{2}}{\partial x_{2}} (x_{1}^{*}, x_{2}^{*}) \xi_{2} + o(\|\xi\|),$$

sau

$$\dot{\xi} = A\xi + o(\|\xi\|),$$

unde A este matricea jacobiană (calculați pentru pendul și discutați după tipul PE) a lui f în x^*

$$A = f'(x^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) \end{bmatrix} \bigg|_{x = (x_1^*, x_2^*)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos x_1^* & -\frac{k}{m} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Liniarizare = neglijarea termenilor $o(\|\xi\|)$.

Ideea: sistemul liniar reține comportamentul local (într-o vecinătate a unui PE) al pendulului.

TC Ionescu TEORIA SISTEMELOR 13 octombrie 2020 16 / 33

Scurt istoric al Teoriei Sistemelor

- antichitate: reglarea automată a debitului și a nivelului apei;
- începutul revoluției industriale: regulatorul centrifugal al lui J. Watt pt. reglarea vitezei de rotație a mașinii cu aburi;
- contribuţii teoretice:
- J.C. Maxwell "On Governors" 1868;
- E.J. Routh Stabilitate (sisteme liniare) 1877;
- A.M. Liapunov Stabilitate (sisteme neliniare);
- practică inginerească: servomecanisme, dispozitive de urmărire automată (US, WWI);
- introducerea reacției inverse în tehnică: Stephen Black Bell Lab's 1927; atenuarea zgomotului și a perturbațiilor în liniile (telefonice) lungi;
- perioada clasică (interbelică): proiectare în domeniul frecvență
 H. Bode & H. Nyquist criterii de stabilitate, relații fundamentale.



Epoca modernă-contribuții românești


- epoca modernă : comandă optimală 1960-1980:
- R. Bellman: programare dinamică;
- L. Pontriaghin: principiul optimului;
- R. Kalman: fundamentarea Teoriei Sistemelor;

Vasile Mihai Popov⁵ & V.A. Yakubovich: Lema YKP;

- 1980: sinteză robustă: G. Zames specificații de proiectare în domeniul frecvență
- soluție a problemei de sinteză:
- 1990-2000: metode numerice pentru sinteza robustă
- ecuații Riccati;
- inegalități matriceale liniare (LMI);
- Vladimir Răsvan/Vlad Ionescu extinderea teoriei Popov la sisteme complexe (neliniare, cu timp mort) și la sinteza robustă.



Regulatorul Watt




Regulatorul Watt

- primul sistem de reglare automată folosit într-un proces industrial;
- scop: menţinerea constantă a turaţiei axului principal, în prezenţa variaţiilor de sarcină (ex. ridicarea mai multor vagoneţi plini cu cărbune);
- "măsoară" turația cu ajutorul poziției celor două bile metalice;
- utilizează această informație (poziția bilelor) pentru a elabora comanda: închiderea/deschiderea valvei de admisie a aburului.

Concluzie: Regulatorul Watt ← IT!



Congestia în rețele TCP





Protocolul TCP: Metode de evitare a congestiei

- Congestie: prezența prea multor pachete într-o subrețea; degradare substanțială a performanțelor.
- Cauze: depășire a capacității de transport, procesoare lente, memorie redusă a cozii de așteptare.
 - Dar dacă aceasta din urmă ar fi infinită? Congestia s-ar înrăutăți, datorită mecanismului pauzelor de așteptare (timeout: intervalul de timp în care emițătorul așteaptă primirea confirmării pentru pachetul trimis).
- Mecanisme de control al congestiei:
 fără reacție (în buclă deschisă) sau cu reacție (în buclă închisă).



Mecanism TCP/IP

În primul caz se iau decizii fără a ține cont de starea curentă a rețelei. De exemplu, "ceasul propriu": se încetinește automat emiterea pachetelor când confirmările sunt întârziate (semnalare doar prin timeout).

În cel de-al doilea, se ajustează rata de de transmisie în funcție de mărimea ferestrei (numărul maxim de pachete trimise, încă neconfirmate). La rândul ei, mărimea ferestrei este adaptată dinamic în funcție de cât de aglomerată este rețeaua (lungimea cozii de așteptare).

Exemplu de mecanism TCP/IP.

RED (random early detection).

TCP: Răspunsul la pachete pierdute este micșorarea ratei de transmisie ("ceasul propriu").

RED: se aruncă pachete nu doar atunci când buffer-ul cozii de așteptare este plin, pentru că este deja prea târziu.

TC lonescu TEORIA SISTEMELOR 13 octombrie 2020 23 / 33

4 D > 4 P > 4 F > 4 F >

Mecanism TCP/IP: RED


Pachetele se aruncă cu o probabilitate care crește cu lungimea cozii de așteptare. Sub o anumită valoare a lungimii cozii nu se aruncă niciun pachet (probabilitate 0).

Peste o altă valoare a lungimii cozii se vor arunca toate pachetele (probabilitate 1).

Există modele matematice pentru un astfel de mecanism? Alegem unul *determinist*. Asupra acurateții acestui *tip* de model pentru protocolul TCP, încă se mai discută.

RED

Marcarea pachetelor



Un model matematic simplificat! pt. RED

$$\dot{W} = \frac{1}{R(t)} - \frac{W(t)}{2} \frac{W(t - R(t))}{R(t - R(t))} p(t - R(t))$$

$$\dot{q} = \begin{cases} -C + \frac{N(t)}{R(t)} W(t), & q > 0\\ \max\left\{0, -C + \frac{N(t)}{R(t)} W(t)\right\}, & q = 0 \end{cases}$$
(5)

unde:

W = valoarea medie a ferestrei TCP,

q = lungimea cozii de așteptare asociată ruterului,

 $R(t) = \text{Round Trip Time } (= \frac{q(t)}{C} + T_p),$

 $C = \mathsf{capacitatea} \ \mathsf{conexiunii},$

 $T_p = \text{timpul de propagare},$

N = num ar de sesiuni TCP,

p = probabilitatea ca un pachet să fie marcat.

4 D > 4 P > 4 E > 4 E > 9 Q P

Câteva explicații


- Prima ecuatie reprezintă dinamica mărimii ferestrei.
- A doua ecuație reprezintă variația lungimii cozii, ca diferență dintre rata de primire a pachetelor și capacitatea conexiunii.
- Model complex = sistem cu întârziere, neliniar, variabil în timp.
- Scopul reglării automate este funcționarea sistemului în jurul unor valori "de echilibru" W_0 , q_0 , p_0 , prin elaborarea unei comenzi potrivite p, în funcție de W și q.
 - *Ideea:* utilizarea unei aproximații liniare → Teoria Sistemelor Liniare.
- Un exemplu numeric: N = 120 sesiuni TCP, $q_0 = 175$ pachete, C = 3750pachete/sec, $W_0 = 7.7$ pachete, $R_0 = 0.346$ secunde etc.
- Problemă dificilă!!!



27 / 33

O mașină de calcul: un sistem neliniar discret

Problemă: Este setul Mandelbrot decidabil? [Blum et al. SPRINGER1997]



Set Mandelbrot:

Fie $p_c(z) = z^2 + c$, $c \in \mathbb{C}$. Complementul \mathcal{M} al lui

 $\mathcal{M}' = \left\{ c \in \mathbb{C} | \lim_{n \to \infty} p_c^n(0) = \infty \right\}, \text{ cu}$

$$p_c^n = \underbrace{p_c \circ p_c \circ p_c \cdots \circ p_c}_{\cdot} \leftarrow \text{punctele}$$

 $p_c(0), p_c^2(0), \ldots$ rămân în partea neagră a imaginii = nu se fac albe \Leftrightarrow dacă şirul c, $c^2 + c$, $(c^2 + c) + c$ nu diverge (la infinit cercurile

nu "explodează") $\Leftrightarrow |z| < 2$. Se construieste o masină de calcul care să

decidă dacă setul rămâne în formă sau nu.

Exemplu: Pt. $p(z) = z^2 + 4 \Rightarrow \text{set Julia}$. Dacă $|z| > 2 \Rightarrow |p^k(z)| \to \infty$ când $k \to \infty$. Setul de oprire al unei mașini care să decidă setul \mathcal{M} este $\Omega_M = \{z \in \mathbb{C} | |z| > 2\}$, iar setul Julia este $\mathbb{C} - \Omega_M$... Obs. că punctele de echilibru, i.e., punctele fixe $f(z) = z \Leftrightarrow p^k(z) = z$ nu sunt în Ω_M .

SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ

Reglare automată: procesul de a impune ca anumite variabile specificate ale unui sistem să urmeze anumite evoluții impuse, în prezența diferitelor perturbații (precum și a incertitudinilor de modelare).

Influențarea evoluției unui sistem fără intervenția umană.

Sisteme interconectate: serie, paralel, **reacție** - corespund unor **operații** matematice specifice ale operatorilor care descriu (d.p.d.v matematic) sistemele respective.

Serie: compunere ("înmulţire")

Paralel: adunare

Reacție: transformare liniară fracțională (omografică).



Diagrama unui Sistem de Reglare Automată




Figura: Diagrama bloc funcțională a unui SRA

◆ロト 4周ト 4 重ト 4 重ト ■ 900

SRA

Observații:

- ansamblu de sisteme interconectate (serie, paralel, reacție)
- existența reacției inverse!

Reglarea cu reacție inversă folosește măsurători ale variabilei reglate pentru a influența mărimile de intrare ale sistemului reglat, astfel încât variabila reglată să urmărească o anumită evoluție impusă.

Conexiunea inversă permite evaluarea permanentă a gradului de realizare a obiectului propus: metodă extrem de eficientă.



Obiectivul principal al cursului de TS

Întelegerea conceptelor de semnale care sunt trecute apoi prin filtre, cu scopul de a obtine ceva dorit, precum și descrierea unor metode simple și pretabile calculatoarelor, de sinteză a compensatoarelor (regulatoarelor).

Cursul introduce noțiunile fundamentale necesare pentru proiectarea filtrelor numerice/analogice.

Opinie personală: TS e un curs "exotic", outside the IT box. Orice inginer de inginerie electrică, în general, și de calculatoare (computer enginnering) în particular, trebuie să dobândească minime competențe și aptitudini sistemice și de prelucrare (digitală) a semnalelor

Pentru a putea înțelege și aplica aceste tehnici de sinteză elementară, este necesar, mai întâi, să studiem anumite proprietăți și caracteristici sistemice. În consecință, începem cu metode de analiză a sistemelor.

 TC lonescu
 TEORIA SISTEMELOR
 13 octombrie 2020
 32 / 33

Proiectarea SRA

- Stabilirea obiectivelor reglării.
- Identificarea mărimilor care trebuie reglate.
- Scrierea specificaţiilor pt. mărimile reglate.
- Stabilirea configurației de reglare.
- Obţinerea unui model (pt. fiecare element al buclei: proces, senzor, element de acţionare etc.)
- Alegerea unui regulator/compensator ([eng.] controller) și a parametrilor săi.
- Optimizarea parametrilor și analiza performanțelor.
- Dacă performanțe = specificații atunci proiectarea este încheiată. In caz contrar, se reia "algoritmul" de la pasul 4.

TC lonescu TEORIA SISTEMELOR 13 octombrie 2020

33 / 33