# CN1\_Cursul 11.1 Arhitectura unui calculator

#### Arhitectura unui calculator = Arhitectura Setului de Instructiuni +

#### Organizarea calculatorului/masinii

**Arhitectura Setului de Instructiuni** – ASI- (ISA- Instruction Set Architecture) conform lui: Amdahl, Blaaw si Brooks (1964)

.....atributele unui sistem (de calcul) vazute de catre programator: structura conceptuala si comportarea functionala, spre deosebire de organizarea fluxurilor de date si de control, de proiectarea logica si de implementarea fizica:

- Organizarea memoriei pentru stocarea programelor,
- Tipurile de date si structurile de date: codificare si reprezentari,
- Setul de Instructiuni
- Formatele Instructionilor
- Modurile de adresare si accesare ale obiectelor reprezentand date si instructiuni
- Conditiile de exceptie.

#### Setul de instructiuni realizeaza interfata intre software si hardware:

#### Software

Setul de Instructiuni	

#### Hardware


#### Exemple de Arhitecturi de Seturi de Instructiuni:

-	Digital Alpha (v1,v3)	1992-1997
-	HP PA (Precision Architecture) (v1.1,v2.0)	1986- 1996
-	Sun Spare (v8,v9)	1987-1995
-	SGI (MIPS I, II, III, IV, V)	1986-1996
-	Intel (8086,80286,80386,80486,Pentium,MMX,)	1978-1996

#### Arhitectura Setului de Instructiuni pentru MIPS R3000 (rezumat)

#### Categorii de instructiuni:

- Incarca/Stocheaza (Load/Store)
- Aritmetice-Logice (Instructiuni de Calcul)
- Salt si Ramificare
- Virgula Mobila
  - coprocesor
- Gestiune/Management Memorie
- Speciale



PC:	

н	

## I.U

#### Trei Formate de Instructiuni cu lungimea de 32 de biti.

ОР	rs	rt	rd	sa	funct
ОР	rs	rf	ime	diat	
OP	tinta nentru salt				

#### Organizarea calculatorului se refera la:


- Capabilitatile, Performantele si Caracteristicile principalelor Unitati Functionale (ex.: Registe, UAL, Unitati Logice, Circuite de Deplasare,...)
- Modurile in care aceste componente sunt interconectate;
- Fluxul informatiei intre componente;
- Logica si mijloacele folosite pentru controlul fluxului informatiei;
- Sincronizarea operarii Unitatilor Functionale pentru a realiza ASI;
- Descrierea operarii sistemului numeric la Nivelul Transferurilor intre Registre,
   NTR, (RTL Register Transfer Level).

#### Punctul de vedere al Proiectantului la Nivel Logic:


Nivel ASI ← Unitati Functionale si Interconexiuni

#### Exemplu de Organizare:

### TI SuperSPARC TMS390Z50 din statia Sun SPARCstation20:



#### Ce este "Arhitectura Calculatorului?"



- Coordonarea mai multor niveluri de abstractizare
- Existenta mai multor forte care se modifica rapid:
  - Tehnologia;
  - Aplicatiile
  - Limbajele de programare;
  - Sistemele de operare;
  - Istoria/Traditia;
  - Ingeniozitatea proiectantilor
- Proiectare, Masurare si Evaluare

#### **Tehnologia**

Tehnologia se perfectioneaza continuu:

- Procesoarele:
  - Capacitatea logica creste cu circa 30%/an;
  - Frecventa ceasului creste cu circa 20%/an.
- Memoria:
  - Capacitatea memoriei Dinamice DRAM creste cu circa 60%/an
  - Viteza memoriei creste cu circa 10%/an
  - Costul pe bit scade cu circa 25%/an.
- Disc:
- Capacitatea creste cu circa 60%/an

#### Capacitatea circuitelor de memorie DRAM:

Anul: 1980 1983 1986 1989 1992 1996 1999 2001 Capacitatea: 64Kb 256Kb 1Mb 4Mb 16Mb 64Mb 256Mb 1Gb

In 1985 au aparut procesorul pe o singura pastila si calculatorul pe o singura placheta. Aceste realizari au propulsat puternic: statiile de lucru, calculatoarele personale, sistemele multiprocesor. Dupa 2002, acestea din urma pot aparea in postura de sisteme "mainframes" in comparatie cu calculatoarele pe una sau doua pastile

#### Arhitectura si Ingineria Calculatoarelor

Proiectarea Setului de instructiuni Interfetele

Compilator/Tratare la nivel de Sistem

"Arhitect"


Organizarea calculatorului

Componentele Hardware

Tratarea la Nivel de Proiectare Logica


"Constructor"

#### Niveluri de Reprezentare



#### Niveluri de Organizare


Pe exemplul SPARCstation20



Tinta Proiectarii Statiilor de Lucru:

- Cost Procesor ~25%
- Cost Memorie cap. minima ~ 25%
- Cost Dispozitive de I/E, Surse alimentare, cabinet etc. ~ 50%

#### Ciclul de Operare



Citeste Instructiunea din Memoria pentru program .


Stabileste actiunile necesare si dimensiunea instructiunii.

Localizeaza si extrage operandul/data

Calculeaza valoarea rezultatului sau starea

Stocheaza rezultatul in memorie/registru pentru utilizare ulterioara.


Stabileste instructiunea urmatoare



#### Dispozitive Standard de I/E


(SPARCstation 20 –SS20)

- SCSI = Small Computer Systems Interface
- Interfata Standard (IBM, Apple, HP, Sun etc)
- Calculatoarele si Dispozitivele de I/E comunica unul cu altul.
- Discul dur este unul dintre dispozitivele de I/E, care se conecteaza la Magistrala SCSI



#### Dispozitive de I/E rapide


- SBus reprezinta magistrala proprietara SUN, pentru dispozitive rapide de I/E
- SS20dispune de patru conectori SBus, pentru dispozitivele de I/E
- Exemple: accelerator grafic, adaptor video etc..
- Termenii de viteza ridicata si viteza coborata sunt relativi



Sbus


#### Dispozitive de I/E lente

- SS20 poseda numai patru conectori Sbus, deoarece spatiul pe placa este limitat
- Viteza unor dispozitive de I/E este limitata de timpul de reactie a operatorului, care este extrem de mare, din punctul de vedere al calculatorului
- Exemple: tastatura si mouse-ul
- Nu sunt motive pentru utilizarea unui conector SBus costisitor.




#### Rezumat

- Toate calculatoarele poseda cinci componente:
  - (1) Unitatea de Executie Procesor
  - (2) Unitatea de Comanda –
  - (3) Memoria
  - (4) Dispozitivele de intrare
  - (5) Dispozitivele de iesire
- Memoria nu este omogena ca tehnologie, amplasare, cost, performanta etc
  - Memoria Cache (intermediara) este costisitoare, rapida si plasata in apropierea procesorului.
  - Memoria principala este mai putin costisitoare si este solicitata la capacitati din ce in ce mai mari
- Interfetele intre unitatile functionale si intre calculator si mediul inconjurator ridica probleme
- Proiectarea intregului sistem se realizeaza in conditiile unor restrictii de performanta, putere consumata, arie ocupata si cost




ASI - Clase fundamentale ( cele mai multe masini reale constituie hibrizi ai acestor clase).

#### Evolutia Arhitecturii Setului de Instructiuni.



 $1 \text{ adresa} + x^*$ addx A  $acc \leftarrow acc + mem[A+x]$ 


\*) x este registru undex



#### Fluxul datelor

#### Stiva:





Fluxul datelort

#### Registre Generale (poate fi memorie/memorie)

2 adrese add A B  $EA[A] \leftarrow EA[A] + EA[B]$ 


3 adrese add A B C  $EA[A] \leftarrow EA[B] + EA[C]$ 

Incarca/Stocheaza: (Load/Store)

3 adrese add Ra Rb Rc  $Ra \leftarrow Rb + Rc$ 

2 adrese load Ra Rb  $Ra \leftarrow mem[Rb]$ 

store Ra Rb  $mem[Rb] \leftarrow Ra$ 



Fluxul datelor

#### Comparatii:

- Octeti pe instructiune?
- Numar de instructiuni?
- Cicluri pe instructiune?

#### Compararea numarului de instructiuni.

Fie secventele de coduri pentru expresia C = A + B


Stiva	Acumulator	Registre (reg-mem)	Registre (citeste/stocheaza)
Push A	Load A	Load R1, A	Load R1, A
Push B	Add B	Add R1, B	Load R2, B
Add	Store C	Store C, R1	Add R3, R1, R2
Pop C			Store C, R3

#### Organizarea bazata pe registre generale este dominanta

- Toate calculatoarele realizate intre 1975 si 2000 utilizeaza registre generale
- Avantajele folosirii registrelor generale:
  - Registrele sunt mai rapide decat memoria
  - Registrele sunt mai usor de utilizat de catre compilator, de ex.:
     in expresia (A\*B) (C\*D) (E\*F) inmultirile se pot efectua
     indiferent de ordine, in comparatie cu stiva.
  - Registrele pot stoca variabile:
    - traficul cu memoria este redus, programul se poate executa mai repede ( registrele sunt mai rapide decat memoria).
    - densitatea codului creste deoarece numele registrelor pot fi codificate cu mai putini biti decat locatiile de memorie

#### Registrele procesorului MIPS I

- Memoria programabila:
  - 2<sup>32</sup> octeti de memorie
  - 31 x 32- biti RG (Registre Generale, R0=0)
  - 32 x 32 biti registre FP (DP-perechi)
  - HI, LO, PC



#### Adresarea Memoriei


- Incepand cu 1980 cele mai mule calculatoare utilizeaza adrese la nivel de octet byte
- Pentru proiectarea ASI apar doua probleme:
  - Un cuvant de 32 de biti poate fi extras prin patru citiri de octeti succesivi, de la adrese secventiale de octeti, sau poate fi extras ca un singur cuvant de la o adresa de octet. Cum se mapeaza adresele de octeti in cuvinte?
  - Un cuvant poate fi plasat la oricare pozitie de octet?

#### Adresarea Obiectelor: "Endiani" si Aliniere.

- Big Endian: adresa celui mai semnificativ octet = adresa cuvantului.

- Little Endian: adresa celui mai putin semnificativ octet = adresa cuvantului

Intel 80x86, DEC Vax, DEC Alpha (Windows NT)



Aliniere: toate obiectele se plaseaza la adrese care sunt multipli ai dimensiunilor lor.


#### Moduri de Adresare (VAX 11/780)

Moduri de Adresare	Exemplu	Semnificatie
Registru	Add R4, R3	R4 ←R4+R3
Imediat	Add R4,#3	R4 ← R4+3
Deplasata	Add R4,100(R1)	$R4 \leftarrow R4 + Mem[100 + R1]$
Registru Indirect	Add R4,(R1)	$R4 \leftarrow R4 + Mem[R1]$
Indexat/Bazat	Add R3,(R1+R2)	$R3 \leftarrow R3 + Mem[R1 + R2]$
Direct sau Absolut	Add R1,(1001)	$R1 \leftarrow R1 + Mem[1001]$
Memorie Indirect	Add R1,@(R3)	$R1 \leftarrow R1 + Mem[Mem[R3]]$
Post-increment	Add R1,(R2)+	$R1 \leftarrow R1 + Mem[R2]; R2 \leftarrow R2 + d$
Pre-decrement	Add R1,-(R2)	$R2 \leftarrow R2-d; R1 <- R1 + Mem[R2]$
Scalata	Add R1,100(R2)[R3]	$R1 \leftarrow R1 + Mem[100+R2+R3*d]$

Utilitatea adresarilor Post-increment, Pre-decrement, Scalata?

#### Utilizarea Modurilor de Adresare (se ignora modul registru)

Trei programe masurate pe un calculator cu toate modurile de adresare (VAX)



75% cu deplasare si immediate

88% cu deplasare, immediate si registru indirect.

#### Dimensiunea Campului Deplasare?

Media asuratorilor efectuate pe programele 5SPECint92 si 5SPECfp92:

- 1% din adrese >16 biti

- 12-16 biti sunt necesari pentru deplasare.

#### Dimensiunea pentru campul Imediat?

- 50% 60% se incadreaza in 8 biti
- 75% 80% se incadreaza in 16 biti

#### Adresare (Rezumat).

- Modurile de adresare a datelor care sunt importante:
   Deplasare, Imediat, Registru indirect.
- Dimensiunea campului Deplasare trebuie sa fie de 12 16 biti.
- Dimensiunea campului Imediat trebuie sa fie de 8 16 biti

#### Intrebari.

- 1. Cum se poate defini arhitectura unui calculator?
- 2. Care sunt componentele arhitecturii unui calculator?
- 3. Ce reprezinta Arhitectura Setului de Instructiuni? Exemple.
- 4. Ce reprezinta organizarea unui calculator? Exemplu.
- 5. Nivelurile de reprezentare a unui calculator.
- 6. Etapele/ciclurile derularii unei instructiuni.
- 7. Organizarea unui calculator la nivel de magistrale.
- 8. Clase de arhitecturi de seturi de instructiuni.
- 9. Arhitecturi bazate pe registre generale: CISC, RISC.
- 10. Adresarea memoriei. Big Endian, Little Endian.
- 11. Exemple de moduri de adresare: Vax 11/780, MIPS3000