#### attach

# 1. Cell Search và System Information Acquisition

- Mục tiêu: UE đồng bộ thời gian, tần số và nhận biết cell đang phục vụ.
- Bước chính:
  - 1. Frequency Tuning Quét băng tần dựa trên raster GSCN để tìm tín hiệu đồng bộ.
  - 2. Giải mã Synchronization Signal Block (SSB):
    - PSS → Xác định N\_id2
    - SSS → Xác định N\_id1
    - PBCH → Giải mã MIB
  - 3. Time/Frequency Synchronization đồng bộ với cell.
  - System Information Acquisition Đọc SIB1 để biết cấu hình RACH, cell identity, PLMN...

### 2. Random Access Procedure (RACH)

- Mục tiêu: Đồng bộ uplink và xin tài nguyên truy nhập ban đầu.
- Phân loại:
  - Contention-Based RACH (CBRA) UE chon preamble ngẫu nhiên, cần Contention Resolution.
  - Contention-Free RACH (CFRA) gNB chỉ định preamble trước, bỏ qua tranh chấp.
- CBRA gồm 4 bước:
  - 1. MSG1 UE gri preamble.
  - 2. MSG2 gNB gửi Random Access Response (TA, UL grant, temp C-RNTI).
  - 3. MSG3 UE gửi RRCSetupRequest hoặc UL data.
  - 4. MSG4 gNB gửi Contention Resolution.

#### 3. RRC Connection Establishment

- Mục tiêu: Tạo kết nối RRC giữa UE và gNB, cho phép trao đổi NAS.
- Quy trình:
  - 1. UE → gNB: RRCSetupRequest (UE ID + nguyên nhân kết nối)
  - 2. gNB → UE: **RRCSetup** (SRB1, RLC/MAC/PHY config)
  - 3. UE → gNB: RRCSetupComplete (NAS Registration Request gửi tới AMF)

### 4. NAS Identity Procedure

- Mục tiêu: Xác định danh tính UE ở mức NAS trước khi xác thực.
- Quy trình:
  - 1. AMF → UE: Identity Request (yêu cầu SUCI/5G-GUTI...)
  - 2. UE → AMF: Identity Response (gửi danh tính, mã hóa nếu cần)

#### 5. NAS Authentication

- Mục tiêu: Xác minh danh tính và thiết lập khóa bảo mật NAS.
- Phương pháp: 5G-AKA hoặc EAP-AKA'
- Quy trình:
  - 1. AMF → UE: Authentication Request (RAND, AUTN)
  - 2. UE → AMF: Authentication Response (RES\*)
  - 3. Nếu xác thực thành công → sinh khóa NAS ( K\_NAS )

## 6. NAS Security Mode Command

- Mục tiêu: Bật mã hóa ( nea ) và toàn vẹn ( nia ) cho kênh NAS.
- Quy trình:
  - 1. AMF → UE: NAS Security Mode Command
  - 2. UE → AMF: NAS Security Mode Complete
  - Sau bước này, NAS message được bảo vệ.

## 7. UE Capability Transfer

- Mục tiêu: gNB thu thập khả năng RF, băng tần, MIMO, bảo mật, PDCP/RLC/MAC features của UE để cấu hình phù hợp.
- Quy trình:
  - 1. gNB → UE: **UECapabilityEnquiry**
  - 2. UE → gNB: UECapabilityInformation

## 8. AS Security Mode Command & Initial Context Setup

- Mục tiêu: Bật bảo mật AS (RRC + UP) và thiết lập SRB2/DRB.
- Quy trình:
  - 1. gNB  $\rightarrow$  UE: AS Security Mode Command  $\rightarrow$  UE  $\rightarrow$  gNB: AS Security Mode Complete
  - 2. gNB → UE: **RRC Connection Reconfiguration** (SRB2, DRB, QoS + NAS Registration Accept)
  - 3. UE  $\rightarrow$  gNB: RRCConnectionReconfigurationComplete
  - 4. gNB → AMF: Initial Context Setup Response

### 9. PDU Session Establishment

- Mục tiêu: Thiết lập user plane để UE truyền dữ liệu IP/UP.
- Quy trình:
  - 1. UE → gNB: **ULInformationTransfer** (NAS: PDU Session Establishment Request)
  - 2. AMF ↔ SMF ↔ UPF: Thiết lập tunnel N3 và PDU Session trên UPF.
  - 3. gNB → UE: **DLInformationTransfer** (PDU Session Establishment Accept)

### Tóm tắt

Bước	Thủ tục	Lớp / Thực thể chính
1	Cell Search & SI Acquisition	UE, gNB
2	Random Access (CBRA/CFRA)	UE, gNB
3	RRC Connection Establishment	UE, gNB
4	NAS Identity	UE, AMF
5	NAS Authentication	UE, AMF
6	NAS Security Mode Command	UE, AMF
7	UE Capability Transfer	UE, gNB
8	AS Security & Initial Context	UE, gNB, AMF
9	PDU Session Establishment	UE, AMF, SMF, UPF