

# **Churong 5**

# TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ

### Nội dung:

- 5.1 Cơ bản về điều chế tín hiệu
  - 5.1.1 Vị trí của điều chế trong hệ thống thông tin
  - 5.1.2 Muc đích của điều chế
  - 5.1.3 Phân loại các phương pháp điều chế
- 5.2 Điều chế tương tự
  - 5.2.1 Sóng mang trong điều chế tương tự
  - 5.2.2 Điều chế biên độ
  - 5.2.3 Điều chế góc
- 5.3 Điều chế xung
  - 5.3.1 Sóng mang trong điều chế xung
  - 5.3.2 Điều chế PAM
  - 5.3.3 Các hệ thống điều chế xung khác




### **Chương 5**

# TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ

#### 5.1 Cơ bản về điều chế tín hiệu:

- ➤ Điều chế (Modulation) là quá trình ánh xạ tin tức vào sóng mang bằng cách thay đổi thông số của sóng mang (biên độ, tần số hay pha) theo tin tức .
- > Điều chế đóng vai trò rất quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống thông tin.






# Chương 5 TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ

- 5.1 Cơ bản về điều chế tín hiệu (tt):
- 5.1.2 Mục đích của điều chế:
- > Để có thể bức xạ tín hiệu vào không gian dưới dạng sóng điện từ
- > Cho phép sử dụng hiệu quả kênh truyền
- > Tăng khả năng chống nhiễu cho hệ thống

#### 5.1.3 Phân loại các phương pháp điều chế:



# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### 5.2 Điều chế tương tự:

➤ Tín hiệu tin tức làm thay đổi các thông số: biên độ, tần số hoặc pha của sóng mang điều hòa cao tần.

Biên độ

### 5.2.1 Sóng mang trong điều chế tương tự:

- Dạng sóng mang ban đầu: y(t)=Ycos(Ωt + φ)
- Dạng sóng mang sau điều chế: y(t) = Y(t)cosθ(t)

Y(t): biên độ tức thời (phương trình đường bao)  $\theta(t)$ : pha tức thời.

$$\Omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

: tần số góc tức thời

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt}$$

: tần số tức thời

- ightharpoonup Nếu  $\theta(t)$ : không đổi; Y(t): thay đổi ightharpoonup y(t)=Y(t)cos( $\Omega t + \varphi$ ): điều chế biên độ
- ightharpoonup Nếu  $\theta(t)$ : thay đổi; Y(t): không đổi  $\rightarrow$  y(t) = Ycos $\theta(t)$ : điều chế pha

Pha ban

đầu

Tần số góc

# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

5.2.2 Điều chế biên độ (Amplitude Modulation)

a. <u>Hệ thống **AM-SC**</u> (Amplitude Modulation with Suppressed Carrier)

(còn gọi là điều chế DSB-SC: Double Side Band with suppressed Carrier)

Dạng tín hiệu AM-SC:

$$y_{AM-SC}(t) = x(t) \times cos\Omega t$$

 $cos\Omega t$ 

❖ Quá trình điều chế:

Tín hiệu tin tức cần truyền đi, tần số thấp  $\left[\omega_{\text{min}},\,\omega_{\text{max}}\right]$ 


 $\frac{\mathbf{x(t)}}{\mathbf{x}} \frac{\mathbf{y_{AM-SC}(t)}}{\mathbf{Song mang cao tan}}$ 

Quan hệ trong miền tần số:

$$Y_{AM-SC}(\omega) = \frac{1}{2} [X(\omega - \Omega) + X(\omega + \Omega)]$$

$$\Psi_{AM-SC}(\omega) = \frac{1}{4} \left[ \Psi_X(\omega - \Omega) + \Psi_X(\omega + \Omega) \right]$$







LPF

#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### a. Hệ thống AM-SC (tt)

- Quá trình giải điều chế:
  - > Trong miền thời gian:  $m(t) = x(t).\cos\Omega t.\cos\Omega t$ =  $[x(t) + x(t).\cos 2\Omega t]/2$


tần số thấp x'(t) = x(t)/2.

Qua bộ lọc LPF, chỉ còn lại thành phần  $cos\Omega t$ > Trong miền tần số:

$$M(\omega) = \frac{1}{2} \left[ Y_{AM-SC}(\omega - \Omega) + Y_{AM-SC}(\omega + \Omega) \right]$$
$$= \frac{1}{2} X(\omega) + \frac{1}{4} \left[ X(\omega - 2\Omega) + X(\omega + 2\Omega) \right]$$

 $y_{AM-SC}(t)$ 

Qua bộ lọc LPF, chỉ còn lại thành phần phổ tần số thấp:  $X'(\omega) = X(\omega)/2$ .



**x**'(t)



#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### a.Hệ thống AM-SC (tt)

#### ❖ Nhận xét:

- Mạch giải điều chế phức tạp.
- Băng thông (bandwidth):
- Công suất của tín hiệu AM-SC:

$$BW_{AM-SC} = 2\omega_{\text{max}}$$

$$P_{y_{AM-SC}} = \frac{1}{2} P_x$$

Ví dụ 1: Cho mạch điều chế AM-SC:

Tin tức:

 $x(t) = \cos(2\pi \times 10^3 t)$ 

Sóng mang:  $y(t) = cos(2\pi \times 10^4 t)$ 

Hãy:

- a. Vẽ x(t) và  $y_{AM-SC}(t)$  ?
- b. Xác định và vẽ  $X(\omega)$ ,  $\Psi_X(\omega)$ ,  $Y_{AM-SC}(\omega)$  và  $\Psi_{AM-SC}(\omega)$ ?
- c. Tính  $P_x$  và  $P_{AM-SC}$ ?

# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

5.2.2 Điều chế biên độ (Amplitude Modulation)

b. Hệ thống AM (còn gọi là điều chế DSB)


Phương trình đường bao(envelope)

Dạng tín hiệu AM:

$$y_{AM}(t) = [A + x(t)]cos\Omega t$$

❖ Quá trình điều chế:

Tín hiệu tin tức cần truyền đi, tần số thấp  $\left[\omega_{\text{min}}, \omega_{\text{max}}\right]$ 




Quan hệ trong miền tần số:

$$Y_{AM}(\omega) = A\pi \left[ \delta(\omega - \Omega) + \delta(\omega + \Omega) \right] + \frac{1}{2} \left[ X(\omega - \Omega) + X(\omega + \Omega) \right]$$

$$\Psi_{AM}(\omega) = \frac{\pi A^2}{2} \left[ \delta(\omega - \Omega) + \delta(\omega + \Omega) \right] + \frac{1}{4} \left[ \Psi_X(\omega - \Omega) + \Psi_X(\omega + \Omega) \right]$$

# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu






#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### a. Hệ thống AM (tt)

- Quá trình giải điều chế:
  - > Tách sóng đồng bộ: (giống giải điều chế AM-SC)
  - > Tách sóng đường bao: sơ đồ mạch đơn giản



> Điều kiện để tách sóng đường bao không bị méo:

$$A \ge \max\{ |x(t)|; x(t) < 0 \}$$

#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### a.Hệ thống AM (tt)

#### Nhận xét:

- Mạch giải điều chế đơn giản.
- Băng thông (bandwidth):

$$BW_{AM-SC} = 2\omega_{\text{max}}$$

Hiệu suất năng lượng không cao:

$$\eta = \frac{P_b}{P_{AM}} \times 100\%$$

 $\left| \eta = \frac{P_b}{P_{AM}} \times 100\% \right| \quad \begin{cases} P_b: \text{ công suất dải bên} \\ P_{AM}: \text{ công suất toàn bộ tín hiệu} \end{cases}$ 

$$= \frac{\frac{1}{2}P_x}{\frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}P_x} = \frac{P_x}{A^2 + P_x}$$

Trường hợp,  $x(t) = a\cos\omega t$ , hiệu suất cực đại:

$$\eta_{\rm max} = 33.33\%$$




#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### b. Hệ thống AM (tt)

Ví dụ 2: Cho mạch điều chế AM:

$$y_{AM}(t) = [A+x(t)]\cos(2\pi \times 10^5 t)$$



#### Hãy:

- a. Vẽ  $y_{AM}(t)$  khi A=2?
- b. Xác định phổ  $X(\omega)$ ,  $Y_{AM}(\omega)$  ?
- c. Tính  $P_x$  và  $P_{AM}$ ?
- d. Xác định giá trị của A để tách sóng không bị méo trong mạch tách sóng hình bao?




### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)


### 5.2.2 Điều chế biên độ (tt):

### c. Các hệ thống điều chế biên độ khác:

❖ Hệ thống SSB-SC (Single Side Band with Suppressed Carrier)







Đáp ứng tần




#### **Chuong 5**

x(t)

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

#### 5.2.2 Điều chế biên độ:

- c. Các hệ thống điều chế biên độ khác:
- ❖ Hệ thống VSB (Vestigial Side Band)





**Chuong 5** 

# TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

# 5.2.2 Điều chế biên độ:

➤ So sánh các phương pháp điều chế biên độ:

Đặc điểm Phương pháp	Độ phức tạp giải điều chế	Băng thông tín hiệu điều chế	Hiệu suất năng lượng
AM-SC(DSB-SC)	cao	rộng	cao
AM (DSB)	thấp	rộng	thấp
SSB-SC	cao	hẹp	cao
SSB	thấp	hẹp	thấp
VSB	cao	vừa phải	vừa phải



#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### 5.2.3 Điều chế góc:

- a. <u>Hệ điều pha PM (</u>Phase Modulation)
- Dạng tín hiệu PM:

$$y_{PM}(t) = Y \cos[\Omega t + k_p x(t)] \tag{*}$$

- trong đó: x(t): tín hiệu tin tức

 $\varphi_0$ : pha ban đầu

k<sub>n</sub>: hằng số tỉ lệ

Tin tức trực tiếp thay đổi pha tức thời

- Các thông số quan trọng:
  - Pha tức thời:
  - Tần số góc tức thời:
  - Độ lệch pha:
  - Đô lệch tần số:

$$\theta_{PM}(t) = \Omega t + k_p x(t)$$

$$\Omega_{PM}(t) = \Omega + k_p \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\Delta\theta_{PM} = |\theta(t) - \Omega t| = k_p |x(t)|_{\text{max}}$$

$$\Delta\Omega_{PM} = |\Omega(t) - \Omega| = k_p \left| \frac{dx(t)}{dt} \right|_{\text{max}}$$

# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### a.Hệ điều pha PM (tt)

❖ PM dải hẹp (NBPM-Narrow Band PM)

$$\Delta \theta_{PM} = k_p |x(t)|_{\text{max}} \ll 1$$

Sử dụng công thức gần đúng:

$$\cos k_p x(t) \approx 1; \sin k_p x(t) \approx k_p x(t)$$

Biểu thức (\*) thành ra:

$$y_{NBPM}(t) = Y \cos \Omega t \cos(k_p x(t)) - Y \sin \Omega t \sin(k_p x(t))$$

$$= Y\cos\Omega t - Yk_{p}x(t)\sin\Omega t$$

Biểu thức NBPM

Phổ của tín hiệu NBPM:

$$Y_{NBPM}(\omega) = Y\pi[\delta(\omega - \Omega) + \delta(\omega + \Omega)] - \frac{Y}{2j}k_p[X(\omega - \Omega) + X(\omega + \Omega)]$$

PSD của tín hiệu NBPM:

$$\Psi_{NBPM}(\omega) = \frac{Y^2 \pi}{2} \left[ \delta(\omega - \Omega) + \delta(\omega + \Omega) \right] + \frac{\left(Yk_p\right)^2}{4} \left[ \Psi_X(\omega - \Omega) + \Psi_X(\omega + \Omega) \right]$$

# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chuong 5**


### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

#### a.Hệ điều pha PM (tt)

- PM dải hẹp (tt)
- Băng thông tín hiệu NBPM:

$$BW_{NBPM} = 2\omega_{max}$$

Mạch tạo tín hiệu NBPM:



- PM dải rộng (WBPM: Wide band PM)
- Công thức Carson xác định độ rộng phổ:

$$BW_{WBPM} = 2(\Delta\theta_{PM} + 2)\omega_{\text{max}}$$



### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### 5.2.3 Điều chế góc:

## <u>b. Hệ điều tần FM (Frequency Modulation)</u>

Dạng tín hiệu FM: 
$$y_{FM}(t) = Y \cos[\Omega t + k_f \int x(t) dt]$$
 (\*)

trong đó: x(t): tín hiệu tin tức

 $\varphi_0$ : pha ban đầu

k<sub>f</sub>: hằng số tỉ lệ

- Các thông số quan trọng:
  - Pha tức thời:
  - Tần số góc tức thời:
  - Độ lệch pha:
  - Độ lệch tần số:

$$\theta_{FM}(t) = \Omega t + k_f \int x(t)dt$$

$$\Omega_{FM}(t) = \Omega + k_f x(t)$$

$$\Delta \theta_{FM} = |\theta(t) - \Omega t| = k_f \left| \int x(t) dt \right|_{\text{max}}$$

$$\Delta\Omega_{FM} = \Omega(t) - \Omega = k_f |x(t)|_{max}$$

Tin tức trực tiếp thay đổi tần số tức thời



#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### b. Hệ điều tần FM (tt)

❖ FM dải hẹp (NBFM-Narrow Band FM)

$$\left| \Delta \theta_{FM} = k_f \left| \int x(t) dt \right|_{\text{max}} \ll 1 \right|$$

> Tương tự như NBPM, biểu thức tín hiệu NBFM:

$$y_{NBFM}(t) = Y \cos \Omega t - Y k_f \int x(t) dt \cdot \sin \Omega t$$

Băng thông tín hiệu NBFM:

$$BW_{NBFM} = 2\omega_{max}$$

- FM dải rộng ( WBFM -Wide Band FM)
  - Công thức Carson xác định độ rộng phổ:

$$BW_{WBFM} = 2(\Delta\theta_{FM} + 2\omega_{\text{max}})$$





#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

#### c. Nhận xét về PM và FM:

- So sánh với điều chế biên độ:
  - Khả năng chống nhiễu cao hơn AM
  - Băng thông tín hiệu WBPM và WBFM rộng hơn tín hiệu AM nhiều
- Quan hệ giữa FM và PM:







### **Chương 5**

# TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### 5.3 Điều chế xung (Pulse Modulation):

### 5.3.1 Sóng mang trong điều chế xung:


> Dãy xung vuông đơn cực

$$y(t) = Y \prod \left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T} ||| \frac{t}{T} = Y \sum_{n=-\infty}^{\infty} \prod \left(\frac{t - nT}{\tau}\right); \ \tau << T$$

trong đó:

Y: biên độ xung

T: chu kỳ lặp lại xung



# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### 5.2 Điều chế tương tự:

### 5.3.2 Hệ thống điều chế PAM (Pulse Amplitude Modulation):

- a. Hệ thống PAM lý tưởng:
- Dạng tín hiệu :
- Quá trình điều chế:


$$y_{PAM}(t) = x(t) \frac{1}{T} ||| \left(\frac{t}{T}\right)$$

Phổ của PAM lý tưởng:

$$Y_{PAM}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[ X(\omega) * ||| \left( \frac{\omega}{\omega_0} \right) \right]; \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[ X(\omega) * \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) \right]$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_0)$$





# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chương 5**

# TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

#### a. Hệ thống PAM lý tưởng (tt):






# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

- a. Hệ thống PAM lý tưởng (tt):
- Quá trình giải điều chế:
  - Tín hiệu PAM được đưa qua bộ lọc có đáp ứng tần số:

$$H(\omega) = T \prod \left( \frac{\omega}{2\omega_{\text{max}}} \right)$$




> Phổ của tín hiệu ngõ ra:

$$X'(\omega) = Y_{PAM}(\omega) \times H(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_0) \times T \prod \left( \frac{\omega}{2\omega_{\text{max}}} \right)$$

ightharpoonup Nếu:  $\omega_0 \geq 2\omega_m$  , ta có:

$$X'(\omega) = X(\omega)$$

> khôi phục đúng



#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### 5.3.2 Hệ thống điều chế PAM (tt):

### b. Hệ thống PAM thực tế:

❖ Dạng tín hiệu :

$$y(t) = x(t).Y \prod \left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T} \left\| \left(\frac{t}{T}\right) \right\|$$

- Quá trình điều chế:
- Phổ của PAM lý tưởng:

$$Y_{PAM}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[ X(\omega) * Y(\omega) \right]; \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[ X(\omega) * 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y \frac{\tau}{T} San\pi \frac{\tau}{T} \delta(\omega - n\omega_0) \right]$$


$$= \frac{Y\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa \frac{n\pi\tau}{T} X(\omega - n\omega_0)$$


 $y_{PAM}(t)$ 





### b. Hệ thống PAM thực tế (tt):





#### **Chuong 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

#### b. Hệ thống PAM thực tế (tt):

- Quá trình giải điều chế:
  - Tín hiệu PAM được đưa qua bộ lọc có đáp ứng tần số:

$$H(\omega) = \frac{T}{Y\tau} \prod \left( \frac{\omega}{2\omega_{\text{max}}} \right)$$

 $H(\omega) = \frac{T}{Y\tau} \prod \left( \frac{\omega}{2\omega_{\text{max}}} \right) \qquad \frac{y_{\text{PAM}}(t)}{Y_{\text{PAM}}(\omega)} \qquad \frac{h(t)}{H(\omega)}$ 

Phổ của tín hiệu ngõ ra:


$$X'(\omega) = Y_{PAM}(\omega) \times H(\omega)$$

$$= \frac{Y\tau}{T} \left[ \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa \frac{n\pi\tau}{T} X(\omega - n\omega_0) \right] \times \left[ \frac{T}{Y\tau} \prod \left( \frac{\omega}{2\omega_{\text{max}}} \right) \right]$$

ightharpoonup Nếu:  $\omega_0 \ge 2\omega_m$  , ta có:

$$X'(\omega) = X(\omega)$$

khôi phục đúng



# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

#### **Chuong 5**

# TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### b. Hệ thống PAM thực tế (tt):


- Nhận xét:
  - Phổ của tín hiệu PAM rộng vô hạn, nhưng phần lớn công suất tập trung trong khoảng  $(-2\pi/\tau, 2\pi/\tau)$ .
  - Vì phổ của PAM tập trung xung quanh tần số thấp, nên muốn truyền đi cần điều chế lần nữa (ví dụ PAM-AM, PAM-FM,vv...)

### Ví dụ 3: Cho hệ thống PAM như sau

Biết rằng:

$$x(t) = Sa\omega_0 t; \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T};$$

$$H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$$



#### Hãy:

- a. Xác định và vẽ  $Z(\omega)$  khi  $\omega_1$ =3  $\omega_0$ ;  $\omega_1$ =1.5  $\omega_0$
- b. Xác định v(t) và tính  $E_v$  trong hai trường hợp  $\omega_1$ =3  $\omega_0$ ;  $\omega_1$ =1.5  $\omega_0$ .

(to be continued)

# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu


#### **Chương 5**

### TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

### 5.3.3 Các hệ thống điều chế xung khác:

- Điều chế độ rộng xung PDM (Pulse Duration Modulation)
- Điều chế vị trí xung PPM (Pulse Position Modulation)
  - Biên độ xung không đổi
  - Vị trí bắt đầu xung không đổi
  - Độ rộng của xung thay đổi theo x(t)

- Biên độ xung không đổi
- Độ rộng của xung không đổi
- Vị trí bắt đầu xung thay đổi theo x(t)



# Bài giảng: Lý thuyết tín hiệu

### **Chuong 5**

# TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ (tt)

❖Vị trí của điều chế PAM trong hệ thống thông tin

