NGUYÊN TÂN QUÝ - NGUYÊN THIÊN RUỆ

GIÁO TRÌNH CÓNG NGHÌ BEILLIAIL

TÂP MỘT

EBOOKBKMT (***)
Tài liệu kỹ thuật mic





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

GS. TS NGUYỄN TẤN QUÝ (chủ biên) GVC. TS NGUYỄN THIỆN RUỆ

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG XI MĂNG

TẬP MỘT

Lý thuyết bê tông

(Tái bản lần thứ hai)

EBOOKBKMT.COM Tài liệu kỹ thuật miễn phí

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

EBOOKBKMT.COM Tài liệu kỹ thuật miễn phí

LỜI NÓI ĐẦU

Lý thuyết bê tông là một trong hai phần liên quan chặt chẽ với nhau của giáo trình Công nghệ các sản phẩm đúc sắn bằng bê tông và bê tông cốt thép. Nó nghiên cứu các dạng bê tông khác nhau, thành phần cấu tạo, tính chất của chúng và những nhân tố quyết định những tính chất này.

Việc nghiên cứu lý thuyết bê tông nhằm mục đích tìm hiểu tính chất và yêu cầu kỹ thuật của nguyên liệu, tỷ lệ phối hợp hợp lý giữa chúng, nguyên lý rắn chắc và phát triển cường độ của các loại bê tông và các biện pháp cải thiện tính năng kỹ thuật của chúng phù hợp với yêu cầu của công nghệ thành hình cấu kiện và điều kiện sử dụng.

Trong phạm vi giáo trình này chỉ nghiên cứu các loại bê tông chế tạo từ các chất kết dính vô cơ như xi mặng, vôi silíc, các loại xi quặng, thạch cao...

Giáo trình này dùng cho sinh viên đại học ngành Công nghệ vật liệu và cấu kiện xây dựng ngoài ra còn dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác cấn hiểu biết sâu hơn về vật liệu bê tông.

Tham gia biên soạn giáo trình này gồm:

- GS. TS. Nguyễn Tấn Quý chủ biên và viết các chương
 1, 2, 3, 4, 5.
 - GVC. TS. Nguyễn Thiện Ruệ viết các chương 6, 7, 8.

Do trình độ tác giả có hạn, chắc chắn giáo trình này không tránh khỏi những thiếu sót và trong khuôn khổ một giáo trình

cũng không thể để cập đẩy đủ đến các vấn để chuyên sâu trong lĩnh vực bê tông.

Các tác giả mong nhận được sự góp ý của người đọc và. các bạn đồng nghiệp để lần xuất bản sau chất lượng được hoàn hảo hơn.

Chúng tới xin chân thành cảm ơn TS. Bạch Đình Thiên đã đọc và góp nhiều ý kiến quý báu cho lần biên soạn giáo trình này.

CÁC TÁC GIẢ

Chương 1 MỞ ĐẦU

1.1. ĐỊNH NGHÍA VÀ PHÂN LOẠI

Bê tông là vật liệu đá nhân tạo do hỗn hợp của các chất kết dính vô cơ (xi măng, vôi silíc, thạch cao...) nước và các hạt rời rạc của cát, sỏi, đá dăm (được gọi là cốt liệu) nhào trộn theo một tỷ lệ thích hợp rấn chắc lại mà thành. Cũng có thể dùng chất kết dính hữu cơ như bi tum guđrông chế tạo nên bê tông atphan, hoặc chất dẻo (pôlíme) chế tạo bê tông pôlime. Trong giáo trình này chỉ nghiên cứu bê tông chế tạo từ các chất kết dính vô cơ.

Trong bê tông, ngoài các thành phần cơ bản trên (chất kết dính, nước, cốt liệu) có thể thêm vào những chất phụ gia nhằm cải thiện các tính chất của bê tông như tăng tính lưu động của hỗn hợp bê tông, giảm lượng dùng nước và xi mặng, diểu chính thời gian ninh kết và rấn chắc, nặng cao tính chống thẩm của bê tông...

Be tông là loại vật liệu rất quan trọng được sử dụng trong xây dựng cơ bản phục vụ cho mọi ngành kinh tế quốc dân như trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấu đường... vì có các ưu điểm sau :

- Cơ cường độ nén biến đổi trong phạm vi rộng và cơ thể đạt giá trị từ 100 ; 200 đến 900 ; 1000 da N/cm^2 .
 - Có thể tạo mọi hình dáng công trình khác nhau.
 - Tinh chịu lửa tốt.
- Giá thành tương đối hạ vì sử dụng rộng rãi nguồn nguyên liệu địa phương.

Có nhiều cách phân loại bê tông, thường theo 3 cách.

1.1.1. Phân loại theo khối lượng thể tích (dung trọng)

Đây là cách phân loại thường được dùng nhất vì khối lượng riêng của các thành phân tạo nên bê tông gần như nhau (đều là các khoáng chất vô cơ) nên khối lượng thể tích của bê tông phân ánh độ đặc chấc của nó. Theo cách phân loại này có thể chia bê tông thành 4 loại:

- 1) Đặc biệt nặng : $m_{\rm v}>2500~{\rm kg/m^3}$, chế tạo bằng các cốt liệu đặc chắc và từ các loại đá chứa quặng. Bê tông này ngăn được các tia X và tia γ .
- 2) Bê tông nặng : (còn gọi là bê tông thường) $m_v=1800\div2500~kg/m^3$ chế tạo từ các loại đá đặc chác và các loại đá chứa quặng. Loại bê tông này được sử dụng phổ biến trong xây dựng cơ bản và dùng sản xuất các cấu kiện chịu lực.
- 3) Bê tông nhệ: $m_v=500\div1800~kg/m^3$, gồm bê tông chế tạo từ cốt liệu rỗng thiên nhiên, nhân tạo và bê tông tổ ong không cốt liệu, chứa một lượng lớn lỗ rỗng kín giống dạng tổ ong.
- 4) Bê tông đặc biệt nhệ: Bê tông cách nhiệt có $m_v < 500~kg/m^3$ có cấu tạo tổ ong với mức độ rỗng lớn, hoặc chế tạo từ cốt liệu rỗng nhẹ có độ rỗng lớn (không có cát).

1.1.2. Phân loại theo chất kết dính dùng trong bê tông

- Bê tông xi măng: Chất kết dinh là xi măng và chủ yếu
 là xi măng pooclăng và các dạng khác của nó.
- 2) Bê tông silicát : Chế tạo từ nguyên liệu vôi và cát silic nghiên, qua xử lý chưng hấp ở nhiệt độ và áp suất cao.
- 3) Bê tông thạch cao: Chất kết dính là thạch cao hoặc xi mặng thạch cao.
- 4) Bê tông xi: Chất kết dính là các loại xi lò cao trong công nghiệp luyện thép hoặc xi nhiệt điện, có thể không dùng clanhke xi măng, phải qua xử lý nhiệt ẩm ở áp suất thường hay áp suất cao.

5) Bê tông pôlime: Chất kết dính là chất dẻo hóa học và phụ gia vô cơ.

1.1.3. Phân loại theo phạm vi sử dụng

- Bê tông công trình: Sử dụng ở các kết cấu và công trình chịu lực, yêu cấu có cường độ thích hợp và tính chống biến dạng.
- 2) Bê tông công trình cách nhiệt: Vừa yêu câu chịu được tải trọng vừa cách nhiệt, dùng ở các kết cấu bao che như tường ngoài, tấm mái.
- 3) Bê tông cách nhiệt: Bảo đảm yêu cấu cách nhiệt của các kết cấu bao che có độ dày không lớn.
- 4) Bê tông thủy công: Ngoài yêu cấu chịu lực và chống biến dạng, cần có độ đặc chắc cao, tính chống thẩm và bên vũng dưới tác dụng xâm thực của nước môi trường.
- 5) Bê tông làm đường: Dùng làm tấm lát mặt đường, đường băng sân bay..., loại bê tông này cần có cường độ cao, tính chống cọ mòn lớn và chịu được sự biến đổi lớn về nhiệt độ và độ ẩm.
- 6) Bê tông ổn định hóa học: Ngoài yêu cấu thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật khác, cấn chịu được tác dụng xâm thực của các dung dịch muối, axít, kiểm và hơi của các chất này mà không bị phá hoại hay giảm chất lượng sử dụng.
- 7) Bê tông chịu lừa: Chịu được tác dụng lâu dài của nhiệt độ cao trong quá trình sử dụng.
- 8) Bê tông trang trí: Dùng trang trí bê mặt công trình, có màu sác yêu câu và chịu được tác dụng thường xuyên của thời tiết.
- 9) Bê tông nặng chịu bức xa: Dùng ở các công trình đặc biệt, hút được bức xa của tia γ hay bức xa nơ trồn.

1.2. KHÁI NIỆM VỀ BỆ TÔNG CỐT THÉP

Bê tông là một loại vật liệu dòn, cường độ chịu nén lớn, nhưng khả năng chịu kéo thấp, chỉ bằng 1/10 đến 1/15 cường

đó chịu nón. Nhưng trong rất nhiều công trình, nhiều bộ phận làm việc ở trạng thái chịu kéo, do đó tại phần chịu kéo của các kết cấu làm bằng bê tông sẽ bị nút rạn, khả năng chịu lực giảm và có thể dẫn đến phá hoại hoàn toàn.

Qua rất nhiều nghiên cứu và thực tế sử dụng người ta đã phối hợp hai loại vật liệu bê tông và thép tạo nên bê tông cốt thép, có khả năng chịu nén, chịu kéo đều tốt, mở rộng phạm vi sử dụng loại vật liệu này trong mọi lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Sở di có thể phối hợp được hai loại vật liệu bê tông và cốt thép tạo nên thứ vật liệu ưu việt "bê tông cốt thép" vì ba đặc điểm sau.

1.2.1. Lực bám dính giữa bê tông và cốt thép rất lớn

Có thể đạt đến 40daN/cm^2 của bế mặt tiếp xúc giữa bê tông và cốt thép (một thanh thép có $\phi = 30 \text{mm}$ chôn sâu trong bê tông 30 cm, có thể treo một trọng tải trên 10 tấn). Nhờ sự bám đính tốt này, cốt thép không những làm tăng khả năng chịu kéo của bê tông mà còn làm tăng khả năng chịu nén nữa, do đó trong các bộ phận chủ yếu chịu nén (như cột) người ta vẫn đặt cốt thép và nhờ đó có thể rút nhỏ tiết diện và giảm được khối lượng cấu kiện (cứ mỗi cm² tiết diện cốt thép có thể thay 15cm^2 tiết diện bề tông).

1.2.2. Bê tông bảo vệ được thép khỏi ri

Sắt thép trong môi trường không khí và nước thường bị rỉ do bị ôxy hóa. Quá trình ôxy hóa này càng mạnh mẽ khi sắt thép tiếp xúc với axit và thường bắt đầu ở nơi có rỉ sẵn. Nhưng quá trình này có thể bị hạn chế và giảm chậm lại trong môi trường kiểm. Độ kiểm càng mạnh thì tác dụng bảo vệ càng lớn. Hỗn hợp bê tông là môi trường kiểm nên bảo vệ được cốt thép không bị rỉ, thậm chí có khi cốt thép đã bị rỉ nhẹ đặt vào bê tông, rỉ không những không phát triển nữa mà còn mất đị.

Điều cần chú ý là khả năng bảo vệ cốt thép của bê tông chỉ có được khi bê tông bọc quanh cốt thép rất đặc chắc và có chiều dày ít nhất là 2cm. Nếu lớp bê tông bảo vệ bị rỗ, xốp, có nứt nẻ thì hơi ẩm có thể xâm nhập vào làm ri cốt thép, phá hoại lực bám dính giữa nó với bê tông, có thể làm hủy hoại kết cấu.

1.2.3. Độ dẫn nở nhiệt của hai loại vật liệu bê tông và cốt thép gần bằng nhau

Đối với phần lớn các loại bê tông khi bị đốt nóng đến 100° C hệ số dân dài trung bình 10.10^{-6} , của cốt thép là 12.10^{-6} vì vậy khi bị đốt nóng chúng có độ dân nở tương đối đồng đều, bê tông không bị nút vỡ, bào đảm sự bám dính tốt.

1.3. KHÁI NIỆM VỀ BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC

Mặc dù bê tông cốt thép đã đạt được đỉnh cao trong sự phát triển của nó, nhưng vì năng lực chịu kéo quá kém, nên bê tông trong các phần chịu kéo của kết cấu bê tông cốt thép chỉ có tác dụng là lớp bảo vệ cốt thép và không có khả năng chịu lực. Mặt khác mặc dù kỹ nghệ luyện thép đã sản xuất được nhiều loại thép có cường độ cao, nhưng trong bê tông cốt thép vẫn phải dùng thép có cường độ thấp, độ dẫn dài khi kéo bé, xấp xỉ với độ dẫn dài của bê tông để bê tông không bị đứt võ, do đó trong sản xuất bê tông cốt thép đã không lợi dụng được tiến bộ kỹ thuật của luyện thép để tiết kiệm sắt thép.

Để khác phục những hạn chế trên, người ta tìm cách tăng khả năng chịu kéo của bê tộng bằng biện pháp kéo trước cốt thép rồi buông ra để gây tác dụng nén trước trong bê tông, tạo nên trong bê tông ứng suất nén trước, tức là làm cho bê tông tiêm tàng một thế năng chịu kéo. Khi kết cấu chịu tác dụng của ngoại lực gây nên lực kéo thì đầu tiên bê tông để mất đi phần ứng suất nén trước, đã có khi bị nén rồi mới chịu kéo, do đó khả năng chịu kéo của bê tông tăng lên đáng kể, có thể xấp xl cường độ chịu nén. Người ta gọi loại vật liệu mới này là bê tông ứng suất trước (dự ứng lực).

Cốt thép dùng trong bê tông ứng suất trước là thép sợi có cường độ cao được căng trước bằng thiết bị đặc biệt (sẽ giới thiệu ở phân công nghệ). Hiện nay có hai phương pháp chế tạo bê tông ứng suất trước.

1.3.1. Phương pháp căng trước

Theo phương pháp này, người ta kéo căng trước cốt thép, sau đó mới đổ bê tông. Khi bè tông đã rấn chắc, thả kích căng cốt thép ra. Cốt thép khi mất lực căng sẽ co lại và do lực bám dính của bê tông và cốt thép, bè tông sẽ bị nén, tạo nên ứng suất nén trước trong bè tông.

1.3.2. Phương pháp căng sau

Theo phương pháp này, khi đúc bê tông người ta đặt những ống nhỏ trong khuôn cấu kiện và luôn cốt thép qua những ống này, rối đổ bê tông lấp lên các ống. Sau khi bê tông đã rấn chắc, người ta kéo căng cốt thép và neo đầu các cốt thép này vào bản neo tỉ vào đầu cấu kiện bê tông. Cũng như trưởng hợp trước, cốt thép sau khi bỏ lực căng sẽ co lại ép chặt vào bản neo, truyền lực nén cho cấu kiện bê tông, gây nên ứng suất nén trước trong bê tông (các khe hở trong ống luôn cốt thép sẽ được lấp kin bằng cách phụt vữa xi mãng mác cao vào).

Bê tổng ứng suất trước có khả năng chống nứt, chống va chạm cao hơn, đồng thời tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm nhẹ khối lượng cấu kiện so với bê tổng thường.

1.4. SO LƯỢC VỀ CẤU KIỆN BẾ TÔNG ĐÚC SẮN

Ở những thế kỷ trước, công tác xây dựng cơ bản ít phát triển, tốc độ xây dựng chậm vì chưa có một phương pháp xây dựng tiên tiến, chủ yếu thi công bằng tay, mức độ cơ giới thấp và một nguyên nhân quan trọng là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng chưa phát triển.

Những năm 30-40 của thế kỷ 19, công nghiệp sản xuất xi mãng pooclăng ra đời tạo ra một chuyển biến cơ bản trong xây dựng. Nhưng cho đến những năm 70-80 của thế kỷ này bê tông cốt thép mới được sử dụng vào các công trình xây dựng và từ đó chỉ một thời gian tương đối ngắn, loại vật liệu có nhiều tính ưu việt này đã được phát triển nhanh chóng và chiếm vị trí quan trọng trong các loại vật liệu xây dựng.

Trong quá trình sử dụng, cùng với sự phát minh ra nhiều loại bê tông và bê tông cốt thép mối, người ta càng hoàn thiện phương pháp tính toán kết cấu, càng phát huy được tính năng ưu việt và hiệu quả sử dụng của chúng, do đó càng mở rộng phạm vi sử dụng của loại vật liệu này.

Đồng thời với việc sử dụng bê tông và bê tông cốt thép toàn khối, đổ tại chỗ, không bao lâu sau khi xuất hiện bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sắn cũng ra đời. Vào những năm đầu của nửa cuối thế kỷ 19, người ta đã đúc những chiếc cột đèn đầu tiên bằng bê tông với lõi gố và những tà vẹt đường sát bằng bê tông cốt thép xuất hiện lần đầu vào những năm 1877. Những năm cuối của thế kỷ 19, việc sử dùng những cấu kiện bê tông cốt thép đúc sắn có kết cấu đơn giản như cột, tấm tường bao che, khung cửa số, cấu thang... đã tương đối phố biến. Những năm đầu của thế kỷ 20, kết cấu bê tông cốt thép đúc sắn được sử dụng dưới dạng những kết cấu chịu lực như sản gác, tấm lát via hè, dấm và tấm lát mặt cấu nhịp bé, ông dẫn nước có đường kính không lớn.

Những sản phẩm này thường được chế tạo bằng phương pháp thủ công với những mẻ trộn bê tông nhỏ bằng tay hoặc với những máy trộn loại bé và do đó việc sản xuất cấu kiện chưa có tính chất công nghiệp, việc thi công lấp ghép các cấu kiện cũng chủ yếu bằng thủ công, trình độ khoa học về xây dựng nói chung còn thấp nên việc sản xuất và sử dụng các cấu kiện đúc sẵn bằng bê tông cốt thép còn bị hạn chế, cho đến trước năm 1930 vẫn chưa có ảnh hưởng đáng kể tới sự phát triển và hiện đại hóa ngành xây dựng cơ bản.

Trong 10 năm từ 1930 ÷ 1940, việc sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép bằng thủ công đã dần dần được thay bằng phương pháp cơ giới và việc nghiên cứu thành công dây chuyển công nghệ sản xuất các cấu kiện bê tông cốt thép được áp dụng, tạo điều kiện ra đời những nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép đúc sắn đầu tiên.

Cũng trong 10 năm này nhiều loại máy trộn bê tổng xuất hiện, đồng thời nhiều phương thức đẩm chặt bê tổng bằng cơ giới như chấn động, cán, cán rung, li tâm, hút chân không cũng được sử dụng phổ biến trong các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tổng đúc sẵn và một thành công quan trọng cho phép rút ngắn đáng kể quá trình sản xuất cấu kiện bê tổng đúc sẵn là các phương pháp dưỡng hộ nhiệt (hơi nước, buổng chưng áp, dưỡng hộ điện) cùng các biện pháp hóa học sử dụng phụ gia làm rắn nhanh bê tổng cũng như việc sử dụng xi măng rắn nhanh (xi măng aluminát).

Từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai, nhu cầu phục vụ cho sự phát triển xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trở nên rất cấp bách, thúc đẩy phát triển nhanh chóng các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngành công nghiệp này đã chiếm một ưu thế, một vị trí rất quan trọng trong xây dựng cơ bản.

Máy chục năm gần đây, những thành tựu nghiên cứu về lý luận cũng như về phương pháp tính toán bề tông cốt thép trên thế giới càng thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất cấu kiện bề tông cốt thép phát triển và đặc biệt là thành công của việc nghiên cứu bề tông ứng suất trước được áp dụng vào sản xuất cấu kiện là một thành tựu có ý nghĩa to lớn. Nó cho phép tận dụng bề tông số hiệu cao, cốt thép cường độ cao, tiết kiệm được bề tông và sắt thép, nhờ đó có thể thu nhỏ kích thước cấu kiện, giảm nhẹ khối lượng, năng cao năng lực chịu tải và khả năng chống nút của cấu kiện bề tông cốt thép.

Ngày nay ở những nước phát triển, cùng với việc công nghiệp hóa ngành xây dựng, cơ giới hóa thi công với phương pháp thi công lấp ghép, cấu kiện bằng bê tông cốt thép và bê tông ứng suất trước được sử dụng hết sức rộng rãi, đặc biệt trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp với các loại cấu kiện có hình dáng, kích thước và công dụng khác nhau như

cột nhà, móng nên, dấm cấu chạy, vì kèo, tấm lợp, tấm tường, tấm lát nên. Ở nhiều nước có những nhà máy sản xuất đồng bộ các cấu kiện cho từng loại nhà theo thiết kế định hình.

Ngoài ra cấu kiện đúc sắn bằng bê tông cốt thép cũng được sử dụng ngày càng rộng rãi vào các ngành xây dựng cấu đường, thủy lợi, sân bay, các loại cột điện, các dấm cấu nhịp lớn 30 + 40m, cọc ống dài, các loại ống dẫn nước không áp và có áp, tấm ghép cho các đập nước.

Ngày nay với những trang bị kỹ thuật hiện đại có thể cơ giới hóa toàn bộ và tự động hóa nhiều khâu của dây chuyển công nghệ trong các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn và do đó càng đáp ứng được nhu cấu to lớn của xây dựng cơ bản.

Sở di cấu kiện bê tông cốt thép đúc sắn được sử dụng ngày càng rộng rãi trong xây dựng cơ bản vì những ưu điểm cơ bản sau đây.

- 1) Tạo điều kiện công nghiệp hóa ngành xây dựng với phương pháp thi công lấp ghép cơ giới hóa, đẩy nhanh tốc độ xây dựng, đồng thời giảm được số lượng công nhân xây dựng và cán bộ kỹ thuật các ngành chuyên môn khác nhau.
- 2) Báo dâm kể hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm cũng như công trình xây dựng.
- Với điều kiện sản xuất tập trung trong nhà máy, có thể lựa chọn nguyên vật liệu đảm bảo các yêu cấu kỹ thuật và không chế chặt chẽ các thao tác kỹ thuật trong dây chuyển công nghệ để thỏa mãn các yếu cấu khác nhau về tính năng kỹ thuật của cấu kiện, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Do được sản xuất trong nhà máy nên kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm cũng như công tác xây dựng nói chung không bị ảnh hưởng đáng kế của thời tiết, tạo khả năng cho việc triển khai công tác xây dựng trong toàn năm.
- Do loại bỏ quá trình dưỡng hộ tự nhiên, rút ngắn chu trình sản xuất không cần phải chờ đợi công trình đủ sức chịu tải nên có thể sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ sản xuất.

- 3) Tiết kiệm được nguyên vật liệu bè tông, gỗ, sắt thép. Dựa theo tính toán chính xác và do việc sử dụng bê tông số hiệu cao, thép chất lượng tốt có thể tiết kiệm được rất nhiều bê tông, sắt thép (so với phương pháp sản xuất cũ có thể giảm từ 1/4 đến 1/3 bè tông, 5 ÷ 20% sắt thép và nếu dùng bê tông ứng suất trước có thể tiết kiệm được tới 60 ÷ 70% sắt thép), hạn chế được việc dùng một lượng khá lớn gỗ để làm vấn khuôn, giản giáo, có thể giảm 60 ÷ 90% lượng gỗ so với đổ bè tông tại chỗ. Mặt khác cũng giảm bốt trình trạng để vương vãi một cách lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất và thi công ở các công trường xây dựng.
 - 4) Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân xây dựng, hạn chế lao động thi công nặng nhọc, giảm được lao động ngoài trời và do cơ giới hóa được các khâu của dây chuyển sản xuất nên nâng cao được năng suất lao động.
 - 5) Do những ưu điểm trên, việc sử dụng cấu kiện bê tông cốt thép đúc sắn cùng với việc cơ giới hóa ngành xây dựng ảnh hưởng tới việc giảm giá thành sản phẩm nói riêng và các công việc xây dựng nói chung.

Tuy nhiên việc sản xuất và sử dụng cấu kiện bê tông cốt thép đúc sản kèm theo yêu cấu vận chuyển khá lớn để đưa nguyên vật liệu đến nhà máy và thành phẩm đến khu xây dựng. Do đó một trong những yêu cấu cơ bản khi xây dựng các nhà máy cấu kiện bê tông là căn cứ vào yêu cấu cung cấp vật liệu và bán kính tiêu thụ sản phẩm để chọn phương án về địa điểm nhà máy hợp lý nhất, giảm chi phí về vận chuyển. Mặt khác cấn giảm nhẹ khối lượng sản phẩm bằng cách sử dụng bê tông cường độ cao để rút nhỏ kích thước của cấu kiện, hoặc sử dụng bệ tông nhẹ chất lượng cao và đồng thời tính toán xác định kích thước và dạng kết cấu hợp lý nhất cho các cấu kiện (đơn giản hóa về mặt kết cấu, phát huy đẩy đủ khả năng chịu lực và hiệu quả sử dụng chúng). Đối với những cấu kiện lớn có thể giảm nhẹ khối lượng bằng cách sử dụng những kết cấu không gian mỏng với độ cong một hoặc hai chiếu.

Cần chú ý là yêu cầu giảm nhẹ khối lượng sản phẩm không hạn chế việc tăng độ lớn, kích thước của từng cấu kiện đúc sản nhằm giảm số lượng đơn vị lấp ghép trong thi công, giảm số mối nối, nhờ đó đẩy nhanh tốc độ xây lấp công trình, sử dụng tốt nhất công suất các cần trục dùng trong xây lấp.

Việc môdun hóa và tiêu chuẩn hóa các cấu kiện lấp ghép cho phép sản xuất hàng loạt những cấu kiện cùng loại, tăng hiệu suất sử dụng các thiết bị, tạo điều kiện đơn giản hóa và hiện đại hóa dây chuyển công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí lao động và hạ giá thành.

Việc sản xuất và sử dụng cấu kiện bê tông cốt thép đúc sắn tuy có nhiều tính ưu việt như vậy, nhưng từ một nền xây dựng có tính chất cổ truyền, mức độ cơ giới hóa thấp chuyển sang một nên xây dựng mang tính chất công nghiệp, hiện đại sẽ gặp những khó khăn lớn sau đây đòi hỏi những nỗ lực toàn diện để khác phục.

- 1) Việc xây dựng đồng bộ một đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân xây dựng lành nghế cho các cơ sở sản xuất các cấu kiện đúc sẵn bằng bê tông cốt thép và cho các đơn vị thi công lấp ghép đời hỏi nhiều thời gian và công sức đào tạo.
- 2) Trang thiết bị toàn bộ và phụ tùng máy móc cho các xí nghiệp cấu kiện bê tông cốt thép đúc sắn và các đơn vị thi công lấp ghép đời hỏi có một nên công nghiệp cơ khí mạnh và đồng bộ.
- 3) Trình độ quản lý sản xuất và tổ chức thi công phải có những tiến bộ nhanh và vững chắc, tạo được sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các khâu của dây chuyển công nghệ và tiến độ thi công mới bảo đảm được kế hoạch sản xuất và chất lượng công trình. Mặt khác việc công nghiệp hóa ngành xây dựng cơ bản theo phương thức thi công lấp ghép các loại cấu kiện đúc sẵn đòi hỏi cấp bách sự thống nhất các tiêu chuẩn về kích thước cấu kiện, định hình hóa thiết kế các đơn nguyên xây lấp.
- 4) Việc giải quyết mối nối giữa các cấu kiện và các bộ phận công trình với nhau, cũng như vấn để độ cứng của công

trình vẫn còn là những vấn để kỹ thuật phức tạp cần được nghiên cứu với sự phối hợp nhiều bộ môn chuyển môn khác nhau.

Tuy còn những khó khăn chưa có thể sớm khác phục, đưa tới sự hạn chế nhất định trong việc hiện đại hóa ngành xây dựng cơ bản, nhưng nhu cấu xây dựng trước mắt và trong tương lai lâu dài vẫn đòi hỏi sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng những nhà máy và các cơ sở sản xuất cấu kiện đúc sẵn bằng bệ tông cốt thép.

Chương 2

HỐN HỢP BÊ TÔNG

2.1. TÍNH CHẤT CƠ LÝ VÀ ĐẶC TRƯNG LƯU BIẾN CỦA HỒN HỢP BÊ TÔNG

2.1.1. Hai yêu cầu cơ bản của hỗn hợp bê tông

Các thành phần tạo nên bê tông (cốt liệu, chất kết dính, nước, các phụ gia) được phối hợp theo một tỷ lệ hợp lý, được nhào trộn đồng đều nhưng chưa bắt đầu quá trình nính kết và rấn chắc được gọi là hồn hợp bê tông.

Việc xác định tỷ lệ cấp phối và yêu cấu chất lượng của hốn hợp bê tông không những nhằm bảo đảm các tính năng kỹ thuật của bê tông ở những tuổi nhất định mà còn phải thỏa mãn những yôu cầu công nghệ sảm xuất, liên quan đến việc lựa chọn thiết bị tạo hình, đổ khuôn, đẩm chặt và các chế độ công tác khác.

Bất cứ loại hỗn hợp bê tông nào và việc tạo hình sản phẩm theo phương pháp công nghệ nào, hỗn hợp bê tông cũng cần thỏa mãn hai yêu cầu cơ bản sau.

- 1. Tính đồng nhất của hỗn hợp bê tông có được khi nhào trộn phải được duy trì trong quá trình vận chuyển, đổ khuôn và đẩm chặt. Nó đảm bảo cho hỗn hợp bê tông có sự liên kết nội bộ tốt, không bị phân tầng tách nước.
- 2. Tính công tác tốt (hay tính dễ đổ khuôn) phù hợp với phương pháp và điều kiện thành hình sản phẩm. Hồn hợp bê tông có tính công tác tốt sẽ dễ dàng và nhanh chóng lấp đầy

khuôn, giữ được sự liên kết toàn khối và sự đồng nhất về mặt cấu tạo của bê tông.

Tính công tác của hỗn hợp bê tông thể hiện khả năng lưu động (chảy) và mức độ dẻo của hỗn hợp tức là khả năng chảy lấp đầy khuôn một cách liên tục và không rạn nút bế mặt hỗn hợp.

2.1.2. Thành phần và nội lực tương tác

Hốn hợp bê tông mới nhào trộn, khi mới bắt đầu các tác dụng hóa học giữa chất kết dính và nước là một hệ phân tán nhiều thành phân phức tạp khác nhau về kích thước, hình dáng và tính chất:

- Những hạt phân tán của chất kết dính.
- Những hạt tương đối lớn của cốt liệu.
- Nước.
- Chất phụ gia.
- Không khí.

Trong hệ thống tổn tại những nội lực tác dụng lẫn nhau giữa những hạt phân tán của pha rấn và nước : lực dính phân tử, sức căng bể mặt của nước trong mao quản (lực mao dẫn), lực ma sát nhớt, ma sát khô, nên hốn hợp bệ tông có thể được xem là một thể vật lý thống nhất có những tính chất cơ lý và những đặc trưng lưu biến nhất định, phụ thuộc vào thành phân hốn hợp cũng như cấu tạo và tính chất của vật liệu tạo nên hồn hợp.

Hệ thống này không ngừng biến đối kết cấu nội bộ, do quá trình thủy hóa các chất kết dính, làm giảm lượng nước tự do và thay đổi dạng liên kết trong hệ. Các sản phẩm thủy hóa xuất hiện ban đầu dưới dạng hạt keo, sau đó kết tụ lại tạo nên những mầm kết tinh và hỗn hợp sẽ đặc dần lại. Quá trình biến đổi này dẫn đến sự thay đổi không ngừng tính chất và đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông.

2.1.3. Sự hình thành độ nhớt kết cấu và tính xúc biến của hỗn hợp bê tông

Thành phần cơ bản tạo nên cấu trúc trong hỗn hợp bê tông là hỗ xi mặng. Hỗ xi mặng là hỗn hợp giữa nước với chất

kết dính và những hạt rắn phân tán khác của các chất phụ gia vô cơ nghiên mịn cho vào hỗn hợp bê tông và cả những hạt sét, bụi bám vào cốt liệu. Hổ xi mặng cũng là hệ phân tán, cùng với sự phát triển của quá trình thủy hóa, bế mặt phân chia pha phát triển nhanh, sẽ sinh ra một số lượng lớn những hợp chất mới làm tặng độ phân tán của những hạt pha rắn trong hổ xi mặng, dẫn đến sự tặng lượng nước hấp phụ trong hệ, sự phát triển lực dính phân tử giữa các hạt xi mặng làm tặng nặng lực dính kết và tính dẻo của hổ xi mặng, tặng cường vai trò liên kết của nó trong hỗn hợp bê tông. Mặt khác, do tác dụng của lực dính phân tử giữa những hạt được màng nước bao bọc tạo nên kết cấu không gian liên tục tạo cho hổ xi mặng có một cường độ kết cấu ban đầu và được gọi là độ nhớt kết cấu.

Cường độ kết cấu ban đầu này phụ thuộc vào nồng độ hạt xi măng trong hỗn hợp, thời gian kế từ lúc nhào trộn xi măng với nước và nhiệt độ môi trưởng.

Một hỗn hợp bê tông với một lượng hồ xi măng đủ để tạo nên một môi trường liên tục trong đó các hạt cốt liệu nhỏ và lớn được phân bố sao cho chúng không tiếp xúc nhau sẽ có được những tính chất của thể nhớt, dèo và những đặc trung lưu biến như hổ xi măng.

Một hốn hợp bê tông dẻo là trung gian giữa vật thể rắn và lỏng (nhớt). Nó khác với vật thể rắn ở chỗ không có tính dàn hỗi dưới tác dụng của những tải trọng không lớn và khác với thể lỏng ở chỗ có cường độ kết cấu (độ nhớt kết cấu) nhờ nội lực ma sát nhớt mà thể lỏng thực không có.


Độ nhớt kết cấu khác về thực chất với độ nhớt thực của thể lỏng. Độ nhớt của thể lỏng không thay đổi theo thời gian và không phụ thuộc vào trị số ứng suất cắt hay áp lực tác dụng lên nó (độ nhớt này chỉ có thể thay đổi khi biến đổi nhiệt độ) còn độ nhớt kết cấu thay đổi phụ thuộc vào ứng suất cắt tác dụng lên hệ và vận tốc biến dạng cắt.

Khi vận tốc cát tiến đến một giá trị tới hạn, kết cấu ban đầu của hệ bị phá hoại, độ nhớt và sức chống cát có thể tiến đến một giá trị rất bé, kết quả là hốn hợp ít lưu động trở nên có tính chảy. Chỉ khi nào sự rung động hoặc dao động kích thích cưỡng

bức dừng lại, hỗn hợp mới trở về trạng thái ban đầu, trở nên ít lưu động và phục hồi cường độ ban đầu của kết cấu.

Khả năng của hệ có thể thay đổi đặc trưng lưu biến dưới ảnh hưởng của tác dụng cơ học và phục hỗi lại sau khi ngừng tác dụng được gọi là tính xúc biến.

Trong thực tế, tính xúc biến này được lợi dụng để làm hóa lỏng hỗn hợp bê tổng ít lưu động hoặc cứng ở các giai đoạn công nghệ (nhào trộn, vận chuyển, đổ khuôn, đẩm chặt). Cho đến nay, người ta cũng chưa giải thích được bản chất của hiện tượng xúc biến, có giả thiết cho rằng bản chất của xúc biến là chuyển động nhiệt của các hạt dạng keo.



Hình 2-1

Sự biến đổi độ nhớt kết cấu của hệ thống hay vận tốc biến dạng cát phụ thuộc vào ứng suất cát có thể biểu thị bằng đường cong biến thiên ứng suất – biến dạng

Trên trục hoành có thể phân làm 3 khu vực ứng với những giá trị ứng suất cát tới hạn.

- Khu vực I: Kết cấu của hệ chưa phá hoại, độ nhớt kết cấu ban đầu có giá trị cực đại η_0 , ứng với lúc đặt tải trọng và cùng với sự tăng ứng suất cát, hỗn hợp bị biến dạng với một giá trị vận tốc tỷ lệ với sự tăng ứng suất, nhưng giá trị của độ nhớt không thay đổi, kết cấu chưa phá hoại. Ứng suất tới hạn của khu vực này τ_1 , tương ứng với giới hạn chảy của hệ ; đạt đến giá trị ứng suất này, kết cấu bắt đầu phá hoại.
- Khu vực H: Cùng với sự tăng của ứng suất, kết cấu ban đầu của hệ bị phá hoại và cho đến khi ứng suất đạt đến giá trị $\tau_{\rm o}$ thì kết cấu bị phá hoại hoàn toàn. Độ nhớt kết cấu trong khu vực này được gọi là độ nhớt hữu ích. Nó giảm rất nhanh cùng với sự tăng của ứng suất và tương ứng với sự phát triển của gradien vận tốc $({\rm d} v/{\rm d} x)$.
- Khu vực III: Cấu trúc ban đầu của hệ bị phá hoại hoàn toàn. Độ nhớt đạt đến giá trị cực tiểu và được gọi là độ nhớt đẻo. Độ nhớt này tương tự độ nhớt thực của thể lỏng và không biến đối, không phụ thuộc vào trị số ứng suất tác dụng lên hệ. Nó có thể được xem như là hệ số tỷ lệ giữa ứng suất cắt và vận tốc chảy của hồn hợp.

Mô hình lưu biến của hệ ở trạng thái chây ổn định tuân theo phương trình ;

$$\tau = \tau_0 + \eta_m \frac{dv}{dx}$$

trong do : r - ung sunt cát (daN/cm2);

 $\tau_{\rm o}$ - ung suất cát tới hạn (daN/om²);

 $\eta_{\rm m}$ - độ nhớt dẻo của hệ với kết cấu đã bị phá hoại tính bằng poado $\left(\frac{1}{10} \, \frac{\rm N.s}{\rm m^2}\right)$

 $\frac{dv}{dx}$ - gradien vận tốc biến dạng cất.

Trong hỗn hợp bê tổng với một hàm lượng lớn cốt liệu thô, bên cạnh ma sát nhớt, còn xuất hiện ma sát khô giữa các hạt cốt liệu tiếp xúc nhau và trạng thái lưu biến của hỗn hợp có thể biểu diễn theo phương trình Culông:

$$\tau = \sigma t g \varphi + C$$

trong đó : σ - ứng suất trong hỗn hợp (daN/cm²) ;

 φ – góc nội ma sát khô ;

C - độ nhớt kết cấu của hệ.

Ứng dụng hiệu quả của việc hóa lỏng xúc biến có thể dùng biện pháp chấn động với cường độ thích hợp cho từng loại hỗn hợp bê tông để phá hoại hoàn toàn kết cấu ban đầu của hệ, đồng thời làm giảm nội ma sát đến giá trị cực tiểu để hỗn hợp bê tông ít lưu động trở nên trạng thái chảy nhớt với độ nhớt dẻo có giá trị không đổi. Ở trạng thái này, tính chất lưu biến của hỗn hợp bê tông tuần theo phương trình lưu biến của Niutơn:

$$\tau = \eta_{m} \, \frac{dv}{dx}$$

Tóm tại : Hỗn hợp bê tông được đánh giá qua những chỉ tiểu về tính chất cơ lý và những đặc trưng lưu biến.

- 1) Cường độ kết cấu ban đầu được đo bằng giá trị của ứng suất cát tới hạn $\tau_{\rm o}$ (daN/cm²). Đạt đến giá trị này, kết cấu hoàn toàn bị phá hoại và hỗn hợp mang tính chất của một thể lỏng nhớt.
- 2) Độ nhớt đẻo (đo bằng poa dơ): Đặc trung cho tính chất chảy nhớt của hỗn hợp khi kết cấu đã bị hoàn toàn phá hoại.
- 3) Mô dun đàn hối tức thời (daN/cm²) cho phép đánh giá tính chất đàn hối của hốn hợp bê tông khi chịu tác dụng ngoại lực.

2.2. CÁC LOẠI HỖN HỢP BỆ TÔNG VÀ ĐẶC TRƯNG CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG

2.2.1. Hai loại hỗn hợp bê tông

Dựa vào tính chất của hỗn hợp bê tông mới nhào trộn có thể chia hỗn hợp bê tông thành hai loại sau :

- Hốn hợp bê tông lưu động: Nhào trộn tương đối nhẹ nhàng và cơ thể lấp đầy khuôn dưới tác dụng của khối lượng bản thân hoặc chỉ cấn bổ sung một ngoại lực bé (ứng với hỗn hợp ít lưu động).
- Hỗn hợp bê tông cứng : Do có nội lực ma sát và lực dính kết lớn, có giá trị ứng suất cát lớn nên khi đổ khuôn và đẩm chặt nhất thiết phải cần tác dụng cơ học.

Hai loại hỗn hợp bê tông này khác nhau về thành phân cấu tạo và dạng bên ngoài. Một hỗn hợp lưu động được nhào trọn tốt là một hỗn hợp dèo có đặc tính liên tục về cấu tạo, cốt liệu trong hỗn hợp ở trạng thái "lơ lửng" trong môi trường liên tục của hỗ xi mặng. Một cấu tạo như thế bào đảm tính dính kết, tính không phân tầng của hỗn hợp bê tông và tính lưu động cao.

Trong hỗn hợp bê tông cứng, lượng nước không đủ để cấu tạo nên một mạng liên tục những màng nước bao bọc xung quanh hạt xi mặng và các thành phần hạt mịn khác, do đó hỗn hợp bê tông cứng là hỗn hợp xốp rời (tính liên tục kém) gồm các thành phần rời rạc của hạt cốt liệu được gắn với nhau bằng keo xi mặng đặc, nội lực ma sát khô lớn. Hỗn hợp bê tông cứng chỉ có thể đấm chặt dưới tác dụng mạnh mẽ của ngoại lực.

So với hồn hợp bê tông lưu động, hồn hợp bê tông cũng có ưu diễm:

• Để đạt cùng một cường độ, trong hỗn hợp bẻ tông cứng, hàm lượng nước, chất kết dính và cốt liệu bé ít hơn, hàm lượng cốt liệu lớn được tăng lên tạo nên một khung cốt liệu vững chác phát huy được khả năng chịu lực của cốt liệu, giảm được lượng dùng xi măng, nâng cao độ đặc chác, tính bên vững, khả năng chống thẩm của bê tông. • Hỗn hợp bê tổng cứng rắn chắc nhanh, nhất là ở thời kỳ đầu, cho phép rút ngắn thời gian dưỡng hộ 4+5 lần, nếu dưỡng hộ tự nhiên và 2+3 lần nếu dưỡng hộ nhiệt ẩm so với hỗn hợp bê tổng lưu động, cho phép rút ngắn chu trình sản xuất, nâng cao hiệu suất ván khuôn, máy móc, thiết bị tạo hình, dưỡng hộ.

Tuy nhiên việc sử dụng hỗn hợp bê tông cứng cũng gặp khó khăn về trang thiết bị trong nhào trộn, đẩm chặt nên vốn đầu tư ban đầu để xây dựng nhà máy sẽ cao. Mặt khác yêu cầu giám sát về mặt kỹ thuật trong dây chuyển công nghệ rất chặt chẽ, lượng dùng nước phải cân đong chính xác mới đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Cùng với việc sử dụng phổ biến phụ gia tăng dẻo và siêu dẻo, tính lưu động của hỗn hợp bê tông được cải thiện rõ rệt, khác phục mặt hạn chế của hỗn hợp bê tông cứng, năng cao phẩm chất sử dụng của vật liệu bê tông.

Trong sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn, khi chọn loại hỗn hợp bẽ tông và chỉ tiêu tính lưu động hoặc độ cũng của hỗn hợp cần phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của việc nhào trọn hỗn hợp, phương thức thành hình sản phẩm cũng như kích thước, tiết diện cấu kiện, tính chất và mật độ phân bố cốt thép trong sản phẩm để quyết định.


2.2.2. Cách xác định tính công tác

1) Chi tiêu tính công tác của hỗn hợp bê tông lưu động được xác định bằng độ sụt (tính bằng cm) của khối hỗn hợp bê tông hình nón cụt có kích thước tiêu chuẩn, thành hình theo phương pháp tiêu chuẩn (xem TCVN 3106 - 1993).

Khuôn hình nón cụt tiêu chuẩn (hình 2-2) có kích thước như sau :

Loại khuộn (hỗn hợp)	Kích thước (mm)		
	đ	D	h
N ₁ N ₂	100 ± 2 150 ± 2	200 ± 2 300 ± 2	300 ± 2 450 ± 2

Khuôn N_1 dùng cho hỗn hợp bệ tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu (D_{max}) là 10, 20, 40mm; khuôn N_2 dùng khi D_{max} bằng 70 hoặc 100 mm.




Hình 2-2. Khuôn hình nón cụt tiêu chuẩn

2) Chi tiêu tính công tác của hốn hợp bê tông cứng được gọi là độ cứng, xác định bằng nhớt kế kỹ thuật Vebe (hình 2-3). (Xem TCVN 3107 - 1993).

Nhớt kế Vebe được làm bằng thép gồm một thùng hình trụ đây kín A, bên trong đặt một khuôn hình nón cụt tạo hình hồn hợp bẽ tông B và một phễu D để đổ hỗn hợp vào khuôn. Phía trên thùng có một đia mica tròn, phẳng C. Đĩa này có thể trượt tự do theo phương thẳng đứng nhỏ thanh J trượt trong ông trượt E gắn vào tay đỡ N. Tay đỡ N quay tròn được quanh ông M bắt cổ định với để bàn rung K. Thanh trượt J có thể giữ cổ định bằng vít hằm Q.

Nhớt kế được gá chặt vào bàn rung và khi chưa có hồn hợp bê tổng phải đảm bảo có tấn số rung 2900 ± 100 lần/phút và biên độ rung 0.5 ± 0.01 mm.

Độ cứng của hỗn hợp bê tông còn có thể xác định bằng phương pháp Skramtaev là thời gian tính bằng giây để khối hỗn hợp bê tông hình nón cụt tiêu chuẩn chảy dàn bằng trong khuôn hình lập phương $20\times20\times20$ cm dưới tác dụng của bàn chấn động. (Xem phụ lục của TCVN 3107-1993).



Hình 2-3. Nhớt kế kỹ thuật Vebe.

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HỐN HỢP BÊ TÔNG


Tinh chất của hỗn hợp bê tông chịu ảnh hưởng của các nhân tố saù :

- 1. Hàm lượng nước ban đầu của hỗn hợp
- 2. Lượng dùng xi mặng và tính chất hố xi mặng
- 3. Cấp phối hạt của hỗn hợp cốt liệu và tính chất cốt liệu
- 4. Chất phụ gia hoạt tính bề mặt
- Tác dụng của gia công chấn động.

2.3.1. Ẩnh hưởng của hàm lượng nước ban đầu

Lượng nước nhào trộn có ảnh hưởng đến những đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bè tông (hình 2-4).

Giả thiết lượng nước ban đầu trong hỗn hợp bê tông bé, nước chỉ đủ bao bọc mặt ngoài hạt xi mặng và tạo nên màng nước hấp phụ. Màng nước này liên kết rất bên chắc với hạt xi măng, có tính đàn hồi, tính chịu kéo, cường độ chống cất và độ nhớt.



Lượng dùng nước (//_m3)

Hìah 2-4

- 1 hồn hợp cứng ngay sau khi nhào trộn ;
- 2 hỗn hợp cứng 1 giờ sau khi nhào trôn
- 1' hỗn hợp lưu động ngay khi nhào trộn;
- 2' hồn hợp lưu động 1 giờ sau khi nhào trộn.

Nếu lượng nước tăng lên, màng nước hấp phụ dày thêm và do sức căng bế mặt của nước (lực mao dẫn) nước sẽ dịch chuyển trong các đường mao quản làm cho hỗn hợp bê tông có tính dẻo.

Tiếp tục tăng lượng nước sẽ hình thành nước tư do phân bố vào các ống mao quản thông nhau, cũng như các hốc rỗng và có thể dịch chuyển dễ dàng trong các phần rỗng dưới tác dụng của trọng lực. Phân thừa của nước tự do trong hỗn hợp bê tông sẽ thâm nhập vào các khe nứt của những hạt rấn và làm dày thêm màng nước bọc quanh chúng. Lực hút phân tử sẽ giảm đáng kể, lực mao dẫn mất đi, độ nhớt của hỗ xi măng cũng như của hỗn hợp bê tông giảm đi nhanh chóng. Đối với mỗi hỗn hợp bê tông tồn tại một giới hạn trên của lượng nước tự do mà với giới hạn đó, mối liên kết trong hỗn hợp không bị phá hoại, hỗn hợp không bị phân tầng, tách nước có những

tính chất của thể dẻo. Giới hạn đó được gọi là khả năng giữ nước của hỗn hợp bê tông. Nó phụ thuộc vào khả năng giữ nước của chất kết dính và các thành phân nghiên mịn khác của hỗn hợp và hàm lượng của chúng. Theo số liệu của I. N. Nakhoverđốp thì khả năng giữ nước của xi mặng poóclăng không vượt quá 1,65 lượng nước tiêu chuẩn.

Khi lượng nước tự do vượt quá khả năng giữ nước của hỗn hợp sẽ xảy ra hiện tượng phân tầng và tách ra lượng nước thừa. Theo định luật Stok, vận tốc lắng xuống của hạt phụ thuộc vào kích thước hạt rắn và khối lượng riêng của chúng. Đầu tiên xảy ra hiện tượng lắng xuống thấy được bằng mắt thường của các hạt lớn của cốt liệu vì độ nhớt của vữa không đủ để giữ những hạt của cốt liệu lớn ở trạng thái lợ lửng và một thời gian ngắn tiếp đó là sự lắng xuống của những hạt cát và những hạt bé của cốt liệu lớn vì độ nhớt của hỗ xi mặng không ngặn được sự lắng xuống này. Cùng với sự lắng xuống của hạt cốt liệu, nước là một thành phân nhẹ nhất sẽ nổi lên trên, làm cho lớp trên sản phẩm bão hòa nước, trở nên xốp, yếu.

Quá trình phân tầng và tách nước của hỗn hợp xảy ra trong một thời gian ngắn sẽ được thay thể bằng quá trình trầm lăng dài hơn và không nhìn thấy được. Đó là sự lắng xuống, dưới tắc dụng của trọng lực của những hạt chất kết dính, những hạt phân tân của phụ gia nghiên min và bụi sét trong cát. Quá trình trầm lắng xảy ra trong những khoảng không gian thể tích bé giữa những hạt cốt liệu lớn và kéo dài cho đến khi lượng nước còn lại bé hơn khả năng giữ nước của hỗ xi măng.

Trong quá trình trấm lắng, do sự xích gần lại của những hạt rấn, nước thoát ra có xu hướng dâng lên, chảy quanh hạt cốt liệu tạo nên một mạng lưới các đường mao quản thông nhau trong bê tông.

Dưới những hạt cốt liệu lớn và những thanh cốt thép, nước có thể được tập trung và giữ lại tạo nên những hốc nước, sau đó sẽ bốc hơi để lại những hốc khí làm giảm bế mặt tiếp xúc giữa đá xi măng với cốt liệu và cốt thép, làm giảm lực dính

kết giữa chúng. Những đường mao quản và hốc rỗng thông nhau tạo nên những đường "lọc" nước làm giảm tính chống thấm của bê tông. Tuy nhiên sự trầm lắng cũng tạo khả năng phân bố lại những hạt của chất kết đính, cải thiện sự tiếp xúc giữa chúng và đẩy ra ngoài một phân thừa của nước, giảm bế dây màng nước. Quá trình trấm lắng có thể điều chính được, hạn chế sự tách nước bằng cách giảm lượng dùng nước ban đầu trong hỗn hợp mà không làm xấu đi tính công tác và khả năng tạo hình nhờ lựa chọn vật liệu thành phân làm giảm lượng cần nước của hỗn hợp.

2.3.2. Ảnh hưởng của loại, lượng dùng và tính chất của xi mặng


Nếu trong hốn hợp bê tông có một lượng hố xi măng đủ để bao bọc các hạt cót liệu và lấp đẩy phân rỗng cốt liệu làm cho các hạt cót liệu ít có cơ hội tiếp xúc nhau, lực ma sát khô sẽ giảm, tính lưu động của hỗn hợp sẽ tăng; nếu lượng hố xi măng ít, lực ma sát khô tăng, hỗn hợp sẽ kém lưu động. Tuy nhiên không thể tăng lượng dùng xi măng lên nhiều quá vì giá thành bệ tông sẽ đất.

Mặt khác, với cùng một lượng nước nhào trộn, người ta thấy với lượng dùng xi mãng thay đổi trong phạm vi từ 250+400 kg/m³ bẽ tổng, tính công tác của bẽ tổng không bị ảnh hưởng đáng kể và khi tăng lượng dùng xi mãng quá 400 kg/m³ độ nhột của hố xi mãng tăng, tính lưu động của hỗn hợp bẽ tổng hạ thấp và khi đó muốn giữ cho tính lưu động không đối phải tăng lượng dùng nước.

Tính lưu động của hỗn hợp bê tông cũng thay đổi phụ thuộc vào loại xi măng và các loại phụ gia vô cơ nghiên mịn trong xi măng. Ví dụ: so với xi măng poóclăng thì xi măng poóclăng pudolan và poóclăng xi quặng có độ nhớt của hỗ xi măng lớn hơn nên để hỗn hợp bê tông có cùng một độ lưu động phải dùng nước nhiều hơn.

Chi tiêu tổng hợp thể hiện mức độ ảnh hưởng của xi mặng đối với tính chất của hỗn hợp bê tông là lượng nước tiêu chuẩn của xi măng. Khi xi măng có lượng nước tiêu chuẩn lớn thì với một lượng nước nhào trộn nhất định, độ nhớt của hỗ xi măng sẽ tăng và độ lưu động của hỗn hợp bê tông sẽ kém.

Lượng nước tiêu chuẩn thay đổi phụ thuộc vào độ mịn và thành phân khoáng vật của xi mặng (thể hiện qua khối lượng riêng ρ của xi mặng).



Hình 2-5. Quan hệ giữa lượng nước tiêu chuẩn (Ntc) và khối lượng riêng của xi mặng (ρ_x) .

Giả thiết hạt xi mặng có dạng hình cấu thể tích là :

 $\frac{\pi}{6} \Delta^3$ và khối lượng mỗi hạt là :

$$\mathbf{m} = \frac{\pi}{6} \Delta^3 \cdot \rho$$

Số hạt xi mặng trong một đơn vị khối lượng :

$$N = \frac{1}{\frac{\pi}{6} \Delta^3 \rho} = \frac{6}{\pi \Delta^3 \cdot \rho}$$

Diện tích xung quanh của toàn bộ hạt xi mặng trong 1 đơn vị khối lượng là :

$$\mathbb{S}_{\mathrm{xq}} = \pi \Delta^2 \cdot \mathbb{N} = \frac{6}{\Delta \mathcal{P}}$$

Như vậy khi ρ tăng, số hạt xi mặng trong một đơn vị khối lượng giảm, tổng diện tích xung quanh giảm, lượng nước tiêu chuẩn sẽ giảm.

Khi độ mịn xi măng tăng, tức Δ giảm, tổng diện tích xung quanh tăng, lượng nước tiêu chuẩn tăng và do đó với một lượng nước nhào trọn nhất định, độ nhớt của hố xi măng và của hốn hợp bê tông tăng, tính lưu động kém. Nhưng khi độ mịn xi măng tăng đến mức độ cao (ví dụ lọt qua sàng 10.000 lố/cm²) thì quá trình thủy hóa xi măng xây ra nhanh và triệt để hơn, quá trình hóa keo tăng nhanh (lượng hạt keo lớn) làm độ nhớt hố xi măng và hỗn hợp bê tông giảm, tăng tính lưu động, tuy nhiên để đạt tới độ mịn này năng lượng nghiên lớn, tốn kém.

2.3.3. Ẩnh hưởng của hàm lượng và tính chất cốt liệu

Cốt liệu (nhỏ và lớn) chiếm một thể tích và khối lượng lớn trong hỗn hợp bê tông.

Cỡ hạt, cấp phối hạt, tính chất bề mặt hạt và những đặc trung chất lượng khác của chúng có ảnh hưởng lớn đến tính chất của hỗn hợp bê tông.

Nếu thay đổi cỡ hạt và cấp phối hạt của hỗn hợp cốt liệu, tổng diện tích mặt ngoài của cốt liệu sẽ biến đổi trong một phạm vi đáng kể và nếu với một lượng nước nhào trộn không đổi, tính chất lưu động của hỗn hợp bẽ tông thay đổi rõ ràng. Hình dạng hạt, tính chất bẽ mặt hạt, tính hút nước của cốt liệu đều ảnh hưởng đến tính lưu động của hỗn hợp bẽ tông. Hỗn hợp bẽ tông từ cuội sởi có hình dạng hạt tròn, bế mặt nhân, với cùng một lượng nước nhào trộn sẽ có tính lưu động lớn hơn hỗn hợp bẽ tông từ đá dặm có nhiều hạt dẹt, bế mặt nhám ráp, hoặc để đạt cùng mức độ lưu động có thể giảm lượng nước nhào trộn từ 5÷15%.

Hàm lượng cát trong hỗn hợp cốt liệu (mức ngậm cát) ảnh hưởng lớn đến tính chất hỗn hợp bê tông. Hỗn hợp bê tông có một hàm lượng cát tối ưu đảm bảo cho bê tông đạt được yêu cấu tính công tác, độ đặc chắc và cường độ với lượng dùng xi măng và nước bé nhất, hoặc với lượng dùng nước nhào trộn

không đối, hỗn hợp bệ tông có hàm lượng cát tối ưu sẽ đạt tính lưu động tốt nhất.

Hàm lượng cát tối ưu thường được xác định qua con đường thực nghiệm và có thể tính toán sơ bộ trên cơ sở giả thiết rằng trong hỗn hợp bẻ tông phần rỗng của cốt liệu lớn và xung quanh các hạt cốt liệu lớn được lấp đẩy và bao bọc bởi vữa xi mặng cát, và hổ xi mặng lại đóng vai trò bao bọc quanh hạt cát và lấp đẩy phần rỗng giữa các hạt cát.

Giả thiết mối hạt cát đều có đường kinh là d_c và giữa những hạt cát được giãn cách một lớp xi măng với chiều dày một hạt xi măng có đường kinh Δ (thường $\Delta=0.014$ mm). Ký hiệu lượng cát trong 1m^3 bê tông là C(kg) và thể tích của lượng cát này là $\frac{C}{\rho_{vc}}$ (ρ_{vc} là khối lượng thể tích của cát), độ rồng của

cát là
$$r_c$$
 và thể tích rỗng của cát $V_{r_c} = \frac{C}{\rho_{vc}} r_c$

Tỉ số tăng giữa thể tích một hạt cát được bao bọc bởi một lớp xi măng có chiều dày một hạt xi măng, so với thể tích hạt cát chưa bao bọc là :

$$\frac{\frac{\pi}{6} (d_c + \Delta)^3}{\frac{\pi}{6} d_c^3} = \left(\frac{d_c + \Delta}{d_c}\right)^3 = \left(1 + \frac{\Delta}{d_c}\right)^3$$

Vậy thể tích lượng xi mặng cần bao bọc các hạt cát là :

$$V_{bx} = \frac{C}{\rho_{vc}} \left(1 + \frac{\Delta}{d_c} \right)^3 - \frac{C}{\rho_{vc}} = \frac{C}{\rho_{vc}} \cdot 3 \frac{\Delta}{d_c} = \frac{C}{\rho_{vc}} \alpha$$

Dặt
$$\alpha = 3\frac{\Delta}{d_c}$$
 và loại các võ cùng bé $3\left(\frac{\Delta}{d_c}\right)^2$ và $\left(\frac{\Delta}{d_c}\right)^3$.

Thể tích xi mặng cần thiết để bao bọc xung quanh các hạt cát và lấp đẩy phần rỗng của cát là :

$$V_x = V_{r_c} + V_{bx} = \frac{C}{\rho_{vc}} r_c + \frac{C}{\rho_{vc}} . \alpha = \frac{C}{\rho_{vc}} (r_c + \alpha)$$
 (1)

Thể tích vữa xi mặng cát V_{ν} trong một m³ hồn hợp bê tông bằng thể tích xi mặng cộng với thể tích cát không kế phân rỗng, do đó :

$$\mathbf{V_v} = \mathbf{V_x} + \frac{\mathbf{C}}{\rho_{vc}} (1 - \mathbf{r_c}) = \frac{\mathbf{C}}{\rho_{vc}} (\mathbf{r_c} + \alpha) + \frac{\mathbf{C}}{\rho_{vc}} (1 - \mathbf{r_c}) = \frac{\mathbf{C}}{\rho_{vc}} (1 + \alpha)$$
 (2)

Tương tự như trên, nếu ký hiệu D là lượng dùng cốt liệu lớn cho 1m^3 bê tổng, thể tích đổ đồng của cốt liệu này là $\frac{D}{\rho_{\text{vd}}}$ (ρ_{vd} là khối lượng thể tích cốt liệu lớn), độ rồng của cốt

liệu lớn là \mathbf{r}_{d} và thể tích rỗng là $\frac{\mathbf{D}}{\rho_{vd}}$ \mathbf{r}_{d} ; giả thiết giữa những hạt cốt liệu lớn có đường kính \mathbf{d}_{d} được giãn cách bởi một lớp vữa xi mặng cát có chiều dày bằng hai hạt cát, ta cũng sẽ tính được lượng vữa xi mặng cát để bao bọc các hạt cốt liệu lớn và lấp đẩy thể tích rỗng của cốt liệu lớn là :

$$V_{\text{v}} = \frac{D}{\rho_{\text{vd}}} \; \Big(\frac{d_{\text{d}} + 2d_{\text{c}}}{d_{\text{d}}}\Big)^3 \; - \frac{D}{\rho_{\text{vd}}} + \frac{D}{\rho_{\text{vd}}} \; r_{\text{d}} \label{eq:vv}$$

Khai triển công thức tính trên, bỏ các vô cùng bé và đặt :

$$\beta = 6 \frac{d_c}{d_d}$$
, ta có $V_v = \frac{D}{\rho_{vd}} (r_d + \beta)$ (3)

So sánh hai hệ thức (2) và (3) ta có:

$$\frac{C}{\rho_{vd}}(1+\alpha) = \frac{D}{\rho_{vd}}(r_d + \beta),$$
 từ đó có thể tính

$$D = \frac{C(1+\alpha)\frac{\rho_{vd}}{\rho_{vc}}}{r_d + \beta}$$
 (4)

Gọi lượng dùng xi mặng cho 1m^3 bệ tổng là X, thể tích của nó là $\frac{X}{\rho_x}$ (ρ_x là khối lượng riêng của xi mặng) và N là lượng nước cho 1m^3 bệ tổng, ta có :

$$V_{X} = \frac{X}{\rho_{x}} + N = \frac{C}{\rho_{vc}} (r_{c} + \alpha),$$

$$C = \rho_{vc} \frac{\frac{X}{\rho_{x}} + N}{r_{c} + \alpha}$$
(5)

Có thể dựa vào biểu thức (4) và (5) để tính toán cấp phối hỗn hợp bê tông. α và β thay đổi phụ thuộc vào phương pháp thành hình. Nếu thành hình bằng chấn động gia áp, α và β cố thể có giá trị gần với số không. Đối với thao tác thủ công chủ yếu dựa vào mức độ lưu động của hỗn hợp bê tông để chọn α và β ; có thể lấy các giá trị thực nghiệm sau:

$$\frac{N}{X} = 0.5 \qquad \rightarrow \alpha = 6 \frac{\Delta}{d_c} ; \quad \beta = 9 \frac{d_c}{d_d}$$

$$\frac{N}{X} = 0.6 \div 0.7 \rightarrow \alpha = 3 \frac{\Delta}{d_c} ; \quad \beta = 6 \frac{d_c}{d_d}$$

$$\frac{N}{X} = 0.7 \qquad \rightarrow \alpha = 2 \frac{\Delta}{d_c} ; \quad \beta = 4 \frac{d_c}{d_d}$$

Như vậy hỗn hợp bê tổng có độ lưu động càng lớn giá trị α và β càng bé.

2.3.4. Ảnh hưởng của các chất phụ gia hoạt tính bề mặt

Các chất phụ gia hoạt tính bề mặt thường là những nhóm riêng rẽ của các chất hữu cơ, do có hoạt tính bề mặt cao, được hấp phụ dưới dạng màng mỏng trên bề mặt hạt chất kết dính và các hạt mịn khác gây tác dụng thẩm ướt bề mặt các hạt này. Vì vậy khi cho phụ gia hoạt tính bề mặt vào hỗn hợp bê tông và vữa sẽ cải thiện rõ rệt tính công tác của chúng, cho phép giảm lượng dùng nước nhào trộn, hạ thấp tỷ lệ N/X, nâng cao cường độ bê tông – hoặc có thể giảm lượng dùng xi măng mà không làm giảm cường độ thiết kế của bê tông.

Sử dụng phụ gia hoạt tính bế mặt với liều lượng bế $(0.05 \div 0.2\%$ so với lượng dùng xi mặng) cho phép giảm $10 \div 12\%$ lượng dùng nước, và có thể giảm tương ứng $7 \div 10\%$ lượng dùng xi mặng trong bê tông và vữa.

Mặt khác các chất phụ gia hoạt tính bề mặt còn có ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành cấu trúc đá xi măng và tạo khả năng nâng cao tính chống thấm, tính bên vững và tính chống xâm thực của bê tông.

Theo hiệu quả tác dụng, có thể chia phụ gia hoạt tính bề mặt thành 3 nhóm: Ưa nước, ghét nước và tạo vi bọt.

1) Chất phụ gia ưa nước: Có tác dụng thấm ướt tốt các hạt xi mặng và các hạt mịn khác, ngặn cản sự dính kết của chúng sau khi đã nhào trộn với nước một khoảng thời gian nhất định, làm chậm sự keo tụ các sản phẩm thủy hóa mới tạo thành đồng thời giải phóng một lượng nước. Nước này được giữ lại trong kết cấu keo tụ, nhờ đó hỗn hợp bê tông đạt được yêu cầu tính công tác với lượng nước nhào trộn ít hơn so với hỗn hợp không dùng phụ gia.

Các chất phụ gia hoạt tính bề mặt ưa nước được dùng phổ biến nhất là các hợp chất lignhin sulphat ví dụ loại muối canxi của axit lignosulphuaric có công thức cấu tạo $(RSO_3)_2$ Ca, hoặc bã rượu sulphit SSB chế tạo từ nước bã giấy theo phương pháp sulphit hóa.

 \mathring{O} Việt Nam, chất phụ gia hoạt tính được dùng phổ biến là LHD và KDT_2 sản xuất trong nước :

LHD chế tạo bằng cách tách lignhin từ nước thải bã giấy (bằng andesulphure), sau đó kiểm hóa lignhin bằng dung dịch NaOH để chuyển hóa lignhin thành chất tan trong nước, rồi cô đặc ở nhiệt độ 80÷100°C tạo nên sản phẩm dẻo màu đen hòa tan được trong nước.

 $\rm KDT_2$ chế tạo bằng cách khử cấu trúc lignhin trong dung dịch kiểm đen (thải phẩm của nhà máy giấy) theo phương pháp ôxy hóa : Khuấy liên tục với tốc độ $160 \div 200$ vòng/phút trong khoảng 20 giờ ở nhiệt độ $90 \div 100^{\rm o}\mathrm{C}$, sau đó đem cô đặc dung dịch lignhin kiểm này làm biến đổi cấu trúc, tăng hoạt tính bế mặt và hiệu quả hóa đẻo của hỗn hợp bê tông.

2) Phụ gia ghét nước: đó là các axit béo và muối của chúng, có công thức cấu tạo C_nH_{2n-1} COOH ($n=8\div13$),

nhóm COOH phân cực, gốc C_nH_{2n-1} không phân cực. Sản phẩm này thu được trong công nghiệp, làm sạch dầu mỡ bằng NaOH hoặc bằng cách ôxy hóa paraphin.

3) Phụ gia tạo bọt gồm: các loại keo nhựa thông, keo da trâu... chất phụ gia hoạt tính bề mặt này hạ thấp sức căng bề mặt của màng nước tạo điều kiện hút không khí vào trong hỗn hợp khi nhào trộn và tạo nên những bọt khí hình cấu nhỏ li ti phân bố đều trên bề mặt hạt xi măng và hạt cốt liệu, sẽ đóng vai trò bôi tron, làm tăng tính lưu động, tính dẻo và lực dính kết của hỗn hợp. Việc sử dụng chất phụ gia tạo bọt này đặc biệt có lợi đối với các loại bề tông nghèo xi măng, trong đó lượng xi măng thiếu được "bù đắp" bằng một lượng lớn bọt khí không thông nhau. Thể tích bọt khí này có thể điều chính dễ dàng nhờ chọn loại phụ gia, lượng dùng và mức độ, thời gian nhào trộn.


Tất cả phụ gia hoạt tính bề mặt đều là những hợp chất hữu cơ nên làm chậm quá trình thuỷ hóa của xi mặng và do đó làm giảm phần nào sự phát triển cường độ ban đầu của bề tông. Để tăng nhanh quá trình rắn chắc có thể sử dụng phụ gia hoạt tính bề mặt phối hợp với phụ gia rắn nhanh dưới dạng các chất điện phân như : $CaCl_2$, $CaSO_4$, NaCl.

2.3.5. Ảnh hưởng của gia công chấn động

Gia công chấn động là một phương pháp rất có hiệu quả để nâng cao tính lưu động của hỗn hợp bê tông. Nó làm cho hỗn hợp bê tông cứng hoặc ít lưu động trở nên lưu động, chảy (hình 2-6). Thực chất của gia công chấn động là ở chỗ do tác dụng của dao động kích thích (bàn chấn động) truyền cho các phần tử của hỗn hợp những xung lực bế nhưng lặp lại thường xuyên và có chu kỳ. Dưới tác dụng của xung lực đó, các phần tử của hỗn hợp thực hiện dao động cưỡng bức với biên độ dao động rất bế. Vì các phần tử trong hỗn hợp có hình dạng, kích thước, khối lượng và tính chất mặt ngoài khác nhau nên vận tốc dao động khác nhau tạo nên gradien vận tốc biến dạng cắt của các phần tử gần nhau, làm giảm lực nội ma sát giữa chúng,

dẫn đến sự phá hoại kết cấu, độ nhớt kết cấu giảm đáng kể, hỗn hợp chảy dẻo có tính lưu động cao gần như thể lỏng. Hiện tượng đó là sự phá hoại xúc biến.

Mặt khác, trong quá trình chấn động dưới tác dụng xung lực của năng lượng kích thích, trong nội bộ hỗn hợp xuất hiện nội ứng suất ngược chiều với tác dụng của trọng lực và với một cường độ chấn động nhất định, có thể vượt quá giá trị của trọng lực làm cho các phần tử của hỗn hợp ở một thời đoạn nào đó của mỗi chu kỳ chấn động tách rời nhau ra, phá



Hình 2-6. Ánh hưởng lượng dùng nước trong hỗn hợp và chế độ gia công chấn động đối với độ cứng.

hoại mối liên kết nội bộ và giảm nhỏ lực ma sát nhớt. Ở thời đoạn cuối của mối chu kỳ chấn động, các phần tử hỗn hợp thực hiện những chuyển động ngược chiều nhau (xích gần nhau lại), mối liên kết đã bị phá hoại được phục hồi. Nhờ đó, trong quá trình gia công chấn động, các phần tử hỗn hợp được sắp xếp lại chặt chẽ hơn và trên thực tế hỗn hợp được đẩm chặt.

Chuong 3

QUÁ TRÌNH RẮN CHẮC CỦA XI MĂNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH CẤU TRÚC ĐÁ XI MĂNG

Tính chất của chất kết dính trong hỗn hợp bê tông, những đặc tính rắn chắc và quá trình hình thành cấu trúc đá xi măng có ảnh hưởng quyết định đến những đặc trung cơ lý, biến dạng và tính chất kỹ thuật của bê tông. Do đó việc nghiên cứu quá trình rắn chắc của bê tông về cơ bản có thể giới hạn trong việc nghiên cứu sự rắn chắc và hình thành cấu trúc đá xi măng.

Cơ sở của sự rấn chắc các chất kết dính vô cơ (trừ vôi thủy) là sự thủy hóa các thành phần khoáng của chất kết dính tạo nên những sản phẩm thủy hóa dưới dạng những hạt mịn có kích thước gần với thể keo. Song song với quá trình thủy hóa là quá trình hình thành cấu trúc đá xi măng.

Ẩnh hưởng đáng kể đến quá trình thủy hóa và sự hình thành cấu trúc đá xi mặng là lượng nước ban đầu trong hỗn hợp và dạng liên kết của nước với pha rắn, trong đó có các chất mới tạo thành khi thủy hóa.

3.1. CÁC DẠNG LIÊN KẾT CỦA NƯỚC

Nước trong hỗn hợp bệ tông liên kết với thành phần pha rắn dưới các dạng sau.

3.1.1. Liên kết hóa học

Đây là dạng liên kết rất bên vũng. Nước liên kết dạng này gọi là nước kết tinh (hay nước cấu tạo). Nó chỉ mất đi khi đun

nóng trên 550°C. Trong quá trình thủy hóa và thủy phân, nó liên kết với các thành phân khoáng của chất kết dính dưới dạng bên vũng, tạo nên những hyđrat và tham gia vào mạng lưới kết tinh của sản phẩm thủy hóa.

3.1.2. Liên kết hóa lý

Khá bến vũng, nước liên kết dạng này gọi là nước hấp phụ. Nước này hấp phụ trên bề mặt hạt keo của chất mới tạo thành và những hạt phân tán khác của hỗn hợp. Cường độ mối liên kết này được bảo đảm nhờ lực hút phân tử giữa nước và chất rấn (lực Vanđecvan) nên phụ thuộc vào chiếu dày màng nước hấp phụ. Với chiếu dày khoảng $2 \div 3$ lớp phân tử, mối liên kết bên vũng nhất và có tính chất gần với thể rấn. Nó hóa thành nước đá, ở $t^{\rm o} = (-40^{\rm o}{\rm C})$ đến $(-70^{\rm o}{\rm C})$, chỉ có thể bốc hơi khi đốt nóng ở $t^{\rm o} = 105 \div 110^{\rm o}{\rm C}$. Nước hấp phụ ở các phân rồng giữa các gen xi mặng, có thể bốc hơi một phân do sự sấy khô tự nhiên dài ngày gây ra sự co ngót của đá xi mặng và bề tông.

3.1.3. Liên kết cơ lý

Liên kết do lực mao dẫn. Khác với nước hấp phụ (được phân bố trên bề mặt những hạt rất mịn, phân tán của hồ xi măng và đá xi măng rấn chắc) ; nước mao dẫn được phân bố giữa các gen xi mặng, các hạt xi mặng không hoặc chưa phản ứng với nước và các hạt phân tán khác trong hỗn hợp. Lực mao dẫn sinh ra do sức căng bế mặt của nước nằm trong các ống mao quản, lực mao dẫn càng lớn khi đường kính ống mao quản càng bé. Nó chỉ xuất hiện và tồn tại khi các lỗ rỗng và mao quản không chửa đẩy nước và có bể mặt phân chia nước và không khí. Mức độ liên kết của nước bằng lực mao dẫn yếu hơn rất nhiều so với lực liên kết hóa lý và được xem là "bán liên kết". Nước mao dẫn có thể thoát ra khỏi bê tông qua bốc hơi khi bị đốt nóng và ngay cả ở nhiệt độ thường khi áp suất không khi của môi trường xung quanh hạ thấp. Ngược lại trong những ống mao quản, hơi nước ngưng tụ lại khi áp lực hơi nước nâng cao.

3.1.4. Nước không liên kết (tự do)

Nằm trong các lỗ rỗng và mao quản có đường kính $> 20 \div 40$ micrông, nước này ở trạng thái tự do và có thể dịch chuyển dưới tác dụng của trọng lực. Nó tham gia vào các quá trình thủy hóa lâu dài của xi mặng và làm chậm sự rắn chắc các gen xi mặng.

3.2. SỰ RẮN CHẮC CỦA XI MĂNG POÓCLĂNG

Sự rắn chắc của xi mãng poóclăng, một chất kết dính đa khoáng là một quá trình hóa lý phúc tạp kèm theo sự biến đổi liên tục và sự hình thành cấu trúc đá xi mãng. Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong nghiên cứu các chất kết dính vô cơ nhưng cho đến nay vẫn chưa có một lý thuyết chặt chẽ nào được thừa nhận rộng rãi về sự rắn chắc của xi mãng poóclăng.

Theo A. A. Baicop, quá trình rấn chắc của xi măng có thể chia làm 3 giai đoạn :

3.2.1. Giai doạn hòa tan

Khi nhào trộn xi măng với nước, giữa chúng sẽ xảy ra các tác dụng hóa học và vật lý. Đầu tiên cùng với sự phân bố nước trên bề mặt hạt xi măng, quá trình hòa tan các khoáng và sự thủy hóa bắt đầu, trước hết các khoáng hoạt tính cao nhất thủy hóa như C_3A , C_3S và do độ hòa tan của chúng bé, sự bão hòa pha lỏng bởi các sản phẩm thủy hóa bắt đầu.

Giai đoạn đầu tiên tương đối ngắn của quá trình rắn chắc là giai đoạn hòa tan đã kết thúc.

3.2.2. Giai đoạn hóa keo

Thời kỳ này tương đối dài và là thời kỳ tiến triển mạnh mẽ (đặc biệt ở nhiệt độ cao). Quá trình cơ bản của thủy hóa các khoáng clanhke là sự hóa hợp trực tiếp của nước và pha rắn không có sự hòa tan trung gian tạo nên những hợp chất hyđrát mới có tính ổn định nhiệt lực cao hơn khoáng tạo nên nó và do tác dụng tương hỗ với nước, các sản phẩm thủy hóa

có độ mịn khá lớn và gần với dạng keo, A. A. Baicốp gọi giai đoạn này là giai đoạn hóa keo. Các sản phẩm thủy hóa (và một phần thủy phân) cơ bản của các khoáng xi mãng poóclăng là các hyđrô silicát canxi với số lượng chiếm từ $75 \div 80\%$ khối lượng clanhke. Các chất này trong giai đoạn đầu có độ phân tán cao gần với thể keo (trong phạm vi từ $5 \div 20$, có khi $100 \div 200$ micrông) dần dần chuyển hóa thành gen và cũng tạo mầm kết tinh.

Ngoài các hydrô silicát canxi, do kết quả thủy phân các khoáng clanhke, trong đá xi măng rắn chắc còn tạo nên nhóm thứ 2 các hydrát mới tạo thành có cấu trúc kết tinh thô hơn, khác với những tinh thể gen, đó là hydrát của ôxít canxi [Ca(OH)₂] tạo ra khi thủy phân C₃S hoặc hydrô aluminát canxi 3CaO.Al₂O₃.6H₂O (sản phẩm thủy hóa của C₃A), hydrô ferít canxi 3CaO.Fe₂O₃.H₂O (sản phẩm thủy phân của C₄AF) cũng như hydrô sunfua aluminát canxi (3CaO.Al₂O₃.3CaSO₄.31H₂O) tạo nên do thêm chất phụ gia thạch cao vào xi măng khi nghiên clanhke xi măng.

Trong giai đoạn này một phần nước tự do chuyển sang dạng nước liên kết hóa học, làm giảm thể tích tuyệt đối của sản phẩm mới tạo thành so với thể tích tuyệt đối của các thành phần ban đầu của ximăng, nhưng do thể tích bên ngoài của đá xi măng không thay đổi đáng kể dẫn đến sự hình thành lỗ rỗng kín nâng cao độ đặc chắc của pha rắn. Tổng thể tích các lỗ rỗng này tỉ lệ với lượng chất kết dính được thủy hóa và có thể đạt đến 6÷7 lít cho 100 kg xi măng poóclăng trong hỗn hợp bê tông.

3.2.3. Giai đoạn ninh kết, rắn chắc

Cùng với sự phát triển của quá trình thủy hóa và sự tăng lên của sản phẩm thủy hóa, lượng nước tự do trong hệ không ngừng giảm xuống. Trừ một lượng nước mất đi do bốc hơi hoặc tách ra trong quá trình trầm lắng, nước còn lại được phân bố lại và trong hệ xuất hiện những dạng liên kết phức tạp của nước với pha rắn. Do sự giảm lượng nước tự do dự trữ trong hệ, hổ xi măng (hốn hợp bê tông) dẫn dân sệt lại cho đến khi mất hoàn toàn tính lưu động. Thời kỳ này gọi là thời kỳ ninh kết.

Thời kỳ ninh kết là thời kỳ quan trọng của quá trình hình thành cấu trúc đá xi mặng. Kết cấu keo tụ được tạo thành trong thời gian này có đặc tính là có một cường độ dẻo nào đó khác với cường độ cơ học ở chỗ có khả nặng phục hồi xúc biến (hóa lỏng và phục hồi kết cấu). Trong thời kỳ ninh kết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình thủy hóa kèm theo sự tỏa nhiệt mạnh mẽ nhất.

Theo Kind, lượng tỏa nhiệt khi thủy hóa của các khoáng xi mặng thay đổi theo thời gian (bảng 3.1).

Bảng 3.1

Tên các khoáng	Lượng tỏa nhiệt khi thủy hóa theo thời gian (Cal/g)					
chủ yếu	3 ngày	7 ngày	28 ngày	3 tháng		
C ₃ S	96,6	100,6	116,2	124,3		
$C_2^{\circ}S$	15,1	24,8	39,6	43,9		
C ₃ A	141,0	157,6	208,6	221,7		
C₄AF	42,3	59,6	90,3	99,4		

Sau đó là thời kỳ rấn chắc tương đối dài với sự phát triển không ngừng cường độ cơ học do cấu trúc đá xi măng không ngừng được lèn chặt và quá trình kết tinh phát triển. Tác dụng lèn chặt này sinh ra do sự phát triển của quá trình thủy hóa và sự tăng thể tích pha rấn (thể tích các hydrát luôn luôn lớn hơn thể tích rấn ban đầu trong khi thể tích ngoài của hệ không tăng, thậm chí có khi giảm). Sự phát triển các tinh thể do hiện tượng tái kết tinh làm thay đổi trạng thái tiếp xúc trong nội bộ đá xi măng, từ chỗ tiếp xúc giữa các màng nước biến thành tiếp xúc tinh thể. Ở giai đoạn này, kết cấu keo tụ của hổ xi măng rấn chắc được thay thế bằng kết cấu kết tinh của đá xi măng.

Song song với những biến đổi về kết cấu trên, thể tích rỗng trong hổ xi mặng (cũng như hỗn hợp bê tông) cũng biến đổi. Ban đầu, khi mới nhào trộn xi mặng với nước, thể tích rỗng trong hổ xi mặng tương đối lớn, các phần rỗng là các ống

mao quản lớn thông nhau, chứa một lượng đáng kể nước nhào trộn. Trong quá trình thủy hóa, số lượng hợp chất thủy hóa mới tạo thành ngày càng nhiều, thể tích pha rấn lấp dần làm tiết diện của các mao quản bé lại và thể tích rỗng giảm đi.

Nếu duy trì trong hệ được một lượng nước đây đủ và bảo đảm độ ẩm môi trường thì quá trình thủy hóa và rắn chắc của xi mặng poóclặng sẽ tiến triển trong 1 thời gian dài, nhưng tốc độ thủy hóa sẽ yếu dân.

Tuy nhiên thường xảy ra hiện tượng thủy hóa không hoàn toàn. Khi sản phẩm thủy hóa tạo nên một lớp vỏ đặc chắc bọc quanh hạt xi măng, ngăn cản sự khuếch tán của nước vào lớp trong chưa thủy hóa của hạt xi măng thì quá trình thủy hóa thực tế bị ngưng lại mặc dầu trong những mao quản của đá xi măng vẫn còn chứa đủ lượng nước để tiếp tục thủy hóa. Thường lượng xi măng không phản ứng với nước chiếm khoảng $30 \div 40\%$ lượng xi măng trong bê tông. Khi điều kiện rắn chắc không thuận lợi (về độ ẩm) và khi xi măng không đủ mịn thì lượng xi măng không thủy hóa có thể đến 50%. Vì vậy để quá trình thủy hóa tiến hành triệt để và cường độ bê tông phát triển tốt, điều kiện quan trọng là phải đảm bảo độ ẩm đẩy đủ của môi trường.

Theo nghiên cứu của Dzung và Butt, chiếu sâu lớp thủy hóa các khoáng xi mặng thay đổi theo thời gian (bảng 3.2).

Bảng 3.2


Tên các khoáng	Chiều sâu lớp thủy hóa theo thời gian (μ :micrông)					
chủ yếu	3 ngày	7 ngày	28 ngày	3 tháng	6 tháng	
C ₃ S	3,5	4,7	7,9	11,5	15,6	
C_2^{3S}	0,6	0,9	1,0	1,6	2,7	
C_3A	10,1	10,4	11,2	13,5	14,5	
C₄AF	7,7	8,0	8,4	12,2	13,2	
Hạt xi mặng có cỡ	3,85	4,64	6,56	_	11,64	
hạt 2-100 μ ở 25°C					!	

Nhiệt độ có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát triển cường độ bê tông. Nếu mẫu bê tông bảo dưỡng ở nhiệt độ 15° C (độ ẩm $95 \div 100\%$), sau 28 ngày đạt cường độ thiết kế thì ở các nhiệt độ cao hơn, thời gian này được rút ngắn đáng kể (bảng 3.3).

Bảng 3.3

Loại xi măng dùng làm bê tông	Thời gia		ig độ thiết l t độ khác n		m) ở các
	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C
Xi mặng PC 300 Xi mặng PC 400	28 28	22 20	16 14	14 12	12 10
Xi mang PC 500	28	16	10	8	6

Sự phát triển của cường độ bê tông thay đổi đáng kể trong các môi trường rắn chắc khác nhau (hình 3-1).



Hình 3-1. Sự phát triển của cường độ bê tông xi mặng poócláng ở các điều kiện rắn chắc khác nhau theo thời gian.

1 - trong không khí; 2 - trong môi trường ẩm;

3 - trong môi trường nước.

Ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn sự phát triển cường độ đá xi măng và bê tông xi măng poóclăng có độ rắn chắc trung bình tỉ lệ đường thẳng với lôgarit của tuổi dưỡng hộ tính theo ngày:

$$R_{28} = R_n \frac{\lg 28}{\lg n}$$

trong đó : R_{28} và R_n là cường độ của đá xi mặng hoặc bê tông ở tuổi 28 ngày và n ngày (với n \geqslant 3 ngày).

3.3. CẤU TRÚC ĐÁ XI MĂNG

Đá xi mặng là một thể rấn phúc tạp về thành phần, không đồng nhất về mặt cấu tạo, chứa một số lượng lớn lỗ rỗng li ti và những mao quản, trong đó tùy theo tuổi rấn chắc và điều kiện ẩm mà chứa đây không khí, nước hoặc hơi nước. Sự tồn tại đồng thời ba thể rấn, lỏng, khí trong đá xi mặng cho phép xem nó là hệ ba pha với bề mặt phân chia pha rất tinh tế, vì thế đá xi mặng có tính "nhạy cảm" với sự biến đổi trạng thái ẩm của môi trường, liên quan đến tính biến dạng về thể tích của đá xi mặng và bê tông (sự co ngót, nở...) và có tính bên vững tương đối yếu dưới tác dụng xâm thực của môi trường nước và khí. Trong đá xi mặng có ba thành phần chủ yếu.

3.3.1. Các hyđrat mới tạo thành dưới dạng gen và tinh thể

- Thành phần cấu trúc dạng gen được tạo nên từ những hạt hydro silicát canxi có độ phân tán cao (độ mịn từ $50 \div 200$ antrong, $1A^o = 10^{-8}$ cm) quyết định quá trình phát triển cường độ chậm chạp và lâu dài của đá xi măng, có quan hệ chặt chẽ với nước hấp phụ và tính biến dạng dẻo.
- Thành phần cấu trúc tinh thể của đá xi mặng được tạo nên từ mầm kết tinh, quyết định sự phát triển nhanh của cường độ và tính chất đàn hồi. Mẩm kết tinh đóng vai trò bộ xương trong đá xi mặng và được phân bố trong mỗi trường các thành

phần cấu trúc dạng gen. Tỉ lệ về số lượng giữa hai thành phần cấu trúc dạng gen và tinh thể liên quan chặt chẽ với thành phần khoáng vật ban đầu của xi mãng và quyết định những tính chất cơ lý và biến dạng của đá xi mãng.

3.3.2. Cốt liệu và vi cốt liệu

Gồm phần còn lại của hạt chất kết dính không phản ứng với nước và hạt phụ gia vô cơ nghiên mịn cho vào khi nghiên clanhke cũng như khi chuẩn bị hỗn hợp bê tông.

Thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc đá xi măng, chúng có kích thước khác nhau và chiếm một tỉ lệ lớn về số lượng và tạo cho đá xi măng cấu trúc tương tự bề tông nên V. N. Dzung gọi cấu trúc đá xi măng là "vi bê tông" (microbeton).

3.3.3. Các loại lỗ rỗng lớn bé và mạo quản

Thể tích chúng chiếm từ 25 ÷ 40% thể tích chung của đá xi mặng. Thể tích và tính chất của phần rỗng này ảnh hưởng lớn đến tính chất của đá xi mặng. Cặn cứ vào cấu tạo, kích thước và nguồn gốc hình thành, có thể chia lỗ rỗng trong đá xi mặng thành ba loại sau.

- 1) Lố rồng dạng gen : là loại lỗ rỗng bé nhất trong đá xi mặng (đường kính từ $10 \div 50$, có khi đến $100 A^{o}$), được hình thành do nước hấp phụ (nằm trong lớp vỏ các chất thủy hóa dạng gen) bốc hơi sinh ra.
- 2) Lố rống thu nhỏ và kin: Kích thước từ 100 ÷ 1000A°. Về kích thước nó chiếm vị trí trung gian giữa lỗ rỗng gen và lỗ rỗng mao quản.
- 3) Lố **wống mao quản**: Tạo nên phần thể tích rỗng chủ yếu trong đá xi mặng, nó có phạm vi kích thước rộng. Sự xuất hiện của chúng liên quan đến lượng dùng nước ban đầu trong hỗn hợp. Lượng nước này thường nhiều gấp $1.5 \div 2$ lượng nước

liên kết hóa học cần cho quá trình rắn chắc lâu dài của đá xi măng. Nước nhào trộn phân bố trên bề mặt hạt xi măng và chiếm đầy khoảng không gian giữa chúng và khi bốc hơi để lại trong cấu trúc đá xi măng một hệ thống lỗ rỗng thông nhau tạo nên loại lỗ rỗng mao quản. Loại lỗ rỗng này ảnh hưởng không tốt đến tính chất bê tông, làm giảm độ đặc chắc, tính chống thấm và cường độ. Có thể làm giảm thể tích rỗng loại này bằng cách giảm lượng dùng nước ban đầu trong hỗn hợp bê tông.

3.4. ĐẦY NHANH SỰ RẮN CHẮC CỦA BÊ TÔNG Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG

Có thể đẩy nhanh sự rắn chắc và sự phát triển cường độ ban đầu của đá xi mặng hoặc bê tông bằng 3 biện pháp chính.

3.4.1. Nâng cao hoạt tính của chất kết dính

Bằng cách tăng thành phân khoáng có hoạt tính cao cũng như tăng độ nghiên mịn của chất kết dính. Độ mịn tốt nhất tương ứng với tổng tỉ diện từ $4000 \div 4500 \text{ cm}^2/\text{g}$. Các loại xi mặng poóclăng thường dùng có tổng tỉ diện trong phạm vi từ $3000 \div 3800 \text{ cm}^2/\text{g}$.

3.4.2. Giảm nhỏ lượng dùng nước ban đầu trong hỗn hợp

Với biện pháp này sẽ làm giảm bế dày màng nước bao bọc các hạt xi mặng, tạo điều kiện cho chúng xích gần lại nhau trong quá trình đẩm chặt khi thành hình sản phẩm, nhờ đó sẽ thúc đẩy sự bão hòa của sản phẩm thủy hóa trong dung dịch và quá trình kết tinh các hyđrát mới tạo thành sẽ được tiến hành mạnh mẽ, đẩy nhanh tốc độ rắn chắc của đá xi mặng và bê tông. Kết quả nghiên cứu sau đây cho ta thấy việc giảm lượng nước ban đầu mà không đối lượng dùng xi mặng, không những làm tặng cường độ cuối cùng của bê tông mà còn thúc đẩy sự rắn chắc cũng như sự phát triển cường độ ban đầu của nó.

Lượng nước l/m³	Lượng dùng xi	Ţ ÿ lę́	Độ cứng hỗn hợp	Cường độ ở các tuổi daN/c		i daN/cm²	
	măng mác 400 (kg/m³)	N/X	bê tông (séc)	1 ngày	2 ngày	28 ngày	
162 118 102	295 296 292	0,55 0,40 0,35	5 15 30	79 186 231	188 278 306	361 586 643	

3.4.3. Sử dụng phụ gia rắn nhanh

Thường dùng các clorua (canxi, natri, amôniac, sắt, nhôm), các loại sunfat (canxi, natri), các kiểm và muối kiểm dễ thủy phân của các kim loại kiểm như: sôda, phèn chua, kali..., thủy tinh lỏng và mâm kết tinh dưới dạng các sản phẩm nghiên mịn của xi măng đã thủy hóa.

Chất phụ gia rắn nhanh thường dùng nhất và đã được nghiên cứu kỹ là clorua canxi CaCl_2 . Dùng CaCl_2 làm cho cường độ bê tông ở tuổi $1\div 2$ ngày có thể tăng $50\div 100\%$ so với bê tông không dùng phụ gia. Sau đó hiệu quả đẩy nhanh rắn chắc giảm xuống không ngừng. Đến 28 ngày, cường độ bê tông có phụ gia CaCl_2 sẽ giảm $10\div 15\%$ so với cường độ bê tông không phụ gia. Hiệu quả thúc đẩy sự rấn nhanh này của CaCl_2 cũng mạnh mẽ đối với các loại xi măng chậm rắn ở nhiệt độ thường, ví dụ : xi măng poóclăng xi quặng, xi mặng poóclăng pudolan. Xi mặng hoạt tính càng cao thì hiệu quả thúc đẩy rấn chắc càng ít, với xi mặng rấn nhanh thì hiệu quả này không lớn.

Tác dụng của chất phụ gia CaCl_2 được nâng cao với hỗn hợp bê tông tính cứng, (N/X bé) và ở nhiệt độ rắn chắc thấp (0 ÷ $10^{\rm o}$ C). CaCl_2 và các chất phụ gia điện phân khác cũng thúc đẩy sự rắn chắc khi dưỡng hộ nhiệt, nhất là với trường hợp sử dụng xi măng hàm lượng aluminát thấp.

 ${
m CaCl}_2$ trong một chừng mực nào đấy còn là chất tạo dẻo cho phép giảm lượng cần nước của hồn hợp bê tông $5\div 6\%$, nâng cao cường độ đá xi măng. Hiệu quả rấn nhanh tăng lên cùng với lượng dùng phụ gia nhưng cũng cần hạn chế để tránh hiện tượng ninh kết quá nhanh của xi măng và tăng sự co ngót của đá xi măng. Ví dụ : với lượng dùng lớn hơn $3\div 4\%$ và nhiệt độ $20^{\circ}{\rm C}$, có thể rút ngắn thời gian ninh kết mà trong điều kiện sản xuất bình thường của sản xuất không cho phép. Mặt khác ${\rm CaCl}_2$ cũng có thể gây ăn mòn cốt thép, nên lượng dùng phải hạn chế.

- Với bê tông không và ít thép, lượng ${\rm CaCl_2}$ cho phép dùng không lớn hơn 3% khối lượng xi mặng (tính với loại muối không nước vì ${\rm CaCl_2}$ thường ở dạng kết tinh chứa 6 phân tử nước ${\rm CaCl_2.6H_2O}$).
- Với sản phẩm bê tông cốt thép, lượng dùng ${\rm CaCl}_2$ từ 1,5 ÷ 2% khối lượng xí mặng. Nếu đường kính cốt thép bé hơn 4mm thì lượng dùng cần hạn chế khoảng 0,5% khối lượng xi mặng và phải bảo đảm độ đặc chắc của bê tông và chiếu dày cần thiết của lớp bảo vệ là 15 ÷ 20mm. Không được dùng ${\rm CaCl}_2$ vào công trình bê tông làm việc ở điều kiện độ ẩm cao và thay đổi. Có thể sử dụng phối hợp hai chất phụ gia rắn nhanh là ${\rm CaCl}_2$ và ${\rm Na}_2{\rm SO}_4$ hoặc dùng riêng lẻ.
- Phụ gia thạch cao thêm vào khi nghiên mịn clanhke xi mặng cũng có tác dụng đẩy nhanh sự rắn chắc do các tinh thể hyđrô sunfua aluminát canxi ($3\text{CaO.Al}_2\text{O}_3.3\text{CaSO}_4.31\text{H}_2\text{O}$) được hình thành trong giai đoạn đầu của thời kỳ rấn chắc (khi hỗn hợp bê tông chưa mất hết tính dẻo) có tác dụng lấp các phần rỗng làm tặng độ đặc chắc của đá xi mặng. Lượng dùng thạch cao làm phụ gia rắn nhanh phụ thuộc vào hàm lượng C_3A trong xi mặng, độ mịn của xi mặng và thạch cao và vào điều kiện rắn chắc. Với xi mặng có hàm lượng C_3A = 6%, lượng thạch cao có thể dùng $2.5 \div 3\%$ so với lượng dùng xi mặng (tính theo lượng SO_3) và khi hàm lượng C_3A là $8 \div 10\%$ lượng dùng thạch cao cho phép là $3 \div 4\%$ thì độ nghiên mịn từ $4000 \div 5000$ cm²/g (theo Tôvarốp). Nên dùng phụ gia rắn nhanh kết hợp với phụ gia tặng dẻo.

3.5. ĐẦY NHANH SỰ RẮN CHẮC BÊ TÔNG Ở NHIỆT ĐỘ CAO

3.5.1. Rắn chắc ở nhiệt độ đến 100°C

Trong sản xuất vật liệu bệ tông và bệ tông cốt thép đúc sẵn, để thúc đẩy nhanh sự rắn chắc của bê tông người ta thường dùng biện pháp gia công nhiệt ở to = 75 ÷ 80°C. Ở điều kiện nhiệt độ này, thành phần và tính chất của sản phẩm được tạo nên trong quá trình thủy hóa thủy phân không khác với sản phẩm tạo nên ở điều kiến nhiệt đô thường, nhưng các quá trình hóa lý xảy ra manh mẽ và triệt để hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn, quá trình kết tinh cũng được thúc đẩy nhanh hơn đặc biệt là đô hòa tan của một số sản phẩm thủy hóa [như hyđrôxit canxi (Ca(OH),] giảm xuống. Nhưng cần đặc biệt chú ý là xi màng poóc lặng rấn chác ở điều kiện nhiệt độ cao, nếu không đủ đô ẩm, sẽ làm đình chỉ sớm quá trình thủy hóa, vì ở nhiệt độ cao, tốc độ thủy hóa ở giai đoạn đầu nhanh, sản phẩm thủy hóa sẽ nhanh chóng bao bọc quanh hạt xi mặng tạo nên lớp vỏ đặc chác không cho nước khuếch tán vào lõi xi măng. Mặt khác sư bốc hơi của nước tự do từ bên trong ra môi trường xung quanh cũng mạnh mẽ hơn ở nhiệt độ thường.

Sự đẩy nhanh quá trình kết tinh của sản phẩm thủy hóa sẽ đưa đến việc tạo thành dạng kết tinh thô, kết quả là làm giảm diện tích tiếp xúc giữa các tinh thể và có thể đưa đến sự hạ thấp phần nào cường độ đá xi mặng. Để tránh các tình trạng đó, khi dưỡng hộ nhiệt bê tông cần bảo đảm độ ẩm tốt nhất cho môi trường rấn chác và bảo vệ mặt ngoài sản phẩm khỏi bị bốc hơi nước.

Dưỡng hộ ở nhiệt độ cao cho phép rút ngắn đáng kể thời gian rắn chắc, từ $2 \div 3$ tuần lễ khi dưỡng hộ ở nhiệt độ thường có thể rút còn $8 \div 10$ giờ khi dưỡng hộ ở nhiệt độ 80° C. Đặc biệt với các loại bê tông dùng xi mặng chặm rắn chắc như xi mặng poóclặng pudơlan, xi mặng poóclặng xi quặng hoặc xi mặng xi không có clanhke, sử dụng gia công nhiệt càng có lợi và nhiệt độ thích hợp với chúng là gần 100° C.

3.5.2. Rắn chắc ở môi trường bão hòa hơi nước áp suất cao

Hình thức dưỡng hộ này tiến hành ở buồng chưng áp (autoclav) chứa đầy hơi nước bão hòa với áp suất từ $9 \div 13$ atm và nhiệt độ $t^o = 174.5 \div 191^o$ C. Áp suất cao của hơi nước bão hòa cho phép giữ nước trong bê tổng ở trạng thái "giọt loāng" và ở nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi không những thúc đẩy sự rấn chắc mà còn tạo được những sản phẩm thủy hóa mới và bổ sung lượng chất kết đính dạng xi mặng tổng hợp với thành phần chủ yếu là các hyđrð silicát canxi.

Việc chưng áp bẽ tông xi mặng poóclặng này càng có lợi nếu thêm vào xi mặng thành phần silic nghiễn mịn, ví dụ : cát thạch anh. Trong trường hợp này, trong thành phần xi mặng ngoài C_3S , C_2S còn được bổ sung một số lượng hyđrô silicát canxi ổn định và bên vững hơn hyđrô silicát 2 canxi có dạng CSH(B) với công thức $xCaO.SiO_2.nH_2O$, trong đó x thay đổi trong phạm vi $0.8 \div 1.5$.

Ngoài ra các aluminát và alumôferit canxi sẽ có tác dụng với cát nghiễn mìn và các thành phần silíc khác tạo nên những tinh thể hydrô granát rất bên vững và cường độ cao có dạng chung là $3\text{CaO.Al}_2\text{O}_3.x\text{SiO}_2.n\text{H}_2\text{O}$.

3.6. SỰ BIẾN DẠNG VỀ THỂ TÍCH CỦA BÊ TÔNG TRONG QUÁ TRÌNH RẮN CHẮC

Sự rấn chắc của bê tông xi mặng và các chất kết dính vô cơ khác, thường kèm theo sự biến dạng về thể tích, do sự biến đổi thể tích nội bộ đá xi mặng trong bê tông (ngay cả ở thời kỳ ninh kết). Đó là sự co ngót khi bê tông rắn chắc trong không khí, nở khi rắn chắc trong nước và biến dạng về nhiệt độ dưới tác dụng của nhiệt lượng tách ra từ các phản ứng thủy hóa chất kết dính.

Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng co ngót và nở là sự biến đổi trạng thái ẩm khi hàm lượng nước mao dẫn và hấp phụ trong hệ biến đổi.

3.6.1. Sự co ngót

Khi rấn chắc trong không khí, với một hồn hợp bẽ tông mới nhào trộn bão hòa nước, trước tiên nước ở thể tự do từ các lỗ hổng lớn và mao quản thoát ra không gây nên sự co ngót. Sau đó là sự thoát nước từ các mao quản và lỗ rỗng bế và sự bốc hơi nước ở các mao quản có đường kính nhỏ hơn 0,1 micron kèm theo biến dạng co ngót dưới tác dụng của áp lực mao dẫn. Sự thoát nước này vẫn còn xảy ra khi nào áp lực của hơi nước bão hòa trong các mao quản còn lớn hơn áp lực tương đối của hơi nước bão hòa trong môi trường xung quanh (tức độ ẩm tương đối của môi trường).

Sự co ngót vẫn tiếp tục do nước của các màng liên kết hấp phụ trong các thành gen thoát ra làm các hạt rắn của gen xích lại gần nhau.

Do sự chống lại biến dạng co ngót của các thành phần kết tinh thô trong đá xi mặng và hạt xi mặng trơ (không phần ứng thủy hóa) cũng như cốt liệu và cả cốt thép trong bê tông cốt thép, trong đá xi mặng và trong bê tông xuất hiện nội ứng suất : nén trong cốt liệu và cốt thép, kéo trong đá xi mặng. Ứng suất nén cốt liệu và cốt thép xuất hiện khi co ngót làm tặng lực đính kết giữa chúng với đá xi mặng. Ngược lại, ứng suất kéo có ảnh hưởng bất lợi đối với các tính chất cơ học và sự bên vững của bê tông. Ứng suất kéo này gây nên sự biến dạng và khi vượt quá giới hạn chịu kéo của bê tông sẽ sinh ra những vết nứt lớn nhỏ khác nhau làm giảm tính chống thấm và độ bên vững trong các môi trường xâm thực. Những kẽ nứt lớn còn gây nên sự ăn mòn cốt thép.


Sự co ngót còn làm giảm kích thước cấu kiện, làm giảm sự dính kết giữa hai lớp bê tông đổ trước và đổ sau trong công trình và cũng làm giảm hiệu quả nén trước bê tông trong bê tông ứng suất trước.

Sự co ngót có đặc tính tắt dần theo thời gian. Vì bê tông trong quá trình rắn chắc sẽ khô lại, gradien độ ẩm giảm và cùng với sự giảm chiếu dày màng nước, cường độ liên kết giữa chúng với các tinh thể (của gen) cũng tăng lên đưa tới sự tắt dẫn và cuối cùng đình chỉ hằn sự co ngót. Sự phát triển của

co ngót khi bê tông rấn trong không khí, nở khi rấn trong nước biểu thị ở hình 3-2.

Biến dạng co ngót phụ thuộc vào hàm lượng xi mãng, lượng nước ban đầu trong hỗn hợp bê tông và mức ngậm cát trong hỗn hợp cốt liệu. Tăng hàm lượng các thành phần trên, co ngót sẽ tăng.

Độ co ngớt còn phụ thuộc vào loại xi măng (thành phần hóa và khoáng) cỡ hạt



Hình 3-2 A - đá xi mặng ; B - vữa xi mặng cát

của cát và các nhân tố khác ảnh hưởng đến lượng cần nước của hỗn hợp bê tông. Nhân tố nào làm tăng lượng cần nước sẽ làm cho co ngót tăng. Ngoài ra điều kiện ẩm khí rắn chắc cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự co ngót.

Cốt liệu trong bê tông thường làm giảm đáng kể sự co ngớt. Ví dụ: Đá xi mặng từ xi mặng poóclặng khi rắn chắc lâu dài trong không khí, độ co ngót trung bình là $3\div 4$ mm/m. Độ co ngót của vữa xi mặng cát trung bình $0.6\div 0.8$ mm/m. Bê tông cốt liệu lớn chế tạo với xi mặng đó và rắn chắc trong điều kiện tương tự co ngót $0.2\div 0.35$ mm/m (phụ thuộc vào lượng dùng xi mặng và nước nhào trộn). Độ co ngót của bê tông khi sấy khô hoàn toàn đến trọng lượng không đổi lớn gấp $1.5\div 2$ lần giá trị trên.

Khi dưỡng hộ nhiệt ẩm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của quá trình hóa lý của sự rắn chắc, độ co ngót sẽ xảy ra mạnh mẽ và nhanh chóng hơn so với khi rắn chắc trong điều kiện nhiệt độ thường, nhưng giá trị cuối cùng lại bé. Độ co ngót khi chưng hấp bê tông bé hơn từ 15 ÷ 40% so với bê tông rắn chắc trong không khí và khi nhiệt độ chưng

hấp càng cao, độ co ngót cuối cùng càng bé. Khi dưỡng hộ ở autoclav, độ co ngót cuối cùng nhỏ đi hai lần so với rắn chắc trong không khí.

3.6.2. Sự nở

Nếu bê tông ban đầu rắn ở điều kiện thường, sau đó đặt vào nước hoặc môi trường có độ ẩm tương đối cao hơn độ ẩm cân bằng trong bê tông sẽ dẫn đến sự tăng thể tích và được gọi là sự nở. Về trị số tuyệt đối biến dạng nở thường bé hơn giá trị co ngót đến 10 lần. Sở dĩ có hiện tượng nở là do sự tăng chiều dày màng nước trong các tính thể của gen, quá trình thủy hóa triệt để hơn. Cũng như sự co ngót, sự nở cũng có đặc tính tắt dần.

3.6.3. Biến dạng vì nhiệt

Quá trình thủy hóa gắn liên với các phản ứng tỏa nhiệt làm cho bê tông bị nóng lên nhất là những ngày đầu rắn chắc, sau đó khi các quá trình cơ bản của sự thủy hóa kết thúc, bê tổng nguội đi. Sự đốt nóng vì nhiệt và nguội lại gây ra sự biến dạng nhiệt của bê tông. Trị số biến dạng phụ thuộc vào giá trị lớn nhất của nhiệt độ tỏa ra trong bê tông và vào hệ số dãn dài của bê tông. Nhiệt lượng tỏa ra phụ thuộc vào thành phần khoáng vật và hoạt tính của xi măng (xem bảng 3.1), vào lượng dùng xi măng trong bê tông, vào diện tích bê mặt của bê tông và građien nhiệt độ giữa bê tông và môi trường.

Biến dạng vì nhiệt liên quan với sự phát triển ứng suất nội bộ trong bê tông, nhất là khi có građiên nhiệt độ trong cấu kiện bê tông.

Ví dụ: Khi một khối lớn bề tông nguội, lớp trong giữ được nhiệt độ cao cản trở sự co lại của những lớp bề tông ngoài đã nguội đi, gây ứng suất nén ở lớp trong và ứng suất kéo ở lớp ngoài dẫn đến biến dạng. Nếu biến dạng này vượt quá sức chịu kéo của bề tông sẽ xuất hiện vết nứt ở lớp ngoài

Với công trình hoặc cấu kiện bê tông có chiều dày không lớn thì biến dạng nhiệt không ảnh hưởng đáng kể, nhưng trong điều kiện chưng hấp, sự tỏa nhiệt thủy hóa có thể lớn đáng kể ngay cả khi tiết diện sản phẩm không lớn.

Chuong 4

NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA BỆ TÔNG (TỪ CÁC CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ)

4.1. CẤU TẠO VÀ CẤU TRÚC CỦA BÊ TÔNG

Bê tổng là vật liệu đá có cấu trúc phức tạp, được tạo nên từ ba thành phân sau :

- Cốt liệu với hình dạng, kích thước, cỡ hạt, độ đặc chắc, cường độ... khác nhau.
 - Chất kết dính
- Hệ thống mao quản lớn và bé, các lỗ rỗng trong đó chứa không khi hơi nước hoặc nước.

Những tính chất cơ lý và những tính năng kỹ thuật của bề tông được quyết định bởi tính chất của các thành phần cấu tạo trên và ở một mức độ đáng kể phụ thuộc vào cấu trúc của bề tông mà quan trọng nhất là tính chất của bề mặt tiếp xúc giữa hạt cốt liệu và đá xi mãng cũng như diện tích tiếp xúc giữa chúng.

Với bề tông công trình có cấu tạo toàn khối liên tục, trong đó hạt cốt liệu lớn, bé và chất kết dính (đá xĩ măng) được phân bố tương đối đồng đều, ngoài ra còn chứa một lượng không lớn không khí. Để hạ thấp khối lượng thể tích và cải thiện tính cách nhiệt có thể làm rỗng nhân tạo bê tông này bằng cách sử dụng đồng thời cốt liệu đặc và nặng với cốt liệu rỗng và nhẹ hoặc bằng cách đưa một lượng không khí vào hổ xĩ măng, vữa xi măng cát hoặc hỗn hợp bê tông.

Bê tông nhẹ cấu tạo tổ ong, trong thành phần không có cốt liệu lớn và thường không có cả cốt liệu bé, có đặc tính là chứa một số lượng lớn các lỗ rỗng bé, kín được tạo nên do không khí lẫn vào hỗn hợp khi nhào trộn hoặc bằng cách tạo khí nhân tạo.

Bê tông có cấu tạo rỗng lớn, chứa một thể tích rỗng lớn do loại bỏ một phần hoặc hoàn toàn cát trong hỗn hợp cốt liệu nên các phần rỗng của cốt liệu không được lấp kín.

Một đặc điểm của bê tông là sự không đồng nhất về mặt cấu tạo và tính chất cơ lý đàn hồi của các thành phân tạo nên nó. Đó là nguyên nhân xuất hiện nội ứng suất dẫn đến sự hình thành các vết nứt khi bê tông bị co ngót, nở và biến dạng vì nhiệt độ, ảnh hưởng bất lợi đến các tính chất kỹ thuật của bê tông.

Đặc trưng quan trọng của kết cấu bê tông là độ đặc và đô rỗng của bê tông. Đặc trung này quyết định hầu hết tính chất kỹ thuật của bê tông như cường độ, tính bên vững, khả năng chống xâm thực hóa học, tính thấm nước, thấm hơi, tính truyền nhiệt, truyền âm cũng như khối lượng thể tích... do đó nâng cao độ đặc chác của bê tông là một biện pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao phẩm chất sử dụng của bê tông. Độ đặc chắc của bê tông thường là 0,85 ÷ 0,90 và có thể nâng lên đến 0,93 ÷ 0,95 nhưng khó có thể nâng cao độ đặc chác của bê tông hơn nữa vì không thể tránh được sự xuất hiện những mao quản trong đá xi mặng và sự xâm nhập của một thể tích không khí nhất định khi nhào trộn, đổ khuôn đẩm chặt hỗn hợp bê tông. Thể tích khí xâm nhập phụ thuộc vào tính chất của các thành phần vật liệu và hỗn hợp bê tông. Khi cỡ hạt trung bình của cốt liệu giảm, nhất là khi hàm lượng hạt min của cát tăng và độ cứng hỗn hợp bê tông lớn thì độ rỗng tăng,

Khi đẩm chặt mạnh mẽ hỗn hợp bê tông trong quá trình hình thành sản phẩm một phần lượng khí này có thể thoát ra nhưng không hoàn toàn, thể tích khí còn lại chiếm từ $2 \div 3\%$ thể tích chung của bê tông. Lượng khí này tuy không nhiều nhưng thường phân bố thành lớp mỏng trên bề mặt phân chia pha làm giảm đáng kể cường độ nén và đặc biệt cường độ kéo

của bê tông (mỗi phân trăm khí còn lại có thể làm giảm từ $5 \div 10\%$ cường độ nén). Có thể tiếp tục làm giảm lượng khí này bằng phương pháp bơm hút chân không đẩy lượng khí và nước trong hỗn hợp ra ngoài làm kết cấu của bê tông đặc chắc hơn.

Khi xét đến độ đặc, độ rỗng của bê tông cần đặc biệt chú ý đến tính chất cấu trúc phần rỗng đó, hình dạng kích thước lỗ rỗng, sự phân bố trong cấu trúc bê tông và tính chất kín, hở, thông nhau của các lỗ rỗng... Kích thước và cấu tạo lỗ rỗng quyết định bởi dạng liên kết của nước trong phân rỗng và khả năng thoát nước trong bê tông. Lỗ rỗng nhỏ thông nhau và những mao quản ảnh hưởng xấu đến tính chất bê tông, những lỗ rỗng kín là những bọt khí không thông nhau, không gây nên ảnh hưởng bất lợi trong bê tông và có khi lại có lợi.

Độ đặc chắc của bê tông là tỉ số phần thể tích rắn so với tổng thể tích của bê tông.

$$d = \frac{V_{ran}}{V_b}$$

Độ đặc biến hóa theo thời gian rắn chắc và rất khó xác định một cách chính xác độ đặc của bê tông. Thường xác định bằng tổng hợp thể tích tuyệt đối của thành phần rắn trong một đơn vị khối lượng thể tích bê tông.

$$d = \frac{X}{\rho_x} + \frac{C}{\rho_c} + \frac{D}{\rho_d} + \frac{\alpha(X+P)}{1000} + \left(\frac{P}{\rho_p}\right)$$

X, C, D, P: Khối lượng xi mặng, cát, cốt liệu lớn và phụ gia nghiên mịn trong một đơn vị thể tích bê tông.

 $\rho_{\rm x'},\,\rho_{\rm c'},\,\rho_{\rm d'},\,\rho_{\rm p}$ là khối lượng riêng của xi mãng, cát, cốt liệu lớn và phụ gia

Trị α thay đổi theo tuổi dưỡng hộ

Ngày	7	28	90	300
α	0,12	0,15	0,19	0,25

Ví dụ: Tính độ đặc chắc của bè tông ở tuổi 28 ngày có cấp phối theo khối lượng sau: xi mặng $250~{\rm kg/m^3}$; cát $620~{\rm kg/m^3}$; dàm $1200~{\rm kg/m^3}$; phụ gia nghiên min là diatômít $50{\rm kg/m^3}$; nước $200{\rm l/m^3}$; $\rho_{\rm x}=3150{\rm kg/m^3}$; $\rho_{\rm c}=2630{\rm kg/m^3}$; $\rho_{\rm d}=2500{\rm kg/m^3}$; $\rho_{\rm p}=2160{\rm kg/m^3}$.

$$d = \frac{250}{3150} + \frac{620}{2630} + \frac{1200}{2500} + \frac{0,15(250+50)}{1000} + \frac{50}{2160} =$$

$$= 0,07936 + 0,2357 + 0,4800 + 0,045 + 0,0231 =$$

$$= 0,8631 = 86,31\%$$

Cũng có thể tính độ đặc theo công thức :

$$\mathbf{d} = \mathbf{1} - \mathbf{V}_{kk} - \mathbf{N}_{b.h}$$

 V_{kk} – thể tích lượng không khí cuốn vào bê tông khi nhào trộn thường lấy bằng 0,02, khi có dùng phụ gia tạo bọt $V_{kk}\,=\,0.05$;

 $N_{b,h}$ - thể tích nước có thể bốc hơi trong bê tông :

$$N_{b.h} = \frac{N - \alpha(X + P)}{1000}$$

$$d = 1 - 0.02 - \frac{200 - 0.15(250 + 50)}{1000} = 0.825 = 82.5\%$$

4.2. NHỮNG TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA TÁC DỤNG VẬT LÝ VỚI NƯỚC

Những tính chất liên quan với tác dụng vật lý của nước đối với bê tông gồm: Tính hút nước, tính bão hòa nước, hệ số mềm, sự hút nước mao dẫn, sự truyền ẩm, tỏa ẩm, biến dạng thể tích khi làm ẩm và sấy khô, tính thấm nước.

4.2.1. Tính hút nước và bão hòa nước

Do bê tông có kết cấu mao quản và rỗng nên có thể bị hóa ẩm do hút một lượng hơi nước nhất định từ môi trường không khí xung quanh hoặc có thể hút nước đến bão hòa khi tiếp xúc trực tiếp với nước.

Khi độ ẩm tương đối của mỗi trường không khí vượt quá trị số ẩm của bê tông, hay khi nhiệt độ bão hòa hơi nước mỗi trường xung quanh lớn hơn nhiệt độ bê tông, sẽ đưa đến sự hút ẩm. Độ ẩm cân bằng của bê tông phụ thuộc vào độ rỗng và tính chất phần rỗng của bê tông. Với bê tông thường, cốt liệu đặc chắc, độ hút ẩm thường không đáng kể, có thể bỏ qua, với bê tông nhẹ cốt liệu rỗng, có cấu tạo toàn khối liên tục độ hút ẩm có thể đạt tới $20 \div 25\%$.

Sự hút nước và bão hòa nước của bê tông khi tiếp xúc trực tiếp với nước xảy ra do sự hút ẩm mao dẫn trong bê tông hoặc qua các lỗ rỗng hở khi mặt ngoài của sản phẩm hay công trình bị thẩm ướt. Sự hút ẩm mao dẫn hay sự dịch chuyển hơi nước trong mao quản nhỏ trong đá xi mặng tương đối đặc chắc xảy ra khi có gradiên nhiệt độ và độ ẩm. Những mao quản có tiết diện bé hơn 1 μ không cho nước lọt qua kể cả dưới áp lực đáng kể hoặc khi trên vách mao quản có chiều dày của màng nước hấp phụ bằng 0.5μ thì sự dẫn nước mao quản này hoàn toàn bị mất đi.

Độ hút nước lớn nhất của bê tông xi măng, cốt liệu đặc chắc thường xuyên ở trạng thái bão hòa nước có thể đạt đến $4 \div 8\%$ theo khối lượng ($10 \div 20\%$ theo thể tích). Với bê tông nhẹ cốt liệu rỗng, độ hút nước lớn đáng kể và dao động trong giới hạn lớn phụ thuộc vào độ rỗng và tính chất rỗng của cốt liệu cũng như cấu tạo của bê tông.

Khi bão hòa nước, cường độ bê tông sẽ giảm. Tỉ số cường độ bê tông ở trạng thái bão hòa nước và ở trạng thái khô gọi là hệ số mềm. Với bê tông xi mặng nặng hệ số mềm dao động trong phạm vi $0.85 \div 0.9$, bê tông thạch cao có hệ số mềm $0.35 \div 0.45$. Sự hút nước và bão hòa liên tiếp sẽ dẫn đến sự biến đổi thể tích bê tông và biến dạng dài sản phẩm nhưng không lớn. Nhưng cứ bão hòa nước rồi sấy khô liên tiếp nhiều lần, sự biến dạng lấp đi lấp lại liên tục dẫn đến phá hoại mối liên kết và làm lay chuyển kết cấu bê tông.

4.2.2. Tính thám nước

Bê tông có kết cấu rồng mao quản (kể cả bê tông đặc chác) nên có tính thẩm nước và các chất lỏng khác dưới tác dụng của áp lực thủy tỉnh. Sự thẩm lọc dưới áp lực thủy tỉnh của bê tông có độ đặc chắc trung bình không phải qua đá xi

màng (với $\frac{N}{X} > 0.5 \div 0.55$) mà chủ yếu theo mao quản thô có tiết diện $> 1\mu$ thông nhau và những hốc rỗng bế giữa miền tiếp xúc giữa đá xi mặng và cốt liệu. Những hốc rỗng này được tạo thành do sự tách nước bên trong khi các hạt xi mặng trầm lắng, hoặc do sự xuất hiện kẽ nút co ngót trong bê tông.

Với một số kết cấu hoặc công trình bê tông cần sử dụng bê tông chống thấm với số hiệu khác nhau. Số hiệu chống thấm của bê tông là trị số áp lực thủy tỉnh mà với áp lực này nước không thấm qua mẫu bê tông có kích thước tiêu chuẩn.

Để bảo dảm khả năng chống thấm cho kết cấu hay công trình bẻ tông có thể dùng ba biện pháp sau dây :

- Nâng cao độ đặc chắc của bê tông.
- Tăng chiều dày cấu kiện bê tông.
- Nén trước bệ tông trong quá trình sản xuất cấu kiện để triệt tiêu ủng suất kéo sẽ xuất hiện dưới tác dụng của áp lực thủy tỉnh.

Để năng cao độ đặc của bệ tông cần xác định lượng dùng xi măng và cát tốt nhất, giảm nhỏ tỉ lệ N/X và đẩm chặt mạnh mẽ khi thành hình sản phẩm cũng như bảo đảm độ ẩm tốt nhất khi bệ tông rắn chắc. Với các loại bế tông đúc sẵn, việc dưỡng hộ theo kiểu chung hơi cũng là một biện pháp nâng cao tính chống thẩm nước.

Còn có thể nâng cao tính chống thấm của bẻ tông bằng cách sử dụng phụ gia hoạt tính bề mặt trong hỗn hợp bẻ tông. Chất phụ gia này có tác dụng làm giảm lượng cần nước của hỗn hợp bẻ tông, giảm sự tách nước khi bị trấm lắng hỗ xi mặng nên nâng cao độ đặc chác của bẻ tông. Có thể dùng loại

phụ gia tạc bọt làm tăng một lượng bọt khi có cấu tạc kín, cát đứt đường mao quản, làm giảm sự thẩm nước mao quản, do đó giảm khả năng thấm lọc của bê tông. Hiện nay người ta thường dùng một số phụ gia làm tăng đáng kể tính chống thẩm của bê tông như:

- Aluminát natri với lượng dùng 1,5% khối lượng xi măng.
- Clorua sắt (0,5 ÷ 0,25% khối lượng xi mặng)
- Clorua canxi và natri phối hợp với phụ gia tăng dẻo cũng như phụ gia thủy tinh natri lỏng với liều lượng 3 + 5% khối lượng xi măng v.v...

4,3. TÍNH CHẤT NHIỆT LÝ CỦA BÊ TÔNG

Những tính chất của bê tông liên quan đến tác dụng vật lý của nhiệt gồm : tính dẫn nhiệt, nhiệt dung, hệ số dẫn nở vì nhiệt.

4.3.1. Tính dẫn nhiệt


Là tính chất vật lý kiến trúc quan trọng của bề tông sử dụng ở các công trình dân dụng. Nó liên quan mặt thiết với cấu tạo bề tông và cấu trúc các vật liệu thành phân. Tính dẫn nhiệt phụ thuộc vào trạng thái ẩm và nhiệt độ bề tông. Khi nhiệt độ và độ ẩm tăng, tính dẫn nhiệt tăng. Trong thực tế hệ số tính toán chỉ tiêu dẫn nhiệt hay hệ số dẫn nhiệt được xác định theo những công thức phụ thuộc vào khối lượng thể tích của bề tông ở trạng thái sấy khô tới hàng lượng và xác định ở nhiệt độ 25°C (hình 4-1). Độ dẫn nhiệt có thể xác định theo công thức B. N. Kaupman

$$\lambda = 0.0935 \text{ Vm}_{vb} \cdot 2.28^{m_{vb}} + 0.025 \text{ KcaVm.}^{\circ}\text{C h}$$

 $m_{\rm vb}$ – khối lượng thể tích bêtông ở trạng thái sấy khô (T/m^3) . Công thức này cũng như một số công thức tương tự không xét đến tính chất rồng của bêtông (độ lớn, phân bố, mức độ kín và thông nhau của lỗ rồng) nên chỉ có tính chất gần

dúng và phù hợp với bê tông có sự đồng nhất về cấu trúc cốt liệu và cấu tạo tương đối đồng nhất. Khó có được công thức về độ dẫn nhiệt tổng quát được tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến tính dẫn nhiệt của bê tông.

Bê tông nặng cốt liệu đặc chắc có cấu tạo đặc chắc có hệ số dẫn nhiệt cao, > 1,5 Kcal/m.°C.h, và khi sử dụng nó vào công trình dân dụng cần sưởi ấm, phải cấu tạo thêm lớp vật liệu cách nhiệt.



Hình 4-1. Sự phụ thuộc của độ dẫn nhiệt bê tông với khối lượng thể tích

4.3.2. Nhiệt dụng và ti nhiệt

Phiệt dụng là nhiệt lượng thư vào khi vật liệu bị đốt nóng

$$\mathbf{Q} = \mathbf{Cm}(\mathbf{t_2} - \mathbf{t_1})$$

Q - nhiệt dung (Kcal)

m – khối lượng vật bị đốt nóng (kg) ;

 $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$ - nhiệt độ trước và sau khi bị đốt nóng $^{\mathrm{o}}\mathrm{C};$

C - tỉ nhiệt của vật liệu (Kcal/kg.ºC)

Tỉ nhiệt là lượng nhiệt cần thiết để đốt nóng 1 kg vật liệu lên $1^{\circ}\mathrm{C}$:

$$C = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)}$$

Bê tông từ các chất kết dính vô cơ và cốt liệu khoáng ở trạng thái khô, tùy theo mức độ rỗng của cốt liệu có tỉ nhiệt trong phạm vi từ 0,18 + 0,20 Kcal/kg.°C.

Tỉ nhiệt của hỗn hợp bẽ tông, tùy theo hàm lượng nước có trong hỗn hợp có thể biến đổi trong phạm vi từ $0.28 \div 0.33$ Kcal/kg. $^{\circ}$ C.

4.3.3. Hệ số dẫn vì nhiệt (dẫn nhiệt)

Đối với phần lớn các loại bê tông khi đốt nóng đến $100^{\rm oC}$, hệ số dãn dài trung bình 10.10^{-6} gần với hệ số dãn dài của cốt thép 12.10^{-6} nên khi bê tông cốt thép bị đốt nóng do có độ dẫn dài tương đối đồng đều, mối liên kết giữa bê tông và thép không bị phá hoại.

4.4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA BỀ TÔNG

4.4.1. Súc chiu nén

Sức chịu nén hay cường độ chịu nén là chỉ tiêu quan trọng nhất trong tính chất cơ học của bê tông.

Dưới tác dụng của ngoại lực, trong bê tông cũng như những loại vật liệu không đồng nhất khác xuất hiện trạng thái ứng suất phức tạp với những biến dạng có tính chất khác nhau. Trong trường hợp chịu tài đơn giản nhất – nén dọc trục – mẫu bê tông chịu đồng thời biến dạng nén và biến dạng kéo ngang theo phương thảng góc với chiếu tác dụng của lực nén.

Theo O. I. Berg - nhà nghiên cứu về cơ sở vật lý của lý thuyết cường độ bẻ tộng thì ứng suất kéo xuất hiện khi nén nếu ngay từ đầu chịu tải đã đạt đến một trị số đáng kể nào đó sẽ dẫn đến sự hình thành trong bẻ tông những vết rạn nút li ti hướng theo chiều tác dụng của lực nén. Cùng với sự tăng lên của trị số tải trọng hoặc của tải trong lặp lại, những vết nút này không ngừng tăng lên, phát triển và nối liên nhau. Thời điểm phá hoại của mẫu bẻ tông tương ứng với thời điểm mà thể tích nút đạt đến mức làm cho kết cấu cuội kết của bẻ tông mất sự ổn định của nó, đó là giới hạn cường độ tới hạn

dẫn đến sự phá hoại dòn của vật liệu đá. Tóm lại, nguyên nhân cơ bản của sự phá hoại bê tông khi nén là sự vượt quá sức chống đỡ của nó khi biến dạng nở ngang. Sự phá hoại này có thể xảy ra do sự phá hoại mối tiếp xúc của đá xi mặng với cốt liệu hoặc do sự đứt vỡ bản thân đá xí mặng và bản thân hạt cốt liệu. Nói một cách khác để bảo đảm cường độ bê tông, nhân tố quan trọng không phải chỉ riêng cường độ mỗi cấu trúc thành phần (đá xí mặng hoặc cốt liệu) mà còn quyết định bởi cường độ dính kết giữa chúng với nhau. Cường độ chịu nén của bệ tông chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố, trước hết là tính chất của các vật liệu thành phần tạo nên bê tông và cuối cùng là các điều kiện rắn chắc và sự phát triển của bê tông. Chỉ tiêu cường độ bê tông cũng chịu ảnh hưởng các điều kiện thí nghiệm : Hình dạng và kích thước mẫu, tính chất bể mặt tiếp xúc với thớt nén, tốc độ tăng tải cũng như nhiệt độ và trạng thái ẩm của mẫu. Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới cường độ nén của bê tông là :

- Cường độ đá xi mặng
- Độ đặc chắc và cấu trúc của bê tông
- Chất lượng và tính chất bề mặt của cốt liệu. Nếu sử dụng cốt liệu đặc chắc có cường độ cao vượt quá cường độ yêu câu của bê tông thì cường độ bê tông chỉ còn phụ thuộc hai nhân tố trên.

Ta sẽ lần lượt xét ảnh hưởng của từng nhân tố với cường độ bệ tổng

1) Cường độ đá xi mãng

Cương độ đá xi mặng trong bệ tông phụ thuộc vào hoạt tính chất kết dính và tỉ lệ giữa lượng dùng nước và lượng dùng chất kết dính (xi mặng) trong hồn hợp bệ tông (N/X).

Hoạt tính chất kết dính do thành phần khoáng vật và hóa học, độ nghiên mịn của nó quyết định, ngoài ra công nghệ sản xuất và một số nhân tố khác cũng ảnh hưởng đến hoạt tính này.

Cường độ đá xi mặng và bệ tông tặng tỉ lệ thuận với sự tặng hoạt tính của chất kết dính, nhưng khi dùng xi mặng mác cao, tỉ lệ này bị giảm đi phần nào.


Tỉ lệ N/X quyết định độ đặc của đá xi măng vì bất kỳ một lượng nước thừa nào trong hỗn hợp bê tông vượt quá lượng nước cần thiết để tiến hành quá trình thủy hóa hoàn toàn đều làm tăng độ rồng của đá xi mặng dẫn đến sự hạ thấp cường độ đá xi mặng và bệ tông. Tuy nhiên lượng nước cần thiết để nhào trộn bệ tông không chỉ để thủy hóa hoàn toàn chất kết dính mà còn để tạo nên độ lưu động cần thiết cho hỗn hợp bệ tông theo một phương thức đẩm chặt nào đó mới đảm bảo cho bệ tông đạt đến độ đặc chấc tốt nhất khi đẩm chặt, để cuối cùng đạt được cường độ cao nhất.

Sự phụ thuộc giữa cường độ bê tông với tỉ lệ lượng dùng nước và chất kết dính hoàn toàn được xác lập với mọi loại bê

tông và với các chất kết dính vô cơ khác nhau. Sự phụ thuộc này là một trong những đặc tính cơ bản của bê tông cho phép điều chỉnh với một mức độ chính xác nhất định các chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông, đặc biệt là bảo đảm đạt được một cường độ chịu nén yêu cấu.

Bằng thực nghiệm cho thấy quan hệ phụ thuộc giữa cường độ nón bệ tông với tỉ lệ lượng dùng nước và chất kết

dinh $R_b = I$ (CKD) là một dường cong quy tắc và dạng của đường cong này phụ thuộc chủ yếu vào hoạt tính chất kết dính (hình 4-2). Có nhiều công



Hình 4-2. R = f(N/X)

thức thực nghiệm khác nhau thể hiện sự phụ thược giữa cường độ nén của bê tông với hoạt tính của chất kết dính, tỉ lệ N/X (hoặc X/N) và những nhân tố khác. Nhờ những công thức đó có thể dự đoán cường độ gần đúng của bê tông khi biết được trị số N/X (hoặc X/N) và hoạt tính của chất kết dính, hoặc


chọn giá trị gần đúng của N/X (hay X/N) để đảm bảo cường độ nén đã cho của bê tông. Tất cả những công thức này chỉ đúng với bê tông có cấu trúc đặc chắc.

2) Độ dặc và đặc tính cấu trúc của bê tông

Độ đặc ảnh hưởng rất lớn tới cường độ và các tính chất khác của bê tông. Độ đặc phụ thuộc vào cấp phối và chất lượng thành hình hồn hợp bè tông. Các phần rỗng trong bè tông làm giảm nhỏ bề mặt công tác của tiết diện chịu lực và sinh ra những ứng suất tập trung (cục bộ) làm giảm đáng kể khả năng chịu lực của bè tông.

Để có được một hỗn hợp bê tổng chặt chẽ, điều quan trọng là phải đảm bảo sự phù hợp hoàn toàn giữa tính công tác với phương pháp thành hình và chế độ đẩm chặt. Hàm lượng nước trong hỗn hợp bê tổng là một nhân tố cơ bản quyết định tính công tác và để đẩm chặt tốt nhất một hỗn hợp bê tổng, hàm lượng nước trong hỗn hợp cần đạt đến trị số tối ưu. Qua

nhiều thí nghiệm và quan sát cho phép khẳng định quy luật quan trong sau đây trong công nghệ bê tông là : Đối với mỗi thành phần bệ tông tổn tại một hàm lượng nước tối ưu trong hỗn hợp, phụ thuộc vào mức độ đấm chặt bảo đảm đạt được bệ tông đặc chắc nhất và cơ cường độ cao. Cùng với việc tăng cường mức độ đẩm chặt, trị số hàm lượng nước tối ưu trong hỗn hợp bê tông giảm đi và cường độ bệ tông tăng lên (hình 4-3).




Hình 4-3. Ẩnh hưởng của mức độ dàm chặt đối với lượng cần nước tốt nhất và cường độ bê tông.

1 - dàm chặt mạnh mẽ; 2 - dàm chặt vừa; 3 - dàm chặt yếu.

Chưa đạt đến hoặc vượt quá lượng nước tối ưu đó đều dẫn đến sự giảm cường độ bê tông. Trường hợp đầu, cường độ bê tông giảm là do sự thiếu nước, hốn hợp bê tông không thể đầm chặt tốt với chế độ đầm chặt nhất định. Trường hợp thứ hai là do sự thừa nước trong đá xi mặng tạo nên khe rỗng mao dẫn.

Trong nhiều công thức xác định cường độ bê tông dạng $R_b = f(N/X)$ thường không có mặt yếu tố đẩm chặt hỗn hợp bê tông khi đổ khuôn không có nghĩa là nhân tố đó không ảnh hưởng tới cường độ bê tông. Trong thực tế như đã trình bày ở trên, những công thức tính toán được giới thiệu chỉ thích ứng với bệ tông có cấp phối đặc chắc và được đẩm chặt tốt.

O hình 4-4, đường cong quan hệ giữa cường độ bê tông và tỉ lệ N/X gồm hai nhánh, có điểm chuyển, ứng với trị số N/X (tối ưu) phù hợp với hỗn hợp đã cho và mức độ đẩm chặt nhất định. Khi giảm dần N/X, phù hợp



Hình 4-4. Sự phụ thuộc của cường đô bệ tông với N/X và chế độ đầm chặt.

- 1 dam tay;
- 2 dàm chấn động mạnh.

với quy luật quan hệ giữa cường độ và N/X, cường độ bế tông tăng dân cho đến khi đạt đến trị số N/X (tối ưu) ; nếu lại tiếp tục giảm N/X tính công tác của hỗn hợp trở nên xấu đi và với chế độ đầm chặt đã định không thể đảm bảo độ đặc chắc cần thiết và do đó cường độ bê tông bắt đầu giảm thấp.

Ti số N/X tốt nhất đối với một hỗn hợp bê tông nhất định có thể thay đổi phụ thuộc vào phương thúc đẩm chặt. Nếu mức độ đầm chặt tăng, tỉ số N/X sẽ giảm, cường độ bê tông với thành phần vật liệu không đổi (liều lượng xi mặng không đổi) sẽ tăng. Như vậy sự tăng cường đầm chặt khi thành hình sản phẩm cho phép sử dụng hỗn hợp bê tông ít chảy hoặc độ cứng cao, tức là có thể dịch chuyển giá trị N/X (tối ưu) về phía trái, năng cao cường độ bệ tông mà không tăng hàm lượng xi măng hoặc hoạt tính của nó, hoặc có thể giảm liệu lượng xi măng trong bệ tông khi giữ cường độ bệ tông ở một giá trị nhất định.

3) Chất lượng cốt liệu

Cường độ cốt liệu chỉ ảnh hưởng đến cường độ bê tông trong trường hợp bé hơn hay xấp xỉ cường độ đá xi mặng. Vì thế đối với bê tông từ cốt liệu đá đặc chắc, cường độ của cốt liệu khá cao, thường vượt quá cường độ yêu cấu của bê tông và khi đó năng lực gắn kết giữa đá xi mặng và hạt cốt liệu đóng vai trò quan trọng nhất.

Cường độ gắn kết giữa hạt cốt liệu và đá xi măng quyết định bởi những đặc tính sau đây của cốt liệu thiên nhiên: Hình dạng hạt, đặc tính cấu tạo của đá gốc, trạng thái bề mặt, lượng tạp chất sét, bụi làm cần trở sự tiếp xúc giữa cốt liệu và đá xi măng.

Đối với bê tông nhẹ chế tạo từ cốt liệu rồng, cường độ cốt liệu và những đặc tính đàn hồi của chúng đóng vai trò rất quan trọng vì cường độ của chúng thấp hơn hoặc xấp xỉ bằng cường độ thành phần vữa trong bê tông. Đồng thời sự gần kết chặt chẽ giữa đá xi mặng và cốt liệu rồng cho phép giả thiết rằng thành phần bên chắc hơn trong bê tông (đá xi mặng hoặc vữa xi mặng cát) tạo nên một lớp vỏ bên chắc bao bọc hạt của thành phần yếu họn là cốt liệu rồng. Nhờ sự gần kết chắc chấn đó bảo đầm cho hai thành phần ấy trong bè tông làm việc đồng thời trong mọi trưởng hợp chịu tải, điều đó cũng bảo đảm sự phân bố lại ứng suất trong bè tông nhẹ và nằng cao được khả nặng chịu lực của nó.

Cường độ nén của bê tông chịu ảnh hưởng của hàm lượng cốt liệu lớn trong hỗn hợp. Với bê tông nặng từ cốt liệu đặc chác có cường độ lớn hơn cường độ thành phần vữa, khi tăng hàm lượng cốt liệu lớn trong bê tông tạo khả năng tiếp xúc nhiều hơn giữa hạt cốt liệu lớn với các điều kiện khác không thay đổi, cường độ bê tông có thể tăng chừng $15 \div 20\%$ so với khi có hàm lượng cốt liệu ít hơn. Với bê tông nhẹ cốt liệu

rống có cường độ cốt liệu bé hơn cường độ thành phần vữa thì khi hàm lượng cốt liệu tăng, hàm lượng vữa giảm tương ứng, cường độ bê tông sẽ giảm.

4) Mác bê tông về cường độ nén

107.

Mác bê tông về cường độ nén là giới hạn cường độ nén của những mẫu bê tông có hình dạng và kích thước tiêu chuẩn (kích thước này có thể khác nhau với các dạng bê tông khác nhau) đúc từ hỗn hợp bê tông theo cấp phối công tác bằng phương pháp tiêu chuẩn và dưỡng hộ 28 ngày ở môi trường nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn ($t^{\rm o}=27\pm2^{\rm o}{\rm C}$ và độ ẩm tương đối là $95\div100\%$ theo TCVN 3105-1993).

Theo TCVN 3118 - 1993 mẫu tiêu chuẩn để xác định mác chịu nén của bê tông có hình lập phương, kích thước $150 \times 150 \times 150$ mm, đúc mẫu theo phương pháp quy định ở TCVN 3105 - 1993.

Khi mẫu có kích thước thay đổi, hoặc có hình trụ thì kết quả thử nghiệm cường độ nén được nhân với một hệ số tính đổi theo bảng sau (để quy về mẫu chuẩn).

Bảng 4.1

Hình dạng và kích thước mẫu (mm)	Hệ số tính đời	
a) Mẫu lập phương	····	
$100\times100\times100$	0,91	
$150\times150\times150$	1	
$200\times200\times200$	1,05	
$300 \times 300 \times 300$	1,10	
) Mấu trụ	2,10	
$71.4 \times 143 \text{ và } 100 \times 200$	1,16	
150×300	1,20	
200×400	1,24	

Mác bê tông trong một chừng mực nhất định được coi là một tiêu chuẩn có tính chất quy ước về cường độ, vì phương pháp chuẩn bị mẫu, sự rấn chắc, phương pháp thí nghiệm mẫu tiến hành khi xác định mác không sử dụng trong sản xuất. Mác

bê tông không thể coi là chỉ tiêu cường độ thực tế của bê tông trong công trình cũng không phải là tiêu chuẩn đo lường để đánh giá so sánh bê tông có cấp phối và loại vật liệu khác nhau.

Chỉ tiêu cường độ nén phù hợp hơn với điều kiện làm việc của bê tông trong kết cấu hoặc công trình là cường độ nén lăng trụ (R_{LT}) . Đó là cường độ nén dọc trục theo chiều cao của mẫu khối lăng trụ, hai đáy hình vuông, có cạnh bằng 1/4 chiều cao. Có ba loại kích thước mẫu được sử dụng là $100\times100\times400$; $150\times150\times600$ và $200\times200\times800$ mm.

Cường độ lãng trụ được xác định theo TCVN 5726 - 1993.

4.4.2. Súc chịu kéo

Cũng như tất cả các vật liệu đá có tính dòn khác, cường độ chịu kéo của bê tông bé hơn rất nhiều so với cường độ chịu nén. Với bê tông nặng, tỉ lệ so sánh giữa

$$\begin{split} \frac{R_n}{R_k} &= t \grave{v} \ 8 \ \div \ 10 \ với \ bệ tổng mác \ 50 \ \div \ 100 \ ; \\ &\quad t \grave{v} \ 12 \ \div \ 15 \ với \ bệ tổng mác \ 200 \ \div \ 400 \ ; \\ &\quad t \grave{v} \ 18 \ \div \ 20 \ với \ bệ tổng mác \ 500 \ \div \ 600. \end{split}$$

Cường độ kéo của bê tông thường được xác định bằng những phương pháp gián tiếp. Ví dụ: xác định theo cường độ kéo khi uốn của một mẫu bê tông có kích thước tiêu chuẩn và chuyển thành cường độ kéo dọc trục bằng cách nhân với một hệ số chuyển là 0,58. Theo TCVN 3119 - 1993 mẫu để xác định cường độ kéo uốn của bê tông có hình dạng và kích thước như mẫu xác định cường độ lăng trụ và sơ đổ thí nghiệm uốn bố trí như hình 4.5.

Cường độ kéo khi uốn (R_{ko}) được xác định theo công thức :


$$R_{ku} = \alpha \frac{Pl}{a^3}$$
, (daN/cm^2) :

 $\alpha = 1$ với mẫu $150 \times 150 \times 600$ mm

 $\alpha = 0.95$ với mẫu $200 \times 200 \times 800$ mm

 $\alpha = 1,05$ với mẫu $100 \times 100 \times 400$ mm

Cường độ kéo dọc (\boldsymbol{R}_k) được tính bằng công thức : $\boldsymbol{R}_k = 0.58\boldsymbol{R}_{ku}$



Hình 4-5
1 - gối tựa di động; 2 - gối tựa cổ định; 3 - khớp cữu; 4 - dầm phụ

Công có thể xác định cường độ kéo của bê tông khi bửa mẫu bê tổng hình trụ, hoặc khối lập phương, hoặc mẫu dâm (làng trụ) theo sơ đổ thi nghiệm hình 4-6. (TCVN 3120-1993).

Cường độ kéo khi bủa được tính theo công thức :


$$R_{kb} = \delta \frac{2P}{F}, (daN/cm^2)$$

trong đó : P là tải trọng bửa mẫu đến phá hoại (daN) ;

F là diện tích tiết diện chịu kéo khi bửa của mẫu thử (cm^2) ;

 δ là hệ số tính đổi khi quy về mẫu chuẩn $150\times150\times150$ mm. (hệ số δ được xác định theo hướng dẫn ở phụ lục của TCVN 3118-1993).

Cũng như cường độ nén, cường độ chịu kéo của bê tông chủ yếu phụ thuộc vào tổng diện tích mặt ngoài của cốt liệu,



Hình 4-6. Sơ đồ thủ bừa. a – mẫu trụ; b – mẫu lập phương; c – mẫu dầm. I – mẫu thủ; 2 – gối truyền tải; 3 – đệm gố.

chất lượng tiếp xúc giữa hạt cốt liệu và những đặc tính đàn hối khi kéo cũng như độ đặc chắc của cấu trúc bệ tông.

4.4.3. Sự dính kết giữa bê tông và cốt thép

Một đặc tính quan trọng của bề tông cốt thép là sự dính kết giữa bề tông và cốt thép. Nó bảo đảm cho hai loại vật liệu này cùng làm việc đồng thời với nhau. Cường độ dính kết này phụ thuộc vào nhiều nhân tố có liên quan đến tính chất của bê tông, hình dạng cốt thép và điều kiện tiếp xúc giữa bê tông và cốt thép v.v...

Với cốt thép tron thì cường độ dính kết tạo nên bởi hai yếu tố: Lực dính kết trên bề mặt tiếp xúc giữa xi mặng với cốt thép và lực ma sát xuất hiện giữa cốt thép và bẽ tông khi chúng dịch chuyển tương đối với nhau. Trị số của lực ma sát phụ thuộc vào sự bên chắc của tiếp xúc, tính chất bề mặt của vật liệu tiếp xúc và với trị số lực theo hướng dịch chuyển tác dụng vào cốt thép. Cường độ dính kết phụ thuộc trực tiếp vào cường độ bẽ tông, tính chất dính kết của đá xi mặng tính chất này quyết định bởi hoạt tính của xi mặng, tỉ lệ N/X, sự phát triển và điều kiện rấn chắc). Cường độ này đối với bẽ tông

nặng từ xi mặng poóclặng với cốt thép tron trung bình từ $0.15 \div 0.2$ giá trị cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày đêm.

Đối với cốt thép có gờ thì lực ma sát không còn ý nghĩa. Khi đó vai trò lực dính với bê mặt tiếp xúc được tăng lên trở nên chủ yếu, đồng thời xuất hiện một nhân tố bổ sung là sự móc dính của bê tông với các gờ nhỏ ra của cốt thép. Khi đó mỗi sự dịch chuyển của cốt thép đều phải khắc phục sự chống lại của rất nhiều móc bê tông có hình của rãnh gờ cốt thép.

Cường độ dính kết giữa bê tông và cốt thép còn phụ thuộc vào mật độ tiếp xúc giữa bê tông và cốt thép. Ở vùng tiếp xúc giữa những cốt thép nằm ngang và lớp bê tông tương đối dày nằm phía dưới do kết quả của quá trình trấm lắng của hỗ xi măng có thể dẫn đến sự lắng xuống của các thành phần và tạo nên những hốc rồng cục bộ chữa nước (và sau đó là không khí) có thể làm giảm đáng kể trị số lực dính kết.

4.5. TÍNH CHẤT ĐÀN HỜI - ĐỂO CỦA BỆ TÔNG

4.5.1. Mô dun đàn hồi của bê tông

Bế tổng là vật thể dàn hồi - dèo. Nó mang đặc tính của vật thể dàn hồi và có biến dạng dèo ở một mức độ lớn đáng kể dưới tác dạng của ngoại lực và tài trọng.

Biến dạng cần hối của bệ tông phát triển theo quy luật đường thẳng giữa ứng suất và biến dạng. Biến dạng này chỉ xuất hiện khi tải trọng tác dụng rất nhanh và đo được ngay sau khi đặt tải trọng. Tính dàn hối ở giai đoạn này được đánh dấu bằng môdun dàn hối ban đầu hay tức thời khi nên, được xác định bằng tỉ lệ giữa ứng suất bình thường của bê tông và biến dạng tương đối. A. A. Gvôzdép đưa ra công thức xác định môdun dàn hối của bê tông nặng dùng xi mặng poóc lặng như sau :

$$E_b = \frac{1000000}{1.7 + \frac{360}{R_{28}}}, daN/cm^2.$$

trong đó : R₂₈ - cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày.

Mô đun đàn hồi khi nén tỉnh xác định theo TCVN 5726 - 1993.

Ngoài ra có thể xác định mô dun đàn hồi của bê tông khi kéo. Tuy nhiên khi thời gian tác dụng của tải trọng tương đối lâu (ví dụ : 1 giờ) ngoài biến dạng đàn hồi, còn được bổ sung thêm biến dạng đẻo hay biến dạng dư và mối quan hệ giữa biến dạng và ứng suất có dạng của hàm số mữ :

$$\varepsilon = \frac{\sigma^m}{E_b}$$

trong đó : ε - trị số biến dạng tương đối ;

 σ - ứng suất trong bê tông (daN/cm²);

m - chi số mũ > 1;

E'_h - môdun biến dạng của bê tông (daN/cm²).

Trong trường hợp này đặc trưng biến dạng của bê tông không phải là môdun đàn hối ban đầu mà là môdun biến dạng và giá trị trung bình của nó đối với một loại bê tông nào đó được xác định ứng với một khoảng thời gian tăng tải.

Mô dun dàn hồi của bê tông tăng, khi hàm lượng cốt liệu lớn, cường độ và môdun đàn hồi của cốt liệu lớn tăng ; hàm lượng xi măng, tỉ lệ N/X giảm.

Mô dun dàn hối của bê tông cũng như cường độ của nó là những đặc trung quan trọng của vật liệu trong các kết cấu chịu lực. Khi mô dun đàn hồi tăng, cần thiết phải tăng tương ứng độ cũng của kết cấu bằng cách tăng tiết diện kết cấu hoặc tăng cường cốt thép v.v...

Việc hạ thấp một phân mô đun đàn hồi và sự tăng tương ứng tính biến dạng của bê tông có một ý nghĩa khả quan, có tác dụng đẩy lùi thời điểm phá hoại của vật liệu trong công trình.

Từ biến của bê tông: Từ biến là hiện tượng phát triển biến dạng dẻo của mọi dạng bê tông từ chất kết dính vô cơ dưới tác dụng của một tải trọng tương đối không lớn trong một thời gian dài.

Biến dạng dẻo từ biến xuất hiện sau biến dạng đàn hối và một thời gian ngắn sau khi chịu tải.

Nguyên nhân của từ biến có thể là do sự dịch chuyển nước vào các phân rỗng của gen dưới tác dụng của tải trọng. Cùng với sự cứng chắc của gen trong cấu trúc đá xi măng, biến dạng từ biến tắt dân, thường chỉ xây ra 1 + 1,5 năm, sau đó hầu như ngừng phát triển. Biến dạng từ biến lớn khi trị số tải trọng và liêu lượng của xi măng trong bê tông lớn và khi tuổi bê tông bé. Cũng như những vật liệu dòn khác, trị số tổng biến dạng của bê tông trước lúc phá hoại thường không lớn. Ví dụ: với bê tông nặng khi nén, trị số này từ 0,5 ÷ 1,5mm/m. Giá trị biến dạng khi kéo thường là 10 lần bé hơn, tức là với bê tông nặng bằng 0,05 ÷ 0,15 mm/m, còn với bê tông nhẹ khoảng hai lần lớn hơn.

4.6. TÍNH BỀN VỰNG CỦA BỆ TÔNG

Các công trình bê tông trong quá trình sử dụng thường chịu tác dụng phá hoại bởi các nhân tố xâm thực của môi trường hoặc do làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao.

4.6.1. Tính bên vững trong môi trường xâm thực

1) Các nhân tố xâm thực cơ lý

Sự đóng, tan bặng liên tiếp; sự thay đổi trang thái khô, ấm cũng với sự thay đổi nhiệt độ môi trường; tác dụng của giớ, mus, đồng chây gây hào mòn, xói mòn công trình.

2) Các nhân tổ sinh vật

Các loại rong, rêu, hà, những vi khuẩn, côn trùng ở sông, biến cũng gây tác dụng phá hoại bê tông. Có loại trong quá trình sống tiết ra hợp chất sunphát gây ra sự ăn mòn sunphát đối với bê tông hoặc bài tiết ra CO_2 nâng cao nông độ CO_2 của môi trường, phá hoại sự cân bằng của phản ứng CO_2 với thành phân canxi trong xi măng công trình, dẫn đến phá hoại bê tông.

$$CO_2 + CaO + H_2O = Ca(HCO_3)_2$$
 (dễ hòa tan)

Cơ loại phá hoại lớp vỏ các
bônát hóa $(CaCO_3)$ bề mặt công trình, tạo điều kiện cho các nhân tố xâm thực khác xâm nhập vào bên trong gây tác hại.

3) Các nhân tố hóa học

Theo V. I. Maxcôvin có ba dạng xâm thực hóa học sau đây đối với bê tông xi mặng.

- a) Xâm thực hòa tan: Các thành phần khoáng vật của xi mặng trong nước có độ cũng tạm thời bé bị hòa tan và rữa ra.
- b) Xâm thực trao đổi: Các hợp chất hóa học trong nước tác dụng với các thành phần thủy hóa của xi mặng tạo nên những hợp chất mới hoặc hòa tan trong nước hoặc không có khả năng kết đính làm yếu kết cấu bê tông. Trong các thành phần thủy hóa của xi mặng, Ca(OH₂) là thành phần đáng lo ngại nhất đối với sự ăn mòn hóa học.

$$\begin{split} \text{MgSO}_4 + \text{Ca(OH)}_2 + \text{nH}_2\text{O} &= \text{CaSO}_4 + \text{Mg(OH)}_2 + \text{nH}_2\text{O} \\ \text{MgCl}_2 + \text{Ca(OH)}_2 + \text{nH}_2\text{O} &= \text{CaCl}_2 + \text{Mg(OH)}_2 + \text{nH}_2\text{O} \\ 3\text{MgSO}_4 + 3\text{CaO.Al}_2\text{O}_3 + \text{nH}_2\text{O} &= 3\text{CaSO}_4 + 2\text{Al(OH)}_3 + \\ &+ 3\text{Mg(OH)}_2 + (\text{n-6})\text{H}_2\text{O} \end{split}$$

Trong đó ${\rm Al}({\rm OH})_3$, ${\rm Mg}({\rm OH})_2$ tách ra dưới dạng những hợp chất không có khả năng dính kết và không hòa tan trong môi trường trung hòa, còn ${\rm CaCl}_2$ rất dễ hòa tan.

c) Xâm thực bành trường thể tích: Trong các lỗ rỗng và khe hở của bệ tổng, tập trung các sản phẩm của các phản ứng hóa học khó hòa tan, khi kết tính nở thể tích dẫn đến phá hoại kết cấu bệ tổng. Ví dụ: CaSO₄ tách ra trong quá trình trao đối hóa học tác dụng với C₃A tạo nên những vi khuẩn xi măng ettringite chữa nhiều nước kết tinh, tăng thể tích gấp 2,5 lần, phá hoại cấu trúc đá xi măng:

 $C_3A12H_2O + 3CaSO_42H_2O + 13H_2O = 3CaO.Al_2O_3.3CaSO_4.31H_2O$

4) Các biện pháp chống xâm thực

Để năng cao tính bên vũng của bê tông trong các mỗi trường công tác (nhất là môi trường xâm thực hóa học) kéo dài tuổi thọ công trình, có thể dùng các biện pháp sau :

a) Nâng cao độ đặc chắc và tính đồng nhất của bê tông, sử dụng các loại cốt liệu đặc chắc có tính ổn định hóa học lớn.

- b) Chọn dùng các loại xi măng thích hợp với môi trường sử dụng, hoặc dùng các chất phụ gia hóa học chống xâm thực.
- c) Bảo vệ bề mặt của công trình thường xuyên làm việc ở môi trường xâm thực bằng các lớp vật liệu chống xâm thực để ngăn cách tác dụng trực tiếp của môi trường đối với công trình. Ví dụ: Bảo vệ bề mặt bằng lớp vỏ chất dèo tổng hợp cho các công trình thủy lợi như đập tràn, để chấn sống biển.

4.6.2. Tính chịu lửa và chịu nhiệt của bê tông

Tính chịu lửa của bê tông là khả năng chịu tác dụng của lửa trong một thời gian ngắn (thí dụ: khi bị hỏa hoạn), còn tính chịu nhiệt của bê tông là khả năng không bị phá hoại của bê tông dưới tác dụng lâu dài của nhiệt độ cao trong điều kiện sử dụng.

Đối với bẻ tông nặng không nên sử dụng ở môi trường thường xuyên có nhiệt độ lớn hơn 250°C. Ở nhiệt độ 250 ÷ 300°C, cường độ bẻ tông giảm rõ rệt do màng nước hấp phụ tách ra, làm cho đá xi mặng bị co ngót dẫn đến sự phá hoại cấu trúc. Khi nhiệt độ bằng 500 ÷ 550°C và cao hơn nữa, những hạt xi mặng thủy hóa bị mất nước, nước liên kết hóa học bị tách ra và đá xi mặng bị phá hoại đáng kể. Ở nhiệt độ trên 550°C những hạt thạch anh trong cát và đá dặm granít và các loại đá khác bị phá hoại do chuyển từ thạch anh tinh thể sang tridinít làm tặng thể tích một cách đáng kể. Nhưng trong thực tế bẻ tông nặng có thể chịu dựng ở 1200°C trong một thời gian nhất định. Điều đó có thể giải thích là ở nhiệt độ cao, lớp ngoài của kết cấu bẻ tông bị phá hoại tạo nên một màng xốp có tác dụng cách nhiệt, làm cho nhiệt truyền vào bẻ tông chậm nên phải ở nhiệt độ khá cao mới bị phá hoại.

Đối với các môi trường nhiệt độ cao như các loại lò nung, người ta dùng loại bê tông đặc biệt như bê tông chịu nhiệt.

Chuong 5

BÊ TÔNG XI MĂNG CỐT LIỆU ĐẶC CHẮC (BÊ TÔNG NẶNG)

Bê tông xi mặng cốt liệu đặc chắc được sử dụng phổ biến nhất trong sản xuất bê tông cốt thép cấu kiện và toàn khối. Nó có khối lượng thể tích trong phạm vi từ $1800 \div 2500 \text{ kg/m}^3$ (ở trạng thái khô) tùy theo độ đặc chắc của cốt liệu và bê tông, loại phổ biến nhất có khối lượng thể tích $2200 \div 2300 \text{ kg/m}^3$, có độ đặc tương ứng là $0.85 \div 0.90$, độ hút nước dao động từ $4 \div 7\%$ theo khối lượng.

Theo cường độ chịu nén, bê tông xi măng cơ các mác sau : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600.

5.1. VẬT LIỆU DÙNG CHO BÊ TÔNG NĂNG

5.1.1. Xi măng

Trong sản xuất các sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép thường dùng xi măng poóclăng và các dạng khác của nó như xi măng rấn nhanh, xi măng bến sunphát, xi măng trắng, xi măng màu... xi măng poóclăng xi quặng, xi măng poóclăng pudolan. Ngoài ra, theo yêu câu riêng mà dùng các loại xi măng đặc biệt như xi măng nở, xi măng co, xi măng chịu lửa, xi măng chịu axit...

Trong các tiêu chuẩn về sử dụng xi mặng trong bê tông có các quy định về các đặc trưng kỹ thuật như lượng nước tiêu chuẩn, thời gian ninh kết, tính ổn định thể tích, độ mịn, cường

độ (hoạt tính), chỉ tiêu về thời hạn tồn kho cũng như hàm lượng tạp chất có hại như ${
m SO}_3$ và ${
m MgO}$.

Ngoài ra, theo yêu cấu sản xuất, còn quy định một số chỉ tiêu khác như sự phát triển cường độ ở tuổi $1\div 2$ ngày đêm khi rắn chắc trong điều kiện tự nhiên hoặc $6\div 8$ giờ dưỡng hộ nhiệt, tính bên vững trong môi trường xâm thực...

Để lợi nhất về kinh tế, cần chọn mác xi mặng thích hợp cho từng loại mác bệ tông, theo tiêu chuẩn Liên Xô cũ (FOCT - 770-61) mác xi mặng nên chọn trong phạm vi sau (bằng 5.1).

Bång 5.1

Mác bệ tông daN/cm ² R ₂₈	200	300	400	500	600
Mác xi mặng daN/cm² R _x	300+400	400÷500	500	600	600÷700

Những giới hạn trên được dùng với hỗn hợp bê tông có tính lưu động lớn và trong trường hợp cần sớm đạt đến cường độ yêu cầu của bê tông. Khi sử dụng bê tông tính cứng và trị số N/X bé, cốt liệu chất lượng tốt thì tỉ số (R_χ/R_b) có thể xấp xỉ bằng 1.

5.1.2. Phụ gia nghiên mịn

Phụ gia nghiên min cho vào xi mang có hai loại:

- Phụ gia hoạt tính có thể tác dụng với Ca(OH)₂ trong xi măng hoặc vôi tạo nên những silicát bên vững và có cường độ.
- Phụ gia nhét đẩy không có hại, có hoạt tính không đáng kể, được nghiên đến độ min như xi măng có tác dụng tăng tính dẻo và sự dính kết của hỗn hợp, nhét đẩy cấu trúc bê tông, nhờ đó có thể giảm lượng dùng xi măng trong bê tông.

5.1.3. Cốt liệu từ vật liệu đá đặc chắc

Cốt liệu lớn và nhỏ trong bê tông là thành phần cơ bản chiếm một thể tích và khối lượng lớn nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến những tính chất của hỗn hợp bê tông, đến lượng cần nước của hỗn hợp, lượng dùng xi mặng, các tính chất cơ lý đàn hỗi của bê tông. Do đó việc lựa chọn thích hợp cốt liệu về loại, giá thành, đặc tính kỹ thuật có tác dụng quyết định đối với chất lượng và giá thành bê tông. Cốt liệu lớn dùng trong bê tông có hai loại:

- Đá dăm sản xuất bằng cách đập vỡ vật liệu đá thiên nhiên (phún xuất, trầm tích, biến chất) hoặc các loại xỉ quặng kim loại đen và màu.
- Cuội sởi là vật liệu đá ở dạng hạt rời có sắn trong thiên nhiên.

Cốt liệu nhỏ cũng phân làm hai loại : cát nhân tạo do nghiên nhỏ đá thiên nhiên và cát thiên nhiên gồm cát sông, cát biển, cát núi có sắn trong thiên nhiên.

Cuội sởi, cát sông, cát biển thường có dạng hạt tròn trình, bề mặt nhân và sạch, còn đá dặm, cát núi thường có góc cạnh, bề mặt nhám ráp, gắn kết tốt với đá xi mặng, nhưng cát núi thường lẫn nhiều tạp chất bần và hàm lượng bụi sét lớn.

Khi chọn cốt liệu cần xét đến 3 loại đặc trung chất lượng.

1) Tinh chất cơ lý và cấu trúc của cốt liệu

Xét đến cường độ, độ đặc, tính hút nước, khối lượng thể tích tự nhiên (đổ đống), độ bào mòn, cọ mòn, tính bên chắc trong các mỗi trường xâm thực. Với cốt liệu lớn, chỉ tiêu quan trọng nhất là cường độ và tính chịu băng giá. Khối lượng thể tích (đổ đồng), khối lượng riêng cũng như độ hút nước phản ánh độ rỗng và trong một chừng mực nào đó tính chất rỗng của cốt liệu, cho phép đánh giá gián tiếp cường độ của nó.

Cường độ đá dăm có thể xác định trực tiếp bằng thí nghiệm nén mẫu có kích thước tiêu chuẩn gia công từ đá gốc sản xuất ra đá dăm đó. Mác đá dăm (thi nghiệm trong trạng thái bão hòa nước) cần vượt quá 1,5 cường độ yêu cầu của bê tông, khi mác bê tông bé hơn 300 và lớn hơn 2 lần khi mác bê tông lớn hơn 300.

Trong trường hợp không thể xác định trực tiếp cường độ đá dăm, cuội, sỏi từ thí nghiệm cường độ đá gốc có thể đánh giá qua chỉ tiêu thí nghiệm về độ ép vỡ $(E_{\rm v})$. Theo chỉ tiêu này, cốt liệu có độ ép vỡ như sau :

E, - 8 thích hợp với bê tông mác lớn hay bằng 300;

 E_v - 12 thích hợp với bệ tổng mác bằng 200 \div 300 ;

E, - 16 thích hợp với bê tông mác nhỏ hơn 200.

Với cát, độ sạch và cấp phối hạt là những chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng lớn tới cường độ bê tông và phẩm chất sử dụng. Cát tự nhiên tốt nhất trong sản xuất bê tông là cát thạch anh.

2) Hình dạng, độ thô và cấp phối hạt

Hình dạng hạt cốt liệu và tính chất bế mặt của chúng ảnh hưởng đến cấu tạo cuội kết của bê tông và cường độ dính kết giữa cốt liệu và đã xi mặng, do đổ ảnh hưởng tới cường độ của bê tông. Thực tế khi mọi điểu kiện khác nhau, hệ tông từ đá dâm có cường độ lớu hơn bế tông từ cuội sởi. Vì thế với bệ tông mác lớu hơn và bằng 400 nên dùng đá dâm từ đá gốc có cương độ cao. Đối với cốt liệu nhỏ thì hình dạng hạt có tác dung quan trọng : cát núi có hình dạng góc cạnh so với cát sông, với các điều kiện như nhau sẽ bảo đảm cho vữa có cường độ cao hơn. Hạt dâm và cuội sởi có dạng hình kim và dẹt ảnh hưởng không có lợi tới cường độ bệ tông vì thế hàm lượng của chúng trong cốt liệu lớn không được vượt quá 15% theo khối lượng.

Cổ hạt lớn nhất : (D_{max}) là một tiêu chuẩn đánh giá về độ thô của đá dăm và cuội sởi. D_{max} tương ứng với cỡ sàng (mm) mà lượng sốt tích lüy trên sàng đó nhỏ hơn và gần với trị số 5% nhất. Ngược lại với D_{max} là D_{min} , tương ứng với cỡ sàng có lượng lọt sàng nhỏ hơn và gần với trị số 5% nhất. Tùy theo kích thước tiết diện của cấu kiện bê tông và mật độ cốt

thép mà quyết định D_{max} là 10, 20 hoặc 40mm. Nâng cao được D_{max} có thể giảm được lượng dùng xi mãng, nhưng để bảo đảm hỗn hợp bê tông lèn chặt khi đổ khuôn, cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu không vượt qua 1/3 kích thước bé nhất của tiết diện sản phẩm và 3/4 khoảng cách giữa hai thanh cốt thép. Với những bản và panen mỏng thành hình ở vị trí nằm ngang, cỡ hạt lớn nhất không quá 1/2 chiều dày sản phẩm. Ngoài chỉ tiêu về cỡ hạt lớn nhất, độ rỗng cốt liệu lớn đóng vai trò quan trọng và lượng dùng vữa xi mãng cát phải đủ để nhét đẩy phân rỗng này của cốt liệu thô. Đối với cốt liệu nhỏ, cỡ hạt, hình dạng hạt, độ rỗng, cấp phối hạt là những chỉ tiêu cần xét đến khi đánh giá chất lượng.

Cấp phối hạt: Là tỉ lệ theo % khối lượng các cấp hạt trong hỗn hợp cốt liệu. Cấp hạt được xác định bằng các sàng tiêu chuẩn. Ở Việt Nam bộ sàng tiêu chuẩn để phân cấp cốt liệu lớn và bé cơ kích thước các hốc sàng tăng hoặc giảm dấn với tỉ lệ 2 hoặc xấp xỉ 2 lần. Cụ thể kích thước bộ sàng tiêu chuẩn ở ta là 0,15; 0,30; 0,6; 1,2; 2,5; 5; 10; 20; 40mm...


Ở các xí nghiệp bệ tông cốt thép, dâm hoặc sỏi được cung cấp theo cấp phối tự nhiên hay được phân theo cấp cỡ hạt qua sàng tiêu chuẩn. Ví dụ: cấp hạt 5-10mm, (hoặc $3\div10$ với sản phẩm mỏng), 10+20mm, 20+40mm... Theo quy phạm hàm lượng từng cấp hạt cốt liệu lớn nằm trong phạm vi sau (bảng 5.2).

Bảng 5.2


Kích thước hốc sàng	D _{min}	$\frac{D_{max} + D_{min}}{2}$	D _{max}	1,25 D _{max}
Lượng sốt tích lũy theo % khối lượng	95-100	40-70	0-5	0

Cấp phối hạt được biểu thị bằng đường tích lũy các cấp hạt.

Cốt liệu lớn có cấp phối tốt khi đường tích lũy cấp hạt của nó không vượt ra ngoài miền giới hạn được xác định theo quy phạm (hình 5.1.a).



Hình 5-1a. Miền giới hạn cấp phối hạt của cót liệu lớn trong bê tông



Hình 5-1b. Miền giới hạn cấp phối hạt của cát trong bê tông

Đường tích lũy các cấp hạt của cát là đường nối các điểm biểu diễn lượng sót tích lũy Ai trên từng sàng tiêu chuẩn.

$$Ai = a_{2.5} + a_{1.2} + ... + a_i$$

 $a_{2,5}$; $a_{1,2}$; ... a_i là tỷ lệ % lượng sốt riêng trên các sàng chuẩn cố đường kính mắt sàng là 2,5 ; 1,2 ; ... imm, so với lượng cát đem sàng.

 $a_i = \frac{m_i}{m} 100\% m_i - lượng sốt của cát trên sàng i tính bằng g;$

m - lượng cát đem sàng để phân cấp hạt (thường là 1000g).

Có thể biểu thị độ lớn cỡ hạt của cát bằng chỉ tiêu đường kính bình quân $(d_{b\alpha})$:

$$d_{bq} = 0.5 \sqrt[3]{\frac{A_{0,15}}{11a_{0,15} + 1,37a_{0,3} + 0,17a_{0,6} + 0,02a_{1,2} + 0,0024a_{2,5}}};$$

hoặc môdun độ lớn :

$$M_{n} = \frac{A_{2,5} + A_{1,2} + A_{0,6} + A_{0,3} + A_{0,15}}{100}$$

Theo môdun độ lớn có thể phân loại cát như sau:

- Cát thô có : $M_n > 2.5$ và $A_{0.6} > 50\%$

– Cát vừa có $M_n = 2-2.5$ và $A_{0.6} = 30$ – 50%

– Cát mịn có $M_n = 1.5 - 2$ và $A_{0.6} = 10 - 30\%$

– Cát rất min có $M_n < 1.5$ và $A_{0.6} < 10\%$

Ví dụ: Sàng 1.000g cát qua bộ sàng tiêu chuẩn có kết quả sau:

Bảng 5.3

Cō sàng (mm)	5	2,5	1,2	0,6	0,3	0,15
Lượng sốt riêng m _i (g)	0	65	195	345	300	50
$a_i = \frac{m_i}{m} 100\%$	0	6,5	19,5	34,5	30	5
$Ai = a_{2,5} + a_{1,2} + + a_{i}\%$	0	6,5	26	60,5	90,5	95,5
A theo quy phạm %	0.	0÷20	15+45	35÷70	70÷90	85÷100

Dường tích lũy các cấp hạt của cát được biểu diễn trên biểu đổ cấp phối hạt (hình 5-1b). Đường kính bình quân của cát này là :

$$d_{bq} = 0.5 \cdot \sqrt[3]{\frac{95.5}{11.5 + 1.37.30 + 0.17.34.5 + 0.002.19.5 + 0.0024.6.5}}$$

$$= 0.5 \cdot \sqrt[3]{\frac{95.5}{55 + 41.1 + 5.865 + 0.39 + 0.015}} =$$

$$= 0.5 \cdot \sqrt[3]{\frac{95.5}{102.37}} = 0.49 \text{ mm}$$

$$M_{n} = \frac{6.5 + 26 + 60.5 + 90.5 + 95.5}{100} = 2.79$$

Cát vàng có $M_n=2{,}79>2{,}5$ và $A_{0,6}=60{,}5\%$ nên thuộc cát thô.

Chỉ tiêu tổng hợp cơ bản nhất để đánh giá cấp phối hạt, cỡ hạt, hình dạng hạt của cát là tổng diện tích mặt ngoài tất cả các hạt của 1 đơn vị khối lượng cát và độ rỗng của nó. Chỉ tiêu này quyết định lượng dùng hố xi mặng tối thiếu để bọc quanh hạt cát một lớp có chiếu dày nhất định và lấp đẩy kẽ rỗng giữa các hạt cát khi đẩm chặt hỗn hợp vữa hoặc bê tổng.

Tuy nhiên, trên thực tế khổ có thể xác định được hai chỉ tiêu này vì cát có rất nhiều hình dạng và kích thước hạt khác nhau. Để đánh giá một cách tổng hợp về cát, người ta dùng chỉ tiêu lượng cần nước của cát theo phương pháp của B.G.Skramtaép và Barenép. Lượng cần nước của cát được xác định qua lượng dùng nước cho hỗn hợp vữa xi mãng cát có thành phân tiêu chuẩn (với tỉ lệ 1 :2 theo khối lượng) mà với lượng dùng nước này bằng thí nghiệm chấn động khối nón cụt vữa trên bàn nhảy, đạt độ bẹt 170mm và lượng cần nước N_c được xác định theo công thức :

$$N_C = \frac{\frac{N}{X} - N_{tc}}{2} 100\%$$

trong đó: N/X - tỉ lệ nước, xi mặng trong hỗn hợp vữa để đạt độ bệt hình nón cụt 170mm.

N_{tc} – độ đặc tiêu chuẩn của hồ xi mặng.

Lượng cần nước của cát có độ thô trung bình tính theo phương pháp trên bằng $7 \div 7,5\%$.

Tương tự như vậy, có thể xác định lượng cần nước của cốt liệu lớn. Trộn một hỗn hợp bê tông có tỷ lệ cấp phối theo khối lượng X:C:D=1:2:3,5 với lượng nước nhào trộn để đạt độ sụt SN bằng độ sụt của vữa xi mặng cát đã thí nghiệm xác định lượng cần nước của cát ở trên:

$$N_{d} = \frac{\frac{N}{X}b - \frac{N}{X}v}{3.5} 100\%$$

Bằng phương pháp này có thể xác định hệ số A trong công thức Bôlômây Skramtáep.

$$A = \frac{R_b}{R_x \left(\frac{X}{N} b - 0.5\right)}$$

3) Hàm lượng tạp chất có hại

Tạp chất có hại trong cốt liệu là những tạp chất bụi, sét bám dính trên bề mặt hạt cốt liệu thành một lớp mỏng làm trở ngại cho sự tiếp xúc giữa đá xi mặng và cốt liệu, làm giảm lực dính kết giữa chúng dẫn đến sự hạ thấp cường độ bê tông. VI thế trong quy phạm về chất lượng cốt liệu có chỉ tiêu hạn chế hàm lượng này. Thực tế với các điều kiện khác như nhau, cường độ bê tông từ dặm hoặc cuội sởi được rửa sạch lớn hơn cường độ bê tông từ dặm, sởi không rửa khoảng 10-20%.

Tạp chất hữu cơ trong cốt liệu cũng ảnh hưởng xấu đến cường độ bè tông vì thế cần hạn chế hàm lượng của nó. Để đánh giá mức độ chứa tạp chất hữu cơ người ta dùng phương pháp so sánh với màu tiêu chuẩn (xem giáo trình thí nghiệm).

Hàm lượng các tạp chất chứa sun phát cũng có hại đối với tính chất của bệ tông, đặc biệt có hại đối với bê tông rắn chắc ở nhiệt độ và độ ẩm cao và đối với bê tông làm việc trong điều kiện độ ẩm thay đối vì nó tạo ra trong bê tông chất axit sulphuarit dù với hàm lượng thấp.

5.1.4. Nước dùng nhào trộn hốn hợp bê tông

Để nhào trộn hỗn hợp bê tổng có thể dùng nước thiên nhiên (trước hết là nước uống được) không chứa muối axit, tạp chất hữu cơ và các chất bẩn, dấu mở trong nước thoát ra từ các thành phố, khu công nghiệp.

Nước có hàm lượng muối lớn hơn $5000 \mathrm{mg/lit}$ hoặc chứa trên $2700~\mathrm{mg/l}$ ion $\mathrm{SO_4}$ hoặc pH bé hơn 4 là nước mang tính axit đều không thể dùng nhào trộn bê tông. Nước biến có thể nhào trộn bê tông trừ trường hợp công trình bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện khí hậu nóng và khi ở môi trường khô ẩm thay đổi thường xuyên.

5.2. NHƯNG LIÊN HỆ CƠ BẢN TRONG BÊ TÔNG

Cường độ nén của bê tông và lượng cần nước của hỗn hợp bê tông là hai thông số cơ bản trong việc tính toán xác định cấp phối bê tông thỏa mãn tính năng yêu cấu của bê tông và của hỗn hợp bế tông.

Để bào đảm cường độ bê tông ở tuổi nào đó với một chế độ rấn chắc nhất định, trước hết cần xác định tỉ số N/X và để thỏa mãn yêu cấu về tính công tác của hỗn hợp bê tông cần xác định lượng dùng nước cần thiết cho hỗn hợp bê tông.

5.2.1. Những liên hệ xác định cường độ nén bê tông

Như đã xét đến ở chương trước, nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới chỉ tiêu cường độ nén bê tông là tỉ lệ N/X (hay X/N) và hoạt tính của xi mặng. Nhiều nhà nghiên cứu lý thuyết về cường độ bê tông đã đựa ra nhiều công thức thực nghiệm để tính toán sơ bộ cường độ nén của bê tông. Những công thức này được thành lập cho nhiều loại bê tông khác nhau, trong đó công thức tính toán cường độ bê tông xi mặng với cốt liệu đặc

chác có dạng đơn giản nhất và được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Trong những công thức này, ngoài yếu tố về cường độ xi mặng và tỉ lệ N/X còn có mặt các hệ số thể hiện ảnh hưởng của tính chất các vật liệu thành phân, chủ yếu là cốt liệu đối với cường độ bề tông.

Tuy nhiên, với mục đích đơn giản hóa việc sử dụng trong các công thức tính toán đó đã bỏ qua nhiều nhân tố trên thực tế có ảnh hưởng nhất định đến cường độ bê tông như: Độ đặc của cấu trúc bê tông, mức độ đấm chặt khi đổ khuôn hồn hợp bê tông, điều kiện rắn chắc, tuổi của bê tông cũng như phương pháp thí nghiệm và quy định điều kiện sử dụng các công thức đó là: Hồn hợp bê tông được đẩm chặt tốt, rắn chắc trong điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ và độ ẩm và thí nghiệm theo phương pháp tiêu chuẩn với tuổi xác định (thường là 28 ngày đêm).

Một trong những công thức tính R nén của bê tông xi mặng được đưa ra đầu tiên vào năm 1926 là công thức của N. M. Bêlaep :

$$R_{28} = \frac{R_{\chi}}{K\left(\frac{N}{X}\right)^{1.5}}, \quad kG/em^2.$$

trong đó : R₂₈ - giới hạn cường độ nên của bê tông rấn chắc 28 ngày đếm trong điều kiện bình thường.

R. hoạt tính của xi mặng tức cường độ nén của xi mặng xác định theo phương pháp tiêu chuẩn.

K - hệ số thực nghiệm tính đến ảnh hưởng cốt liệu đối với cường độ bê tông.


Theo công thức này, hàm số $R_b = f(N/X)$ có dạng gần với **một đư**ờng cong quy tắc.

Công thức tiện lợi sử dụng trong thực tế và được dùng rộng rãi hiện nay là công thức tính toán của nhà bác học Thụy Sĩ I. Bôlômây được B. G, Skramtaev hoàn thiện thêm.

Công thức này thể hiện được sử phụ thuộc giữa cường độ bê tông với tỉ lệ N/X được đơn giản hóa chuyển thành quan hệ đường thẳng giữa cường độ và tỉ lệ X/N.

$R_{28} = A.R_x \left(\frac{X}{N} - B\right) daN/cm^2$

trong đó: A, B - hệ số thực nghiệm phụ thuộc tính chất cốt liệu (hình dạng hạt, trạng thái bế mặt, cường độ...), phương pháp xác định hoạt tính của xi mãng (bằng vữa cứng hay dẻo), điều kiện rắn chác và các nhân tố khác. Những hệ số này được thiết lập dựa trên cơ sở của kết quả thực nghiệm, hoặc các số liệu liên quan với thực tế sắn xuất.




Hình 5-2. Đường cong thể hiện mối quan hệ $R_b = f(X/N)$ theo công thức Bôlômây – Skramtaép.

Dường biểu diễn hàm số $R_b = f(X/N)$ có dạng đường cong phúc tạp trong đó có một đoạn có thể xem là đoạn thẳng. Đoạn thẳng này kéo dài cát trục hoành O_1 cách gốc O một đoạn B_1 , và lập với trục hoành một gốc φ . Khoảng cách B và gốc nghiêng φ thay đổi phụ thuộc nhiều nhân tố ảnh hưởng đến R_b , ngoài ti lệ N/X, còn hoạt tính của xi mãng và tính chất cốt liệu (được thể hiện qua hệ số A). Hai thông số (B) và gốc nghiêng φ) xác định vị trí của đường thẳng. $R_b = f(X/N)$.

Trên biểu đổ người ta thấy phương trình đường thẳng quan hệ giữa $R_{\rm b}=f(X/N)$ xác định với các giá trị của X/N trên trực hoành ở bên phải O_1 . Với những giá trị X/N bé (bên trái O_1) cường độ bê tông không có nghĩa và gần bằng 0 và đường biểu diễn cũng chỉ phù hợp với những giá trị của X/N nhỏ hơn hoặc bằng 2,5. Vượt quá giới hạn giá trị này của X/N, dạng ban đầu của hàm số $R_{\rm b}=f(X/N)$ biến đổi và với X/N trong khoảng $2,5\div 3$ cũng có thể đơn giản hóa dưới dạng một đường thẳng với góc nghiêng đối với trực hoành bé đi nhiều, có nghĩa là sự phát triển cường độ bê tông không ngừng giảm đi. Với những giá trị tiếp tục tăng của X/N và có thể không phát triển nữa. Nguyên nhân của sự biến đổi của hàm số $R_{\rm b}=f(X/N)$ là :

- a) Tính công tác của hỗn hợp bê tông kém đi (vì giá trị X/N tăng, trong lúc hàm lượng xi măng trong hỗn hợp được giữ nguyên) đưa đến sư khó đẩm chặt của bê tông.
- b) Sự tăng lên đáng kể của hàm lượng hố xi mặng trong bệ tông và sự giảm nhỏ tương ứng mật độ cốt liệu lớn.

Qua nhiều thí nghiệm với nhiều loại bê tông và cốt liệu khác nhau, với những giá trị X/N từ $2.5 \div 3$ (hoặc 3.3), đường kéo dài của đoạn biểu diễn hàm số $R_b = f(X/N)$ cát trục hoành ở O_2 về phía trái gốc O và cách O một đoạn $O_2O = B_1$. Để đơn giản hóa việc sử dụng công thức tính toán, B. G Skramtaev đề nghị lấy giá trị B và B_1 là một hằng số bằng 0.5. Như vậy, quan



Hình 5-3. Biểu đồ xác dịnh R_{28} của bê tổng phụ thuộc hoạt tính của xi mãng khi $X/N \leq 2.5$.

hệ giữa cường độ bê tông và tỉ lệ X/N (khi X/N < 2,5) với những giá trị khác nhau của $R_{\rm x}$ sẽ là một chùm đường thẳng (hình 5-3) hội tụ ở O_1 ; ứng với những giá trị lớn hơn của hoạt tính xi mặng góc nghiêng của đường biểu diễn sẽ lớn hơn, có nghĩa là cường độ bê tông cũng sẽ lớn hơn với cùng một giá trị X/N. Tương tự như vậy với những giá trị của X/N lớn hơn 2,5 quan hệ giữa $R_{\rm b}$ và X/N với những giá trị khác nhau của $R_{\rm x}$ cũng sẽ là một chùm đường thẳng hội tụ tại O_2 .

Xuất phát từ cơ sở trên, công thức dùng tính toán sơ bộ theo Bôlômây - Skramtaev có dạng:

$$R_{28} = AR_x(\frac{X}{N} - 0.5), \text{ khi } \frac{X}{N} \le 2.5 \text{ va}$$

$$R_{28} = A_1 R_x (\frac{X}{N} + 0.5), \text{ khi } \frac{X}{N} > 2.5$$

Trong đó A và A_1 là hệ số phụ thuộc vào phẩm chất cốt liệu và phương pháp xác định hoạt tính của xi mặng là phương pháp bán đẻo, cụ thể như sau :

Bảng 5.4


Tính chất cốt liệu	A	A ₁
Phẩm chất tốt	0,65	0,43
Phẩm chất trung bình	0,6	0,4
Phẩm chất kém '(sỏi lẫn dăm, cát mịn)	0,55	0,37

Những công thức tính toán trên là những công thức thực nghiệm mang tính chất thống kê và không tính đến nhiều nhân tố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến cường độ bê tông; nhưng chúng cũng đạt được một mức độ chính xác cần thiết trong sử dụng. Sự chính xác cao nhất đạt được trong sử dụng công thức Bôlômây – Skramtaev (cũng như công thức Bêlaép) khi chỉ thay đổi những giá trị X/N mà không có sự thay đổi vật liệu thành phần tạo nên bê tông và những đặc tính của chúng.

Nhược điểm của các công thức trên là đã thiết lập với giả thiết sự biến đổi cường độ bể tổng phụ thuộc hoạt tính xi măng theo quan hệ dường thẳng với mọi giá trị của X/N hay N/X. Nhưng thực tế hàm số

 $R_b = f(R_x)$ không phải dương thẳng.

Công thức của L. A. Kaixe thiết lập trên cơ sở có xét đến những ảnh hưởng biến động của hàm số $R_b = f(X/N)$ khi X/N lớn hơn hay bằng 2,5 và trong một chừng mực nhất định có tính đến quan hệ không phải đường thẳng của hàm số $R_b = f(X/N)$ và do đó



Hình 5-4. Biểu đồ quan hệ $R_b = f(X/N, R_x)$ theo L. A. Kaixe

cho những kết quả tính toán về cường độ bê tông ít khác biệt so với cường độ thực tế.

Công thức này thiết lập dựa vào những số liệu thí nghiệm phong phú cho phép xây dựng nên biểu đổ quan hệ $R_b=f(R_x)$ và X/N) hình 5-4. Với giá trị X/N nhỏ hơn hay bằng 2,5 ; công thức có dạng :

$$R_{28} = (0.23R_x + 100)X/N - 80 daN/cm^2$$

Với những giá trị của X/N lớn hơn 2,5 và thường trong phạm vi $3\div 3,5$ do sự biến đổi của hàm số $\mathbf{R}_b=\mathbf{f}(\mathbf{X/N})$ nên có thêm hệ số giảm $(1-\Delta\mathbf{R}_b)$

$$R_{28} = [(0.23R_x + 100)X/N - 80].(1 - \Delta R_b).$$

Hệ số giảm ΔR_{b} có thể lấy theo bảng sau :

Bảng 5.5


R _x (daN/cm ²)	Giá tr	į ΔR _b khi X/N	bàng
	2,5	3	3,5
200	0	0,02	0,05
300	0	0,03	0,07
400	0	0,05	0,09
500	0	0,06	0,11
600	0	0,07	0,14

5.2.2. Những liên hệ xác định lượng cần nước của hốn hợp bê tông

Lượng cần nước là nhân tố quan trọng quyết định lượng dùng nước cần thiết khi nhào trộn hồn hợp bê tông. Nó là một đặc trưng tổng hợp của hỗn hợp bê tông, phản ánh nhu cấu về nước của từng thành phần vật liệu trong hỗn hợp để tạo được một thể tích yêu cấu của hỗ xi mặng và bảo đảm tính lưu động (hay độ cứng) nhất định của hỗn hợp bê tông.

Dối với một hỗn hợp bẻ tông, với lượng dùng xi măng hạn chế (phù hợp với yếu cấu kinh tế, kỹ thuật) nhu cấu về hỗ xi mãng để đạt được bẻ tông có cấu tạo đặc chắc được xác định bởi tổng tỉ diện và độ rỗng giữa hạt cốt liệu tức bởi các đặc trưng chất lượng của nó như cỡ hạt, hình dạng hạt, trạng thái

bể mặt, cấp phối hạt của cốt liệu nhỏ, lớn và cấp phối hỗn hợp của chúng. Mặt khác lượng cốt liệu trong bê tông lớn hơn rất nhiều so với lượng xi mặng nên lượng dùng và tính chất hỗn hợp cốt liệu là nhân tố quan trọng nhất xác định lượng cần nước của hỗn hợp bê tông. Do đó, lựa chọn loại cốt liêu, cỡ hạt của chúng và cấp phối hạt cũng như tỉ lệ tối ưu giữa cốt liệu lớn và bé sẽ làm thay đổi lượng cần nước của hốn hợp bê tông, cơ thể cải thiện cơ bản những đặc trung lưu biến của hốn hợp bệ tông mà không đưa tới sự tăng hàm lượng hố xi mặng trong hon hop, (hình 5-5).



Hình 5-5. Ảnh hướng của D_{max} cốt liệu và lượng dùng dặm, cát đối với lượng cần nước của hỗn hợp bê tổng $D_{\text{max}} = 20 \text{mm} \; (\text{hình a}) \; ;$ $D_{\text{max}} = 40 \text{mm} \; (\text{hình b}) \; ;$ $1 - \text{mức} \; \text{ngặm} \; \text{cát} = 43\% \; ;$ $2 - \text{mức} \; \text{ngặm} \; \text{cát} = 38\% \; ;$ $3 - \text{mức} \; \text{ngặm} \; \text{cát} = 34\%.$

Dùng chỉ tiêu lượng cần nước có thể so sánh và đánh giá chất lượng cốt liệu nhỏ, lớn và tính ưu việt của hỗn hợp được chọn.


Tính chất xi mặng, cụ thể là loại và độ nghiên min của nó cũng như phụ gia vô cơ trộn vào khi nghiên xi mặng có ảnh hưởng đáng kể đến lượng cần nước của hỗn hợp bê tông. Những đặc trung này thể hiện ở trị số lượng nước tiêu chuẩn của hổ xi măng, đó cũng là chỉ tiêu về lượng cần nước của xi măng.

Lượng cần nước của hỗn hợp bê tông thay đổi rất ít khi hàm lượng xi mãng trong một đơn vị thể tích bê tông thay đổi trong một phạm vi đáng kể (từ 250 ÷ 400 kg cho 1m³ bê tông) do thay đổi mác xi mãng hoặc mác bê tông. Tính chất không thay đổi này của lượng cần nước chỉ tồn tại trong một phạm vi của giá trị X/N hoặc N/X. Khi vượt quá giá trị đột biến của X/N thì lượng cần nước của hỗn hợp bê tông sẽ tăng rõ ràng khi tăng X/N (tức tăng hàm lượng xi mãng) theo quy luật đường thẳng (hình 5-6).

Theo L. A. Kaixe và L. I. Lêvin, khi vượt quá giá trị đột biến của X/N (thường là bằng 2,5), mật độ xi mặng trong hồ

xi mặng tặng lên đáng kể, thậm chí làm thay đổi những đặc trưng lưu biến của nó và khi đó sự gia tăng giá trị X/N tuy không lớn cũng yêu cấu tăng tuong ung ham luong nước của hổ xi mang. mới duy trì tính công tác của hồn hợp bê tong. O hình 5-6 với tát cá các hồn hợp được chuẩn bị từ cùng một loại vật liệu đều có cùng một giá trị đột biến của X/N.

Giá trị đột biến này của X/N liên quan chặt chế với lượng nước tiêu chuẩn của xi măng. Người ta



Hình 5-6. Ánh hướng X/N và lượng dùng xi mặng đối với lượng cần nước của hồn hợp bê tông khi độ cứng và vật liệu sử dụng không thay đối.

thấy khi tăng giá trị X/N vượt quá giá trị đột biến (ví dụ từ 3 + 3,3) và tăng tương ứng lượng dùng xi mặng thì lượng cần nước của hỗn hợp bê tông cũng tặng rõ ràng và có thể vượt quá 20 ÷ 25% lượng cần nước của hỗn hợp bê tông với cùng loại có X/N nhỏ hơn 2,5. Hàm lượng nước tặng đáng kể như vậy làm giảm hiệu quả của việc nâng cao cường độ bê tông bằng cách tặng lượng dùng xi mặng.

Từ đó để chế tạo bê tông mác cao, ngoài việc tăng lượng dùng xi măng và giá trị X/N đến một giới hạn nhất định cần dùng xi măng mác cao, có lượng nước tiêu chuẩn thấp không vượt quá 26-27%.

5.3. CHỌN CẤP PHỐI BÊ TÔNG

5.3.1. Khái niệm chung

Một cấp phối bê tông hợp lý cấn bào đảm thỏa mãn những chi tiêu quy định về tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông với chi phí về vật liệu và sản xuất bế nhất và chỉ tiêu quan trọng nhất là lượng dùng xi mặng kinh tế nhất (có tính đến chế độ công nghệ về thành hình sản phẩm).

Cấp phối bệ tổng được biểu thị bằng khối lượng của các vật liệu thành phần cấn cho 1m³ bệ tông hoặc dưới dạng tỉ lệ về khối lượng các vật liệu thành phần so với khối lượng xi màng

Khi thiết kế cấp phối bê tông cần biết :

- a) Cường độ chịu nén thiết kế (mác) của bê tông cũng như cường độ cần đạt được khi giao sản phẩm cho bên yêu cầu (với sản phẩm xuất xưởng về mùa hè cần đạt 70% cường độ thiết kế).
- b) Điều kiện và thời gian rắn chắc của sản phẩm bê tông cho đến lúc xếp vào kho thành phẩm.
- c) Yêu cấu về tính công tác của hỗn hợp bê tông (chỉ tiêu về độ lưu động hoặc độ cứng).
 - d) Cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu (D_{max}) .

Ngoài ra cũng cần biết những yêu cấu bổ sung khác về hỗn hợp bê tổng hoặc về bệ tổng.

Cổ thể xác định cấp phối bê tông theo những phương pháp khác nhau dựa trên những liên hệ cơ bản chung đối với mọi bẽ tông. Những liên hệ này được biểu thị dưới dạng công thức tính toán, biểu đổ, bảng cho phép xác định sơ bộ thành phân bẽ tông, sau đổ đức mẫu thử để xác định lại. Phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm đổ được sử dụng rộng rãi.

Trong trường hợp vật liệu sử dụng có tính chất không đồng nhất và không phù hợp với những điều kiện đã quy định khi sử dụng những công thức tính toán và các bảng cũng như khi công nghệ thành hình và điều kiện rắn chắc khác nhiều so với bình thường thì cấp phối được xác định bằng nhiều mẻ trộn thử theo phương pháp gần đúng dẫn.

Bất kỳ phương pháp nào khi chọn cấp phối bê tổng đều xác định hoặc tính toán lần luợt như sau :

- Cấp phối hợp lý của từng loại cốt liệu và hỗn hợp cốt liệu (với cỡ hạt lớn nhất cho phép).
- 2) Lượng nước dùng cho $1 m^3$ hỗn hợp bê tông để đạt được yêu cấu độ lưu động hoặc độ cứng.
- 3) Lượng dùng xi mặng cho 1m³ bê tông bảo đảm cường độ quy định ở tuổi quy định với biện pháp công nghệ thành hình sản phẩm nhất định.
 - 4) Liêu lượng cốt liệu lớn và bé hoặc từng cấp cốt liệu cho $1 m^3$ bê tông có tính đến độ đặc chắc và khối lượng thể tích của nó.

Trong việc chọn cấp phối cốt liệu được dùng ở trạng thái khô và được gọi là cấp phối chuẩn. Trong sản xuất, cấp phối có thay đổi phụ thuộc độ ẩm của vật liệu và được gọi là cấp phối công tác.


Cần đặc biệt chú ý khi chọn cấp phối bê tông là cần chọn cho được một cấp phối hạt cốt liệu hợp lý và lượng dùng nước tốt nhất vì hai nhân tố này quyết định cơ bản tính kinh tế và kỹ thuật của cấp phối bê tông. Lượng dùng xi măng với một

hoạt tính đã biết cũng tính từ lượng dùng nước trong hỗn hợp mà lượng dùng nước này phụ thuộc vào lượng nước yêu cấu của hỗn hợp và tính công tác yêu cấu.

5.3.2. Chọn cấp phối hợp lý của cốt liệu

Cấp phối hạt của hỗn hợp cốt liệu được xác định bởi cấp phối hạt của từng loại cốt liệu (lớn và bé) và tỉ lệ phối hợp giữa chúng. Một cấp phối hỗn hợp cốt liệu lý tưởng cần có đồng

thời thể tích rỗng bé nhất và tổng tỉ diện bé nhất. Nhưng khó có thể đạt được một cấp phối như thế vì để giảm thể tích rỗng giữa các hạt cần có một số lượng khá lớn hat mịn và như vậy sẽ làm tăng tổng tỉ diện của hỗn hợp cốt liệu. Cùng với sự tăng hàm lượng cát hay giảm đô lớn cỡ hạt, lượng cần nước của hỗn hợp cốt liệu tăng lên đáng kể. Với mỗi hỗn hợp bê tông có một hàm lượng cát tối ưu và cấp phối được chọn chỉ cho phép lệch khỏi giá trị tối ưu này một phạm vi be (hình 5-7). Với giá trị hàm lương tối ưu này tính công tác yếu cấu của hỗn hợp bệ tông, độ đặc chắc và cường độ bệ tông đạt được với lượng dùng xi mặng và nước trong hỗn hợp bệ tông bế nhất hoặc khi lượng dùng nước không đối thì sẽ đạt được độ lưu động tốt nhất. Hàm lượng cát cần thiết trong hỗn hợp cốt liệu này phụ thuộc vào độ rỗng của cốt liệu lớn, tổng tỉ diện của nó, loại hốn hợp bê tông, hàm lượng hố xi mặng trong hỗn hợp bê tông và chất lượng bản thân



Hình 5-7. Ảnh hưởng mức ngộm cát (m) với tính công tác của hồn hợp khi lượng dùng nước không thay đổi.

- 1 tỉ lệ xi măng và hỗn hợp cốt liệu 1:1
- 2 tỉ lệ xi mãng và hỗn hợp cốt liệu 1:1,5
- 3 tỉ lệ xi mặng và hỗn hợp cốt liệu 1:2

của cát. Hàm lượng cát tối ưu trong hỗn hợp cốt liệu được xác định qua những mẻ trộn thủ với những điều kiện cụ thể.

Để xác định lượng dùng cát trong hỗn hợp cốt liệu, có thể sơ bộ chọn mức ngậm cát không bé hơn những giá trị cho ở bảng sau và điều chính lại qua thí nghiệm, (bảng 5.6).

Lượng dùng xi mặng	Mức ngậm cát ứng với 2 loại cốt liệu lớn khi D _{max} bằng					
cho 1m³ bê tông xấp xỉ các giá trị (kg)	Cuộ	i sči	Đá dăm			
	20mm	40mm	20mm	40mm		
200	0,36	0,34	0,4	0,37		
250	0,34	0,32	0,38	0,36		
300	0,32	0,3	0,36	0,34		
350	0,30	0,29	0,35	0,33		
400 và lớn hơn	0,29	0,28	0,34	0,32		

Hảm lượng cát trong hỗn hợp cốt liệu hay tỉ số giữa cốt liệu bố và lớn có thể biểu thị gián tiếp dưới dạng hệ số $K_{\rm d}$ của thể tích phân vữa cát trong hỗn hợp (cát + xi măng + nước) so với thể tích rỗng của cốt liệu lớn.

Đối với hỗn hợp bê tông tính cứng, hệ số K_d lấy bằng 1,05 \div 1,1, hỗn hợp cứng vừa 1,15 \div 1,2. Với hỗn hợp bê tông dẻo trị số của K_d phụ thuộc vào lượng dùng xi măng trong bê tông ; lượng dùng xi măng lớn, giá trị của K_d càng lớn, vì lượng xi măng tăng, lượng dùng nước tương ứng không đổi, hố xi măng trở nên sệt hơn và bế mặt hạt được phủ một lớp dày hơn. Tất nhiên giá trị của hệ số K_d phụ thuộc vào cỡ hạt của cát ; hạt cát càng lớn, lớp bao bọc của vữa xi măng cát càng dày và mức độ giãn cách của hạt cũng càng lớn. Có thể chọn hệ số K_d của hỗn hợp bê tông tính déo ở bằng 5.7.

Lượng dùng xi mặng cho 1m³ bệ tông (kg)	Hệ số K₄ của bê tông			
cno im de tong (kg)	Với dăm	Với cuội cỏi		
250	1,30	1,34		
300	1,36	1,42		
350	1,42	1,48		
400	1,47	1,52		

Một hỗn hợp cốt liệu có cấp phối tốt có thể đạt được bằng cách phối hợp các cỡ hạt khác nhau theo một tỉ lệ hợp lý. Có hai loại cấp phối cốt liệu, cấp phối liên tục và cấp phối gián đoạn.

Một hỗn hợp cốt liệu có cấp phối liên tục trong đó có đủ các cấp hạt liên nhau. Một hỗn hợp như vậy phần rỗng giữa các hạt cốt liệu lớn hơn khó có thể lấp đầy bởi những hạt có kích thước bé hơn thuộc cấp liên nó, sẽ dẫn đến hiện tượng gián cách khá lớn giữa các hạt cốt liệu.

Hàm lượng các cấp hạt trong một cấp phối liên tục có thể xác định theo các phương trình sau :

- Phusag trinh Fuller :
$$Y_i = 100 \left(\frac{d_i}{D}\right)^{0.5}$$

- Phương trình Bôlômây :
$$Y_i = A + (100 - A) \left(\frac{d_i}{D}\right)^{0.5}$$

trong đó : d là cỡ hạt mắt sàng i (mm) ;

D là cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu (mm) ;

A là hệ số đặc trung chất lượng cốt liệu

$$A = 10 \div 15\%$$
;

 Y_i là lượng lọt sàng có mắt sàng d_i (%).

Thực tế cho thấy, phần rỗng giữa các hạt ở cấp lớn hơn chỉ có thể lấp kin tốt nhất bởi cấp hạt có đường kinh bé hơn

trong phạm vi từ $6 \div 8$ lần (với cuội sởi) và từ $8 \div 10$ lần (với dăm). Vì thế với bê tông có $D_{max} = 40 \text{mm}$ hỗn hợp cốt liệu nên phối hợp giữa ba cấp hạt : $0.14 \div 0.315$; $2.5 \div 5$ và $20 \div 40$. Với $D_{max} = 30 \text{mm}$ khó chọn được ba cấp đạt được tỉ lệ cấp hạt trên. Một cấp phối như vậy gọi là cấp phối gián đoạn.

Việc sử dụng cấp phối gián đoạn sẽ dẫn đến việc loại bỏ một khối lượng lớn cốt liệu ở những cấp trung gian sàng lọc từ hỗn hợp cốt liệu có trong tự nhiên (sỏi) hoặc từ hỗn hợp do đập đá thiên nhiên ra và như vậy chi phí về vật liệu sẽ rất lớn mà yêu cầu về mặt kinh tế không cho phép.

Vì vậy, nên sử dụng hỗn hợp cốt liệu có cấp phối nửa gián đoạn là hỗn hợp của cốt liệu lớn, bé trong đó thiếu một đến hai cấp trung gian và phối hợp theo một tỉ lệ thích hợp.

Phương pháp đúng đấn nhất để chọn một tỉ lệ hợp lý các cấp hạt của hỗn hợp cốt liệu tức là trộn trực tiếp các cấp hạt theo những tỉ lệ thay đổi. Hỗn hợp nào có độ đặc chắc lớn nhất hay có khối lượng thể tích khô lớn nhất với cùng mức độ đẩm chặt là hỗn hợp tốt nhất.

5.3.3. Xác định lượng dùng nước cần thiết cho hỗn hợp bê tông

Để xác dịnh lượng nước nhào trộn hồn hợp bẽ tông cần tiến hành theo các bước sau :

a) Xác định tính công tác của hốn hợp bê tông (độ lưu động xác định bằng độ sụt hình nón cụt (cm) hoặc độ cứng tính theo sec).

Chỉ tiêu tính công tác của hỗn hợp bê tông được lựa chọn căn cử vào hình dạng, kích thước kết cấu, mặt độ cốt thép, phương pháp tạo hình và có thể lựa chọn sơ bộ theo các bảng cho sắn theo kinh nghiệm tạo hình, thi công, (xem bảng 5.8).


Dạng cấu kiện và phương pháp tạo hình	Độ cứng ĐC (sec)	Độ sụt SN (cm)	
 Cấu kiện bê tông cốt thép cần tháo khuôn sớm Tấm lát mặt đường ôtô, đường bằng 	20÷10	0	
sân bay	10÷6	1÷2	
- Bê tông toàn khối ít cốt thép	6÷4	2÷4	
- Cột, dầm, bản bê tông cốt thép	≤ 4	4÷8	
- Bê tông nhiều cốt thép	< 2	8÷10	
- Cấu kiện lấp ghép nhà ở	_	12÷18	
-Bê tông dày cốt thép	_	18÷24	

b) Xác định lượng dùng nước sơ bộ : Căn cứ vào chỉ tiêu tính công tác của hỗn hợp bê tông và đặc tính cơ bản của cốt liệu (loại $D_{\rm max}$, lượng cần nước) nhờ các bảng, các biểu đồ cho sẵn xác định sơ bộ lượng dùng nước nhào trộn cho $1\,{\rm m}^3$ hỗn hợp bê tông.

Ví dụ : biểu đô hình 5-8.

- Lượng nước xác định theo biểu đổ này phù hợp với hỗn hợp bê tông xi mặng pooclặng, cốt liệu lớn là sỏi và cát có lượng cần nước Nc = 7%.
- Khi dùng xi măng poóclăng puzolan hoặc poóclăng xi,
 tāng lượng dùng nước 15 ÷ 20 lít.
- Khi dùng cốt liệu lớn là đá dặm, lượng dùng nước tặng thêm $10 \div 15$ lít.
- Nếu dùng cát có Nc lớn hơn (hoặc bé hơn) 7% thì cứ 1% tăng (hoặc giảm) của Nc, lượng dùng nước nhào trộn tăng (hoặc giảm) tương ứng 5 lít.

Với lượng dùng nước sơ bộ này, nhào trộn thử một số mẻ trộn và điều chỉnh dân cho đến khi hỗn hợp bê tông đạt chỉ tiêu tính công tác yêu cầu. Ngoài ra cũng cần kiểm tra tính




Hình 5-8. Lượng nước dùng cho hỗn hợp bê tông sử dụng xi măng poóclăng cát trung bình và sôi có dường kính lớn nhất. a - hỗn hợp dễo; b - hỗn hợp cứng

1. D_{max} 70mm ; 2. D_{max} 40mm ; 3. D_{max} 20mm ; 4. D_{max} 10mm.

công tác của hỗn hợp bê tông có phù hợp với điều kiện sản xuất hay không.

Để xác định lượng dùng nước tối ưu ứng với một chế độ đẩm chặt nhất định thòa mãn được yêu cầu về tính công tác, cần thí nghiệm với ba mẻ trộn: mẻ thứ nhất với lượng dùng nước sơ bộ, hai mẻ kia với hai giá trị khác nhau của lượng dùng nước lớn và bẻ hơn lượng dùng nước sơ bộ. Lượng dùng nước tối ưu đối với một phương pháp đầm chặt nhất định là lượng dùng nước ứng với một hỗn hợp bẻ tông đặc chắc nhất tức là có khối lượng thể tích lớn nhất và hệ số sản lượng bé nhất, đồng thời cho cường độ bẻ tông lớn nhất (hình 5-9).



Hình 5-9. Biểu đồ thực nghiệm xác định lượng dùng nước tốt nhất.

5.3.4. Xác định cấp phối bê tổng bằng phương pháp tính toán kết hợp thực nghiệm và tính toán sơ bộ theo thể tích tuyệt đối

Một trong những phương pháp xác định cấp phối bê tông xi mặng từ cốt liệu đặc chắc phổ biến nhất là phương pháp tính toán kết hợp thực nghiệm của B. G. Skramtaev, trong đó lượng dùng vật liệu ban đầu được tính theo thể tích tuyệt đối

Chọn cấp phối bê tông theo phương pháp này được tiến hành theo ba bước sau :

1. Tính sơ bộ lượng dùng vật liệu cho 1m3 bê tông

a) Nhờ biểu đồ hoặc bảng cho sắn, chọn sơ bộ lượng dùng nước cho $1 {\rm m}^3$ hỗn hợp bê tông thỏa mãn yêu cầu tính

công tác (độ lưu động hay độ cứng) ở trạng thái đầm chặt (hình 5-8).

b) Dựa vào yêu cấu về cường độ bê tông, thời hạn đạt cường độ thiết kế và các giá trị cường độ trung gian khác (ví dụ : cường độ khi tháo khuôn, khi giao hàng...), điều kiện rắn chắc và hoạt tính của xi măng để quyết định tỉ lệ N/X hay X/N.

Có thể tính sơ bộ giá trị X/N (hoặc N/X) theo công thức của Bôlômây - Skramtaev hoặc L. A. Kaixe :

$$\frac{X}{N} = \frac{R_{28} + 0.5AR_{x}}{A \cdot R_{x}} \text{ (khi X/N nhỏ hơn hay bằng 2,5)}$$

$$\frac{X}{N} = \frac{R_{28} - 0.5A_{1}R_{x}}{A_{1} \cdot R_{x}} \text{ (khi X/N lớn hơn 2,5)}$$

$$\frac{X}{N} = \frac{R_{28} + 80}{0.23R_{x} + 100} \text{ (khi X/N nhỏ hơn hay bằng 2,5)}$$

 $\frac{X}{N} = \frac{R_{28} + 80(1 - \Delta R_b)}{(1 - \Delta R_b) \cdot (0.23 R_x + 100)} \ (khi \ X/N \ lớn hơn 2.5).$ c) Từ hai trị số của N và X/N đã biết tính được lượng dùng xi mặng cho $1m^3$ bệ tông :

$$X = N \frac{X}{N} (kg)$$

- d) Xác định sơ bộ lượng dùng cốt liệu lớn.
- Dựa theo giả thiết tổng thể tích tuyệt đối của các thành phần vật liệu cần cho 1m³ bê tông (xi măng, nước, cốt liệu bé, cốt liệu lớn) tạo nên một thể tích đặc chắc và đúng bằng 1000 lít (bỏ qua một thể tích không lớn của không khí lọt vào trong hỗn hợp bê tông) nên có thể viết :

$$\frac{X}{\rho_x} + \frac{N}{\rho_n} + \frac{C}{\rho_c} + \frac{D}{\rho_d} = 1000 1 \tag{1}$$

hoặc

Thể tích vữa xi mặng cát trong $1 \, \mathrm{m}^3$ hồn hợp bê tông lấp đầy các phần rỗng của cốt liệu lớn và bao bọc xung quanh hạt cốt liệu lớn biểu thị gián tiếp dưới dạng hệ số dư (k_d) của thể tích vữa xi mặng cát trong hỗn hợp so với thể tích rỗng V_r của cốt liệu lớn.

$$\frac{X}{\rho_x} + \frac{N}{\rho_n} + \frac{C}{\rho_c} = \frac{D}{\rho_{vd}} \cdot r_d \cdot k_d$$
 (2)

trong đó : X, N, C, D là lượng dùng xi mặng, nước, cát, cốt liệu lớn cho 1m³ bê tông tính theo kg;

 P_x ; P_n ; P_c ; P_d là khối lượng riêng của xi mặng nước, cát, cốt liệu lớn tính bằng kg/l;

 $ho_{
m vd}$ là khối lượng thể tích đổ đồng của cốt liệu lớn kg/l; ${
m r_d}$ là độ rỗng của cốt liệu lớn (hay thể tích rỗng của cốt liệu lớn trong một đơn vị thể tích bê tông); ${
m k_d}$ – hệ số dư của vữa xi măng cát.

- Giải hệ hai phương trình (1) và (2) có thể xác định được lượng dùng sơ bộ cốt liệu lớn cho $1 m^3$ bê tông :

$$D = \frac{1000}{\frac{r_{d}}{\rho_{vd}} \cdot k_{d} + \frac{1}{\rho_{d}}} = \frac{1000}{\frac{1}{\rho_{vd}} \left[r_{d} \cdot k_{d} + \frac{\rho_{vd}}{\rho_{d}} \right]}$$

$$= \frac{1000\rho_{vd}}{r_{d} \cdot k_{d} + (1 - r_{d})} = \frac{1000\rho_{vd}}{r_{d} \cdot (k_{d} - 1) + 1} \text{ (kg)}$$
(3)

- Có được lượng dùng cốt liệu lớn, có thể tính ngay được lượng dùng cốt liệu bé (cát) cho $1 m^3$ bê tông :

$$C = \left[1000 - \left(\frac{X}{\rho_x} + \frac{N}{\rho_n} + \frac{D}{\rho_d}\right)\right] \rho_c \text{ (kg)}$$

2) Điều chỉnh các thông số cấp phối

Để điều chỉnh các thông số cấp phối bê tông, cần chuẩn bị những mẻ trộn thủ. Số lượng mẻ trộn phụ thuộc vào mức độ chính xác yêu cầu của cấp phối bê tông.

- Đối với những nhà máy có nguồn cung cấp ổn định và bảo quản tốt nguyên vật liệu thì chỉ cần trộn thử để điều chính lượng dùng nước cần thiết và giá trị X/N, bảo đảm cường độ yêu cầu của bê tông với xi măng đem dùng.
- Để xét đẩy đủ ảnh hưởng các nhân tố chưa được đưa vào các công thức tính toán, cần tiến hành các thí nghiệm về cường độ để lập được mối quan hệ giữa $R_{\rm b}=f.~({\rm X/N})$ qua những mẫu bè tông đúc từ vật liệu đã có, theo một phương thức đẩm chặt và chế độ dưỡng hộ nhất định. Cần chuẩn bị ba mẻ trộn $10 \div 15$ lít với ba giá trị của X/N khác nhau : một giá trị tính được và hai giá trị khác : bé và lớn hơn $\pm~0.05$. Ở mỗi một mẻ trộn cần kiểm tra lượng dùng nước cần thiết để bảo đảm đạt được tính công tác cần thiết của hỗn hợp bè tông. Từ đồ thị quan hệ $R_{\rm b}=f({\rm X/N})$ lập được qua thí nghiệm trên, ta chọn được giá trị X/N ứng với cường độ yêu cầu của bẻ tông trong các điều kiện cụ thể được đưa vào thí nghiệm.

Nếu quan hệ này đã thành lập được, chỉ cấn một mẻ trộn để điều chỉnh lượng dùng nước và xi mặng.

Nếu lượng dùng nước và xi măng ban đầu không đủ thì điều chỉnh bằng cách thêm dẫn nước và xi măng vào hỗn hợp cho đến khi đạt yêu cầu. Nếu trong hỗn hợp ban đầu thừa nước và xi măng thì điều chỉnh bằng cách bổ sung một lượng nhất định cốt liệu lớn và bé tức là giảm tương ứng lượng nước và xi măng để hỗn hợp đạt những tính chất yêu cầu.

Cũng bằng con đường thí nghiệm qua các mẻ trộn thử, yêu cầu xác định một tỉ lệ tốt nhất của hồn hợp cốt liệu lớn và bé. Số lượng mẻ trộn cần cho thí nghiệm này là 9; 3 nhóm với ba giá trị khác nhau của trị số X/N (như thí nghiệm trên) và mỗi nhóm ba mẻ với những giá trị khác nhau của hàm lượng cát trong hỗn hợp có thể với ba giá trị khác nhau của \mathbf{k}_{d} (một giá trị lấy theo bằng tra, hai giá trị kia lấy lệch đi so với giá trị trong bằng \pm (10 \div 15%). Ở mỗi mẻ trộn (trong 9 mẻ) đều có điều chỉnh lượng dùng nước (xí măng) để đạt được tính công tác yêu cầu.

Qua xác định cường độ những mẫu bê tông thí nghiệm chọn được một cấp phối tốt nhất là cấp phối bảo đảm thỏa mãn mọi chỉ tiêu yêu cấu kỹ thuật của bê tông với lượng dùng xí mặng bé nhất.

3) Xác dịnh lượng vật liệu cho 1m³ và quyết định cấp phối của nó

Đầu tiên xác định khối lượng thể tích thực tế của hỗn hợp bê tông từ những mẻ trộn thử sau khi đấm chặt theo một trong những phương pháp tương ứng hoặc gần với phương thức thành hình sản phẩm trong điều kiện sản xuất, từ đó có thể tính thể tích thực tế của hỗn hợp bê tông của mẻ thử

$$V_{hh} = \frac{\sum P}{m_{vhh}}$$

trong đó : $\sum P$ - tổng khối lượng vật liệu tạo nên mẻ trộn kể cả nước ;

 $m_{vhh}^{}$ - khối lượng thể tích thực tế của hỗn hợp bê tông đã đẩm chặt.

Biết được thể tích hỗn hợp và liêu lượng các thành phần của mẻ trộn, xác định liêu lượng thực tế của vật liệu cho 1m^3 bê tổng và cấp phối theo tỉ lệ khối lượng, lấy khối lượng xi măng làm đơn vị $\left(1:\frac{C}{X}:\frac{D}{X}:\frac{N}{X}\right)$.

Sau đó đúc mẫu kiểm tra cường độ bê tông ở tuổi 28 ngày hoặc ở một tuổi nào đó từ mẻ trộn có cấp phối tốt nhất để kiểm tra mác bê tông.

5.3.5. Xác định cấp phối bê tông theo phương pháp lựa chọn hợp lý thông số hàm lượng không khí trong hỗn hợp

Trong quá trình nhào trộn, đổ khuôn và đẩm chặt, một lượng không khí sẽ thâm nhập vào hỗn hợp bê tông, làm giảm cường độ nén và nhất là cường độ chịu kéo của bê tông. Vì vậy khi thiết kế cấp phối bê tông, tùy thuộc vào tính

chất của nguyên vật liệu và của hỗn hợp bê tông, cần khổng chế hợp lý hàm lượng khí này, thông qua chỉ số về độ rỗng khí ɛ%:

$$\varepsilon = \frac{V_k}{V_x + V_n + V_\sigma + V_k} \cdot 100\% \tag{1}$$

trong đó : V_x ; V_n ; V_g ; V_k là thể tích tuyệt đối của xi măng, nước, cốt liệu và không khí trong $1m^3$ hỗn hợp bê tông, do đó :

$$V_x + V_n + V_g + V_k = 1$$
 (2)

Từ (1) ta có :
$$V_x + V_n + V_g + V_k = \frac{100 \cdot V_k}{\varepsilon}$$

hay $V_x + V_n + V_g = V_k \cdot \left(\frac{100}{\varepsilon} - 1\right) = V_k \left(\frac{100 - \varepsilon}{\varepsilon}\right)$ $V_k^2 : V_k = (V_x + V_n + V_g) \cdot \left(\frac{\varepsilon}{100 - \varepsilon}\right) \tag{3}$

Khối lượng của 1m³ hỗn hợp bê tông :

$$\mathbf{m}_{\mathbf{v}} = \mathbf{X} + \mathbf{N} + \mathbf{G} = \mathbf{X} \left(1 + \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{X}} + \frac{\mathbf{G}}{\mathbf{X}} \right)$$

trong đó X, N, G là lượng dùng xi mặng, nước, cốt liệu cho 1m³ hốn hợp bê tông (kg).

Ký hiệu
$$\omega = \frac{N}{X}$$
 và $\mu = \frac{G}{X}$

Ta co
$$m_v = X(1 + \omega + \mu)$$

$$X = \frac{m_{v}}{1 + \omega + u} \tag{4}$$

Mat khác:
$$m_v = \frac{m}{V} = \frac{X + N + G}{V_x + V_0 + V_0 + V_k}$$
 (5)

Thay giá tri V_k ở (3) vào (5) ta có :


$$m_{v} = \frac{X(1+\omega+\mu)}{(V_{x}+V_{n}+V_{g})\cdot\left(1+\frac{\varepsilon}{100-\varepsilon}\right)} = \frac{X(1+\omega+\mu)}{\left(\frac{X}{P_{x}}+\frac{N}{P_{n}}+\frac{G}{P_{s}}\right)\cdot\left(\frac{100}{100-\varepsilon}\right)}$$

$$\mathbf{m}_{\mathbf{v}} = \frac{(1 + \omega + \mu)}{\left(\frac{1}{\rho_{\mathbf{v}}} + \frac{\omega}{\rho_{\mathbf{n}}} + \frac{\mu}{\rho_{\mathbf{s}}}\right) \cdot \left(\frac{100}{100 - \varepsilon}\right)} \tag{6}$$

Thay (6) vào (4) ta cơ lượng dùng xi mặng của 1m^3 hốn hợp bê tông là :

$$X = \frac{\frac{100 - \varepsilon}{100}}{\frac{1}{\rho_x} + \frac{\omega}{\rho_n} + \frac{\mu}{\rho_g}}$$
 (7)

Lượng nước nhào trọn hồn hợp bê tông phụ thuộc vào lượng cần nước của nguyên vật liệu và yêu cầu tính công tác. Gọi A và B là hệ số biểu thị lượng cần nước của xi mặng và cốt liệu, $N_{\rm hh}$ là lượng cần nước của hồn hợp bê tông ta có :



Hình 5–10 $Bi \text{\'e} u \text{ do quan hệ giữa cường do bê tông tỷ lệ } \frac{N}{X} \text{ và } \frac{G}{X}.$

(6)
$$N_{hh} = A \cdot X + B \cdot G = X \left(A + B \cdot \frac{G}{X} \right)$$

$$\omega = \frac{N}{X} = A + B \cdot \mu$$
 (8)

Như vậy mối quan hệ giữa ω và μ là tuyến tính.

Từ quan hệ $R=f(\omega)$ và $\omega=f(\mu)$, bằng thực nghiệm ta có thể lập biểu đồ thể hiện các mối quan hệ này với những giá trị khác nhau của các xi mãng (R_χ) và độ rồng khí trong hỗn hợp bê tông (ϵ) . (Hình 5-10).

Từ biểu đổ đã thiết lập được, căn cử cường độ yêu cấu và mác xi măng sử dụng xác định $\omega=N/X$ thích hợp và theo yêu cấu của độ rồng khí tìm giá trị (μ) . Với các giá trị đã xác định, tính X theo công thức (7). Có μ và ω tính được lượng dùng nước và lượng dùng hồn hợp cốt liệu. Thay đổi hàm lượng cát trong hỗn hợp cốt liệu, với (μ) không đổi, bảo đảm yêu cấu tính công tác và cường độ và chọn cấp phối có lượng dùng xi măng ít nhất.

5.4. MỘT SỐ LOẠI BỆ TÔNG THÔNG DỤNG KHÁC CỦA BỆ TÔNG XI MĂNG CỐT LIỆU ĐẶC CHÁC

Để đặp ring như cấu sử dụng trong xây dựng cơ bản, thỏa mặn các yếu cấu về tính nặng riêng biệt cho từng loại công trình và những phạm vi sử dụng khác nhau đòi hỏi sản xuất một số loại bê tông xi mặng chuyên dụng như:

- Bê tông mác cao
- Bê tông hạt nhỏ
- Bê tông chịu axit, chịu muối, chịu kiểm
- Bê tông chống cháy
- Bê tông pôlime.

5.4.1. Bê tông mác cao

Là bê tông có mác từ 600 ÷ 800. Giới hạn của cường độ bê tông phụ thuộc vào trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật sản xuất xi mãng, bê tông và bê tông cốt thép. Trước đây không lâu, bê tông mác 400 đã được liệt vào loại bê tông mác cao. Nhưng hiện nay loại bê tông mác 400 được sử dụng rộng rãi trong thực tế và trở nên loại bê tông thường và trong tương lai không xa cùng với sự phát triển sản xuất các loại xi mãng có hoạt tính cao, bê tông mác 800 trở lên mới được liệt vào loại bê tông mác cao.

Cùng với việc ngày càng hoàn thiện những phương pháp tính toán kết cấu, việc sử dụng bê tông mác cao cho phép giảm nhỏ tiết diện cấu kiện, giảm khối lượng bê tông và khối lượng công trình, năng cao giá trị sử dụng và do đó mở rộng phạm vi sử dụng bê tông cốt thép.

Bê tông mác cao do cấu trúc rất đặc chắc nên có tính bên vũng cao và ổn định tốt trong các môi trường xâm thực. Bê tông mác cao chế tạo từ xi mặng có hoạt tính lớn và có tỉ lệ N/X bé, nên cũng đồng thời là bê tông rắn nhanh.

Mô dun dàn hối ban đầu của bệ tông mác cao có hàm lượng cốt liệu $0.85 \div 0.95 \text{ m}^3$ trong 1m^3 bệ tông từ $400.10^3 \div 500.10^3$ daN/cm².

Mặc dù lượng dùng xi mãng trong bê tông mác cao lớn nhưng độ co ngót không lớn và cơ trường hợp bế hơn bê tông thường đo trị số N/X bế và hàm lượng dâm lớn.

Một đặc điểm về công nghệ của bê tông mác cao là chế tạo được bê tông có cường độ bằng và thậm chỉ có trường hợp vượt quá mác của xi măng chế tạo nên nó do sử dụng vật liệu có chất lượng cao và tạo nên một kết cấu bè tông hợp lí, phát huy cao nhất những tính năng của vật liệu. Trong cấu trúc của bê tông mác cao, hàm lượng cót liệu lớn đặc chác đạt đến mức bão hòa tạo nên khung cứng liên tục, nhờ đó cường độ bê tông trên thực tế có thể nâng cao lên 15 ÷ 20%. Mặt khác với một giá trị tỉ lệ N/X bé (trong giới hạn từ 0,3 ÷ 0,4) đá xi măng sẽ đạt được độ đặc chắc lớn nhất và cường độ cao, nhờ đó có thể hạn chế lượng dùng xi măng trong giới hạn từ 600 ÷ 650 kg cho 1m³ bê tông làm cho bê tông đạt được mức độ đặc chắc cao cả về cấu trúc vi mô lẫn vĩ mô.

De giảm được hàm lượng nhóc ban đầu và lượng nước yêu cầu của hôn hợp bê tông mác cao cần :

- 1) Sử dụng bê tông tính cứng và cứng vừa.
- 2) Sử dụng cốt liệu lớn được rửa sạch có cấp phối tốt (2-3 cấp hạt) với độ rồng bể nhất (trong phạm vi 37 ÷ 38%).
- 3) Giảm đến mức tới đa hàm lượng vữa trong bê tông nhờ cấp phối hạt tới ưu của cốt liệu lớn và hạ thấp k_d đến 1,2, do đó có thể tăng mật độ của cốt liệu lớn trong hỗn hợp bê tông (đến 0.85-0.90).
- 4) Đồng thời với việc giảm hàm lượng cát trong hỗn hợp cốt liệu, sử dụng cát hạt lớn rửa sạch có cấp phối tốt.
- 5) Sử dụng xi mặng có mác cao nhất với độ đặc tiêu chuẩn không vượt quá 25-25,5%.
- 6) Trong trường hợp có thể được, nên sử dụng các chất phụ gia hoạt tính bề mặt tăng dẻo ví dụ: S. S. B với liêu lượng 0,2% khối lượng xi mặng, hoặc phụ gia siêu dẻo.

Do bê tông mác cao có tính công tác kém và do hàm lượng thành phần vữa ít nên cần sử dụng phương pháp thành hình chấn động bảo đảm đạt hệ số đầm chặt cao (không nhỏ hơn 0,98 ÷ 0,99). Để nâng cao chất lượng hốn hợp, bảo đảm tính đồng nhất nên dùng máy nhào trộn cưỡng bức và thời gian nhào trộn không nhỏ hơn 5-6 phút.

Chế độ dưỡng hộ nhiệt ẩm và sự rấn chắc tiếp tục của sản phẩm cần bảo đảm để xi mặng được thủy hóa hoàn toàn.

Cần chú ý là nếu tiếp tục năng cao mác chịu nén của bê tổng (ví dụ đến 900 + 1000) cường độ chịu kéo của nó sẽ giảm tỉ lệ với sự tăng cường độ chịu nén và do đó cần có biện pháp để nâng cao khả năng chống lại ứng suất kéo trong bẽ tổng (ví dụ: tìm những dạng xi măng mới, tăng cường cốt thép trong bê tổng).

5.4.2. Bê tông cốt liệu bé

Cùng với sự phát triển kết cấu không gian kích thước lớn bằng bè tông cốt thép đã xuất hiện những kết cấu mái nhịp lớn dạng vòm, kết cấu vỏ mỏng với chiếu dày 20 ÷ 30mm và những sản phẩm có chiếu dày bế khác dẫn đến nhu cấu về loại bê tông đặc chác, có cường độ cao, cốt liệu bế với cỡ hạt lớn nhất không được quá 10mm và thực tế chỉ nên 5 ÷ 7mm (có khi 3mm).

- Đặc điểm của bệ tông cốt liệu bé là có tổng tỉ diện cốt liệu cao và có thể tích rồng giữa các hạt lớn, do đó cần tăng hàm lượng hố xi măng trong hốn hợp so với bê tông thường.
- Bê tông cốt liệu nhỏ còn có đặc điểm là có độ đồng nhất về cấu tạo và có sự phân bố đều đặn của hạt cốt liệu nhờ đó giảm được ứng suất tập trung tại chỗ tiếp xúc giữa đá xi mặng và cốt liệu.

Để giảm nhỏ lượng dùng hỗ xi măng trong hỗn hợp bê tông cốt liệu bé, cần đặc biệt chú ý tới phẩm chất cốt liệu và cần xác định một cấp phối hạt cốt liệu tốt nhất, đồng thời tận dụng giảm nhỏ lượng nước nhào trộn bằng cách sử dụng các loại phụ gia hoạt tính bế mặt và sử dụng loại hỗn hợp tính cũng và cũng vừa bằng cách đẩm chặt có hiệu quả khi thành hình để giảm chiếu dày lớp xi măng giữa các hạt cốt liệu và tăng được mặt độ thể tích cốt liệu.

Be tong cot lieu be co outing to this kee bang to 0,07 + 0,1 cuting to non (voi be tong mer 600 + 400).

- Lực định kết giữa bể tổng cốt liệu bể và cốt thép khoảng 0,15R_{néa} (với cốt tron) và 0,2 + 0,3 với cốt có gờ.
- Mô dun dàn hối với loại bê tông có N/X nhỏ và có cỡ hạt trung bình của hỗn hợp cốt liệu lớn sẽ không bé hơn so với bê tông thường.
 - Độ co ngót : 0,4 ÷ 0,7mm/m ở tuổi một tháng.

Một dạng của bê tông cốt liệu bế là xi măng lưới thép, đó là bê tông lưới thép có cường độ nén và kéo đều cao, nhờ độ cứng tiết diện lớn nên khá năng chịu lực cao, được dùng phổ biến trong những kết cấu không gian rất mỏng có hình dạng phúc tạp.

Cốt thép có đường kính từ $0.8 \div 1$ mm được đan thành lưới mắt cáo có độ lớn 1cm và có thể bố trí nhiều lớp lưới cốt thép trong một cấu kiện. Cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu không lớn hơn $2.5 \div 3$ mm và hỗn hợp cần có tính công tác tốt (độ sụt tối thiểu $SN = 2 \div 3$ cm).

5.4.3. Bê tông trang trí

Bê tông trang trí được sử dụng để ốp, lát tường ngoài của những tòa nhà và một số chi tiết bên trong như bậc cầu thang, sản gác, bậc của số, bản lát cho sàn ở tiến sảnh.

Sử dụng bê tông trang trí thực chất là trang trí bế mặt công trình, gồm hai khâu : chọn vật liệu thích hợp (chú trọng đến yêu cầu mỹ quan) và gia công bế mặt. Có hai dạng cơ bản của bể tông trang trí.

- 1) Khảm bế mặt: Cốt liệu trong bê tông loại này chiếm tỉ lệ cao và không có cát mà chọn những hạt cốt liệu lớn từ đá cứng chác như granit, cấm thạch. Sau khi bê tông rấn chác, làm sạch, mài mịn, đánh nhẫn lớp bế mặt sẽ có được một mặt khảm các loại đá.
- 2) Vữa màu: Cốt liệu là cát thô và có khi là những hạt đá vụn từ 2 ÷ 5mm. Loại này được sử dụng để phun lên bể mặt định trang trí tạo thành một mặt mấp mô, sắn sùi.

Bê tông trang trí cần có màu sáng, đẹp và cũng cần bên chác, chịu được những tác dụng của điều kiện khí hậu và có khi chịu tác dụng bào mòn. Ngoài ra lớp bề mặt cũng cần đủ chác để gia công cơ học (mài nhãn, cọ xát mạnh) không bị hư hồng. Bẻ tông trang trí thường có mác 150 – 200.

Chất kết dính cho bê tông trang trí thường là xi măng poóclăng tráng hoặc xi măng màu hoặc dùng những sắc tố vô cơ tự nhiên với một hàm lượng lớn ôxit màu, ví dụ : sắc tố chứa ôxit sắt sẽ cho màu vàng, màu gạch nung hoặc đỏ, ôxit crôm màu lục ; ôxit măng gan màu đen... Sắc tố vô cơ không làm giảm cường độ và thời gian ninh kết của xi măng.

Việc chọn cốt liệu cho bệ tông trang tri rất quan trọng : không những chỉ xét đến cường độ và độ bền mà cần chú ý đến màu sắc, cỡ hạt, cấp phối hạt.

Đối với loại khảm, cần dùng hỗn hợp cốt liệu có kích thước khác nhau dưới dạng những hạt đá vụn từ đá vân trắng và màu, hoặc đá granít màu, đá vôi và đôlômít đặc chác tiện cho việc mài nhắn. Tổng bề mặt hạt đá trong bề tông này không bé hơn 60 - 65% bề mặt bề tông.

Với loại "vữa màu", cốt liệu là những hạt đá vụn với $D_{max} = 10 \text{mm}$; khi trang trí mặt thô có thể lấy $D_{max} = 15-20 \text{mm}$. Cốt liệu nhỏ trong bê tông này là cát từ đá cũng đập ra hoặc cát thiên nhiên màu sáng và sạch với kích thước hạt không bé hơn 0.3 mm. Hồn hợp vữa màu này thuộc loại cứng, lượng dùng nước ít.

Cách chọn cấp phối của bê tông trang trí giống như đối với bê tông thường.

5.4.4. Bê tông chịu muối, axit, kiềm

Những kết cấu bê tông và bê tông cốt thép ở các cơ sở công nghiệp hóa chất, luyện kim mấu, ở các phân xưởng điện phân tấy ri của nhà máy chế tạo máy, trực tiếp chịu tác dụng của môi trường xâm thực như hơi axít bốc lên trong không khí với nông độ cao, hoặc các dụng dịch muối hoặc kiếm.

Trong điều kiện độ ẩm cao và nhất là nhiệt độ năng cao, tác dụng xâm thực đối với bê tông và cốt thép trong công trình càng mạnh mẽ.

Với những công trình chịu tác dụng xâm thực, cần dùng loại bê tông có tính bên vững cao hoặc dùng bê tông đặc biệt chế tạo từ các loại xi mãng chống xâm thực.

Những dặc trưng cơ bản của bê tông có tính bên vững cao là:

• Mức độ đặc chắc cao do lựa chọn kỹ cấp phối hạt và cỡ hạt cốt liệu từ vật liệu đá đặc chắc, giảm nhỏ tỉ lệ N/X, đẩm chặt tốt khi thành hình và có thể cần sử dụng chất phụ gia hoạt tính bế mặt tăng dẻo (cụ thể là bã rượu sulphít S.S.B hoặc K.D.T₂ và các phụ gia tăng dẻo khác) để có thể giảm lượng dùng nước trong hốn hợp.

• Có khả năng chống lại ứng suất kéo xuất hiện trong quá trình làm việc của công trình và do co ngót (nói chung cần hạn chế đến mức tối thiểu hiện tượng co ngót của bê tông).

Chất lượng cốt liệu (hình dạng hạt, độ sạch, trang thái bế mặt và tính chất bám dính) cũng như mác xi mặng có ảnh hưởng lớn đến tính bên vũng hóa học của bê tông.

1) Yêu cấu của cốt liệu đối với tính bến vừng hóa học

Với bê tông chống axit, cốt liệu lớn nên dùng đá dăm từ các gốc anđêdít, tranhít, badan, điabagio, gabrô... cốt liệu nhỏ nên dùng cát thạch anh hoặc cát đập vụn từ các loại đá kể trên. Hàm lượng cốt liệu đạt các yêu cầu chất lượng trên phải chiếm 94% khối lượng chung của cốt liệu.

Cốt liệu lớn đối với bè tổng chịu kiểm và muối nên chọn từ đá trấm tích đặc chắc với độ hút nước không lớn hơn 0.5 + 1% theo khối lượng và yêu cấu chịu được 15 lần liên tiếp ngâm đến bão hòa dung dịch sunphát natri $(\mathrm{Na_2SO_4})$ rồi sấy khô ở nhiệt độ $105 + 110^{\circ}\mathrm{C}$. Cốt liệu nhỏ phải là cát thạch anh hoặc cát từ các đá đặc chắc đập vụn ra, hàm lượng bụi, sét trong cốt liệu không lớn hơn 1% khối lượng.

2) Yêu cấu của chất kết định đối với tính bên vững hóa học của bê tông.

Với bề tổng chịu muối: thường là muối sunphát, tùy thuộc nông độ muối và điều kiện công tác của kết cấu mà dùng xi mãng poóclăng chịu sunphát hoặc xi mãng poóclăng pudolan và khi nông độ cao dùng xi mãng bên sunphát và xi mãng pudolan thạch cao.

- Với bê tông chịu axit: với nông độ axit cao, dùng xi măng flosilicát thạch anh chịu axit chế tạo từ hồn hợp nghiên min của cát thạch anh và natri flosilicát trộn với dung dịch silicát natri (thủy tinh lỏng).
- Bê tông xi măng poóclăng chịu được tác dụng của dung dịch kiểm yếu nhưng khi tăng cường độ kiểm (NaOH, KOH), đặc biệt là dung dịch có nhiệt độ cao, bê tông sẽ chịu tác dụng xâm thực mạnh. Người ta không sản xuất ra các loại xi măng

đặc biệt chịu xâm thực kiểm mà dùng các loại xi mặng poóclăng có hàm lượng aluminát thấp cho bệ tông chịu tác dụng xâm thực kiểm, đồng thời nâng cao độ đặc chắc của đá xi mặng và bệ tông. Không được sử dụng cốt liệu có hàm lượng silic cao (cát thạch anh, đá dặm granít) đặc biệt loại vô cơ định hình và cũng cần hạn chế số lượng tạp chất sét chúa nhiều alumo silicát và các aluminát. Cốt liệu bệ tông trong mỗi trường kiểm nên chọn các loại đá cacbônát cũng như từ xi lò cao...

5.4.5. Bê tông chịu lửa

Với những công trình bệ tông phải làm việc lâu dài ở nhiệt độ cao, phải dùng bệ tông có năng lực chịu lửa tốt. Tùy theo mức độ chịu lửa của bệ tông mà chọn loại chất kết dính, phụ gia vô cơ nghiên mịn và loại cốt liệu.

Theo nghiên cứu của Nhêkraxốp và qua thực tế sử dụng, xi mặng poóclặng và xi mặng poóclặng xỉ quặng có thể dùng để chế tạo bê tông chịu lửa sử dụng ở nhiệt độ 1200° C.

- Ở nhiệt độ $t = 350^{\circ}$ C với mác bệ tông $100 \div 150 \text{ daN/cm}^2$ có thể dùng cốt liệu là gạch vụn, xi lò cao.

Với mác đến 250 daN/cm² dùng cốt liệu là đá badan, andédit, địabado. Cô hạt cốt liệu không lớn hơn 20mm với kết cấu mỏng 40mm.

- Khi sử dụng ở 700 + 800°C, chất kết dinh vẫn là xi màng podelàng nhưng cần thêm chất phụ gia nghiên min từ xi lò cao, đã bọt, còn cốt liệu vẫn dùng đá trên.

Ở nhiệt độ 1200°C cần dùng chất kết dính chịu lửa gồm hỗn hợp xi mãng poóclăng và samốt nghiên min theo tỉ lệ 1:1, cốt liệu lớn, bé cũng dùng samốt.

- Ở nhiệt độ 1600° C cấn dùng xi mặng cao lanh cơ hàm lượng ${\rm Al}_2{\rm O}_3$ không nhỏ hơn 75% không cơ phụ gia nghiên mịn và cốt liệu là các loại đá cao lanh crômmít.

Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng và bê tông tổ ong cũng có khả năng chịu lửa.

Khi chọn cấp phối bê tông nặng chịu lửa cấn chú ý là cùng với sự tăng hàm lượng xi măng, độ co ngót bê tông tăng và

tính chịu lửa giảm. Vì thế cần hạn chế hàm lượng xi mặng trong bệ tông và để bảo đẩm cường độ yêu cầu nên dùng xi mặng mác cao và dùng loại hỗn hợp bệ tông ít lưu động.

Lượng dùng xi mãng nên vào khoảng 350kg/m^3 bê tông và phụ gia nghiên min chịu lửa (ở nhiệt độ t° = 700°C) chừng 120kg/m^3 . Lượng dùng cốt liệu (lớn, bé) từ 750 (với bê tông làm việc ở nhiệt độ cao nhất tới 700°C) đến 1370kg/m^3 (với bê tông làm việc ở nhiệt độ 1200°C).

5.4.6. Bê tông xi măng pôlime

Để cải thiện những tính năng kỹ thuật của các loại bê tông thường và bê tông cốt liệu nhỏ người ta cho vào xi măng những chất phụ gia bằng polime tổng hợp. Tác dụng chủ yếu của chất phụ gia pôlime là :

- Nâng cao tính chịu kéo của bê tông và do đó tăng khả năng chống nút cho bê tông. Một số loại phụ gia pôlime có thể đồng thời nâng cao cường độ chịu nén của bê tông.
- Giảm tính dòn, nâng cao khả năng chống va chạm, bào mòn và tăng biến dạng dẻo.
 - Cải thiện đáng kể tính bám dính của bê tông.
 - Năng cao độ đặc chắc và tính chống thẩm nước.
- Vì chất phụ gia pôlime là một hợp chất hữu cơ cao phân tử nên có tác dụng làm chậm sự phát triển cường độ bê tông, đặc biệt ở môi trường độ ẩm cao.

Do những đặc tính trên nên bê tông xi mặng pôlime được sử dụng chủ yếu dưới dạng những lớp bảo vệ bên ngoài của bế mặt công tác của các cấu kiện bê tông thường.

Chất phụ gia pôlime chia làm hai nhóm :

- 1) Nhú tương: ở dưới dạng phân tán loãng của pôlime, có tính đàn hồi cao, thường dùng là hai loại : nhũ tương từ pôlivinin axêtát và nhũ tương từ cao su tổng hợp, như nhựa dyvininstirôn.
- 2) Các loại nhựa đông cứng hòa tan trong nước: như nhựa phênol, cácbamít, épôxít...

Tính chất cơ lý, biến dạng đàn hối của bê tông ximăng pôlime phụ thuộc vào loại, số lượng chất phụ gia pôlime và chất ổn định cũng như chế độ rấn chắc và các nhân tố công nghệ khác.

Hiện nay loại phụ gia pôlime tương đối phổ biến nhất là nhũ tương pôlime.

Nhược điểm chung của các loại bê tông pôlime là tính ổn định trong nước kém, nhất là loại bệ tông nhữ tương pôlivinin axêtat, do đó tốt nhất là chỉ nên sử dụng loại phụ gia này khi bệ tông rắn chắc ở điều kiện khô, có độ ẩm tương đối của môi trường 35 ÷ 40%. Với những điều kiện rắn chắc trên và với một hậm lượng tốt nhất của phụ gia pôlivinin axêtát (chừng 20% khối lượng xi mặng) cường độ kéo khi uốn của bệ tông có thể tăng 2 + 3 lần, cường độ kéo dọc trục gấp 4 ÷ 8 lần so với bệ tông thường (thí nghiệm với bệ tông cốt liệu bé). Còn $R_{n\acute{e}n}$ của bê tông xi mặng pôlime này cũng có thể tặng $35 \div 40\%$ so với bê tông thường, đặc biệt là khả nặng chống va chạm của nó có thể tăng lên từ 5 + 10 lần. Nhưng ở độ ẩm tương đối của môi trường từ 50 ÷ 60%, cường độ nén và kéo của bê tông với phụ gia pôlivinin axetat đều thấp hơn bê tông thường. Con dyvinin stiron the một nhữ tương hỗn hợp của hai thành phân dyvinin và stiron theo một trong các tỉ lệ 30, 50, 65% stiren, ky hiệu CKC - 30, CKC - 50, CKC - 65 khi hàm lượng stiron tăng và dyvinin giảm cường độ đông cũng của nhựa tăng lên và tính dàn hối lại giảm. Trong các loại trên thường dùng là CKC - 65. Bê tông pôlime từ nhữ tương dyvinin stirôn có tính ốn định trong nước và chịu băng giá tốt hơn loại trên và điều kiện rắn chắc tốt nhất có thể ở độ ẩm tương đối cao của môi trường 50 ÷ 60%. Nói chung so với loại pôlivinin axêtát thì loại nhũ tương cao su tổng hợp này kém bên, kém củng nhưng tính đàn hỗi tốt, nên tốt nhất là sử dụng nó để tăng tính dẻo, tính biến dạng và khả năng chịu kéo của bê tông. Ngoài ra bê tông pôlime từ nhủ tương cao su tổng hợp này có khả năng chống thấm nước tốt nhưng làm chậm sự rắn chắc và sự phát triển cường độ ban đầu (trong 7 ÷ 10 ngày đêm) của bê tông, đặc biệt khi độ ẩm môi trường cao. Liểu lượng tốt nhất của loại phụ gia nhựa dyvinin stirôn này là $10 \div 15\%$ so với khối lượng xi mặng.

Một vấn để hết sức quan trong trong công nghệ bê tông xi mãng pôlime là sự ổn định của nhũ tương pôlime, tránh hiện tượng nhũ tương tách khỏi các phân tử hồn hợp bê tông khi nhào trộn, đặc biệt là với nhũ tương dyvinin stirôn. Vì vậy cần thêm vào hỗn hợp chất ổn định thích hợp, ví dụ : chất keo bảo vệ kadêinát amônắc với lượng dùng 5 ÷ 10% khối lượng pôlime, chất ổn định này làm chậm đáng kể sự hình thành cấu trúc và sự phát triển cường độ dẻo của hỗn hợp bê tông. Cũng có thể sử dụng những chất điện phân dưới dạng pôtát xút làm chất ổn định, nhưng sự ổn định chỉ có được trong thời gian ngắn và hỗn hợp bê tông nhanh chóng mất đi tính công tác (tính dễ đổ khuôn). Chất ổn định thích hợp nhất là chất nhũ hóa... loại ΟΠ 7 hay ΟΠ 10 với lượng dùng 10% khối lượng chất pôlime, loại này sẽ hạ thấp có hiệu quả lượng cần nước của hỗn hợp bề tông.

Khi sử dụng chất phụ gia pôlime dạng nhũ tương, không nên chung hấp bê tông ngay sau khi tạo hình mà cần bảo dưỡng tương đối lâu trong không khi hoặc sấy nhiệt sản phẩm trong khuôn một thời gian ngắn trước khi chung hấp.

Sự rắn chắc của bê tông xi măng pôlime chế tạo từ pôlivinin axêtát hay nhựa dyvinin stirôn có những đặc tính riêng. Chất kết dính trong loại bê tông này gồm hai thành phân khác nhau về bản chất, về đặc tính rắn chắc và cả về tính chất vật liệu. Chất kết dính vô cơ ở dạng bột mịn được nhào trộn với nước và thể phân tán loãng của hỗn hợp chất hữu cơ cao phân tử. Khi nhào trộn kỹ hỗn hợp bê tông đến trạng thái đồng nhất, hai loại vật liệu này tác dụng lẫn nhau trong những khoảng thể tích rất bé của bê tông đồng rắn. Xi măng tác dụng với nước (môi trường phân tán của pôlime) thủy hóa và tạo nên những mầm đá tinh thể của chất mới tạo thành. Cùng với sự liên kết với nước tạo nên những sản phẩm thủy hóa mới của xi măng và sự tách nước tự do trong hệ, các phân tử rắn của pôlime dính kết lại thành những màng mỏng đàn hồi, những màng mỏng này được phân bố ở những nơi tiếp xúc của những

mâm đá tinh thể đá xi măng và một phần ở các phần rỗng bê tông, tạo nên mối liên hệ bổ sung bên chắc và có tính đàn hồi trong đá xi măng cũng như giữa đá xi mặng và cốt liệu.

Chất phụ gia pôlime ở dạng nhựa hòa tan trong nước cũng có hiệu quả đáng kể đối với bê tông xi mặng. Nó tạo cho bê tông khả năng biến dạng dẻo lớn, tính chịu kéo được nâng cao, đồng thời làm tặng khả năng chịu nén nữa. Nhựa hòa tan trong nước này không làm xấu đi tính ổn định trong nước của bê tông xi mặng pôlime, có tác dụng làm tặng dẻo mạnh mẽ hỗn hợp bê tông. Lượng dùng tốt nhất của phụ gia nhựa hòa tan trong nước này (tính theo chất khô) là 1,5 ÷ 2,5% so với khối lượng xi mặng.

Sự rấn chắc của loại bê tông xi mãng pôlime với chất phụ gia nhựa hòa tan trong nước này là kết quả của hai quá trình xảy ra đồng thời, đó là sự rấn chắc do thủy hóa các chất kết dính xi mãng và sự rấn chắc trùng hợp của nhựa hòa tan trong nước bằng sự chuyển hóa thành dạng không hòa tan trong nước.

Chương 6

BÊ TÔNG SILICÁT

6.1. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN

Bê tông silicát là một loại bê tông không xi mãng, được chế tạo từ chất kết dính vôi – silic và cốt liệu khoáng, rắn chác trong buồng gia công nhiệt ẩm áp suất cao (avtôclav). Thành phần khoáng cơ bản của chất kết dính vôi – silic trong bê tông silicát là các hyđrosilicat canxi [$C_2SH(A)$, CSH(B), $C_4S_5H_5...$] được tạo thành do vôi tác dụng với silic nghiên mịn trong avtôclav.

Theo loại cốt liệu sử dụng bê tông silicát đặc có thể được phân ra hai loại :

- Bê tông silicát hạt nhỏ khi cốt liệu có $D_{max} \le 5$ mm, tức là chỉ dùng cốt liệu nhỏ.
- Bê tông silicát có cốt liệu lớn khi ngoài cốt liệu nhỏ còn dùng cả cốt liệu lớn $D_{max}=5$ 20mm.

Loại bê tông silicát cốt liệu lớn rất ít được sử dụng. Vì vậy trong chương này ta chỉ xét loại bê tông silicát hạt nhỏ và gọi tắt là bê tông silicát.

Cường độ của bẽ tông silicát cũng có thể đạt các giá trị tương đương cường độ của bê tông xi măng cốt liệu đặc chắc, mặc dù khối lượng thể tích của bê tông silicát nhỏ hơn $10 \div 15\%$. Có được tính chất ưu việt đó là do trong bê tông silicát hạt nhỏ, đá xi măng và cốt liệu có bể mặt tiếp xúc lớn hơn, có mối liên kết hóa học bên vũng, cốt liệu và cấu tử silic có tính

đồng hình cao, tạo cho bê tông silicát có cấu trúc đồng nhất cao hơn.

Cường độ nén của bê tông silicát tăng tỷ lệ thuận với khối lượng thể tích của nó và có mác theo cường độ nén tương tự như bê tông xi mặng: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600. Ngày nay người ta đã chế tạo được bê tông silicát mác cao hơn nữa (800, 1000).

Cường độ kéo của bê tông silicát thường cao hơn một ít so với bê tông xi mãng cùng mác, tức là có tỷ lệ $R_{\rm k}/R_{\rm n}$ cao hơn.

Khối lượng thể tích của bê tông silicát thường nằm trong khoảng $1.800 \div 2.200 \text{ kg/m}^3$ nhưng có thể đạt cường độ bằng cường độ của bê tông xi mãng có khối lượng thể tích lớn hơn $10 \div 15\%$, nên làm giảm tài trọng bản thân của công trình dùng bê tông silicát.

Môdun dàn hối ban đầu của bê tông silicát bé hơn so với bê tông thường làm tăng biến dạng của nó dưới tải trọng ngắn hạn, nhưng nhờ gia công nhiệt trong avtoclav làm tăng năng lực kết tinh của các thành phân dạng xi măng trong bê tông dẫn đến hạn chế biến dạng từ biến của bê tông silicát. Chính vì vậy tổng biến dạng của nó không lớn hơn so với bê tông xi măng, nên với các kết cấu bằng bê tông silicát không cần phải tăng kích thước tiết diện để đạt độ cứng cần thiết của công trình.

Bê tông silicát cũng cơ tính bám dính tốt với cốt thép và cũng có khả năng chống gi cho cốt thép. Tuy vậy do được gia công nhiệt trong avtôclav nên độ pH của bê tông silicát có thể thấp hơn so với bê tông xi măng, hơn nữa bê tông silicát thường có độ rỗng lớn hơn, nên trong điều kiện độ ẩm cao và hay thay đổi cần có biện pháp bảo vệ cốt thép trong bê tông silicát.

Từ bê tông silicát có thể chế tạo hầu hết các kết cấu xây dựng thông thường như: tấm sàn, cột, dâm, xà, panel, khối (blốc) xây,... Đặc biệt người ta thường dùng hỗn hợp bê tông silicát với độ ẩm nhỏ (hỗn hợp bê tông cứng) để tạo hình gạch silicát sử dụng thay cho gạch nung. Tuổi thọ của những công

trình dùng bê tông silicát đã xây dựng từ hơn 40 năm trở lại đây đã chứng minh rằng loại bê tông này không kém ổn định so với bê tông xi măng trong điều kiện sử dụng thông thường.

Nghiên cứu thêm về khả năng chống ăn mòn cốt thép và tuổi thọ, cũng như tính tiện nghi trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của kết cấu bê tông silicát sẽ là việc làm cần thiết để khẳng định chắc chắn hơn tính ưu việt của loại bê tông này ở nước ta.

6.2. Sự RẨN CHẮC CỦA BÊ TÔNG SILICÁT

6.2.1. Điều kiện rắn chắc của bê tông silicát

Chất kết dinh vôi – silic chỉ có thể rắn chắc và tạo khả năng gắn kết trong điều kiện gia công nhiệt ẩm trong avtôclav chưng áp với áp suất hơi nước bão hòa $9\div16$ at và nhiệt độ tương ứng $175\div205^{\rm o}{\rm C}$.

Trong avtôclav khi nhiệt độ cao mà nước trong hệ vẫn ở trạng thái cân bằng lỏng – khí là điều kiện thuận lợi để cho phản ứng hóa học giữa ${\rm Ca(OH)}_2$ và ${\rm SiO}_2$ nghiên min xảy ra triệt để, tạo nên các thành phần khoáng dạng xi mặng ${\rm C_mS_nH_p}$ trong bê tông silicát.

6.2.2. Các giai đoạn rắn chắc bê tông silicát

Theo A. V. Volrenski quá trình rắn chắc bệ tông silicát được chia ra 3 giai đoạn.

1) Giai doạn một: Năng nhiệt độ và áp suất đến giá trị lớn nhất quy định. Trong giai đoạn này xảy ra sự đốt nóng bê tông dần dần từ phía ngoài vào phía trong và hơi nước với áp suất tăng lên sẽ thâm nhập vào các lỗ rỗng của bê tông ngưng tụ lại vì bê tông chưa được đốt nóng đầy đủ, làm tăng độ ẩm trong hệ. $\operatorname{Ca(OH)}_2$ bị hòa tan, sau đó là sự hòa tan SiO_2 trong dung dịch $\operatorname{Ca(OH)}_2$. Nhiệt độ trong hệ càng tăng lên thì SiO_2 được hòa tan càng nhiều. Khi có sự hòa tan SiO_2 thì cũng là

lúc bắt đầu cơ phản ứng hóa học giữa nó với ${\rm Ca(OH)}_2$. Ở cuối giai đoạn này phản ứng giữa ${\rm Ca(OH)}_2$ và ${\rm SiO}_2$ đã khá mạnh mẽ.

2) Giai đoạn hại: Hằng nhiệt, hàng áp. Giai đoạn này được tính từ lúc đạt được nhiệt độ cao đồng đều trong toàn bộ sản phẩm bê tổng. Ở thời kỳ đầu của giai đoạn này do tốc độ hòa tan SiO_2 còn chậm và mỗi trường kiểm bão hòa $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ nên sản phẩm thủy hóa được tạo thành chủ yếu ở dạng $\mathrm{C}_2\mathrm{SH}(\mathrm{A})$, (loại kiểm cao) có cường độ cơ học không cao và kém ổn định. Càng về sau tốc độ hòa tan SiO_2 càng tăng lên, ngược lại nồng độ $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2$ lại giảm xuống do được chuyển vào pha rấn của sản phẩm thủy hóa là điều kiện thuận lợi để tạo thành các sản phẩm thủy hóa dạng it canxi (kiểm thấp), chủ yếu là $\mathrm{CSH}(\mathrm{B})$ và một phần nhỏ $\mathrm{C}_4\mathrm{S}_5\mathrm{H}_5$ (tobemôrit), cũng như $\mathrm{C}_6\mathrm{S}_6\mathrm{H}$ (Kxônốtlit). Đây là những hợp chất mới tạo thành có cường độ cao và ổn định.

O cuối giai đoạn hàng nhiệt nồng độ ${\rm SiO_2}$ càng tăng lên và ${\rm Ca(OH)_2}$ giảm xuống cũng tạo điều kiện để thủy phân ${\rm C_2SH(A)}$ và giải phóng ra ${\rm Ca(OH)_2}$. ${\rm Ca(OH)_2}$ mới được giải phóng lại tác dụng với ${\rm SiO_2}$ hòa tan tạo thành các hợp chất dạng kiếm thấp ${\rm CSH(B)}$ cái thiện tính chất bê tông.

Như vậy giai đoạn hai - hằng nhiệt, hằng áp - là giai đoạn quan trọng nhất vì nơ tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng giữa Ca(OH), với SiO, xảy ra hoàn toàn. Giai đoạn này cần được kéo dài hợp lý để dàm bảo tạo nên các hợp chất thủy hóa dạng xi mặng cơ độ kiệm thấp làm tăng cường độ của bê tông.

Nhiệt độ và thời gian hàng nhiệt, hàng áp, tỷ lệ CaO/SiO₂ và độ nghiên mịn các cấu tử ảnh hưởng rất lớn đến sự phản ứng hoàn toàn giữa các cấu tử cũng như độ kiểm của các hợp chất hydrosilicát canxi mới tạo thành.

Trong quá trình gia công nhiệt áp các sản phẩm thủy hóa tạo thành dưới dạng keo tích tụ trên bề mặt và bao xung quanh các hạt cốt liệu, gấn kết chúng thành một khối tạo nên bê tông silicát có cấu trúc liên khối và đồng nhất.

3) Giai đoạn ba: Hạ nhiệt độ và áp suất. Khi ngừng cấp hơi nước, nhiệt độ trong avtôclav giảm nhanh, nhiệt độ trong sản phẩm bê tông giảm chậm nên có sự chênh lệch nhiệt độ với môi trường trong avtôclav làm cho nước trong bê tông bay hơi mạnh mẽ, nồng độ $\operatorname{Ca}(OH)_2$ trong bê tông tăng lên có thể tạo nên một lượng bổ sung $\operatorname{C}_2\operatorname{SH}(A)$. Sau khi gia công nhiệt avtôclav nếu trong bê tông vẫn còn $\operatorname{Ca}(OH)_2$ thì nó sẽ bị cácbonát hóa trong không khí ẩm chứa CO_2 .

6.3. NGUYÊN VẬT LIỆU CHẾ TẠO BÊ TÔNG SILICÁT

Trong bê tông silicát cũng gồm các thành phần cơ bản là chất kết dính, cốt liệu, nước. Ngoài ra còn có thể sử dụng một vài loại phụ gia tăng dẻo hoặc điều chính thời gian ninh kết đối với hỗn hợp bê tông. Điều khác biệt cơ bản so với bê tông thường là trong bê tông silicát dùng chất kết dính với – silíc.

.6.3.1. Chất kết đính vôi - silíc

- Chất kết dính với silíc là một hốn hợp gốm với và thành phần silíc nghiên mịn.
- 1) Vôi : Hấu hết các loại vôi đều có thể dùng trong chất kết dính vôi - silíc. Chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chất lượng của vôi là hàm lượng CaO + MgO :
 - Vôi loại 1 có hàm lượng CaO + MgO ≥ 90%.
 - Vôi loại 2 có hàm lượng CaO + MgO = 80 ÷ 90%.
 - Vôi loại 3 có hàm lượng CaO + MgO = 70 + 80%
 - Vôi thủy loại 1 và loại 2 cổ hàm lượng CaO+MgO = 60÷70%.

Trong vôi, hàm lượng MgO và những hạt sượng, đặc biệt là những hạt giả lửa, gây hiện tượng bất lợi là tôi chậm và không đồng đều ; vì vậy cần phải khắc phục bằng các biện pháp : nghiên mịn vôi trước khi tôi, hạn chế hàm lượng MgO ≤ 5%. Cần phải đảm bảo sao cho thời gian tôi vôi không quá 25 phút, tốt nhất trong khoảng 10 - 20 phút. Để tăng tốc độ tôi vôi cần phải giảm hàm lượng MgO và các tạp chất sét, tăng độ nghiên mịn, dùng hơi nước nóng, ...

2) Thành phần silic: Thành phần silic trong chất kết dính vôi - silic có thể là các loại cát thạch anh, cát tràng thạch (fenspat), hoặc các loại vật liệu tro xi.

Để đảm bảo chất lượng cho chất kết đính với – silíc, yêu cấu thành phần silíc là cát phải có ${\rm SiO_2}$ không dưới 80%, hàm lượng bụi sét không quá 7%, ${\rm SO_3}$ không quá 3%, hàm lượng các đxyt kiểm ${\rm Na_2O} + {\rm K_2O}$ không quá 5%. Dùng cát có hàm lượng ${\rm SiO_2}$ lớn còn cho phép giảm bốt chi phí năng lượng nghiên vì không phải nghiên mịn nhiều thành phần hạt tro không chứa ${\rm SiO_2}$.

Các loại vật liệu tro xỉ có hàm lượng ${\rm SiO}_2 > 50\%$ đều có thể dùng làm thành phân silíc trong chất kết dính vôi – silíc. Tuy vậy, khi dùng các loại xỉ nghiên mịn người ta thường chú ý sử dụng xỉ có hàm lượng ${\rm SiO}_2$ cao hơn nhiều để tiết kiệm năng lượng nghiên. Tốt hơn cả nên dùng các loại tro có độ mịn cao ($\sum {\rm S} \ge 2.500 + 3.000 {\rm cm}^2/{\rm g}$) để không phải qua khâu nghiên thành phân silíc. Khi sử dụng các loại vật liệu tro xỉ, ngoài việc cần khống chế các hàm lượng ${\rm SO}_3$, ${\rm R}_2{\rm O}$ và bụi sét như đối với cát, còn phải khống chế các hàm lượng ${\rm Al}_2{\rm O}_3$ không quá 30%, MgO không quá 3%, than chưa cháy không quá ${\rm 8+10\%}$.

6.3.2. Cốt liệu

Cốt liệu trong bê tông silicát có thể là các loại cát hoặc vật liệu tro xỉ có kích thước hạt $D_{max} \leq 5 mm$. Khi dùng các loại cát, yêu cấu chúng phải thỏa mãn các đòi hỏi về chất lượng như đối với cát dùng trong bê tông xi mãng. Khi dùng các loại vật liệu tro xi cũng nên không chế các thành phần hóa học của chúng như trong thành phần silíc của chất kết đính với – silíc.

6.4. NHƯNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA CHẤT KẾT DÍNH VÔI – SILIC

Những tính chất cơ bản của chất kết dính với - silíc là độ nghiên mịn, hoạt tính và thời gian ninh kết. Thời gian ninh kết của chất kết dính với - silíc phụ thuộc chủ yếu vào loại

vôi sử dụng (vôi tôi hoặc vôi sống) và có thể được điều chính bằng cách sử dụng một vài loại phụ gia cần thiết (6.5). Trong phần này chủ yếu là xét ảnh hưởng của độ nghiên mịn và hàm lượng các thành phần... đến hoạt tính của chất kết dính vôi – silíc.

6.4.1. Độ nghiên mịn

Độ nghiên mịn của chất kết dính vôi – silic càng cao khả năng thủy hóa của nó để tạo thành các sản phẩm dính kết dạng hydrôsilicat canxi càng lớn. Vì vậy cần đảm bảo độ nghiên min của chất kết dính vôi silic đạt $\Sigma S \ge 3.000 \text{cm}^2/\text{g}$ (lượng sót trên sàng N_o $008 \le 8 \div 10\%$).

6.4.2. Hoạt tính

Cũng như đối với xi mặng, hoạt tính của chất kết dính vôi – silic được đánh giá bằng giới hạn cường độ nén và kéo khi uốn đến phá hoại các mẫu dâm $40\times40\times160$ mm được đúc theo phương pháp tiêu chuẩn từ hỗn hợp vữa có tỷ lệ chất kết dính/cát tiêu chuẩn là 1/3, được gia công nhiệt trong avtôclav với chế độ 2+8+2 giờ ở áp suất 9at.

Mác của chất kết dính với – silic cũng xác định như mác của xi mặng. Hiện nay người ta đã tạo được chất kết dính với – silic cơ cường độ nén $800 + 1.000 \text{ daN/cm}^2$, và cơ thể quy về mác 800, 1.000.

6.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính

Hoạt tính của chất kết dính vôi – silíc phụ thuộc chủ yếu vào độ nghiên min, tỷ lệ CaO/SiO_2 [hoặc $\text{CaO/(CaO} + \text{SiO}_2)$], chất lượng các cấu tử thành phần, thời gian và nhiệt độ gia công nhiệt trong avtôclav.

Chất lượng của các cấu tử trong chất kết dính vôi - silíc thể hiện qua hoạt tính và độ phân tán của vôi, dạng và độ mịn của thành phân silíc.

Khi chất lượng nguyên vật liệu đạt yêu cầu quy định (6.3) và đảm bảo được một chế độ gia công chưng áp hợp lý thì tỷ


lệ CaO/SiO₂ hoặc CaO/(CaO + SiO₂) và độ nghiên mịn của cấu tử silíc là hai yếu tố quyết định hoạt tính của chất kết đính vôi – silíc. Nếu chọn được giả trị tối ưu của hai yếu tố này sẽ đảm bảo ra được sản phẩm thủy hóa chất kết đính chứa chủ yếu là cát hydrosilicát canxi kiểm thấp, đảm bảo cho chất kết đính vôi – silíc có cường độ cao. Lượng C₂SH(A) trong sản phẩm thủy hóa chất kết đính vôi – silíc vì có cường độ kém nên cần không chế ở trong một giới hạn nhất định do yêu cầu

cải thiện tính chất biến dạng của bê tông sau này.

Điều chỉnh hàm lượng cấu tử silíc (cũng tương duong với việc điều chỉnh CaO/SiO₂ khi CaO không đổi) và nghiên mịn của nó cơ thể thay đổi hoạt tính của chất kết định với - silíc trong một phạm vi khá lớn, đồng thời cải thiện được một số tính chất khác của bê tông silicát. Hình 6-1 thể hiện quan hệ này khi lượng dùng CaO hoat tính trong hỗn hợp là 12,5%.

Hiện nay để chế tạo bê tông silicát người ta thường dùng chất kết dính vôi -

Cường độ nén daN/cm²



Hình 6-1. Ẩnh hướng của độ nghiên min và hàm lượng cát thạch anh đến cường độ bê tông silicát.

- $1 d\delta \text{ nghiễn min của cát}$ $\sum S_c = 1.500 \text{ cm}^2/g ;$
- $2 \sum S_c = 2.500 cm^2/g$;
- $3 \sum S_c = 4.500 cm^2/g$.

silíc có độ nghiên mịn của với gấp $2\div2.5$ lần của cấu tử silíc, có tỷ lệ ${\rm CaO/SiO}_2=0.25\div0.50$ và độ nghiên mịn của cấu tử silíc từ $1.500\div3.500~{\rm cm}^2/{\rm g}$. Khi dùng tỉ lệ ${\rm CaO/SiO}_2$ cao thì

độ nghiên mịn của cấu tử silic cũng phải tăng lên. Tuy nhiên hàm lượng cát nghiên mịn trong hỗn hợp và mức độ nghiên mịn cũng chỉ nên đạt đến một giới hạn cần thiết để đảm bảo cường độ yêu cầu của bê tông bởi vì việc nghiên cát đòi hỏi sử dụng một điện năng đáng kể. Ở mối cấp độ nghiên mịn của cấu tử silic có một tỷ lệ CaO/SiO₂ tối ưu báo đảm cho chất kết đính với – silic có hoạt tính cao nhất. Việc xác định tỷ lệ CaO/SiO₂ tối ưu đó thường được tiến hành bằng phương pháp thực nghiệm.

Khi đảm bảo chế tạo được chất kết dính vôi - silíc có hoạt tính ổn định, có thể sử dụng hoạt tính đó để xác định cấp phối bê tông silicát theo phương pháp xác định cấp phối bê tông xi mặng.

6.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT BỆ TÔNG SILICÁT

Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cường độ và các tính chất khác (độ đặc, độ co ngót, độ ổn định trong không khí, ...) của bê tông silicát là : hoạt tính chất kết dính, phẩm chất của cốt liệu (cường độ, tính chất bề mặt, cấp phối hạt,...), loại vôi sử dụng, tỷ lệ nước/chất kết dính, lượng dùng chất kết dính, phương pháp tạo hình, chế độ gia công nhiệt avtôclav, trong đó ảnh hưởng của các loại vôi sử dụng là nhân tố đặc thù nhất đối với bệ tông silicát.

6.5.1. Anh hưởng của loại với sử dụng

Trong chế tạo bẻ tông silicát có thể dùng vôi tôi hay vôi bột sống. Khi dùng vôi tôi thì toàn bộ lượng vôi trong hỗn hợp bẻ tông được tôi hoàn toàn trước khi tạo hình sản phẩm; cho nên hồn hợp bẻ tông dẻo ninh kết chậm, dễ tạo hình; nhưng độ đặc và cường độ của bẻ tông trong sản phẩm thấp hơn so với phương pháp dùng vôi sống.

Khi dùng bột với sống (cả trong dây chuyển công nghệ liên hợp) thì khi tạo hình sản phẩm chỉ có một phần (30 ÷ 60%) với được tới, sau khi đã tạo hình sản phẩm xong phần với còn lại mới được tới. Mục đích của việc áp dụng phương pháp này là tận dụng một phần nhiệt tới với để đốt nóng sản phẩm trước

khi gia công nhiệt avtôclav, giảm lượng nước trộn ban đầu trong hỗn hợp bê tông $25 \div 30\%$ so với trường hợp dùng vôi tôi, đồng thời tận dụng khả năng tự lèn chặt hỗn hợp bê tông trong sản phẩm mới tạo hình do khi thủy hóa bột vôi sống tạo nên Ca(OH)_2 , thể tích pha rắn tăng lên cũng làm tăng độ đặc bê tông.

Như vậy ưu điểm của phương pháp dùng bột với sống là giảm bớt được chi phí nhiệt để đốt nóng sản phẩm trong avtôclav, tăng được độ đặc và cường độ của bê tông trong sản phẩm do tác dụng tự lèn chặt và do giảm lượng nước trộn hốn hợp bê tông ban đầu. Tuy vậy trong phương pháp này cần phải khống chế nghiệm ngặt lượng või sống hợp lý được giữ lại trong hốn hợp bê tông đến trước khi tạo hình. Lượng või sống đó nếu quá lớn, sau khi tôi sẽ có thể gây nút nẻ sản phẩm mới tạo hình.

Khi sử dụng bột với sống, cần điều chính thời gian ninh kết để không bắt đầu quá sốm (trước khi đổ hỗn hợp vào khuôn) và quá nhanh, gây nên sự tách nhiệt mạnh mẽ làm nước nhào trọn chuyển sang trạng thái hơi, hỗn hợp bê tông sẽ bị mất nước quá sốm. Mặt khác sự ninh kết cũng không nên quá chậm làm giảm hiệu quả lượng nhiệt tách ra có tác dụng làm tăng nhanh cường độ déo của hỗn hợp bê tông đẩy nhanh quá trình rấn chắc.

Để điều chỉnh thời gian ninh kết và tốc độ của quá trình thủy hóa bột vôi sống, cần lựa chọn loại vôi có hoạt tính, độ mịn và hàm lượng thích hợp. Khi cần có thể sử dụng chất làm chậm ninh kết như thạch cao với lượng dùng $5\div7\%$ khối lượng vôi (tính theo ${\rm CaSO_4.2H_2O}$) và bã rượu sunfint (SSB) hoặc hợp chất tương tự và tốt nhất là dùng hồn hợp hai loại trên bằng cách trộn thạch cao khi nghiên với, còn SSB thì hòa tan vào nước nhào trộn.

6.5.2. Ẩnh hưởng của các nhân tố khác

- Hoạt tính chất kết dính vôi - silic và phẩm chất cốt liệu ảnh hưởng đến tính chất bê tông silicát cũng tương tự như trong bê tông xi măng. Tỷ lệ nước/chất kết dính (hoặc CKD/N), lượng dùng chất kết dính và phương pháp tạo hình ảnh hưởng đến độ đặc của bê tông silicát. Khi các nhân tố khác không đối, nếu hỗn hợp bê tông có tỷ lệ nước/chất kết dính (hay chất kết dính/nước) và lượng dùng chất kết dính hợp lý, đồng thời được đẩm chặt tốt nhất khi tạo hình sẽ đẩm bảo cho thành phân kết dính dạng xi mặng và bê tông silicát nói chung có độ đặc và cường độ cao nhất.

Nhiều công trình nghiên cứu đều đi đến kết luận là cường độ bè tông silicát tỷ lệ thuận với tỷ lệ chất kết dính/nước, khi độ min của cát và các điều kiện khác không thay đổi. Vì vậy có thể thiết lập các công thức tính toán cường độ bè tông silicát và áp dụng tính toán kết hợp với thực nghiệm để chọn cấp phối bè tông này.

- Cũng tương tự như trong bê tông xi mặng, lượng dùng chất kết dính phải đảm bảo tạo ra lượng hổ vừa đủ để gắn kết các hat cốt liêu và lấp đẩy phần rỗng giữa chúng. Lượng chất kết định không đủ hoặc thừa nhiều đều làm giảm cường độ và các tính chất khác của bệ tông silicát. Lượng dùng chất kết dính và tỷ lệ nước/chất kết dính phải đảm bảo sao cho hỗn hợp bê tông có tính công tác phù hợp với phương thức tạo hình đã chọn, tức là hỗn hợp bê tông silicát phải được lèn chặt tốt bằng phương pháp đẩm chặt thích hợp khi tạo hình sản phẩm. Ví du : hỗn hợp bê tông silicát có hàm lượng vôi thấp 6 ÷ 8% tổng khối lượng vật liệu khô, với lượng dùng nước 8 ÷ 9% khối lượng hỗn hợp bệ tông (tỷ lệ nước/chất kết dính thấp) thì chỉ có thể được lèn chặt tốt bằng phương pháp ép dưới áp lực 100 + 150 daN/cm2. Nếu dùng phương pháp gia công chấn động để tạo hình sản phẩm bê tông silicát kích thước lớn thì yêu cấu phải tăng tương ứng lượng dùng chất kết đính với - silic.
- Chế độ gia công nhiệt avtôclav quyết định mức độ phản ứng hoàn toàn của ${\rm Ca(OH)}_2$ với ${\rm SiO}_2$ nghiên mịn để tạo thành các chất kết dính dạng xi mãng có hàm lượng canxi thấp. Ngoài ra chế độ nâng, hạ nhiệt độ và áp suất khắc nghiệt có thể gây ảnh hưởng xấu đến cấu trúc bê tông.

Khi nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất bệ tổng silicát người ta đã tìm ra các phương pháp hữu hiệu để cải thiện các tính chất của nó Ngày nay người ta đã chế tạo được bệ tổng silicát mác cao 400 ÷ 800 và hơn nữa. Những biện pháp chủ yếu để cải thiện tính chất bệ tổng silicát là :

- + Dùng các cấu tử silíc nghiên mịn giàu ${\rm SiO_2}$, chứa ít các tạp chất có hại, với độ nghiên mịn cao $3.000 \div 5.000 {\rm cm^2/g}$.
- + Dùng chất kết dinh với silic có tỷ lệ ${\rm CaO/SiO_2}$ hợp lý, đảm bảo hoạt tính cao.
- + Áp dụng sơ đổ dây chuyển công nghệ liên hợp để gia công nguyên vật liệu, chế tạo hỗn hợp bê tông và tạo hình sản phẩm.
- + Sử dụng hỗn hợp bê tông cứng (tỷ lệ nước/chất kết dính thấp) được chế tạo trong các máy trộn cưỡng bức có khả năng trộn mạnh mẽ (trộn chấn động, trộn chảy rối xoáy,...).
- + Lèn chặt hỗn hợp bê tông khi tạo hình bằng phương pháp ép với áp lực cao, ép nhiều bậc hoặc ép kết hợp với gia công chấn động.
- + Gia công nhiệt avtôclav với chế độ tối ưu đảm bảo cho phản ứng giữa Ca(OH)_2 với SiO_2 xảy ra thuận lợi và triệt để, tạo ra chất kết dính dạng xị mãng kiểm thấp là chính, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các tổn hại cấu trúc có thể xảy ra do nâng, hạ nhiệt độ và áp suất gây nên.

8.6. CÁP PHỚI BỆ TÔNG SILICÁT

Để thiết kể cấp phối bệ tổng silicát cấn phải biết các thông số ban đầu là : mắc của bệ tổng, đặc điểm về sản phẩm và phương pháp tạo hình hoặc tính công tác của hộn hợp bệ tổng, loại và tính chất nguyên vật liệu sử dụng (hàm lượng CaO trong vôi, độ min của cấu tử silic trong chất kết dính, loại cốt liệu,...).

6.6.1. Các phương pháp xác định cấp phối

Việc xác định cấp phối hỗn hợp bê tông silicát có thể tiến hành theo các phương pháp khác nhau.

Khi biết hoạt tính của chất kết dính vôi - silíc, có thể tiến hành xác định cấp phối bê tông silicát theo phương pháp như đã dùng trong bê tông xi mặng. Lúc này cần phải đưa vào các hệ số điều chỉnh phù hợp, có tính đến ảnh hưởng của tính chất nguyên vật liệu và công nghệ bê tông silicát.

Khi không có số liệu tin cây về hoạt tính chất kết dính thì có thể dùng phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm, sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc thực tế sản xuất đã đúc kết thành các công thức quan hệ, bảng, hoặc đổ thị đã cho sản để xác định sơ bộ lượng dùng các loại vật liệu sao cho đảm bảo được những yêu câu đã để ra đối với hỗn hợp bê tông và bê tông.

Ngoài ra còn có thể sử dụng phương pháp toán học quy hoach thực nghiệm để xác định cấp phối bê tông silicát. Nhờ phương pháp toán học quy hoạch thực nghiệm người ta thiết lập được các phương trình biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa cường độ, khối lượng thể tích của bê tông, và tính công tác của hỗn hợp bệ tông... (gọi là các nhân tố phụ thuộc - hàm mục tiêu) với các nhân tổ ảnh hưởng đến tính chất của chúng như tỉ lệ CaO/SiO2, độ nghiên min cấu tử silic, tỷ lệ nước/chất kết dinh N/CKD (hay CKD/N), chế độ đẩm chặt khi tạo hình (áp lực ép, thời gian và cường độ chấn động...), và chế độ gia công nhiệt (nhiệt độ và áp suất lớn nhất, thời gian hàng nhiệt) (gọi là các nhân tố độc lập - biến số). Trong điều kiện sản xuất cụ thể nhờ cố định được một số các nhân tố ảnh hưởng nên có thể giảm xuống còn 3 ÷ 4 biến số độc lập. Do vậy với một khối lương thí nghiệm không lớn (20 ÷ 31 loạt mẫu) cho phép ta có những thông tin khá chính xác để làm cơ sở thiết kế cấp phối bệ tông silicát thỏa mãn những yêu cầu đã để ra.

6.6.2. Xác định cấp phối bề tông silicát theo phương pháp tính toán kết hợp thực nghiệm

Việc xác định cấp phối bẻ tông silicát theo phương pháp này có thể chia làm hai giai đoạn: Trước hết sử dụng các bảng hoặc đô thị cần thiết để xác định cấp phối sơ bộ, sau đó tiến hành điều chính cấp phối bằng thực nghiệm.

- 1) Xác định cấp phối sơ bộ theo các bước sau
- Xác định tính công tác của hỗn hợp bê tông căn cứ vào tính chất và phương pháp tạo hình (lèn chặt). Khi cần thiết có thể tham khảo bảng 6.1 cho biết độ cứng của hỗn hợp bê tông silicát cần phải đảm bảo để tạo hình theo một số phương pháp khác nhau.

Phương pháp tạo bình	Độ cứng lớn nhất, s	Thời gian lèn chặt chấn động, phút
Rung cán bằng các phương pháp khác nhau hoặc dùng lõi rung Rung dập Tạo hình trên bàn rung có gia tải 0,5 N/mm² Tạo hình các sản phẩm	háp khác nhau $\geqslant 30$ $3 \div 3$ $20 \div 25$ bàn rung $10 \div 15$ 2	
dạng tấm trong các khuôn casset Tạo hình trên bàn rung	2÷ 5 2 ÷ 5	1 ÷ 1,5 1 ÷ 1,5

 Xác định độ ẩm tạo hình w/% của hôn hợp bê tông căn cứ vào tính công tác và loại cốt liệu. Bảng 6.2 cho biết quan hệ phụ thuộc giữa độ cứng T(s) (xác định bằng nhớt kế kỹ thuật) với độ ẩm w của hỗn hợp bê tông silicát khi dùng các loại cát cốt liệu khác nhau.

Bảng 6.2

Ðộ	Độ cứn	ứng hỗn hợp bệ tông silicát (s) khi dùng cát			
am hôn hợp bê tông (w, %)	Rất min p\$=1,2-1,29T/m²	Min p\$=1,3−1,39T/m³	Trung bình f\$=1,4-1,55Vm²	Th∂ /¢=1,56−1,65T/m²	
10 11 12 13 14 15 16 17	- 40 30 22 14 8 5	- 40 30 20 12 6 4 2,5	30 20 12 8 5 3 2	19 10 6 4 2,5 1,5 1 0,5	

• Xác định sơ bộ KLTT khô m_{vbk} , kg/m³ của bê tông căn cứ vào mác thiết kế và độ ẩm tạo hình. Khi không có những số liệu tin cậy hơn có thể dùng bảng 6.3, trong đó cho quan hệ phụ thuộc giữa khối lượng thể tích m_{vbk} của bê tông silicát mác 150 và 200 với độ ẩm tạo hình w%.

Bảng 6.3

w, %	m _{vok} theo mác		w, %	ш _{vbk} theo mác	
	150	200	₩, 70	150	200
10	1795	1960	14	1740	1840
11	1780	1930	15	1730	1810
12	1770	1895	16	1710	1770
13	1755	1870	17	1700	1750

Xác định lượng dùng nước $N(l/m^3)$ và chất kết dính CKD, (kg/m^3) cho $1m^3$ hỗn hợp bê tông căn cử vào độ ẩm tạo hình, mác bê tông và độ min cấu từ silic $\sum S$, (cm^2/g) , (hàng 6.4).

Bảng 6.4

	Ðố	với bê tông	mác 150 Đối với bệ tông mác 200		0			
w,	N, I/m³	CKD, kg/m ²	, khi ΣS =	N 1/3	CKD	, kg/m³	, khi 🕽	2 S =
	14, ұш	1500	2000	- N, I/m³	1500	2000	2500	3000
10	190	260	225	210	310	260	250	240
11	205	280	245	225	325	275	260	250
12	220	300	255	240	340	290	275	260
13	230	320	270	250	360	305	290	270
14	245	335	290	260	375	320	300	290
15	260	355	305	275	395	340	315	300
16	280	375	320	290	410	350	330	310
17	290	390	353	300	425	370	340	320

Ngoài ra, còn có thể lấy lượng dùng nước bằng 10 ÷ 15% tổng trọng lượng hỗn hợp vật liệu khô nếu tạo hình bằng chấn động và bằng 7 ÷ 9%, nếu tạo hình bằng phương pháp ép.

• Xác định hàm lượng vôi hoạt tính CaO (v_{ht}) trong hỗn hợp bê tông căn cứ vào mác bê tông và tính chất của cát cốt liệu. Bảng 6.5 cho biết hàm lượng ôxyt canxi (CaO) cần dùng (tính theo % khối lượng thể tích bê tông khô) để có thể chế tạo được bê tông silicát mác 200 ÷ 500 khi dùng loại cát cốt liệu khác nhau.

Bảng 6.5

Mác BTSLC	Loại cát				
	Rất mịn	Min	Trung bình	Thô	
200	6,5	6,2	6	5	
300	6,5 7,5	7,2	7	6,5	
400	9	8,5	8	7,5	
500	10,5	9,5	8,5	8	

 Tính lượng dùng các loại vật liệu cho 1m³ hỗn hợp bê tông silicát :

$$V_{h} = \frac{v_{ht} \cdot m_{vbk}}{100} \; ; \; V_{s} = \frac{V_{h}}{h_{v}} \; . \; 100 \; ;$$

$$C_{ng} = CKD - V_{s} \; ; \quad C_{cl} = m_{vbk} - CKD \; ;$$

trong đó : V_h - lượng dùng với hoạt tính, (kg) ;

v_{ht} - hàm lượng ôxyt canxi trong hồn hợp bê tông silicát, % (theo bảng 6.5);

V_s - lượng dùng vôi sống, (kg) ;

h_v - hàm lượng vôi hoạt tính CaO trong vôi sử dung, %;

 C_{ng} - lượng dùng cấu tử silic nghiên mịn, (kg) ;

C_{cl} - lượng dùng cốt liệu, (kg) ;

CKD - lượng dùng chất kết dính vôi - silic (kg).

Độ hoạt tính của chất kết dính theo tỷ lệ CaO/CKD lúc này là :

$$h_{CKD} = \frac{V_h}{CKD} \cdot 100, \%.$$

2) Điều chỉnh cấp phối bằng thực nghiệm

Trước hết cần xác định tỷ lệ ${\rm CaO/SiO_2}$ tối ưu của chất kết dính với – silic theo cường độ lớn nhất. Muốn vậy cần chế tạo một nhóm mẫu thủ có tỷ lệ ${\rm CaO/SiO_2}$ như kết quả xác định sơ bộ ở trên và hai nhóm mẫu khác có tỷ lệ ${\rm CaO/SiO_2}$ sai khác \pm 10 \div 15% so với nhóm mẫu đầu. Nhóm mẫu nào cho cường độ nén của chất kết dính cao nhất thì tỷ lệ ${\rm CaO/SiO_2}$ của nó được coi là tới ưu.

Tiếp theo cần xác định lượng dùng chất kết dính và nước tối ưu của hồn hợp bẻ tông silicát bằng cách chế tạo một mẻ trọn thử với cấp phối có lượng dùng chất kết dính như đã tính toán sơ bộ trên, và hai mẻ khác có lượng dùng chất kết dính sai lệch ± 10% so với mẻ đầu.

Đối với mối mẻ trọn như vậy cần xác định lượng dùng nước tối ưu đảm bảo đạt độ đặc lớn nhất khi điều kiện đẩm chặt hỗn hợp bẻ tông như nhau. Người ta thường tiến hành thử với ba lượng nước khác nhau. Lượng dùng nước tối ưu ứng với cấp phối bẻ tông cho cường độ cao nhất, khối lượng thể tích lớn nhất và hệ số sản lượng bẻ tông thấp nhất (hình 6.3).

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm các mẫu được chế tạo và rấn chắc trong điều kiện gần với thực tế sản xuất, người ta thiết lập các đường cong biểu diễn các quan hệ giữa cường độ bẻ tộng với lượng dùng chất kết đính, lượng dùng thành phân silic nghiên mịn và nước : $R_b = f_1$ (CKD), $R_b = f_2$ (C_{ng}) và $R_b = f_3(N)$. Từ yêu cấu về cường độ nhờ các biểu đổ trên có thể xác định giá trị thích hợp các thông số cấp phối và tính toán điều chỉnh lại các thành phân hồn hợp bẻ tông để thỏa mãn các yêu câu để ra. Khi những điều kiện sản xuất ổn định có thể bỏ qua một số bước trong khi tiến hành điều chỉnh thành phân hồn hợp bẻ tông ví dụ : xác định CaO/SiO_2 tối ưu, lượng dùng nước tối ưu, v.v...

Chuong 7

BÊ TÔNG NHỆ CỐT LIỆU RỐNG

7.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng là một loại vật liệu xây dựng rất phổ biến trong xây dựng cơ bản hiện nay. Chúng được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau : làm khung, sàn, tường cho các ngôi nhà nhiều tầng ; dùng trong các kết cấu vỏ mỏng, tấm cong ; trong kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước ; trong chế tạo các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sắn.

Cốt liệu rỗng từ đá bọt đã được sử dụng ở Châu Âu từ cuối thế kỷ XIX. Những năm đầu của thế kỷ XX người ta đã dùng lò quay để sản xuất cốt liệu rỗng nhẹ cường độ cao dùng cho bẻ tông nhẹ.

Trong chiến tranh thế giới thủ I và thứ II người ta đã dùng bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có khối lượng thể tích 1750 kg/m³ và cường độ nén 345 daN/cm² để chế tạo các tàu và sà lan cứu nạn. Sau chiến tranh thế giới thứ II người ta đã xây dựng nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép dùng cốt liệu rỗng.

Từ những năm 1950 cho tới nay việc sử dụng bê tông nhẹ cốt liệu rỗng ngày càng được phát triển mạnh mẽ, khối lượng sản xuất và sử dụng ngày càng lớn.

Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng ngoài các ưu điểm như của bê tông thường còn có tính cách âm, cách nhiệt tốt hơn và đặc biệt là tổng giá thành của công trình nhà cao tầng xây dựng bằng bê tông nhẹ cốt liệu rỗng thường thấp hơn đáng kể so với sử dụng các loại bê tông khác, mặc dù giá thành của 1m³

bê tông nhẹ cốt liệu rỗng cao hơn do giá cốt liệu rỗng thường cao hơn so với các loại cốt liệu thông thường.

7.2. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT KÝ THUẬT

7.2.1. Phân loại

- 1) Theo khối lượng thể tích và phạm vi sử dụng người ta phân chia bê tông nhẹ cốt liệu rỗng ra ba loại:
- Bê tông cách nhiệt còn gọi là bê tông rất nhẹ, có khối lượng thể tích ở trạng thái khô $m_{vb}^k \leq 500 kg/m^3$ và cường độ nén $R_{n\acute{e}n}=15\div35~daN/cm^2$ được sử dụng với mục đích cách nhiệt.
- Bê tông công trình cách nhiệt cần có cường độ tương đối lớn để chịu tải trọng cần thiết, đồng thời có hệ số dẫn nhiệt nhỏ để thỏa mãn yêu cầu cách nhiệt cho công trình. Loại này có cường độ nén $R_{\rm n}=35\div100~{\rm daN/cm^2}$ và khối lượng thể tích $m_{\rm vh}^k=600\div1400~{\rm kg/m^3}.$
- Bê tông công trình cần thỏa mãn chủ yếu yêu cầu chịu lực (không cần yêu cầu về cách nhiệt) : $R_n=150\div400~daN/cm^2$, $m_{vb}^k=1400\div1800~kg/m^3$.
- Theo cấu trúc, bê tông nhẹ cốt liệu rống được phân thành ba loại;
- Bê tông nhẹ cấu trúc đặc, còn gọi là bê tông nhẹ vữa đặc, trong đó phần rỗng giữa các hạt cốt liệu rỗng được lấp đẩy bằng vữa cát nhẹ hoặc cát thường hoặc phối hợp hai loại cát đó.
- Bê tông nhẹ cấu trúc bán đặc chắc, còn gọi là bê tông nhẹ vữa rỗng, trong đó phần vữa cũng được tạo rỗng theo phương pháp tạo bọt, tạo khi hay ngậm khi và có dùng cát hoặc không dùng cát.
- Bê tông nhẹ cấu trúc rỗng lớn (phần rỗng giữa các hạt cốt liệu để hồng) được tạo nên bằng cách kết khối các hạt cốt liệu rỗng bằng hồ xi mặng thường không dùng cát nên gọi là

bê tông nhẹ cấu trúc rỗng lớn không có cát và để giảm lượng dùng xi mặng có thể dùng các loại phụ gia khoáng nghiên min.

3) Theo loại cốt liệu rỗng, bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chia thành hai loại

Bê tông cốt liệu tự nhiên và bê tông cốt liệu nhân tạo và thường gọi tên bệ tông theo tên cốt liệu. Ví dụ khi dùng cốt liệu ngườn gốc tự nhiên là đá bọt người ta gọi là bê tông đá bọt; khi dùng cốt liệu nhân tạo keramzit ta có bê tông keramzit.

4) Ngoài ra có thể phân loại bê tông nhẹ cốt liệu rồng theo chất kết dinh

Ví dụ khi dùng chất kết dính vôi - silic ta có bẽ tông silicat cốt liệu rỗng. Tuy vậy hiện nay chất kết dính thường dùng cho các loại bẽ tông nhẹ là xi mặng.

Theo tài liệu ACI $(M\tilde{y})$ người ta phân loại bê tông nhẹ cốt liệu rỗng như sau :

- \bullet Bê tông có khối lượng thể tích nhỏ $m_{vb}^k \leqslant 800~kg/m^3,$ $R_n=6.9$ $69~daN/cm^2$ có hệ số dẫn nhiệt thấp.
- Bê tông nhẹ công trình có $m_{vb}^k = 1440 1850 \text{ kg/m}^3$, $R_n \ge 173 \text{ daN/cm}^2$. Trên thực tế người ta thường dùng loại bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có $m_{vb}^k = 1440 1600 \text{ kg/m}^3$ cá biệt còn dùng cả loại có $m_{vb}^k = 1900 \text{ kg/m}^3$ (loại này không cần có hệ số dẫn nhiệt bé).
- Bê tông nhọ cường độ trung bình : có khối lượng thể tích và cường độ cũng như hệ số dẫn nhiệt nằm giữa hai loại trên ; được dùng trong những kết cấu yêu cấu khả năng chịu lực không cao hoặc làm bê tông lấp đẩy.

7.2.2. Tinh chất ký thuật

Khối lượng thể tích và cường độ nén là các đặc trung kỹ thuật cơ bản ảnh hưởng đến hấu hết các tính chất khác của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng.

Khối lượng thể tích của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng ở trạng thái khô có thể đạt từ $300 + 1800 \text{ kg/m}^3$, nó là một chỉ tiêu

ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ và tính chất dẫn nhiệt của bê tông. Muốn tăng cường độ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng thường phải dùng các biện pháp làm tăng đồng thời khối lượng thể tích của nó ; song để có hệ số dẫn nhiệt thấp thì phải giảm khối lượng thể tích bê tông. Vì vậy để thoả mãn đồng thời ba yếu tố : khối lượng thể tích nhỏ $\mathbf{m}_{\mathrm{vb}}^{\mathrm{k}}$, cường độ \mathbf{R}_{n} cao và hệ số dẫn nhiệt thấp là vấn để rất khó thực hiện.

Cường độ nén của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng thường là một chỉ tiêu quan trọng hàng đầu, nhất là đối với bê tông công trình và công trình cách nhiệt. Cường độ nén của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có thể dao động trong một phạm vi khá rộng tùy thuộc vào khối lượng thể tích : $R_n=15\div 400~{\rm daN/cm^2}$ khi $m_{\rm vb}^k=350\div 1900~{\rm kg/m^3}$.

Theo cường độ nén thì bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có các loại mác 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 v.v... Riêng đối với loại bê tông công trình cách nhiệt còn có mác theo khối lượng thể tích.

Cường độ chịu kéo R_k của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng thay đổi phụ thuộc cường độ nén, thường $R_k=1/10+1/15\ R_n$ và cũng phụ thuộc vào cường độ gắn kết giữa đá xi mặng – cốt liệu rỗng và tính chất của cát. Bê tông nhẹ dùng cát thường có cường độ kéo cao hơn loại không dùng cát khi có cũng cường độ nén. Môdun dàn hồi ban đầu của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có thể xác định gần đúng theo công thức :

$$E_b = 5100 \sqrt{(m_{vb}^k)^3 R_n} , daN/cm^2$$

trong đó : m_{vb}^k - khối lượng thể tích của bê tông nhẹ đã sấy khô kg/l.

 R_{n} -cường độ nén ở tuổi 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, $daN/cm^{2}.$

Khi cần có độ chính xác cao về trị số $E_{\rm b}$ của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng phải xác định bằng thực nghiệm theo tiêu chuẩn hiện hành.

Nhìn chung môdun đàn hối của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng nhỏ hơn nhiều so với bê tông nặng, vì môdun đàn hối cốt liệu

rống nhỏ hơn cốt liệu đặc chắc. Do vậy biến dạng của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng thường lớn hơn bê tông nặng từ $1.5 \div 2$ lần. Biến dạng khi nén của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng đạt từ $0.6 \div 2$ mm/m, khi kéo đạt $0.2 \div 0.3$ mm/m. Các biến dạng co ngót và từ biến của bê tông nhẹ cũng lớn hơn bê tông nặng chừng $20 \div 30\%$: biến dạng co ngót đạt tới từ $1 \div 1.5$ mm/m, từ biến đạt $1.5 \div 9$ mm/m.

Đối với các loại bê tông dùng trong các kết cấu cách nhiệt cấn phải quan tâm đến hệ số dẫn nhiệt. Nói chung bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có khối lượng thể tích càng thấp thì có hệ số dẫn nhiệt càng nhỏ. Bê tông cách nhiệt thường có trị số λ = 0,1 ÷ 0,2 kcal/(m.°C.h), còn bê tông công trình cách nhiệt có λ = 0,15 ÷ 0,55 kcal/(m.°C.h). Các yếu tố cơ bản khác ảnh hưởng đến hệ số dẫn nhiệt là độ ẩm và nhiệt độ. Độ ẩm của bê tông nhẹ càng tăng thì hệ số dẫn nhiệt của nó càng tăng.

Đối với các loại bệ tông công trình và công trình cách nhiệt phải quan tâm đến khả năng dính kết của chúng với cốt thép. Các loại bê tông nhẹ cốt liệu rồng có cường độ nén $R_{\rm n} \geq 100~{\rm daN/cm^2}$ đảm bảo được khả năng dính kết với cốt thép như trong bê tông nặng. Những loại bê tông nhẹ cốt liệu rồng có cường độ thấp hơn $R_{\rm n} < 100~{\rm daN/cm^2}$ và với lượng dùng xi măng dưới 200 kg/m³ bê tông thì khả năng dính kết với cốt thép không cao, đồng thời thường không bảo vệ cốt thép khỏi gi ; vì vậy phải áp dụng các biện pháp tăng khả năng neo chắc cốt thép trong bê tông và xử lý chống gi cho cốt thép.

7.3. CỚT LIỆU RỐNG TRONG BÊ TÔNG NHỆ CỚT LIỆU RỐNG

7.3.1. Phân loại cốt liệu rỗng

Theo nguồn gốc có thể chia cốt liệu rỗng ra hai loại là : cốt liệu rỗng tự nhiên và cốt liệu rỗng nhân tạo.

Cốt liệu rỗng tự nhiên có nguồn gốc núi lửa (đá bọt, tuff núi lửa, xi núi lửa) hoặc nguồn gốc trấm tích (đá vôi, đá đôlômít rỗng, tuff đá vôi, trepen - điatômít v.v...). Cốt liệu rỗng nhân tạo được chia thành hai nhóm chính.

- Nhóm thứ nhất: cốt liệu rỗng thu được qua gia công cơ học các loại xỉ xốp là những thải phẩm của công nghiệp luyện kim, hóa chất hoặc năng lượng.
- Nhóm thứ hai : nhóm cốt liệu rỗng nhân tạo chế tạo bằng cách nung đất sét, diệp thạch, thủy tinh núi lửa làm phống nở thành dạng hạt sau đó qua các khâu gia công cơ học (sàng phân loại hoặc đập nhỏ rồi sàng phân loại) để đạt được cốt liệu rỗng kích thước và cấp phối hạt cần thiết. Cốt liệu rỗng nhân tạo có chất lượng cao và ổn định nhưng thường có giá thành cao hơn các loại cốt liệu rỗng tự nhiên.

Theo kích thước hạt người ta phân chia cốt liệu rồng ra hai loại là cốt liệu lớn (sỏi hoặc dăm xốp) và cốt liệu bé (cát xốp hoặc cát thường).

Sởi xốp có được do nung các viên phối liệu đã được chuẩn bị từ trước để làm phong nở chúng, hoặc do tạo hạt chuyên dụng từ xi nóng chảy. Sởi xốp có bề mặt hạt nhẫn tạo nên bởi các màng thiêu kết khi nung. Dăm xốp được tạo do đập nhỏ và sàng phân loại các cục đá xốp nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo. Dăm gồm các hạt có gốc cạnh với bề mặt nhâm rấp và có nhiều lỗ rồng hở. Dăm và sởi xốp với kích thước hạt từ 5 + 40mm thường được chia thành ba cấp hạt: 5 ÷ 10mm, 10 + 20mm, 20 + 40mm.

Cốt liệu bé dùng trong bê tông nhẹ cốt liệu rỗng là các loại cát tự nhiên hay cát xốp với kích thước hạt từ 0 + 5mm; đối khi người ta còn phân ra hai cấp hạt 0 + 1,25mm và 1,25 + 5mm.

7.3.2. Một số loại cốt liệu rỗng thường gặp

1) Keramzit: là loại cốt liệu rỗng nhân tạo chế tạo bằng cách nung làm phống nổ những viên đất sét dễ chảy đã được chuẩn bị sẵn, hoặc dùng bột đất sét hoặc diệp thạch trộn với nước và nhiên liệu (có thể dùng một phần tro bay nhiệt điện trong thành phần phối liệu) sau đó tạo hạt bằng máy vê viên hay máy đùn ép, rồi đem nung. Cốt liệu được tạo ra là

các loại hạt sối hình cấu, bấu dục hoặc hình trụ. Keramzit có thể chế tạo bằng lò quay: nguyên liệu dạng bột đã khuấy thành bùn được cấp vào đấu cao hơn của lò, quá trình tạo thành viên và nung làm phống nở xảy ra trong lò quay; các viên sối keramit được lấy ra ở đầu thấp của lò và được sàng phân cấp.

Nhìn chung cốt liệu keramzit có cấu trúc rỗng bé, gồm chủ yếu là các lỗ rỗng kín, bề mặt hạt nhân do thiêu kết, khối lượng thể tích rời tự nhiên từ $500 \div 1200 \text{ kg/m}^3$, cường độ ép vỡ trong xi lanh từ $14 \div 65 \text{ daN/cm}^2$; độ hút nước 24 giờ từ $5 \div 20\%$ khối lượng vật liệu khô.

Cát keramzit nhận được bằng cách đập và nghiên những hạt lớn hơn ra, sau đó sàng phân loại đặt cấp hạt cần thiết. Cát keramzit là loại cốt liệu rỗng xốp có cường độ không cao, lượng nước yêu cấu lớn (11 + 18%). Cường độ thấp của cát keramzit cũng như các loại cát xốp khác ảnh hưởng rất nhiều đến cường độ bê tông nhẹ, vì vậy để đạt yêu cầu cường độ trong nhiều trường hợp người ta thay một phân hay toàn bộ cát xốp bằng cát thường. Ngoài ra cần lưu ý là cát keramzit thường có giá thành cao hơn cát tự nhiên.

2) Agloporit: là loại hạt rồng được tạo nên do thiều kết và kết tụ trên ghi lò đối với các loại đất sét để chảy, hoặc phế liệu khai thác than, cũng như các loại tro xi... Mặc dù loại này có ưu điểm hơn keramzit là nguồn nguyên liệu ban đầu đối dào, để kiểm và chỉ phí nhiên liệu để sản xuất cốt liệu thấp hơn; nhưng so với keramzit nó có nhiều nhược điểm: do chủ yếu là các lỗ rồng hở thông nhau và bế mặt hạt gổ ghế lỗi lõm nên agloporit có cấu trúc kém ổn định hơn, cường độ thấp hơn (cường độ ép vỡ trong xilanh đạt từ 6 ÷ 20 daN/cm²) độ hút nước cao hơn, lượng vữa và hồ xi mặng trong bê tổng lớn hơn, dẫn đến làm tăng đáng kế khối lượng thể tích của bê tổng nhẹ.

Cát aglôpôrit nhận được bằng cách sàng lấy phần hạt nhỏ được tạo nên do đập aglôpôrit thành dăm.

3) Xi xốp: còn gọi là đá bọt xi hoặc termozit được chế tạo bằng cách làm phống nở xi nóng chảy trong lò sau đó làm nguội, đập nhỏ và sàng phân loại. Xi xốp dạng cục có cường độ nén đạt từ $25 \div 150 \text{ daN/cm}^2$. Dăm từ đá bột xỉ này có khối lượng thể tích từ $600 \div 1300 \text{ kg/m}^3$. Loại cốt liệu này tuy có cường độ cao hơn, nhưng cũng có nhược điểm như aglôpôrit.

4) Xi hạt: là một dạng sỏi rỗng được tạo nên bằng phương pháp chuyên dụng như sau: xi nóng chảy có nhiệt độ ≥ 1200°C được gia công với một lượng nước nhất định, qua cấp liệu rung có bộ phận làm nguội bằng nước phân phối vào một tang quay, các cạnh của tang quay xé xi lỏng thành những hạt nhỏ bắn vào không khí rối rắn lại thành những hạt nhỏ hình câu chứa các lỗ rỗng ở bên trong; lỗ rỗng được tạo nên do nước hóa hơi trong lòng các hạt xi nóng chảy. Đây là cốt liệu rỗng có chất lượng cao hơn so với xi xốp nói trên.

Ngoài những loại cốt liệu rỗng trên có thể sử dụng nhiều loại cốt liệu rỗng khác như : đá bọt, xỉ núi lửa, tuff núi lửa, perlit phồng nở, vermiculit phồng nở, tuff đá vôi, đá sò ốc.

7.3.3. Tính chất cốt liệu rỗng

Các tính chất cốt liệu ảnh hưởng lớn đến tính chất của hồn hợp bê tông và bê tông nhẹ là : hình dáng và cấu trúc bế mặt hạt, khối lượng thể tích, cỡ hạt lớn nhất, cường độ, độ ẩm và độ hút nước

1) Anh hưởng của hình dạng hạt và cấu trúc bế mặt hạt

Cốt liệu rỗng có thể khác biệt lớn về hình dạng và cấu trúc bề mặt hạt. Hình dạng hạt cốt liệu có thể là hình lập phương, tứ diện đều hay không đều cạnh, hình cấu, bấu dục, trụ. Cấu trúc bề mặt hạt có thể trơn nhân hoặc gỗ ghể nhám rấp nhiều vết rỗ với vô số lỗ rỗng hở. Nói chung hình dạng và cấu trúc bề mặt hạt cốt liệu rỗng ảnh hưởng đến: tính công tác, tỷ lệ cốt liệu bé/cốt liệu lớn, lượng dùng xi mặng và nước của hỗn hợp bề tông.

Dam rồng và cát nhẹ gồm những hạt hình dáng không xác định, với bề mặt hạt gổ ghể góc cạnh có tổng tỷ diện lớn, nhiều lỗ rỗng hở và độ rồng giữa các hạt lớn. Để lấp đầy phần rỗng đó và tạo một lớp hổ đủ gián cách và bôi trơn giữa các hạt cốt liệu để hỗn hợp không bị phân tầng và có tính công tác

tốt cần phải dùng lượng hố xi măng lớp gấp 1,5 ÷ 2 lần so với khi dùng đá dăm và cát thường dẫn đến làm tăng đáng kể khối lượng thể tích của bê tông nhẹ. Tuy nhiên bế mặt nhám ráp cao của cốt liệu cũng có ưu điểm là đảm bảo sự gắn kết tốt giữa đá xi măng và cốt liệu. Ngược lại sỏi keramzit có dạng hạt hình cầu, bầu dục hoặc hình trụ bế mặt hạt tron nhắn nhờ có màng thiêu kết không chứa các lỗ rỗng hở nên có độ hút nước nhỏ, ít hút nước từ hổ xi măng trong hỗn hợp bê tông khi mới trộn, đảm bảo cho hỗn hợp bẽ tông keramzit có tính công tác tốt mà không cần phải tăng đáng kể lượng dùng xi măng và nước so với hỗn hợp từ cốt liệu đặc chắc.

2) Anh hưởng của khối lượng thể tích cốt liệu rỗng Khối lượng thể tích tự nhiên của cốt liệu rỗng thấp hơn nhiều so với cốt liệu đặc chắc.

Trong bê tông nhẹ cốt liệu rồng thường dùng cốt liệu lớn có khối lượng thể tích $\rho_{\rm vd}^{\rm k} \le 900~{\rm kg/m^3}$ và cát xốp có khối lượng thể tích $\rho_{\rm vc}^{\rm k} \le 1100~{\rm kg/m^3}$. Khối lượng thể tích của cốt liệu rồng có khối lượng thể tích càng nhỏ. Với cùng một loại cốt liệu rồng khi khối lượng thể tích càng thấp thì cường độ của nó càng nhỏ sẽ cho bẽ tông nhẹ có cường độ càng thấp. Vì vậy trong một số trường hợp phải thay một phân hoặc toàn bộ cát xốp bằng cát nặng để thỏa mãn yêu cấu về cường độ bề tông nhẹ.

Với bề tông nhẹ loại công trình và công trình cách nhiệt mặt độ thể tích của cốt liệu rồng trong hỗn hợp bê tông (tức thể tích chiếm chỗ của dặm sỏi rỗng trong một đơn vị thể tích hỗn hợp bê tông) có ảnh hưởng đáng kể đến các tính chất chủ yếu của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng. Để giảm nhẹ khối lượng thể tích của bê tông cần nâng đến tối đa mặt độ thể tích cốt liệu rỗng, tuy nhiên không thể vượt quá một giá trị nào đó, vì cần một lượng vũa đủ để lấp đẩy khoảng trống giữa các hạt cốt liệu với mức gián cách nào đó mới đảm bảo được tính công tác của hỗn hợp bê tông và yêu cầu về cường độ của bê tông.

3) Ảnh hưởng của cỡ hạt lớn nhất (D_{max})

Cốt liệu rỗng thông thường được phân ra ba cấp hạt $5 \div 10$, $10 \div 20$ và $20 \div 40$ mm. Cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu rỗng cũng gây ảnh hưởng đến tính công tác, tỷ lệ cốt liệu bé/cốt liệu lớn và lượng dùng xi mãng của hỗn hợp bê tông nhẹ tương tự như trong hỗn hợp bê tông nặng (chương 5); đồng thời nó còn ảnh hưởng đến cường độ và độ co ngốt của bê tông nhẹ.

4) Ẩnh hưởng của cường độ cốt liệu rỗng

Cường độ của các loại cốt liệu rỗng khác nhau thay đổi theo loại và nguồn gốc của chúng, thường được đánh giá gián tiếp theo cường độ ép võ hạt trong xilanh. Trong hỗn hợp cốt liệu rỗng có thể gặp những hạt rất dai và cứng lẫn với những hạt dòn và yếu. Nhưng vẫn có thể dùng hỗn hợp cốt liệu rỗng như vậy để chế tạo bê tông nhẹ có cường độ khá cao và cao hơn nhiều so với cường độ cốt liệu. Điều đó được giải thích là do thành phần vữa xi măng xâm nhập vào lỗ rỗng cốt liệu tạo nên một lớp vỏ bên chắc bao bọc hạt cốt liệu rỗng làm cho hai thành phần này làm việc đồng thời trong mọi trường hợp chịu tải và thực tế có sự phân bố lại ứng suất trong bê tông nhẹ nâng cao khả năng chịu lực của nó. Như vậy mối quan hệ giữa cường độ cốt liệu rồng $R_{\mathbf{k}}$ và cường độ bê tông $R_{\mathbf{b}}$ còn chịu ảnh hưởng của cường độ vữa xi mặng R, cùng một loại cốt liệu rỗng nếu tăng cường độ vữa xi mặng sẽ làm tặng cường độ bệ tông. Nhưng với mỗi loại cốt liệu rỗng có một giới hạn cường độ của bê tông $\mathbf{R}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{gh}}$ và khi đã đạt tới giới hạn cường độ đó nếu có tăng cường độ của vữa xi mặng thì cường độ của bê tông tăng không đáng kể (hình 7-2a).

Giới hạn cường độ R_b^{gh} được tăng lên đáng kể nếu giảm kích thước D_{max} của cốt liệu lớn. Đối với cốt liệu càng yếu và giòn thì quy luật đó thể hiện càng rõ.

Ví dụ dùng một loại cốt liệu rỗng chế tạo bê tông nhẹ với cùng một lượng dùng xí mãng là $450~{\rm kg/m^3}$ (có thể coi như cùng giá trị ${\rm R_v}$). Giá trị cường độ nén ${\rm R_b}$ đạt được là $345,~426,~524~{\rm daN/cm^2}$ tương ứng với các giá trị ${\rm D_{max}}$ là $19,13,10{\rm mm}$.

Đồng thời khối lượng thể tích của bê tông m_{vb}^k trong hai trường hợp sau tăng lên so với trường hợp đầu tương ứng là 48; 80 kg/m³.

Biến dạng của cốt liệu rỗng lớn hơn so với cốt liệu đặc chắc do vậy làm giảm môdun đàn hồi của bê tông nhẹ, nhưng nó cũng có tác dụng làm giảm ảnh hưởng bất lợi do sự co ngót của đá xi mặng, ngặn ngừa xuất hiện hiện tượng nút do co ngót, vì khi đóng rắn đá xi mặng bị co ngót thì cốt liệu rỗng do có khả nặng biến dạng lớn cũng co theo, hạn chế được tổn hại cấu trúc bê tông do hiện tượng co ngót đá xi mặng gây ra.

5) Ẩnh hưởng của độ ẩm và độ hút nước của cốt liệu rồng

Cốt liệu rỗng sau 24 giờ ngâm trong nước có độ hút nước đạt từ $5 \div 20\%$ khối lượng mẫu khô tùy thuộc vào cấu trúc rỗng hạt cốt liệu.

Khi bảo quản trong các kho hở tùy thuộc thời gian lưu kho và độ ẩm không khí xung quanh cốt liệu rỗng có thể có độ ẩm thay đổi trong một khoảng rộng.

So với cốt liệu đặc chắc, cốt liệu rỗng có độ hút nước cao hơn và phân lớn độ ẩm trong cốt liệu được hấp thụ vào bên trong các hạt (với cốt liệu đặc chắc, độ ẩm chủ yếu ở trên bề mặt các hạt). Vì vậy lượng ẩm trong cốt liệu rỗng không thể nhanh chóng chuyển cho xi mặng trong khi đó gần như toàn bộ lượng ẩm của cát tự nhiên là ẩm bề mặt và có thể chuyển cho xi mặng ngay sựu khi trộn hỗn hợp bề tông.

Khi nhào trọn hỗn hợp bê tông, cốt liệu rỗng hút một phần nước từ vữa xi mặng, quá trình đó xảy ra mạnh mẽ nhất ở 10 ÷ 15 phút đầu kể từ khi trọn với nước. Khối lượng nước được cốt liệu rỗng hút phụ thuộc vào loại hỗn hợp bê tông (khối lượng đó lớn hơn với hỗn hợp bê tông lưu động và nhỏ đối với hỗn hợp bê tông cứng) vào độ ẩm ban đầu của cốt liệu, thường chỉ đạt chùng 50 ÷ 70% độ hút nước 24 giờ của cốt liệu; vì hỗ xi mặng trong hỗn hợp bê tông có nặng lực giữ nước, nó

hấp phụ lên bề mặt hạt cốt liệu và ngăn cản sự hấp phụ nước tiếp theo của cốt liệu.

Để khác phục hiện tượng giảm độ lưu động hoặc tăng độ cứng do cốt liệu rỗng hút nước, phải tăng lượng dùng nước ban đầu cho hỗn hợp bê tông. Mức độ tăng lượng dùng nước phụ thuộc vào hàm lượng cốt liệu rỗng, độ hút nước của cốt liệu lớn và vào lượng nước yêu câu của cát xốp.

Sự hút nước của cốt liệu rỗng cũng có tác dụng cải thiện năng lực giữ nước của hỗn hợp bê tông, làm giảm khả năng phân tầng của hỗn hợp lưu động cho phép sử dụng hỗn hợp bê tông nhẹ với tỷ lệ N/X cao. Với hỗn hợp bê tông cứng cốt liệu rỗng dễ bị phân tầng khi chấn động kéo dài.

Ngoài ra, do chứa một lượng ẩm bên trong nên có khả năng trao đổi ẩm với hố xi măng, ảnh hưởng lớn đến sự hình thành cấu trúc bê tông. Ở giai đoạn ban đầu sau khi trộn và tạo hình, cốt liệu rồng hút ẩm từ hố xi măng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành lớp tiếp xúc đá xi măng – cốt liệu đặc chắc và bên vững hơn. Ở giai đoạn sau, trong quá trình rắn chắc của bê tông, khi nước trong xi măng đã giảm xuống do quá trình thủy hóa xi măng và do bay hơi thì cốt liệu rồng chuyển trả cho xi măng lượng nước đã hút trước đây, tạo điều kiện thuận lợi để phản ứng thủy hóa tiếp tục xảy ra, đồng thời có tác dụng hạn chế hiện tượng co ngót trong đá xi măng.

7.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ CƯỜNG ĐỘ CỦA BÈ TÔNG NHỆ CỐT LIÊU RỐNG

Khối lượng thể tích ở trạng thái khô m_{vb}^k và cường độ R_b là hai chỉ tiêu chất lượng quan trọng không thể tách rời của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng. Chúng chịu ảnh hưởng chủ yếu của loại, lượng dùng và cường độ của cốt liệu rỗng cũng như phân vữa trong bê tông.

7.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng thể tích

Đối với bê tông nhẹ cốt liệu rỗng cấu trúc đặc chắc và bản đặc chắc, phân rỗng giữa các hạt cốt liệu lớn được lấp đầy bằng vữa (đặc hoặc rỗng), có thể xác định khối lượng thể tích của bê tông theo công thức:

$$\mathbf{m}_{\mathbf{vb}}^{\mathbf{k}} = \rho_{\mathbf{vk}} \cdot \varphi + \rho_{\mathbf{vv}} (1 - \varphi), \ \mathbf{kg/m^3}. \tag{1}$$

trong đó : $\rho_{\rm vk}$ và $\rho_{\rm vv}$ là khối lượng thể tích cốt liệu lớn và khối lượng thể tích của vữa ở trạng thái khô kg/m³ ;

 φ - mật độ thể tích của cốt liệu lớn m^3/m^3 ;

 $(1-\varphi)$ - thể tích vữa trong 1m^3 bê tông, m^3/m^3 .

Từ công thúc (1) ta thấy, muốn giảm khối lượng thể tích bè tông nhẹ cần giảm khối lượng thể tích của cốt liệu rỗng (tức là dùng cốt liệu rỗng có phẩm chất cao) hoặc giảm khối lượng thể tích phần vũa (dùng vũa nhẹ) hoặc tăng mặt độ cốt liệu rỗng, cũng có nghĩa là giảm tương ứng lượng vữa trong bê tông.

Tuy vậy để đảm bảo yêu cấu về cường độ của bê tông nhẹ cần phải có đủ lượng vữa để lấp đẩy thể tích rỗng giữa các hạt và tạo một màng vữa bao bọc các hạt cốt liệu lớn vốn có cường độ thấp hơn cường độ vữa. Mặt khác để đảm bảo cho hồn hợp bê tông có tính công tác tốt cũng phải tạo cho cốt liệu lớn có một khoảng gián cách nhất định, vì vậy không thể tùy tiện tăng mặt độ cốt liệu rỗng. Kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất cho thấy mặt độ cốt liệu lớn trong bê tông nhẹ chỉ nên giới hạn ở những giá trị $\varphi \le 0.54$. Hiện nay, trong sản xuất bê tông nhẹ cốt liệu rỗng giá trị φ được quyết định căn cứ vào khối lượng thể tích cần đạt của bê tông, khối lượng thể tích cốt liệu rỗng, lượng nước yêu cầu của cát, cũng như tính công tác của hỗn hợp bê tông và thường dao động trong khoảng $\varphi = 0.27 + 0.54$.


Để giảm thể tích phân vữa trong bê tông, tức là tăng giá trị của φ lên gần giới hạn trên có thể dùng các biện pháp : cải thiện cấp phối hạt cốt liệu rỗng, chọn tỷ lệ phối hợp hợp lý giữa các cấp hạt để giảm độ rỗng giữa các hạt cốt liệu, dùng hồn hợp bê tông cứng vừa và cứng kết hợp chấn động hợp lý khi tạo hình.

Giảm khối lượng thể tích phần vữa cũng là một biện pháp hữu hiệu để giảm khối lượng thể tích của bẻ tông nhẹ cốt liệu rỗng; và có thể thực hiện được nhờ dùng cát nhẹ, sử dụng xi mặng mác cao để giảm lượng dùng của nó, tạo rỗng cho vữa bằng phương pháp tạo khí, tạo bọt khí hoặc ngậm khí.

7.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cường đô


Cường độ của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chịu ảnh hưởng của tỷ lệ N/X, cường độ vữa $R_{\rm v}$, cường độ cốt liệu rỗng $R_{\rm k}$, loại và mật độ (φ) cốt liệu rỗng.

Tỷ lệ N/X (hay X/N) là nhân tố cơ bản quyết định tính chất của đá xi mặng mà trước hết là cường độ vữa xi mặng khi các nhân tố khác không thay đổi. Nhưng do cốt liệu rỗng có cường độ nhỏ hơn nhiều so với cường độ vữa nên bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có cường độ nhỏ hơn so với bê tông cốt liệu đặc chắc và mật độ của cốt liệu rỗng càng lớn thì cường độ của bê tông nhẹ càng giảm. Do vậy các đường cong quan hệ $R_b = f(X/N)$ của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng luôn ở mức thấp hơn bê tông nặng ; đồng thời khi cốt liệu rỗng có cường độ khác nhau thì cường độ bê tông nhẹ cũng khác nhau (hình 7-1).



Hình 7-1. Quan hệ giữa cường độ của bê tông nặng (1) và của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng (2 và 3) với tỷ lệ X/N.

Cường độ vữa xi mãng $(R_{\rm v})$ ảnh hưởng rất lớn đến cường độ bê tông nhẹ cốt liệu rồng $(R_{\rm b})$. Nhưng mối quan hệ phụ thuộc giữa $R_{\rm b}$ và $R_{\rm v}$ còn chịu ảnh hưởng của cường độ cốt liệu rồng. Sự phụ thuộc này tuân theo quy luật đường thắng trong một giới hạn nào đó ; quá giới hạn này sự tăng cường độ vữa sẽ không có tác dụng làm tăng cường độ bê tông, giới hạn này càng lớn khi cường độ cốt liệu lớn càng cao (hình 7-2).



Hình 7-2. Ânh hướng của cường độ sối keramzit và của vữa đến cường độ bê tổng keramzit.

a - quy luột chung : 1 - bê tông từ đá đăm granit ; 2, 3 - bê tông nhệ cốt liệu rồng ;

I - vùng cường độ bê tông tăng ;

II - vùng sau giới hạn cường độ.


b - kết quả thực nghiệm với keramzit có cường độ (daN/cm^2) : 1 - 70 ; 2 - 50 ; 3 - 40 ; 5 - 20.

Như vậy muốn tăng cường độ của bê tông nhẹ cốt liệu rống ngoài việc tăng cường độ vữa phải tăng đồng thời cường độ cốt liệu rỗng.

Cường độ cốt liệu rỗng \mathbf{R}_k thực sự ảnh hưởng đến cường độ của bê tông nhẹ (hình 7-2b). Để chế tạo bê tông nhẹ cốt liệu rỗng đạt những mác khác nhau cần phải chọn thích hợp

loại cốt liệu rỗng, phát huy khả năng chịu lực của cả xi măng và cốt liệu, tức là cần phải đảm bảo chế tạo bê tông nhẹ tương ứng với vùng I trên đường cong quan hệ $R_{\rm b} = f(R_{\rm v})$ (hình 7-2a) không dùng cốt liệu rỗng có cường độ thấp chế tạo bê tông nhẹ mác cao để phải tăng quá nhiều giá trị $R_{\rm v}$ dẫn đến phải sử dụng vùng II. Chỉ khi có yêu cấu đặc biệt về độ đặc của bê tông nhẹ thì mới chế tạo bê tông tương ứng vùng II.

Mật độ thể tích cốt liệu rỗng φ là nhân tố ảnh hưởng lớn đến cường độ bê tông nhẹ. Cốt liệu lớn trong bê tông nhẹ có độ rỗng lớn, có cường độ nhỏ hơn cường độ vữa khá nhiều, nên nếu tăng mật độ φ thì cường độ bê tông nhẹ giảm đi (hình 7-3). Tuy nhiên quy luật trên chỉ hoàn toàn đúng khi tỷ lệ $R_{\downarrow}R_{k}$ khá lớn ; có nghĩa là quan hệ $R_{b}=f(\varphi)$ còn phụ thuộc vào tỷ lệ $R_{\downarrow}R_{k}$.



Hình 7-3. Anh hưởng của hàm lượng cốt liệu lớn φ đến cường độ bệ tông *

^{1 –} cường độ bệ tổng có cực trị khi $R_v/R_k = 5.7$;

^{2 –} cường độ vữa cao, φ tăng ($R_{\rm V}/R_{\rm k}$ = 7,5) thì $R_{\rm b}$ giảm ;

^{3 -} cường độ vữa cao, φ tăng $(R_{\rm V}/R_{\rm k}=10.6)$ thì $R_{\rm b}$ giảm.

Khi cường độ vữa R_v cao tức là tỷ lệ R_v/R_k cao thì nếu tăng giá trị của φ cường độ bê tông sẽ liên tục giảm (đường thẳng 2 và 3 hình 7-3). Còn khi cường độ vữa chênh lệch ít hơn so với cường độ cốt liệu rỗng, tức là tỷ lệ R_v/R_k nhỏ hơn thì có một giá trị tối ưu đảm bảo cho cường độ bê tông nhẹ có một giá trị cực đại (đường cong 1 hình 7-3). Khi chế tạo bê tông nhẹ với tỷ lệ R_v/R_k thấp cần phải chọn mật độ cốt liệu lớn φ sao cho có thể đạt được cường độ thiết kế của bê tông trùng với giá trị cực đại này.

Một nhân tố quan trọng quyết định cường độ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng là lượng dùng xi măng, lượng dùng xi măng lại phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước yếu cầu của hỗn hợp bê tông. Lượng dùng nước cần thiết của hỗn hợp bê tông nhẹ cốt liệu rỗng tương đối lớn dao động trong một phạm vi rộng phụ thuộc vào độ rỗng, tính chất rỗng của cốt liệu, bê mặt hạt của cốt liệu. Do tính hút nước lớn của cốt liệu nên mặc dù hỗn hợp bê tông nhẹ cốt liệu rỗng có lượng dùng nước lớn vẫn ít lưu động, tính công tác kém, tương đối dễ phân tầng.

Để khác phục điều này và giảm lượng cần nước cho hỗn hợp bê tông nên dùng phụ gia hoạt tính bề mặt loại ky nước. Ngoài ra việc sử dụng lượng phụ gia tạo khí tạo bọt khi trọn để tạo rồng trong đá xi mặng làm giảm khối lượng thể tích bê tông nhẹ và cải thiện những đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông.

7.5. THIẾT KẾ CẤP PHỚI BÊ TÔNG NHỆ CỐT LIỆU RỐNG THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KẾT HỢP VỚI THỰC NGHIỆM

Các thông số ban đầu cần biết khi chọn cấp phối bê tông nhẹ cốt liệu rỗng là mác về cường độ nén và khối lượng thể tích ở trạng thái khô của bè tông, chỉ tiêu tính công tác (độ sụt hoặc độ cứng) của hỗn hợp bè tông, loại và các chỉ tiêu tính chất của các vật liệu sử dụng (mác xi mãng, loại cốt liệu lớn, loại cát, khối lượng thể tích cốt liệu lớn, khối lượng riêng của cát...).

Để thiết kế cấp phối bê tổng nhẹ cốt liệu rỗng có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, tuy vậy cho đến nay phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm của giáo sư I. U. M. Bazrenov (Nga) đạt được độ chính xác cao nhất, vì khi xác định cấp phối sơ bộ đã sử dụng triệt để các quan hệ phụ thuộc và có xét đến ảnh hưởng của các loại cốt liệu rỗng khác nhau tới các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông nhẹ. Theo phương pháp này đầu tiên xác định cấp phối sơ bộ, sau đó tiến hành điều chính cấp phối bằng các mẻ trộn thí nghiệm.

7.5.1. Những vấn đề chung khi thiết kế cấp phối sơ bộ

Khác với bê tông nặng, khi thiết kế cấp phối bê tông nhẹ cốt liệu rỗng cần phải đảm bảo đồng thời ba chỉ tiêu là tính công tác của hỗn hợp bê tông, cường độ và khối lượng thể tích của bê tông ở trạng thái khỏ. Khối lượng thể tích này phụ thuộc vào tính chất và hàm lượng của cốt liệu rỗng nên cần xác định lượng dùng cốt liệu lớn và nhỏ để đạt được khối lượng thể tích yêu cầu của bê tông.

Để có cấp phối hợp lý với lượng dùng xi mặng nhỏ nhất, cần phải chọn đúng các loại vật liệu sử dụng. Mác xi mặng được quyết định căn cứ vào mác bệ tông theo bảng 7-1. Bảng này giới thiệu mác xi mặng (XM) nên dùng và cho phép dùng đối với bệ tông nhẹ cốt liệu rỗng (BTNCLR) mác 150 ÷ 500.

Bảng 7.1

Mác BTNCLR		150	200	.250	300	350	400	500
Mác xi măng	- Nên dùng - Cho phép dùng	300	300	300		400	500 400 600	

Cường độ cốt liệu lớn cấn đạt giá trị không thấp hơn các trị số trong bảng 7.2. Bảng này dùng để chọn mác cốt liệu rồng (CLR) tương ứng với mác thiết kế của bê tông. Tùy theo loại cốt liệu rồng và độ ép vỡ trong xi lanh quy ra mác theo cường độ nén của CLR.

Bảng 7.2

Mác	Mác CLR	Cường	g xi lanh,		
	cho theo cường độ nén	Såt	Dăm (trừ đăm aglôpôrit)	Dăm aglôpôrit	
150	75	15	10	6	
200	100	20	12	7	
250	125	25	15	8	
300	150	35	18	10	
350	200	45	22	12	
400	250	55	27	14	
500	300	65	33	1 6	

Khối lượng thể tích rời tự nhiên (đổ đồng) của cốt liệu rồng không nên vượt quá các giá trị trong bảng 7.3. Trong bảng này cho mác lớn nhất theo khối lượng thể tích đổ đồng của cốt liệu lớn từ các loại sỏi rồng hoặc dâm rỗng phụ thuộc vào khối lượng thể tích của bê tông nhẹ.

Bảng 7.3

Loại CLR	Khối lượng thể tích BTNCLR ở trạng thái khô, mỗ, (kg/m²								
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800		
Sởi rồng	ı ·	-/600	-/700	600/800	700/900	800/-	900/-		
Dăm rống	_	-/ 5 00	-/600 	500/700	600/800	700/900	800/1000		

Ghi chú: tử số là khối lượng thể tích của cốt liệu lớn khi dùng cốt liệu bé là cát thường; mẫu số là khối lượng thể tích của cốt liệu lớn khi dùng cốt liệu bé là cát nhẹ. Tỷ lệ phối hợp giữa các cấp hạt trong cốt liệu lớn nên lấy như sau : khi phối hợp hai cấp $(5 \div 10) : (10 \div 20)$ là 40 : 60%, khi phối hợp 3 cấp $(5 \div 10) : (10 \div 20) : (20 \div 40)$ là 20 : 30 : 50%. Cường độ trung bình của cốt liệu lớn tính theo công thức :

$$R_k = (R_{k1} \cdot x_1) + R_{k2} \cdot x_2 + R_{k3} \cdot x_3) : 100$$

trong đó : R_{k1} , R_{k2} , R_{k3} - cường độ nén của từng cấp cốt liệu lớn quy đổi từ độ ép võ trong xi lanh thép đường kinh 120mm, da N/cm^2 ;

 x_1 , x_2 , x_3 - hàm lượng của mỗi cấp hạt trong hỗn hợp cốt liệu, %.

Cát nhẹ dùng trong bê tông nhẹ mác 150 ÷ 500 cần đảm bảo môdun độ lớn 1,8 ÷ 2,5 và khối lượng thể tích đổ đồng không dưới 600 kg/m³. Đối với bê tông mác 150 có thể sử dụng cát perlit phông nở có khối lượng thể tích không dưới 200 kg/m³, lượng hạt mịn lọt sàng 0,14mm không quá 10% theo thể tích. Ngoài ra đối với bê tông mác 150 ÷ 200 nếu mác xi mãng vượt quá giá trị cho phép dùng trong bảng 7.1 có thể dùng cát có lượng lọt sàng 0,14 mm tới 25%.

Khi xác định lượng dùng xi mặng có thể sử dụng các số liệu thực nghiệm trong bảng 7.4 và 7.5, có xét đến sự phụ thuộc của cường độ bẻ tông nhọ không chỉ vào hoạt tính chất kết định (mác xi mặng) và tỷ lệ N/X, mà còn vào tính chất và hàm lượng cốt liệu lớn cũng như tính công tác của hỗn hợp bẻ tông. Bảng 7.4 cho lượng dùng xí mặng đối với bẻ tông nhẹ từ cốt liệu lớn có $D_{\rm max}=20{\rm mm}$ và cát thường, khi độ cứng hỗn hợp bẻ tông là $20+30{\rm s}$. Còn bảng 7.5 cho hệ số thay đổi lượng dùng xi mặng khi thay mác xi mặng, loại cát, cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu và tính công tác của hỗn hợp bẻ tông. Đầu tiên theo bảng 7.4 xác định lượng dùng xi mặng phụ thuộc vào mác bẻ tông và mác theo cường độ nén của cốt liệu lớn. Sau đó theo bảng 7.5 người ta điều chính lượng dùng xi mặng này phù hợp với tính chất của vật liệu sử dụng và tính công tác của hỗn hợp bẻ tông.

Bảng 7.4 Lượng dùng xi mặng cho 1m³ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

Mác	Mác xi măng nên dùng	Mác CLR theo cường độ hạt								
BTNCLR		75	100	125	150	200	250	300		
150	400	300	280	260	240	230	220	210		
200	400	_	340	320	300	280	260	250		
250	400	_	ļ _	390	360	330	310	290		
300	500	ļ <u> </u>	_	_	420	390	360	330		
350	500	_	-	-	-	450	410	380		
400	500	_	_	-	-	! –	480	450		
500	600	-		-	· -	-	570	540		

 $$\operatorname{Bang}\ 7.5$$ Hệ số hiệu chỉnh lượng dùng xi mặng cho $1{\rm m}^3$ BTNCLR

Đặc tính vật liệu và tính công tác	Mác BTNCLR							
нивт		200	250	300	350	400	500	
XM mác : 300	1,15	1,2	, -	· - · ·		_	1	
400	1	1	1	1,25	1,2	1,25	-	
500	0,85	0,88	0,9	1	1	1,1	1,1	
600	-	-	0,85	0,88	0,88	0,9	1	
Cát: thường	1	1	-1	1	1	1	1	
nhę	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
D _{max} CLR 40	0,9	0,9	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	
20	1	1	1	1	1	1	1	
10	1,1	1,1	1,07	1,0	1,05	1,05	1,05	
Do cung HHBT: 20-30s	1	1	1	1	1	1	1	
30-50s	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
50-80s	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
Độ lưu động SN: 1-2cm	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	
2-5cm	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
8-12cm	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	

Lượng dùng nước N_o được xác định trước hết theo tính công tác của hỗn hợp bê tông và loại cốt liệu lớn với giả thiết là dùng cát thường (bảng 7.6). Sau đó người ta hiệu chính lượng dùng nước N_o đã xác định có xét đến các yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng nước của hỗn hợp bê tông.

Đầu tiên phải xét đến ảnh hưởng của cốt liệu nhỏ vì loại, tính chất và lượng dùng của nó làm thay đổi đáng kể lượng dùng nước của hỗn hợp bế tổng. Lượng nước yêu cấu của cát nhẹ, còn gọi là lượng cần nước (N_c) được xác định theo phương pháp như đối với cát thường (5.1.3), nhưng dùng vữa có cấp phối xi măng : cát nhẹ =1:2,28 theo thể tích :

$$N_c = \frac{(N/X) - N_{tc}}{2,28} 100$$

trong đó : N/X tỷ lệ nước/xi mặng đảm bảo độ bẹt của vữa trên bản nhảy đạt 170mm ;

N_{tc} - lượng nước tiêu chuẩn (độ đặc tiêu chuẩn) của hổ xi mặng, %.

Bảng 7.6

Hỗn hợp bệ tông có		Lượng dùng nước $N_{c^{*}}$ (l/m ³) cho hỗn hợp bê tông dùng cát thường ($N_{c} = 7\%$)									
		D _{max} mm, đối với									
Độ sụt (cm)	Độ cứng (s)	`.	Sởi		Dăm						
(СШ)	(8)	10	20	40	10	20	40				
8-12	1 _ 1	235	220	205	265	250	235				
3-7	_	220	205	190	245	230	215				
1-2	10-20	205	190	175	225	210	195				
	20-30	195	180	165	215	200	185				
_	30-50	185	170	160	200	185	175				
<u> -</u> -	50-80	175	160	150	190	175	165				

Lượng nước yêu cấu của cát nhẹ lớn gấp $2\div 2,5$ lấn so với của cát thường. Ví dụ : đối với cát keramzit $N_{cn}=13\div 16\%$, đối với đá bọt xỉ (termôzit) $N_{cn}=16\div 18\%$.

Khi lượng dùng cát trung bình là $250~\mathrm{l/m^3}$ tính ra thể tích riêng phần của cát tức thể tích chiếm chỗ của cát trong hỗn hợp bê tông ; nếu lượng nước yêu cấu của cát thay đổi 1% sẽ tương ứng với sự thay đổi lượng nước $0,02~\mathrm{l/l}$ thể tích riêng phần của cát. Trong bảng $7.6~\mathrm{người}$ ta đã giả thiết là dùng cát thường có lượng nước yêu cấu $N_c=7\%$. Vậy khi dùng cát có lượng nước yêu cấu N_c khác đi thì lượng nước trong hỗn hợp bê tông phải được hiệu chính là :

$$\Delta N_1 = 0.02(C/\rho_c)(N_c - 7),$$
 (3)

trong đó : C - lượng dùng cát, kg/m3;

 $ho_{\rm c}$ – khối lượng riêng đối với cát thường và là khối lượng riêng phần của cát trong hồ xi mặng đối với cát nhẹ. Khối lượng riêng phần là khối lượng 1 đơn vị thể tích hạt loại trừ thể tích hồng giữa các hạt.

Lượng dùng nước của hỗn hợp bê tông còn chịu ảnh hưởng của lượng dùng xi mặng và mặt độ φ của cốt liệu lớn. Khi lượng dùng xi mặng X vượt quá $450~{\rm kg/m^3}$ thì cứ $1~{\rm kg}$ tặng lên của lượng dùng xi mặng phải tặng lượng dùng nước $\approx 0.15~{\rm l.}$ Vậy lượng dùng nước của hỗn hợp bê tông phải tặng lên là :

$$\Delta N_2 = 0.15(X - 450), 1.$$
 (4)

Đối với bê tông công trình lượng dùng nước của hồn hợp bê tông nhỏ nhất khi mặt độ cốt liệu lớn $\varphi=0.35\div0.40$. Khi φ khác giá trị này phải hiệu chính lượng dùng nước theo công thức:

$$\Delta N_3 = 2000(\varphi - 0.37)^2. \tag{5}$$

Như vậy tổng lượng dùng nước của hỗn hợp bê tổng là :

$$N = N_0 + \Delta N_1 + \Delta N_2 + \Delta N_3. \tag{6}$$

Sau khi đã xác định được lượng dùng xi mặng và nước, lượng dùng cốt liệu lớn (K) và nhỏ (C) có thể tính được bằng cách giải hệ phương trình :

$$m_{vb}^{k} = 1,15X + C + K,$$
 (7)

$$\frac{X}{\rho_{\rm x}} + \frac{C}{\rho_{\rm c}} + \frac{K}{\rho_{\rm vk}} + N = 1000,$$
 (8)

trong đó : m_{vb}^k - khối lượng thể tích BTNCLR ở trạng thái khô, kg/m^3 ;

1,15X - khối lượng đá xi mặng (kg) trong $1m^3$ BTNCLR tính với lượng nước liên kết hóa học bằng 15% lượng dùng xi mặng ;

 $\rho_{\rm x}$ - khối lượng riêng của xi măng, kg/l ;

 $\rho_{\rm c}$ – khối lượng riêng của cát thường hoặc khối lượng riêng phần của cát nhẹ trong hổ xi mãng, kg/l ;

 ho_{vk} – khối lượng thể tích riêng phân của cốt liệu lớn, kg/l ;

X, C, K, N - lượng dùng xi mặng, cát, cốt liệu lớn và nước, (kg) trong $1m^3$ bệ tông.

Về nguyên tác thì sau khi thay giá trị N từ phương trình (6) vào phương trình (8) và giải hệ phương trình (7), (8) sẽ tìm được lượng dùng cốt liệu nhỏ và lớn. Tuy vậy, việc tính toán đó khá phức tạp, nên trong thực tế người ta sử dụng các bảng mặt độ cốt liệu lớn φ là kết quả tính toán sẵn từ trước theo hệ phương trình (7), (8).

Bảng 7.7 và 7.8 cho mặt độ cốt liệu lớn φ thay đối phụ thuộc vào khối lượng thể tích của bể tổng ở trạng thái khỏ, khối lượng riêng phần của cốt liệu lớn trong hồ xi măng, lượng dùng nước và xi mặng, cũng như lượng nước yêu cầu của cát. Để có cùng khối lượng thể tích của bẻ tông ngay cả khi không thay đổi khối lượng thể tích cốt liệu lớn thì mặt độ cốt liệu lớn cũng có thể thay đổi tới $1.5 \div 2$ lần phụ thuộc vào lượng dùng xi mặng, nước và lượng nước yêu cầu của cát. Vì yêu cầu đảm bảo khối lượng thể tích đã định của bẻ tông, nên trong một số trường hợp người ta buộc phải sử dụng cấp phối có mặt độ cốt liệu lớn φ không tối ưu về mặt yêu cầu tính công tác của hỗn hợp bẻ tông, lúc này để có hỗn hợp bẻ tông không phân tấng, trị số φ cần đảm bảo không thấp hơn quá 0,025 và không cao hơn quá 0,050 so với trị số φ cho trong bảng 7.8, tức là phải đảm bảo điều kiện :

$$\varphi = (\varphi_{t,u} - 0.025) + (\varphi_{t,u} + 0.05)$$

trong đó : φ - trị số mặt độ cốt liệu lớn được chọn để tính lượng dùng cốt liệu lớn ;

 $\varphi_{1.u}$ - trị số mặt độ cốt liệu lấy theo bảng 7.8 phụ thuộc vào độ rỗng giữa các hạt cốt liệu lớn và tính công tác hỗn hợp bê tông.

Bảng 7.7

:		,	Trị số	φ khi	lượng	nước y	∕êu cầu	của cá	ít, %	
m _{vb}	ρ.	·	6		<u> </u>	8			10	
kg/m³	$ ho_{ m vk}$ kg/l	và lượng dùng nước, (l)								
ĺ		160	200	240	160	200	240	160	200	240
	1	0,47	0,43	0,38	0,46	0,41	0,35	0,45	0,4	0,32
1500	1,2	0,5	0,46	0,42	0,5	0,45	0,4	0,48	0,44	0,38
	1,4	_	0,5	0,46	_	0,49	0,45		0,48	0,43
	1	0,43	0,38	0,32	0,42	0,35	0,25	0,39	0,32	_
	1,2	0,47	0,42	0,35	0,46	0,4	0,3	0,44	0,38	0,27
1600	1,4	0,5	0,46	0,41	0,5	0,45	0,39	0,48	0,43	0,36
	1,6	0,54	0,5	0,45	0,53	0,49	0,44	0,53	0,48	0,43
	1	0,39	0,31	-	0,36	0,25	_ :	0,32	1	-
٠	1,2	0,43	0,38	0,27	0,41	0,33	-	0,38	0,28	-
1700	1;4	0,47	0,41	0,33	0,45	0,39	0,3	0,43	0,36	0,29
<u></u>	1,6	0,5	0,46	0,4	0,49	0,44	0,37	0,48	0,42	0,31
	1,8	0,54	0,5	0,45	0,53	0,49	0,43	0,58	0,48	0,41
1 1 1 E	1,2	0,37	0,29	-	0,33	T -	-	_		-
y2	1,4	0,42		0,25	0,39	-	-	0,36	-	-
1800	1,6	0,45		0,26		0,37	0,25		0,3	-
	1,8	0,51		0,38	0,49				0,41	0,27
	2,0	-	0,5	0,44] -	0,49	0,42	-	0,48	0,44

Ghi chú : Trị số φ ở bảng này ứng với lượng dùng xi mãng là 300 kg/m³, cứ mỗi 100 kg/m³ tăng (giảm) trị số φ sẽ tăng (hoặc giảm) chừng 0,01.

	Tri sõ	Trị số $arphi_{\mathrm{t.u}}$ khi hỗn họp bê tông có						
Độ rỗng giữa các hạt	Độ cứng > 30s	Độ sụt 1-3cm hoặc độ cứng 10-30s	Độ sụt > 3cm					
0,36	0,52	0,49	0,47					
0,38	0,5	0,47	0,45					
0,4	0,48	0,45	0,43					
0,42	0,46	0,43	0,41					
0,44	0,44	0,41	0,39					
0,46	0,42	0,39	0,37					
0,48	0,4	0,37	0,35					
0,5	0,38	0,35	0,33					
0,52	0,36	0,33	0,31					
0,54	0,34	0,31	0,29					

Lượng dùng cốt liệu lớn K xác định theo mặt độ cốt liệu φ và khối lượng thể tích của nó trong hỗ xi mặng :

$$K = 1000 \cdot \varphi \cdot \rho_{ob}, \text{ kg.}$$
 (9)

Lượng dùng cát thường được xác định căn cứ vào khối lượng thể tích còn bệ tông, lượng dùng xi mặng và cốt liệu :

$$C_t = m_{vh}^k - 1.15X - K.$$
 (10)

Khối lượng thể tích của bẻ tông có thể điều chỉnh được bằng cách dùng cát nhẹ và thay đổi tỷ lệ giữa cát thường và cát nhẹ để đảm bảo mặt độ cót liệu lớn φ tối ưu. Để xác định lượng dùng cát thường C_t và cát nhẹ C_n khi đã có lượng dùng xi mãng (X), nước (N) và mặt độ cốt liệu lớn φ cấn phải giải hệ phương trình (suy từ hệ phương trình 7, 8 ra) như sau :

$$\frac{C_t}{\rho_{\text{vct}}} + \frac{C_n}{\rho_{\text{vcn}}} + N = 1000(1 - \varphi) - \frac{X}{\rho_x}; \qquad (11)$$

$$C_t + C_n = m_{vb}^k - 1,15X - 1000 \varphi \rho_{vk};$$
 (12)

trong đó : $\rho_{\rm vct}$ và $\rho_{\rm vcn}$ - khối lượng riêng của cát thường và khối lượng riêng phần của cát nhẹ, kg/l.

Từ (11) và biết :

$$\Delta N_{1ct} = 0.02 \frac{C_t}{\rho_{vct}} (N_{ct} - 7)$$

$$\Delta N_{1cn} = 0.02 \frac{C_n}{\rho_{con}} (N_{cn} - 7)$$

có thể chứng minh được :

$$C_{t} \frac{1}{\rho_{vct}} [1 + 0.02(N_{ct} - 7)] + C_{n} \frac{1}{\rho_{vcn}} [1 + 0.02(N_{cn} - 7)]$$

$$= 1000(1 - \varphi) - \frac{X}{\rho_{c}} - (N_{o} + \Delta N_{2} + \Delta N_{3})$$

Nếu đặt:
$$A = 1000(1 - \varphi) - \frac{X}{\rho_c} - (N_o + \Delta N_2 + \Delta N_3)$$
; (13)

$$Q = C_t + C_n = m_{vb}^k - 1,15X - 1000\varphi \rho_{vk}$$
; (14)

$$n_{ct} = \frac{1}{\rho_{vct}} [1 + 0.02(N_{ct} - 7)];$$
 (15)

$$n_{cn} = \frac{1}{\rho_{cm}} [1 + 0.02(N_{cn} - 7)];$$
 (16)

(trong đó : N_{ct} và N_{cn} là lượng nước yếu cấu của cát thường và của cát nhẹ), thì từ (11) và (12) ta sẽ có lượng dùng các loại cát nhẹ và cát thường là :

$$C_n = \frac{A - Q.n_{ct}}{n_{cm} - n_{ct}}, \text{ kg }; \qquad (17)$$

$$C_t = Q - C_p, kg. (18)$$

7.5.2. Trình tự xác định cấp phối sơ bộ của bê tông nhe cốt liệu rỗng

- 1) Khi dùng cát thường
- Xác định lượng dùng xì mãng phụ thuộc vào mác bê tông nhẹ, mác xi mãng và cường độ của cốt liệu lớn (bảng 7.4 và bảng 7.5).

- \bullet Xác định lượng dùng nước $N_{_{\rm O}}$ phụ thuộc vào tính công tác của hồn hợp bê tông, loại và cỡ hạt lớn nhất $D_{\rm max}$ của cốt liệu lớn (bằng 7.6).
- Xác định mặt độ cốt liệu lớn φ phụ thuộc vào lượng dùng xi măng, nước N_o , khối lượng thể tích cốt liệu lớn trong hố xi măng và lượng nước yêu cấu của cát (bảng 7.7). Nếu giá trị φ nằm trong khoảng giữa các giá trị cho trong bảng thì phải dùng phép nội suy. Nếu giá trị $\varphi > \varphi_{t,u}$ (bảng 7.8) quá 0,05 thì phải dùng cốt liệu rồng nhẹ hơn hoặc tạo rồng phần vữa.
 - Xác định lượng dùng cốt liệu lớn theo công thức (9).
 - Xác định lượng dùng cốt liệu bé theo công thức (10).
 - Xác định lượng dùng nước theo công thức (6).

2) Khi dùng cát nhẹ hoặc cát thường phối hợp

- \bullet Xác định các lượng dùng xi mặng, nước $N_{_{\rm O}}$, hàm lượng cốt liệu lớn và lượng dùng của nó như trường hợp 1) ở trên.
- Xác định lượng dùng cát nhẹ bảo đảm có được khối lượng thể tích đã định của bê tông theo công thức (17), trong đó các giá trị A, Q, n_{ct} , n_{cn} được xác định theo công thức (13) + (16).
- Xác định lượng dùng cát thường theo công thức (18).
 Nếu xây ra trường hợp lượng dùng một trong hai loại cát thường hoặc nhẹ dưới 20 kg/m³ thì chế tạo bê tông nhẹ chỉ dùng một loại cát có hàm lượng lớn hơn.
 - Xác định tổng lượng dùng nước :

$$N = N_o + \Delta N_{1ct} + \Delta N_{1cn} + \Delta N_2 + \Delta N_3;$$

trong đó : ΔN_{ict} và ΔN_{icn} - hiệu chỉnh lượng dùng nước của cát thường và cát nhẹ được xác định theo công thức (3).

Trước khi tiến hành xác định cấp phối sơ bộ của bê tông nhẹ cốt liệu rồng theo trình tự trên, cấn phải sử dụng các bảng 7.1, 7.2, 7.3 để kiểm tra xem tính chất của các vật liệu sử dụng có đủ đảm bảo chế tạo được bê tông với các tính chất đã định không.

7.5.3. Điều chỉnh các thông số cấp phối bằng thực nghiệm

Đối với những mẻ trọn thí nghiệm ngoài cấp phối sơ bỏ vừa xác định theo các bước trên, cần tính thêm 2 cấp phối nữa, trong đó lượng dùng xi măng lấy lớn hơn và bé hơn so với cấp phối sơ bộ 10+20%. Nếu những vật liệu đã sử dụng không đảm bảo đạt được khối lượng thể tích yêu cầu của bê tông $\mathbf{m}_{\mathrm{vb}}^{\mathrm{k}}$ với những giá trị mặt độ cốt liệu lớn φ cho phép, thì phải giảm khoảng biến thiên của lượng dùng xi măng sao cho các trị số φ đó nằm trong giới hạn cho phép, hoặc phải chuyển sang dùng loại cốt liệu khác.

Theo kết quả thí nghiệm người ta xây dựng các đổ thị quan hệ $R_b = f(X/N)$, rồi căn cứ vào đó quyết định lượng dùng xi mãng và điều chỉnh lượng dùng các vật liệu khác cho $1 m^3$ bê tông. Việc xác định lượng dùng vật liệu cho $1 m^3$ bê tông nhẹ cốt liệu rồng cũng được tiến hành như đối với bê tông nặng (5.3.4).

7.5.4. Ví dụ về xác định cấp phối sơ bộ

Ví dụ 1 : Xác định cấp phối bê tông Keramzit mác 250 có $m_{\rm vb}^k=1700~{\rm kg/m^3}$ độ lưu động của hỗn hợp bê tông SN = 3 ÷ 7cm. Vật liệu sử dụng là xi mặng mác 500, cát thường có $\rho_{\rm ct}=2,65~{\rm kg/l}$ và $N_{\rm ct}=6,5\%$, sởi Keramzit có các tính chất cho trong bảng 7.9.

Bảng 7.9

Tên các chi tiêu	Cấp h	ạt, mm	Hỗn hợp cốt liệu
Ten car en treu	5÷10	10÷20	40 : 60%
Khối lượng thể tích rời, kg/m ³	570	650	680
Khối lượng riêng phân trong hố xi mặng, kg/l	1,25	1,19	1,22
Độ rỗng	0,46	0,45	0,43
Cường độ, daN/cm ²	59	51	55

Tỷ lệ phối hợp 2 cấp hạt $5\div 10$ và $10\div 20$ mm của cốt liệu lớn lấy là 40:60% (theo khối lượng). Vậy khối lượng riêng phần hạt trong hổ xi mặng của Keramzit là :

$$\rho_{\rm vk} = \frac{100}{\frac{40}{1,25} + \frac{60}{1,19}} = 1,22 \,\rm kg/l$$

Cường độ ép võ trong xi lanh trung bình của Keramzit là :

$$R_{\nu} = 0.01(59 \times 40 + 51 \times 60) = 55 \text{ daN/cm}^2$$

So sánh tính chất của các vật liệu sử dụng với các giá trị trong bảng $7.1 \div 7.3$ cho phép kết luận chúng đủ đảm bảo để chế tạo được bê tông với các tính chất đã định.

Theo bảng 7.4 lượng dùng xi mặng là 310 kg/m³. Các hệ số điều chính (bằng 7.5) cho xi mặng mác 500 là 0,90 và cho hồn hợp bê tông có độ sụt $SN = 3 \div 7$ cm là 1,1.

Vây lương dùng xi măng: $X = 310 \times 0.90 \times 1.1 = 305 \text{ kg/m}^3$.

Theo bảng 7.6 có lượng dùng nước sơ bộ $N_o = 205 \text{ l/m}^3$.

Theo bảng 7.7 bằng phép nội suy ta có mật độ cốt liệu lớn $\varphi=0.38$. Giá trị này nhỏ hơn giá trị cho trong bảng 7.8 ($\varphi=0.4$ khi độ rỗng keramzit 0.43 và độ sụt hỗn hợp bê tông SN > 3cm) không quá 0.025, tức là φ nằm trong giới hạn cho phép.

Lượng dùng keramzit:

$$K = 1000 \times 0.38 \times 1.22 = 465 \text{ kg/m}^3$$
.

Lượng dùng cát:

$$C = 1700 - 1,15 \times 305 - 465 = 886 \text{ kg/m}^3$$
.

Tổng lượng dùng nước:

$$N = 205+0.02(886/2.65)(6.5-7)+2000(0.38-0.37)^2 = 202 \text{ l/m}^3.$$

Ví dụ 2: Xác định cấp phối bê tông keramzit mác 150 có $m_{vb}^k=1600~kg/m^3$, độ cứng hỗn hợp bê tông T=30+50s. Vật liệu sử dụng xi mặng mác 400, cát thường có $\rho_{ct}=2,65~kg/l$ và $N_{ct}=6\%$, cát keramzit có khối lượng riêng phần $\rho_{vcn}^{x}=1,8~kg/l$ và $N_{cn}=14\%$, dặm keramzit cấp hạt $5\div10$ có khối lượng riêng phần trong hỗ xi mặng $\rho_{vk}=1,75~kg/l$ độ rồng 0,5 ; cường độ ép vỡ trong xi lanh $R_k=15~daN/cm^2$.

Theo các bảng 7.1 đến bảng 7.3 ta thấy chất lượng của các vật liệu sử dụng đủ đảm bảo để chế tạo được bê tông với các tính chất đã định.

Lượng dùng xi mặng theo bảng 7.4 là $X=260~{\rm kg/m^3}$. Theo bảng 7.5 ta có các hệ số điều chính cho cát nhẹ (hỗn hợp cát nhẹ và cát thường) là 1,1; cho cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu $D_{\rm max}=10~{\rm là}~1,1$; cho độ cứng hỗn hợp bê tông $30\div50{\rm s}$ là 0,9. Vậy lượng dùng xi mặng trong trường hợp này:

$$X = 260 \times 1,1 \times 1,1 \times 0,9 = 283 \text{ kg/m}^3.$$

Lượng dùng nước sơ bộ theo bảng 7.6 là $N_0 = 200 \text{ l/m}^3$.

Hàm lượng cốt liệu lớn theo bảng 7.8 là $\varphi=0.38$. Lượng dùng cốt liệu lớn :

$$K = 1000 \times 0.38 \times 1.75 = 665 \text{ kg/m}^3$$
.

Lượng dùng cát nhẹ :

$$\begin{split} \Delta N_2 &= 0 \; ; \; \Delta N_3 = 0 \; ; \\ A &= 1000(1-0.38) - \frac{283}{3.1} - 200 = 329 \; l/m^3 \; ; \\ Q &= 1600 - 1.15 \; \times \; 283 \; - \; 665 \; = \; 610 \; kg/m^3 \; ; \\ n_{cl} &= \frac{1}{2.65} [1+0.02(6-7)] \; = \; 0.37 \; ; \\ n_{cn} &= \frac{1}{1.8} [1+0.02(14-7)] \; = \; 0.63 \; ; \\ C_n &= \frac{329-610\times0.37}{0.63-0.37} \; = \; 395 \; kg/m^3 \; . \end{split}$$

Lượng dùng cát thường:

$$C_r = 610 - 395 = 215 \text{ kg/m}^3$$

Lượng dùng nước cần hiệu chính :

$$\Delta N_{1ct} = 0.02 \cdot \frac{215}{2.65} (6 - 7) \approx -1.62 \text{ l/m}^3 ;$$

$$\Delta N_{1cn} = 0.02 \cdot \frac{395}{1.8} (14 - 7) = 30.7 \text{ l/m}^3.$$

Tổng lượng dùng nước:

$$N = 200 - 1.6 + 30.7 = 229 \text{ l/m}^3$$
.

Chuong 8

BÊ TÔNG TỔ ONG

8.1. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT KÝ THUẬT

8.1.1. Khái niệm và phân loại

Bê tông tổ ong là một loại bê tông nhẹ chứa một khối lượng lớn các lỗ rỗng nhân tạo bế và kín giống hình tổ ong có chứa khí hoặc hỗn hợp khí - hơi nước có kích thước từ 0,5 ÷ 2mm phân bố một cách đồng đều và được ngăn cách nhau bằng những vách mỏng, chắc. Trong bê tông tổ ong bao gồm hai hệ thống cấu trúc rỗng, cấu trúc rỗng lớn được tạo nên từ các tổ ong nhân tạo nói trên và cấu trúc rỗng bé được tạo nên từ các lỗ rỗng gel và hệ thống mao quản nằm trong phân vách ngăn giữa các lỗ rỗng lớn.

Cơ nhiều cách phân loại bê tông tổ ong

- Theo phạm vi sử dụng có thể chia bê tông tổ ong ra 3 loại
- Bê tông tổ ong công trình được dùng với mục đích chịu tải, có khối lượng thể tích ở trạng thái khô $m_{vb}^k \ge 1000 \div 1200 kg/m^3$ và có cường độ nén $R_n \ge 100 \div 200 \text{ daN/cm}^2$.
- Bê tông tổ ong công trình cách nhiệt được dùng với cả hai mục đích chịu tải và cách nhiệt có $m_{vb}^k=600+1000 kg/m^3$ và có cường độ nén $R_n=30\div 100\, daN/cm^2$
- Bê tông tổ ong cách nhiệt được dùng với mục đích cách nhiệt có $m_{\rm vh}^k$ \leq 500 \div 800 kg/m³.

- 2) Theo phương pháp tạo rồng chia bê tông tổ ong làm hai loại
 - Bê tông khí được chế tạo theo phương pháp tạo khí;
 - Bê tông bọt bằng phương pháp tạo bọt.
 - 3) Theo chất kết dính và điều kiện rắn chắc bê tông
- Khi dùng chất kết dính thuẩn khiết là xi mặng thì không cần phải gia công nhiệt trong avtôclav, bê tông cứng rấn tự nhiên.
 - Khi dùng chất kết dính với silic hoặc chất kết dính hốn hợp xi mặng và với silic với tỷ lệ với silic cao, nhất thiết phải gia công nhiệt trong avtôclav nên gọi là bê tông silicat khi chưng áp và bê tông silicat bọt chưng áp.

Như vậy trong tên gọi của bê tông tổ ong thường bao hàm cả 3 cách phân loại: theo phương pháp tạo rỗng, chất kết dính và điều kiện cũng rấn. Ví dụ: khi gọi bê tông khí có thể hiểu rằng đây là một loại bê tông tổ ong được chế tạo theo phương pháp tạo khí dùng chất kết dính xi măng và rắn chắc tự nhiên, còn bê tông silicat bọt là bê tông tổ ong được sản xuất bằng phương pháp tạo bọt từ chất kết dính vôi – silic hoặc có thành phân vôi – silic trội hơn thành phân xi măng và được rắn chấc trong avtôclay.

8.1.2. Tính chất kỹ thuật của bệ tông tổ ong

Khối lượng thể tích m_{vb}^k và cường độ nén R_n là hai chỉ tiêu quan trọng hàng đầu của bê tông tổ ong. Với bê tông công trình và bê tông công trình cách nhiệt đạt được yêu cấu về cường độ $R_n \ge 30 \div 200~{\rm daN/cm^2}$, khối lượng thể tích thường nằm trong khoảng $m_{vb}^k \ge 600 \div 1200~{\rm kg/m^3}$ và mác bê tông được xác định theo cường độ chịu nén. Ví dụ : bê tông tổ ong mác 200 phải có $R_n \ge 200~{\rm daN/cm^2}$; còn đối với bê tông tổ ong cách nhiệt mác bê tông được xác định theo khối lượng thể tích. Cường độ R_n của bê tông tổ ong được xác định bằng cách nén mẫu lập phương cạnh 100 mm ở độ ẩm tự nhiên $\approx 8\%$ vì

cường độ bê tông tổ ong phụ thuộc vào độ ẩm của nó, độ ẩm trong bê tông càng cao cường độ của nó càng giảm.

Có thể đánh giá phẩm chất bệ tông tổ ong theo chỉ tiêu hệ số chất lượng là tỷ số của khối lượng thể tích và cường độ :

$$A = \frac{R_n}{(m_{vb}^k)^2} ;$$

trong đó : R_n - cường độ nén (daN/cm^2) ;

 m_{Vb}^k - khối lượng thể tích bệ tông ở trạng thái khô (kg/l).

Hệ số chất lượng (A) của bê tông tổ ong nằm trong khoảng $40 \div 150$. Mô đun đàn hồi ban đầu của bê tông tổ ong có $m_{\rm vb}^k = 600 \div 1200~{\rm kg/m^3}$ thường đạt từ 15.000 đến $70.000~{\rm daN/cm^2}$. Như vậy bê tông tổ ong có biến dạng lớn hơn so với bê tông nặng (môdun đàn hồi ban đầu của bê tông xi mãng $110.000 + 400.000~{\rm daN/cm^2}$).

Cường độ dính kết với cốt thép của bê tông tổ ong khi thí nghiệm với cốt thép tron đạt $10 \div 20~{\rm daN/mm^2}$ nhỏ hơn nhiều so với của bê tông nặng $(0.15 \div 0.2~{\rm R_{28}})$.

Hệ số dẫn nhiệt λ của bê tông tổ ong công trình và công trình cách nhiệt nằm trong khoảng $0.175 \div 0.465$ W/m.°C $(0.15 \div 0.55$ Kcal/(m.°C. h)).

Độ co ngót của bê tông tổ ong chưng áp $\alpha=0.4-0.6$ mm/m; không chưng áp $\alpha=1.5\div2.5$ mm/m, lớn hơn đáng kể so với bê tông xi mặng thông thường $(0.2\div0.35$ mm/m) vì trong hốn hợp bê tông tổ ong chứa nhiều thành phân hạt mịn và lượng dùng nước ban đầu lớn. Để giảm bớt co ngót cho bê tông tổ ong có thể dùng một phân hạt thô trong thành phân silic (cát nhẹ hoặc các loại cát tự nhiên có kích thước hạt không quá 2mm) với hàm lượng < 15% tổng khối lượng các vật liệu khô.

Độ ẩm của bê tông tổ ong nói chung cao và khi bị ẩm thường rất khó sấy khô, nhất là đối với những loại có khối lượng thể tích thấp. Đối với bê tông tổ ong chất kết dính là xi mặng với $m_{vb}^k = 600 \div 1000 \text{ kg/m}^3$ có độ ẩm theo thể tích từ $3 \div 5\%$, khi độ ẩm tương đối của không khí $\varphi_{kk} = 100\%$ còn khi dùng chất kết dính với – silic độ ẩm của bê tông tổ ong ở những điều kiện như trên lên tới $5 \div 8\%$. Độ ẩm tăng làm giảm cường độ và tăng hệ số dẫn nhiệt của bê tông tổ ong, khi độ ẩm theo thể tích tăng 1% thì cường độ giảm $10 \div 15\%$ và hệ số dẫn nhiệt tăng $6 \div 8\%$ so với khi bê tông hoàn toàn khỏ.

Độ hút nước của bê tông tổ ong khi tiếp xúc với nước đạt $20 \div 25\%$ khi dùng chất kết dính xi mãng, và $25 \div 35\%$ khi dùng chất kết dính vôi – silic. Khi hút nước khối lượng thể tích của bê tông tăng lên làm tăng tải trọng công trình và giảm cường độ cũng như khả năng cách nhiệt. Vì vậy cần phải áp dụng các biện pháp làm giảm độ hút nước cho bê tông tổ ong có tiếp xúc với nước như chế tạo loại bê tông chứa chủ yếu là lỗ rỗng kín, tăng khả năng chống thấm cho phần bê tông tạo vách các lỗ rỗng tổ ong bằng cách dùng các loại phụ gia ky nước hoặc tăng độ đặc (giảm tỷ lệ N/X) cho bê tông, phủ bế mặt tiếp xúc với nước của bê tông bằng các màng không thấm...

8.2. NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG TỔ ONG

Nguyên vật liệu để chế tạo bê tông gồm chất kết dính, thành phần silic, chất tạo rồng, nước và một số phụ gia cần thiết khác.

8.2.1. Chất kết dinh

Để chế tạo các loại bê tông tổ ong có thể sử dụng các loại xi mặng, chất kết dính vôi – silic, vôi belit hoặc chất kết dính hỗn hợp gồm cả xi mặng và một trong các loại chất kết dính khác nói trên. Các loại xi mặng được dùng trong bê tông tổ ong không gia công nhiệt trong avtôclav. Đối với bê tông tổ ong cứng rắn trong avtôclav thường dùng chủ yếu là chất kết dính vôi – silic và chất kết dính hỗn hợp (xi mặng và vôi – silic theo tỷ lệ 1 : 1).

Nói chung các loại bê tông tổ ong có dùng xì mặng trong thành phân chất kết dính đạt được nhiều tính chất cơ lý xây dựng tốt hơn so với khi chỉ dùng vôi – silic. Vì vây đối với các loại bê tông silicat khí hoặc bê tông silicat bọt người ta thường dùng thêm $50 \div 70$ kg xi mặng cho 1m^3 bê tông và giảm tương ứng lượng vôi sử dụng.

Khi dùng chất kết dính với - silic có một phần với chưa tôi (bột với sống), hỗn hợp bê tông tổ ong sau khi trộn và đổ khuôn có khả năng phát triển cường độ dẻo - nhớt ban đầu nhanh hơn và đạt nhiệt độ cao hơn so với khi dùng xi măng, nhờ vậy đảm bảo điều kiện tách khí và phống nở thuận lợi, giữ khí trong khối bê tông tổ ong tốt hơn và sớm ổn định cấu trúc rỗng tổ ong hơn, dẫn đến giảm được thời gian tính định bê tông trước khi gia công nhiệt avtôclav.

Các yếu cấu đối với chất kết dính vôi – silic dùng trong bê tông tổ ong cũng tương tự như trong bê tông silicat (chương 6). Trong thành phân chất kết dính người ta thường dùng vôi loại 1 và loại 2, và bất kỳ loại xi mãng nào. Độ nghiên mịn của chất kết dính càng cao thì chất lượng của nó càng tốt, để chế tạo bê tông tổ ong yêu cấu các loại chất kết dính phải có độ nghiên mịn $\sum S \ge 3000 \div 3500 \text{ cm}^2/\text{g}$.

8.2.2. Thành phần silic

Thành phần silic trong bê tông tổ ong thường dùng là cát thạch anh và các loại tro xi nghiên mịn. Lượng dùng, loại và độ mịn của thành phần silic cơ ảnh hưởng đáng kể đến cường độ và các tính chất khác nhau của bê tông tổ ong nhất là đối với bê tông dùng chất kết dính vôi – silic.

Khi dùng cát thạch anh nghiên mịn thì lượng dùng tốt nhất là $30 \div 50\%$ với chất kết dính là xi măng, $50 \div 65\%$ với chất kết dính hỗn hợp và $65 \div 80\%$ với chất kết dính vôi – silic.

Với bê tông tổ ong có khối lượng thể tích $m_{vb}^k \ge 1000~kg/m^3$ cho phép thay thế khoảng 50% cát nghiên mịn bằng cát tự nhiên chứa không dưới 50% lượng hạt lọt sàng 1,2mm nếu sự thay thế này không làm phân tầng hỗn hợp bê tông và đảm bảo được yêu cấu về khối lượng thể tích và cường độ của bê tông.

Độ nghiên mịn của cát cũng như các thành phân silic khác ảnh hưởng đến cường độ vách ngăn của các lỗ rỗng dạng tổ ong và khả năng phản ứng giữa ${\rm Ca(OH)}_2$ và ${\rm SiO}_2$ vì vậy với cát thạch anh nghiên mịn cần đạt tới độ mịn $2000 \div 3500\,{\rm cm}^2/{\rm g}$. Tuy nhiên để giảm co ngót và hạn chế nứt do ứng suất nhiệt, với các sản phẩm có độ dày hơn $30{\rm cm}$ và chiều dài lớn nên dùng cát có độ nghiên mịn thô hơn $(1500 \div 2000{\rm cm}^2/{\rm g})$.

Khi dùng các loại tro xi làm cấu tử silic trong bê tông tổ ong cần xét đến các chi tiêu về hàm lượng ${
m SiO}_2$, độ nghiên mịn và hàm lượng than chưa cháy.

Tro xỉ nhiệt điện có hàm lượng silic dao động từ $40 \div 65\%$ có thể dùng chế tạo bê tông tổ ong nhưng cần đạt đến độ nghiên mịn cao $3000 \div 4500$ cm²/g và phải khống chế chặt chế lượng than chưa cháy. Lượng than chưa cháy trong tro xỉ nhiệt điện càng thấp càng tốt, vì nhiều nghiên cứu cho rằng ngoài nhược điểm là xốp và tro thành phần than chưa cháy có thể là một trong những nguyên nhân gây ăn mòn cốt thép trong bê tông. Nói chung hàm lượng than chưa cháy trong vật liệu tro xỉ dùng làm cấu tử silic cho bê tông tổ ong cần phải hạn chế không vượt quá $10 \div 15\%$. Các loại xỉ, đặc biệt là loại xỉ thải lỏng, có hàm lượng than chưa cháy thấp hơn nhiều và có chất lượng cao hơn so với các loại tro và hỗn hợp tro xỉ.

Ngoài ra khi sử dụng các loại vật liệu tro xl axit (hàm lượng CaO + MgO thấp hơn $5 \div 10\%$) thường làm cho chất kết dính ninh kết chậm ở thời kỳ ban đầu vì vậy đối với các loại bê tông tổ ong không gia công nhiệt trong avtôclav cần khắc phục hiện tượng trên bằng cách sử dụng các loại phụ gia rấn nhanh.

8.2.3. Chất tạo rỗng

Tùy theo phương pháp công nghệ, chất tạo rồng trong bê tông tổ ong có thể là chất tạo khí hoặc chất tạo bọt.

Chất tạo khí có thể dùng là $\rm H_2O_2$, các loại cacbonat $\rm CaCO_3$, $\rm MgCO_3$; các loại bột kim loại Al, Zn, Mg, nhưng hiện nay thường dùng nhất là bột nhôm (8.3.1).

Các loại chất tạo bọt có thể dùng là xà phòng – keo nhựa thông, huyết thủy hóa và các loại chất tạo bọt tổng hợp khác (8.3.2). Ngoài ra, có thể dùng các loại phụ gia hoạt tính bế mặt khác có tác dụng cuốn không khí vào hỗn hợp bẽ tổng tổ ong trong quá trình nghiên và trộn các cấu tử thành phần. Ngoài ra, để điều chỉnh thời gian ninh kết trong sản xuất bẽ tổng tổ ong người ta còn sử dụng các loại phụ gia rắn nhanh như Canxi clorua (CaCl₂), tryetanolamin (TEA) hoặc phụ gia làm chậm tốc độ tôi của bột với sống là thạch cao tự nhiên (CaSO₄.2H₂O) với độ mịn có lượng sót trên sàng 4900 lỗ/cm² không quá 3% và có thể dùng kết hợp với phụ gia hóa dẻo như lignhinsunfat, SSB.

8.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO RỐNG

Để tạo rỗng trong bê tông tổ ong có thể dùng phương pháp tạo khí, tạo bọt hoặc kết hợp một trong hai phương pháp trên với phương pháp ngậm khí. Các phương pháp tạo rỗng nói trên được xảy ra ở nhiệt độ thường $(25 \div 40^{\circ}\mathrm{C})$.

8.3.1. Phương pháp tạo rỗng trong bê tông khí

Để tạo rỗng cho bê tông tổ ong khí ta dùng chất tạo khí trộn đồng đều với hỗn hợp bê tông đã được nhào trộn gồm chất kết dính, thành phân silic và một lượng nước cần thiết, sản phẩm khí tạo ra làm cho hỗn hợp bê tông nở phông trong khuôn, sau khi kết thúc quá trình tạo khí hỗn hợp bê tông rỗng này rắn chắc lại, tạo thành bê tông tổ ong.

Tùy thuộc vào chất tạo khí sử dụng mà xảy ra các phản ứng tạo khí khác nhau. Khi dùng các bột kim loại (Al, Zn, Mg) chúng tác dụng với sản phẩm thủy hóa chất kết dính tạo ra khí hydrô. Dung dịch $\rm H_2O_2$ có khả năng tách khí ôxy trong môi trường kiểm $\rm 2H_2O_2 \Leftrightarrow \rm 2H_2O + O_2$. Các hợp chất cácbon (CaCO₃, MgCO₃) phản ứng với axit (ví dụ HCl) tạo ra khí CO₂:

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

Hiện nay bột nhôm là chất tạo khí được dùng phổ biến nhất. Bột nhôm ở dạng bột min gồm các hạt mỏng dẹt hình bánh đa có đường kính $20 \div 50~\mu\text{m}$, dày $1 \div 3~\mu\text{m}$ có độ nghiên mịn tương ứng $\sum S = 4000 \div 6000~\text{cm}^2/\text{g}$, được cách ly với không khí và ẩm bằng một màng rất mỏng paraphin hoặc stearin bao phủ bề mặt ngay trong quá trình chế tạo.

Tuy vậy, bể mặt các hạt nhôm đã bị ôxy hóa trong quá trình chế tạo thành bột tạo một màng ôxyt nhôm bao phú. Khi sử dụng các chất kiểm hoặc axit mạnh có nồng độ trung bình sẽ có tác dụng phá vỡ màng ôxyt này.

$$Al_2O_3 + 2OH^- \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2O.$$

Sau đó từ bể mặt các hạt nhôm nguyên chất xảy ra phản ứng tạo khí:

$$2Al + 3Ca(OH)_2 + 6H_2O = 3CaO.Al_2O_3.6H_2O + 3H_2,$$
 hoặc viết thu gon ta có :

$$2Al + 6H^{+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_{2}$$

Chỉ số tạo khí của bột nhôm, tức là lượng khí hyđrô do 1g bột nhôm tách ra khi phản ứng tạo khí xảy ra ở điều kiện nhiệt độ thuận lợi nhất đo được ở trạng thái tiêu chuẩn là $k_{\rm tr}=1250~{\rm cm}^3/{\rm g}$; còn ở $50^{\rm o}{\rm C}$, 1g bột Al tách ra $1500{\rm cm}^3$ khí H_2 .

Quá trình tạo khí và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo rỗng khi dùng bột nhôm có thể trình bày tóm tất như sau

Sự bắt đầu tách khí được xảy ra sau khi trôn bột nhôm vào hỗn hợp bê tông có nhiệt độ 40 ± 5°C khoảng 3 ÷ 5 phút. Trong quá trình tách khí và phống nở hỗn hợp, tại mỗi vị trí có mặt hạt nhôm, phản ứng tạo khí được xảy ra. Số lượng bong bóng khí không ngừng được hình thành và tăng dân lên do lượng khí được tạo ra ngày càng nhiều, do sự gắn kết các bóng khí ở gắn kế nhau và do tăng nhiệt độ của hỗn hợp (khi dùng bột vôi sống). Đồng thời dưới tác dụng của lực trọng trường và do hỗn hợp bẽ tông có tính lưu động các bong bóng khi mới được hình thành còn có khả năng dịch chuyển tương đối trong nội bộ hỗn hợp bẽ tông, chủ yếu là theo hướng từ dưới lên trên.

Để có cấu trúc rống hợp lý; tức là cấu trúc rống gồm các lỗ rỗng kín, không thông nhau, kích thước nhỏ và được phân bố đều kháp trong toàn bộ thể tích bê tông, cần phải đảm bảo sao cho quá trình tạo khí và phống nở xảy ra trong điều kiện thuận lợi, tạo ra và duy trì nhiệt độ thích hợp, đảm bảo đủ các chất phân ứng, dùng bột nhôm có độ phân tán cao và phân bố thật đồng đều các hạt bột nhôm trong hồn hợp bê tông, đảm bảo cho hỗn hợp bê tông có độ lưu động phù hợp trong từng giai đoạn của quá trình tách khí.

Khi các điều kiện khác đã đảm bảo được thì yếu tố quan trọng nhất để tạo nên cấu trúc rỗng tối ưu trong bệ tông khí là phải điều khiển được tính chất dẻo nhớt của hỗn hợp bê tông sao cho phù hợp với động học của quá trình tách khí và phổng nở. Trong quá trình tách khí, hỗn hợp bệ tông phải đủ lưu động để quá trình tạo khí xảy ra thuận lợi và dễ dàng phân bố bọt khí một cách đồng đều, nhưng vẫn phải đảm bảo sao cho tránh được sự gắn kết và nối liên các bọt khí nhỏ thành những lỗ rỗng lớn và thông nhau. Đặc biệt phải khống chế độ nhớt dẻo của hỗn hợp bệ tông để lượng khí tách ra không thể có cơ hội thoát ra khỏi hồn hợp, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả tạo rỗng và tránh hình thành các lỗ rỗng hở. Khi quá trình tạo khí đã kết thúc thì độ nhớt dẻo của hỗn hợp bê tông tổ ong cần được tặng lên nhanh chóng để ổn định kích thước và vị trí các lỗ rỗng, tránh phân tầng và mất khí từ trong bệ tông vào môi trường.

Sử dụng gia công chấn động là một biện pháp công nghệ có hiệu quả để điều khiển tính chất dẻo - nhớt của hỗn hợp bè tông trong quá trình tạo khí và ổn định cấu trúc rỗng của bè tông khí.

8.3.2. Phương pháp tạo rỗng trong bê tông bọt

Việc tạo rỗng cho bê tông tổ ong bọt được tiến hành theo ba bước.

- Chế tạo bọt kỹ thuật
- Chế tạo hỗn hợp vữa đẻo

- Trộn vữa với bọt tạo thành hỗn hợp bê tông bọt (khối vữa rồng). Hồn hợp bê tông bọt như trên sau khi tạo hình và cứng rắn sẽ tạo thành bê tông bọt.

Để chế tạo bọt kỹ thuật cần phải sử dụng các chất tạo bọt, là các chất cơ hoạt tính bề mặt lớn. Khi khuẩy trọn mạnh mẽ dung dịch chất tạo bọt trong không khí, các chất hoạt tính bề mặt này làm giảm sức căng bề mặt của nước, làm cho các bề mặt phân chia lỏng – khí được tạo ra ngày càng nhiều. Đồng thời các hạt keo của chất tạo bọt do tính phân cực phân tử được hấp phụ một cách định hướng trên các bề mặt phân chia lỏng khí đó và tạo nên các màng mỏng ổn định bao quanh các bong bóng khí – (bọt). Bọt tạo ra chịu tác dụng của sức căng bề mặt nén từ ngoài vào theo hướng bán kính và lực dàn hồi của không khí đẩy từ phía trong ra theo hướng ngược lại. Do vậy bọt có thể dễ bị phá vỡ, người ta phải dùng các bột khoáng rất mịn để ổn định cấu trúc tổ ong của bọt. Bọt được chế tạo như vậy gọi là bọt kỹ thuật.

Khi trộn bọt kỹ thuật với hỗn hợp vũa, các phân tử của hỗn hợp vũa được phân bố đồng đều trên bề mặt các bong bóng khí và len lỏi vào chiếm không gian giữa các bọt, nhờ vậy tạo nên hỗn hợp bê tông tổ ong có độ rỗng nhất định.

Trong thời gian ninh kết và hình hình cường độ, cấu trúc ban đầu của bê tổng (2 + 3 giờ kể từ sau khi trộn) bọt đóng vai trò bộ khung không gian chịu lực để duy trì vị trí và kích thước của các lỗ rồng tổ ong. Vì vậy bọt kỹ thuật phải đủ bên (ổn định) và không bị rút nước. Độ ổn định của bọt kỹ thuật phụ thuộc vào cấu trúc, kích thước của bọt, chiếu dày màng nước và các tính chất đàn hồi cơ học của màng.

Cấu trúc bê tông tổ ong phụ thuộc vào cấu trúc ban đầu của bọt và của hỗn hợp bê tông bọt. Bọt được chuẩn bị tốt có cấu trúc tổ ong nhỏ với các bong bóng khí có kích thước đồng đều, không thông nhau; đồng thời có độ đàn hồi và khả năng chịu lực tốt, không bị bẹp và chỉm xuống dưới tác dụng của những phân tử vữa nặng hơn.

Ngoài hai phương pháp nói trên, bê tông tổ ong còn có thể được chế tạo theo phương pháp ngậm khi kết hợp với tạo

khí hoặc tạo bọt, bằng cách dùng phụ gia cuốn khí (là chất hoạt tính bề mặt) để đưa vào hỗn hợp bẽ tông một lượng lỗ rống khí trong quá trình nghiên và trọn các cấu tử, sau đó lại dùng phương pháp tạo khí hoặc tạo bọt để đạt được đủ lượng lỗ rỗng cần thiết trong bê tông tổ ong.

8.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT BÊ TÔNG TỔ ONG

8.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng thể tích


Đối với bê tông tổ ong, khối lượng thể tích là một chỉ tiêu quan trọng cần phải được đảm bảo. Nếu khối lượng thể tích vượt quá yêu cấu để ra, bê tông tổ ong có thể bị hạ cấp hoặc không được nghiệm thu.

Khối lượng thể tích của bê tông tổ ong phụ thuộc vào lượng dùng chất tạo rỗng (P_{ctr}) , khả năng tạo rỗng (K_{tr}) của chúng, tức là thể tích bọt hoặc khí do 1 kg chất tạo rỗng sinh ra và mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng α để làm phống nồ hồn hợp bê tông tổ ong.

Mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng α là mức độ giữ được một lượng khí hoặc bọt nhiều hay ít từ cùng một lượng chất tạo rỗng đã dùng. Khi nhiệt độ tạo khí hoặc tạo bọt thuận lợi và ổn định thì mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng chỉ còn phụ thuộc chủ yếu vào tính lưu động của hỗn hợp bê tông và tính lưu động chịu ảnh hưởng của lượng dùng nước trong hỗn hợp thể hiện qua tỷ lệ khối lượng của nước và thành phân rắn (N/R). Người ta thấy rằng khi tỷ lệ $N/R \le 0,6$ thì quan hệ $\alpha = f(N/R)$ là một hàm số đồng biến, tức là nếu N/R tăng thì α cũng tăng và khối lượng thể tích của bê tông tổ ong sẽ giảm (hình 8-1, 8-2)


Khi tính chất của hỗn hợp vữa như nhau nếu lượng dùng chất tạo rỗng càng nhiều, khối lượng thể tích của bê tông tổ ong càng thấp (và ngược lại) (hình 8-1).

Mức độ lợi dụng khả năng tạo rồng còn phụ thuộc vào khả năng bảo toàn cấu trúc rồng của bê tông tổ ong sau khi tạo hình Đối với bê tông tổ ong nói chung sau khi tạo hình nếu cường độ nhớt dẻo của hỗn hợp bê tông nhỏ (do tỷ lệ N/R quá cao – hình 8-2 hoặc chất kết dính ninh kết chậm) sẽ không cần trở được sự dịch chuyển và thoát khí ra môi trường xung quanh, kết quả là làm giảm mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng α . Đối với bê tông bọt nếu tính ổn định (độ bên) của bọt kém thì sau khi trộn vữa với bọt và tạo hình, bọt sẽ bị bẹp và chìm xuống dưới tác dụng của các phần tử vữa, làm giảm mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng α , dẫn đến làm tăng khối lượng thể tích của bê tông.



Hình 8-1. Sự phụ thuộc của khối lượng thể tích bê tông khí vào lượng dùng bột nhóm và tỷ lệ nước/rắn (N/R).

- 1 lượng dùng bột nhóm : $P_{CTR} = 250 \text{ g/m}^3$;
- $2 P_{\rm CTR} = 350 \ g/m^3$;
- $3 P_{\rm CTR} = 450 \ g/m^3$;
- $4 P_{\rm CTR} = 550 \ {\rm g/m^3}$



Hình 8-2. Sự phụ thuộc của cường độ bể tổng tổ ong R và của mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng α vào tỷ lệ nước/rắn (N/R). $1 - R_{-} = f_1(N/R)$:

$$1 - R_n = f_1(N/R)$$
;
 $2 - \alpha = f_2(N/R)$

8.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ

Cương độ của bà tông tổ ong phụ thuộc vào cường độ vách ngăn giữa các lỗ rồng, độ rồng, cấu trúc phân rồng, hình dạng kích thước trung bình của lỗ rồng và sự phân bố các lỗ rồng trong bẽ tổng.

Cường độ phân vữa tạo các vách ngăn giữa các lỗ rỗng càng cao sẽ đảm bảo cho bệ tông tổ ong có cường độ càng cao khi các điều kiện khác không đổi. Các yếu tổ ảnh hưởng đến cường độ vữa là loại chất kết dính và cấu tử silic, tỷ lệ phối hợp giữa chúng, hoạt tính chất kết dính, tỷ lệ N/R, độ nghiên mịn các cấu tử, mức độ đặc chắc của phân vữa, chế độ cứng rấn sau khi tạo hình.

Khi độ rống của bê tông tổ ong càng lớn nghĩa là lượng vữa đặc tạo nên các vách ngăn giữa cách lỗ rỗng càng ít, dẫn đến bế dày các vách ngăn càng mỏng, thì cường độ bê tông càng nhỏ. Như vậy khi độ rồng của bẽ tông tổ ong càng lớn, tức là khối lượng thể tích của nó càng thấp, thì cường độ của nó càng nhỏ. Tuy vậy các bẽ tông tổ ong có cùng khối lượng thể tích có thể có cường độ khác nhau đáng kể là do ảnh hưởng của độ đặc chắc và cường độ phần vữa tạo nên vách ngăn giữa các lỗ rỗng và của cấu trúc rồng.

Bê tông tổ ong có cấu trúc rỗng tối ưu chừa chủ yếu là các lỗ rỗng kín không thông nhau; có kích thước bé và đồng đều được phân bố đều trong bê tông tổ ong sẽ cho cường độ bê tông cao nhất khi các điều kiện khác không đổi.

Tỷ lệ nước/rấn (N/R) ảnh hưởng đến hầu hết các nhân tố nói trên. Khi chọn được tỷ lệ N/R thích hợp, tức là tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa việc đẩm bảo độ đặc và cường độ của phần vữa trong vách ngăn giữa các lỗ rỗng với việc đẩm bảo điều kiện tạo rỗng thuận lợi, tạo nên cấu trúc rỗng tổ ong tối ưu trong bê tông; sẽ đạt được cường độ bê tông tổ ong cao nhất (hình 8-2).

8.4.3. Ảnh hưởng của gia công chấn động hỗn hợp bệ tông khí

Chấn động là một biện pháp công nghệ rất có hiệu quả cải thiện cấu trúc rộng và chất lượng sản phẩm nói chung của bê tông tổ ong và rút ngắn thời gian phống nở hồn hợp bê tông. Có thể dùng hai loại công nghệ chấn động, một là chỉ chấn động khi tạo hình sản phẩm; hai là kết hợp trộn chấn động và tao hình chấn động.

Việc chấn động hỗn hợp bè tông tổ ong trong khuôn (chấn động khi tạo hình) có thể được tiến hành trên bàn rung hoặc bằng cách dùng các tấm rung thả vào trong lòng hỗn hợp bè tông tạo nên các dao động có hướng theo phương nằm ngang để giảm xác suất xảy ra hiện tượng "sôi" hỗn hợp bè tông khi phống nở, hạn chế được khả năng mất khí ra môi trường xung quanh, đảm bảo mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng α cao. Có

thể áp dụng chấn động một giai đoạn với tần số $f=15\div 150 Hz$ và biên độ dao động $A=0.2\div 0.6~mm$; nhưng đối với hỗn hợp bê tông khí tốt nhất là dùng phương pháp chấn động hai giai đoạn.

 $Giai\ doan\ 1$: với tấn số f = 10 + 15Hz và biên độ A = 1 + 2,5mm.

Giai doan 2 : $f = 100 \div 150$ Hz và $A = 0.15 \div 0.2$ mm.

Khi chấn động hai giai đoạn như vậy trong bê tông tạo thành những lỗ rỗng nhỏ và có kích thước đều nhau hơn, chúng được phân bố đều đạn hơn trong toàn bộ thể tích sản phẩm, đồng thời hạn chế được sự thoát khí ra khỏi bê tông tốt hơn so với khi chấn động một giai đoạn.

Áp dụng chấn động đối với hỗn hợp bê tông tổ ong trong quá trình phống nở có những tác dụng chủ yếu như sau:

Để tạo hình chấn động thường dùng hỗn hợp bê tông có độ nhớt cao (tỷ lệ $N/R = 0.35 \div 0.40$ thay cho giá trị $0.55 \div 0.70$ trong trường hợp không dùng chấn động). Dưới tác dụng của chấn động hỗn hợp bê tông được hóa lỏng xúc biến dẫn đến đẩy nhanh quá trình đồng thể hóa – tức là hỗn hợp có cấu trúc đẻo – nhớt cao và đồng nhất. Đồng thời khi chấn động do có sự cọ xát làm lộ các bề mặt phân ứng mới trên các hạt nhôm, tăng cường sự dịch chuyển hấp phụ của môi trường trong hệ và của các bọt khí, tạo ra các bọt nhỏ và được phân bố đồng đều trong thể tích sản phẩm. Nhờ vậy quá trình tách khí và phồng nở xảy ra rất nhanh $(3 \div 6$ phút thay cho $25 \div 50$ phút khi không dùng chấn động).

Sau khi ngừng chấn động (sự tạo khí kết thúc) độ nhớt cấu trúc đã bị phá hoại do chấn động sẽ được phục hồi nhanh chóng, do vậy cường độ dẻo và khả năng chịu tác dụng cơ học của khối dẻo đã tạo rỗng được tăng lên rỗ rệt, sự phân tầng hỗn hợp (bọt khí dịch chuyển lên trên, các phân tử pha rắn chìm xuống dưới) không có điều kiện xảy ra.

Để tăng hiệu quả chấn động người ta còn phối hợp với việc sử dụng các loại phụ gia hoạt tính bế mặt cho phép làm

giảm đến mức nhỏ nhất độ nhớt của hỗn hợp bê tông khi chấn động. Hóa lỏng xúc biến bằng chấn động đối với hỗn hợp bê tông có phụ gia hoạt tính bề mặt tránh được nhược điểm vốn có của trường hợp dùng tỷ lệ N/R cao là hiện tượng phân tầng hỗn hợp, đồng thời ngăn ngừa được sự kết tụ các bọt khi nhỏ ở gần nhau thành bọt lớn hơn trong quá trình hình thành cấu trúc rỗng.

Những ưu điểm của việc áp dụng gia công chấn động hỗn hợp bê tông tổ ong là cho phép giảm tỷ lệ N/R dẫn đến giảm lượng dùng nước trộn $20 \div 45\%$. Có thể dùng các cấu tử nghiên thô hơn, tạo điều kiện cho việc tối ưu hóa thành phần hạt và tăng độ đặc phần vách ngăn giữa các lỗ rỗng, đồng thời giảm chi phí năng lượng và bi đạn cho khâu nghiên; rút ngắn chu trình sản xuất (giảm thời gian tính định, đốt nóng và làm nguội bê tông tổ ong do hàm lượng nước trong sản phẩm thấp), tiết kiệm chất kết dính và chất tạo khí do giảm lượng nước ban đầu và do tăng mức độ lợi dụng khả năng tạo rỗng α , giảm năng lượng cho gia công nhiệt,...

Nhờ công nghệ gia công chấn động có thể làm tăng cường độ nén của bê tông tổ ong có cùng KLTT lên 20 + 30%, tăng cường độ kéo gấp 2 + 3 lần, môdun đàn hồi tăng 30 + 40%; giảm co ngót 20 + 30%; giảm độ ẩm của bê tông sau khi cũng rấn. Ngoài ra về mặt công nghệ phải kể đến ưu điểm rút ngắn thời gian của phản ứng tách khí do tỷ lệ N/R thấp làm tăng pH của hỗn hợp bê tông, cũng như giảm thời gian ninh kết và rấn chắc hỗn hợp bê tông tổ ong sau khi tạo hình.

8.5. CấP PHỐI BÊ TÔNG TỔ ONG

Mục đích của việc thiết kế cấp phối bè tông tổ ong là phải chọn được tỷ lệ phối hợp các vật liệu thành phần để chế tạo được bè tông có khối lượng thể tích và cường độ đã định. Để thiết kế cấp phối bè tông tổ ong thường dùng phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm.

8.5.1. Tính toán sơ bộ lượng dùng vật liệu cho 1m⁸

- 1. Xác dịnh tỷ lệ cấu tử: silíc/chất kết dính (C) trong hồn hợp bê tông. Bảng 8.1 cho các giá trị C của hỗn hợp bê tông tổ ong phụ thuộc vào loại chất kết dính và điều kiện cứng rắn.
- 2. Xác định tỷ lệ nước với tổng lượng dùng vật liệu ở trạng thái khô: (thành phần rấn) N/R để hỗn hợp vữa có độ chảy thích hợp được thể hiện qua độ bet của khối nón cụt hỗn hợp vữa thí nghiệm trên bàn dẫn và có thể chọn sơ bộ giá trị độ bet theo bằng 8.2.

Tỷ lệ N/R trong cấp phối hỗn hợp vữa thí nghiệm có thể lấy sơ bộ như sau :

- Với bè tông tổ ong chế tạo không qua gia công chấn động lấy N/R=0.5 khi dùng cát làm thành phần silic, N/R=0.6 khi dùng tro bay.
- Với bê tông khí chế tạo theo công nghệ chấn động và các loại bê tông tổ ong có phụ gia siêu déo N/R lấy bằng 0.3 khi dùng cát, và N/R = 0.4 khi dùng tro bay.

Bảng 8.1

	Tỷ lệ theo khối lượng cấu từ silíc/chất kết đính C trong hỗn hợp bệ tông tồ ong		
Chất kết dính	Đối với bệ tông gia công nhiệt trong avtôviav	Đôi với bệ tổng không gia công nhiệt, từ tro bay	
Xi măng (XM)	-		
và xi mặng với	0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,00	0,75; 1; 1,25	
Vôi	3; 3,5 ; 4; 4,5; 5,5; 6	-	
Vôi - belit	1; 1,25; 1,5; 2	· -	
Vôi - xi	0,6; 0,8; 1	0,6; 0,8; 1	
Tro kiem cao	0,75; 1; 1,25	-	
Xi kiểm	0,1; 0,15; 0,2	_	
AI MUII	0,1, 0,10, 0,2		

Khối lượng thể tích bế tổng tổ ong (kg/m³)	Độ bẹt (đường kính) mẫu vữa trên bàn nhảy, cm					
	Bê tông bọt	Bê tông khí với chất kết dính là				
	với các loại chất kết dính	Vôi - Silic	XM hoặc XM - Vôi	Vôi – Xi		
300	33		38			
500	30	23	30	24		
600	26	21	26	22		
700	24	19	22	20		
800	22	17	18	18		
900	20	15	15	15		
1000	18	14	14	14		
1200	14	12	12	12		

²≻

 $Ghi\ ch\dot{u}$: Đối với bê tông khí tạo hình chấn động, độ bẹt yêu cấu từ $15\div 9$ cm tương ứng với khối lượng thể tích bê tông từ $500\div 800\ kg/m^3$.

Độ bệt theo bảng trên được xác định đối với hỗn hợp bê tông khí có nhiệt độ từ $37 \div 43^{\circ}\text{C}$, đối với hỗn hợp bê tông silicat khí : $30 \div 40^{\circ}\text{C}$, với hỗn hợp bê tông bọt $25 \div 40^{\circ}\text{C}$.

- 3) Xác định lượng dùng chất tạo rồng $\mathbf{P}_{\mathrm{CTR}}$ cần thiết để chế tạo bê tông tổ ong có khối lượng thể tích quy định, như sau :
- Tính độ rỗng hay thể tích rỗng trong đơn vị thể tích hỗn hợp bê tông tổ ong théo công thúc :

$$r_{b} = 1 - \frac{m_{vb}^{kh\delta}}{k_{c}} \left(\omega + \frac{N}{R}\right)$$
 (1)

trong do : m_{vb}^{kh0} - khối lượng thể tích bê tông tổ ong ở trạng thái khô (T/m^3) ;

 k_c - hệ số tính đến lượng nước liên kết hóa học với tổng thành phân rắn ở trạng thái khô, trong tính toán sơ bộ có thể lấy $k_c=1,1$;

thể tích riêng phần của hỗn hợp các thành phần rấn hay thể tích tuyệt đối (tính theo lít)
 của 1 kg hỗn hợp các thành phần rấn (l/kg).
 Có thể chọn sơ bộ giá trị ω theo bảng 8.3.

Bång 8.3

	Giá trị w ứng với các loại chất kết dính, l/kg			
Loại thành phần silic	XM Pooclăng	Vôi	Hỗn hợp với xi măng	Hỗn hợp vôi tro xỉ
Cát thạch anh $\rho = 2,65 \text{gcm}^3$	0,34	0,38	0,36	0,32
Tro xi co $\rho = 2,36 \text{g/cm}^3$ Tro xi nhe co	0,38	0,40	0,40	0,36
$\rho = 2g/\text{cm}^3$	0,44	0,48	0,48	0,42

– Lượng dùng chất tạo rồng cho $1 \, \text{m}^3$ bê tông tổ ong P_{CTR} được tính theo công thức :

$$P_{CTR} = \frac{r_b \cdot 1000}{a \cdot k_{tr}}, (kg);$$
 (2)

trong đó : α - hệ số lợi dụng khả năng tạo rỗng, trong tính sơ bộ có thể lấy α = 0,85 ;

 \mathbf{k}_{tr} - chỉ số sản lượng của chất tạo rỗng tức là thể tích bọt (hoặc khí) tính theo lít do 1 kg chất tạo bọt (hoặc tạo khí) sinh ra. Khi dùng bột nhóm $\Pi AK-3$ có độ mịn trung bình có $\mathbf{k}_{tr}=1390\mathrm{l/kg}$, với chất tạo bọt huyết phân $\Pi 0-6$ có $\mathbf{k}_{tr}=20\mathrm{l/kg}$.

- 4) Xác định lượng dùng các vật liệu thành phần ở trạng thái khô cho $1 m^3$ bê tông tổ ong :
 - Tổng lượng dùng các vật liệu thành phần :

$$P_{R} = \frac{m_{Vb}^{k}}{k_{c}}, (kg); \qquad (3)$$

trong đó : m_{Vb}^k - tính theo kg/m^3 ;

$$k_o - so bo lay = 1,1$$

- Lượng dụng chất kết dính P_{CKD} :

$$P_{CKD} = \frac{P_R}{1+C} , kg ; (4)$$

Nếu dùng chất kết dính hỗn hợp gồm hai loại CKD khác nhau theo tỷ lệ n. Ví dụ : hỗn hợp xi măng - vôi với $P_x/P_v = n$, thì tính lượng dùng các thành phần của chất kết dính vôi, xi măng như sau :

$$P_{v} = \frac{P_{CKD}}{1+n}$$

 $va P_x = n.P_v = P_{CKD} - P_v, kg. (6)$

- Lượng dùng thành phần silic :

$$P_{si} = P_{CKD} \cdot C = P_R - P_{CKD}, \text{ kg.}$$
 (7)

5) Xác định lượng dùng nước :

$$P_{N} = P_{R}(N/R). \tag{8}$$

8.5.2. Thí nghiệm hiệu chỉnh thành phần cấp phối

Với kết quả tính toán sơ bộ, trọn một mẻ hỗn hợp bê tổng tổ ong có thể tích $V_{\rm m}$ (l) để thí nghiệm xác định các thông số cấp phối và hiệu chính lại các hệ số tính toán đã sơ bộ chọn ở phần trên (8.5.1)

Lượng dùng vật liệu cho mẻ trộn tính như sau :

- Chất kết dính :
$$p_{CKD} = \frac{P_{CKD} \cdot V_m}{1000}$$
 , kg ;

- Thanh phân silíc :
$$p_{si} = \frac{P_{si} \cdot V_m}{1000}$$
, kg ;

- Nước :
$$\mathbf{p_n} = \frac{\mathbf{P_n} \cdot \mathbf{V_m}}{1000} \; , \; \mathbf{l} \; ; \label{eq:pn}$$

- Chất tạo rỗng :
$$p_{CTR} = \frac{P_{CTR} \cdot V_m}{1000}$$
, kg

- Trước hết, nhào trộn hồn hợp vữa (chưa tạo rồng) gồm các thành phân rắn và nước rồi thi nghiệm xác định khối lượng thể tích thực tế của hỗn hợp vữa ρ_v^{tt} (kg/l).
- Sau khi tạo rồng và thành hình trong khuôn (thường dùng khuôn 10 imes 10 imes 10cm) xác định khối lượng thể tích thực tế của hồn hợp bệ tông tổ ong ρ_{hb}^{tt} (kg/l).
- Dưỡng hộ bê tông tổ ong trong điều kiện quy định và xác định khối lượng thể tích thực tế của bê tông ở trạng thái sấy khô đến khối lượng không đối m_{vb}^{k} (kg/m³).
 - Tính độ rỗng thực tế của hỗn hợp bê tông tổ ong :

$$\mathbf{r}_{\mathrm{hb}}^{\mathrm{tt}} = 1 - \frac{\rho_{\mathrm{hb}}^{\mathrm{tt}}}{\rho_{\mathrm{v}}^{\mathrm{tt}}} \ . \tag{9}$$

Khối lượng thể tích của hồn hợp vữa $ho_{
m v}$ và khối lượng thể tích của hồn hợp bê tông tổ ong cũng có thể được tính theo công thức sau:

$$\rho_{hb} = \frac{m_{vb}^k}{k_c} \left(1 + \frac{N}{R} \right), \quad \text{vi } \rho_{hb} = N + R = R \left(1 + \frac{N}{R} \right) \text{ và}$$

$$R = \frac{m_{vb}^k}{k_c} ; \qquad (10)$$

 $R = \frac{m_{vb}^k}{k_c} \quad ;$ và $\rho_v = \frac{1 + \frac{N}{R}}{\omega + \frac{N}{R}} \, , \quad \text{vì} \quad \rho_v = \frac{R + N}{\omega R + N} \, .$

Xác định hệ số lợi dụng khả năng tạo rỗng thực tế:

$$\alpha^{tt} = \frac{V_{r,hb}^{tt}}{P_{CTR} \cdot k_{TR}} = \frac{r_{hb}^{tt} V_{hb(m)}^{tt}}{P_{CTR} \cdot k_{CTR}} ; \qquad (12)$$

trong đó : Vtt - thể tích rỗng thực tế của mẻ trộn ; $V^{
m tt}_{
m hb(m)}$ – thể tích thực tế của mẻ trộn.

- Xác định khối lượng riêng phân thực tế của thành phân silic :

Từ công thức (11) ta có :
$$\omega^{tt} = \frac{1 + \frac{N}{R}}{\rho_v} - \frac{N}{R}$$
 (13)

Xác định hệ số \mathbf{k}_c thực tế: Từ công thức (10) có thể rút ra:

$$\mathbf{k}_{c}^{TT} = \frac{m_{vb}^{tt}}{\rho_{bb}^{tt}} \left(1 + \frac{N}{R} \right) . \tag{14}$$

- Từ các hệ số điều chính đúng với thực tế thí nghiệm tính ra lượng dùng chất tạo rỗng để bê tông tổ ong đạt khối lượng thể tích theo yêu cầu thiết kế, trước hết xác định độ rỗng cần đạt được của bê tông tổ ong theo yêu cầu thiết kế:

$$\mathbf{r}_{b}^{\mathrm{TK}} = 1 - \frac{\mathbf{m}_{vb}^{\mathrm{K,TK}}}{\mathbf{k}_{c}^{\mathrm{tt}}} \left(\omega + \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{R}}\right) \tag{15}$$

từ đó tính lại lượng dùng chất tạo rồng :

$$P_{CTR} = \frac{r_b^{TK}}{k_c^{TT} \cdot \alpha^{tt}} \cdot 1000, \text{ kg}$$
 (16)

Tương tự như vậy, xác định lại lượng dùng các thành phân của hỗn hợp bế tổng tổ ong, rồi đúc mẫu thi nghiệm. Xác định cường độ và khối lượng thể tích của bê tông tổ ong. Nếu các chỉ tiêu trên (R_n và m_{vb}^{kh0}) chưa đạt yêu cấu thì điều chỉnh lại cấp phối bê tông căn cứ vào các nhân tố ảnh hưởng đến chúng.

Ví dụ: Xác định cấp phối bệ tông tổ ong có khối lượng thể tích bệ tông ở trạng thái khô $m_{\rm vb}^{\rm k}=700{\rm kg/m^3},$ cường độ nén yêu cấu sau gia công chưng áp là $R_{\rm n}=50{\rm daN/cm^2}.$ Vật liệu sử dụng là :

- + Chất kết dinh xi mặng vôi tỷ lệ X : V = 1 : 1
- + Thanh phan silic là tro xi co $\rho = 2g/cm^3$.
- + Chất tạo rỗng là bột nhỏm $P_{AK_{-3}}$ có sản lượng tạo khí k_{CTR} = 1390 l/kg.

a) Xác định sơ bộ cấp phối bê tông

• Chọn sơ bộ tỷ lệ $C = \frac{P_{si}}{P_{CKD}}$ theo bảng 8.1 với CKD là xi măng - vôi, gia công nhiệt trong avtôklav, sơ bộ chọn C = 1.5.

- Xác định tỷ lệ N/R : với $m_{vb}^k = 700 kg/m^3$, CKD xi mãng với theo bằng 8.2, độ bet yếu cấu của hỗn hợp vữa là 22cm.
- Trọn một mẻ hốn hợp vữa theo tỷ lệ xi măng vôi là 1:1; và C=1.5, cụ thể lấy 0.5 kg xi măng; 0.5 kg vôi và 1.5 kg tro xi nghiên, trọn với nước. Sau khi thay đổi lượng dùng nước và với 1.45 l nước thì hồn hợp vữa đạt độ bẹt 22cm.

Vay:
$$\frac{N}{R} = \frac{1,45}{2.5} = 0.58$$
.

• Xác định lượng dùng chất tạo rồng theo công thức (1):

$$r_b \; = \; 1 \; - \; \frac{m_{vb}^{kh\delta}}{k_c} \; \left(\omega \; + \frac{N}{R} \right) \; ; \label{eq:rb}$$

 $m_{vb}^{kh\delta} = 0.7 \text{ T/m}^3$ (theo yeu cau thiet ke);

k_c chọn sơ bộ bảng 1,1;

w theo being 8.3, woi thanh phan silic là tro xi nhe, CKD là hôn hợp xi mạng - vôi thi $\omega = 0.48$ l/kg tính được :

$$\mathbf{r}_{b} = 1 - \frac{0.7}{1.1} (0.48 + 0.58) = 0.325.$$

- Từ đơ, tính được lượng dùng chất tạo rỗng cho 1m^3 bê tổng tổ ong, theo công thức (2), sơ bộ lấy $\alpha = 0.85$:

$$P_{CTR} = \frac{r_b.1000}{\alpha.k_{CTR}} = \frac{0.325.1000}{0.85.1390} = 0.275 \text{ (kg)}.$$

- \bullet Xác định lượng dùng vật liệu thành phần cho $1m^3$ bê tông tổ ong :
 - Tổng lượng dùng thành phân rấn :

$$P_{R} = \frac{m_{Vb}^{k}}{k_{c}} = \frac{700}{1,1} = 636 \text{ (kg)}.$$

Lượng dùng chất kết dính xi mặng - vôi :

$$P_{CKD} = \frac{P_R}{1+C} = \frac{636}{1+1.5} = 254 \text{ (kg)}.$$

Trong thành phần CKD, tỷ lệ xi mặng-vôi = $1:1 \rightarrow \frac{P_x}{P_v} = 1$

$$P_v = \frac{P_{CKD}}{1+n} = \frac{254}{2} = 127 \text{ (kg)};$$

 $P_x = n.P_v = 1 \times 127 = 127 \text{ (kg)}.$

- Lượng dùng thành phần silic :

$$P_{si} = P_{CKD} \times C = 254 \times 1,5 = 382 \text{ kg}.$$

• Lượng dùng nước nhào trộn :

$$P_N = P_R \cdot \frac{N}{R} = 636.0,58 = 3691.$$

- b) Thi nghiệm hiệu chỉnh thành phần cấp phối
- Trộn một mẻ thủ, 10 lít hốn hợp bê tông tổ ong theo
 cấp phối sơ bộ đã xác định có lượng dùng như sau :

- Vôi
$$p_v = \frac{P_v \times V_m}{1000} = \frac{127 \times 10}{1000} \rightarrow p_v = 1.27 \text{ kg}$$
;

- Xi mang p_x = 1,27kg;
- Tro xi p_{si} = 3,82 kg;
 - Nuốc $p_n = 3,69 l$;
 - Chất tạo rồng bột nhôm $p_{CTR} = 2,75g$.
- Nhào trộn hốn hợp các thành phân trên thành hốn hợp vữa, xác định khối lượng thể tích thực tế của hỗn hợp vữa khi chưa tạo rỗng: $\rho_{\rm v}^{\rm it}=1.47~{\rm kg/l}$.
- Trọn hỗn hợp vữa với bột nhóm (2,75g) và đổ vào khuôn $10\times10\times10$ cm, hỗn hợp nở phống trong khuôn, cắt bỏ phần

thừa xác định khối lượng thể tích thực tế của hỗn hợp bê tông tổ ong $\rho_{hh}^{tt} = 1,043 \text{kg/l}$.

- Sau khi dưỡng hộ trong avtoklav theo chế độ quy định có được bê tổng tổ ong, sấy khô mẫu đến khối lượng không đối và xác định được khối lượng thể tích thực tế của bê tổng tổ ong $\mathbf{m}_{\mathrm{sh}}^{\mathbf{k},\mathrm{tt}} = 0.766$ kg/l.
- Xác định các giá trị thực tế của hệ số đã chọn trong tính toán sơ bộ :
- Độ rỗng thực tế của hỗn hợp bê tông tổ ong trộn thủ (tính theo công thức 9)

$$\mathbf{r}_{hb}^{tt} = 1 - \frac{\rho_{hb}^{tt}}{\rho_{v}^{tt}} = 1 - \frac{1,043}{1,47} = 0,29.$$

- Thể tích thực tế của mẻ trộn hỗn hợp bệ tông tổ ong :

$$V_{m}^{tt} = \frac{\sum_{p}}{\rho_{hh}^{tt}} = \frac{1,27 + 1,27 + 3,82 + 3,69 + 0,00275}{1,043} = 10,071.$$

- Tính hệ số lợi dụng khả năng tạo rỗng thực tế theo công thức (12)

$$\alpha^{tt} = \frac{V_{r,hh}^{tt}}{P_{CTR} \cdot k_{TR}} = \frac{r_{hb}^{tt} \cdot V_{hb(m)}^{tt}}{P_{CTR} \cdot k_{CTR}} = \frac{0,29.10,07}{2,75.1,390} = 0,76.$$

- Xác định khối lượng riêng phân thực tế của thành phân silic là tro xi nhẹ, theo công thức (13)

$$\omega^{tt} = \frac{1 + \frac{N}{R}}{\rho_v} - \frac{N}{R} = \frac{1 + 0.58}{1.47} - 0.58 = 0.49.$$

- Xác định hệ số k thực tế theo công thúc (14) :

$$k_c^{TT} = \frac{m_{vb}^{tt}}{\rho_{bb}^{tt}} \left(1 + \frac{N}{R}\right) = \frac{0.766}{1.043} (\hat{1} + 0.58) = 1.16.$$

- Từ các giá trị thực tế của các hệ số xác định qua thí nghiệm, xác định lại các thông số cấp phối hỗn hợp bê tông tổ ong:
- Độ rỗng cần đạt được theo yêu cầu thiết kế (theo công thức (15):

$$r_{hb}^{TK} = 1 - \frac{0.7}{1.16} (0.49 + 0.58) = 0.36 ;$$

- Lượng dùng chất tạo rồng (bột nhôm):

$$P_{CTR} = \frac{0,36.1000}{0.76.1390} = 0,412 \text{ (kg)};$$

- Lượng dùng các thành phần rắn :

$$P_R = \frac{m_{vb}^k}{k_c^{tt}} = \frac{700}{1,16} = 604 \text{ (kg)};$$

$$P_{CKD} = \frac{P_R}{1+C} = \frac{604}{1+1.5} = 242 \text{ (kg)};$$

trong do: $P_{v} = 121 \text{ kg}$; $P_{v} = 121 \text{kg}$;

$$P_{si} = P_{CKD} \times C = 242 \times 1,5 = 363 \text{ (kg)};$$

- Lugng dùng nước :

$$P_{N} = P_{N} \cdot \frac{N}{R} = 694 \times 0.58 = 350 \text{ l.}$$

- Với cấp phối đã được điều chính, trọn một mẻ thử, thí nghiệm xác định được :
- Khối lượng thể tích bê tông tổ ong ở trạng thái khô 0,72 kg/l;
 - Cường độ nén : $R_n = 52 \text{ daN/cm}^2$.

Như vậy cấp phối bệ tông tổ ong đạt yêu cấu thiết kế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Lê Văn Kiểm:
 Bê tông và bê tông cốt thép trong xây dựng hiện đại.

 Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội 1976.
- Phùng Văn Lụ Phạm Duy Hữu Phan Khác Trí : Giáo trình Vật liệu xây dựng - Nhà xuất bản Giáo dục 1993.
- Nguyễn Tán Quý:
 Lý thuyết bê tông Trường Đại học Xây dựng 1976.
- Nguyễn Tấn Quý Phạm Duy Hữu Nguyễn Thúc Tuyên : Giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng. Nhà xuất bản Đại học và THCN 1983.
- Nguyễn Tán Quý:
 Korozja betonu w wodzie morskiej w warunkach Wietnamu.
 Praca doktorska Poznan 1971.
- 6. Hoàng Uẩn Nguyên : Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép. Đại học Đồng Tế - Thượng Hải 1962.
- Tomasz Kluz : Zagadnienia ogólne prefabrykacji. Arkady – Warszawa 1972.
- 8. Конопленко А. И: Технология бетона - Рачесты и задачи. Издат. Выщая школа - Киев 1975.
- Саталкин А. В. и др.: Технология изделий из силикатных бетонов. Москва -Стройиздат 1977.
- Сизов В. Н., Киров С. А., Попов Л. Н.: Технология бетонных и железобетонных изделий. Москва - Стройиздат 1972.

- Сорокер В. И.: Примеры и задачи по технологии бетонов изделий. Москва 1972.
- Robert S. :
 Bài giảng về công nghệ bê tông Weimar Hà Nội 1984.
- 13. Tiêu chuẩn Việt Nam : Hốn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Phương pháp thủ. TCVN - 1993.
- A. C. I. Manual of Concrete Pratice American Concrete Institute 1993.
- Баженов Ю. М., Комар А. Г.:
 Технология бетонных и железобетонных изделий. Москва
 - Стройиздат 1984.
- Бужевич Г. А.: Ледкие бетоны на пористых заполнителях. Издат. литер. по строительству. Москва 1970.
- 17. Волженский А. В., Иванов И. А., Виноградов Б. Н.: Применение зол и топливных шлаков в производстве строительных материалов. Москва Стройиздат 1984.
- Гершберт О. А.: Технология бетонных и железобетонных изделий. Издат. литер. по строительству - Москва 1973.
- Гладких К. В.: Изделяя из ячейстых бетонов на основе шлаков и зол. Москва - Стройнадат 1976.
- 20. Иванов И. А.:
 Технология ледких бетонов на искусственных пористых заполнителях. Москва Стройнздат 1974.
- 21. Исанов И. А.:

 Совершенствование ледких бетонов на основе промышленных отходов. Бетон и железобетон 1985 № 7.

MUC LUC

	Trang	
Lời nói đầu	3	
Chương 1		
MỞ ĐẦU		
	5	
1.1. Dịnh nghĩa và phân loại	7	
1.2. Khái mèm về bè tông cốt thép		
1.3. Khái niệm về bệ tông cốt thép ứng suất trước		
1.4. Sơ lược về cấu kiện bê tông đúc sắn	-	
Chương 2		
HỐN HỢP BÊ TÔNG		
2.1. Tính chất cơ lí và đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông		
2.2. Các loại hỗn hợp bệ tông và đặc trưng công nghệ của chúng		
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất của hỗn hợp bê tông	26	
Churong 3		
QUÁ TRÌNH RẮN CHẮC CỦA XI MĂNG VÀ		
SỰ HÌNH THÀNH CẦU TRÚC ĐÁ XI MĂNG		
	38	
3.1. Các dạng liên kết của nước	40	
3.2. Sự rấn chắc của xi măng poóclăng	45	
3.3. Cấu trúc đá xi mãng	47	
3.4. Đẩy nhanh sự rấn chắc của bê tông ở nhiệt độ thường		
3.5. Đẩy nhanh sự rắn chắc bẻ tông ỗ nhiệt độ cao		
3.6. Sự biến dạng về thể tích của bê tông trong quá trình rắn chắc.	51	
Chirong 4		
những tính chất cơ bản của bê tông		
4.1. Cấu tạo và cấu trúc của bê tông	55	
4.1. Can tạo và các trúc của bệ tông dưới ảnh hưởng của tác dụng vật lí với nước	58	
4.4. Mildig that class cod be torig and draw in the D		

4.3. Tính chất nhiệt lị của bệ tông	61		
4.4. Tính chất cơ học của bê tông			
4.5. Tính chất dàn hối - dèo của bê tông			
4.6. Tính bền vũng của bệ tông	73 75		
Churong 5			
BÊ TÔNG XI MĂNG CỐT LIỆU ĐẶC CHÁC			
5.1. Vật liệu dùng cho bê tông nặng	78		
5.2. Những liên hệ cơ bản trong bê tông			
5.3. Chọn cấp phối bệ tông			
5.4. Một số loại bê tông thông dụng khác của bê tông xi mặng cốt liệu đặc ch	95 ắc 110		
Chương 6			
BÊ TÔNG SILICAT			
6.1. Khái niệm và những tính chất cơ bản	122		
6.2. Sự rắn chắc của bê tông silicát	124		
6.3. Nguyên vật liệu chế tạo bê tông silicát	126		
6.4. Những tính chất cơ bản của chất kết dính với - silic	127		
6.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất bệ tông silicát	130		
6.6. Cấp phối bệ tông silicát	133		
Chương 7			
BÊ TÔNG NHỆ CỐT LIỆU RỐNG			
7.1. Giới thiệu chung	139		
7.2. Phân loại và tính chất kĩ thuật			
7.3. Cốt liệu rỗng trong bẻ tông nhẹ cốt liệu rỗng	143		
7.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng thể tích và cường độ			
cua be tong nhe cot lieu rong	150		
7.5. Thiết kế cấp phối bê tông nhẹ cốt liệu rỗng theo phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm	155		
Churong 8	155		
BÊ TÔNG TỔ ONG			
8.1. Phân loại và tính chất kĩ thuật	170		
8.2. Nguyên vật liệu để chế tạo bê tông tổ ong	173		
8.3. Các phương pháp tạo rồng	176		
8.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất bệ tông tổ ong	180		
8.5. Cấp phối bệ tông tổ ong	185		
Tài liệu tham khảo	196		
Muc luc	198		

Chiu trách nhiệm xuất bản : Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THUY

> Biên tập lần đầu : PHAM THANH HƯƠNG

> > Biên tập tái bản :

BÙI MINH HIỂN

Trình bày bìa :

ĐOÀN HÒNG

Sita bản in

NGUYẾN MỊNH THƯ

Chế bắn :

PHÒNG CHẾ BẢN (NXB GIÁO DỤC)

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG XI MĂNG - TẬP MỘT

In 3.000 bản. Khổ 14,5 x 20,5cm. In tại Nhà in Công ty Sách - TBTH Đà Nẵng. Số in : 209. Giấy phép XB số : 189/61 - 03. In xong và nộp lưu chiếu tháng 10 năm 2003.





Giá: 11.000đ