

TRUNG TAM ÑAD TAÖ, XAN DÖNG VIETCONS CHOÔNG TRÌNH MON NGAW MON CUON SAÌCH

HƯỚNG DẪN THIỆT KỆ MÓNG CỌC

NWA XUAT BAN XAY BUNG

НИИОСП им Н.М. ГЕРСЕВАНОВА




HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MÓNG CỌC

Biên dịch: NGUYỄN BÁ KẾ NGUYỄN VĂN QUANG TRỊNH VIỆT CƯỜNG

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỘI - 1993 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕ ЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ им. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА (НИИОСПим.Н.М. Герсеванова) ГОССТРОЯ СССР



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ





LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, móng cọc là một trong những giải pháp móng thường dùng trong xây dựng công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp. Mặt khác do tính chất công nghiệp hoá cao (thực hiện một số công nghệ ngày càng hoàn thiện trong việc chế tạo và thi công cọc) nên móng cọc ngày càng được áp dụng rộng rãi. Trong một số trường hợp như xây dựng công trình cao tàng, hoặc công trình có tải trọng truyền lên móng lớn v.v... thì móng cọc trở thành giải pháp duy nhất.

Nhàm đáp ứng các yêu cầu nói trên, tập thể cán bộ khoa học của Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng chọn dịch và biên soạn quyển "Hướng dẫn thiết kế móng cọc " dựa trên tài liệu cùng tên xuất bản bằng tiếng Nga"Руководство по проектироврнию свайных фундаментов", năm 1980 và Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc SNIP 2.02.03.85, năm 1986.

Tài liệu hướng dẫn này nhằm cụ thể hoá hơn nữa Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc SNIP II-17-77 mà Việt Nam đã nghiên cứu áp dụng và ban hành "Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20 TCN 21-86".

Chúng tới đã thực hiện một số công việc sau đây:

- Thay một số điều trong 20 TCN 21-86 bàng những điều sửa đổi đã trình bày trong Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc SNIP 2.02.03.85.
- Không để cập đến một số điều, chương hoặc phụ lục mà xét thấy chưa cần thiết trong thực tế xây dựng ở nước ta. Song để dễ đối chiếu, trong quyển hướng dẫn này chúng tôi giữ nguyên thứ tự trình bày các điều, chương hoặc phụ lục như trong quyển "Hướng dẫn thiết kế móng cọc" bằng tiếng Nga, xuất bản năm 1980.
- Để tham khảo và có điều kiện sử dụng một số phương pháp thường dùng ở các nước phương Tây, chúng tôi soạn thêm 2 phụ lục mới, số 16 và 17.

PGS.PTS Nguyễn Văn Quang biên soạn các chương 12, 13, phụ lục 1 và phụ lục 11. Kỹ sư Trịnh Việt Cường biên soạn phụ lục 16 và 17. PGS.PTS Nguyễn Bá Kế biên dịch các phần còn lại và chịu trách nhiệm hiệu đính.

Hy vọng rằng trong tương lai gần đây, với sự nỗ lực của các chuyên gia trong lĩnh vực địa kỹ thuật, chúng ta sẽ có bộ tiêu chuẩn thiết kế móng cọc hoàn chỉnh và hiện đại hơn.

Thay mặt tập thể tác giả NGUYỄN BÁ KẾ.



Thing Enery Evan

1. NGUYÊN TÁC CHUNG :

1.1. Tiểu chuẩn này dùng để thiết kế móng cọc cho nhà, công trình xây mới và kể cả sửa chữa.

Tiểu chuẩn này không dùng để thiết kế móng cọc cho máy có tái trong đóng, cũng như trụ giàn khoan dâu khi và các công trình khác xây ở thêm lục địa có mô trụ sáu hơn 35m.

Chú thích :

- 1. Mông cọc của các máy có lài trọng động phải thiết kế theo các yếu cấu của tiêu chuẩn thiết kể mông máy có tài trọng đồng.
- 2. Mông coc của nhà và công trình xây ở những nơi chưa ổn định về mặt địa chất (nơi có thể xuất hiện trướt, các- tơ) và trong những điệu kiện đặc biệt, nên thiết kế có kể đến những yếu cấu xây dựng bổ sung trong qua trình sử dụng.
 - G*1.1. Nhưng điều kiến đạc biết là nhưng điều kiến xuất phát từ đạc điểm làm việc của những công trình chuyển dùng. Ví du, móng cóc của tru cấu, của công thoát nước phái thiết kẻ có kể đến ảnh hưởng của đất dạp, đến đô bên và biến dạng nên móng của tru cấu, ông thoát nước. Ảnh hưởng của việc bào mon lòng sông đến sức chịu tải và ổn định của móng, ngoài tải trọng đứng, còn có tạc động của lực ngang lớn, thhư áp lực đất, gió, lực đạp theo một phia của các kết cấu nhịp vòm, lực hằm của phương tiên vàn chuyển v.v.) Nhưng yên cấu cao về mát độ lún giới han và chuyển vị ngang, đạc biệt là của các cấu bệ tông cót thép trong điều kiến vận chuyển nhanh của phương tiên giao thông. Nhưng đặc điểm nổi bật về sự làm việc của câu và công thoát nước được nói ró trong những tái liệu chuẩn thiết kế các công trình này.
- 1.2. Lưa chọn kết cấu móng (ví dụ nên cọc hoặc nên thiên nhiên, trên nên được gia cổ bằng phương phấp len chặt, hoá học hoặc nhiệt v.v..) cũng như lưa chọn dạng cóc và kiểu móng cọc (ví dụ cọc đóng theo nhóm, theo hàng dài, trường cọc) phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của nơi xây dựng, từ tài liệu khảo sát kỹ thuật. So sánh về mặt kinh tế kỹ thuật các phương án của giải pháp thiết kế móng, có chu ý đến việc tiết kiểm các vật liệu xây dựng cơ bản.
 - G.1.2 Để lựa chon một phương án móng kinh tế nhất, trước hết cần sử dụng bản về kết cấu điển hình và chủ ý đến kinh nghiệm đia phương vẽ xây dựng trong những điều kiện địa chất tương tự, các cơ sở sản xuất hiện có, các nguồn vật liệu của cơ quan đạt hàng và cơ quan nhận thấu.

Khi chọn dạng móng nên chủ ý rằng việc dùng móng cọc thay cho móng bang trên nên thiên nhiên đối với nhà ở và nhà công cộng trong những điều kiến địa chất tương đối thuận lợi thường hợp lý khi chiếu sáu móng bang lớn hơn 1.7m so với mặt đất quy hoạch, còn đối với nhà sản xuất - khi chiếu sáu móng đơn nhiều cấp lớn hơn 2.5m.

Nên chủ ý đến tính chất hợp lý của việc dung móng coc khi xây dựng trên đất yếu (đất sét, đất dấp, đất than bùn chảy và đềo cháy có chiếu dây lớn v.v...) và khi mực nước ngắm cao.

Khi có lớp đá ở độ sâu đến 2,5m cách mại đài thị việc dụng móng cọc là không hợp lý.

Khi cọc chống lên lớp đất không nén được hoặc ít nén (ví dụ đã, đất sét cứng, cát chặt, đất sỏi sạn v.v..) với các lớp đất này ở độ sâu hơn 2,5m thì cho hiệu quả kinh tế nhất.

Phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế móng cọc trình bày ở phụ lục 1.

- 1.3. Móng cọc nên thiết kế trên cơ sở các kết quả điều tra địa chất công trình và địa chất thuỷ văn của vùng xây dựng (theo như những yêu cầu của mục 3 thuộc tiêu chuẩn này). Theo các số liệu về điều kiện khí hậu của nơi xây dựng cũng như theo đặc điểm của nhà và công trình định thiết kế và theo kinh nghiệm xây dựng của địa phương. Không cho phép thiết kế móng cọc mà không có cơ sở địa chất công trình thích hợp hoặc khi thiếu cơ sở địa chất công trình để lựa chọn kết cấu hợp lý của móng, dạng coc và để xác định kích thước cọc.
 - G.1.3. Các tiêu chuẩn có liên quan đến thiết kế móng cọc gồm có :
 - Khảo sát địa kỹ thuật 20 TCN 160-87
 - Phương pháp thủ cọc tại hiện trường 20 TCN 88-82
 - Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20 TCN 21-86
 - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền móng TCXD 79-80.

Khi thiết kế móng cọc trong điều kiện nước ngằm có tính chất ản mòn thì cần chủ ý đến những yêu cầu của tiêu chuẩn "Bảo vệ kết cấu xây dựng chống ản mòn".

Khi thiết kế móng cọc cho cầu và cống cũng phải theo các yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế cầu và cống.

1.4. Trong các bản vẽ thị công móng cọc phải chỉ rõ loại cọc, số lượng và các thông số của cọc (tiết diện và chiều dài cọc, sức chịu tải và tải trọng cho phép tương ứng của cọc), các thông số này không cần làm chính xác thêm bằng cách thử cọc trong đất trong quá trình xây dựng.

Chú thích: Việc thủ cọc, cọc ống hoặc móng cọc (ví dụ nhóm cọc), tiến hành trong quá trình xây dựng hoặc sau khi đã xây xong, phải theo những yêu cầu của tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu nền, móng và sau khi nghiệm thu đưa vào sử dựng có sự kiếm tra của xí nghiệp xây dựng nhà và công trình, nhằm xác định chất lượng của móng cọc và sự phù hợp của móng với thiết kế, cũng như để xác định sự tương ứng của điều kiện địa chất nơi xây dựng với tài liệu có được lúc thiết kế.

- G.1.4. Để soạn thảo đồ án thiết kế móng cọc cần phải có những số liệu gốc sau đây :
 - Báo cáo về điều tra địa chất công trình khoảnh đất định xây nhà, công trình.
- Tổng mặt bằng với tỷ lệ 1:2000 hoặc 1:500 có ghi rõ chu vi của nhà với các trục dọc và ngang, ghi kèm các hố khoan (hố đào), các điểm xuyên, các cọc thử bằng phương pháp động và tỉnh (nếu như việc này có tiến hành làm); thông tin về các nhà đã và đang xây dựng ở gần đấy, về các công trình dưới mặt đất cũng như về các đặc điểm khác của vùng ấy.
 - Các cột và mặt cát địa chất theo các đường cất.
- Các số liệu về các đặc trưng cơ lý của đất mà cọc xuyên qua và nằm phía dưới mũi coc.
- Các số liệu về điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng (mực nước ngầm xuất hiện và ổn định, nguồn cấp nước, sự liên quan với hồ chứa nước gần nhất, khả năng thay đổi mực nước ngầm trong thời gian một năm và trong thời kỳ sử dụng).

- Các số liệu thí nghiệm về thành phần hoá học của nước ngầm, độ ăn mòn của nước và chiều sâu lấy mẫu nước.
 - Các kết quả xuyên động và xuyên tỉnh (nếu có tiến hành làm).
 - Các kết quả đóng cọc thủ, các thủ động và thủ tỉnh cọc (nếu có làm).
 - Thiết kế san nền của vùng.
- Các tài liệu về cốt tuyệt đối của sàn tầng thứ nhất, của sàn kỹ thuật hoặc của tầng hằm nếu như trong thiết kế có định làm.
- Phần kết cấu của chu kỳ không (kích thước của sản kỹ thuật hoặc của tầng hầm), kết cấu của tường thuộc chu trình không, của tầng thứ nhất và sự bố trí các lỗ cửa trong các tường và sự đánh dấu các lỗ cửa ấy ở phía dưới cùng.
- Các số liệu tải trong tính toán và tải trọng tiêu chuẩn trên móng trong tổ hợp cơ bản, và khi cần thiết, trong tổ hợp đặc biệt.
- Các đặc trung và các kích thước cơ bản của móng dưới thiết bị, đường cáp, đường hàm và của các đô sâu khác.

Dò án móng cọc phải làm trên cơ sở các tài liệu đầy đủ giá trị về điều tra địa chất công trình, vì vậy trong quá trình xây dựng không cần phải làm chính xác lại các thông số của cọc (tiết diện, chiều đài, sức chịu tải) bằng cách thử cọc trong đất.

Các thí nghiệm kiểm tra, thủ động và tỉnh cho cọc và cọc ống .v.v... nhằm để xác định chất lượng công tác đóng cọc và xem sự tương ứng của những điều kiện địa chất của vùng với số liệu có lúc thiết kế.

Đối với cọc đóng nên thủ bàng tải trọng động và tỉnh; Đối với cọc khoan nhỗi và cọc ống - chị thủ bàng tải trọng tỉnh. Khi có điều kiện kỹ thuật cho phép có thể thủ cọc bằng một số phương pháp khác như bằng cách đo sống ứng suất.

Số lượng thử cọc để kiểm tra do cơ quan thiết kế quy định, vì cơ quan ấy là tác giả của đồ án móng vọc, xuất phát từ đặc điểm của điều kiện địa chất công trình nơi xây dụng, có chủ ý đến đặc điểm kết cấu của nhà hoặc công trình định xây. Số lượng cọc trong công trình, sức chịu tải của cọc dùng trong thiết kế có chủ ý đến các đề nghị của tiêu chuẩn thử cọc trong đất. Thông thường việc thử cọc để kiểm tra nên làm ở thời kỳ đầu, lúc thi công hạ cọc, để tránh tốn phí vật liệu (bê tông, thép) do phải cát bỏ đầu cọc (đối với cọc đóng) hoặc dùng bê tông quá mức khi chưa tận dụng hết sức chịu tải của cọc đóng và cọc khoan nhỏi dự kiến trong thiết kế so với sức chịu tải có được theo kết quả thủ kiểm tra.

Khi cần thiết, cơ quan thiết kế nên thiết kế lại móng cọc theo kết quả thử kiểm tra mà không được làm chậm công tác thi công.

1.5. Trong những đồ án móng cọc nên dự kiến việc đo thực tế biến dạng của nền và móng theo các mốc đặc biệt làm sẵn trong các trường hợp sau đây: khi dùng các kết cấu mới cho nhà và công trình hoặc cho móng cọc mà chưa được nghiên cửu đầy đủ trong xây dựng hàng loạt; khi có nhiệm vụ đặc biệt, trong thiết kế có yêu cầu riêng về đo biến dạng nhàm nghiên cứu sự làm việc của nền, móng, kết cấu của nhà, công trình hoặc của thiết bị công nghệ. Việc chọn đối tượng để đo biến dạng cần phải được sự đồng ý của người giao thầu.

Chương trình và các kết quả đo đạc làm lúc xây dựng phải ghi trong tài liệu thiết kế và được chuyển cho cơ quan nghiệm thu sử dụng nhà hoặc công trình.

- G.1.5. Những đo đạc thực tế các biến dạng của nền móng của nhà và công trình, thông thường nên làm :
- Ở những vùng điều kiện địa chất công trình đặc biệt phức tạp (đất yếu có chiều dày lớn, đất lún ướt và trương nở, khi có các phụ lớp than bùn hoặc bùn có khả năng nén co lớn, các lớp này nằm trong phạm vi phần được đóng cọc; trong những vùng có thể phát triển các hiện tượng cáctơ và xói ngầm v. v...).
- Khi có những yêu cầu đặc biệt về độ lún đối với các kết cấu của nhà, công trình hoặc của thiết bị công nghệ phía trên móng.
 - Khi dùng các kết cấu mới cho nhà.
 - Khi dùng cọc có kết cấu mới mà công nghệ thi công chúng chưa được nắm vững
- Ở những điều kiện khác được dự kiến bởi cơ quan thiết kế (tác giả của đồ án nhà hoặc móng cọc).

Những đo đạc thực tế các biến dạng của nền, móng cọc phải thực hiện trong thời kỳ xây dựng và sử dụng.

Các kết quả đo đạc biến dạng nền, móng cọc được dùng để nghiên cứu sự làm việc của kết cấu nhà và móng cọc nhằm mục đích hoàn thiện các phương pháp tính toán và thiết kế chúng cũng như có những biện pháp kịp thời chấm dứt các biến dạng ấy.

Việc theo dõi biến dạng của nền móng cọc trong thời kỳ xây dựng phải do cơ quan thi công làm hoặc hợp đồng với cơ quan chuyên trách khác.

Các kết quả theo dối này phải nằm trong hồ sơ thiết kế và chuyển cho cơ quan nghiệm thu sử dụng nhà hoặc công trình.

Sự cần thiết phải theo đôi biến dạng nền móng cọc trong thời kỳ sử dụng được quyết định bởi tác giả của đồ án nhà, móng cọc và được sự đồng ý của người giao thầu.

Các công tác theo dỗi biến dạng nên móng cọc trong thời gian thi công và sử dụng phải thực hiện theo những chương trình riêng do cơ quan đo đạc soạn thảo và được sự dồng ý của tác giả đồ án nhà, móng cọc cũng như của người giao thầu.

Việc theo đổi phải dựa vào các mốc làm sẵn, đặc biệt bố trí các mốc này phải xuất phát từ việc đảm bảo chúng nguyên vẹn trong suốt quá trình theo dỗi được qui định trong chương trình.

Khi soạn thảo chương trình đo đạc phải theo các hướng dẫn hiện nay về việc theo đổi biến dạng của nên móng.

- 1.8. Các móng cọc ở trong các điều kiện của môi trường ăn mòn phải được thiết kế theo các yêu cầu bổ sung của tiêu chuẩn bảo vệ kết cấu xây dựng chống ặn mòn, còn các móng cọc gỗ cũng phải lưu ý các yêu cầu bảo vệ chúng chống mục, hỏng và các khuyết tật do mối mọt gây ra.
 - G.1.6. Cọc gố và các kết cấu bàng gố khác của móng cọc đối với nhà và công trình chỉ nên dùng khi chúng hoàn toàn nằm dưới mực nước ngầm không bé hơn 0,5m trong thời gian thi công và sử dụng. Dùng cọc gố trên mực nước ngầm chỉ cho phép đối với các móng nhà và công trình tạm thời cũng như móng của tru đường dây tải điện với điều kiện là phải dùng các biện pháp thích hợp để bảo vệ chúng khỏi bị mục.

SELECTION OCC :

- Theo phương pháp hạ cọc vào đất, có các loại cọc sau đây :
- a) Cọc đóng làm bằng bệ tông cốt thép, bằng thép và gố, hạ vào đất bằng búa, máy rung và bằng máy rung ép;
- b) Cọc ống bảng bê tông cốt thép hạ bằng rung có lấy đất khỏi lòng cọc và nhỏi vữa bê tông khỏ một phần hoặc toàn bộ;
- c) Cọc nhỏi bảng bê tông và bê tông cốt thép, làm tại chỗ trong đất với lỗ để nhồi do ép đất tạo thành;
- d) Cọc bệ tông cốt thép khoan làm bằng các cấu kiện bệ tông cốt thép đúc sẵn hạ vào đất hoặc bằng vữa bệ tông trong các lỗ đã khoan sẵn;
 - d) Cọc vít có thân bằng thép hoặc bằng bê tông cốt thép.
 - G2.1. Việc phân loại cọc được xác định bởi môi trường đất mà trong đó cọc hạ vào, đất có thể bị sự thay đổi khác nhau. Đối với cọc đóng, đất ở quanh cọc và ở dưới nền của cọc được nén chặt lại. Đối với cọc nhỏi thì đất quanh cọc hoặc ở trạng thái tự nhiên hoặc độ chặt của nó bị thay đổi do cho nước đầy vào lỗ khoan và mềm đi do mùn khoan lưu lại trong hố khoan và cản trở cho việc đổ bệ tông v.v... Có thể xảy ra sự lèn chặt nào đó trong đất khi đóng cọc nhỏi. Tuy nhiên mức độ lèn chặt này ít hơn so với cọc đóng. Trong quá trình đóng cọc tạo ra vùng đất được nén chặt, nhất là trong phạm vi 3d, (trong đó d cạnh hoặc đường kính tiết diện ngang của cọc). Vì cường độ tính toán của đất dưới mũi cọc đóng, tuỳ thuộc vào độ chặt tự nhiên và độ sệt của đất, cường độ này gẽ lớn hơn vài lần so với khi móng đặt trên nền thiên nhiên.

Thường cọc ống được hạ bằng máy rung (ống có đường kính lớn hơn 800mm xem điều 2.3). Trong quá trình hạ cọc ống, tiến hành lấy hết hoặc lấy một phần đất ra khỏi thân cọc hoặc lưu lại một phần đất còn nguyên vẹn. Trong tất cả các trường hợp ấy, sức chịu tải của cọc ống có thể khác nhau ngay trong những điều kiện địa chất giống nhau.

Cọc vít, so với các loại cọc khác, làm việc tốt hơn với lực nhố. Vì vậy, chúng được dùng chủ yếu ở những công trình mà ở đó lực nhố là lực chính truyền lên móng.

2.2. Tuỳ theo điều kiện tương tác giữa đất và cọc, mà cọc được chia ra thành cọc chống và cọc treo.

Cọc các loại và cọc ống, khi chúng truyền tải trọng qua mũi cọc lên đất ít nén co, đều thuộc loại cọc chống. Lực ma sát ở mặt hông của cọc chống sẽ không được kể đến trong các tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền khi chịu tải trọng nén. Tất cả các loại cọc và cọc ống được hạ vào trong các loại đất có khả năng nén co đều thuộc loại cọc treo. Cọc treo truyền tải trọng lên đất qua mặt hông và qua mũi cọc.

Chú thích: Đất ít nên co là các loại đá, đất hòn thỏ (cuội, sỏi, sạn, đảm) có lần chất lấp nhét là cát và đất sét, có độ sệt cùng, ở trạng thái no nước có môdun biến dạng $E \geq 50000$ KPa (500KG/cm^2) .

G.2.2. Cọc chống truyền tải trọng qua mũi cọc, và mũi cọc tựa lên đất thực tế không nén co được. Cường độ của đất ở mặt hồng cọc trong những trường hợp này sẽ không được kể đến vì rằng độ lún của cọc, không kể thân cọc bị nén lại, thực tế sẽ không xảy ra, còn súc chống của đất ở mặt hông cọc, như mọi người đều biết, quyết định bởi sức chống cắt của đất và chỉ có thể xuất hiện trong quá

trình chuyển vị (tức là trong quá trình lún của cọc) Cọc khi hạ vào trong đất nén co được và mũi của chúng cũng tựa lên đất nén co được, gọi là cọc treo. Cọc treo, nhờ phát triển độ lún do biến dạng của đất nén co ở dưới mũi cọc, sẽ truyền tài trọng qua mặt hông và qua mũi cọc. Cát, á cát, á sét và sét từ độ sệt chảy đến nửa cứng đều thuộc đất nén co được. Tuỳ thuộc vào độ chặt của đất cát và độ sệt của đất sét nằm quanh cọc mà trị số sức chống của đất ở mặt hông và ở dưới mũi cọc, sẽ dao động trong những phạm vi khá rộng. Quan hệ định lượng giữa sức chống của đất ở mặt hông và dưới mũi cọc không thể xác định một cách đơn trị do sự đa dạng của các lớp đất.

- 2.3. Cọc đóng làm bằng bệ tông cốt thép và cọc ống được chia thành :
- a. Theo cách đặt cốt thép cọc và cọc ống có cốt dọc không kéo cáng với cốt thép ngang và có cốt dọc hoặc có sợi thép dọc kéo cáng trước (bằng sợi thép và bó thép cường độ cao) với cốt ngang và không có cốt ngang, đồng thời chỉ có cọc tiết diện ngang là hình vuông mới được chế tạo mà không có cốt ngang.
- b. Theo hình dáng tiết diện ngang cọc vuông, cọc chữ nhật, cọc vuông có lỗ tròn và cọc tròn rỗng đường kính đến 800mm, bao gồm cả cọc ống đường kính hơn 800mm.
- c. Theo hình dáng tiết diện dọc cọc làng trụ và cọc có mặt hông nghiêng (cọc tháp, coc hình thang, cọc hình thoi).
- d. Theo đặc điểm kết cấu của thân cọc cọc nguyên và cọc nối (gồm các đoạn riêng rē).
- đ. Theo kết cấu mũi cọc cọc mũi nhọn, cọc mũi phảng, cọc mở rộng đáy hoặc không mở rộng đáy, cọc rỗng có mũi kín hay mũi hở và cọc mỗ rộng đáy bàng nổ mìn.

Chủ thích: Cọc đóng có đáy mở rộng bằng nổ mìn được chế tạo bằng cách đóng cọc tròn rỗng ruột, ở phần mũi có lắp mũi thép rỗng với mũi bịt kín, sau đó nhỗi hỗn hợp bề tông vào ruột cọc, cho mìn nổ ở phần mũi để tạo ra để loe cho cọc. Trong đồ án mỏng cọc khi dùng cọc đồng và mở rộng đây bằng nổ mìn phải ghi rỗ về sự tuân thủ một cách chặt chẽ các yếu cầu thi công công tác khoan nổ, trong đó phải xác định khoảng cách cho phép từ nhà hoặc công trình hiện có đến vị trí nổ.

- G2.3. Trong đò án móng cọc phải xem xét các kết cấu cọc đóng và cọc ống đã được qui định bằng tiêu chuẩn Nhà nước và được điển hình hoá. Các kết cấu cọc đóng và cọc ống chưa được điển hình hoá chủ yếu nên dùng trong những trường hợp, khi mà các kết cấu điển hình chứng tỏ, qua tính toán, không đủ khả năng tiếp thu tải trọng của công trình định thiết kế, và bằng tính toán kinh tế kỹ thuật, dùng cọc không điển hình là có cơ sở. Nhằm mục đích năng cao chất lượng chế tạo cọc, các tiêu chuẩn Nhà nước đã bao gồm các kết cấu sau đây của cọc đóng làm bằng bê tông cót thép tiết diện đặc, hình vuông:
- Cốt thép không kéo căng, dài 3 16m, tiết diện từ 200 × 200 đến 400 × 400mm;
- Cốt thép kéo cảng gồm các sợi thép cường độ cao, dài 3 16m, tiết diện từ 200×200 đến 400×400 mm;
 - Thanh thép kéo căng, dài 9-20m, tiết diện từ 300×300 đến 400×400 mm;
 - Cốt thếp bố kéo càng dài 11-20m, tiết diện từ 300×300 đến 400×400 mm;
- Không có cốt ngang, có cốt dọc kéo cảng, dài 3-12m, tiết diện từ 250×250 đến 300×300 mm;

Cọc tròn rỗng ruột và cọc ống theo các bản vẽ diển hình đã có loại nguyên dài 4-12m và loại nối, gồm các đoạn ngắn được nối dài trong quá trình hạ cọc vào đất. Nối liền các đoạn cọc, có thể dùng mối nối hàn hoạc mối nối bàng bu lỏng. Các bộ phận của mối nối là các chi tiết bằng thép làm sắn và được đặt ở đầu các đoạn cọc trong lúc đổ bệ tông. Cọc tròn rỗng đường kính đến 800mm được sử dụng có mũi hở hoặc mũi bịt kín. Ở giai đoạn cuối khi hạ cọc tròn rỗng phải lưu lại một nhân đất nguyên dạng có chiều cao không bé hơn 2 lần đường kính ngoài của cọc.

Cọc lới mũi có thể có kết cấu đai ở mũi khác nhau. Nếu cọc định đóng xuyên qua lớp đất yếu, trong đó không có các tăng vật lạ, và tựa lên đặt có tính nên co bế ở độ sâu không lớn, thì mũi cọc không cần bịt bằng đại thép, mà chỉ cần làm cứng mũi, bằng cách giảm bước cốt thép ngang (cốt vòng ốc) ở độ cao bằng hai lần đường kính ngoài.

Cọc ống mũi hở hạ vào đất bằng búa rung, không lấy và lấy (hoàn toàn hay một phần) đất ra khỏi thân cọc.

Khoảng trống bên trong cọc ống được nhỏi bằng bè tông trên suốt chiều cao hoặc chỉ ở phần đáy, sau đó nhời một phần đất cát ở đoạn giữa, còn phần trên thì nhỏi bê tông. Quyết định nhỏi bằng gì là phụ thuộc vào : trị số tải trọng tác dụng lên cọc, đặc trưng của các lớp đất và vào độ sâu đáy đài v.v...

Cọc đóng làm bàng bẻ tông cốt thép tiết diện vuông không có cốt ngang, nên dùng khi cọc xuyên qua cát có độ chặt trung bình và rời, á cát có độ sệt dẻo và chảy, á sét và sét từ dẻo vừa đến chảy, với điều kiện là cọc được đóng vào đất trên suốt độ sâu hoặc nhỏ lên trên mặt đất ở độ cao không quá 2m và được bố trí phía bên trong của nhà. Khi cần phải xuyên qua các loại đất khác, việc cho phép dùng cọc có kết cấu nói trên phải quy định bằng cách đóng thử.

Cho phép tựa mũi cọc không có cốt ngang lên tất cả các loại đất, trừ đá, đất hòn lớn, than bùn, đất yếu kiểu bùn, đất sét có độ sệt nhão và các đất khác có tính nén co lớn, lúc này cần lưu ý các chỉ dẫn bổ sung trình bày trong các bản vẽ thi công cọc. Loại cọc vừa nói, nên dùng cho móng của bất kỳ nhà và công trình nào (trừ móng cầu và móng công trình cảng). Loại cọc này không cho phép dùng chịu lực nhổ và lực động đất, khi cần phải hạ chúng vào đất bằng chấn động. Dùng cọc không có cốt ngang cho phép giảm lượng thép trung bình từ 20 - 25% so với cọc có cốt dọc được kéo cảng trước và có cốt ngang, và giảm từ 40 - 45% so với cọc cốt dọc không kéo cảng và có cốt ngang, chi phí lao động để chế tạo cọc trong các nhà máy kết cấu bệ tông cốt thép cũng giảm.

Cọc đóng tiết diện đặc hình vuông có cốt ngang, cọc tròn rỗng và cọc ống có thể dùng ở bất kỳ loại đất nén co nào mà cọc phải xuyên qua với mũi tựa lên bất kỳ loại đất nào trừ than bùn, đất yếu kiểu bùn, đất sét có độ sệt nhão và các loại đất có khả năng nén co lớn khác. Chúng có thể dùng cho móng của bất kỳ loại nhà và công trình nào chịu lực ép hướng thẳng đứng, lực nhổ cũng như chịu tải trọng ngang và mômen uốn. Cọc tròn rỗng và cọc ống dùng thích hợp trong đất yếu có chiều dày lớn và chịu tải trọng ngang lớn.

Khi dùng cọc có cốt kéo căng trước bất kỳ loại nào, trong đó kể cả loại có kết cấu điển hình, nên thấy rằng trong trường hợp cần đảm bảo sự liên kết cứng của cọc với đài cũng như khi truyền lên cọc các lực kéo thì đầu của loại cọc này phải ngàm vào bản đài một độ sâu do tính toán yêu cầu. Tuy nhiên cọc được kéo cang trước có cốt dọc làm bằng sợi thép cường độ cao và bằng bó gồm 7 sợi thép cho

phép giảm lượng thép (theo trọng lượng thực tế) đến 50% so với cọc cổ cốt không kéo căng. Vì vậy nhằm giảm lượng thép, các cọc cổ cốt dọc không kéo cáng trước, chỉ nên dùng cho móng nhà và công trình trong những trường hợp điều kiện dịa chất hoặc điều kiện truyền tải trọng ngoài không thể dùng cọc kéo cáng trước mà không cổ cốt ngang hoặc cọc kéo cáng trước cổ cốt ngang.

Hiện chưa có kết cấu điển hình của cọc tiết diện chữ nhật. Tuy nhiên thực tế cọc chữ nhật thường được dùng trong móng của những công trình chịu tải trọng ngang khá lớn (móng của trụ cầu, bờ cảng, trụ đường ống dẫn v.v...). Cạnh lớn tiết diện ngang của cọc loại này trong các trường hợp nói trên nằm theo hướng tác dụng của mômen và lực ngang lớn nhất.

Gần đây người ta dùng những loại cọc mới, trong đó có cọc hình kim, cọc nêm, cọc hình thoi. Các kết cấu điển hình của những loại cọc này cũng chưa được nghiên cứu. Cọc hệ tổng cốt thép hình kim chỉ dùng hợp lý, khi dưới địa điểm xây dựng có lớp đất rất yếu (cát rời, á cát có độ sét chây, bùn v. v...) tiếp đó là lớp đất tương đổi chât. Cọc này có thể dùng để làm móng nhà và công trình chịu tải trọng ép tính là chủ yếu. Cọc hình kim tiếp thu lực ngang kém hơn so với cọc làng trụ bằng bệ tông cốt thép, vì vậy không nên dùng chúng trong các móng chịu tải trọng ngang lớn.

Cọc đóng làm bằng bệ tổng cốt thép hình tháp (cọc nêm) có thể có 2 loại - cọc nêm có góc ở định lớn và cọc nêm có góc ở định bế. Cọc nêm có góc ở định bế (góc nghiêng của các mạt bên 1-4°) nên dùng trong các đất đồng nhất theo chiều sâu, cũng như trong trường hợp khi cọc bắt buộc phải xuyên qua lớp đất chặt và mùi của nó chôn vào trong các đất yếu hơn. Cọc loại này không nên dùng trong đất đấp, đất trương nở và dát lún ướt (không hoàn toàn xuyên qua hết các loại đất ấy).

Cọc nêm có gốc nghiêng các mặt bên lớn (4-14") nên dùng trong đất cát và đất sét, đối với các nhà nhệ thì có thể dùng trong đất lún ướt loại I. Những cọc này không nên dùng trong đất trương nở, đất lún ướt loại II, trong đất đấp cùng như không nên dùng trong những trưởng hợp, khi mà ở độ sâu bố hơn 5m cách mũi cọc có đất sét dẻo nhão và nhão hoặc than bùn.

Cọc nêm (với bất kỳ góc nghiêng nào của các mặt bên) chỉ nên dùng như là cọc treo và truyền chủ yếu lên cọc tại trọng ép hướng thắng đứng. Cọc này đạc biệt có hiệu quả trong các móng bang gồm 1 và 2 hàng cọc, cho phép dùng thành nhóm nhưng không quá 2 hàng cọc.

Nhưng yêu cầu cơ bản về công nghệ chế tạo cọc đóng có để loe bảng phương pháp nổ mìn được trình bày trong chủ thích của điều 2.3. Tuy nhiên, nên chủ ý rằng cọc loại này không dùng rộng rãi lấm và được dùng chỉ trong những trường hợp riêng lễ, chủ yếu là trong xây dựng cầu.

- 2.4. Biến tướng của cọc đóng làm bằng bế tông cốt thép, theo kết cắc và theo phương pháp ha cọc, là :
- a. Cọc cột là phần trên mạt đất của cọc dùng làm cột nhà (công trình); Không cho phép dùng với tinh cách là cọc cột cac cọc bằng bế tổng cốt thếp kéo cang trước với cốt dọc là thếp sợi, cùng như các cọc kéo cang trước không có cốt ngang với bất kỳ loại cốt dọc nào.
- b. Cọc được hạ vào các hỗ khoan sắn và đường kính lỗ khoan không nên lớn hơn cạnh bể nhất của tiết diện ngang hoạc đường kính cọc, còn độ sáu hỗ khoan nên bể

hơn độ sâu hạ cọc yêu cầu theo tính toán không ít hơn 1m. Cần phải có các hố khoan sản khi cọc xuyên qua lớp đất sét có độ sệt cúng và nửa cúng (ví dụ đất trương nồ, đất lún ướt), hoặc trong những trường hợp, khi mà theo kết quả đóng cọc thử cũng như theo kinh nghiệm xây dụng xác dịnh được rằng không thể nào hạ cọc qua các lớp đất ấy nếu không khoan trước.

- c. Khi đóng cọc có dùng phương pháp xới nước, không được tiến hành xới nước ở mét cuối cùng lúc hạ coc, cọc nên được tiếp tục đóng để đạt đến độ chối thiết kế. Phương pháp xới nước được dùng nhất là khi đóng cọc qua lớp đất cát có chiều dày lớn.
 - G.2.4. Cọc cột là biến thể của cọc bế tông cốt thép mà phần cọc trên mặt dất dùng làm cột của nhà hoặc công trình. Cọc cột dài 5-16m, tiết diện từ 200 × 200 đến 400 × 400mm và đường kính 100-800mm, nên dùng làm trụ đỡ công trình (của các đường ống kỹ thuật, các hành lang vận chuyển, của các bệ thiết bị chịu tải trọng tính v.v..) và cột của các nhà nông nghiệp một tầng cao đến 6m và có nhịp rộng đến 21m. Đối với trụ đỡ các đường ống công nghệ có thể dùng cọc cột điển hình tiết diện vuông và cọc rỗng hình tròn, đối với nhà nông nghiệp một tầng dùng cọc cột có 2 công-xôn, dài từ 5 đến 7,5m, tiết diện 200 × 200 đến 300 × 300mm.

Cọc cột nên dùng ở địa hình bằng phẳng của nơi xây dựng gồm đất sét dẻo mềm, ít dẻo, nửa cứng và đất cát có độ chất vừa.

Không cho phép dùng cọc cột, khi trong phạm vi phần cọc được đóng hoặc bên dưới mũi cọc có các loại đất yếu (đất than bùn, than bùn, bùn, đất sét nhão v.v...) hoặc là cát sối, đất hòn lớn và đất cát chặt.

Không cho phép dùng cọc cột là các cọc bệ tông cốt thép kéo căng trước có cốt dọc là thép sợi và cọc bệ tông cốt thép kéo cang trước mà không có cốt ngang với bất kỳ loại cốt dọc nào.

- 2.5. Cọc đóng làm bằng gỗ được chia thành các loại sau :
- a. Cọc nguyên làm bằng một cây gố;
- b. Coc nối theo chiều dài;
- c. Cọc bó gồm một số cọc nguyên hoặc cọc nối.

G2.5. Cọc gỗ làm bằng cây gỗ nguyên, thường có chiều dài 4,5 - 8,5m và đường kính mặt cát 160 - 340mm. Rất ít dùng cọc gỗ nguyêm dài đến 12m. Việc chế tạo những cọc gỗ dài trên 16m là rất khó, vì khó chọn được cây gỗ có chiều dài như thế và khó chuyên chở từ nơi chế tạo. Vì những nguyên nhân ấy mà người ta dùng cọc nối gồm 2 (hoặc 3) đoạn hoặc dùng cọc bó, gồm một số cây gỗ. Cọc bó thường dài đến 25m, tiết diện ngang (đường kính) đến 600mm và có khi lớn hơn 600mm.

Khuyết điểm cơ bản của cọc nối và cọc bố là có thể bị rối các mối nối khi đóng và sau đó thép ở chỗ mối nối có thể bị ri trong những điều kiện nước ngằm có tính an mòn thép.

Cọc gỗ nên dùng ở những vùng mà ở đó gỗ là vật liệu xây dựng chủ yếu, nhằm tiết kiệm bê tông và thép.

- 2.6. Coc nhỏi, theo phương pháp chế tạo, được chia thành cac loại sau :
- a. Cọc nhỏi được chế tạo bàng cách đóng trước các ống thép bịt kin mủi ống và để lại trong đất mũ bịt hoặc nút bằng bệ tông và sau đó rút ống ra dàn tuỳ theo lượng bệ tông đổ vào lỗ.

- b. Cọc nhỏi rung đập, tạo ra trong các lỗ khoan sẵn hoặc các lỗ đóng bằng cách cho vào các lỗ này hỗn hợp bệ tổng cứng, đầm chặt bằng máy rung đập có dạng hình ống với đầu nhọn và lấp vào máy hạ cọc bằng phương pháp rung.
- c. Cọc nhòi trong ống dập được chế tạo bằng cách ép khuôn vào đất, tạo nên lỗ có dạng hình tháp hoặc hình nón, và sau đó nhồi hỗn hợp bê tông vào lỗ.
- d. Cọc khoan nhồi có mở rông hoặc không mở rông đáy, được chế tạo trong đất sét không no nước, không cần chòng thành hố, còn trong đất ngập nước và trong cát thì phải giữ thành hố bằng dung dịch sét hoặc bằng ống chèn, sau đó rút ống lên và chỉ trong những trường hợp đặc biệt (khi có căn cử hợp lý) thì ống chèn mới để lưu lại trong đất.
- đ. Cọc khoan nhỏi mở rộng đây bằng nổ mìn, được chế tạo bằng cách khoan lỗ và sau đó mở rộng lỗ bằng nổ mìn và nhồi hỗn hợp bệ tông vào lỗ.
 - G2.6. Cọc nhỏi được chế tạo bàng các phương pháp đã nói ở các điểm a, b, c, thì sức chịu tải của nó có thể thuộc loại cọc đóng, vì đất xung quanh cọc và ở dưới mũi cọc được nén chật lại giống như khi hạ cọc đóng vào đất. Các loại cọc nhỏi này nên dùng thay cho cọc đóng khi trong vùng hạ cọc không có nước ngằm, đặc biệt là trong những trường hợp khi khó chế tạo cọc đóng bằng bê tông cốt thép (có các tính chất như loại sản xuất tại nhà máy) hoặc khi địa điểm xây dựng có sự dao động rất lớn về thế nàm của các tầng đất ít nén co và không nén co.

Cọc khoan nhỏi hiện nay được chế tạo đến đường kính 400-1700mm. Phần đáy cọc có thể mở rộng đường kính đến 3500mm. Lúc thi công cọc này, thành hố có thể được giữ hoặc không cần giữ bằng ống chèn. Cọc khoan nhỏi khi chế tạo không cần giữ thành hố. Điều kiện thích hợp để dùng cọc khoan nhỏi là: chỗ xây dựng gồm các loại đất sét, và mực nước ngầm trong thời kỳ xây dựng nằm phía dưới mũi cọc. Khối lượng khá lớn, cọc khoan nhỏi được dùng khi xây dựng trên các đất lún ướt và đất trương nở. Khi cọc khoan nhỏi cần xuyên qua lớp đất hòn lớn với bất kỳ độ ẩm nào, hoặc qua các loại đất khác nằm dưới mực nước ngầm thì trong thiết kế, xét cách thi công cọc, có giữ thành hố. Việc giữ thành hố có thể dùng các ống thép rồng và sau đó rút khỏi đất (khi sử dụng các máy chuyên dùng).

Cũng có thể dùng dung dịch sét để giữ thành hố trong quá trình khoan và lúc đổ bệ tông. Việc dùng các ống chống để giữ thành hố và sau đó chúng nằm lại trong dất chi cho phep trong nhưng trương hợp khi mà không thể dùng các phương pháp khác. Việc hạn chế sử dụng phương pháp này để giữ thành hố xuất phát chủ yếu từ sự cần thiết tiết kiệm thép.

Cọc khoan nhỏi nên dùng cho nhà và công trình có bất kỳ chức năng nào (nhà sản xuất, nhà công cộng, nhà ở v.v...) dưới tải trọng tập trung lớn theo hướng thẳng dững và hướng ngang cũng như ở những nơi điều kiến địa chất phức tạp và trong các điều kiện xây dựng khác. Cọc khoan nhỏi dùng thích hợp nhất khi chiều dài của coc hơn 10m, còn cọc có chiều dài ngắn hơn thì dụng ở những công trình (ví dụ đối với các nhà nông nghiệp) có tải trong nhọ và trung bình. Trong những trường hợp không có điều kiện chế tạo cọc khoan nhỏi thì dùng cọc đóng làm bằng bẽ tông cốt thép. Cọc khoan nhỏi cũng nên dùng trong những trường hợp sau: Khi cọc cần xuyên qua lớp đất đấp có lẫn các vật cứng (ở dạng sốt lại của các kết cấu bằng bẽ tông, bằng đã, bằng bẽ tông cốt thép đã hị phá v.v..) hoặc khi cọc xuyên qua các lợp dát co câu true tự nhiên ở dạng đất sét cũng, các lớp có gặp đá tảng v.v.., ở dấy không cho phép đóng cọc hoặc hạ cọc bằng phương pháp rung.

- 2.7. Cọc đúc sẵn cho vào lỗ khoan, theo phương pháp thi công chia ra như sau :
- a. Coc-cột được chế tạo như sau : đặt vào trong các lỗ khoan sản các cấu kiện đúc sản hình trụ hoặc lặng trụ có tiết diện đặc với các cạnh hoặc đường kính ≥ 800 mm, sau đó dùng vữa xi mặng-cát nhỏi vào khe (rộng 5 10cm) giữa thành hố khoan và các cấu kiện ấy.
- b. Cọc đúc sản cho vào lỗ khoan có mở rộng đáy bằng nổ mìn khác với cọc khoan nhỗi có nổ mìn (điểm d của điều 2 6) ở chỗ : sau khi nhỗi hỗn hợp hệ tông rỗi mở rộng đáy bằng nổ mìn trong lỗ khoan đã đặt sắn cọc bệ tông cót thép đã chế tạo trước trong nhà máy.
- 2.8. Cọc bẻ tông cốt thép, cọc bẻ tông, cọc ống và cọc cột bằng bẻ tông cốt thép nên thiết kế bằng bẻ tông nặng. Mác bẻ tông về độ bền chịu nén đối với cọc đóng và cọc ống phải lấy không bẻ hơn mác thiết kế được quy định bằng các tiểu chuẩn Nhà nước cho cọc và cọc ống.

Dối với cọc nhỏi, cọc cột và các loại cọc đóng khác không có kéo cáng trước, khi chưa có tiêu chuẩn Nhà nước, nên dung bệ tông có mạc không thấp hơn M200, còn khi có kéo căng trước - thi không thấp hơn M300.

Chủ thích : Đối với cọc nhỗi ngắn (chiều dài < 3m) cho phép dùng bệ tông nặng có mắc thiết kế không bẻ hơn M100.

G2.8. Trong những trường hợp, khi mà theo thiết kế, cọc bát buộc phải đóng qua tàng cát dày, qua các lớp cát chặt, các phụ lớp sởi sạn hoặc lớp đất sét cứng hoặc nửa cứng (ví dụ đất lún ướt), do cần phải dùng các búa có năng lượng va đập lớn, thì mác bẻ tông của cọc (theo độ bẽn chịu nén) có thể lấy cao hơn mác thiết kế được quy định bàng bản vẽ thi công các kết cấu điển hình của cọc.

Độ bên khối cần có của bê tông cọc khi chịu nén σ_k , k G/cm^2 trong trường hợp này, để đóng được cọc, có thể xác định theo công thức :

$$\sigma_k = \frac{2}{3} \sqrt[4]{\frac{2}{\left(\frac{P}{E_n} + \frac{1}{2} \frac{1}{E_h}\right) \left(1 + \frac{Q}{q}\right) F}}$$

Trong đó : 3 - Năng lượng va đập lớn nhất của búa cần để đóng cọc (KG.cm).

ho - Chiều dày của vật đệm ở mũi cọc, (cm), thường lấy bằng 10 - 2cm.

 E_n - Môdun dàn hồi của vật đệm, trong trường hợp vật đệm bằng các tấm gỗ, $E_n = 3000 \ {\rm KG/cm}^2$

1- Chiều dài cọc, (cm).

 $E_{h^{*}}$ Môdun đàn hồi của bê tông, lấy $E_{h} = 3.10^{5} \mathrm{KG/cm}^{2}$.

Q- Trọng lượng phần va đập của búa, (KG).

q- Trong lượng cọc (KG).

F. Diện tích tiết diện ngang của cọc, (cm²).

- 2.9. Đài móng cọc bằng bê tông cốt thép nên thiết kế bằng bê tông nạng, có mác thiết kế theo đô bền chịu nén như sau :
 - a. Đối với cầu, công trình thuỷ lợi và trụ đường dây tải điện có độ ${
 m s}$ ải dây lớn :
 - . Láp ghép không bé hơn M300

- . Đổ tại chỗ không bé hơn M200
- b. Đối với nhà và công trình, trừ các loại đã nói ở điểm "a"
- . Láp ghép không bé hơn M200
- . Đổ tại chỗ không bé hơn M150

Bê tông để lèn các cột bê tông cốt thép, trong các cốc của đài cọc, cũng như để lèn đầu cọc đối với đài móng bảng đúc sản, nên theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép dùng cho bê tông đổ ở các mối nối các kết cấu đúc sản, nhưng không được bé hơn mác M150.

Chú thích: Khi thiết kế công trình thuỷ lơi và cầu, mác thiết kế của hệ tông để lên các cấu kiện đúc sắn của móng cọc, phải lớn hơn một cấp so với mác thiết kế của bệ tông thuộc cấu kiện được liên kết.

2.10. Mác thiết kế của bê tông chống thấm nước đối với cọc đóng bằng bê tông cốt thép, tiết diện vuông (trong đó kể cả có lỗ tròn ở giữa) cũng như đối với cọc tròn và cọc ống bằng bê tông cốt thép phải quy định theo yêu cầu của các tiêu chuẩn Nhà nước đối với loại cọc kể trên.

Dối với cọc nhỏi, cọc cột, các loại cọc đóng khác cũng như đối với đài cọc chưa có tiêu chuẩn Nhà nước, mác thiết kế của bê tông chống thẩm nước nên quy định theo các yêu cầu của tài liệu tiêu chuẩn thiết kế nhà và công trình mà trong đó có sử dụng móng cọc. Khi không có các yêu cầu này trong tài liệu tiêu chuẩn, thì mác thiết kế của bê tông không thẩm nước nên quy định xuất phát từ điều kiện nhiệt độ, khí hậu của vùng xây dựng và điều kiện địa chất nơi dùng móng cọc, giống như các yêu cầu đã nói trên đây trong các tiêu chuẩn Nhà nước đối với cọc tiết diện vưông, cọc tròn và cọc ống.

G2.10. Xem giải thích ở điều 2.8

- 2.11. Các mối nối của cọc bệ tông cốt thép ghép lại và của cọc ống phải đảm bảo :
- a. Có độ bèn đồng đều của liên kết nối và của thân cọc (cọc ống) khi chịu lực ép dọc trục và lực ngang cũng như mômen uốn, còn đối với móng có cọc làm việc với tải trọng nhổ phải chịu lực kéo.
 - b. Tính chất đồng trục của các cấu kiện nối.
- G2.11. Hiện nay các cọc nổi dùng các kết cấu mối nối khác nhau, đạc hiệt thường dùng mối nối bằng hàn và bằng bu lông. Tuy nhiên, phù hợp nhất với các yêu cầu nối ở điều này là kết cấu mối nổi do Viện nền cùng với Viện nghiên cứu bẻ tông cột thép và cơ sở thực nghiệm của Viện nghiên cứu kết cấu đề nghị. Mối nổi này gồm có cốc bằng kim loại lấp cứng vào đầu dưới của cọc và một bộ phận hình trụ ép vào cọc theo hướng dọc có lớp ngoài dễ nén co, lấp vào đầu trên của cọc. Để năng cao độ chặt của liên kết, trong các chỉ tiết mối nối có lớp bọc ngoài hình răng xua. Đường kính ngoài của phần trụ tròn có hình rang cưa lớn hơn đường kính trong của cốc kim loại. Mối nối kiểu này đơn giản lúc thì công, chác chấn lúc hạ cọc và khi sử dụng. Mối nối cố độ bền bằng độ bền của các đoạn thân cọc. Việc hạ cọc vào đất với mối nối trên được thực hiện hầu như không cần dùng búa. Mối nối cốc sẽ được nêm chặt dần khi đóng, do đó không cần hàn hoạc siết bu lông hoặc làm thêm các chỉ tiết khác. Lượng thép dùng cho cọc dài 15-18m có kết cấu mối nối như thế giảm được 1,5 2,5 lần so với các cọc có các mối nối hoàn thiện nhất.

Không cho phép truyền tài trong nhổ lên cọc nối có mối nối kiểu cốc.

2.12. Đài lấp ghép bằng bẻ tông cốt thép hình bằng và của nhóm cọc cho phép dùng loại nguyên cấu kiện cũng như loại lấp ghép từng đoạn, điều này phụ thuộc vào sức chỏ của các phương tiện vận tải và vào máy móc cấu lấp.

G2.12. Hiện nay trong xây dựng công nghiệp thường dùng dài đổ tại chỗ cho nhóm cọc, đối với phần lớn trường hợp thường bố trí cọc theo hàng. Đài lấp ghép dùng chủ yếu để xây dựng nhà ở, trong trường hợp cọc bố trí theo hàng; cũng như khi xây dựng các tổ hợp công nghiệp có nhiều nhà một tầng. Trong trường hợp này có thể dùng kết cấu đài dúc sắn - đổ tại chỗ hoặc hoàn toàn đúc sắn. Đài kiểu đúc sắn - đổ tại chỗ, gồm các đoạn ngắn đúc sắn, nối 2-3 đầu cọc lại với nhau, sau đó đặt các dẫm đài đúc sắn hoặc tấm bệ tường lên các đoạn đúc sẵn nổi trên. Khối lượng của bệ tổng đúc sắn trong đài kiểu ấy thường chiếm khoảng 75% toàn bộ khối lượng của đài.

Ở các đài cọc hoàn toàn đúc sản, ta dùng cấu kiện trung gian giữa đầu cọc và dầm đài, là những cái mũ hình chương bằng bệ tông cốt thép. Tuy nhiên việc dùng mũ như thế không loại bỏ được hoàn toàn các quá trình ướt khi thi công đài, vì ràng cần phải lèn bệ tông cho bản thân các mũ ấy. Do vậy mà trong nhiều trường hợp, với tải trọng truyền lên cọc không lớn lám (đến 40 tấn), người ta dùng đài đúc sản, đặt trực tiếp lên các đầu cọc, chủ yếu là loại cọc tháp hoặc làng trụ có tiết diện chữ nhật.

Dàm đúc sắn của đài bọc có thể được kéo càng trước và có thể bàng cốt thép thường, không kéo càng. Dài đúc sắn yếu cầu việc hạ cọc phải chính xác trong mặt bằng cũng như theo độ cao. Ở đây độ sai lệch cho phép của cọc so với vị trí thiết kế cần phải nghiệm ngặt hơn so với lúc dùng đài đổ tại chỗ. Hiện tại, các cơ quan xây dựng thường được trang bị các thiết bị không đảm bào việc đóng cọc chính xác Vì vậy mà đài đổ tại chỗ là phổ biến hơn so với đài đúc sắn.

Thomas nay diving that & day you things that the long to 12 three could be see May 50 1860 to 12 the could be seen that the see May 50 1860 to 12 the see that the see the seen that the

2.13. Cọc gổ phải chế tạo bằng loại gổ là kim (thông, lạc diệp tùng, cây tùng) có đường kính 22-34cm và dài 6,5 - 8,5m. Gổ để làm cọc phải bóc vỏ, vạc bỏ mắt gỗ và cành. Phải giữ độ vác tự nhiên của thân gỗ. Các kích thước tiết diện ngang và chiều dài của cọc bó, phải lấy theo kết quả tính toán và phù hợp với đặc điểm của đối tượng được thiết kế.

Chủ thích: Khả năng dùng cọc gỗ có thân dài hơn 8,5m chỉ cho phép khi được sự đồng ý của xí nghiệp chế tạo cọc.

G2.13. Để làm cọc gố phải dùng gố lá kim. Độ ẩm của gố không cần hạn chế. Chủ yếu nên dùng thông và lạc diệp tùng để làm cọc. Khuyết điểm của gố thông là có nhiều cành (mất cây) và dễ bị chẻ nên sẽ tăng số cọc bị hỏng khi đóng.

Cọc bằng gỗ lá to thường không được dùng, vì độ bền lâu kém và tốn nhiều công để chọn gỗ có chiều dài và độ tháng yêu cầu.


2.14. Mối nối theo chiều dài trong các cọc gố và trong cọc bố phải dùng kiểu nối đầu, có bọc bằng các đai thép, hoặc bằng ống thép. Mối nối trong các cọc bố phải bố trí so le cách nhau không bé hơn 1,5m.

G.2.14. Các cọc dài gồm 2 và nhiều đoạn gố, được nối với nhau bằng các đại siết, hoặc cũng có thể bằng các bản kẹp bằng thép hoặc bằng gố, bất bu lông. Để

làm việc này người ta cũng có thể dùng các đoạn ống thép. Trên hình I trình bày mẫu của các mối nối.

3- YÊU CẦU ĐỐI VỚI KHẢO SÁT :

3.1. Khối lượng và thành phần của công tác khảo sát cho từng đối tượng định thiết kế bằng móng cọc, phải được quy định bởi một chương trình do cơ quan khảo sát soạn thảo, căn cứ theo nhiệm vụ kỹ thuật lúc tiến hành khảo sát, theo yêu cầu của người giao thầu (cơ quan thiết kế người chủ trì thiết kế), phù hợp với những yêu cầu của tiêu chuẩn khảo sát công trình xây dựng, của các tiêu



HÌNH 1 - Các mối nối của cọc gỗ

chuẩn Nhà nước và của các tài liệu tiêu chuẩn khác hiện có về công tác khảo sát, nhằm nghiên cứu đất nền nhà và công trình, cũng như theo các yếu cầu của phần 3 thuộc tiêu chuẩn này.

Nhiệm vụ kỹ thuật khi tiến hành khảo sát do người chủ trì thiết kế soạn thảo, cổ sự tham gia của cơ quan thiết kế móng. Chương trình này cần phải được sự đồng ý của cơ quan đề ra yêu cầu kỹ thuật khi tiến hành khảo sát.

G3.1. Cơ quan khảo sát soạn thảo chương trình có kể đến các tài liệu lưu trữ về khảo sát địa chất công trình trong vùng đã biết, có kinh nghiệm xây dựng, sử dụng nhà và công trình hiện đang ở gần đấy. Những kết quả khảo sát phải đảm bảo thu được những tài liệu cần thiết để tính, toán cọc và móng cọc, theo nhóm thứ nhất và thứ hai của trạng thái giới hạn.

Khi lập chương trình công tác, nên đặc biệt chú ý đến sự cần lấy mẫu đất trong các hố khoan, hố đào và tiến hành xuyên ở những độ sâu nằm dưới mũi cọc dự kiến. Nếu xác định được trước tính chất hợp lý của việc dùng móng cọc, thì các mẫu đất ở các lớp trên có thể lấy với số lượng ít hơn, nhưng phải đủ để đựa vào các đặc trưng ấy mà xác định được sức chống ở mặt hông của cọc. Nếu truyền lên cọc lực ngang lớn, thì phải đặc biệt chú ý việc lấy mẫu đất ở các lớp phía trên kể từ bề mặt quy hoạch.

Khi qui định thành phần và khối lượng khảo sát cần lưu ý:

- Đặc điểm kết cấu và công nghệ của nhà, công trình định thiết kế (có tầng hàm, móng dưới thiết bị, tải trọng trên mặt nền, các tác động động lực v.v. .).
 - Độ lớn và tính chất của tải trọng tác dụng lên móng.
- Yêu cầu về trị số độ lún tuyệt đối và lún không đều của các móng nhà, công trình định thiết kế.
- Khả năng thay đổi các diễu kiện địa chất thuỷ văn trong quá trình xây dựng và sử dụng nhà, công trình.
- Các dạng có thể có về giải pháp kết cấu của móng cọc (cọc cột, móng gồm cọc đơn, cọc bố trí một hàng nhóm cọc hoặc trường cọc).
 - Sự cần thiết ước lượng khả năng hạ cọc đến độ sâu yêu cầu.
 - Công nghệ chế tạo cọc nhỏi.
- 3.2. Tất cả các loại khảo sát công trình cần để lập thiết kế móng cọc phải được thực hiện trong tổng thể của công tác khảo sát thiết kế, thông thường là ở giai đoạn

lập thiết kế kỹ thuật (kỹ thuật - thi công) trong đó phải đảm bảo có các dữ kiện sau dây :

- a. Các cử liệu ban đầu cho phép cơ quan thiết kế xác định khả năng và tính hợp lý của việc dùng móng cọc (theo kết quả khoan, hố đào, xuyên tỉnh, nghiên cửu đất trong phòng thí nghiệm và nước ngầm).
- b. Các số liệu đầy đủ cần để lập bản vẽ thi công móng cọc (chọn loại, xác định các kích thước của cọc, cọc ống, cọc trụ và sức chịu tải của cọc, tải trọng tính toán tương ứng cho phép trên mỗi cọc). Các số liệu này phải kết hợp với kết quả khoan, hố đào, xuyên và thứ đất bằng bàn nén, dưới tải trọng tính, hoặc bằng cách nén ngang trong vùng chu vi của nhà (công trình) định thiết kế. Khi cần thiết, tại nơi xây dựng phải tiến hành thử cọc, hoặc cọc ống trong đất bằng tải trọng tính hoặc động. Còn đối với những nơi có đất trương nở, thì thử nén cọc bằng tải trọng tính, ứng với các nhiệm vụ kỹ thuật bổ sung (theo chương trình), do cơ quan thiết kế người chủ trì thiết kế nêu ra. Nhiệm vụ kỹ thuật phải được soạn thảo có sự tham gia của cơ quan chịu trách nhiệm đồ án móng.

Trong những trường hợp cá biệt, khi không thể thực hiện đầy dù công tác khảo sát thiết kế do hiện trường xây dựng chưa giải phóng mặt bằng, để lập bản vẽ thi công móng cọc, có thể chưa cần đến công tác thử cọc. Sau đó làm chính xác lại bản vẽ thi công, điều chính dự toán và trình bày cho người đặt hàng biết trước khi bắt đầu thi công.

Chú thịch :

- 1. Thứ động và thứ tinh cọc, cọc ống và cọc trụ nên làm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn Nhà nước về phương pháp thử cọc tại hiện trường (20 TCN 88-82). Thử đất bằng xuyên tinh và xuyên động, bằng phương pháp nén ngang và bằng bàn nén theo các yêu cầu của các tiêu chuẩn nhà nước tương ứng về phượng pháp thử đất bằng xuyên tinh và xuyên động. Xác định tại hiện trường môdun biến dạng của đất bằng cách nén ngang và bằng bàn nên.
- 2. Những diễu đã trình bày ở điểm "a" của điều 3.2, công tác khảo sát có thể không tiến hành hoặc tiến hành với khối lượng giảm bớt nếu như các số liệu còn để xác định giải pháp kỹ thuật và loại móng cọc có thể tìm được ở các tài liệu lưu trữ của các cơ quan thiết kế, khảo sát và các cơ quan khác.
- 3. Những thủ tinh cọc trong khảo sát công trình thường không tiến hành, nếu như móng được thiết kế bằng cọc chống, đóng bằng búa mà năng lượng va đập của nó thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền móng. Việc cần phải thử tinh cọc hay không phải được cơ quan thiết kế móng cọc quyết định khi họ đề ra nhiệm vụ khảo sát.
 - G.3.2. Thành phần và khối lượng khảo sát công trình khi thiết kế móng cọc treo, được xác định theo những yêu cầu của bảng trình bày ở phụ lục 3, tuỳ thuộc vào đặc trưng của nhà và công trình định thiết kế, vào mức độ phức tạp của điều kiện địa chất. Khi giải quyết vấn đề về sự cần thiết tiến hành thử cọc tại hiện trường thì theo phụ lục 3.

Tiến hành khảo sát trước hết là tổng hợp các số liệu ban đầu và sau đó mới tìm đủ các dữ kiện, việc này thường làm mất hơn 6 tháng khi khối lượng khảo sát nhiều. Trong những trường hợp khác không nên tiến hành việc chia nhỏ công tác khảo sát như vậy. Cũng có thể có ngay toàn bộ khối lượng khảo sát nếu như đối với thiết kế kỹ thuật có thể sử dụng các tài liệu lưu trữ địa chất.

Việc khảo sát địa chất công trình để thi công móng cọc cần phải làm với thành phần và khối lượng nhằm đảm bảo được :

- 1. Xác định độ đồng nhất của đất thuộc vùng nghiên cứu (ở đây cần làm rõ sự có mặt của các thấu kính và phụ lớp, chúng sẽ làm mất tính chất đồng nhất về mặt thạch học của cấu trúc lớp và có thể là nguyên nhân làm phức tạp việc thi công hạ cọc).
- 2. Xác định trên mặt bằng và theo chiều sâu ranh giới giữa các lớp không cùng nguồn gốc thạch học cũng như chia lớp có cùng nguồn gốc thạch học ra thành phụ lớp khác nhau về độ sệt (đất sét) hoặc độ chặt (đất cát).
- 3. Làm sáng tỏ, trong chiều dày của lớp đất nghiên cứu ở độ sâu nào cọc sẽ có sức chịu tải lớn nhất (lớp chịu lực).
- 4. Có được những số liệu để xác định sức chịu tải của cọc và dự tính độ lún của công trình.

Để đáp ứng các nhiệm vụ nói trên, việc khảo sát địa chất công trình phải gồm các công việc sau đây (hoàn toàn hoặc từng phần):

- Khoan lấy mẫu đất nguyên dạng và mẫu nước ngầm.
- Xác định trong phòng thí nghiệm loại đất, trạng thái và tính chất đất theo mẫu đất nguyên dạng đã lấy được.
 - Thử đất bằng xuyên.
 - Thử tỉnh và thử động cọc mẫu tiết diện bé (cọc mô hình, cọc chuẩn).
 - Thử tỉnh và thử động cọc cơ kích thước thật.
 - Thử đất bằng nén ngang trong hố khoan (prexiomet).
 - Thử đất bằng tải trọng tỉnh (bằng bàn nễn).

Diều sơ đẳng có tính chất bát buộc đối với công việc khảo sát trong mọi trường hợp là phải khoan, lấy mẫu đất và mẫu nước ngằm, thử các mẫu đất này trong phòng thí nghiệm, còn khi chiều dài cọc đến 16m thì thử đất bằng xuyên tỉnh. Các mẫu đất và khối nguyên dạng phải lấy trên suốt chiều dài và cách nhau không quá 3m. Số lượng mẫu đất phải đủ để xử lý bằng thống kê toán.

Dùng phương pháp xuyên tỉnh đất để thiết kế móng cọc là nhàm các mục đích sau :

- Xác định vị trí trên mặt bằng và theo chiều sâu mái của lớp đất chịu lực đối với cọc treo, theo mái của lớp đã , đất hòn lớn đối với cọc chống.
 - Ước lương khả năng hạ cọc đến độ sâu đã chọn.
 - Xác định tính đồng nhất của đất trên mặt bằng và theo chiều sâu.
- Chính xác hoá ranh giới giữa các lớp có nguồn gốc thạch học khác nhau, cũng như ranh giới phân chia một lớp có cùng nguồn gốc thạch học thẳnh nhiều lớp có độ bên và độ chặt khác nhau.
 - Xác định sức chịu tải của cọc
- Xác định các đặc trưng cơ lý của đất, đặc biệt là của đất cát mà việc lấy mẫu nguyên dạng rất khó khàn.
- Chọn vị trí đặt các điểm thử để thử đất bằng các phương pháp khác nhau và để thử cọc.

Thành phần và khối lượng công tác địa chất công trình để thiết kế và thi công móng cọc chống, là cần phải xác định được độ sâu và địa hình của mái đất coi

như không nén co được hoặc phải xác định được trạng thái của nhưng đất ấy trên mái của lớp.

Việc khảo sát để thiết kế và xây dựng móng cọc chống gồm các loại công việc sau đây:

- a. Khoan lấy mẫu để xác dịnh vị trí của mái lớp đất thực tẻ không nén được với độ sâu trong lớp đất này không bé hơn 1,5m, và ở 3 hố khoan thì độ sâu mũi khoan trong đất không nén được này không bé hơn 3m;
- h. Xuyên động hoạc xuyên tỉnh để xác định chính xác vị trí mái lớp đặt không nên được và chọn phương pháp thị công cọc;
- c- Đào hổ lấy mẫu có kết cấu nguyên dạng và phá hoại đối với dất của mái lớp thực tế không nén được khi không thể đánh giả được trạng thái của lớp theo các hổ khoan;
- d. Thử cọc có kích thước thật, sự cần thiết thử này do cơ quan khảo sát quyết định và được sự đồng ý của cơ quan đề ra yêu cầu kỹ thuật cho khảo sát;
 - d- Các phương pháp địa vật lý.

Khối lượng của công tác này phải đủ để xây dựng được trên mặt địa hình của phần nghiên cứu đường đẳng cao của mái lớp đất thực tế không nến được cách nhau từng mết một trong phạm vi chu vi của nhà và công trình định thiết kế.

- 3.3. Số lượng các phần khảo sát nói ở điều 3.2 cho mỗi nhà hoặc công trình không được ít hơn :
 - . Hő khoan : 2
 - Hố đào : 2
 - Xuyên : 5 🗝
 - . Thử động cọc : 5
 - . Thứ tỉnh cọc, cọc mẫu hoặc cọc ông : 2
 - . Thử đất bằng bản nến với tải trọng tỉnh hoặc nến ngang : 2.

Số lượng và trình tự lấy mẫu đất để tiến hành thử trong phòng thí nghiệm được quy định trong chương trình thi công khảo sát, theo các yếu cầu của các tài liệu tiêu chuẩn hiện hành về nghiên cứu đất nên nhà và công trình, trong đó bát buộc phải lấy các mẫu đất nằm ngang ở chỗ mũi cọc và ở phía dưới mũi cọc trong phạm vì 5m.

Chú thích:

- 1. Nếu những điều kiện địa chất công trình của nơi xây dựng tương tự điều kiện vùng đất tiếp giáp, mà ở vùng ấy đã có nhiều kinh nghiêm làm móng cọc, thì theo sư thoà thuận với cơ quan thiết kế, tác giả đồ án móng, được phép rút bắt khối lượng nghiên cứu.
- 2. Không được phép lập bản về thi công móng cọc, nếu như trong phạm vi chu vi của nhà, công trình định thiết kế hoặc gần đỏ (đến 5m) không có các hổ khoan hoặc hỏ đào cho kết quả xác định các tính chất cơ lý của đất.
 - G.3.3. Ngoài những trường hợp nêu ở phụ lục 3, việc thử cọc tại hiện trường với kích thước thật, cần phải thực hiện, nếu như các phương pháp khác lúc khảo sát không cho phép kể đến tính chất đặc biệt của tải trọng, hoặc cho những kết quả trái ngược nhau. Việc thử cọc thật được xem là hợp lý khi thiết kế hàng loạt các móng cọc của các nhà máy lớn hoặc của các tiểu khu xây dựng nhà dân dụng, nhằm mục đích làm chính xác hơn các hệ số kinh nghiệm trong các công thức

tính toán sức chịu tải của cọc theo tài liệu xuyên tỉnh. Trong mọi trường hợp (trừ khi đã có cán cử riêng nói trong chương trình), việc thử cọc có kích thước thật, nếu cần, phải tiến hành bằng tài trọng động cũng như tái trọng tỉnh.

Thử tỉnh cọc mẫu là hợp lý, khi cần xác định riêng rẽ sức chống của đất ở mũi cọc và ở mặt hông của cọc. Trong trường hợp này việc thử phải tiến hành theo thứ tự sau đây: thử dưới mũi, thử theo mặt hông và thử toàn bộ cọc. Thử bằng cách nén ngang nhằm mục đích xác định các đặc trưng biến dạng của đất để tính cọc và mông cọc theo biến dạng dưới tải trọng đứng và tải trọng ngang. Trong các đất giữ được thành hố khoan, trong mọi trường hợp nên tiến hành thử nén ngang. Thủ đất bằng bàn nén chủ yếu là để chính xác hoá các hệ số chuyển trong các công thức đề nghị của tiêu chuẩn, dùng để tính toán theo số liệu xuyên và nén ngang môdun biến dạng của đất cho nơi đang định xây dựng. Ở đây nên thủ đất bằng bàn nén có diện tích 5000cm² trong các hỗ móng, hố đào hoặc trong các giếng tròn, vi rằng các số liệu thử dất bằng bàn nén 600 cm² trong hố khoan không tin cây làm.

3.4. Chiều sâu lỏ khoan dự kiến trong chương trình khảo sát, có kể đến các điều kiện địa chất công trình cụ thể của nơi xây dựng và tính chất của nhà (công trình) định thiết kế, nên quy định sâu hơn độ sâu mũi cọc, cọc ống và cọc trụ, trong đất, thường không bé hơn 5m. Đối với nhà và công trình kiểu khung có tài trọng trên nhóm cọc treo và cọc ống lớn hơn 300 tân, cũng như khi cọc được bố trí thành trường cọc dưới toàn bộ công trình, thì độ sâu của 50% số lượng hố khoan phải quy định sâu hơn độ sâu mũi cọc hoặc cọc ống, thường không bé hơn 10m.

Khi cần chống hoặc chôn sâu cọc, cọc ống và cọc trụ trong đá thì độ sâu hố khoan trong đá không được bé hơn 1,5m ở dưới mũi cọc, cọc ống và cọc trụ. Khi trong đó có cáctơ, các phụ lớp đất hoặc một số chỗ đất yếu cục bộ, thì số lượng và chiều sâu hố khoan phải qui định theo chương trình khảo sát, xuất phát từ đặc điểm của điều kiện địa chất công trình của vùng xây dựng đang nghiên cứu.

Chú thích:

- 1. Trong nhiệm vụ kỹ thuật về thi công khảo sát, để quy định chiều sáu hồ khoan, cho phép xác định sơ bộ chiều dài của cọc, cọc ống và cọc trụ theo số liệu của đất đã có trong các tài liệu lưu trữ về địa chất công trình đã làm trước đây hoặc theo các móng tương tự của nhà và công trình ở gần đẩy.
- 2. Đối với cọc chỉ chiu lực nhỗ thi chiều sâu hỗ khoan và xuyên khi khảo sat cho phép chỉ lấy đến Im sâu hơn mũi cọc.
 - G.3.4. Khi cọc bố trí thành hàng và trong nhóm cọc thì chiều sâu thủ đất quy định theo các yếu cầu của tiêu chuẩn "Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc" 20 TCN 160-87. Ở các trường cọc có kích thước lớn hơn 10×10m, thì chiều sâu nghiên cứu đất phải lớn hơn chiều sâu đóng cọc một khoảng cách không bé hơn 1 bề rộng của trường cọc. Khi có các lợp đất lún ướt, trương nở, nhiễm muối, có tính nên co lớn (bùn, than bùn, đất sét có độ sệt chảy), cần phải khoan xuyên suốt chiều dày của lớp đất để xác định chiều sâu của lớp đất tựa hên dưới và xác định các đạc trưng của lớp đất này.
- 3.5- Độ chặt của đất cát nên xác định trong điều kiện thế nằm tự nhiên theo số liệu xuyên, ứng với những yêu cầu của các tiêu chuẩn Nhà nước và phương pháp thử đất tại hiện trường bằng xuyên tinh, xuyên động và khi có thể được thì theo kết quá thử các mẫu đất có kết cấu nguyên dạng lấy trong các hố đào hoạc hố khoan theo các yêu cầu của các tài liệu tiêu chuẩn về nghiên cứu đất nền nhà và công trình.

- G.3.5. Khi trong nên cọc có các lớp đất cát, thì trong quá trình khảo sát phải thu được các số liệu về độ chặt của nó. Các số liệu này trước hết cần để :
 - a. Xác định khả năng sử dụng đất cát làm lớp chịu lực.
 - b. Ước lượng khả năng hạ cọc.
- c. Dùng các giá trị thích hợp R và f theo các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn "Thiết kế móng cọc" 20 TCN 21-86 để xác định khả năng chịu tải của cọc.

Thiết bị kỹ thuật của các cơ quan khảo sát hiện nay cho phép xác định một cách tiến tưởng hơn độ chặt tự nhiên của đất cát theo tài liệu xuyên tỉnh.

4 - NHỮNG CHỈ ĐẦN CƠ BÁN VỀ TÍNH TOÁN :

- 4.1. Tính toán móng cọc và nền cọc phải tiến hành theo trạng thái giới hạn
- a. Thuộc nhóm thứ nhất:
- Theo độ bên của vật liệu làm cọc và đài cọc (điều 4.2);
- Theo khả năng mang tải của đất nền cọc (điều 4.3);
- Theo khả năng mang tài của nền móng cọc, nếu truyền lên móng cọc các tải trọng ngang đáng kể (tường chắn, móng của các kết cấu có lực đạp ngang v.v...) hoặc nếu nền bị giới hạn bởi các mái nghiêng hoặc gồm các lớp đất nằm đốc (điều 8.12).
 - b. Thuộc nhóm thứ hai :
- Theo độ lún của nên cọc và móng cọc do tải trọng đứng gây ra (các điều 4.4; 7.1 và 7.2 của tiêu chuẩn này);
- Theo chuyển vị của cọc chuyển vị ngang U_{ng} và gốc xoay của đầu cọc Ψ_p) cùng với đất nền do tác dựng của tải trọng ngang và mômen (phụ lục của tiêu chuẩn này);
- Theo sự hình thành hoặc mở rộng vết nút trong các cấu kiện bẻ tông cốt thép của móng cọc (điều 4.2 của tiệu chuẩn này).
 - G.4.1. Tính toán kết cấu của cọc, cọc ống và đài theo nhóm thứ nhất của trạng thái giới hạn, phải thực hiện trong mọi trường hợp khi cọc chịu tải trọng thảng đứng và nằm ngang, theo độ bên của vật liệu làm cọc và cọc ống, cũng như theo sức chịu tải của đất nền.

Tính toán móng cọc theo nhóm thứ hai của trạng thái giới hạn (theo biến dạng), nên tiến hành ở mọi loại đất, trừ trường hợp khi cọc và cọc ống tựa trên đất hòn lớn, cát chặt và sét môren cứng, ở đấy việc tính toán theo độ lún là không cần thiết. Việc tính toán này cũng cần khi truyền lên cọc những tải trọng ngang, chúng có thể gây ra những chuyển vị ngang đáng kể cho móng.

Việc tính toán móng cọc cho các mố cầu và cổng phải theo nhóm thứ nhất của trạng thái giới hạn, có kiểm tra độ lún và chuyển vị ngang đỉnh mố. Diều này cần phải làm vì móng mố cầu, ngoài tải trọng thẳng đứng còn tiếp thu tải trọng ngang đáng kể (áp lực của đất lên các bệ, áp lực đạp không cần bằng nhau của kết cấu nhịp vòm v.v...) còn móng của cổng trên các đất chưa ổn định (ở đấy có dùng cọc) thì chịu tác dụng thường xuyên của tải trọng ngang do sự ép xung quanh của đất đấp.

Việc tính toán móng cọc theo sự hình thành và mở rộng vết nút, được thực hiện đối với các cấu kiện bê tông cốt thép của móng cọc ứng với các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.

4.3. Cọc đơn trong móng cọc và nằm ngoài móng coc, theo sức chịu tải của đất nền tính toán từ điều kiện :

$$N \le \frac{\Phi}{K_{tr}}$$
 1 (1)

Trong đơ:

- N Tài trọng tính toán (Tấn) truyền lên cọc (lực đọc do tải trọng tính toán tác dụng lên móng gây ra với tổ hợp tải trọng bất lợi nhất), xác định theo những chỉ dẫn ở điều 4.8.
- ϕ Sức chịu tải trọng tính toán của đất nền cho cọc đơn, (Tấn), sau đây để đơn giản sẽ gọi là "sức chịu tải của cọc", xác định theo những chỉ dẫn ở chương 5 và 6 của tiêu chuẩn này.

Kic - Hệ số tin cây, lấy bằng :

- 1,2 Nếu sức chịu tải của cọc xác định bằng nén tỉnh cọc tại hiện trường;
- 1,25 Nếu sức chịu tài của cọc xác định bằng tính toán theo kết quả xuyên tỉnh đất, theo kết quả thử động cọc có kể đến biến dạng đàn hồi của đất, và theo kết quả thử đất tại hiện trường bằng cọc mẫu hoặc cọc-xuyên;
- 1,4 Nếu sức chịu tài của cọc xác định bằng tính toán, kể cả theo kết quả thử động cọc mà không kể đến biến dạng đàn hồi của đất;
- 1,4 (1,25) Đối với móng mô cầu đài thấp, cọc treo, cộc chống, còn khi ở đài cao khi cọc chống chỉ chịu tải trọng thẳng đứng, không phụ thuộc số lượng cọc trong móng;

Đối với đài cao hoặc thấp mà đáy của nó nằm trên đất có tính nén lớn và đối với cọc treo chịu tải trọng nén, cũng như đối với bất kỳ loại đài nào mà cọc treo, cọc chống chịu tải trọng nhổ, tuỳ thuộc số cọc trong móng, trị số K_{tc} lấy như sau :

- Móng có từ 21 cọc trở lên $K_{1c} = 1,4$ (1,25);
- Mong có từ 11 đến 20 cọc $K_{tc} = 1.55 (1.4)$;
- Mong có từ 6 đến 10 cọc $K_{tc} = 1.65 (1.5)$;
- Móng có từ 1 đến 5 coc $K_{tc} = 1.75 (1.6)$.

Số trong ngoặc đơn là trị số của K_{tc} khi sức chịu tải của cọc xác dịnh theo kết quả thử tỉnh ở hiện trường hoặc bằng tính toán theo kết quả xuyên tỉnh đất.

Chú thích:

- 1. Khi tính toán coc các loại chiu nhỏ, còn cọc ông và cọc trụ chịu lực nên, ngoài tải trọng tính toán hoác lực doc xuất hiện trong coc do tải trọng tính toán N trên mỗi coc gây ra, còn phải thêm vào trong lượng bản thân của coc, coc ông hoặc cọc trụ.
- Nếu việc tính toán móng cọc có kể đến tải trọng gió và tải trọng cầu trục thì được phép tăng tải trọng tính toán trên các cọc biên lên 20% (trừ móng trụ đường dây tải điện).

Nếu cọc của móng trụ cầu theo hướng tác dụng của tải trọng ngoài, cấu tạo thành một hàng hoặc một vài hàng, thì khi kể đến tải trọng (kết hợp hoặc tách riêng) do lực hãm, áp lực gió, do chất hàng của tàu thuỳ gây ra, cho phép táng tài trọng tính toàn truyền cho mỗi cọc lên 10%, khi 4 cọc bố trí thành một hàng và lên 20% khi có từ 8 cọc trở lên. Với số cọc nằm giữa khoảng nói trên thì số phần trăm nâng tải trọng tính toán phải xác định bằng nội suy.

- 3. Đối với móng chỉ có làng lỏng tiết diện vường mang tài trên 60 Tán (600 KN) hoặc làng khốt mang tài trên 1960 Tấn (2500 KN) thì :
 - Kic = 1,4 Nếu sức chịu tải xác định theo thứ tính cọc,
 - Kic = 1,6 Néu sức chịu tải xác định theo các phương pháp khác.
- $K_{\rm lc} = 1$ Đối với móng bè trên trường cọc của công trình có độ cứng lớn, độ lún giới hạn lớn hơn hoặc bằng 30cm (với số cọc hơn 100), nếu sức chịu tải của cọc xác định theo kết quả thử tinh.
 - G.4.3. Chứ thích 2 : Sư vượt tài của các cọc biên trong nhóm cọc khoảng 20% sức chiữ tải của cọc, có thể kế đến các tình hình sau đây :
 - a- Tài trọng gió và tài trong cầu truc lấy theo tiêu chuẩn "Tài trọng và tác động". Khi thiết kế các công trình cao (ống khỏi, tháp v.v...) tải trọng gió được kế đến theo các tài liệu tiêu chuẩn hiện hành cho loại công trình này.
 - b- Khi kế đến tác dụng của gió cũng như khi có cầu trục, thì tải trọng do các tác động này gây ra chiếm hơn 30% tổng tải trọng trên móng.

Khi xây dựng các công trình càng thì tải trong cầu trực xem như là tải trọng thường xuyến.

Việc làm chính xác hoá các phương pháp kể đến các loại tải trọng cầu trục khi thiết kế móng cọc phải dựa trên kết quả do độ lún của móng cọc với tác dụng lập của cầu trục theo chế độ công nghệ.

4.4. Tính toán cọc và móng cọc theo giới hạn phải tiến hành từ điều kiện :

 $S \leq Sgh$

Trong đó:

- S Trị tính toán của biến dạng chung của cọc, móng cọc và nền (độ lún, chuyển vị độ lún lệch tương đối của cọc và móng cọc v.v...), xác định bằng tính toán theo các chỉ dẫn của những điều 4.5 và 4.6 thuộc chương 7 và phụ lục của tiêu chuẩn này.
- S_{gh} . Trị giới hạn, cho phép của biến dạng chung gồm cọc, móng cọc và nền, quy định trong nhiệm vụ thiết kế, và khi không quy định trong nhiệm vụ thì lấy theo biến dạng giới hạn cho phép được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
- 4.5. Tính cọc, móng cọc và nền của chúng theo sức chịu tải cần thực hiện trên tổ hợp tải trọng cơ bản và tải trọng đặc biệt, còn khi tính theo biến dạng tính trên tổ hợp tải trọng cơ bản.

Thi trọng, tác động, tổ hợp của chúng cũng như hệ số tin cậy về tài trọng khi tính móng cọc của cầu và công trình thuỷ công nên theo các yêu cầu của các tiêu chuẩn tương ứng.

Khi thiết kế móng cọc xây trong những điều kiện tự nhiên đặc biệt và chịu tác dụng của tải trọng đặc biệt (động đất, tác động do biến dạng mặt đất lúc khai thác mỏ v.v...) ngoài những tính toán nói trên còn cần phải tính toán theo sức chịu tải với tổ hợp đặc biệt của tải trọng, trong những trường hợp cần thiết (ví dụ ở vùng khai thác mỏ) phải tính theo biến dạng.

The Việc xác định sức chịu tải ϕ và biến dạng S của cọc, của đài, của móng cọc nối chung và của nền, phải tính toán theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, hàng cách dùng giá trị tính toán các đặc trưng của vật liệu và của đất. Khi có kết quả thứ hiện trường

2(2)

(theo các yêu cầu trình bày tại các điều 6.1 - 6.9 của tiêu chuẩn này) sức chịu tài của cọc phải được xác định có kể đến kết quả tìm được bằng xuyên tỉnh đất hoặc theo số liệu thử động cọc hoặc có thể lấy trực tiếp theo kết quả thử cọc bằng tải trọng tỉnh.

Thuật ngữ "đặc trưng đất" nên hiểu là các đặc trưng độ bền và biến dạng của đất (góc ma sát trong - φ , lực tính - C, môdun biến dạng của đất - E) cũng như trọng lượng thể tích của đất - γ . Ngoài ra, các đặc trưng tính toán của đất, trong tiêu chuẩn này, còn có sức chống tính toán của đất - R, ở mũi cọc và f, ở mặt hồng cọc, cũng như các đại lượng tính toán của hệ số nền của đất C_2 ở mặt hồng của cọc.

Giá trị tính toán các đặc trung của đất φ , C, E và γ nên xác định theo các yếu cầu của tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. Lúc này hạn chế hệ số an toàn theo đất k_d bằng các giá trị tương ứng 1,1 khi xác định góc ma sát trong φ_1 và 1,5 khi xác định lực đính C₁. Trong những tính toán theo biến dạng cho phép lấy $k_d=1$ để tính tất cả các đặc trung tính toán của đất.

Sức chống tính toán của đất R và f được dùng trong các công thức xác định sức chịu tải của cọc nên lấy theo những chỉ dẫn của các điều 5.4-5.11 của tiêu chuẩn này. Giá trị tính toán của hệ số nền - C_2 của đất khi tính cọc chịu tải trọng ngang nên lấy theo công thức (3) trình bày ở phụ lục của tiêu chuẩn này.

Các đặc trưng tính toán của vật liệu cọc và của đài cọc nên lấy theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bẻ tông, bẻ tông cốt thép hoặc gố, còn đối với cầu - theo tiêu chuẩn thiết kế cầu và cống.

4.7. Những tính toán kết cấu của cọc thuộc tất cả các loại, nên dựa vào các lực của nhà và công trình truyền lên cọc, còn đối với cọc đóng, ngoài lực nói trên, phải theo lực do trọng lượng bản thân của cọc gây ra trong khi chế tạo, chất kho và vận chuyển cọc cũng như khi năng cọc lên giá búa tại một điểm cách đầu cọc một khoảng 0,3L (ở đây L - chiều dài cọc).

Xác định nội lực trong cọc (giống như trong dàm) do tác động của trọng lượng bản thân nên kể đến hệ số động lực :

- Khi tính đô bền bằng 1,5;
- Khí tính theo sự hình thành và mở rộng vết nút bằng 1,25.

Trong các trường hợp này hệ số vượt tải do trọng lượng bản thân của cọc gây ra nên lấy bằng 1.

- G.47. Điểm buộc cáp khi di chuyển và nâng lên giá búa quy định cách đầu cọc hoặc cọc ông 0,3L (ở đây L chiều dài của cọc hoặc cọc ông) và phải phù hợp với đại thép đặt sẵn trong cọc, còn trong cọc ông thì ứng với vạch được đánh dấu bằng màu đỏ không bị nhoè. Nên chú ý rằng không cho phép nâng cọc lên giá búa qua một tại cọc vì để tránh gây và tăng ứng suất trong cọc.
- 4.8. Tài trọng tính toán trên một cọc N, KN (Tấn) nên xác định khi coi mống như kết cấu khung chịu tài trọng thẳng đứng, ngang và mômen uốn

,
$$N = \frac{Nd}{n} \pm \frac{M_x y}{\Sigma y_i^2} \pm \frac{M_y x}{\Sigma x_i^2}$$
; (1,a)

Trong đó: N_d, M_x, M_y - làn lượt là lực nén tính toán (Tấn) (KN) mô men uốn tính toán kNm (Tấn-mét) đối với các trục chính tâm x và y của mặt bằng cọc tại đáy đài.

n - Số lượng cọc trong móng.

Xi, yi - Khoảng cách từ các trục chính đến trục mỗi coc. (m).

x,y - Khoảng cách từ các trục chính đến trục mỗi cọc cản tính tài trọng (m).

Chú thích: Thi trong ngang tác dụng lên móng gồm những cọc thắng đứng có cùng tiết diện ngang, cho phép lấy như phân bố đều giữa tất cả các trục cọc.

5- TÍNH TOÁN CỌC, CỌC ỐNG VÀ CỌC TRỰ THEO SỰC CHỊU TẢI :

Chi dẫn chung :

- 5.1. Sức chịu tải của tất cả các loại cọc nên xác định theo giá trị be nhất từ sức chịu tải tìm được, theo 2 điều kiện sau đây :
- a. Từ điều kiện cường độ của đất nền đối với cọc, cọc ống và cọc trụ theo các yêu cầu trình bảy ở các điều $5.4\,$ 5.12.
- b. Từ điều kiện cường độ của vật liệu cọc, cọc ống và cọc trụ, theo các yêu cầu của các điều 5.2 5.3 và của tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép hoặc gỗ, còn trong những trường hợp cần thiết theo tiêu chuẩn thiết kế cầu và cống.
 - G.5.1. Tính toán sức chịu tài của tất cả các loại cọc thuộc nhóm thử nhất về trạng thái giới hạn phải tiến hành chẳng những từ điều kiện cường độ của đất nền đối với cọc, mà còn từ điều kiện cường độ của vật liệu cọc khi tác động của tải trọng tính toán theo hướng đứng và hướng ngang. Diễu đó có nghĩa là cần phải thực hiện cả 2 điều vừa nói. Sự quyết định khi qui định sức chịu tải của cọc là theo trị số bé nhất trong hai giá trị ấy.

Tính toán cường độ của vật liệu thân cọc phải dựa vào các lực do tất cả các tải trọng sử dụng, gây ra cho cọc (tải trọng thắng đứng và nằm ngang). Khi tính toán cọc gỗ nêm thấy rằng trong quá trình sử dụng, gỗ của cọc sẽ có độ ẩm 100%.

Khi tính toán sức chịu tải theo vật liệu cọc làm việc trong các móng của những công trình đặc biệt, nên sử dụng những chỉ dẫn bổ sung về thiết kế những công trình ấy.

5.2. Khi tính toán cọc, cọc ống và cọc trụ theo độ bền của vật liệu, cọc (cọc ống và cọc trụ) được coi như một thanh ngàm cứng trong đất tại tiết diện nằm cách đáy đài một khoảng l_1 , xác định theo công thức :

$$l_1 = l_0 + \frac{2}{\alpha_d}$$
 3 (3)

Trong đó:

 \mathbf{l}_0 - Chiếu dài phần cọc, cọc ống và cọc trụ kể từ đáy đài đến mặt đất, (\mathbf{m}) .

 α_0 - Hệ số biến dạng, l/m, xác định theo công thức (6) của phụ lục thuộc tiêu chuẩn này.

Nếu như đối với cọc nhỗi, cọc ống và cọc trụ chỗn trong đá, đại lượng $\frac{2}{\alpha_d} > 1$ (trong đó 1 - độ sâu hạ cọc nhỗi), cọc ống hoặc cọc trụ thì nên lấy $l_1 = l_0 + 1$

Khì tính theo độ bên của vật liệu làm cọc khoan phun xuyên qua đất, có tính nén co lớn, với môdun biến dạng $E=50~{\rm KG/cm}^2~(5000~{\rm KPa})$ hoặc nhỏ hơn thì chiều dài tính toán về uốn dọc lụ tuỳ thuộc vào đường kính của cọc và nên lấy bằng :

$$l_d = 25d \text{ khi } E = 5 - 20 \text{ KG/cm}^2 (500 - 2000 \text{ KPa})$$

 $L_t = 15d \text{ khi E} = 20 + 50 \text{ KG/cm}^2 (2000 + 5000 \text{ KPa})$

Trong trường hợp, nếu lợ vượt qua chiều dày của lớp đất nén co lớn h_g thì chiều dài tính toán nên lấy bằng $2\ h_g$.

- G.5.2. Việc kể đến độ uốn dọc nên theo phương pháp tính các cấu kiện chịu nên đúng tâm và lệch tâm. Những điều kiện ngàm đầu tiên của cọc nên theo các giải pháp cấu tạo của nút liên kết đầu cọc với đài cọc, với mũ chụp và với các cấu kiện khác. Khi tính toán độ uốn đọc nên qui ước phần đười của cọc ngàm cứng trong đất. Sơ đồ tinh toán độ uốn dọc của cọc, cọc ống, cọc trụ trên đây chỉ để xác định độ mềm. Việc xác định các giá trị tính toán của mômen uốn và lực cát trong các tiết diện của cọc, phải theo phụ lục của tiêu chuẩn 20 TCN 21-86.
- **5.3.** Khi tính toán sức chịu tái của cọc nhồi theo vật liệu, sức chống tính toán của bê tông nên xác định có kể đến hệ số điều kiện làm việc được giảm thấp m = 0.85 (Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đối với những câu kiện được đổ bê tông theo vị trí thẳng đứng). Hệ số điều kiện làm việc bổ sung được giảm thấp do ảnh hưởng của phương pháp thi công cọc :
- a. Trong đất sét có độ sệt cho phép khoan và đổ bê tông mà không cần chống thành hố, khi vị trí mực nước ngầm trong thời kỳ xây dựng ở đười để cọc, m=1.
- b. Trong loại đất cần phải chồng thành hố khi khoan và đổ bệ tông bằng cách dùng các ống chồng rút ra khỏi đất, khi không có nước trong hỗ khoan (đổ bệ tông bằng phương pháp khỏ), $\mathbf{m}=0.9$.
- c. Trong loại đất khi khoan cân chồng thành hỗ bằng cách dùng ông chồng rút ra khỏi đất và để bệ tông dưới nước, m=0.8.
- d. Trong loại đất mà thành hỗ khoan cần giữ bằng dụng dịch sét (không phải ông chồng) và đổ bệ tổng dưới dụng dịch ấy, m=0.7.

Chú thích: Việc đổ bế tổng dưới nước hoặc dưới dung dịch sét nên tiến hành bằng phương pháp VPT (ống dịch chuyển thẳng dứng),

G.5.3. Các hệ số điều kiện làm việc được giảm thấp m = 0,85, được xét từ điều kiện phức tạp của việc đổ bé tổng các câu kiện ở vị trí thẳng đứng. Các hệ số điều kiện làm việc đã nêu ở các điểm từ "a" đến "d" nên kể đến một cách độc lập, và sau đó nhân lẫn nhau giữa chúng.

Coc chong :

5.4. Sực chiu tải ϕ , (tấn), của cọc chông đong vào dât, tiết diện ngang là hình vuồng, chữ nhật hoặc tròn ruột rồng có đường kinh đến 0,8m, cọc ống, cọc nhồi và cọc trụ, tựa lên đất (coi như không nép co được) xem chủ thích ở điều 2.2 của tiêu chuẩn này, nên xác định theo công thức:

$$\phi = mRF, \qquad (4.4)$$

Trong đó:

- m hệ số diệu kiến làm việc của cóc trong đất lấy m = 1
- F. Diện tích tựa lên dất của cọc, cọc ống và cọc trụ, (m²), đối với cọc tiết diện đặc. Tây bằng diện tích tiết diện ngang, còn đối với cọc tròn rồng và cọc ống. Tây bằng diện tích tiết diện ngang của thành cọc khi không nhỗi bê tổng phần rỗng và bằng diện tích tiết diện ngang của toàn cọc khi nhỗi bê tổng phần rỗng đèn chiều cao không bế hơn 3 lần đường kính cọc;
 - R Sức chống tính toán của đất ở mũi coc chống, (T/m²), lấy như sau :

a. Đối với mọi loại cọc đóng mà mũi cọc chồng lên đá, lên đất ít nếu co, $R=2000\, T/m^2~(20.000~KPa);$

b. Đối với cọc nhỗi cọc khoan nhỏi, cọc ống có nhỏi bê tổng ngàm vào đá không bị phong hoá (không có các phụ lớp yếu) không bé hơn 0,5m, theo cóng thức :

$$R = \frac{R_0^{1c}}{k_1} \left(\frac{h_3}{d_3} + 1.5 \right)$$
 5.65

Trong do :

, R_n^{tc} - Trị số tiêu chuẩn của giới hạn bền khi nén một trục của đất đá ở trang thái no nước, (T/m^2)

 k_d - He số tin cây theo đất, lấy $k_d = 1.4$

h3 - Độ chôn sâu tính toán của cọc nhồi, cọc khoan nhồi cọc ống, trong đá, (m)

d₃ - Đường kính ngoài của phần chôn vào đá của coc nhôi, coc khoan nhỏi và cọc ống (m).

c. Đối với cọc ống chống đều đặn lên trên bề mặt đất không bị phong hoá, lớp này được phủ bởi lớp đất không bị xối lở có chiều dày không bế hơn 3 lần đường kính cọc ống, theo công thức:

$$R = \frac{R_0^{tc}}{k_1} \qquad \qquad 6 (6)$$

Trong đó:

 R_n^{tc} và k_d - giống như ký hiệu trong công thức 5 (5)

Chủ thích: Khi trong nền cọc đóng, cọc nhồi, cọc ống có đã bị phong hoà cũng như có thể bị xới lờ, thì vấn đề quy định sức chống nên một trục của đất R_n^{tc} lấy theo kết quả thử tỉnh đất bằng bàn nên, hoặc theo kết quả thử cọc và cọc ống bằng tải trong tỉnh.

G.5.4. Đối với cọc chống chịu tải trọng thẳng đứng và tựa lên đá hoặc lên đất (coi như không nên co được), ta chỉ kế đến sức chống của đất nền dưới mũi (dáy) cọc các loại (kể cả cọc ống), vì rằng sức chống của đất ở mặt hông (mặt ngoài) chỉ có thể xuất hiện trong quá trình cọc chuyển vị (lún). Như vậy cọc thực tế không thể truyền tải trọng qua mặt hông vì độ lún của đất nằm dưới mũi các cọc này không đáng kể.

Sức chống tính toán của đất hòn lớn trình bày ở điểm này là đối với trường hợp khi chiều sâu của cọc đóng chôn vào lớp đất chịu lực không bể hơn 0,5m (xem điều 8.13). Nếu như lúc đóng cọc chống dùng búa nhẹ hơn so với dự kiến thi công, sẽ không đảm bảo độ chôn sâu nói trên của cọc vào đất hòn lớn, súc chịu tải của những cọc này phải được kiểm tra bàng thử tỉnh hoặc thử động. Sức chịu tải của cọc lên đất hòn lớn có lẫn sét lấp nhét, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào độ sệt của vật liệu độn bằng sét ấy, vì vậy sức chịu tải của những cọc này phải xác định theo số liệu thử tỉnh.

Đối với các móng của mố cầu, khi trong nền của móng này có đất phong hoá yếu, phong hoá hoặc phong hoá mạnh, hoặc đất có thể bị xới trôi, thì phải xác định sức chống nén tính toán của chúng trên cơ sở thủ đất bằng bàn nén. Trường hợp không có các số liệu này thì đối với đất phong hoá, phong hoá yếu không bị

xới trôi, cho phép xác định R theo R_n^{tc} với các hệ số lần lượt bằng 0,3 và 0,6; Đối với đất phong hoá mạnh thị lấy R giống như đất hòn lớn.

Vi~du~l. Cần xác định sức chịu tải của cọc đóng tiết diện vuông 300×300 mm dài 8m, chống lên đất hòn lớn có chất lấp nhét là cát. Cọc làm bằng bê tông mác M300 và thép là loại $4 \phi 12$ A-11.

Giải : Sức chịu tải của cọc theo đất xác định bằng công thức 4 (4)

Đối với cọc chống đóng m = 1, R = 2000T/m^2 theo điều kiện của bài tập thì F = $0.3 \times 0.3 = 0.09 \text{m}^2 = 900 \text{cm}^2$, $\phi = \text{mRF} = 1 \times 2000 \times 0.09 = 180 \text{T}$.

Tải trọng tính toán trên một cọc theo đất, xác định theo công thúc l (1) với hệ số tin cây $k_{tc}=1,4$:

$$N = \frac{\Phi}{k_{10}} = \frac{180}{1.4} = 128T$$

Tài trọng tính toán trên cọc (theo điều kiện bên của vật liệu), được xác định bằng biểu đồ kiểm tra cọc theo độ bên, trình bày trong bản vẽ thi công các kết cấu điển hình của cọc. Với điều kiện của bài tập, tải trọng tính toán này sẽ là 120T. Ta lấy tải trọng tính toán trên một cọc từ trị số bé nhất trong hai trị số vừa tính, tức là N = 120T.

Vi~du~2: Yêu cầu xác định sức chịu tải của cọc nhỗi đường kinh 0,6m, chôn vào đá ở độ sâu $h_3=0,8m$. Cọc làm bàng bê tông mác M200 và thép là loại 6 ϕ 10A - I. Sức chống nén một trục tạm thời của đá ở trạng thái no nước R_n^{tc} xác định bằng cách thử trong phòng thí nghiệm, bằng $520T/m^2$.

Giải: Đối với cọc nhồi $k_d = 1,4$. Xác định R theo công thức 5 (5)

$$R = \frac{R_n^{1c}}{k_d} \left(\frac{h_3}{d_3} + 1.5 \right) = \frac{520}{1.4} \left(\frac{0.8}{0.6} + 1.5 \right).$$

Diện tích của cọc tựa lên đất $F=0.283m^2$. Xác định sức chịu tải của cọc (theo loại đất) bằng công thức 4 (4).

Tài trọng tính toán trên một cọc (theo loại đất) xác định bằng công thức 1 (1) :

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{297}{1.4} = 212T$$

Tài trọng tính toán trên mỗi cọc theo điều kiện bền của vật liệu được tính bằng biểu đồ xác định độ bền của cọc nhỏi, trình bày trong thiết kế điển hình là 150T. Vì rằng tải trọng tính toán trên 1 cọc (theo loại đất) lớn hơn độ bền tính toán của vật liệu, nên chúng ta sẽ dùng cọc nhỏi bẽ tông mác M300. Như vậy tải trọng tính toán trên một cọc sẽ là 225T. Ta lấy tải trọng tính toán trên một cọc với trị số bệ nhất trong hai trị số vừa tính, tức là N = 212T.

tổng mác M400 chống lên đá nguyên dạng không bị phong hoá, phía trên phủ một lớp đất không bị xối lở, dày 3,5m. Không nhời bẽ tổng vào lòng cọc ống. Chiều dày thành cọc ống bằng 12cm. Đại lượng R_n , xác định trong phòng thí nghiệm, bằng 3000 T/m^2 .

Giới: Diện tích tiết diện ngang của thành cọc ống bằng:

$$\mathbf{F} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{3,14}{4} (1^2 - 0.76^2) = 0.33 \text{m}^2;$$

Sức chịu thi của cọc ống theo tính chất của đất là : $\phi = 1 \times 3000 \times 0.33 = 990$ T. Tài trọng tính toán lên cọc ống tính theo đất là :

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{990}{1.4} = 708T$$

Thi trọng tính toán trên cọc ống tính theo điều kiện bền của vật liệu, được xác định bằng biểu đồ xác định độ bền, trình bày trong các thiết kế điển hình, để thiết kế móng cọc ống, bằng 600T. Ta tăng mác bệ tông cọc ống lên M500. Lúc này tài trọng tính toán lên cọc theo độ bền vật liệu là 735T. Ta lấy tài trọng tính toán lên cọc là trị số bé nhất trong hai trị số vừa tính được, tức là N = 708T.

Coc treo-dong của tất cả các loại :

5.5. Sức chịu tải ϕ (Tấn), của cọc treo-đóng cọc ống, lúc hạ xuống không lấy đất ra. Xác định sức chịu tải trọng nén như tổng sức chống tính toán của đất nên đười mũi cọc và ở mặt hông cọc, theo công thức:

$$\phi = \mathbf{m} \left(\mathbf{mgRF} + \mathbf{u} \sum \mathbf{m}_i \mathbf{f}_i \mathbf{l}_i \right)$$
 7 (7)

Trong dó:

- m Hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất, lấy m = 1.
- R Sức chống tính toán của đất dưới mũi cọc, (T/m²), theo bảng 1 (1)
- F Diện tích chống của cọc lên đất, (m²), lấy theo diện tích tiết diện ngang toàn bộ, hoặc theo diện tích tiết diện ngang của đẩy mở rộng bằng nổ mìn theo đường kính lớn nhất của phần mở rộng, hoặc theo diện tích ngang của thành cọc ống.
 - u Chu vi ngoài của tiết diện ngang của cọc, (m).
- f_i Sức chống tính toán của lớp đất thứ i của nên lên mặt hông của cọc, (T/m^2) xác định theo bảng 2 (2).
 - li Chiều dày của lớp đất thứ i tiếp xúc với mặt hông cọc, m(m).

mg và mg - Các hệ số điều kiện làm việc của đất, làn lượt ở mũi cọc và ở mặt hông cọc.

Ánh hưởng của phương pháp hạ cọc đến sức chống tính toán của đất, xác định theo bảng 3 (3) và được chọn một cách độc lập với nhau.

Trong công thức 7 (7) việc lấy tổng sức chống tính toán của đất phải tiến hành trên tất cả các lớp đất mà cọc xuyên qua, trừ trường hợp khi san nên cần gạt bỏ, hoặc có thể bị xối trôi đất đi. Trong những trường hợp ấy phải tiến hành lấy tổng sức chống tính toán của tất cả các lớp đất nằm lần lượt bên dưới mức san nên (gạt bỏ) và dưới cốt xối lở cực bộ khi tính toán lữ.

Chú thích:

1. Sức chịu tải của cọc đóng có mở rộng đáy (cọc hình kim) được xác định theo công thức 7 (7). Ở đây chu vi u ở thân cọc là chu vi tiết điện ngang của thân cọc, còn ở phần mở rộng - là chu vi tiết điện ngang của phần mở rộng.

Cường độ tính toán fị của dất ở mặt bên của những cọc như thế, ở phần mở rộng và ở phần thân (đối với đất cát) nên lấy như đối với cọc không có mở rộng đáy; Trong đất sét bụi, cường độ fị ở phần thân thuộc phần mở rộng lấy bằng không.

2. Sức chồng tính toán của đất R và fị trong công thức 7 (7) đối với "lớt" và á sét dạng "lớt", ở độ sâu hạ cọc lớn hơn 5m sẽ lấy theo các giá trị trình bày ở bảng 1 (1) và 2(2) đối với độ sâu 5m.

Ngoài ra, đối với những đất như thể trong trường hợp có thể bị mềm do ngập nước, cường độ tính toán R và fị nêu ở bảng 1(1) và 2(2) nên lấy ứng với đo nhão của đất hoàn toàn no nước.

						DAMO I(I,	,		
Độ sâu	R (T/m ²)								
của									
műi	Sởi	Thô	-	Thô vừa	Min	Bui			
cọc,	Và của đất sét với chỉ số sét I _L bằng								
(m)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3	750	660 400	300	310 200	20 <u>0</u> 120	110	60		
4	830	680 510	380	3 <u>20</u> 250	21 <u>0</u> 160	125	70		
5	880	7 <u>00</u> 620	400 	34 <u>0</u> 280	220 200	130	80		
7	970	730 690	430	730 330	240 220	140	85		
10	0501	77 <u>0</u> 730	500	400 350	26 <u>0</u> 240	150	90		
15	1170	820 750	560	440 400	290	165	100		
20	1260	850	620	480 450	320	180	110		
25	1340	900	680	520	350	195	120		
30	1420	950	740	560	380	210	130		
35	1500	1000	800	600	410	225	140		

Chủ thích :

- 1. Các trị số của R trình bày ở dạng phân số, thì từ số là của cát, còn mẫu số là của sét.
- 2. Trong bảng 1 và 2, độ sâu của mũi cọc hoặc của cọc ống, và độ sâu trung bình của lớp dất khi san nën bằng phương pháp gạt bỏ, đấp, hay đấp bằng nước dày đến 3m, nên lấy từ mức địa hình tư nhiên, còn khi gạt bỏ và đấp thêm dày từ 3 đến 10m thì lấy từ cốt quy ước, nằm cao hơn phần bị gạt 3m hoặc thấp hơn mức đấp 3m.

Độ sâu hạ cọc hoặc cọc ông và độ sâu trung bình của các lớp đất trong vùng có nước nên lấy có lưu ý đến khả năng chung bị xói trôi của đây đồng chảy ở mức lũ tính toán.

Khi thiết kế các đường vượt qua các hào rành đối với cọc được đồng băng bua mà không cần xói nước hoặc phải làm các lỗ khoan mỗi, thì chiều sâu của mũi cọc hoặc cọc ống trong đất nêu ở bảng 1 (1) nên lấy từ cốt địa hình tự nhiên ở chỗ công trình móng.

- 3. Đối với các độ sâu trung gian của cọc, cọc ông và các giá trị trung gian của độ sệt I_I, của đất sét, phải xác định các giá trị của R và f lần lượt theo bảng 1(1) và 2(2).
- 4. Đối với đất cát chặt, (độ chạt xác định theo tài liệu xuyên tỉnh), các giá trị của **R'**tính theo bảng 1(1) khi cọc được hạ không dùng cách xói nước hoặc khoan mỗi, R nên tàng lên 100%. Nếu xác định độ chặt của đất theo các tài liệu khác và không có các số liệu xuyên tính, thì giá trị R tính theo bảng 1(1) nên tàng lên 60% nhưng không quá 2000T/m².
- 5. Cho phép sử dụng các giá trị sức chống tinh toán R theo bảng 1(1) với diễu kiện nếu các cọc ông chôn sâu vào trong đất không bị xới lở và không bị gạt bỏ có độ sâu không bẻ hơn 4m (đối với cầu và công trình thuỷ lợi); 3m (đối với nhà và các công trình khác)
- 6. Trị số tỉnh toán R dưới mũi cọc đóng có tiết diện 0.15×0.15 m hoặc bê hơn, dùng làm móng tương ngàn của nhà sản xuất, một tăng R cho phép tăng lên 20%.
- 7. Đối với á cát, khi chỉ số đềo $I_p \le 4$ và hệ số rồng $e \le 0.8$; thì cường độ tính toán R và f_i nên xác định như đối với cát bụi có độ chặt trung bình.

3.	Sức chống tính toán ở mặt hồng của cọc và cọc ống, f (T/m²)										
Dộ sâu trung bình của	Của đất cát, chạt vừa										
lớp đất, (m)	Thô và thô vừa	Min	Bụi	-			-	-			
	Và của đất sét khi chỉ số sét I ₁ , bằng										
Ì	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0.7	0,8	0,9	1		
						i	1	1	1		
	3,5	2,3	1,5	1.2	0.8	0.4	0.4	0.2	0.0		
2	4,2	2,3 3	1,5 2,1	1,2	0,8	0.4	0,4	0,3	0.2		
2	4,2 4,8			1,2 1,7 2	0,8 1,2 1,4	0,7	0,5	0,4	0,4		
2 3	4,2 4,8 5,3	.3 3,5 3,8	2,1 2,5 2,7	1,7	1,2	:	0,5 0,7	0,4 0,6	0,4		
2 3	4,2 4,8 5,3 5,6	.3 3,5° 3,8 4	2,1 2,5 2,7 2,9	1,7 2 2,2 2,4	1,2 1,4	0,7	0,5	0,4	0,4 0.5 0.5		
2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4,2 4,8 5,3 5,6 5,8	.3 3,5 3,8 4 4,2	2,1 2,5 2,7 2,9 3,1	1,7 2 2,2 2,4 2,5	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8	0,7 0,8 0,9	0,5 0,7 0,8	0,4 0,6 0.7	0,4 0.5 0.5 0,6		
2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5	4,2 4,8 5,3 5,6 5,8 6,2	3 3,5° 3,8 4 4,2 4,4	2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3	1,7 2 2,2 2,4 2,5 2,6	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9	0,7 0,8 0,9 1 1	0,5 0,7 0,8 0,8	0,4 0,6 0,7 0,7	0,4 0.5 0.5		
2 3 4 5 5 6 8 9 9	4,2 4,8 5,3 5,6 5,8 6,2 6,5	3,5° 3,8° 4 4,2° 4,4°	2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4	1,7 2 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9	0,7 0.8 0.9 1 1 1	0,5 0,7 0,8 0,8 0,8	0,4 0,6 0,7 0,7 0,7	0,4 0.5 0.5 0,6 0,6		
2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4,2 4,8 5,3 5,6 5,8 6,2 6,5 7,2	3,5° 3,8° 4 4,2° 4,4° 4,6° 5,1	2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,8	1,7 2 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9	0,7 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1	0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7	0,4 0.5 0.5 0,6 0,6		
2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4,2 4,8 5,3 5,6 5,8 6,2 6,5 7,2 7,9	3,8 3,8 4 4,2 4,4 4,6 5,1 5,6	2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,8 4,1	1,7 2 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2	0,7 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1,1 1,2	0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6		
1 2 3 4 4 5 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	4,2 4,8 5,3 5,6 5,8 6,2 6,5 7,2	3,5° 3,8° 4 4,2° 4,4° 4,6° 5,1	2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,8	1,7 2 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9	0,7 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1	0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6		

Chú thích ;

^{1.} Khi xác định sức chống tính toán của đất ở mặt hỏng của coc và cọc ông f theo bàng 2 (2), nhất thiết phải lưu ý đến yêu cầu, trình bày ở các chủ thích 2 và 3 của bảng 1 (1).

^{2.} Khi xác đình theo bảng 2/2) sức chồng tính toán của đất ở mặt hỗng của cọc và cọc ổng f, các lớp đất nên chia ra thành các lớp đồng nhất có chiều đây không quá 2m.

^{3.} Sức chống tính toàn của đốt cát chật, ở mặt hông của cọc và cọc ống f, nên tăng lên 30% so với giá trị trình bày ở bảng 2/2).

^{4.} Cường đô tính toán của a cát và à sét có hệ số rồng e < 0,5 và sét có hệ số rỗng e < 0.6 nên táng lên 15% so với trị số cho ở báng 2 với bất kỳ độ nhào nào.

Phương pháp hạ cọc đóng và cọc ống không lấy đất ra khỏi hố cọc	Hệ số diễu kiện làm việc của đất được kể đến một cách độc lập nhau khi tính sức chịu tải của cọc treo đóng.			
	Dưới mũi cọc, m _R	Ở mặt hông cọc, mị		
1	2	3		
Hạ cọc đặc và cọc rồng có bịt mũi bằng búa hơi (treo), búa máy và búa diệden	1	1		
2. Ha bàng cách đóng vào lỗ đã khoan trước (lỗ mỗi) với độ chôn sâu của mũi cọc không bế hơn 1m dưới đây hố khoan khi đường kính hố khoan : a- Bàng cạnh cọc vuông b- Nhỏ hơn canh cọc vuông 5cm	1	0,5 0,6		
c- Nhỏ hơn canh cọc vuông hoặc đường kinh cọc	1	i		
tròn (đối với trụ đường dây tải điện) 15cm 3. Hạ có xối nước trong đất cát với điều kiện đồng tiếp cọc ở mét cuối cùng không xối nước	i	0,9		
4. Rung và rung ép coc ông vào: a- Dất cát, chặt vừa: - Cát thô và thô vừa - Cát mịn - Cát bui	1,2 1,1 1	1 1 1		
b- Dất sét bui có chỉ số sét II = 0,5	0.0	0,9		
- Á cát	0,9	0,9		
- Á sét	0,8	0,9		
- Sét	0,7	1 1		
c- Sét bui có chỉ số sét II < 0	1	ļ <u>.</u>		
5. Hạ bàng búa có kết cấu bất kỳ cọc rỗng hở mũi a- Khi đường kính lỗ rỗng của cọc ≤ 40cm h- Khi đường kính lỗ rỗng của cọc từ 0,4 đến 0,8m	1 0,7	1		
6. Hạ bàng phương pháp bất kỳ cọc tròn rong, bịt mũi, tới độ sâu ≥ 10m, sau đó có mở rộng mũi cọc bàng cách nổ mìn trong đất cát chặt vừa và trong đất sét có chỉ số độ sệt I _{1.} ≤ 0,5, khi đường kính mở rông bằng:	-			
a. lm, không phụ thuộc vào các loại đất nói trên	0,9	1		
b. 1,5m trong đất cát và á cát	0,8	* i		
c. 1.5m trong á sét v à sét	0.7	<u> 1 </u>		
7. Hạ bằng cách ép cọc : a. Trong cát chặt vừa, thô, thô vừa, nhỏ	1,1	1,0		
b. Trong cát bụi	1,1	0,8		
c. Trong đất sét bụi lị < 0,5	1,0	1,0		
d. Cũng như thế nhưng với I _{1.} ≥ 0,5	1,0	1,0		

G.5.5. Các chỉ dẫn nói trên là để tính sức chịu tải của đất nên cọc đóng-treo có kết cấu bất kỳ được xét ở diễu 2.3 của tiêu chuẩn này, trừ cọc ống có đường kính lớn hơn 0,8m

Hệ số điều kiện làm việc trong công thức 7(7) thường chọn m=1. Tuy nhiên, đối với những công trình đặc biệt việc thiết kế (theo điều 1.1), phải kế đến những yêu cầu bố sung xuất phát từ các đặc điểm riêng của những công trình ấy, hệ số điều kiên làm việc có thể lấy khác 1.

So sánh các kết quả tìm được theo công thức 7(7) với tải trọng tính toán (điều 4.3), tải trọng tính toán trên mỗi cọc không kể đến trọng lượng bản thân của cọc.

Ví dụ I: Yếu cầu xác định sức chịu tải của cọc bề tông cốt thép có tiết diện ngang 300×300 mm, dài L = 7m, đóng vào đất bằng búa điệden, phía dưới đáy hố móng sâu $l_k = 1,4$ m, đến độ sâu $l_c = 6,5$ m. Diều kiện địa chất : từ cốt đáy hố móng có lớp á sét khó đềo ($I_L = 0,5$), chiều dày của lớp này là 2m; dưới nữa là lớp á sét khó đềo ($I_L = 0,3$) ở độ sâu 3,1m, nằm trên lớp sét nửa cứng ($I_L = 0,2$), được thâm dò đến độ sâu 7m (h.2).

Gidi: Diện tích tiết diện ngang của cọc $F = 0.3 \times 0.3 = 0.09 \text{ m}^2$, chu vi của tiết diện ngang $u = 4 \times 0.3 = 1.2 \text{m}$; Độ sâu tính toán của mũi cọc cách mặt đất $l_k + l_c = 1.4 + 6.5 = 7.9 \text{m}$.


Theo bảng 1(1), với độ sâu này ta tìm được sức chống tính toán của đất ở mặt phẳng mũi cọc $R\approx 450~T/m^2$. Tiếp đến, ta xác định độ sâu trung bình của các lớp đất cách mặt đất và trị số sức chống tính toán tương ứng của đất ở mặt hông cọc f_i theo bằng 2 (2).

Đối với lớp á sét có độ sệt $I_L = 0.5$, ở độ sâu :

$$L_i = 1.4 + \frac{2}{2} = 2.4 \text{m}, f_1 = 1.82 \text{ T/m}^2$$

Đối với lớp tiếp theo (á sét khổ đềo có độ sệt $I_{\rm L}=0.3$) nên chú ý đến chú thích 2 của bảng 2(2). Vì vậy ta phải chia lớp này ra làm 2 lớp đồng nhất có chiều dày 2 và 1.1 m:

$$0 \text{ do sau } l_2^1 = 1.4 + 2 + \frac{2}{2} = 4.4 \text{m}, f_2 = 3.88 \text{ T/m}^2$$



HÌNH 2 ; Sơ đồ mặt cắt địa chất I - Á sét khó đẻo I_L = 0,5; II- Cũng thấ, I_L = 0,3; III- Sét nửa cúng I_L = 0,2

ở độ sâu
$$l_3^1 = 1.4 + 2 + 2 + \frac{1.1}{2} = 5.95 \text{m}, f_3 = 4.19 \text{ T/m}^2$$

Đối với sét nửa cứng có độ sệt $I_1 = 0,2$ ở độ sâu :

$$L_4^1 = 1.4 + 2 + 3.1 + \frac{1.4}{2} = 7.2 \text{m}, f_4 = 6.03 \text{ T/m}^2$$

Theo công thức 7 (7) ta tlm sức chịu tải của cọc:

$$\phi = m (m_R RF + u \sum m_i f_i l_i)$$

$$\phi = 1 \left[1.450 \times 0.09 + 1.2 \times 1 \left(2.0 \times 1.82 + 2 \times 3.88 + 1.1 \times 4.19 + 1.4 \times 6.03 \right) \right]$$

= 1 (40.5 + 29.3) = 69.8 \approx 70T.

Tài trọng tính toán trên 1 cọc bằng :

$$N = \frac{\Phi}{k_{10}} = \frac{70}{1.4} = 50T$$

Kiểm tra sức chịu tải của cọc theo điều kiện bền của vật liệu trong trường hợp này là không cần thiết vì sức chống của cọc tiết diện 300×300 mm khi nén sẽ lớn hơn 50T. Khi có số liệu xuyên tỉnh thì độ chặt của đất cát và độ sệt của đất sét phải chọn theo các số liệu ấy.

Dể đánh giá đất sét, ngoài chỉ tiêu độ sệt I_I cần phải kể đến các đặc trưng cơ lý khác của đất. Khi thiết kế cũng cản các số liệu hiện có về sức chịu tải của cọc ở móng cọc của những nhà hoặc công trình bên cạnh nếu loại đất tương tự.

Trong bảng 1 và 2 trình bảy trị số sức chống tính toán R và fi, phù hợp nhất với đất có độ no nước $G \geq 0.8$. Ở độ no nước G < 0.8, những điều kiện khác như nhau (cùng độ rỗng, độ sét v.v...), trong thực tế đất sét thường có sức chống R và f bé hơn một ít, còn cát thì lớn hon một ít. Tuy nhiên giá trị này chưa được kể đến trong tính toán, do chưa có phương pháp đủ tin cậy để đánh giá sức chống này về mặt định lượng.

Á cát, theo tiêu chuẩn thiết kế "Nên nhà và công trình" xếp vào loại đất sét. Vì vậy các giá trị R và f theo bảng 1 và 2 đối với á cát, về hình thức, có thể xác định tuỳ thuộc vào độ sệt của chúng. Tuy nhiên chỉ tiêu độ sệt của á cát thường xác định không tin cậy lám. Hơn nữa, nên thấy rằng á cát là đất nằm trung gian giữa cát và á sét, nên súc chống của nó (có những điều kiện khác giống nhau) phụ thuộc rất nhiều vào thành phần hạt. Vì vậy, sức chịu tải của cọc trong á cát nên xác định có lưu ý đến tính chất thực tế của loại đất này, đặc biệt là phải kể đến tính sét của nó và thường xác định theo số liệu xuyên tỉnh.

Sức chịu tải của cọc trong á cát có trị số đẻo I_p gần bằng I, thực tế sẽ giống như cọc đóng trong cát và sẽ không phụ thuộc vào độ sệt I_1 . Sức chịu tải của cọc trong á cát có trị số đẻo I_p gần bằng T, sẽ giống như cọc đóng trong á sét có cùng độ sệt.

Việc chọn sức chống tính toán dưới mũi và ở mặt hồng của cọc hoặc cọc ống trong á cát thực tế có thể xác định bằng nội suy các giá trị R và f của bằng I(1) và I(2) theo các công thức I(3) và I(3) :

$$R_{cn} = R_n - \frac{I_p - 1}{6} (R_n - R_r)$$
 (8)

$$f_{cn} = f_n - \frac{l_p - 1}{6} (f_n - f_r)$$
 (9)

Trong dó:

Ren và fen - Sức chống tính toán của á cát dưới mũi và ở mặt hông cọc.

 R_n và f_n - Sức chồng tính toán của cát xác định theo bảng 1(1) và 2(2) của 20 TCN 21-86.

Khi thiết kế cầu, sức chống tính toán của á cát cho phép xác định đơn giản hơn bằng cách dùng các giá trị cho ở bằng 1(1) và 2(2) đối với cát có độ thỏ và độ chặt tương ứng. Trong cát có độ thỏ khác nhau, các giá trị R và f_i theo bằng 1(1) và 2(2), xác định bằng nội suy tuỳ thuộc vào lượng chứa cát tính bằng phần trăm thuộc độ thỏ nào đó.


Việc chống mùi cọc hoặc cọc ống lên đất sét có chỉ tiêu độ sét $I_L > 0.6$ và lên cát rời thường nên tránh, vì rằng sức chịu tải của cọc sẽ thấp. Do đó trong bảng I(1) các giá trị R đối với đất có chỉ tiêu độ sét $I_L > 0.6$ và đối với cát rời, không được trình bày. Trong trường hợp này để tinh toán sơ bộ có thể dùng kết quả xuyên.

Các giá trị sức chống tính toán f_i trong bằng 2(2) đối với đất sét chỉ cho với độ sệt $0.2 \le I_L \le 1$. Quy định như thế đối với f_i là do đóng cọc qua đất có chỉ tiêu độ sệt $I_L < 0.2$ thường rất phức tạp và khó thực hiện. Loại trừ trường hợp xuyên cọc qua đất lún ướt, trương nở và đất phủ khỏ có độ no nước G < 0.8, lúc này thường phải dùng các lỗ khoan mỗi. Sức chống của đất sét có chỉ tiêu độ sệt $I_L > 1$ rất bé và thường trong tính toán sức chịu tải của cọc có thể bỏ qua. Trong trường hợp khi cọc cần xuyên qua đất sét có chỉ tiêu độ sệt $I_L < 0.2$ thì xác định sức chống của đất ở mặt hông cọc đồng theo bằng 2(2) với $I_L = 0.2$ (như thế sẽ an toàn hơn). Đối với móng cọc của cầu, trong trường hợp này, có thể dùng biểu đồ trình bày trên hình 3.

Nên chỉ rõ đặc tính cần phải kể đến khi quy định sức chồng của đất ở mặt hồng cọc có mở rộng mũi (cọc hình kim). Theo những giải thích ở điều 2.3 của tiêu chuẩn này, loại cọc như thế chỉ nên dùng trong các đất chảy, yếu. Tuy nhiên, ở các loại đất ấy, trong quá trình hạ cọc, đất ở quanh cọc bị rời ra. Vì vậy sức chồng của đất ở mặt hồng cọc hình kim thường lấy $f \le 1 \text{ T/m}^2$.

Khi xác dịnh độ sâu tính toán đóng cọc để quy dịnh sức chống tính toán của đất theo bảng 1(1) và 2(2) cho cọc và cọc ống của móng cầu thì chiều sâu bị xối cục bộ nên lấy tương đương bảng phần đất bị bào đị.

Nếu cọc hoặc cọc ống đóng trước khi đào đất ở hố móng hoặc đóng vào lòng sông xuyên qua lớp đất có thể bị trôi khi bị lũ lụt, để xác định độ chối tính toán, ta lấy tải trọng tính toán cho phép trên mỗi cọc bằng tải trọng tìm từ cách tính có thêm phần tải trọng do đất tiếp thu bởi lực ma sát ở mặt hông cọc phi tha tiệ (thị the méng hoặc khi bị nói làng)



HÌNH 3 : Súc chống tính toán của dất sét ở mặt hông của cọc và cọc ống f có dộ sệt 0.2 > 1_ > 0

trọng do đất tiếp thu bởi lực ma sát ở mặt hông cọc trong phạm vi chiều dày lớp đất sẽ bị đào đi (khi đào móng hoặc khi bị xới lòng).

Ví dụ 5 : Yêu cầu xác định sức mang tải của một cọc đóng, tiết diện hình vuông 350 × 350mm, dài 15m, đóng vào lỗ khoan sắn có đường kính 50mm bế hơn cạnh cọc. Các lớp đất mà cọc xuyên qua trình bày trên hình 4. Cất đặt từ nhiên

HìNH 4 : Sơ đồ mặt cắt địa chất l. Á sét khó đẻo l. = 0.4: III- Cát mịn rồi. IIII- Sét đẻo mềm l. = 0.6; IV- $\dot{\Lambda}$ sét khó đẻo l. = 0.3; V- Cát thô, chất.


HÌNH 5 : Số đồ mặt cắt địa chất :

1. Á sét khó đèo l_L = 0.4;

11- Á sét đẻo mềm l_L = 0.55;

111- Cát thổ, chất trung bình





37

Gidi: Theo như chú thích ở bảng 1(1) và 2(2), đối với đất cát chặt, giá trị của R được tăng lên 60% và f_i tăng 30%

$$R = 747 \times 1,6 = 1195 \text{ T/m}^2$$

$$f_1 = 1,5 \text{ T/m}^2$$

$$f_2 = 2,3 \text{ T/m}^2$$

$$f_3 = 3,74 \text{ T/m}^2$$

$$f_4 = 4,02 \text{ T/m}^2$$

$$f_5 = 1,8 \text{ T/m}^2$$

$$f_6 = 1,8 \text{ T/m}^2$$

$$f_8 = 4,835 \text{ T/m}^2$$

$$f_9 = 6,99 \times 1,3 = 9,1 \text{ T/m}^2$$

$$f_5 = 1,8 \text{ T/m}^2$$

$$F = 0,1225 \text{ m}^2$$

$$U = 1,4 \text{ m}$$

Ta đưa vào các hệ số hiệu chính mg và mị theo bảng 3 (3) điểm (2b) để kể đến phương pháp hạ cọc:

Dưới mũi cọc mg = 1;

 δ mặt hông cọc $m_f = 0.6$

Xác định sức mang tải tính toán theo công thức 7 (7):

$$\phi = m \ (m_R RF + u \sum m_f f_i l_i) = 1 \ [1195 \times 0.1225 + 0.6 \times 1.4 \ (1.5 \times 2 + 2.3 + 3.74 \times 1.2 + 4.02 \times 4.4 + 1.80 \times 1.6 + 4.64 \times 2 + 4.835 \times 1.9 + 9.1 \times 1)]$$

= 1 (146.5 + 42) = 188.5T.

Tài trọng tính toán trên mối cọc theo đất nên bằng

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{188,5}{1,4} \approx 134 \text{ Tán}$$

Vi~du~6: Yếu cầu xác định sức mang tải của l cọc tròn rồng, mũi không bịt kín, đường kính D = 500mm, dài 12m, được đóng bảng búa điệden vào đất như ở hình 5.

Gidi:
$$F = \pi \frac{D^2}{4} = 0,196m^2; \quad u = \pi D = 3,14 \times 0,5 = 1,57m;$$

$$R = 411 \text{ T/m}^2; \quad f_4 = 2,16\text{T/m}^2$$

$$f_1 = 1,5 \text{ T/m}^2 \quad f_5 = 2,19 \text{ T/m}^2$$

$$f_2 = 2,35 \text{ T/m}^2 \quad f_6 = 2,23 \text{ T/m}^2$$

$$f_3 = 1,93 \text{ T/m}^2 \quad f_7 = 6,6 \text{ T/m}^2$$

Xác định sức chịu tải của cọc theo công thức 7(7):

$$\phi = m \left(m_R RF + u \sum m_f f_f l_f \right) = 1 \times [411 \times 0,196 + 1.57 \times 1(1.5 \times 2 + 2.35 \times 1.4 + 1.93 \times 2 + 2.16 \times 2 + 2.19 \times 1.4 + 2.23 \times 1.2 + 6.6 \times 1.4)] = 126.7 \text{ T/m}^2$$

Tài trọng tinh toán trên một cọc bảng

$$N = \frac{\Phi}{K_{tc}} = \frac{126,7}{1,4} \approx 90 \text{ Tan}$$

Ming \mathbb{R}^{2} - Móng mố cầu có đài nằm phía trên mặt đất, được thiết kế bằng 20 cọc bế tổng cốt thép có tiết diện 400×400 mm. Tài trọng tính toán lúc thiết kế trên một cọc N=105T. Diều kiện địa chất thuỷ văn của nơi xây móng trình bày ở hình 6. Các cọc đóng có xối nước. Trong thời kỳ đóng cọc độ sâu của nước ở lòng sông là 5m. Khi lũ (trong thời kỳ sử dụng cầu) có thể bào mòn đáy đến độ sâu 4m.

Yôu cầu xác định độ sâu đóng cọc và tải trọng tính toán trên mỗi cọc để tìm độ chối tính toán.

Giải: Để tính toán sơ bộ sức mang tài ta lấy độ sâu dưới mũi cọc là 2m vào trong đất sét có độ sệt $I_L=0.2$ (xem hình 3).

Dùng công thức 7(7) ta xác định sức mang tải của cọc :

$$\phi = m \ (m_R RF + u \sum m_f f_i l_i) = 1 \ (1 \times 584 \times 0.16 + 1.16 \times 0.9 \times 2 + 1.6 \times 5 \times 0.9 \times 2 + 1.6 \times 5.1$$

$$\times$$
 0,9 \times 2 + 1,6 \times 7,5 \times 2) = 160,7T,

 \mathring{O} đây $R=584 T/m^2$ - theo bảng 1(1) đối với sét có độ sệt $I_L=0.2$ ở độ sâu 17m;


$$F = 0.16m^2;$$
 $u = 1.6m;$

$$f_1 = 4.9 \text{ T/m}^2$$

 $f_2 = 5 \text{ T/m}^2$
 $f_3 = 5.1 \text{ T/m}^2$ theo bằng 2 (2)

 $f_4 = 7.5 \text{ T/m}^2$ theo biểu đồ hình 3;

$$l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = 2m$$



HÌNH 6: Số đồ diều kiện địa chất đóng cọc I- Cát mịn;

 $m_R = 1$ và $m_l = 0$, f là các hệ số hiệu chính kể đến việc đóng f Sét nủa cúng f = 0,2 cọc có xói nước trong phạm vì lớp cát, lấy theo bảng 3 (3) điểm 3.

Thi trọng tính toán trên một, cọc bằng:

$$N = \frac{\Phi}{k_{ic}} = \frac{160.7}{1.4} = 114 \text{Tan}$$

Độ sâu đóng cọc được chọn rất đúng vì rằng với độ sâu ấy tải trọng tính toán tìm được 114 Tấn không vượt quá nhiều tài trọng thiết kế.

Vì rằng cọc có thể đóng trước khi lòng sông bị bào mòn (ở mức nước thấp), độ chối tính toán tìm từ trị số tải trọng tính toán trên 1 cọc $N_{\rm o}$ được xác định có kể đến tải trọng $\phi_{\rm i}$ do lực ma sát của đất ở mặt hồng cọc gây ra trong phạm vi lớp đất cát sẽ bị bào trôi khi có lũ :

$$\phi_i = u \sum m_i f_i l_i = 1.6 (4.4 \times 2 \times 0.9 + 4.75 \times 2 \times 0.9) = 1.6 \times 16.44 = 26.3T$$

Theo bằng 2(2)

$$f_5 = 4.4 \text{T/m}^2$$
; $f_6 = 4.75 \text{T/m}^2$; $f_5 = f_6 = 2 \text{m}$

Xác định tải trọng tính toán trên 1 cọc, xuất phát từ đó mà tính độ chối tính toán :

$$N_0 = N + \phi_1 = 105 + 26,3 = 131,3T.$$

Kiếm tra sức mang tải theo điều kiện bền của vật liệu cọc (chọn mác bẻ tông và bố trí cốt thép của cọc) không đề cập đến ở ví dụ này vì rằng cọc của móng cầu, ngoài tải trọng thẳng đứng còn chịu lực ngang khá lớn. Cần làm kiểm tra nói trên sau khi tính

cọc chịu tải theo hướng ngang (dựa theo phụ lục của tiêu chuẩn) với cùng tác dụng của tải trọng đứng và tải trọng ngang (cũng như của mômen) như là cấu kiện bị nén lệch tâm.

Đặc điểm của các phương pháp được dùng để hạ cọc và công nghệ thi công, kèm theo việc hạ cọc, hoặc những công việc sau khi kết thúc việc hạ cọc được kể đến trong tính toán, bằng cách đưa vào các hệ số hiệu chỉnh mg và mg ghi ở bằng 3(3) đưa vào sức chống tính toán của đất (được trình bày ở bằng 1(1) và 2(2)). Các hệ số hiệu chỉnh này được kể đến một cách độc lập nhau và nếu có thêm một số hệ số nữa thì phải nhân với nhau.

Trong trường hợp khi cọc đóng vào lỗ khoan sắn, việc nén chặt đất quanh cọc sẽ không xảy ra, hoặc nếu có xảy ra thì cũng ở mức độ không lớn lắm so với khi không khoan sắn. Tiêu chuẩn đã kể đến điều này bằng cách đưa vào hệ số điều kiện làm việc bị giảm thấp. $m_f = 0.5 - 0.6$ tuỳ thuộc vào đường kính lỗ khoan mỗi.

Dùng phương pháp xối nước khi đóng cọc sẽ dẫn đến giảm sức chồng của đất ở mặt hông cọc. Trong tính toán điều này cũng được kể đến bàng cách giảm thấp hệ số diều kiện làm việc [bàng 3(3), điểm 3]. Phương pháp xối nước chỉ nên dùng đối với đất cát, với điều kiện, ở mét cuối cùng đóng mà không xối nước. Trong điểm 3 của bảng 3(3) không chỉ rõ hệ số hiệu chỉnh khi hạ cọc có xối nước trong đất sét, vì rằng trong đất sét không nên dùng phương pháp xối nước. Diều này được giải thích như sau : kết cấu của đất quanh cọc và dưới mũi cọc khi xối nước sẽ bị phá hoại và lúc này sẽ hình thành quanh cọc khoảng trống, trong thời gian dài được lấp đầy bằng các hạt sét lợ lừng. Đối với cọc tròn rỗng ruột, hở mũi, đóng vào đất sét có độ sệt I₁ < 0,5, cho phép dùng cách xối nước vào lỗ rỗng trong cọc, nhàm làm rời nhân đất bằng phương pháp thuỷ lực và dảm bảo việc hạ cọc với điều kiện hạ mà không xối nước, ở độ sâu không bé hơn 2 làn đường kính ngoài của cọc, nhưng không bé hơn 1m, vào đất không bị phá hoại. Trong trưởng hợp này khi tính toán sức chịu tải cũng phải kể đến các hệ số điều kiện làm việc mg và mí [điểm 5 bảng 3 (3)].

Như ta đã biết rằng việc dùng máy rung để hạ cọc, sẽ dẫn đến thay đổi tính chất kết cấu của đất cát cũng như của đất sét. Sự thay đổi này thể hiện ở dạng làm chặt đất cát no nước (chủ yếu là dưới mũi cọc) và làm rời (hoá lỏng) đất sét, việc khỏi phục đầy đủ các liên kết kết cấu của đất sét có thể kéo dài trong nhiều năm. Ứng với điều này, ở điểm 4 của bằng 3(3) đưa vào các hệ số điều kiện làm việc được năng cao lên m $_R \ge 1$ đối với đất cát và bị giảm thấp đi đối với đất sét. Đối với đất sét có độ sệt khó dẻo ($I_L = 0.5$) các hệ số điều kiên làm việc lấy bằng 0,7 đến 0,9. Việc làm rời và thay đổi độ sệt của đất sét cứng ($I_L \le 0$) trong quá trình hạ bằng phương pháp rung sẽ không xảy ra. Vì vậy khi $I_L \le 0$ thì hệ số hiệu chính lấy bằng 1. Đối với đất sét có độ sệt $I_L = 0 - 0.5$ các hệ số hiệu chính m $_R$ và m $_L$ lấy theo nội suy.

Sức chống của đất nền dưới mùi hở của cọc tròn ở những điều kiện giống nhau, phụ thuộc vào đường kinh của lỗ rỗng giữa cọc. Ở bảng 3(3) điểm 5 cho rằng, nếu đường kính lỗ ruột cọc $\leq 400 \text{mm}$, thì theo điều kiện bền của đất nền đười mũi cọc coi như cọc bịt mũi, nếu đường kính ruột cọc > 400 mm, thì đưa vào hệ số điều kiện làm việc giảm thấp m $_{\rm R} = 0.7$.

Vi~du~8: Yêu cầu xác định sức mang tải của 1 cọc tròn rỗng, hở mũi có $D=600 \, \mathrm{mm}$, dài $30 \, \mathrm{m}$, hạ bằng chấn động vào đất như trên hình 7:

Giải:
$$F = \frac{D^2}{4} = 0.283 \text{ m}^2$$
; $u = \pi D = \pi \times 0.6 = 1.885 \text{m}$


Theo bang 1 (1):


$$R = 380 - \frac{3 \times 30}{5} = 380 - 18 = 362T/m^2$$

40

HÌNH 7 : Sơ đồ mặt cất dịa chất:

- l-Á sét khó dêo l∟ = 0.5;
- Il- Than bùn;
- H- Á sét dèo màm IL = 0,6;
- IV- Sét khó dêo l₁ ≈ 0,5;
- V- \hat{A} sét khó déo $I_{C} = 0.3$;
- VI- Cát nhỏ





HÌNH 8 : Sơ đồ mặt cắt địa chất I- Lớp đất lấp (á sét khó đéo), lị = 0.5; II- Sét khó đéo lị = 0.5; III- Cát thô vùa, chặt trung bình

Theo bang 2(2):

$$\begin{split} f_1 &= 1,2 \text{T/m}^2 & f_2 &= 1,85 \text{T/m}^2 & f_3 &= 0,86 \text{T/m}^2 \\ f_4 &= 1 \text{ T/m}^2 & f_5 &= 1,08 \text{ T/m}^2 & f_6 &= 1,14 \text{ T/m}^2 \\ f_7 &= 1,2 \text{T/m}^2 & f_8 &= 2,68 \text{ T/m}^2 & f_9 &= 2,76 \text{ T/m}^2 \\ f_{10} &= 2,84 \text{ T/m}^2 & f_{11} &= 2,69 \text{ T/m}^2 \text{ f} & f_{12} &= 5,5 \text{ T/m}^2 \\ f_{13} &= 5,7 \text{ T/m}^2 & f_{14} &= 5,9 \text{ T/m}^2 & f_{15} &= 6,1 \text{ T/m}^2 & f_{16} &= 6,24 \text{ T/m}^2 \end{split}$$

Khi xác định sực mang tải của cọc theo công thức 7(7), theo điều 5.5 và các chi dẫn ở điều 5.15, ta đưa vào các hệ số hiệu chỉnh mg và mị lấy theo bằng 3 (3), điểm 4 để kể đến phương pháp hạ cọc. Vậy :

 ϕ = m (m_R . RF + u \sum m_f f_i l_i) = 1,0 × 1 { 362 × 0,263 × 1,1 +1,885 (- 0,4 × 1,2 × 2 × 9 - 0,4 × 1,85 × 1 - 0,5 × 1,2 +0,9 × 1 × 1,6 +0,9 × 1,08 × 1,6 +0,9 × 1,14 × 1,8 +0,9 × 1,2 × 1,8 +0,9 × 2,68 × 2 +0,9 × 2,76 × 2 +0,9 × 2,84 × 2 +0,9 × 2,9 × 1 +1 × 5,5 × 2 +1 × 5,7 × 2 +1 × 5,9 × 2 +1 × 6,1 × 1,8 +1 × 6,24 × 1,2)] = 253,3T

Tài trọng tính toán trên 1 cọc theo đất nên :

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{253,3}{1,4} = 181T$$

 $Vi~d\mu~9$: Yêu cầu xác định sức mang tài theo đất nền, của 1 cọc bề tổng cốt thép tròn, rỗng ruột, có đường kính ngoài d = 0,78m, đường kính trong dị = 0,62m, dài l = 6m. Hạ cọc bằng búa VP.1 đến chiều sâu l_n = 4,2m có lưu lại nhân đất. Điều kiện địa chất trình bày ở hình 8.

Giải : Tính toán cọc theo sức mang tải bằng công thức 7(7) Diện tích chống cọc lên đất :

$$F = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3,14 \times 0,78^2}{4} = 0,478 m^2$$

Sức chống tính toán của đất dưới mũi cọc, xác định bằng cách nội suy theo bằng 1(1) đối với chiều sâu đóng cọc là 4,2m với hệ số hiệu chính theo bằng 3(3) điểm 4a và 5b, bằng $m_{R_1}=1,2$ và $m_{R_2}=0,7$

Do đó sức chống tính toán toàn phần của đất dưới mũi cọc sẽ bằng (có chú ý đến nội suy) :

$$R = [320 + (340-320) \times 0.2] 1.2 \times 0.7 = 272T/m^2$$

Chu vi ngoài:

$$u = \pi d = 3.14 \times 0.78 = 2.45 m$$

Sức chống tính toán của đất theo mặt hông của cọc đối với các lớp đất 1,2 và 3 (xem hlnh 8) theo như bằng 2 (2) bằng $f_1 = 1.2 \text{T/m}^2$, $f_2 = 1.8 \text{T/m}^2$; $f_3 = 5.12 \text{T/m}^2$. Các hệ số điều kiện làm việc m_f, khi kể đến phương pháp hạ cọc đối với các lớp đất nói trên, theo bằng 3(3); $m_{f1} = 0.9$; $m_{f2} = 0.9$; $m_{f3} = 1$. Sức mang tải của cọc theo đất nền, xác định theo công thức 7(7):

$$\phi = m (m_R \cdot RF + u \sum m_f f_i l_i) = 1 (272 \times 0,478 + 0.9 \times 1,2 \times 2,45 + 0.9 \times 1,8 \times 2,45 \times 0.9 + 2,45 \times 1 \times 5,12 \times 1,3) = 155,2T.$$

Sức chịu tải tính toán trên 1 cọc theo đất nền :

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{155,2}{1,4} = 111T$$

Biết rằng sức mang tải của cọc treo, đóng vào đất, làm việc trong nhóm cọc, trong trường hợp chung là khác với sức mang tải của cọc đơn. Nguyên nhân của sự khác nhau này là do có sự tác dụng lẫn nhau của cọc, sức chống của đất ở mặt hông của cọc giảm đi, vì giảm vùng phân bố ứng suất trong đất của không gian giữa các cọc, còn sức chống của đất ở mũi được tăng lên do nén chặt đất khi hạ các cọc bên cạnh. Mức độ thay đổi sức mang tải phụ thuộc vào chiều dài cọc; số cọc trong nhóm; tính chất của đất dưới mũi cọc, cũng như vào tỷ số tải trọng truyền qua mặt hông và qua mũi cọc. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự thay đổi nói trên của sức mang tải không lớn vì rằng các hiện tượng gây ra sự thay đổi này, như trên đã nói, tác dụng theo các hướng ngược nhau. Vì vậy, trong tính toán, theo phương pháp của tiêu chuẩn thiết kế móng cọc, sức mang tải của cọc trong nhóm lấy bằng sức mang tải của cọc đơn. Khi cần thiết ước lượng sức mang tải của cọc trong nhóm có kế đến sự tác dụng qua lại lúc cùng làm việc với nhau, ta có thể xác định sức mang tải nói trên của cọc theo công thức:

$$\phi = m [m_R (1 + B) RF + Au \sum m_l f_i l_i],$$
 (10)

Trong do :

m, m_R, m_f, R, f_i, F, u, l_i - Giống như ký hiệu ở công thúc 7(7)

B và A - các hệ số làn lượt kể đến sự tăng sức chống tính toán đưới mũi cọc do nén chặt đất và sự giảm sức chống tính toán ở mặt hông cọc do cọc cùng làm việc trong nhóm.

Trong bảng 4 trình bày các giá trị của các hệ số B và A tuỳ thuộc vào số cọc n và độ sâu tương đối của cọc hạ vào đất $\eta=\frac{1}{d}$ đối với khoảng cách tương đối giữa các cọc là 3d.

Khi tính móng cọc chịu tài trọng đúng tâm, sức mang tài của cọc trong nhóm phải xác định có kể đến các hệ số trung bình B_{th} và A_{th} . Khi tính móng cọc chịu tài trọng lệch tâm sức mang tải của cọc trong nhóm phải xác định đối với cọc nằm ở hàng ngoài cùng (theo hướng của momen) có kể đến các hệ số A_{kp} và B_{kp} .

$\eta_c = \frac{1}{d}$		2	0			30	0		40				
n	Btb	B _{kp}	A _{tb}	Akp	Bib	Bkp	A _{tb}	Akp	B _{tb}	Bkp	Aib	A _{kp}	
4	0,17	0,17	0,71	0,71	0,185	0,185	0,68	0,68	0,195	0,195		0,66	
5	0,19	0,17	0,68	0,71	0,21	0,19	0,65	0,67	0,22	0,21	0,62	0,66	
6	0,24	0,22	0,635	0,67	0,26	0,24	0,615	0,63	0,28	0,26	0,575	0,62	
7	0,26	0,23	0,595	0,66	0,29	0,26	0,565	0,625			0,54	0,61	
8	0,275		0,575	0,66	0,305	0,26	0,54	0,62	0,33	0,28	0,51	0,6	
9	0,325		0,525	0,57	0,36	0,34	0,495		0,39	0,37	0,46	0,52	
10	0,325	0,25	0,525	0,64	0,36	0,29	0,495		0,39	0,32	0,46	0,58	
11	0,33	0,24	0,515	0,64	0,365	0,29	0,48	0,6	0,4	0,32	0,45	0,58	
12	0,39	0,34	0,47	0,56	0,43	0,39	0,44	0,51	0,475		0,4	0,5	
13	0,39	0,32	0,455	0,56	0,43	0,37	0,42	0,52	0,475		0,385		
15	0,42	0,32	0,43	0,54	0,475		0,395		0,53	0,42	0,36	0,49	
16	0,46	0,4	0,41	0,5	0,525	0,47	0,37	0,46	0,59	0,52	0,34	0,44	
17	0,465	0,38	0,405	0,52	0,53	0,45	0,365		0,6	5	0,33	0,45	
18	0,47	0,35	0,4	0,54	∙0,54	0,43	0,36	0,5	0,605		0,325	0,48	
20	0,51	0,43	0,37	0,49	0,59	0,5	0,33	0,45	0,665		0,3	0,43	
22	0,525		0,36	0,51	0,605	. 1	0,32	0,47	0,685		0,285		
23	0,525	0,36	0,36	0,54	0,605		0,32	0,59	0,685		0,285		
24	0,54	0,44	0,345	0,48	0,62	0,52	0,31	0,44	0,705		0,27	0,43	
25	0.56	0,46	0,335	0,45	0,65	0,53	0,3	0,41	0,74	0,63	0,26	0,4	
										- 11.		00	


Ví dụ 10: Xác định sức mang tải của 1 cọc đóng dài 10m, tiết diện 30 × 30cm, làm việc trong nhóm gồm 5; 12 và 20 cọc, có kể đến sự cùng làm việc của cọc trong nhóm. Điều kiện địa chất công trình nêu ở hình 9.

Sức mang tải của cọc đơn xác định theo công thức 7(7):

- 1. Đối với cát chặt :
- ϕ = 1 [0,09 × 800 + 1,2 (1,2 × 2,5 + 2,7 × 2 + 2,9
- $\times 2 + 31 \times 3 + 8,2 \times 1$)] = 31,7 + 72 = 103,7T.
- 2- Đối với cát chặt vừa:
- $\phi = 1 [0.09 \times 400 + 1.2 (1.2 \times 2.5 + 2.7 \times 2 + 2.9 \times 2 + 3.1 \times 3 + 6.3 \times 1)] = 29.8 + 36 = 65.8$ T.

Có kể đến sự cùng làm việc trong nhóm cọc :

- a. Đối với nhóm gồm 5 cọc A = 0.65, B = 0.29
- $\phi = 72 \times 1,29 + 31,7 \times 0,65 = 115,8T;$
- $\phi = 36 \times 1,29 + 29.8 \times 0.65 = 65.90$ T;
- b. Đối với nhóm gồm 12 cọc A = 0.44; B = 0.43:
- $\phi = 72 \times 1,43 + 31,7 \times 0,44 = 116,9T;$
- $\phi = 36 \times 1,43 + 29,8 \times 0,44 = 64,7T;$
- c. Đối với nhóm gồm 20 cọc A = 0,33; B = 0,5
- $\phi = 72 \times 1.5 + 31.7 \times 0.33 = 117.8T$



HÌNH 9 : Sơ đồ mặt cắt địa chất

- 1- Á cát I_L = 0.7;
- II- Cát bui chặt vừa;
- MH- Á sét l∟ = 0,4;
- IV- Cát thổ trung bình, chất

Từ ví dụ trên ta thấy rằng đất ở mũi cọc càng bền thì sức mang tải của cọc có kể đến sự tác dụng lẫn nhau trong nhóm sẽ càng lớn vì mức độ tăng sức chống của đất dưới mũi cọc lớn hơn là sự giảm sức chống của đất ở mặt hông.

5.6. Đối với cọc đóng, mà mũi của nó tựa lên đất cát rời, hoặc trên đất sét, có độ sét $I_L>0.6$, thì sức mang tải của cọc nên xác định theo kết quả thử tinh cọc.

G.5.6. Những móng cọc gồm những cọc chống trên đất cát rời và trên đất sét có độ sệt $I_L > 0.6$, phần lớn là không hợp lý, vì những cọc này có sức mang tải thấp, thường cho độ lún lớn và kéo dài. Những móng cọc loại này có thể chỉ dùng đối với những nhà nhẹ với cọc bố trí một hàng trong móng. Hiện nay chưa tìm được phương pháp tin cậy để tính sức mang tải của cọc tựa lên loại đất nổi trên. Vì vậy, thiết kế móng với những cọc trong các trường hợp ấy chỉ có thể tiến hành trên kết quả thử tính cọc.

5.7. Tính sức mang tài của cọc nêm, cọc hình thang, hình thoi xuyên qua đất cát và đất sét, nếu tiến hành có kể đến sức chống tàng thêm của đất ở mặt hông cọc, sức chống này phụ thuộc vào mô dun biến dạng của đất. Môdun này được tìm theo kết quả thủ nén ở máy nén các loại đất trên.

Sức mang tải của cọc nêm, cọc hình thang và cọc hình thơi ký hiệu ϕ (Tấn), trong trường hợp này nên xác định theo công thức :

$$\phi = m \left[RF + \sum_{i} l_{i} \left(u_{i} f_{i} + u_{0i} i_{c} E_{i} k'_{i} \right) \right]$$
 11(8)

Trong đó:

 $m_i R_i F l_i$ và f_i - ký hiệu giống như trong công thức 7(7);

u_i - Chu vi ngoài của tiết diện i của cọc, m;

uoi - Tổng các cạnh của tiết diện i, m, có độ nghiêng với truc cọc;

 i_c . Độ nghiêng mặt hồng của cọc tính bằng phân lượng của đơn vị, là tỷ số của nửa cạnh tiết diện ngang ở đầu trên và dâu dưới trên chiều dài của đoạn có mặt nghiêng; Khi $i_c \ge 0.025$ thì nên lấy $i_c = 0.025$.

 E_i . - Môdun biến dạng của lớp đất thứ i ở quanh mặt hông cọc, (T/m^2) ; xác định theo kết quả thủ trong máy nén đất ở phòng thí nghiệm;

k'; - Hệ số xác định theo bằng 5 (4);

p - He số lưu biến lấy p = 0.8

Chú thích : Đối với coc hình thơi, tổng sức chồng của đất ở mát hóng, phần có độ nghiêng ngườc trong công thức 11 (8) không tính đến;

BANG 5 (4)_

Loai đất	Hệ số K',
Cát và a cát	0.5
Á sét	1 177
Sét : Khi Ip = 0,18	0.6
$Khi I_{p} = 0.25$	<u> </u>
Chú thích.: Đối với sét có chí số đềo 0,18 < Ip <	0.9

G.5.7. Nên chú ý rằng trong công thức 11(8) sử dụng môdun biến dạng của đất E_i, xác định không phải theo kết quả thử bằng bàn nên mà là thử nên trong máy nên đất. Để tính toán sức mang tải của cọc có mặt nghiêng khi không có số liệu thử nên, có thể xác định trị số môdun biến dạng E_i theo công thức :

$$\mathbf{E}_{i} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{m}_{k}}$$


Trong đó:

E- Môdun biến dạng của đất thử bằng bàn nén, kể cả xác địng theo các đặc trưng vật lý - cơ học đơn giản của đất, ứng với các trị số bằng của lêu chuẩn "Thiết kế nền nhà và công trình";

 $m_{K^{-}}$ - Hệ số hiệu chỉnh, lớn hơn 1, xác định theo chỉ dẫn ở phụ luc 2. Trong trường hợp, nếu cơ quan thiết kế chưa đủ kinh nghiệm dùng cọc có mạt nghiêng, thì việc tiến hành thử tại hiện trường những cọc như thế để xác định sức mang tải của nó là điều bắt buộc.

Vi dụ 11 : Yêu cầu xác định sức mang tải của một cọc nêm ϕ , tấn, dài 3m, kích thước đầu cọc 0.7×0.7 m và mũi cọc 0.1×0.1 m.

Diễu kiện địa chất trình bày trên hình 10.



HÌNH 10 : Sơ đồ mặt cắt địa chất

I- Đất dấp và lớp dất nông nghiệp - cây có;
II- Á cát cúng với E_k = 640 T/m²
III- Á sét khó dễo E_k = 330 Tấn/m², I_L = 0.33;
IV- Sét dẻo mềm, I_L = 0.6

Giải: Sức chịu tải của cọc nêm - ϕ , tấn, xác định theo công thức (8). Để thuận tiện, tất cả các tính toán được trình bày ở bảng 6.

Tải trọng tính toán trên cọc N xác định theo công thức [1 (1)], khi lấy $k_{tc} = 1,4$

$$N = \frac{28,1}{1,4} = 20 \text{ Tán}$$

BANG 6

m	R _J	F ₁	R (tấn	(m)		(Thi)		(m)		Ei (Umi)	• .	Şр	l Ei	u _i f _i + u _{oi} i _c E _i x k _i §p	u _{ni} i _c Ei	+	φ, tăn	Các lớp dất
1	-	-	-	0,7	2,12	4,3	9,12	2 ,12	0.025	640	0,5	0,8	13;6	22,72	15,9		Ţ . _	Á
	-		-	1,	1,44	3,2	4,62	1,44	0,025	330	0,6	0,8	5,7	10,31	10,31	27,36	28, 1	cát cứng Á Sét khỏ
	73	0,01	0,73	0,8	0,72	1,6	1,15	0,72	0.025	180	0,5	0,8	1,3	1.45	1,15	-	•	déo Sét déo mèm

Khi không có kết quả thử nén đất và không thể xác định môdun biến dạng của đất theo các bảng của "Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình", ứng với các đặc trung cơ lý đơn giản của đất thì, ta có thể xác định được sức mang tài của cọc có mặt nghiêng (cọc nêm, cọc hình thang, hình thoi) theo công thức:

$$\phi = m \left[RF + \sum_{i} l_i \left(u_i f_i + u_{0i} f_{0i} \right) \right]$$
 (12)

Trong đó:

m, R, F, l, ui, fi, uoi - ký hiệu giống như công thức 7(7) và 11(8);

 $f_{\rm 0i}$ - Lực đạp tính toán của lớp đất i trên mặt nghiêng, $(T/m^2),$ xác định theo công thức :

 R_i - Sức chống tính toán của đất, (T/m^2) , lấy theo bảng I(1) của tiêu chuẩn này ở tại đáy lớp đất i;

 α - Góc nghiêng của mặt hông so với trực đứng của cọc.

W de 12: Xác định sức mang tài của cọc hình thoi; Đất cọc xuyên qua trình bày trên hình 11: 0 - 2.8m là cát bụi, no nước; 2.8 - 4.8m - 4 cát có độ sệt $I_1 = 0.6$. e = 0.95; 4.8 - 10.6m - 4 sét có độ sệt $I_1 = 0.5$.


Gidi :

Khi tính sức mang tải của cọc hình thơi ta không kể đến phần phía trên của cọc có độ nghiêng ngược của mặt bên. Ta chia phần phía dưới của cọc ra các đoạn có chiều dài

 $l_1 = 1.3m$; $l_2 = 2m$; $l_3 = 2m$; $l_4 = 0.7m$ Dối với trung tâm mỗi đoạn ta xác định chu vị tiết diện của cọc :

$$U_1 = 2 \frac{0.5 + x_1}{2} = 2 \frac{0.5 + 0.48}{2} = 0.98$$

$$x_1 = 0.5 - 2x_1' = 0.5 - 2 \times 0.012 = 0.48m$$



HÌNH 11: Sơ dò mặt cắt địa chất : I- Cát bui,

- #- A cát (L = 0,6;
- M- Á sét li = 0,5

$$x'_1 = l_1 tg\alpha = 1.3 \frac{0.1}{6} = 1.3 \times 0.017 = 0.012m$$

$$u_{01} = u_{02} = u_{03} = u_{04} = 0.6m$$

Tương tự như thể đối với các đoạn sau :

$$U_2 = 2 \frac{0.48 + x_2}{2} = 2 \frac{0.48 + 0.41}{2} = 0.89 \text{m};$$

$$x_2 = 0.48 - 2x_2' = 0.48 - 0.068 = 0.41m;$$

$$x'_2 = l_2 t g \alpha = 2 \times 0.017 = 0.034 m;$$

$$U_3 = 2 \frac{0.41 + x_3}{2} = 2 \frac{0.41 + 0.34}{2} = 0.75 \text{m};$$

$$x_3 = 0.41 - 2x'_3 = 0.41 - 0.068 = 0.34m;$$

$$x'_3 = 0.034m$$
;

$$U_4 = 2 \frac{0.34 + x_4}{2} = 2 \frac{0.34 + 0.32}{2} = 0.66m;$$

$$x_4 = 0.34 \cdot 2x'_4 = 0.34 \cdot 0.024 = 0.32m;$$

$$x'_4 = 0.7 \times 0.017 = 0.012m$$

Vì rằng trong số liệu ban đầu không có kết quả thử nén đất môdun biến dạng của á cát với $I_L=0.6$ và e=0.95 theo bảng của tiêu chuẩn Thiết kế nền cũng không thể xác định được, nên việc tính toán phải theo công thức (12); các trị số R, f_i và f_{0i} xác định theo bảng I(1) và I(1) và I(2) :

$$R = 140,6T/m^{2}; f_{1} = 2,1T/m^{2}; f_{2} = 1,6T/m^{2}; f_{3} = 2,5T/m^{2}$$

$$f_{4} = 2,55T/m^{2}$$

$$f_{01} = R_{1} \times 0,017 = 100 \times 0,017 = 1,7T/m^{2};$$

$$f_{02} = R_{2} \times 0,017 = 78 \times 0,017 = 1,34T/m^{2}$$

$$f_{03} = R_{3} \times 0,017 = 139 \times 0,017 = 2,36T/m^{2}$$

$$f_{04} = R_{4} \times 0,017 = 140,6 \times 0,017 = 2,39T/m^{2}$$

Thay các trị số tìm được vào công thức (12), được :

$$\phi = 140.6 \times 0.09 + 1.3 (0.98 \times 2.7 + 0.6 \times 1.7) + 2 (0.89 \times 1.6 + 0.6 \times 1.34) + (0.75 \times 2.5 + 0.6 \times 2.36) + 0.7 (0.66 \times 2.55 + 0.6 \times 2.39) = 29.2T$$

Tài trọng tính toán trên 1 cọc :

$$N = \frac{\Phi}{k_{\rm B}} = \frac{29.2}{1.4} = 20.8T$$

5.8. Sức mang tải ϕ_{nh} , tấn , của cọc treo đóng và cọc ông, khí hạ không lấy đất ra chịu lực nhỏ, nên xác định theo công thức :

$$\phi_{\rm mh} = \text{m.u.} \sum m_t l_t f_t, \qquad 13(9)$$

u, m_l, f, và l_i - ký hiệu giống như trong công thức 7(7);

m - hệ số điều kiện làm việc của cọc hạ vào đất ở độ sâu bệ hơn 4m, lấy m=0.6; ở độ sâu 4m và hơn 4m, lấy m=0.8, đối với tất cả nhà và công trình, trừ móng đường dây tải điện lộ thiên (đối với loại móng này hệ số m lấy theo chỉ dẫn ở phần 13 của tiêu chuẩn này).

Chủ thí ch: Trong mông mô cấu không cho phép coc làm việc chưu lực nhố dựch tạc đồng của **một số tài trong không đối**.

G.5.8. Khi tính cọc và coc ông chịu lực nhổ, ngoài việc dùng công thức 13:9) cần phải kiểm tra bằng tính toán cốt thép dọc chịu kéo và ngàm của cọc vào đài.

Ví du 13 Yêu cầu xác định sức mang tài của cọc chịu lực nhỗ, có tiết diện 30 × 30cm, dài 7m đóng vào đất như ở hình 2.

Giải : Sức mang tài của cọc xác định theo công thức 13(9) :

$$\phi_{00} = m u \sum m_i f_i l_i = 1 \times 0.8 \times 1.2 \times 1.(2 \times 1.82 + 2 \times 3.88 + 1.15 4.14 + 1.4 \times 6.03) = 19.5 T.$$

Trong do $m_1 = 0.8$ vì coc đóng vào đất sấu hơn 4m

Tài trong tính toán trên cọc :

$$N = \frac{\Phi_{nh}}{k_{tc}} = \frac{19.5}{1.4} = 13.9T$$

Coc treo - nhôi , cọc ông và cọc trụ

Sức mang tải của cọc nhỏi có và không có mở rộng để cũng như của cọc ống có lấy đất và nhỏi lại bằng bê tông và cọc trụ chịu tải trọng nén đúng tâm nên xác định theo công thức:

 $\phi = m (m_R RF + u \sum m_f f_i l_i)$

14(10)

Trong đó:

m - Hệ số điều kiện làm việc, trong trường hợp tựa lên đất sét phù, có độ no nước G < 0.90 và trên đất lớt hoặc đất dạng lớt lấy m = 0.8, còn trong những trường hợp còn lại m = 1;

 m_R - hệ số điều kiện làm việc của đất dưới múi cọc nhỗi, cọc ống và cọc trụ, lấy $m_R=1$ trong mọi trường hợp, trừ khi cọc mở rộng để bằng cách nổ mìn, đối với trường hợp này lấy $m_R=1.3$; khi thi công cọc có mở rộng để bằng phương pháp đổ bẽ tông dưới nước, thì lấy $m_R=0.9$ đối với móng đường dây tài điện, lấy theo chỉ dẫn ở phần 12 của tiêu chuẩn 20 TCN 21-86;

R- Sức chống tính toán của đất dưới mũi cọc khoan nhồi, cọc ống và cọc trụ, (T/m^2) , lấy theo yêu cầu của các điều 5.10 và 5.11 của tiêu chuẩn này, còn đối với cọc nhồi làm theo công nghệ đã nói ở điều 2.6a và b thì theo bảng 1 của tiêu chuẩn này.

- F Diện tích tựa của cọc nhỏi, cọc ống và cọc trụ, (m²), lấy như sau : Đối với cọc nhỏi không mở rộng để và đối với cọc cột lấy bằng diện tích tiết diện ngang của cọc và cọc trụ. Đối với cọc nhỏi có mở rộng đáy bằng diện tích tiết diện ngang của phần mở rộng, tại chỗ đường kính lớn nhất của cọc. Đối với cọc ống có nhỏi bẻ tông bằng diện tích tiết diện ngang của ống kể cả thành ống. Đối với cọc ống có nhân đất không nhỏi ruột cọc bằng bê tông bằng tiết diện ngang của thành ống;
- u Chu vi thân cọc, (m), lấy theo đường kính lỗ khoan, ống chèn hoặc của cọc ống;
- m_l Hệ số điều kiện làm việc của đất ở mặt hông của cọc nhồi, cọc ống và cọc trụ, phụ thuộc vào phương pháp tạo lỗ khoan và vào thân cọc, lấy theo bảng 7(5).
- f_i Sức chống tính toán của lớp đất i ở mặt hồng của thân cọc nhồi, cọc ống và cọc trụ (T/m^2) , lấy theo bảng 2(2);
 - li Giống như trong công thức 7(7)

Chú thích: Sức chống của dất cát ở mặt hông của cọc có mở rộng để, cần kể đến đoạn từ mức san mặt bằng đến mức chỗ giao nhau của thân cọc với mặt hình còn tưởng tượng, có đường sinh tựa lên ranh giới mở rộng đười một gốc $\varphi_{1/2}$ so với trực cọc, trong đó φ_1 - trị số tính toán trung bình (theo lưng lớp) của gốc ma sát trong của đất nằm trong phạm vi hình còn nói trên, xác định theo yêu cầu của điều 4.6 của tiêu chuẩn này. Cho phép kể sức chống của đất sét trên toàn bộ chiều dùi của thân cọc.

Loại coc và phương pháp thí công cọc	Hệ số điều kiện làm việc của đất mị trong						
	Cát	Á cát	Á sét	Sét			
 Cọc nhỗi theo điều 2.6a khi đóng ống rỗng có mũi 	0,8	0,8	0,8	0,7			
2. Coc nhỏi rung ép	0,9	0,9	0,9	0,9			
3. Cọc khoan nhỏi trong đó kể cả mở rộng đây, đổ bệ tổng :		<u> </u>	!				
a. Khi không có nước trong hỗ khoan (phương pháp khố) hoạc khi dùng ống chống	0,7	0,7	0,7	6,6			
b. Dưới nước hoặc dung dịch sét. c. Hỗn hợp bệ tông cứng đổ vào cọc có đầm	0.6	0,6	0,6	9,0			
dùi (phương pháp khô)	0,8	0,8	0,8	0,7			
4. Cọc ông hạ bảng rung có lấy đất ra	11	0,9	0,7	0,6			
5. Coc- Tru	0,7	0,7	0,7	0,6			
6. Cọc khoan nhời, cọc có lỗ tròn rỗng ở giữa, không có nước trong lỗ khoan bảng cách dùng lời rung	0,8	0,8	0,8	0,7			
7. Cọc khoan phun chế tạo có ông chồng hoặc bơm hỗn hợp bệ tông với áp lực 2-4 at mộtphe	0,9	0,8	0,8	0,8			

- G.5.9. Công thức 14(10) nên dùng khi tính toán sức mang tái của cọc theo đất chiu tải trong nên thẳng đứng, đúng tâm, cho cọc nhỗi treo và cọc ống thuộc các kiểu sau đây :
- a- Cọc nhôi có đường kính bất kỳ, có va không có mở rộng để, trong do kể cả cọc khoan nhời và cọc có mở rộng nhiều chỗ theo thân cọc.
- b- Cọc ổng đường kính lớn hơn 0,8m, hạ cọc có lấy hết đất trong ruột ổng, đổ bẻ tổng sau khi ha coc xong, cũng như coc ổng hạ mà không lấy hoặc lấy một phần đất, ở cuối giai đoạn hạ cọc, một nhân đất có kết cấu không phá hoại, với chiều cao không bé hơn 2 lần đường kinh của cọc ống và không nhời bế tổng vào ruột ống.

Khi có các số liêu thử về các đại lượng tinh toán : gốc ma sát trong của đất φ_B . Lực dinh C_B và trọng lượng thể tích của đất nền γ_B , thi trị số chính xác sức chẳng của đặt ở mạt hông cọc khoan nhồi có thể xác định theo công thức :

$$\mathbf{f}_t = C_{\text{Mibs}} \cdot \mathbf{h}_t \, \mathbf{tg} \varphi_{\text{D}} + C_{\text{D}} \, \S_0$$

Trong do

 $\gamma_{\rm HB}$ - Trị tính toàn trung binh trọng lượng thể tích của đất trong phạm vi chiều sáu h_i giữa lớp đất i, (T/m^3) lúc xác định có kể đến tác dụng đẩy nổi của nước.

$$\$ = \mathrm{tg} \cdot (45^{\mathrm{o}} - \frac{\mathrm{g}}{2})$$
 – hệ số ấp lực hồng chủ đồng của đất;

h_i - Dộ sâu của lớp.

Sức chống tính toán của đất R, (T/m²), dưới mũi cọc nhồi, cọc ống hạ, có lấy đất khỏi ruột ống sau đó thì đổ bê tông và cọc trụ, cho phép lấy như sau :

a. Đối với đất hòn lớn có chất độn là cát và đối với đất cát trong trường hợp thi công cọc nhỏi có và không có mở rộng đế, cọc ông hạ có lấy hết nhán đất và cọc trụ tính theo công thức 15 (11) còn trong trường hợp cọc ông hạ có giữ nhân đất ở chiều cao 0,5m và lớn hơn, không bị phá hoại, trong các loại đất nêu ở đây - tinh theo công thức 16 (12):

$$R = 0.75 \beta (\gamma'_1 dA^o_k + \alpha \gamma_{1h} B^o_k); \qquad 15 (11)$$

$$R = \beta (\gamma'_1 dA^o_k + \alpha \gamma_1 h B^o_k); \qquad 16 (12)$$

Trong đó:

 $\alpha,\beta,A^{\alpha}_{k}$ và B^{α}_{k} . Những hệ số không thứ nguyên lấy theo bảng 8(6) tuỳ thuộc vào trị tính toán của góc ma sát trong của đất nền, xác định theo những chỉ dẫn của điều 4.6 thuộc tiêu chuẩn này.

 γ'_1 . Trị tính toán của trọng lượng thể tích đất. (T/m^3) , trong nên coc nhỏi, cọc ống và cọc trụ (khi đất no nước, có kể đến sự đẩy nổi của nước).

 γ_1 - Trị tính toán trung bình (theo các lớp) của trọng lượng thể tích đất, (T/m^3) , nằm phía trên mũi cọc nhỏi, cọc ống và cọc-trụ;

d- Đường kính, (m), của cọc nhồi, của để mở rộng (cọc có mở rộng để) cọc ống hoặc đường kính lỗ khoan để thả cọc cột và nhồi vữa xi máng cát,

h - Chiều sâu, (m), của mũi cọc nhồi, hoặc của để cọc mở rộng, của cọc-ống và cọc - trụ, tính từ địa hình tự nhiên, hoặc từ cốt san nền (khi san nền phải gọt bỏ bớt), còn đối với trụ cầu thì kể từ đẩy vùng nước có kể đến sự tổng bào mòn ở mức lũ tính toán.

BÁNG 8 (6)

 Ký hiệ.: các hệ số	Các	Các hệ số Ak, By, d và 3 với những lị cơ chính toán chu được má sác tho ng 4 để									
Ky nie.: cac ne so	23	25	27	29	91	33	36	37	29		
A ⁰ _x B ⁰ _x	9,5 18,6	12,6 24,8	17,3 32,8	24,4 45,5	34,6 64	48,6 87,6	71.3 127	108 185	163 260		
$\alpha \text{ idni} \frac{h}{d} = \begin{cases} \frac{4}{5} \\ \frac{5}{7,5} \\ \frac{10}{12,5} \\ \frac{15}{17,5} \\ \frac{20}{22,5} \\ \frac{25}{25} \text{ valion ho} \end{cases}$	0,78 0,75 0,68 0,62 0,58 0,55 0,51 0,49 0,46 0,44	0,79 0,76 0,7 0,65 0,61 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49	0,8 0,77 0,71 0,67 0,63 0,61 0,58 0,57 0,55 0,55	0,82 0,79 0,74 0,7 0,67 0,65 0,62 0,61 0,6	0,84 0,81 0,76 0,73 0,7 0,68 0,66 0,65 0,64 0,63	0,85 0,82 0,78 0,75 0,73 0,71 0,69 0,68 0,67 0,67	0.85 0.83 0.8 0.77 0.75 0.73 0.72 0.72 0.71	0,86 0,84 0,82 0,79 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74	0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7		
β khi 4= { 0,8 m và bé 4 m	hơn 0,34 0,25	0.31	0,29	0.27	0,26 0,21	0,25 0,20	0,24 0,19	0,23 0,18	0,2		

CHỦ THÍCH . Đối với các giá trị trung gian của $\Psi_{\rm X}$, h/d và d, các hệ số $A_{\rm K}^{\rm c}$, $B_{\rm K}^{\rm c}$, α và β xác định bững nội suy.

b. Đối với đất sét bụi trong trường hợp thi công cọc nhồi, có và không có mở rộng đế, cọc ống hạ có lấy lỗi đất ra (lấy một phần hoặc lấy hết) và nhồi bẻ tông vào ruột ống và cọc tru trong các móng của nhà và công trình - thì theo bảng 9(7).

BANG 9(7)

Chiều sâu mũi cọc trụ và cọc ống ha có lấy đất và nhỏi bê tông vào ruột ống sét có độ sệt I _I bằng									
cọc n,m	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6		
3	85	75	65	50	40	30	25		
5	100	85	75	65	50	40	35		
7	115	100	85	75	60	50	45		
10	135	120	105	95	80	70	60		
12	155	140	125	110	95	80	70		
15	180	165	150	130	110	100	80		
18	210	190	170	150	130	115	95		
20	230	210	190	165	145	125	105		
30	330	300	260	230	200	_	-		
40	450	400	350	300	250				

Chú thích : Đối với móng cọc của mố cầu, các giá trị R.trình bày d'bảng 9 (7) nên :

Chú thích: Những nguyên tắc trình bày ở điều 5,10 là thuộc những trường hợp khi đảm bảo được độ chôn sâu của mũi cọc nhỗi, cọc ống và cọc- trụ vào đất nền trong mọi trường hợp không bẻ hơn đường kính của cọc (hoặc phần mở rông đối với cọc có mở rộng để), cọc ống và cọc- trụ, nhưng không bẻ hon 2m.

5.11- Sức chống tính toán, R(T/m²), của đất dưới mũi cọc ống không nhỏi bệ tổng mà có nhân đất lưu lại ở giai đoạn sau cùng lúc hạ cọc, nhân đất này có chiều cao không bé hơn 3 lần đường kính cọc ống (với điều kiện là nhân đất được hình thành từ đất có cùng đặc trưng với đất dùng làm nền của mũi cọc ống) nên lấy theo bảng 1(1) của tiêu chuẩn này, với hệ số điều kiện làm việc có kể đến phương pháp hại cọc ống theo như điểm 4 bảng 3 thuộc tiêu chuẩn này, đồng thời sức chống tinh toán trong trường hợp cây là của diện tích tiết diện ngang của thành cọc ống.

 $6.5\,16$ và 5.11. Tiêu chuẩn này thích hợp cho hai trường hợp khác nhau về chất về việc hạ cọc ống và sự làm việc của nó trong đất

Trường hợp đầu xét việc ha bằng cách rung cọc ống, có lấy hết đất khỏi ruột ống. Trong trưởng hợp này, suốt quá trình hạ cọc ống, tiến hành chủ yếu là lấy đất, việc này được kết thúc không bé hơn 2m trước khi mùi cọc ông đạt đến độ sâu thiết kế. Sau đó việc hạ cọc có lấy đất khỏi ruột ống đến mức mũi coc hoặc lưu lại một nhân đất ở giai đoạn cuối lúc hạ cọc, sau đó ruột ống sẽ được lấp đầy bằng bể tông. Việc dào đất này sẽ ngắn chận sư hình thành nhân đất trong ruột

a. Tăng lên (khi mố cầu nằm trong vùng nước) một đại lượng bằng 1,5 $\gamma_n h_n$ trong đó γ_n - trọng lượng riêng của nước $1T/m^3$;

hn - Chiều sâu của lớp nước, (m), kể từ mức mùa khô đến mức bào xói ở con lũ tính toán.

b. Giảm đi khi hệ số rỗng của đất e > 0.6; Lúc này hệ số giảm thấp m_e nên xác định bằng nội suy giữa các giá trị $m_e = 1$ khi e = 0.6 và $m_e = 0.6$ khi e = 1.1.

cọc ống và làm cho việc hạ cọc được dễ dàng. Kết quả việc làm này sẽ làm rời dất ở đáy cọc và giảm sức chống của đất ở mặt hông cọc-ống. Vì vậy sức chống tính toán R dưới mũi cọc ống hạ có lấy đất ra khỏi ruột ống (điều 5.9) phải giảm di so với các trị số R lấy đối với cọc đóng, còn đối với sức chống tính toán f phải nhân với hệ số giảm thấp $m_i \le 1$ [Xem bảng 7 (5)]. Diện tích tựa F của cọc ống có nhỏi bẻ tông, lấy theo công thức 14(10) bàng tiết diện ngang toàn bộ (theo đường kính ngoài) không phụ thuộc vào việc đổ bẻ tông ruột ống từ mũi cọc, hoặc từ mức phía trên của lõi đất còn lưu lại ở giai đoạn cuối của việc hạ cọc.

Trường hợp thứ hai là xét việc hạ cọc ông (nếu diễu kiện đất đai cho phép) bàng phương pháp rung không lấy đất hoặc lấy một phần đất khỏi ruột ống và để lưu lại ở giai đoạn cuối lúc hạ cọc một nhân đất còn nguyên dạng có chiều cao không bé hơn 3 lần đường kính cọc ống. Loại cọc ống này theo tính chất làm việc trong đất, chịu tải trọng nén thắng dứng, rất khác với cọc ống lúc hạ có lấy hết đất khỏi ruột ống, và gần giống với loại cọc đóng. Khi hạ cọc-ống không lấy đất, thì đất sẽ được ép chật ở quanh mật hông phía trong cũng như phía ngoài cọc ống và đư đãn mũi cọc. Việc lấy một phần đất khi hạ cọc ống và lưu lại lời đất sẽ làm để dàng việc hạ cọc chỉ khi cọc xuyên qua các lớp đất chật hơn. Ở đây không cho phép lấy đất khỏi ruột ống cho đến mũi cọc vì rằng điều này có thể làm rời đất dưới mũi cọc và ở mặt hông cọc.

Theo như điều 5.10, về thực chất, sự làm việc của cọc ống có nhân đất với sự làm việc của cọc treo đóng vào đất coi như giống nhau tức là trong tính toán đều lấy những trị số như nhau về sức chống tính toán đười mũi R và ở mặt hồng phía ngoài của cọc f như là đối với cọc đóng. Việc tính toán sức mang tải của cọc ống có nhân đất tiến hành theo công thức 14(10) khi lấy diện tích tựa của cọc ở đế F - là diện tích tiết diện vành khuyên của cọc ống, hệ số $m_1 = 1$, còn các giá trị của R và f thì theo bảng I(1) và I(2)0, điều I(2)1, điều I(3)2, điều I(3)3.

Trong công thức 14(10) không kể đến sức chống của nhân đất ở mặt bên trong cọc ống, điều này sẽ an toàn hơn khi xác định sức mang tài của cọc ống. Việc tính toán sức mang tài của cọc ống có kể đến sức chống của đất ở mặt hông phía trong của cọc ống nên tiến hành theo phụ lục 4.

Ví dụ 14: Yêu cầu xác định sức mang tải của cọc ống dài 12m, đường kính 1,2m, lúc hạ có lấy đất khỏi ruột ống và sau đó đổ bê tông vào ruột. Đất mà cọc ống xuyên qua, các đặc trưng cơ lý của nó trình bày ở hình 12.

Gidi: Sức chống tính toán R của đất dưới mũi cọc ống xác định theo công thức 15(11):

$$R = 0.75 \beta \left(\gamma_l dA_k^0 + \alpha \gamma_l h B_k^0 \right)$$

Các hệ số không thứ nguyên α , β , A_k^0 và B_k^0 trong công thức 15 (11) xác định theo bảng 8(6)

Khi
$$\varphi = 35^{\circ}$$
; $A_{k}^{\circ} = 71.3$; $B_{k}^{\circ} = 127$

Khi
$$\frac{h}{d} = \frac{11.4}{1.2} = 9.5$$
; $\alpha = 0.776$.

Khi d = 1,2 ,
$$\beta = 0.235$$
.

Trọng lượng thể tích tính đổi của đất nằm phía trên mũi cọc ống, bằng :

$$\gamma_1 = \frac{1,65.4,4+1,9.1,5+1,7.4,5+2,1.1}{4,4+1,5+4,5+1} = 1,74 \text{ t/m}^3;$$

 $R = 0.75 \cdot 0.235 \cdot (2.1 \cdot 1.2 \cdot 71.3 + 0.776 \cdot 1.74 \cdot 11.4 \cdot 127) = 376 \text{T/m}^2$

$$F = \frac{\pi D^2}{4} = 1,13 \text{ m}^2; u = 3,78\text{m};$$

 $m_{f1} = 0.9$; $m_{f2} = 1$; $m_{f3} = 0.7$; $m_{f4} = 1.0$ [theo bing 7(5)]

Theo chú thích 2 ở bảng 2(2) ta chia các lớp đất ra các lớp đồng nhất có bề dày không quá 2m và xác định các giá trị fi tương ứng :

$$f_1 = 0.8T/m^2$$
; $f_2 = 1.28T/m^2$; $f_3 = 1.48T/m^2$; $f_4 = 2.92T/m^2$; $f_5 = 3.15T/m^2$;

$$f_6 = 3.28T/m^2$$
; $f_7 = 3.38T/m^2$; $f_8 = 7.04T/m^2$

Xác định sức mang tải của cọc ống theo công thức 14(10)

 $\phi = m \left(m_r RF + u \sum m_l f_i l_i \right) = 1 \left[376 \cdot 1,13 + 3,78 \left(0.9 \cdot 0.8 \cdot 2 + 0.9 \cdot 1,28 \cdot 1.2 + 0.9 \cdot 1,48 \cdot 1.4 + 0.9 \cdot 1.48 \cdot 1.48$ $1,2 + 1 \cdot 2,92 \cdot 1,5 + 0,7 \cdot 3,15 \cdot 1,5 + 0,7 \cdot 3,28 \cdot 1,5 + 0,7 \cdot 3,38 \cdot 1,5 + 1 \cdot 7,04 \cdot 1)] = 368 + 98,81 \cdot 1,5 + 1 \cdot 1,5 \cdot 1,5$ =523,7T

Thi trong tính toán trên 1 cọc ống:

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{523.7}{1.4} = 374T$$

HÌNH 12 : Sơ đồ mặt cất địa chất

l- Á sét déo mêm e = 0,65; l_L ≈ 0,6 $\gamma = 1.651/\text{m}^3$, $\varphi = 22^\circ$;

Cát buí a = 0.75, $\varphi = 26^\circ$; $\gamma = 1.9t/m^3$


NH Á sét khó déo

 $i_L = 0.4$, $\varphi = 22^\circ$, $\phi = 0.55$

 $\gamma = 17t/m^3$

IV- Cát thô vừa

e = 0.55, $\varphi = 38^{\circ}$, $\gamma = 2.17/m^3$





HÌNH 13 Sơ đồ mặt cất địa chất I. A set who deo $I_L = 0.4$;

‼- Á sét khó dẻo l∟ = 0,5

 $\varphi = 22^0$ (ii)- Sét nive cứng

¹ເ = 0,20

Ví đụ 15 : Yếu cầu xác định khả năng mang tải của cọc ống dài 12m, đường kính ngoài D = 1.2m và đường kính trong d = 0,96m có nhân đất mà không nhời bê tông, hạ vào đất bằng cách rung. Đất mà cọc xuyên qua và các đặc trưng vật lý cơ học của nó giống như ở ví dụ 14 (xem hình 12).

Giải : Sức chồng tính toán R của đất dưới mũi cọc ông xác định theo diều 5.11. Hệ số điều kiện làm việc có kể đến phương pháp hạ cọc, theo điểm 4 của bằng 3(3) $m_R = 1.2$

$$R = 411.2 \cdot 1.2 = 495T/m^2$$

$$F = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} (1, 2^2 - 0, 96^2) = 0,409m^2;$$

u = 3,78m;

$$m_{f1} = 0.9$$
; $m_{f2} = 1$; $m_{f3} = 0.7$; $m_{f4} = 1$ [theo bảng 7 (5)]

Theo chủ thích 2 của bảng 2 (2) ta chia lớp đất ra các lớp đồng nhất có chiều dày không quá 2m và xác định các giá trị f_i :

$$f_1 = 0.8T/m^2; \ f_2 = 1.28T/m^2; \ f_3 = 1.48T/m^2; \ f_4 = 2.92T/m^2 \ ; \ f_5 = 3.15T/m^2; \ f_6 = 3.28T/m^2; \ f_7 = 3.38T/m^2; \ f_8 = 7.04T/m^2$$

Xác định khả năng mang tải của cọc ống theo công thức 14 (10) :

$$\phi = m \left(m_R RF + u \sum m_i f_i I_i \right) = 1 \left[495.0,409 + 378 \left(0.9.0,8.2 + 0.9.1,28.1,2 + 0.9.1,48.1,2 + 1.2,92.1,5 + 0.7.3,15.1,5 + 0.7.3,28.1,5 + 0.7.3,38.1,5 + 1.7,05.1 \right) \right] = 1 \left(202 + 98.8 \right) = 300,8T$$

Tài trong tính toán cho phép trên một cọc ống :

$$N = \frac{\Phi}{k_{10}} = \frac{300.8}{1.4} = 214T$$

Chiều dài cọc 11,4m, đường kính thân cọc 0,5m, đường kính mở rộng 1m. Các đặc trưng cơ lý của đất trình bày ở hình 13.

Giải : Theo bảng 7 (7), xác định sức chống tính toán dưới để cọc $R=134~T/m^2$; $F=0.785m^2$; u=1.57m

Theo điều 5.9 nên xác định đoạn mà ở đấy sức chống của đất tác dụng lên mặt hông. Muốn vậy ta xác định trị số $\varphi_{\rm lib}$

Ta lấy $\varphi_{ltb} = 18^{\circ}$; $\varphi_{ltb/2} = 9^{\circ}$

Đoạn cọc mà ở đấy sức chống của đất ở mặt hông không được kể đến, bằng

$$\frac{0.25}{\text{tg}9^{\circ}} = \frac{0.25}{.0,1584} = 1,58\text{m} \approx 1,6\text{m}; \text{m}_{\text{f}} = 0,6$$
 [báng 7 (5)]

Theo bảng 2(2) xác định trị số của fi :

$$f_1 = 1.5 \text{ T/m}^2$$
; $f_2 = 2.35 \text{T/m}^2$; $f_3 = 2.7 \text{T/m}^2$; $f_4 = 2.43 \text{T/m}^2$; $f_5 = 2.51 \text{ T/m}^2$

Xác định sức mang tải theo công thức 14(10)

$$\phi = m \ (m_R \ RF + u \ \sum m_f f_i l_i \) = 1 \ [134 . 0,785 + 1,75 . 0,6 \ (1,5 . 2 + 2,38 . 1,4 + 2 . 74 . 1,2 + 2,44 . 1,6 + 2,55 . 1,6 + 2,23 . 1,6 + 6,43 . 0,4)] = 1 \ (105 + 0,942 . 24,4) = 128T.$$

Tải trọng tính toán trên cọc:

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{128}{1.4} = 91.5T$$

5.12. Sức mang tải ϕ_{nh} , t, của cọc nhỏi, cọc ống và cọc trụ chịu tải trọng nhỏ nên xác định theo công thức :

 $\phi_{nh} = m.u \sum m(f_i l_i)$

17 (13)

Trong đó:

m - Ý nghĩa giống như trong công thức 13(9)

u, m_i,f_i và l_i - Ký hiệu giống như trong công thức 14(10)

G.5.12. Do công thức 17(13) trình bày ở mục này chỉ để đến sức chống của đất ở mặt hông cọc nên công thức này chỉ dùng để xác định sức mang tải của cọc- trụ, cọc- ống và cọc nhồi không mở rộng đáy.

coc vít :

5.13. Sức mang tài ϕ , t, của cọc vít có đường kính cánh vít $D \leq 1,2m$ và dài $L \leq 10m$, chịu tài trọng nén hoặc tải trọng nhỏ, nên xác định theo công thức 18 (14) còn khi kích thước của cánh D > 1,2m và chiều dài của cọc L > 10m thì chỉ xác định theo số liệu thử cọc vit bằng tải trọng tỉnh:

$$\phi = m \{ (AC_1 + B\gamma_1 h) F + fu (1 - D) \},$$

18 (14)

Trong đó:

m - Hệ số điều kiện làm việc, phụ thuộc vào loại tải trọng tác dụng lên cọc và điều kiện đất đai, xác định theo bảng 10(8);

A và B - Các hệ số không thứ nguyên, lấy theo bảng 11(9) tuỳ thuộc vào trị số tính toán của góc ma sát trong của đất trong vùng làm việc φ_1 (vùng làm việc là lớp đất có chiều dày bằng D tiếp xúc với cánh cọc);

 C_1 - Lực dính đơn vị tính toán của đất sét hoặc thông số đường thẳng của đất cát trong vùng làm việc, (T/m^2) ;

 γ_1 . Trong lượng thể tích tính toán đã tính đổi của đất (có kể đến sự đẩy nổi của nước) nằm phía trên mức cánh cọc, (T/m^3) ;

h - Chiều sâu cánh cọc kể từ địa hình tự nhiên, còn khí lúc san nên đất bị gọt đi - thì kể từ cốt san nên, (m);

F - Hình chiếu diện tích cánh cọc, tính theo đường kính ngoài, m², khi cọc vít chịu tải trọng nén, còn khi cọc vít chịu tải trọng nhổ · là hình chiếu diện tích làm việc của cánh, tức đã trừ đi diện tích thân cọc, (m²);

f - Sức chống tính toán của đất ở mặt hông cọc vít, (T/m^2) , lấy theo bảng 2(2) (trị số được tính cho tất cả các lớp trong phạm vi chiều sâu hạ cọc);

u - Chu vi thán cọc, (m);

L. Chiều dài thân cọc được hạ vào trong đất, (m);

D. Dường kính cánh cọc, (m).

Chú thích:

1. Khi xác dịnh sức mang tải của cọc vít chịu lực ép, các đặc trưng của đất ở bảng 11(9) là thuộc về đất năm phía dưới cánh, còn khi cọc chịu tải trọng nhỏ - tính theo dất ở phía trên cánh cọc.

- 2 Chiều sâu của cánh so với cốt san nền không được bé hơn 5D ở đất sét và không bé hơn 6D ở đất cát (ở đây D - dường kinh cánh cọc).
- 3- Trị số tính toàn của góc ma sát trong φ_1 và lực đính C_1 của đất nên khi tính theo công thức 18 (14) nên xác định theo yêu cầu của diễu 4.6 thuộc tiêu chuẩn này.

BÅNG 10 (8)

Ten dát	Hệ số điều kiện làm việc của cọc v m chịu tải trọng					
, len dat	Nén	Nhổ	Đối đấu			
1. Sét và á sét : a) Cứng, nửa cứng và khó dẻo b) Dẻo mềm c) Dẻo chảy	0,8 0,8 0,7	0,7 0,7 0,6	0,7 0,6 0,4			
 2. Cát và á cát : a) Cát ít ẩm và á cát cứng b) Cát ẩm và á cát dẻo c) Cát no nước và á cát chảy 	0,8 0,7 0,6	0,7 0,6 0,5	0,5 0,4 0,3			

BANG 11 (9)

tinh toon oùe dit trong yùng	Các h	ệ số
Góc ma sát trong tính toán của đất trong vùng làm việc φ; độ	A	B
13 15 16 18 20 22 24 26 28	7,8 8,4 9,4 10,1 12 15 18 23,1 29,5	2,8 3,3 3,8 4,5 5,5 7 9,2 12,3 16,5 22,5
30 32 34	38 48,4 64,9	31 44,4

G.5.13- Kinh nghiệm dùng cọc vít có đường kính cánh D > 1,2m chưa nhiều và chưa cho phép quy định các tiêu chuẩn có luận cứ đối với loại cọc như thế. Vì vậy, việc xác định sức mang tải của cọc có đường kinh cánh lớn, thông thường nên tiến hành thử tỉnh những cọc ấy chịu tải trọng nhố hoặc ép tuỳ theo tính chất làm việc của cọc trong công trình.

Sức mang tải của cọc vít có đường kính cánh $D \le 1,2m$ và dài $L \le 10$ m chịu tải trọng nén hoặc nhổ đúng trục có thể xác định theo số liệu thủ tỉnh và cũng có thể theo công thức 18 (14). Khi xác định sức mang tải của cọc vít chịu tải trọng nén đúng trục (ép) thì sức chống tính toán của đất ở cánh cọc (AC₁ + By₁h) nên lấy tăng lên 1,2 lần. Công thức 18(14) sẽ có dạng sau :

$$\phi = m [1,2 (AC_I + By_I h) F + f_u (L - D)].$$
 (19).

Vi~du~17 Yêu cầu xác định sức mang tải của cọc vít có đường kính cánh D = 1m và thân cọc d = 0,24m, L = 8m, chịu tải trọng nên đúng trục và được ha vào đất như trên hình 14.

Giải: Ta xác định sức mang tải của cọc vít theo công thức 18 (14).

Theo bảng 10 (8) đối với sét nửa cứng có độ sệt $I_{\rm L}=0.2,~m=0.8$

Theo bảng 11 (9) khi $\varphi_1=17^\circ$, các hệ số không thứ nguyên sẽ là A = 9,75; B = 4,14.

Tiếp đến ta xác định trọng lượng thể tích tính đổi yị của dất nằm bên trên mức cánh cọc :

$$\gamma_1 = \frac{\gamma_1 l_1 + \gamma_2 l_2}{l_1 + l_2} = \frac{1.7 \cdot 4.8 + 1.85 \cdot 2.8}{4.8 + 2.8} = 1.755 \text{ T/m}^3$$

Lực dính đơn vị đối với đất đã biết $C_1 = 4.1 \text{T/m}^2$; \sim

Chiều sâu cánh cọc h=7.6m; hình chiếu diện tích của cánh $F=0.785\,\mathrm{m}^2$.

Sức chống tính toán của đất ở mặt hông của cọc lấy theo bảng 2 (2).

Đối với á sét khô đẻo có độ sệt $I_1 = 0.4$;

ở chiều sâu l'₁ = lm, $f_1 = 1.5 \text{T/m}^2$;

ở chiều sâu
$$l'_2 = 2 + \frac{1.4}{2} = 2.7 \text{m}, f_2 = 2.35 \text{ T/m}^2;$$

ở chiều sâu l'3 = 2 + 1.4 +
$$\frac{1.4}{2}$$
 = 4.1m, f3 = 2.72 T/m²

Đối với sét nửa cứng có độ sét $I_L=0.2$:

HINH 14 : Số đồ mặt cắt địa chất 1 - Á sét khó đềo $I_{\rm L}=0.4$, $\gamma=1.7t/{\rm m}^3$; H- Sét núa cúng $I_{\rm L}=0.2$, $\gamma=1.85$ t/m³, $C=4.1T/{\rm m}^2$, $\varphi=17°$,

ở chiều sâu
$$l'_4 = 4.8 \frac{1.4}{2} = 5.5 \text{m}, f_4 = 5.7 \text{ T/m}^2$$

ở chiều sâu l's = 4,8 + 1,4 +
$$\frac{1,4}{2}$$
 = 6,9m, f₅ = 5,98 T/m².

Xác định trị số tính đổi f đối với tất cá các lớp đất trong phạm vi chiếu sâu hạ cọc :

$$f = \frac{\sum f(l_i)}{\sum l_j} = \frac{1,5.2 + 2,35.1,4 + 2,72.1,4 + 5,7.1,4 + 5,98.1,4}{2 + 1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,4} = 2.48^{-1} \frac{1}{m^2}$$

Chu vi thân cọc $u = \pi \cdot 0.24 = 0.755 m$.

Sức mang tải của cọc bằng :

$$\phi = m[1,2 (AC_1 + By_1h) F + fu (L - D)] = 0.8 \{1,2 (9.75 + 4.1 + 4.15 + 1.755 + 7.6) + 0.785 + 3.48$$

$$(0.755 (7.6 - 1)) = 0.8 (89.6 + 17.3) = 85.4T.$$

Tài trọng tính toán trên 1 cọc:

$$N = \frac{\Phi}{k_{tc}} = \frac{85,4}{1,4} = 61T$$

White 78% Yeu cầu xác định sức mang tải của cọc vít có đường kính cánh D=1m và thân d=0,24m, L=8m chịu tải trọng nhố trong điều kiện đất đai giống như ở ví dụ 17 (xem hình 14).

Giải: hệ số điều kiện làm việc m = 0,7 [theo bảng 10 (8)]

Hình chiếu của diện tích cánh:

$$F = \frac{\pi (1^2 - 0.24^2)}{4} = 0.74 \text{ m}^2$$

Sức mang tài của cọc chịu tài trọng nhố tính theo đất nền bằng công thức 18 (14) sẽ bằng :

$$\phi = m \left[(AC_1 + B \gamma_1 h) F + f_u (L - D) \right] = 0.7 \left[(9.75 \cdot 4.1 + 4.15 \cdot 1.755 \cdot 7.6) \cdot 0.74 + 3.48 \cdot 0.755 \right]$$

$$(7.6 - 1) = 0.7 \cdot (70.5 + 17.3) = 61.1 \text{ T}.$$

Tài trọng tính toán trên một cọc :

$$N = \frac{\Phi}{k_{ic}} = \frac{61.1}{1.4} = 43.6 \text{ T}$$

TÍNH TOÁN MA SÁT ÂM CỦA ĐẤT Ở MẶT HÔNG CỦA CỌC TREO

- 5.14. Lực ma sát âm của đất là lực xuất hiện trên mặt hông của cọc khi lún đất ở gần cọc và có hướng thẳng đứng về phía dưới, nên kế đến trong những trường hợp:
 - Ton nen qui hoạch có chiều dày hơn 1,0m;
 - Phụ tải trên nền kho với tải trọng hữu ích hơn 2 T/m²;
 - Phụ tải của nền gần móng có tải trọng hữu ích của thiết bị hơn $10~T/m^2$;
 - Tăng ứng suất có hiệu trong đất do không còn áp lực đẩy nổi khi hạ mực nước ngầm;
 - Sự cố kết chưa kết thúc của trầm tích hiện đại và trầm tích kiến tạo;
 - Sự chặt thêm của đất không dính dưới tác động động lực;
 - Sự lún ướt của đất khi ngập nước.
 - G5.14- Quá trình xuất hiện ma sát âm được đặc trưng bởi độ lún của đất gần cọc và tốc độ lún tương ứng của đất lớn hơn độ lún và tốc độ lún của cọc xảy ra do tác dụng của tải trọng. Trong trường hợp này đất gần cọc như buông khỏi cọc, còn tải trọng thêm sẽ cộng vào tải trọng ngoài tác dụng lên cọc. Thông thường hiện tương này xảy ra trong trường hợp cọc xuyên qua đất có tính nén co nhiều và có độ dày lớn, khi có phụ tải tác dụng trên đất ở quanh cọc.

Độ lún của đất gần cọc có thể gây ra bởi :

- Đấp đất hoặc tôn nền khi nâng cao vùng xây dựng hoặc lúc chuẩn bị kỹ thuật khi mà đất có tính nén co lớn nằm ở gần trên mặt đất;

- Gia tài trên mặt đất hoặc mặt nên bằng tài trọng có ích dù lớn. Trường hợp này sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu việc gia tài này tiến hành trong thời gian sử dụng công trình;
- Tang trọng lượng bản thân của đất khi mức nước ngầm bị hạ thấp, sự cố kết tự nhiên của tầng đất, lèn chặt đất dưới tải trọng động, xây dựng bên cạnh công trình cọc những công trình mới trên móng nông hơn.

Lực ma sát âm tác dụng lên mặt hông của cọc trên phạm vi đoạn dài của cọc mà ở đó tốc độ lún của đất gần cọc (v_d) lớn hơn tốc độ lún của móng cọc (v_m) , tức là :

$$v_d > v_m$$

Độ lún của cát mịn và á cát hoàn toàn no nước, của bùn, đất than bùn và than bùn, xảy ra dưới tác dụng của tải trọng phân bố đều trên mặt, (cm), có thể xác định trên cơ sở lý thuyết cố kết thẩm theo công thức:

$$S'_d = a_0 q \left[z - \frac{8h}{\pi^2} e^{-M} (1 - \cos \frac{\pi z}{2h}) \right],$$
 (20)

Trong đó:

$$M = \frac{\pi^2 C_V t}{4 h^2};$$
 (21)

- z- Tọa độ chiều sâu của điểm đang xét so với đáy lớp, (cm);
- h- Chiều dày lớp đất nén co nằm giữa lớp thẩm được nước và nền đất không thẩm được nước, hoặc 2h khi nằm giữa các lớp đất thẩm nựóc, (cm);
 - ao- Hệ số nén tương đối, (cm²/KG).
 - q- Độ lớn của tải trọng ngoài phân bố đều, (KG/cm²)
 - t- Thời gian, (giây);
 - cy- Hệ số cố kết, cm²/gy:

$$C_{V} = \frac{k_{\Phi} \left(1 + e_{tb}\right)}{a_{\perp} \gamma_{D}} \tag{22}$$

ein - Hệ số rồng trung bình;

 γ_n - Trong tượng thể tích của nước, (KG/cm³);

a - Hé số nén, (cm²/KG);

kφ · Hệ số thấm, cm/gy, xác định khi khảo sát, hoặc đối với cac tính toán gần đúng · lấy theo bằng 12.

$$a_0 = \frac{a}{1 + e_0}$$

eo · Hệ số rống ban đầu.

No	Ðất	Hệ số thấm cm/gy
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Cát bụi Cát hạt mịn Cát hạt trung Cát hạt thô Á cát Á sét Sét Than bùn ít phân giải Than bùn phân giải trung bình Than bùn phân giải	(0,6 - 6) 10 ⁻³ (1,2 - 3) 10 ⁻² (2,5 - 6) 10 ⁻² (4 - 8,5) 10 ⁻² (0,1 - 1,2) 10 ⁻³ (0,5 - 0,05) 10 ⁻³ Bé hơn 1.10 ⁻⁶ (1-5) 10 ⁻³ (0,2 - 1,2) 10 ⁻³ (0,12 - 0,18) 10 ⁻³

Ví dụ 19: Xác định vùng tác dụng của lực ma sát âm lên móng cọc của công trình đã xây được 0,5 năm, sau khi đấp đất lãnh thổ, lúc đã hoàn thiện việc xây dựng trong thời gian 1 năm hoặc 1,5 năm.

Cọc dài 18m đóng từ bề mặt của đất đấp. Trị số biến dạng giới hạn của công trình $S_m=8\mathrm{cm}$, vào cuối thời gian xây dựng độ lún của công trình bằng $0.5~S_{gh}=4\mathrm{cm}$, còn tốc độ lún của công trình lấy là đều, tức là khi kết thúc xây dựng trong thời gian 1 năm là $V_m=4\mathrm{cm/n}$ ăm, còn trong thời gian $1.5~\mathrm{n}$ ām là $2.7~\mathrm{cm/n}$ ām.

Điều kiện địa chất của vùng xây dựng và những đặc trưng của các lớp đất trình bày ở bảng 13.

Cọc được đóng sâu 2m vào lớp đất $N^\circ 5$. Để xác định vùng tác dụng của lực ma sát âm ta xem đất cát là không nén co.

Đối với bùn cát (lớp $N^{\circ}2$) : $M = 3,16 \cdot 10^{-4} t (1/gy)$

Khi t = 0,5 năm = 1,58 . 10^7 gy. Vậy M = 5.10^3 còn e $^{\rm M}\approx 0$, tức độ lún của lớp N_02 thực tế đã ổn định trước khi bất đầu xây dựng.

Việc tính toán tốc độ lún của sét than bùn dẻo mềm (lớp N_04) ở các khoảng thời gian khác nhau theo những công thức nói trên, được trình bày ở bảng 14.

Độ lún của lớp N_04 sẽ tạo ra vùng phát triển lực ma sát âm, vùng này theo điều kiện $V_d > V_m$ và theo số liệu của bảng 14, khi thời hạn xây dựng là 1 năm, sẽ lan đến cốt - 12,5m, vì rằng qua 1 năm sau khi bắt đầu xây dựng với $Z=300{\rm cm}$ đối với lớp N_04 , tức là đến cốt - 12,5m; $V_d=3.9~{\rm cm/n}$ ăm còn $V_m=4~{\rm cm/n}$ ām.

Khi két thúc việc xây dựng trong 1,5 năm thì vùng này lan đến cốt - 10,8 m.

BANG 13.

N _o		Cốt tương đối, (m).		dày	Trọng lượng		Hệ số	Hệ số	Hệ số	Hệ số	
lớp	Tên đất	Mái	Đáy	cùa	the tich (G/cm ³)	só rðng	nén (am ^{2/} KG)	nén tương đối cnf/KG	thấm cm/gy	cố kết cm ² /gy	
1	Cát đấp, thô vừa, chặt trung bình	0	- 5	5	2	0,62		- .	•	-	
2	Á cát bùn	- 5	- 8	3	1.75	0,95		0,017		2,85	
3	Cát thô vừa, chặt		- 9,5	1,5	2,03	0,54	0,008	0,005	5,10 2	-	
4	trung bình Sét than bùn dẻo	- 9,5	- 15,5	6	1,57	1,55	0,15	0,06	8.10-8	1,36 10 8	
5	mèm Cát thô vừa, chặt trung bình	- 15,5	- 28	12,5	2,03	0,54	0,008	0,005	5,10-2	-	

BÅNG 14.

Các chỉ tiêu	Thời gian	kể từ lúc b	át dầu xây (dựng, năm
Cac cni tieu	0,5	1	1,5	2
М	0,59	1,17	1,76	2,34
е - М	0,554	0,31	0,172	0,096
Độ lún của đất, S _d , (cm), khi Z = 600	20	27	31	33,1
Z = 400 $Z = 200$	12 7	17,3 9,7	20,2 10,7	21,2 11,3
Tốc độ lún của đất V _d , (cm/năm), khi Z = 600	40	14	8,0	4,2
Z = 400 $Z = 200$	24 15,8	10,6 3,6	5,8 2	· 2.

5.15. Nếu trong phạm vi chiều dài phần chịu lực ma sát âm của cọc nằm trong lớp than bùn dày hơn 30 cm và có thể san nên lãnh thể bằng các: dặp thêm, hoặc có tải trọng nào khác tương đương với phần đấp, thì sức chồng tính toán của đất f nằm phía trên của đấy lớp thấp nhất (trong phạm vi chiều dài phần cọc chịu lực ma sát âm) của than bùn, lấy như sau:

a) Khi chiều cao phần đất đấp bé hơn 2m, đối với đất đấp và các lớp than bùn, thì lấy f=0; còn đối với đất khoáng không phải đấp, có kết cấu tự nhiên thì f lấy theo bảng f f f lấy theo bảng f f lấy theo bảng f f lấy theo bảng f f lới trị số đương.

b) Khi chiều cao phần đất đấp từ 2 đến 5m, đối với các loại đất, gồm cả đất đấp thì lấy f=0.4 lần trị số cho ở bảng 2(2) và lấy với đấu âm; còn đối với than bùn thì lấy f=0.5 T/m² (ma sát âm);

c) Khi chiều cao đấp hơn 5m, đối với đất (bao gồm cả đất đấp) thì lấy f bằng trị số của bảng f 2 (2) với dấu f 4m, còn đối với than bùn thì $f = 0.5 \text{ T/m}^2$ (ma sát f 4m).

Trong phạm vi phần bên dưới của cọc, ở đấy độ lún của đất gần cọc sau khi xây dựng (gồm cả phụ tải của móng cọc) bé hơn một nửa trị độ lún giới hạn của móng cọc, thi sức chống tính toán của đất fị nên lấy với dấu dương ở bảng 2 (2), còn đối với than bùn, bùn thì fấy fị bằng 0,5 T/m².

Trong trường hợp khi mà sự cổ kết của đất gây ra do đấp đất hoặc do tải trọng phụ trên mặt đất khi việc xây dựng các phần bên trên mặt đất của nhà và công trình (bao gồn) cả đài cọc) đã kết thúc, hoặc có thể đã biết đất quanh cọc có độ lún nào đó sau một thời gian do cổ kết và mặc dù không vượt quá một nửa độ lún giới hạn đối với nhà và công trình, thì sức chống của đất ở mặt hồng của cọc hoặc cọc ông vẫn cho phép lấy trị số dương mà nó không phụ thuộc vào có hoặc không có các phụ lớp than bùn. Đối với các phụ lớp than bùn nên lấy f bằng 0,5 T·m².

Nếu biết được hệ số cổ kết và môdun biến dạng của than bùn nằm trong phạm vi chiều dài phần cọc chịu ma sát âm và có thể xác định độ lún của nền do tác dụng của tải trọng phụ trên mặt đất đối với từng lớp đất thì khí xác định sức chiu tải của cọc hoặc cọc ống cho phép kể đến sức chống của đất với dấu âm (ma sát âm) không phải từ mức đáy lớp dưới cùng của than bùn mà hát đầu từ mức trên cùng của lớp đất mà độ lún thêm của lớp này do tải trọng trên mặt đất gây ra (xác định kể từ lúc bát đầu truyền tải trọng tính toán lên cọc) chiếm một nửa độ lún giới hạn đối với nhà và công trình được thiết kế.

G5.15. Khi xác định vùng tác dụng của lực ma sát âm, thông thường người ta xuất phát từ tốc độ lún lớp nhất của đất gần cọc phát triển trong thời kỳ trước và trong khi xây dựng, lúc mà sự tác dụng của lực ma sát âm lên cọc và độ lún của cọc dưới tác dụng của lực này ảnh hưởng không nhiều lấm đến việc sử dụng sau này của móng. Ngoài ra, độ lún xác định được nằm trong giới hạn cho phép trong các tiêu chuẩn. Xuất phát từ điều vừa trình bày, trong tính toán người ta kể đến tác dụng của lực ma sát âm nằm phía trên mặt phẳng đi qua lớp đất mà ở đó thoả mãn diệu kiện:

$$S_{d} - S'_{d} = S_{gh} - S_{mT}$$
 (23)

Trong do :

 S_{d} - Độ lún ổn định của lớp đất xác định theo các chỉ dẫn của "Tiêu chuẩn thiết kế nền" hoặc theo công thức (20) với $t=\infty$;

S'd- Độ lún của lớp đất gần cọc, xảy ra lúc kết thúc việc xây dựng nhà hoặc công trình, xác định theo công thức (20);

Sgh- Trị số biến dạng giới hạn của nên lấy theo "Tiêu chuẩn thiết kế nên";

 $S_{mT^{*}}$ Độ lún của móng cọc, xảy ra lúc kết thúc việc xây dựng nhà hoặc công trình.

Đối với nhà và công trình mà tải trọng truyền lên móng chủ yếu là do trọng lượng bản thân của kết cấu, cho phép lấy $S_{mT}=0.5\ S_{gh}$

Khi có sự tạc dụng của lực ma sát âm, việc tính toán cọc và móng cọc tiến hành theo trạng thái giới hạn thứ hai (theo biến dạng). Đối với cọc đơn, điều kiện này xem như thoá mãn nếu:

$$N \leq \frac{\Phi}{k_{1c}} - P_a,$$

Trong đó:

N- tải trọng tính toán, (Tấn), trên 1 cọc, xác định khi thiết kế nhà hoặc công trình;

 k_{tc} hệ số tin cậy lấy bằng $k_{tc} = 1.4$;

 ϕ - sức mang tải tính toán, (T) của đất nền cọc nằm phía dưới tác dụng của lực ma sát âm, xác định theo "Tiêu chuẩn thiết kế nền" hoặc theo kết quả thử hiện trường;

 P_a - trị tính toán của lực ma sát âm, tác dụng lên mặt hông của cọc, (T), xác định theo công thức (24) hoặc theo kết quả thử hiện trường :

$$P_a = m_0 u \sum k_{pj} f_{0j} l_j, \qquad (24)$$

Trong dó:

mo- Hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất bị lún có kể đến sự nén chặt đất gần cọc khi đóng cọc, đối với đất cát lấy bằng 1,1 còn đối với đất sét lấy bằng 1;

u- Chu vi tiết diện ngang của cọc, (cm);

 k_{pj} - Hệ số thực tế, kể đến sự giảm của lực ma sát âm cùng với sự giảm hiệu số lún của lớp đất thứ j gần cọc, lấy như sau : Đối với cọc treo $k_{pj}=1$ còn đối với cọc chống $k_{pj}=1$ Khi $S_{dj}\geq S_{c}$ và

$$k_{pj} = \frac{S_{dj}}{S_0} \text{ khi } S_{dj} < S_0;$$

Sơi - Độ lún của lớp đất j, (cm), sau khi đóng cọc;

 S_0 - Độ lún của đất đối với cọc mà ở đó lực ma sát âm hoàn toàn thể hiện hết, ta lấy $S_0 = 5 \, \mathrm{cm}$;

 f_{oj} . Sức chống tính toán của lớp đất thứ j bị lún trên mặt hông của cọc, (T/m^2) , xác định theo "Tiêu chuẩn thiết kế nên";

l_j- Chiều dày của lớp đất thứ j, (m), tiếp xúc với mặt hông của cọc và nằm trong phạm vi phần chiều dài coc từ cốt san nên đến điểm trung hoà;

Khi tính toán móng gồm một số cọc chịu tác dụng của lực ma sát âm, trong số tải trọng tính toán tác dụng lên móng qui ước phải gồm cả tri tính toán của lực ma sát âm tác dụng lên nhóm cọc :

$$P_{k,a} = U \sum_{j=1}^{j} k_{pj} l_{j} f_{oj},$$
 (25)

Trong do:

U- Chu vi của nhóm, (m), theo mép ngoài của những cọc nam ở hàng ngoài cùng;

 k_{pj} , l_{j} , f_{ej} - Ký hiệu giống như trong công thức (24).

Những lưc ma sát âm tác dụng lên cọc nằm phía trong nhóm không thể vượt quả trọng lượng của đất nằm phía trong nhóm, trọng lượng này khi tính toán móng cọc được gộp vào trọng lượng bàn thân của móng quy ước. Vì vậy người ta chỉ kể đến lưc ma sát âm ở chu vi nhóm cọc.

Theo số liệu của ví dụ 19, xác định tài trọng tính toán của móng cọc gồm 9 cọc (3 × 3) có bước 1,2m. Cọc có tiết diện 35 × 35cm, dài 18 m. Mũi cọc ở cốt - 17,5 m.

Giải: Ở ví dụ 19, vùng tác dụng của lực ma sát âm khi xây dựng trong thời hạn 1 năm lan đến cốt - 12,5m, còn khi xây dựng trong 1,5 năm - đến cốt 10,8m. Như vậy sức chống tính toán theo công thức 7 (7) và các bảng 1 (1) và 2 (2) của "Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc (20 TCN 21-86)" lần lượt sẽ là:

$$\phi_{t=1} = [1 \ [1 \ .436 \ .0,1225 \ +0,35 \ .4 \ (1 \ .2 \ .3 \ .+1 \ .7,4 \ .2)] \ 9 = 743T;$$

$$\phi_{1=1.5} = 1 [1.436.0,1225 + 0.35.4 (1.2.4,7 + 1.7,4.2)] .9 = 783 T$$

Theo công thức (23) ta xác định vùng được kể dến trong tính toán lực ma sát âm.

Độ lún ổn định của lớp Nº 4:

$$S_d = a_0 q h' = 0.06 \cdot 1 \cdot 600 = 36 \text{ cm}.$$

Dối với t = 1 năm $S'_d = 31$ cm.

Đối với $t = 1.5 \text{ năm S'}_d = 33.1 \text{ cm}$.

Đối với t = 1 năm $S_d - S'_d = 5$ cm $> S_{gh} - S_{mT} = 8 - 4 = 4$ cm;

Đối với $t = 1.5 \text{ năm } S_d - S_d' = 2.9 \text{ cm} < 4 \text{ cm}$

Như vậy, khi xây dựng kéo dài đến 1,5 năm thị lực ma sát âm có thể không kể đến trong tính toán, vì ràng điều kiện (23) được thoá mãn tại mai của lớp đất nên co nhiều, tức là :

$$N_{t=1,5} = \frac{\Phi_{t=1,5}}{k_{tc}} = \frac{783}{1,4} = 559T.$$

Khi nội suy số liệu của bảng 14 đối với thời gian xây dựng 1 năm, ta xác định được rằng vùng được kể đến trong tính toán lực ma sát âm lan đến trên cốt - 11.5m vì ràng độ lún của đất tại cốt này là $S'_d = 20.2$ cm còn $S_d = 24$ cm.

$$S_d - S'_d = 24 - 20.2 = 3.8 \text{ cm} < 4 \text{ cm};$$

$$U = (1,2 \cdot 2 + 0,35) 4 = 11 m;$$

$$K_{pj} = 1$$
.

Từ bằng 2 (2) của 20 TCN 21-86 đối với lớp N^{o} 1 :

$$f_{\text{oj1}} = 4.5 \text{ T/m}^2$$
; $f_{\text{oj2}} = 0.5 \text{ T/m}^2$, $f_{\text{oj3}} = 5.8 \text{ T/m}^2$; $f_{\text{oj4}} = 1.9 \text{ T/m}^2$

$$P_{k,a} = 11.1 (5.4,5+3.0,5+1,5.5,8+2.1,9) = 402 T;$$

$$N_{t=1} = \frac{743}{1.4} - 402 = 128 \text{ T}.$$

Như vậy, trong ví dụ này, vùng tác dụng của lực ma sát âm khi kết thúc việc xây dựng trong thời hạn 1 năm lan đến cốt - 12,5m, còn vùng được kể đến trong tính toán lực ma sát âm thì đến cốt - 11,5m. Khi kết thúc việc xây dựng trong thời hạn 1,5 năm thì vùng tác dụng của lực ma sát âm lan đến cốt - 10,8m nhưng trong tính toán chúng có thể không được kể đến vì rằng lực này không thể gây ra độ lún không cho phép đối với móng.

Diều này được giải thích bởi sự khác nhau trong tải trọng tính toán trên móng cọc :

626 Tấn khi xây dựng trong thời hạn 1,5 năm và chỉ có 208 Tấn khi xây dựng trong thời hạn 1 năm.

6- XÁC ĐỊNH SỰC MANG TẢI CỦA CỌC VÀ CỌC ỐNG THEO KẾT QUẢ NGHIỆN CỰU HIỆN TRƯỜNG:

- 6.1. Sức mang tải ϕ , (T), của cọc và cọc ống nên xác định theo kết quả thử bằng tải trọng tỉnh hoặc động (va đập) cũng như theo số liệu xuyên tỉnh đất. Để xác định sức mang tải của cọc theo kết quả thử ở hiện trường đối với mối một nhà hoặc công trình, cần thực hiện không ít hơn:
 - · Thủ tỉnh coc 2 chiếc
 - Thủ động cọc 6 chiếc
 - Thử đất bằng cọc mẫu 6 chiếc
 - Thủ bảng xuyên tỉnh 6 chiếc
 - G6.1. Không cần giải thích gì thêm đối với điều 6.1. Tuy nhiên nên chủ ý rằng trong trường hợp thiết kế cầu với tính toán cọc và cọc ống theo điều kiện bên của vật liêu nên theo hướng dẫn của tiêu chuẩn thiết kế cầu.
- 6.2. Thử cọc và cọc ống bảng tải trọng tỉnh và động nên theo các yếu cầu của 20 TCN 88-82. "Cọc phương pháp thị nghiệm hiện trưởng".
 - G.6.2. Những kết quả thử cọc không phù hợp với những yêu cầu của "Tiêu chuẩn 20 TCN 88-82" không thể được dùng để xác định sức mang tải của cọc vì rằng các phương pháp ước lượng sức mang tải của cọc trình bày ở tiêu chuẩn này có liên quan trực tiếp với phương pháp thủ cụ thể nói trong tiêu chuẩn.
- 6.3. Sức mang tải ϕ , (T), của cọc và cọc ông theo kết quả thử chúng hàng tải trọng nén, nhổ và hướng ngang và theo kết quả thử động được xác định theo công thức :

$$\phi = m \frac{\Phi_{gb}^{tc}}{k_4} \qquad 26 (15)$$

Trong dó:

m. Hệ số điều kiện làm việc, trong trường hợp tải trọng nên và hướng ngang. lấy m=1, còn trong trường hợp tải trọng nhổ khi độ sâu hạ cọc hoặc cọc ống vào đất $\geq 4m$, lấy m=0.8 và khi độ sâu hạ cọc bế hơn 4m, m=0.6 đối với tất cả loại nhà và công trình trừ trụ đường dây tải điện lộ thiên (đối với loại công trình này hệ số điệu kiện làm việc m lấy theo Tiêu chuẩn riêng tương ứng).

 Φ_{gh}^{tc} . Giá tri tiêu chuẩn sức chống giới hạn của cọc hoặc cọc ống. (T), xác định theo các chỉ dẫn của các điều 6.4 - 6.7 thuộc tiêu chuẩn này,

ka- Hệ số an toàn phụ thuộc vào loại đặt, lấy theo những chỉ dẫn của điều 6.4 thuộc tiêu chuẩn này.

Chủ thí ch: kết quả thủ tính cọc theo tải trọng ngang có thể được dùng để xác định trực tiếp tải trọng tính toán cho phép của cọc, nếu điều kiện thủ tương ứng với điều kiện làm việc thực tế của cọc trong móng của nha hoặc công trình.

G6.3. Việc xác định sức mang tài của cọc theo kết quá thử khi tiến hành phải kể đến sự tang sức mang tài của cọc theo thời gian do kết quá "nghỉ" của cọc sau khi đóng. Thời gian nghi tối thiểu của cọc quy định trong Tiêu chuẩn 20 TCN 88-82. Nếu dựa vào kết quá thử động, phát hiện thấy sức mang tải của cọc tăng sau khi cọc nghi trong thời gian tới thiểu nói trên mà việc thử thêm cọc với đảm bảo thời gian nghỉ dài hơn không thể được, thì việc ước lượng sức mang tải của cọc ϕ , (T), ở thời điểm t mà ta quan tâm, có thể theo công thức sau đây bằng cách dựa vào kết quả thử nhiều lần :

$$\phi = \phi_0 + A \left(\phi_2 + \phi_0\right) \left(1 - \frac{1}{B \frac{t}{t_2} - 1}\right), \tag{27}$$

Trong đó:

 ϕ_{0} . Sức mang tài của cọc xác định trên cơ sở thủ ngay sau khi đóng cọc, (T);

 ϕ_2 . Sức mang tải của cọc xác định trên cơ sở thử cọc sau khi nghi một thời gian t_2 . (T):

A và B- Các hệ số xác định theo các công thức:

$$A = \frac{(t_2 - t_1) (\Phi_1 - \Phi_0)}{t_2 (\Phi_1 - \Phi_0) - t_1 (\Phi_2 - \Phi_0)}; B = \frac{1}{A - 1}$$

 ϕ_1 - Sức mang tài của cọc xác định trên cơ sở thủ cọc sau khi nghi một thời gian t_1 , (T).

6.4. Trong trường hợp nếu số cọc và cọc ống được thử ở những điều kiện đất như nhau, mà nhỏ hơn 6 chiếc, thì trị tiêu chuẩn của sức chống giới hạn của cọc hoặc cọc ống ở công thức 26 (15) nên lấy bằng sức chống giới hạn bế nhất từ kết quả thử, tức là :

$$\Phi_{gh}^{tc} = \Phi_{ghmin}, \quad \text{còn hệ số an toàn theo dất } k_d = 1.$$

Trong trường hợp nếu số cọc hoặc cọc ống được thử ở những điều kiến dất đai giống nhau, bằng hoặc lớn hơn 6 chiếc, thì các đại lượng $\Phi_{\rm gh}^{\rm i}$ và $k_{\rm d}$ nên xác định trên cơ sở kết quả xử lý thống kê các giá trị riệng của sức chống giới hạn của cọc $\phi_{\rm gh}$ theo số liệu thử, ứng với các yêu cầu của 20 TCN 88-82 bằng phương pháp dùng cho việc xác định sức chống tạm thời. Ở đây, để xác định các đại lượng giá trị riêng của sức chống giới hạn nên theo các yêu cầu của điều 6.5 thuộc tiêu chuẩn này ở tải trọng nén và của điều 6.6 - ở tải trọng nhỏ và hướng ngang và điều 6.7 - khi thử động.

G6.4. Những kết quả thử tỉnh và động thực hiện trong phạm vi vùng đất được phân chia ra có cùng điều kiện địa chất công trình, phải được xử lý bằng thống kê. Nếu trong phạm vi của những vùng đất ấy, sức mang tải của một cọc nào đó khác với trị trung bình hơn 25% thì việc xử lý kết quả phải tiến hành ở vùng xây dựng được chia bé hơn.

6.5. Nếu tài trọng khi thủ tỉnh của cọc hoặc cọc ống chịu nên dẫn đến tài trọng gây ra tăng liên tục của độ lún S khi không tăng tải trọng nữa (với S \leq 20 mm) thì tài trọng này được lấy làm trị số riêng của sức chống giới hạn của cọc hoặc cọc ống khi thử $(\phi_{\rm gh})$

Trong tất cả các trường hợp còn lại đối với móng nhà và công trình (trừ cầu), trị số riêng sức cuống giới hạn của cọc hoặc cọc ống (ϕ_{gh}) chịu tài trọng nén, nên lấy tải trọng mà duyi tác dụng của tải trọng ấy làm cho cọc hoặc cọc ống được thử có độ lún bàng S, xá dịnh theo công thức:

$$S = \xi S_{ghtb}$$
 28(16)

Prong de .

Sghib- trị cho phép giới hạn của độ lún trung bình của móng nhà hoặc công trình thiết kế, được quy định trong nhiệm vụ thiết kế hoặc lấy theo tiêu chuẩn đối với nhà và công trình tương ứng khi thiết kế nền nhà và công trình;

 ξ - hệ số chuyển từ độ lún trung bình giới hạn cho phép của nhà hoặc công trình S_{ghth} cho trong thiết kế, sang độ lún của cọc hoặc cọc ống đo được khi thừ tỉnh với độ lún ổn định quy ước (sự tắt dẫn độ lún). Nên lấy hệ số $\xi=0.2$ trong những trường hợp khi việc thử cọc và cọc ống được tiến hành với sự ổn định quy ước bằng 0.1mm sau 1 giờ, nếu dưới mũi cọc là đất cát hoặc đất sét có độ sệt từ cứng đến khô dẻo, và sau 2 giờ nếu dưới mũi cọc là đất sét có độ sệt từ dẻo mềm đến chây. Cho phép làm chính xác hệ số ξ theo kết quả theo đối lún của nhà xây trên móng cọc trong những điều kiện địa chất tương tự.

Nếu độ lún xác định theo công thức 28 (16) lớn hơn 40 mm thì trị số riêng của sức chống giới hạn của cọc hoặc cọc ống $\phi_{\rm gh}$ nên lấy ở tải trọng ứng với $S=40 {\rm mm}$

Đối với cầu và công trình thuỷ công sức chống giới hạn của cọc hoặc cọc ông (ϕ_{gh}) chịu tải trọng nén, phải lấy tải trọng bé hơn 1 cấp so với tải trọng mà dưới tải trọng này gây ra :

- a) Sự táng độ lún sau 1 cấp gia tải (với tổng độ lún lớn hơn 40mm) vượt quá 5 làn sư táng độ lún ở một cấp gia tải trước đó;
- b) Độ lún không tát dần trong thời gian 1 ngày đểm hoặc hơn (với tổng độ lún của cọc lớn hơn 40mm).

Nếu khi thủ, ở tải trọng lớn nhất đã đạt được có trị số bằng hoặc lớn hơn 1,5 ϕ (trong đó ϕ - sức mang tải của cọc hoặc cọc ống tính theo các công thức 4 (4); 7 (7); 11 (8); 13 (9); 14 (10); 17 (13) và 18 (14) của tiêu chuẩn này, độ lún của cọc hoặc cọc ống tỏ ra bé hơn trị số xác định theo công thức 28 (16), đối với cầu thì bé hơn 40mm, thì trong trường hợp này, trị số riêng của sức chồng giới hạn của cọc hoặc cọc - ống $\phi_{\rm gh}$ cho phép lấy bằng tài trọng lờn nhất có được lúc thủ.

Chữ thích: 1. Các cấp tải trong khi thử cọc hoặc coc ống bằng tải trong nên tỉnh phải quy định trong pham vi 1 10 - 1/15 sức chồng giới hạn ước tỉnh của coc hoặc coc ống (ϕ_{gh}) .

2. Trong một số trường hợp cá biệt khi có căn cử thích hợp, cho phép lấy tải trong lớn nhất dat được khi thử, bằng φ.

G6 5. Sức chông giới hạn của coc hoặc coc ống lấy bằng tải trọng gây ra độ lún S tăng liên tục, nếu sự tăng liên tục này bat dâu ở $S \le 20 \mathrm{mm}$ va tiếp tục ở những độ lún lớn, theo như 20 TCN 88-82 thì không được bế hơn 40 mm. Công thức 28 (16) để ước lượng sức mang tải của cọc theo kết quả thử bằng tải trọng tỉnh được tìm trên cơ sở so sánh độ lún của cọc đơn với những độ lún của những cọc ấy trong nhà dưới cùng tải trọng.

Hệ số chuyển từ tri giới han độ lún trung bình của móng nhà hoặc công trình sang độ lún của cóc hoặc cóc ông tìm được khi thử tỉnh, lây bang 0,2. Với ý nghĩa này của hệ A th độ lun của cóc trong móng cọc của nhà hoặc công trình trong quá trình số dụng sẽ tang trung bình iên 5 lần số với độ lun của cóc đơn đô được khi thử cóc bằng tải trọng tính. Sự tăng như thể của đô lun cóc lư g móng cóc được căn cử trên kết quả đo lún của những nhà xây trên móng cọc, và trên cơ sở số sánh độ lún của nhà với độ lún của cóc đơn đô được khi thử cóc bằng tải trọng tính.

Giá tri của hệ số chuyển từ để lún của cọc đo được theo số liệu thủ sang độ lun của cọc dưới tại trong làu dài $\xi=0.2$ được áp đồng cho phương pháp của 20 TCN 88-82

Tuỳ theo sư tích luỹ các số liệu so sánh độ lún của nhà và công trình và độ

lún của cọc khi thử trong các đất khác nhau, hệ số ξ đối với hàng loạt đất có thể làm cho chính xác hơn theo hướng tăng lên. Trước hết sự chính xác hoá như thế cần phải làm cho nhà ở và nhà công cộng xây trên móng cọc với cọc bố trí thành 1 hàng cũng như đối với nhà và công trình trên cọc ống và cọc nhỏi có mở rộng đáy, chúng thường được sử dụng như cọc đơn do sức mang tải của cọc lớn.

Trong những trường hợp nói trên hệ số ξ có thể sẽ tăng lên vì lớp chịu nén khi cọc bố trí thành 1 hàng, đối với cọc đơn và cọc ống sẽ bé. Quang cảnh tương tự như thế cũng sẽ thấy khi lấp cột lên một cọc.

Trong những trường hợp khi cọc chống hoặc chôn vào đất hòn lớn, vào cát thỏ hoặc thỏ vừa cũng như vào đất sét có độ sệt cứng, độ lún của cọc khi thử sẽ không đạt đến trị số $S = \xi S_{ghth}$ cho tới tải trọng lớn nhất dùng khi thử. Trong trường hợp này, tải trọng giới hạn quy ước lấy bằng tải trọng khi thử. Nếu tải trọng lớn nhất khi thử bé hơn 1.5ϕ , trong đó ϕ - sức mang tải của cọc hoặc cọc ống tính theo các công thức : 4 (4); 7 (7); 11 (8); 13 (9); 14 (10) 17 (13) và 18 (14) thì nên thử lai.

Vi~du~21: Yêu cầu xác định sức mang tải của cọc theo kết quả thử bằng tải trọng nén tỉnh đối với móng nhà nhiều tàng kết cấu khung hoàn toàn (khung bê tông cốt thép không tường chèn).

Biểu đồ quan hệ độ lún của cọc với tải trọng xây dựng theo kết quả thử tỉnh cọc đạt tới độ lún lớn nhất do tải trọng gây ra so với 5 cọc thử khác, được trình bày trên hình 15. Việc thử đã đạt đến độ lún bé hơn độ lún xác định theo công thức 28 (16).

Gidi: Đối với loại nhà đã cho, trị giới hạn độ lún trung bình của móng lấy theo "Tiêu chuẩm thiết kế nền" $S_{ghth}=8cm$.


Đại lượng lún S = ξ S_{ghi}h = 0,2 . 8,0 = 1.6 cm, lớn hơn độ lún cọc thử, vì vậy sức chống giới hạn ϕ_{gh} lấy bằng tải trọng lớn nhất, tức là : ϕ_{gh} = 85 Tấn.


Sức mang tải của cọc theo công thức 26 (15) bằng

$$\phi = m \cdot \frac{\Phi_{gh}}{k_d} = 1 \cdot \frac{85}{1} = 85 \text{ Tán}.$$

Tài trọng tính toán trên cọc quy định theo chỉ dẫn của điều 4.8 của Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20 TCN 21-86.

Ví dụ 22 : Yêu cầu xác định sức mang tải của cọc theo kết quả thử bằng tải trọng





HÌNH 15 : Biểu đồ thủ cọc bằng tải trọng tỉnh

HÌNH 16 : Biểu đồ thủ tính cọc bằng tái trọng tính.

nén tỉnh đối với móng cọc của nhà nhiều tầng không khung có tường chịu lực bằng tấm lớn và của xilô chứa ngũ cốc bằng kết cấu bệ tông cốt thép đúc sắn. Biểu đồ quan hệ độ lún vào tải trọng xây dựng theo kết quả thủ tỉnh cọc đạt tới độ lún lớn nhất so với hai cọc khác, trình bày trên hình 16.

Gidi: Đối với loại nhà đã cho, trị số giới hạn độ lún trung bình của móng lấy theo Tiêu chuẩn thiết kế nền, bằng :

S ghtb = 10cm đối với nhà nhiều tàng;

 $S_{ghib} = 30 \text{ cm dối với xilô ngũ cốc};$

Sức chống giới hạn của cọc ϕ_{gh} đối với móng nhà nhiều tầng lấy bằng tải trọng mà đưới tác dụng của tải trọng này, cọc thử sẽ có độ lún bằng S, xác định theo công thức 28 (16):

$$S = \xi S_{ghib} = 0.2 \cdot 10 = 2em, \dot{o} \, day \, \xi = 0.2.$$

Theo đại lượng của độ lún S, trên biểu đồ ta xác định được sức chống giới hạn của cọc $\phi_{gh} = 82$ T.

Xác định sức mang tải theo công thức :

$$\phi = m \frac{\Phi_{gh}}{k_4} = 1 \frac{82}{1} = 82.T.$$

Độ lún S xác định theo công thức 28 (16) đối với xilô chứa ngũ cốc bằng

$$S = \xi S_{ghth} = 0.2.30 = 6 cm$$
.

lớn hơn độ lún của cọc thủ.

Trong trường hợp này sức chống giới hạn ϕ_{gh} lấy bằng tải trọng lớn nhất :

$$\phi_{\rm sh} = 100 \, \mathrm{T}$$

Xác định sức mang tải theo công thức 26 (15):

$$\phi = m \frac{\Phi_{gh}}{k_A} = 1 \frac{100}{1} = 100 \text{ T}.$$

6.6. Khi thử cọc, hoặc cọc ông bằng tải trọng tỉnh theo hướn: than, ngang, hoặc nhỏ cọc thì giá trị riêng của sức chống giới hạn ϕ_{gh} (điều 6.4 của tiêu chuẩn này) theo biểu đồ quan hệ của chuyển vị và tải trọng, tải trọng phải lấy là tải trọng mà dưới tác dụng của tải trọng này chuyển vị của cọc tăng không ngững.

Chủ thích: Kết quả thử tỉnh cọc chiu tài trong ngang có thể được dùng để xác dựnh trực tiếp các thông số tính toán của hệ "cọc đất", khi tính theo phụ lục 1.

G6.6. Nếu trong thời gian sử dụng, khi tải trọng ngang tác dụng lên cọc đổi dấu, thì việc thử tỉnh cọc có thể theo nhiệm vụ của cơ quan thiết kế mà quy định tải trọng chu kỳ, tức là cọc phải gia và giảm tải nhiều lần. Việc xác định tải trọng tính toán theo biểu đồ chu kỳ (hình 17) phải dựa vào đường cong vẽ theo các điểm dưới cùng của biểu đồ chuyển vị chu kỳ ứng với lúc giảm tải.

Thi trọng ứng với chỗ chuyển từ phần lời của đường cong "a" sang phân lòm của đường cong "b" được xem là sức chống tính toán pri khi gia tái chu ky.

6.7. Khi thử động cọc đồng, giá trị riêng sức chống tính toan ϕ_{gh} , (Tăn), (diem 6.4 của tiêu chấn này) theo số liệu hạ cọc, ở độ chối thực tế (đo được) $e_f \ge 0.002 m$ nên xác định theo công thức :


$$\Phi_{\rm gh} = \frac{nFM}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{4\beta_p}{nFe_f}} \, \frac{Q_n + \varepsilon^2 \, (q + q_1)}{Q_n + q + q_1} - 1 \right]. \tag{29.17}$$

Nếu độ chối thực tế (đo được) $e_f < 0.002m$ thì trong dự án mông cọc nên xét việc dùng búa có năng lượng va đặp lớn hơn để hạ cọc, ở năng lượng này độ chối $e_f \ge 0.002m$, còn trong trường hợp không thể đổi được thiết bị đồng cọc và khi có máy đo độ chối thì giá trị riêng của sức chống giới hạn của cọc ϕ_{gh} nên xác định theo công thức:

$$\Phi_{gh} = \frac{1}{2\theta} \frac{2e_f + c}{e_f + c} \left[\sqrt{1 + \frac{8\partial_p (e_f + c)}{(2e_f + c)^2}} \frac{Q}{Q + q} \theta - 1 \right]$$
 30 (18)

Trong các công thức 29 (17) và 30 (18) đã dùng các ký hiệu:

- n- Hệ số lấỹ theo bảng 15 (10) phụ thuộc vào vật liệu cọc, (T/m^2) ;
- F. Diện tích được giới hạn bằng chu vi ngoài của tiết diện ngang (cọc đặc hoặc rống) của thân cọc (không phụ thuộc vào việc có hay không có mũi cọc), (m²);
- M. Hệ số : lấy M=1 khi đóng cọc bằng bủa tác dụng va đập còn khi hạ cọc bằng rung thì lấy theo bằng 16 (11) phụ thuộc vào loại đất dưới mũi cọc;



HÌNH 17 : Biểu đồ chuyển Vị chu kỳ của cọc.

- θ_p . Năng lượng tính toán của một va đặp của búa, (T.m), lấy theo bảng 17 (12), hoặc năng lượng tính toán của máy hạ bằng rung lấy theo bảng 18 (13);
- e_f- Độ chối thực tế, bằng độ lún của cọc do một va đập của búa, còn khi dùng máy rung là độ lún của cọc do công của máy trong thời gian 1 phút (m);
- c Độ chối dàn hỏi của cọc (chuyển vị đàn hồi của đất và cọc), xác định bằng máy đo độ chối, (m);
 - Qn Toàn bộ trọng lượng của búa hoặc của máy rung, (T);
 - Q Trọng lượng phần va đập của búa, (T);
- ε Hệ số hồi phục va đập; khi đóng cọc và cọc ống bê tông cốt thép bằng búa tác động va đập có dùng mũ đệm gố, lấy $\varepsilon^2=0,2$; khi hạ bằng rung, $\varepsilon^2=0$;
 - q Trọng lượng của cọc và mũi cọc, (T);

q1 - Trọng lượng của cọc đệm (khi hạ cọc bằng rung q1 = 0), (T);

heta - Hệ số, (1/T), xác định theo công thức :

$$\theta = \frac{1}{4} \left(\frac{n_0}{F} + \frac{n_h}{\Omega} \right) \frac{Q}{Q + q} \sqrt{2g (H - h)}$$
 31 (19)

Ở đây F, Q và q - Ký hiệu giống như trong các công thức 29 (17) và 30 (18);

 n_0 , n_h - Các hệ số chuyển từ sức chống động (gồm sức chống dẻo của dất) sang sức chống tỉnh của dất, lấy lần lượt bằng : đối với đất dưới mũi cọc lấy n_0 = 0,0025 gy. m/T và đối với đất ở mặt hông cọc lấy n_h = 0,25 gy m/T;

- Ω Diện tích mặt hông cọc tiếp xúc với đất, (m^2) ;
- g Gia tốc lực hút trái đất, lấy $g = 9.81 \text{ m/gy}^2$;
- h Chiều cao nấy đầu tiên của phần va đặp của búa, đối với búa điểden lấy h=0.5m còn đối với các loại búa khác h=0.
 - H Chiều cao rơi thực tế phần va đập của búa (m).

Chú thích 1- Khi đóng cọc vào trong đất mà sau đó đất bị bỏ đi lúc đào móng, hoặc cọc đóng vào trong đất của đây đòng chấy thì trị số độ chối tính toán nên chọn xuất phát từ sức mang tải của cọc có tính đến đất không bị đào bóc hoặc bị phá hỏng do xói trôi, còn khi có thể xuất hiện ma sát âm thì phải kể đến ma sát này.

2- Trong trường hợp có sự chênh lệch hơn 1,4 lần về sức mang tải của cọc xác định theo các công thức 29 (17) - 31 (19) với sức mang tải xác định bằng tính toán theo các yêu cầu của phần 5 thuộc tiêu chuẩn này (dựa vào kết quả xác định các tính chất cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm), thì cần kiểm tra thêm sức mang tải của cọc theo kết quả xuyên tính hoặc thử tính cọc.

RANG 15 (10)

Loại cọc	Hệ số n, (T/m²)
1- Cọc bê tông cốt thép có mũ cọc	150
2. Coc go không cơ cọc đệm	100
3. Cọc gố có cọc đệm	80

BANG 16 (11)

Не эф М
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7

Chú thích : trong cát chật, giá trị của hệ số M nói ở điểm 2- 4 của bằng 16 (11) nên tăng lên 60% còn khi có tài liệu xuyên tỉnh - tăng 100%.

Kiểu bủa	Năng lượng tính toán của va đập búa 3p (T.m)
1. Búa treo hoặc tác dụng đơn động	QH 0,9 QH
2. Búa diêden ông	0,4 QH
 Búa diéden cần Búa diéden khi đóng kiểm tra lại bằng va đặp đơn 	Q (H-h)

Chú thích: ở điểm 4, H - chiều cao này đầu tiên phần va đặp của búa điệden do đệm không khi gây ra, xác định theo thước do, (m). Để tính toán sơ bộ cho phép lấy H=0,6m đối với búa cần và H=0,4m đối với búa ống. Q- Trọng lượng phần va đặp của búa.

BANG 18 (13)

				40	50	60	70	80	
Luc kich thich của máy rung, (T)	10	20_	30	40		 ~~ _			
Nang lượng tính toán tương dương	4,5	9	13	17,5	22	26,5	31	35	
va đặp của máy rung 3 _p , (Tm)	Щ	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>			

G6.7. Thử động cọc có thể tiến hành ở giai đoạn khảo sát cùng với thủ tỉnh để ước lượng sức mang tải của cọc và để kiểm tra chất lượng công tác cọc trong quá trình thi công hạ cọc theo Tiêu chuẩn nghiệm thu "Nên và móng".

Trong dự án móng cọc cần chỉ rõ cọc cần đóng kiểm tra với số lượng quy định bởi Tiêu chuẩn 20 TCN 88-82.

Trong các công thức 29 (17) và 31 (19) đối với cọc vuông và cọc chữ nhật đặc, cũng như ở cọc tròn rỗng có bịt kín mũi và cọc vuông có lỗ tròn, diện tích tiết diện ngang F lấy bằng diện tích toàn bộ của tiết diện ngang (không trừ lỗ) giới hạn bằng chu vi ngoài của thân cọc.

Độ chối phải tính có kể đến điều kiện đóng cọc. Khi đóng cọc qua lớp đất sẽ đào đi khi làm móng hoặc qua đất của đáy sông nên xác định độ chối cần thiết của cọc xuất phát từ sức mang tải của cọc ϕ xác định theo các công thức 1 (1) và 7 (7) có kể đến sức chống ở mặt hông cọc ở phần đất không bị đào đi hoặc phần đất có thể bị bào mòn.

Thủ động nên tiến hành theo 20 TCN 88-82.

Để xác định sức mang tài của cọc khi đóng cần phải lấy năng lượng thực tế của va đặp, đồng thời việc thử cọc bằng búa điệden thông thường nên tiến hành đóng từng nhát, khi không cấp nhiên liệu.

Năng lượng va đập thực tế của búa điểden khi có cấp nhiên liệu có thể xác định theo công thức:

$$3 = (QH + P_aF_oH_p) (1 + \psi \frac{c + e}{H_p}) - P_aF_oH_pv$$
 (32)

Trong dó:

- Q- Trọng lượng phần va đập của búa, (T);
- H- Độ cao thực tế năng lên của phần va đập, (m);
- Pa- Ap lực khí quyển, (T/m²);
- Fo- Diện tích tiết diện ngang của xilanh, (m²);
- H_p- Hành trình làm việc của xilanh hoặc của píttông, (m);
- c- Độ chối đàn hỏi của cọc đo bằng máy đo độ chối, (m);
- e- Độ chối dư của cọc, (m);
- ψ và v- Các hệ số, đối với búa điể
đen ống lấy $\psi=8,~V=4,5$ và đối với búa điể
đen cần lấy $\psi=10,~V=5,8.$

Các đặc trưng kỹ thuật tính toán của búa điểden trình bày ở bảng 19.

BANG 19.

Kiểu búa điệden	Trọng lượng phần va đặp Q, (T)	Dường kính xilanh (cm)	Dien tich xilanh Fo, (m²)	Hành trình làm việc H _p , "(m)	Chiều cao lớn nhất nâng lên phần va dập, (m)
C- 254	0,6	20	0,0314	0,38	1,77
C- 222	1,2	25	0,0491	0,48	1,79
C- 268	1,8	29	0,066	0,515	2, 1
C- 330	2,5	32	0,08	0,5	2,6
C- 995 C- 857	0,6	23,5	0,0434	0,28	3
C- 995 C- 858	1,2	30	0,0705	0,32	3
C- 996 C- 859	1,8	34,5	0,093	0,37	3
C- 1047 C- 949	2,5	40	0,126	0,37	. 3
C- 1048 C- 954	3,5	47	0,174	0,375	3
C- 54 C- 974	5	55	0,237	0,42	3
Y _P - 500	0,5	21	0,9346	0,27	2,27
Yp- 1250	1,25	30	0,0705	0,3	3,31

Có thể xác định theo các bảng của phụ lục 5 trị số ước lượng sức mang tài của cọc dài từ 5 đến 12m, tiết diện 300 × 300mm, tuỳ thuộc vào độ chối dư và kiểu bủa, để ước lượng tính không đồng nhất của đất trong phạm vi xây dựng theo số liệu thử động cọc.

Vi~du~23: Yêu cầu xác định sức mang tài của cọc đóng tiết diện 300×300 mm, có lỗ tròn đường kính 160mm, dài 6m, đóng vào đất sét yếu đến độ sâu 5m, đất sét có độ sêt đẻo mềm.

Những thứ động qua 10 ngày "nghỉ" của cọc sau khi đóng bằng bủa điệden kiểu C- 222 có trọng lượng phần va đập Q=1,2T. Toàn bộ trọng lượng của búa điệden có kể đến phân có định là 2,2T. Việc thử được tiến hành bằng cách cho rơi phần va đập của bủa mà không cấp nhiên liệu ở độ cao 1,65m, lúc này độ nâng lên đầu tiên của phần va đập do có đêm không khí, theo kết quả đo bằng thước vạch, trung bình là 0,5m.

Khi thử sẽ đo được độ chối dư e và độ chối dàn hồi c bằng máy đo độ chối.

Trị số trung binh của độ chối do những va dập thứ 2, thứ 3 và thứ 4 (va đập thứ nhất trong tính toán không kể đến vì nó chủ yếu để làm sát các đệm của mũi cọc) là e = 0.15cm và c = 0.5cm.

Vì khi thử ta cơ độ chối dư bé hơn 2mm, đồng thời cũng lưu ý rằng việc thử này được tiến hành trong đất sét yếu sau khi cọc "nghỉ", nên việc xác định sức chống giới hạn của cọc $\phi_{\rm gh}$ phải dựa vào công thức 30 (18) cơ kể đến độ chối đàn hồi.

Thèo các điều kiện của bài toán chúng ta có các số liệu tính toán sau đây :

$$e = 0.15cm$$
; $c = 0.5cm$; $Q = 1.2T$;
 $F = 0.3 \cdot 0.3 = 0.09m^2$;
 $Q = 4 \cdot 0.3 \cdot 5 = 6m^2$.

Trọng lượng của cọc, mũ cọc và phần cố định của búa :

$$q = 1 + (2, 2 - 1, 2) = 2T.$$

Xác định hệ số heta theo công thức 31 (19) :

$$\begin{split} Q &= \frac{1}{4} \left(\frac{n_0}{F} + \frac{n_h}{\Omega} \right) \cdot \frac{Q}{Q + q} \sqrt{2g (H - h)} \\ &= 0.25 \left(\frac{0.0025}{0.09} + \frac{0.15}{6} \right) \cdot \frac{1.2}{1.2 + 2} \sqrt{2.9.8.1.15} \\ &= 0.25 \cdot 6.94 \cdot 10^{-2} \cdot 0.375 \sqrt{22.5} \approx 0.03 \text{ 1/T} \end{split}$$

Sức chống giới hạn của cọc ϕ theo công thức 30 (18)

$$\varphi_{\text{gh}} = \frac{1}{2.0,3} \frac{2.0,0015 + 0,005}{0,0015 + 0,005} \times \sqrt{1 + \frac{8.1,2.1,15.0,0065}{(2.0,0015 + 0,005)^2} \frac{1,2}{1,2 + 2} 0,03} - 1$$

=
$$16.7 \cdot 1,23\sqrt{1 + 11 \cdot 0,81 \cdot 0,375 \cdot 0,03} -1 \approx 55T$$

6.8 Sức mang tải ϕ , (T) của cọc treo đóng và của cọc vít làm việc bằng tải trọng nén, theo kết quả xuyên tỉnh đất, nên xác định theo công thức:

$$\Phi = \frac{m \sum_{i=1}^{n} \Phi_3}{nk_i}$$
33 (20)

Trong dó:

- m- Hệ số điều kiện làm việc, lấy m = 1 đối với cọc đóng,
- n. Số lượng điểm xuyên;
- ϕ_3 trị số riêng của sức chống giới hạn của cọc tại điểm xuyên, xác định theo yêu cầu của điều 6.9 thuộc tiêu chuẩn này, (T);
- k_d Hệ số an toàn theo đất được quy định tuỳ theo sự thay đổi các giá trị riêng tìm được về sức chống giới hạn của cọc ϕ_3 tại các điểm xuyên và số lượng các điểm này ở giá trị xác suất tin cậy $\alpha=0.95$. Theo như yêu cầu của tiêu chuẩn xử lý kết quả thử đất.
- G6.8. Phương pháp tính toán sức mang tải của cọc treo đóng theo số liệu xuyên tỉnh đất tại n điểm được trình bày ở phụ lục 16.

7) TÍNH TOÁN MÓNG CỌC VÀ NỀN CỌC THEO BIẾN ĐẠNG :

- 7.1. Việc tính toán móng cọc treo, và nền của nó theo biến dạng được tiến hành như đối với móng quy ước trên nền thiên nhiên theo các yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình, ranh giới của móng quy ước xem hình 20 (1) được xác định như sau :
 - Phía dưới là mặt phẳng AB đi qua mũi cọc;
- Phía cạnh là các mặt phảng thẳng đứng AD và BC qua mép ngoài cùng của hàng cọc biên thẳng đứng ở khoảng cách l. tg $\frac{\varphi litb}{4}$ nhưng không lớn hơn 2d trong những trường hợp khi dưới mùi cọc có lớp đất sét bụi có chỉ số chảy $I_l>0.6~({\rm d}$ đường kính hoặc cạnh tiết diện ngang của cọc), còn khi có cọc nghiêng thì đi qua mũi của các cọc nghiêng này; phía trên là mặt đất san nền CD, trong đó :

 φ_{110b} . Trị số tính toán trung bình cân của góc ma sát trong của đất, xác định theo công thức :

$$\varphi_{\text{Hib}} = \frac{\varphi_{\text{H,I}} \, l_1 + \varphi_{\text{H,2}} \, l_2 + + \varphi_{\text{H,n}} \, l_n}{1}$$
 38 (25)

 $\varphi_{H,h}$, $\varphi_{H,h}$. Trị số tính toán của góc ma sát trong của Từng lớp đất mà cọc xuyên qua có chiều dày lần lượt $l_1, l_2, ..., l_n$

l- Độ sâu hạ cọc trong đất kể từ đáy dài, $1 = l_1 + l_2 + ... + l_n$.


Khi xác định độ lún của móng, trọng lượng bản thân của móng quy ước bao gồm trọng lượng cọc và đài, cũng như cả trọng lượng của đất trong thể tích của móng qui ước.

Trị số biến dạng (độ lún) của móng cọc và nền của nó tìm được theo tính toan, không được vượt quá trị số giới hạn cho phép xác định theo công thức 2 (2) của tiêu chuẩn này.

G7.1. Những chỉ dẫn của điều này về tính móng cọc là dùng cho nhóm cọc.

Khi tính độ lún của móng cọc hình bang de nghị nên dùng phương pháp trình bày dưới đây.

ủng suất trong vùng ảnh hưởng của móng cọc hình báng xác định theo công thức:



HÌNH 20 (1). Sở đồ xác định ranh giới mọng qui uốc khi tính lún của móng cọc.

$$\dot{\sigma}_{z} = \frac{p}{\pi l} \alpha_{n} \qquad (39).$$

Trong đó:

- p- Tải trọng dài trên móng cọc báng, (KG/400). Trong tải trọng này gồm có trọng lượng của khối đất với cọc; ranh giới của khối được xác định như sau : phía trên là mặt san nền, phía dưới là mặt phảng đi qua mũi cọc, mặt hỏng là những mặt phẳng đứng đi qua mép ngoài của hàng cọc biển;
 - I- Chiều sâu hạ cọc, (404);
- n- Hệ số không thứ nguyên, lấy theo báng 22, phu thuộc vào bề rộng tính đổi của móng cọc $\beta = \frac{b}{l}$ (b. Bẽ rộng của móng), chiều sâu tính đổi của điểm dang

. x xét $\frac{z}{l}$ và khoảng cách tính đổi của diểm đang xét $\frac{x}{l}$ tới trục móng cọc băng.

Công thức (39) cho phép xác định ứng suất ở khoảng cách khác nhau so với trục móng bảng. Điều này rất quan trọng đối với việc xác đình ánh hưởng lần nhau của các hàng cọc trong nhà tấm lớn và nhà tăng cao, khi mà khoảng cách giữa các hàng từ 2,6 đến 3,2m, vì rằng trong trường hợp này sự ảnh hưởng lẫn nhau sẽ đáng kế. Ứng suất ở mạt phảng mũi cọc không được vượt quá áp lực tính toán lên đất, xác định theo công thức :

$$R = \frac{m_1 m_2}{k_{10}} (1.1 \text{Aby}_{11} + 1.1 \text{Bhy'}_{11} + 3DC_{11} - 1.1 \text{y'}_{11} h_0)$$
 (40)

Trong đó : $m_1,\ m_2,\ k_{tc},\ A,\ B,\ D,\ \gamma_{\Pi},\ \gamma'_{\Pi},\ h,\ h_0$ - là những hệ số và thông số như ở công thức (17) của Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

Hệ số 1,1 kể đến sự thay đổi trọng lượng thể tích của đất do đóng cọc gây ra, còn hệ số 3 là để kể đến sự thay đổi lực dính của đất. Tại ranh giới của vùng nén chặt (ở chiều sâu bằng 3 lần đường kính của cọc kể từ múi cọc), áp lực tính toán lên đất xác định theo công thức (40) với những giá trị tự nhiên về các tính chất cơ lý của đất, tức là không kể đến các hệ số nâng cao nói trên.

Độ lún của móng cọc hình bàng xác định theo công thức :

$$S = \frac{p}{\pi E_1} A_0 \tag{41}$$

Trong đó:

- S. Bo lún của móng cọc, (cm);
- b. Tải trọng dài trên móng cọc, (KG/cm);

$$E_1 = \frac{E}{1 - \mu^2}$$

- —	,								·			BA	NG 22
	·	·	 .					 ,					
	0	0.026	0.05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0.6	0.7	0,8	0.9	1,0
1.01 1.05 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	13,7907 8,0206 5,1769 3,3168 2,5773 2,1593 1,8817 1,6797 1,524 1,3991 1,2959 1,2087 1,1338 1,0685 1,011 0,9599 0,914	8,0834 6,5857 4,869 3,2655 2,5603 2,1514 1,677 1,5222 1,3978 1,2079 1,1332 1,068 1,0106 0,9595 0,9137	2,5951 4,2363 4,1223 3,123 2,5109 2,1283 1,8644 1,669 1,5168 1,3939 1,292 1,2057 1,1314 1,0666 1,0094 0,9586 0,9129	1,9473 2,3056 2,7469 2,6846 2,3365 2,0422 1,8151 1,6378 1,4955 1,3787 1,2806 1,1969 1,1244 1,661 1,0048 0,9547 0,9096	1,5013 1,5591 1,6774 1,8758 1,8759 1,7736 1,6476 1,5263 1,4173 1,3213 1,2371 1,163 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0389 1,0	1,2419 1,2668 1,3103 1,4213 1,4884 1,4872 1,4419 1,3771 1,3066 1,2371 1,1716 1,1109 1,0552 1,0043 0,9577 0,915	0,06 1,0487 1,0658 1,0909 1,1555 1,2156 1,246 1,2445 1,138 1,0917 1,0458 1,0015 1,0015 0,9595 0,9595 0,8428 0.8482	0,9066 0,9262 0,9719 1,0195 1,0555 1,0729 1,0722 1,0578 1,0431 1,005 0,9731 0,9402 0,8509 0,8714 0,8445	0,769 0,7735 0,7914 0,8296 0,8692 0,9041 0,9286 0,9411 0,9325 0,9172 0,8749 0,8749 0,8749 0,8740 0,8749 0,974		0,5476 0,5618 0,5791 0,6128 0,6458 0,677 0,7043 0,7258 0,7493 0,7493 0,7495 0,7495 0,7432 0,7338 0,7223 0,7052 0,695	0,4775 0,4946 0,5272 0,5588 0,6388 0,6569 0,6698 0,6776 0,6809 0,6764 0,6704	0,3915 0,4051 0,4216 0,4837 0,5125 0,5392 0,5626 0,5826 0,5983 0,6097 0,6171 0,6206 0,6216 0,6216 0,6197 0,6155
				•		β=(0,1			•		***	
1.01 1.05 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	9,506 7,2177 5,2092 3,4217 2,6499 2,2099 1,9195 1,7076 1,5458 1,4166 1,3102 1,2206 1,1439 1,0772 1,0185 0,9664 0,9198	8,6979 6,6371 4,965 3,37 2,6319 2,2015 1,9139 1,7044 1,5439 1,4152 1,3092 1,2198 1,1432 1,0767 1,0181 0,9661 0,9195	5,3509 5,0111 4,3346 3,2252 2,5797 2,1769 1,9002 1,5382 1,4111 1,3061 1,2175 4,1414 1,0752 0,0168 0,9651 0,9187	1,8597 2,4175 2,8941 2,767 2,394 2,0847 1,8475 1,663 1,5157 1,3951 1,2942 1,2083 1,1342 1,0693 1,0121 0,9611 0,9153	1,4285 1,5002 1,6489 1,8891 1,8995 1,7974 1,669 1,5446 1,4331 1,3348 1,2487 1,173 1,1061 1,0465 0,9933 0,9453 0,902	1,1884 1,2165 1,2677 1,1288 1,4853 1,4927 1,4511 1,3873 1,3167 1,2466 1,1803 1,1188 1,0623 1,0107 0,9635 1,9202	1,0093 1,0272 1,0547 0,9272 1,2003 1,2397 1,244 1,2228 1,1867 1,0358 1,0973 1,0613 1,0663 1,0663 0,9645 0,9246 0,8872	0,8628 0,8777 0,8978 0,9472 1,0011 1,0438 1,0665 1,0697 1,0578 0,0358 1,0077 0,9763 0,9437 0,911 0,8689 0,8479 0,8182	0,7382 0,7522 0,7699 0,8091 0,8519 0,8909 0,9194 0,9349 0,9381 0,9314 0,9174 0,8762 0,8762 0,8531 0,8287 0,8642 0,78	0.7306 0.6444 0.6613 0.6962 0.7328 0.7679 0.8165 0.8305 0.834 0.8305 0.8217 0.8099 0.7933 0.776 0.7577 0.7388	0,5374 0,5511 0,5676 0,6005 0,6337 0,666 0,6949 0,7183 0,7452 0,7452 0,7492 0,7469 0,7337 0,7226 0,7226 0,7099 0,646	0,5181 0,5492 0,5795 0,6076 0,6317 0,6651 0,6742 0,6785 0,6788 0,6757 0,6699	0,4004 0,4162 0,4467 0,4764 0,5051 0,5321 0,5564 0,5771 0,5936 0,606 0,6143 0,6201 0,6187 0,6187
						β=0	.2		•	•	ı	·	
1,01 1,05 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2,3 2,4 2,5		1 0281	1,1546 1,0866 1,0289 0,973 ¹³	1,2233 1,147	1,3500 1,3639 1,1862 1,1176 1,0567 1,0022 0,9534	1,1113 1,1471 1,217 1,3917 1,4943 1,5071 1,4666 1,4024 1,3309 1,0555 1,1921 1,1294 1,0194 0,9713 0,9274	0,9523 0,970 1,0047 1,097 1,1859 1,2364 1,2466 1,2285 1,194 1,1052 1,1052 1,059 1,0141 0,9713 0,9713 0,978	0,9142 1,0785 1,0805 1,0602 1,0602 1,0591 1,0324 1,0118 0,981 0,945 0,9459 0,8837 0,8837	0,874 0,9083 0,9283 0,9349 6,0066 0,9183 0,9005 6,8793 0,6561 0,832	0,6734 0,7123 0,7511 0,7846 0,8094 0,8245 0,6265 0,8289 0,8214 0,8096 0,7947 0,7779	0,6167 0.6508 0.5823 0.7084 0.7277 0.7457 0.7457 0.7458 0.7515 0.7337 0.7233	0,475 0,5051 0,5358 0,5667 0,622 0,6433 0,6698 0,6754 0,6754 0,6768 0,6746 0,6746 0,6746 0,6746 0,6746	9,3937 0,4084 0,4373 0,4661 0,4947 0,5223 0,5476 0,6011 0,6105 0,6181 0,6182 0,6185
1,01 1,05 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5	3,3352 2,6873 2,2703 1,9758 1,1757 1,5876 1,4518 1,34 1,2462 1,1659 1,0964 1,1035 0,9814	3,3737 2,6734 1,9713 1,7541 1,5855 1,4503 1,389 1,2453 1,1659 1,0959 1,035	79 532 5322 2,2395 1,9673 7451 5194 4459 4459 3357 4428 1633 10943 10943 109799	2,9152 2 2,4775 7 2,4518 1 1,7103 1 1,7103 1 1,5555 1 4287 1 1,2528 1 1,2529 1 1,688 1 1,0285 1 1,0285 1	560 88.46 2.0647 9958 8608 7175 5847 467 3639 195 1254 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037	2491 0995 2025 1.4207 1.5229 5276 1.482 1.414 2580 2004 1.11 0787 1.11 0787 1.11 0787 1.11 0787 1.11 0787 1.9769 9724	1.55 1.926 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 1.05	0,602° 0,13 (1,8 424 1,7 120 1,6 120 1,6 120 1,6 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0 120 1,0	1.6:46 1.75 1.90:2 1.90:2 1.92:57 1.92:57 1.92:57 1.93:42 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41 1.93:41	3, 7.33 1, 7755 1, 8041 1, 924 1, 924 1, 8217 1, 8105 1, 795 1, 795 1),5232 (0,474 (1) 0,4944 (1) 1,255 (1) 1,5572 (1) 0,5378 (1) 0,6153 (1) 1,638 (1) 1,6756 (1) 1,6756 (1) 1,6756 (1) 1,674 (1) 1,674 (1) 1,674 (1) 1,674 (1) 1,674 (1) 1,674 (1) 1,675 (1)	.4024 .4299 .4581 .4868 .515 .5412 .5642 .5978 .608 .6143 .6171 .6169

E- Môdun biến dạng của đất trong vùng ảnh hưởng có kể đến sự nén chặt đất do kết quả đóng cọc xác định theo số liệu thử cọc (bàn nén, cọc đơn thông thường, xuyên tỉnh);

μ. Hệ số nở ngang của đất;

 δ_0 . Thành phần không thứ nguyên lấy theo biểu đồ trên hình 21 tuỳ thuộc vào hệ số nở ngang của đất μ , bề rộng tính đổi của móng $\beta=\frac{b}{l}$ (l- độ sâu hạ cọc, b- đề rộng của móng) và độ sâu tính đổi của vùng ảnh hưởng $\frac{z_0}{l}$ (z_0 - độ sâu ranh giới dưới cùng của vùng ảnh hưởng).


Ranh giới dưới cùng của vùng ảnh hưởng nên lấy ở chiều sâu mà ở đó ứng suất thêm do mọng gây ra không vượt quá độ bên kết cấu của đất. Nếu không có số liệu về độ bên kết cấu khi nén, thì nên lấy ranh giới vùng ảnh hưởng ở chiều sâu mà ở đó ứng suất do tài trọng ngoài gây ra không vượt quá 0,1 KG/cm². Ứng suất xác định theo công thức (39).

Để xác định giá trị δ_0 phải tìm ranh giới vùng ảnh hưởng và xác định chiều sáu tính đổi $\frac{z_0}{l}$, sau đó vẽ một đường thẳng song song với trục hoành đến cát đường thẳng bề rộng tính đổi của móng $\beta=\frac{b}{l}$ và hạ đường vuông góc với đường thẳng của hệ số nở hồng μ . Từ giao điểm này vẽ 1 đường thẳng song song với trục hoành đến gáp trục tung,... tại đó ta tìm được giá trị δ_0 . Độ lún móng cọc xác định theo công thức (41).

Vi du 25. Xác định ứng suất trong vùng ảnh hưởng và độ lún cuối cùng của một móng cọc bảng gồm 2 hàng cọc.

Cọc có tiết diện 30×30 cm, dài 9 m, được đóng với bước bằng 90cm. Độ sâu hạ cọc 8,9m. Bẻ rộng đài 130cm, cao 50cm. Đây đài nằm ở độ sâu 90cm cách mặt đất san nền, tải trọng tính toán truyền lên 1 cọc bằng $N_1 = 70$ T, khi ở tổ hợp cơ bản với hệ số vượt tải bằng 1, thì $N_2 = 61$ T. Tải trọng tính toán cho phép trên 1 cọc có kể đến việc truyền một phần tải trọng qua đài, theo số liệu thử móng, bằng 75T.

Hiện trường gồm những lớp á sét dày 15,6 ÷ 16,2m, dưới đấy là lớp cát sởi sạn, và lớp đất sởi dày 3,8m. Ở độ sâu 20 m là cát kết. Các tính chất cơ lý chính của lớp á sét : trọng lượng thể tích 1,88T/m³; độ ẩm tự nhiên 27 - 31%, chỉ số đèo 0,16; chỉ số sệt 0,45 - 0,6; hệ số rỗng 0,83 - 0,9; mỏdun biến dạng của đất sét theo số liệu thử cọc bằng bản nér là 105 KG/cm²; mỏdun biến dạng của cát sởi sạn 260 KG/cm².



HÌNH 21 : Biểu đồ để xác định δ_0

Giải :

Ứng suất trong vùng ảnh hưởng của móng cọc bằng xác định theo công thức (39) :

$$\sigma_{z} = \frac{P}{\pi l} \alpha_{n}$$

Ta tìm tải trọng dài trên móng cọc băng, (T/m) gồm trọng lượng khối đất với cọc :

$$P = \frac{N_1 \cdot n_p}{L_c} + ny_{tb} \times h_t b_m = \frac{70.2}{0.9} + 1.1 \times 2.04 \times 9.8 \times 1.2 = 181.93 \, V_m$$

Trong đó :

np. Số hàng cọc;

n- Hệ số vượt tải, bằng 1,1;

 y_{th} - Trị trung bình của trọng lượng thể tích đất với cọc trong khối móng quy ước;

hí- Khoảng cách từ cốt quy hoạch đến mặt phẳng mũi cọc;

b_m. Bề rộng của khối đất có cọc;

Le- Khoảng cách giữa các cọc.

Hệ số không thủ nguyên α_n lấy theo bảng 22, tuỳ thuộc vào bề rộng tính đối của móng cọc $\beta=\frac{b}{l}=\frac{1.2}{8.9}=0.13$, độ sâu tính đối của điểm đang xét $\frac{z}{l}$, khoảng cách tính đổi của điểm đang xét tới trục của móng cọc $\frac{z}{l}$. Giá trị α_n khi $\beta=0.13$ ta tìm bằng cách nội suy các giá trị của α_n .

Ứng suất ở độ sâu $\frac{z}{l}=1{,}01{,}$ tức là ở độ sâu 9cm dưới mặt mũi cọc của móng cọc băng :

$$\sigma_7 = \frac{p}{\pi 1} \alpha_n = \frac{1819.3}{3.14.890} \cdot 8,6659 = 5,64 \text{ KG/cm}^2$$

Ứng suất ở độ sâu khác nhau của vùng ảnh hưởng được nêu ở bảng 23.

BANG 23.

			DANG 20.
$\frac{z}{L}$	α_{n}	$\frac{P}{\pi L} \alpha_0 \ (KG/cm^2)$	Độ sâu kể từ mặt mũi cọc, (cm)
1,01	8,6654	5,64	8,9
1,05	6,7802	4,42	44,5
1,1	4,9282	3,2	89
1,2	3,4253	2,23	178
1,3	2,6666	1,37	267
1,4	2,2252	1,44	356
1,5	1,9349	1,26	1 445
1,6	1,7175	1,05	ı
1,7	1,5549	1,01	534
1,8	1,4232	0,92	623
1,9	1,3157	0,85	712
$\dot{2}$	1,2253		801
2,1	1,1479	0,79	890
2,2	1,0816	0,74	979
	1,0010	_ <u></u>	1068

Ung suất ở mặt mũi cọc và trong vùng ảnh hưởng không vượt quá áp lực tính toán trên nền R xác định theo công thức (40) và theo công thức (7) của tiêu chuẩn "Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình":

$$\begin{split} R_{1} &= \frac{m_{1}m_{2}}{k_{tc}} \left(1,1 \text{Al} \gamma_{11} + 1,1 \text{Bh} \gamma_{11}^{1} + 3 \text{DC}_{11} - 1,1 \gamma_{11}^{1} h_{0}\right) \\ &= \frac{1,1\cdot 1}{1} \left(1,1\cdot 0,43\cdot 1,2\times 1,9+1,1\cdot 2,72\cdot 9,8\cdot 1,85+3\cdot 5,31\cdot 1,9\right) \\ &= 85,55 \text{T/m}^{2} = 8,55 \text{ KG/cre}^{2} \\ R &= \frac{m_{1}m_{2}}{k_{tc}} \left(\text{Ab} \gamma_{11} + \text{Bh} \gamma_{11}^{1} + \text{DC}_{11} - \gamma_{11}^{1} h_{0}\right) = \\ &= 1,1\cdot \frac{1}{1} \left(0,43\cdot 1,2\cdot 1,9+2,72\cdot 9,8\cdot 1,85+5,31\cdot 1,9\right) = 60,37 \text{ T/m}^{2} = \hat{6},03 \text{ KG/cm}^{2} \end{split}$$

Từ các số liệu trên đây thấy rằng ứng suất ở mặt mũi cọc và trong vùng ảnh hưởng của móng bé hơn áp lực tính toán trên nền R_1 và R_2 .

$$\sigma_z < R_1$$
 và R : 5,64 KG/cm² < 8,55 và 6,03 KG/cm²

Xác định độ lún cuối cùng của móng cọc bảng theo công thức (41). Tìm tải trọng dài trên móng cọc do tổ hợp cơ bản của tải trọng tính toán với hệ số vượt tải bằng 1:

$$P = \frac{N_2 n_p}{L_c} + \gamma_{tb} h_f b_m = \frac{61.2}{0.9} + 2.04 \cdot 9.8 \cdot 1.2$$
$$= 159.54 \text{ T/m} = 1595.4 \text{ KG/cm}^2$$

Xác định ranh giới phía dưới của vùng ảnh hưởng z_0 và độ sâu tính đối của ranh giới vùng ảnh hưởng $\frac{z_0}{1}$. Phân tích các giá trị ứng suất trình bày ở bảng 23, chứng tổ rằng ranh giới phía dưới của vùng ảnh hưởng có thể lấy ở ranh giới lớp sỏi sạn và cát kết $z_0 = 19,1 m$

Chiều sâu tính đổi của ranh giới vùng ảnh hưởng $\frac{z_0}{1}=\frac{19.1}{8.9}=2.15$. Xác định thành phần không thứ nguyên của chuyển vị δ_0 . Khi $\frac{z_0}{1}=2.15$, $\beta=0.13$ và $\mu=0.35$, (theo biểu đồ trên hình 21), $\delta_0=2.47$.

Trị số trung bình của môdun biến dạng của đất trong vùng ảnh hưởng :

$$E = \frac{E_1 h_1 + E_2 h_2}{h_1 + h_2} = \frac{105 \cdot 6.2 + 260 \cdot 3.8}{6.2 + 3.8} = 163.9 \text{ KG/cm}^2;$$

$$E_1 = \frac{E}{1 - \mu^2} = \frac{163.9}{1 - 0.35^2} = 186 \text{ KG/cm}^2.$$

Độ lún của móng cọc băng :

$$S = \frac{P}{\pi E_1} \sigma_0 = \frac{.1595,4}{3,14.186} \cdot 2,47 = 6,74cm$$

Việc tính toán độ lún của các móng cọc mố cầu tựa trên đất cát đồng nhất, không có các phụ lớp đất sét, thường được tiến hành theo những đề nghị trình bày ở phụ lục 6.

Tính độ lún nghiêng của những móng gồm trường cọc có kích thước 10×10 m có thể theo phương pháp lớp biến đạng tuyến tính như những chỉ dẫn của tiêu chuẩn "Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình". Ở đây việc tính toán nên lấy theo áp lực trung bình trên nền ở mặt phảng đây dài và tăng chiều dày tính toán của lớp lên một đại lượng bằng độ sâu hạ cọc với môdun biến dạng của lớp mà cọc xuyên qua lấy bằng vô cùng (∞) , hoặc bằng môdun biến dạng của vật liệu cọc.

Độ lần tính toán của móng gồm trường cọc cũng có thể xác định theo công thức :

$$S = \frac{0,12 \text{ p.B}}{E}$$
 (42)

Trong đó:

p- Áp lực trung bình trên nền ở mức đáy đài, (KG/cm²);

B- Chiều rộng hoặc đường kính móng;

E- Môdun biến dạng trung bình gia quyền của tầng chịu nên kế từ mặt mũi cọc và bằng chiều rộng hoặc đường kính của móng.

Trong trường hợp nền không đồng nhất, trị trung bình gia quyền của môdun biến dạng xác định theo công thức:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{B} \left[\mathbf{E}_1 \mathbf{h}_1 \mathbf{k}_1 + \mathbf{E}_2 \mathbf{h}_2 \mathbf{k}_2 + \dots + \mathbf{E}_t \left(\mathbf{B} - \sum_{i=1}^t \mathbf{h}_{i-1} \right) \mathbf{k}_i \right]$$
(43)

Trong đó :


E1, E2, Ei - Môdun biến dạng của lớp 1, lớp 2 và lớp i;

h₁, h₂, h_i- Chiều dày của lớp 1, lớp 2 và lớp i;

 $k_1,\,k_2,\,k_i$. Hệ số kể đến độ sâu của lớp và lấy theo bảng 24 tuỳ thuộc vào độ sâu của đáy lớp.

BANG 24

Độ sâu của lớp (phần lẻ của B)	(0 - 0,2)B	(0,2 - 0,4)B	(0,4 - 0,6)B	(0,6 - 0,8)B	(0,8 - 1)B
Hệ số kị	1	0.85	0,6	0,5	0,4



HÌNH 22 : Sơ đồ xác định kích thuốc móng quy đóc.

We so: Yeu cầu xác định sức chống của đất nền ở mức mũi cọc và độ lún của móng cọc dưới cột của nhà sản xuất có bước cột 6m. Móng được thiết kế ở dạng nhóm gồm 6 cọc tiết diện 30×30 cm, dài 10m (hình 22). Khoảng cách giữa các trục cọc trong nhóm a = 3d = 0.9m. Trên móng của công trình tác dụng lực thẳng đứng N = 300 Tấn (có kể đến trọng lượng đài) và mômen uốn M = 50 Tm.

Điều kiện dịa chất: Từ mặt đất đến độ sâu 4m là lớp á sét dẻo mềm, sau đó đến độ sâu 4,5 m là sét khô dẻo và dưới đấy là cát thô (được thàm dò đến độ sâu 7m).

Các tính chất cơ lý của đất như sau :

- Á sét déo mêm : $\gamma_{\text{olf}} = 1.8\text{T/m}^3$; $\varphi_{\text{II}} = 14^{\circ}$; e = 0.85; $I_1 = 0.5$;
- Sét khổ đẻo : $\gamma_{\rm oll} = 1.9 \, {\rm T/m}^3; \, \varphi_{\rm H} = 24^{\circ}; \, {\rm e} = 0.55; \, {\rm I}_{\rm L} = 0.3.$
- Cát thô : $\gamma_{\text{oll}} = 2 \text{ T/m}^3$; $\varphi_{\text{H}} = 40^{\circ}$; e = 0.55; $C_{\text{H}} = 0.01 \text{ KG/cm}^2$.

Giải :

a- Tài trong tính toán trên coc trong móng xác định theo công thức :

$$P = \frac{N}{n} \pm \frac{Mz}{\sum z^2}$$
; $\sum z^2 = 4 \cdot 0.9^2 = 3.24 \text{ m}^2$;

$$P = \frac{300}{6} \pm 50.\frac{0.9}{3.24} = 50 \pm 13.9 \text{ Tán};$$

Pmax = 63.9T; Pmin = 36.1 T.

Xác định sức mang tài của cọc theo công thức 7 (7) :

$$\phi = m (m_f RF + u \sum m_f f_i I_i),$$

Trong đó:

$$F = 0.09 \text{ m}^2, u = 1.2\text{m};$$

 $R = 763 \text{ T/m}^2$ đối với chiều sâu h = 9.5 m

[theo bang 1 (1)]; $f_1 = 1 \text{ T/m}^2$;

$$f_2 = 1.7 \text{ T/m}^2$$
; $f_3 = 4 \text{ T/m}^2$; $f_4 = 4.3 \text{ T/m}^2$ [theo bảng 2 (2)]
 $\phi = 1 (763.0.09 + 1.2 (1.2 + 1.7.2 + 4.2 + 4.3.2.5 + 6.75.1)]
 $= 1 (68.6 + 37.1) = 105.7 \text{ T}.$$

Tài trọng tính toán lên cọc :

$$N = \frac{\Phi}{k_{1c}} = \frac{105.7}{1.4} = 75.5T > 63.9T$$

tức phù hợp với yêu cầu.

b)- Kiểm tra sức chống của đất nền ở mặt mũi cọc. Trị trung bình gia quyền của góc ma sát trong :

$$\varphi_{1115} = \frac{\varphi_{11}J_1 + \varphi_{211}J_2 + \varphi_{311}J_3}{J_1 + J_2 + J_3} = \frac{14.4 + 24.4.5 + 40.1}{4 + 4.5 + 1} = 21^{\circ},5;$$

$$\frac{\varphi_{\text{litb}}}{4} = \frac{21.5}{4} = 5^{\circ}(22.5)'; \text{ tg } 5^{\circ}(22.5)' = 0.094.$$

Các kích thước của đài móng trong giới hạn chu vi của nhóm cọc :

$$A_1 = 2 \cdot 0.9 + 0.3 = 2.1 \text{ m};$$

$$B_1 = 0.9 + 0.3 = 1.2 \text{ m}$$

Kích thước đáy của khối móng quy ước :

$$A_2 = A_1 + 21 \text{ tg } 5.5^{\circ} = 2.1 + 2 \cdot 9.5 \cdot 0.094 = 3.89 \text{ m};$$

$$B_2 = B_1 + 2 \log 5.5^{\circ} = 1.2 + 2 \cdot 9.5 \cdot 0.094 = 2.99 \text{ m};$$

$$F = A_2 B_2 = 3.89 \cdot 2.99 = 11.6 \text{ m}^2$$
.

Thể tích khối móng quy ước $V = Fl = 11.6 \cdot 9.5 = 110 \text{ m}^3$

The tich coc $V = 10 \cdot 0.09 \cdot 6 = 5.4 \text{ m}^3$;

$$V - V_c = 110 - 5.4 = 104.6 \text{ m}^3$$

Trị trung bình gia quyền của trong lượng thể tích :

$$\gamma_{tb} = \frac{\sum_{\gamma_1 L_1}}{\sum_{L_1}} = \frac{1.8.4 + 1.9.4.5 + 2.1}{9.5} = 1.87 \text{ T/m}^3$$

Trong lượng khối móng quy ước của đất G = 104,6 . 1,87 = 195 T.

Trong luong coc $G_2 = 5.4 \cdot 2.5 = 13.5 \text{ T}.$

Thành phần thẳng đứng của lực tiêu chuẩn ở mức múi cọc :

$$N^{tc} = N + G_1 + G_2 = 300 + 195 + 13.5 = 508.5 \text{ T}.$$

Mômen chống uốn của khối móng quy ước ở mức đáy móng :

$$W = \frac{B_2A_2}{6} = \frac{2,99.3.89^2}{6} = 7,54 \text{ m}^3.$$

Áp lực của móng cọc lên đất :

$$\frac{N^{1c}}{F} + \frac{M}{W} = \frac{508.5}{11.6} + \frac{50}{7.54} = 43.8 + 6.6 = 50.4 \text{ T/m}^2.$$

Áp lực tính toán lên đất nên của khối móng quy ước R ở mức đáy móng xác định theo công thức (17) của tiêu chuẩn : "Tiêu chuẩn thiết kế nên nhà và công trình".

$$R = \frac{m_1 m_2}{k_{tc}} (Ab\gamma_{H} + Bh\gamma_{H}^{t} + DC_{H} - \gamma_{H}^{t}h_{0})$$

Theo bằng 16 của tiêu chuẩn này, đối với $\varphi_H = 40^\circ$: $A = 2,46, B \neq 10,84$; $D = 11,73; b = B_2 = 2.99m; h = 9.5m$ $_{10} = 2T/m^3; \gamma_H^2 = 1.87 \text{ T/m}^4; C_H = 0.1 \text{ T/m}^2; m_1, m_2 xac dình theo bằng 17 , and Jou chuẩn thiết liê nóa nhà và công trình" <math>m_1 = 1,4, m_2 = 1,4, k_0 = 1,1$

$$\gamma_{th} = \gamma_{d} + \frac{n! \zeta}{\Delta 3 k_{2}} (\gamma_{b} - \gamma_{d})$$

Trong đó yth: - Trị trung bình gia quyền trong lượng thể tích của đất và cọc; n - số cóc; Fe - diễn tích 1 cọc

A2và B2 - Kích thước khối móng quy troc;

b. Trong lucing the tich cus be tong;

d. Trong brong the tich dat (trung binh)

Don giản hơn có thể dung công thức sau dây để tính trong lượng của khối mông quy ước gồm đất và cóc :

$$R = \frac{1,4.1,4}{1,1} \cdot (1,46.2,99.2 + 10,84.9,5.1,87 + 11,73.0,1)$$

$$= 1.78 (14.75 + 193 + 1.17) = 1.78 \cdot 208.93 = 372 \text{ T/m}^2$$

c) Phân bố áp lực ở mặt cất ngang trong đất ở dưới đây móng quy ước xác định theo phụ lục 3 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình".

Áp lực thực tế trung bình lên đất ở dưới đây móng qui ước do tài trọng tiêu chuẩn gây ra :

$$p = \frac{N^{tc}}{F} = \frac{508.5}{11.6} = 43.8 \text{ T/m}^2 = 4.38 \text{ KG/cm}^2.$$

Xác định áp lực tự nhiên dưới đáy móng quy ước :

$$p_{tn} = 1.84 \cdot 4 + 1.9 \cdot 4.5 + 2 \cdot 1 = 17.8 \text{ T/m}^2 = 1.78 \text{ KG/cm}^2$$

$$p - p_{tn} = 4.38 - 1.78 = 2.6 \text{ KG/cm}^2$$
.

Áp lực thêm $p_{\alpha z}$ trong đất ở mặt cất ngang, nằm ở độ sâu z dưới đáy móng quy ước xác định theo công thức:

$$p_{0z} = \alpha (p - p_{to})$$

Hệ số α xác định tuỳ thuộc vào m = $\frac{2z}{b}$ và n = $\frac{1}{b}$ dựa theo bảng 1 phụ lục 3 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình". b = 2,99m; l = 3,89m; n = $\frac{3,89}{2,99}$ = 1,3

Những kết quả tính toán các đại lượng p_{inz} và p_i cũng như các thông số cần để xác định chúng, trình bày ở bảng 25.

Độ lún của móng xác định theo công thức (5) phụ lục 3 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình"

$$S = \beta \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i h_i}{E_i}$$

Trong đó $\beta = 0.8$; E_i - Môdun của lớp đất i, $E = 400 \text{KG/cm}^2$

$$S = \frac{0.8 \cdot 50}{400} (2.57 + 2.42 + 2.17 + 1.84 + 1.46 + 1.17 + 0.95 + 0.78 + 0.59) = 1.4cm$$


Trị số giới hạn của độ lún trung bình S_{ghth} của nền móng đối với công trình đã cho xác định theo bảng 18 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình" : $S_{ghth} = 8$ cm.

Như vậy, trị tính toán độ lún của móng không vượt quá trị giới hạn S_{ghtb} .

z(m)	h + z(m)	$p_{inz} = \gamma (h + z) (KG/cm^2)$	0,2p _{tnz} (KG/cm ²)	$m = \frac{2z}{b}$	а	$\mathbf{p}_{t} = \alpha \cdot (\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}_{tn})$ $= (\mathbf{KG/em}^{*})$	p _i (KG/cm ²)
<u> </u>	9,5	1,78	0,356	0	1	2,6	2,57
0	10	11,88	0,376	0,33	0,975	2,53	2,42
0,5	10,5	1,98	0,396	0,66	0,885	2,3	2,17
1	10,3	2,08	0,416	0,99	0,787	2,05	1,84
1,5	11,5	2,18	0,436	1,32	0,621	1,62	1,46
2	11,3	2,28	0,456	1,65	0,5	1,3	1,17
2,5	12,5	2,38	0,476	1,98	0,4	1,04	0,95
1 -	13,5	2,58	0.516	2,64	0,271	0,7	0,78
4.5	13,0	2,68	0,536	2,97	0,184	0.48	0,59

Vi~du~27: Yêu cầu xác định độ lún và độ nghiêng của móng cọc dưới ống khỏi được thiết kế trên cọc bẻ tông cốt thép tiết diện 30×30 cm, dài 7m. Móng cọc bố trí ở dạng hình vành khuyên. Số cọc trong móng là 50 chiếc (hình 23). Thi trọng tính toán trên móng gồm lực thẳng dứng N=2400T và mômen uốn M=850Tm.

Điều kiện địa chất: từ cốt đáy hố móng sâu 1,4m là á cát đẻo, đày 2m. Dưới nữa là á sét ít đẻo ở độ sâu 3,1m nằm trên lớp sét nữa cứng có chiều dày tham dò khoảng 10m.



HÌNH 23 : - Sơ đồ tính toán móng cọc

Á cát đểo :
$$\gamma_0 = 1.75 \text{ T/m}^3$$
; $e = 0.55$; $\varphi_{11} = 24^\circ$; $I_L = 0.5$

Á sét (t déo :
$$y_0 = 1.8 \text{ T/m}^3$$
; $e = 0.7$; $\varphi_{11} = 21^{0.1} l_{1.1} = 0.3$

Sét nửa cũng :
$$\gamma_0 = 1.9 \text{ T/m}^3$$
; $\epsilon = 0.85$; $\varphi_H = 17^\circ$; $I_L = 0.25$;

$$C = 0.41 \text{ KG/cm}^2$$
; $E = 180 \text{ KG/cm}^2$.

Giải: Xác định ranh giới móng quy ước:

$$\varphi_{\text{HBS}} = \frac{\sum_{\varphi_1 A_1}}{\sum_{i=1}^{n}} = \frac{24.2 + 21.3.1 + 17.1.4}{2 + 3.1 + 1.4} = 21^{\circ};$$

$$\frac{\varphi_{\text{litb}}}{4} = \frac{21}{4} = 5^{\circ}15'; \text{ tg } 5^{\circ}15' = 0,092.$$

Bán kinh nền của móng quy ước:

$$r_1 = r + ltg \frac{\varphi_{110b}}{4} = 3,65 + 6,5 \cdot 0,092 = 4,25m.$$

Diện tích nền của móng quy ước, không kế đến lỗ phía trong của móng, bằng :

$$F = \pi r_1^2 = \pi \cdot 4,25^2 = 56,7m^2$$

Thể tích khối đất quy ước :

$$V = Fl = 56.7 \cdot 6.5 = 369 \text{ m}^3$$
.

Trị trung bình gia quyền trọng lượng thể tích của đất

$$\gamma_{\rm d} = \frac{\sum \gamma_i \, l_i}{\sum \, l_i} = \frac{1,75.2 + 1,8.3,1 + 1,9.1,4}{6,5} = 1,81 \, {\rm T/m}^3.$$

Trị trung bình gia quyền trọng lượng thể tích có kể đến trọng lượng cọc :

$$\gamma_{1b} = \gamma_{d} + \frac{nF_{c}}{F} (\gamma_{b} - \gamma_{d}) = 1.81 + \frac{50.0,09}{56.7} (2.5 - 1.81) = 1.865 \text{ T/m}^{3}.$$

Trọng lương của khối móng quy ước:

$$G = 369 \cdot 1,865 = 690 \text{ T}.$$

$$N_{tc} = N + G = 2 \cdot 400 + 690 = 3090 \text{ T}.$$

Áp lực trung bình thực tế lên đất dưới đây móng quy ước do tải trọng tính toán gây ra :

$$p = \frac{N_{tc}}{F} = \frac{3090}{56.7} = 54.5 \text{ T/m}^2 = 5.45 \text{ KG/cm}^2.$$

Áp lực tự nhiên (bản thân) dưới đây móng qui ước :

$$p_{tn} = 1,75 \cdot 3,4 + 1,8 \cdot 3,1 + 1,9 \cdot 1,4 = 14,2 \text{ T/m2} = 1,42 \text{ KG/cm2}.$$

$$p - p_{t0} = 5,45 - 1,42 = 4,03 \text{ KG/cm} 2.$$

Áp lực thêm trong đất ở các mặt phẳng ngang khác nhau xác định theo công thức :

$$p_{oz} = \alpha (p \cdot p_{in})$$

Trong đó : α - Hệ số, xác định tuỳ thuộc vào m = $\frac{z}{r_1}$ đối với móng tròn theo bảng 3 phụ lục 3 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền và công trình".

Những kết quả tính toán các đại lượng p_{inz} và p_i cũng như các thông số căn để xác định chúng, trình bày ở bảng 26.

Xác định độ lún của móng theo công thức (5) phụ lục 3 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền và công trình"

$$S = \beta \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i h_i}{180} = \frac{0.880}{180} = (3.98 + 3.89 + 3.68 + 3.68 + 3.33 + 2.95 + 2.55 + 2.19 + 1.87 + 1.6$$

$$+1,37 +1,18 +1,03 +0,9 +0,8 +0,71) = 11,4 \text{ cm}.$$

Trị giới hạn cho phép độ lún trung bình S_{ghib} của nền móng ống khói xác định theo bảng 18 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền và công trình"

$$S_{ghtb} = 30 \text{ cm}.$$

Đối với các móng tròn đơn nên xác định độ nghiêng heta, trị số này không được vượt quá trị biến dạng giới hạn của nền S_{ghib} , xác định theo bảng 18 của Tiêu chuẩn nêu trên và bằng $S_{gh} = 0.004$.

Độ nghiêng của móng tròn xác định theo công thức (10) phụ lục 3 của "Tiêu chuẩn thiết kế nền và công trình"

$$i = \frac{1 - \mu^2}{E} \times \frac{3pe}{4r^3}$$

Trong đó:

e- Khoảng cách của điểm đặt hợp lực tới trung tâm đẩy móng theo bán kinh của đường tròn, cm :

$$e = \frac{M}{N} = \frac{850}{3090} = 0.275 \text{ m} = 27.5 \text{ cm}.$$

- Hệ số poisson, xác định theo bảng 3.33 "Hướng dẫn thiết kế nền nhà và công $trlnh^* \mu = 0.42;$

$$i \ = \ \frac{(1 \ - \ 0.42^2).3.3090.27, 5.1000}{4.425^2.180} = 0.0038 < S_{gh} = 0.004.$$

Như vậy điều kiện được thoả mặn.

BANG 26.

Z, (h - (n		$p_{inz} = (h + x) (KG/cm^2)$	0,2p _{inz} (KG/cm ²)	$m = \frac{z}{r_i}$	α	$p_z = (p - p_{tnz}) (KG/cm^2)$	p _i (KG/cm ²
4,8 5,6 6,4 7,2	6,5 7,3 8,1 8,9 9,7 10,5 11,3 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7	1,42 1,57 1,72 1,88 2,03 2,18 2,33 2,48 2,63 2,79 2,94 3,08 3,23 3,38 3,54	0,284 0,314 0,344 0,376 0,406 0,436 0,466 0,496 0,526 0,558 0,588 0,616 0,646 0,676 0,708	0 0,188 0,376 0,565 0,753 0,941 1,129 1,318 1,506 1,694 1,882 2,071 2,259 2,447 2,635 2,824	1 0,976 0,952 0,874 0,779 0,682 0,584 0,501 0,427 0,365 0,316 0,272 0,239 0,208 0,185 0,163	4,03 3,93 3,84 3,52 3,14 2,75 2,35 2 1,72 1,47 1,27 1 0,96 0,84 0,75 0,66	3,98 3,89 3,68 3,33 2,95 2,55 2,19 1,87 1,6 1,37 1,18 1,03 0,9 0,8 0,71

- Khi xây dựng định tôn nền (đấp bằng nước phun) cao hơn 2m, hoặc có phụ tài thường xuyên khác (lâu đài) tương đương với lớp đấp như thế và nếu theo chiều sâu hạ cọc có lớp than bùn dày hơn 30 cm hoặc lớp bùn, thì xác định trị số độ lún của móng cọc treo nên chủ ý giảm kích thước móng quy ước; trong trường hợp này đối với các cọc thẳng đứng cũng như cọc nghiêng phải giới hạn bằng các mặt thẳng đứng đi qua kể từ hàng cọc biên thẳng đứng một khoảng cách l_{th}tg $\frac{\varphi_{tb}}{4}$. Trong đó lịa là khoảng cách lấy từ múi cọc đến đây lớp than bùn dày hơn 30 cm hoặc đây lớp bùn.
 - G7.2. Theo như điều này, khí tôn nên hoặc khi có phụ tải và đồng thời trong phạm vi chiều dài cọc có các lớp bùn hoặc than bùn, kích thước móng sẽ lây be hơn so với những trường hợp khác nói ở điều 7.1. Sở di như vậy là đo trong nhưng điều kiện ấy, độ lún của đất yếu sẽ phát triển trong quá trình cố kết dưới tác dụng của phụ tải, các mặt hông của cọc nằm bên trên đáy lớp than bùn hoặc bùn không thể truyền tải trọng lên đất.
- 7.8. Móng cọc làm việc như cọc chống, cọc treo đơn, chịu lực nhố, ngoài ra còn có nhóm cọc làm việc dưới tác dụng của tải trọng nhổ, thì không cần tính chúng theo biến dạng.
 - G7.3. Móng gòm những cọc chống làm việc bằng tải trọng ép và móng đơn, cọc treo làm việc bằng tải trọng ép cũng như tải trọng nhổ sẽ không cần tính theo biến dạng là do việc tính toán chúng theo sức chịu tải hiển nhiên đầm bảo được về biến dạng đối với những nhà hoặc công trình thông thường. Những đề nghị của mục này không được dùng để thiết kế các nhà và công trình đặc biệt có yêu cầu cao về biến dạng cho phép.
- 7.4. Việc tính toán cọc theo biến dạng khi cùng tác dụng tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và mô men nên thực hiện theo những yêu cầu nêu ở phụ lục của Tiêu chuẩn này.


8- THIẾT KẾ MÓNG CỌC:

- 8.1. Tuỳ theo cách bố trí cọc trong mặt bằng mà móng cọc được chia thành các dạng sau :
 - a) Cọc đơn dưới các mố trụ độc lập.
- b) Thành bảng dưới các tường nhà và công trình, khi tải trọng trên móng phân bố theo chiều dài với coc được bố trí thành một, hai hàng hoặc nhiều hàng.
- c) Nhóm cọc dưới các cột với cọc bố trí trong mặt bằng có dạng hình vuồng, chữ nhật, hình thang hoặc hình có dạng khác.
- d) Trường cọc liên tục Dưới các công trình nặng với kích thước không lớn trên mặt bằng và tải trọng phân bố trên toàn bộ diện tích, còn cọc được bố trí đều dưới toàn bộ diện tích của nhà hoặc công trình và có đài liên kết các cọc lại với nhau và đài tựa lên đất.
 - G8.1. Những ví dụ về các giải pháp móng cọc với cách bố trí cọc trong mặt bằng như vừa nói được trình bày trên các hình 24 26. Trong những móng cọc của nhà có tường chịu lực, bát buộc phải bố trí cọc tại các góc của nhà, đối với nhà tấm lớn, ở các chỗ giao nhau của tường dọc và ngang cũng phải có bố trí cọc.


Các tấm tường của nhà nên đặt không ít hơn trên 2 cọc. Cản cứ trên luận chứng kinh tế - kỹ thuật và có đài cọc cứng cho phép bỏ trí cọc chỉ ở những chố giao nhau giữa tường dọc và tường ngang.

Đối với những nhà khung không có cầu trục cho phép làm móng với các nhóm gồm 2 cọc, nhưng lúc này cần kiểm tra độ bền của vật liệu cọc dưới tác dụng của mômen có tính đến độ lệch cho phép của cọc theo chiều ngang của nhóm.


Cọc - Cột, tức là cọc có tiết diện vuông hoặc tròn rồng, một phần cọc nhỏ lên trên mặt đất, thay cho cột, có thể được sử dụng ở những tải trọng đứng trên trụ đến 50 Tấn đối với các trụ của các đường ống công nghệ, hành lang vận tải, của các bệ thiết bị công nghệ không có tải trọng động, của các nhà nông nghiệp kiểu khung và của các công trình tương tự khác (hình 27, 28).



HÌNH 25 : Ví du các giải pháp móng cọc dưới các cột của nhà công nghiệp với số coc trong nhóm khác nhau.



Hình 27 ' Ví dụ dùng cọc - cột cho nhà sản xuất 1 tầng. 1- cọc - cột; 42- dầm móng; 3- Cột chống.




Hình 28 : Ví dụ dùng cọc - cột cho đường ống công nghệ

1- Bệ nao bằng kim loại hình vặnh khuyện; 2- Mông cọc: -3- Các bệ trung gian bằng cọc - cột.

Những móng gồm 1 coc có thể được dùng đối với nhà và công trình có những tài trọng đứng sau đây (hình 29):

- Đến 100 T trên cọc có tiết diện vuông;
- Đến 300 T trên cọc tròn rỗng;
- Đến 800 T trên cọc ông đường kính đến 160 cm;
- Đến 650 T trên cọc nhỗi (khoan nhồi) với đường kính thân cọc đến 160 cm. Để liên kết cột với cọc ông hoặc với cọc nhỗi phải làm cốc. Nếu đường kính cọc không đủ để làm cốc thì chỗ liên kết phải tiến hành gián tiếp qua mũ cốc đúc sản hoặc đổ tại chỗ. Mũ cốc được xem như cốc kép mà phần trên của nó ngàm vào cột còn phần đưới vào cọc.


Trong bản vẽ thi công móng cọc, mỗi cọc cần phải đánh số theo trình tự kế tiếp nhau. Cọc trong nhóm cũng có thể đánh số trong phạm vi mỗi nhóm có kết hợp với các trục nhà. Trong trường hợp cho phép ghi số từng mười coc một, trong các nhóm có số cọc lớn hơn - đánh số cọc của các hàng bên.




HÌNH 29 : Những móng gồm a)- Một cọc tròn rỗng, b)- Một cọc vuống,

- 8.2. Liên kết đài cọc cho phép làm gối tự do hoặc kiểu gối cứng.
- 8.3. Gối tự do của dài cọc lên cọc cần được kể đến trong tính toán với quy ước như là liên kết bản lễ và ở các đài cọc đổ tại chố thì có thể làm bằng cách ngàm đầu cọc vào đài sâu 5 10cm. Trong trường hợp này không bắt buộc ngàm sâu cốt thép của coc vào đài.
 - 8.4. Liên kết cứng đài cọc với cọc nên làm trong những trường hợp sau :
- a) Thân cọc nằm trong các lớp đất yếu (cát rời, đất sét có độ sệt chảy, trong bùn, than bùn v.v...).
- b) Tại chỗ liên kết, tải trong nén truyền lên cọc bị lệch tâm so với cọc, túc nằm ngoài phạm vi nhân tiết diện của cọc.
- c) Trên cọc tác dụng các tải trọng ngang mà trị số chuyển vị do tải trọng ngang gây ra khi gối tự do (xác định bằng tính toán theo những yêu cầu của phụ lục thuộc tiêu chuẩn này) chứng tổ lớn hơn trị giới hạn cho phép đối với nhà và công trình thiết kế:
 - d) Trong móng có cọc nối thẳng đứng hoặc nghiệng;
 - d) Cọc chịu tải trọng nhớ.
- 8.5. Việc liên kết cứng các cọc bẻ tông cốt thép với đài bẻ tông cốt thép đổ toàn khối nên ngàm cọc vào đài với độ sâu ứng với chiều dài chôn cốt thép, hoạc là chôn râu cốt thép vào đài với chiều dài ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu bằng bẻ tông và bẻ tông cốt thép; trong trường hợp thứ hai ở đầu cọc ứng suất trước cần phải làm khung cốt thép không kéo cảng, sau nó được dùng như là cốt thép neo.

Chú thích: Việc neo trong các dài cọc chịu tải trọng nhỏ (điều 8.4 "d") phải chôn cối thép của cọc vào dài một độ dài được xác định bằng cách tính theo chịu nhỏ.





Hình 30 : Ví du giải pháp cấu tạo liên kết cọc bệ tông cốt thép chịu lực nên không ra ngoài phạm vì nhân tiết diện của cọc với dài đổ tại chỗ (dài nhóm cọc và dài móng băng) khi hạ cọc đến độ sâu thiết kể.

thiết kể.

1. Đài bệ tổng cốt thép đổ tại chỗ.

2. Bệ tổng lót.

1. Đài bệ tổng cốt thép đổ tại chỗ.

2. Bệ tổng lót.

1. Đài bệ tổng cốt thép dổ tại chỗ.

2. Bệ tổng lót.

2. Bệ tổng lót.

2. Bệ tổng lót.

3. Bệ tổng lót.

3. Bệ tổng lót.


4. Đài BTCT đổ tại chỗ.

2. Cốt thép dọc chờ sắn.

3. Bệ tổng lót.

Hình 32: Ví du giải pháp cấu tạo liên kết cọc khoạn nhồi, chịu lực nén không ra ngoài phạm vi nhân tiết diên cọc, với dài đổ tại chỗ bằng bê tông cốt thép. 1- Cọc khoạn nhỏi.

2- Bå tông lót. 3- Cốt thép của cọc.




 ${f G8.2\,+\,8.5}$. Đối với trường hợp truyền tải trọng thẳng đứng không ra ngoài phạm ví nhân tiết diện của cọc, thì kết cấu mối nối của cọc với đài lấy theo các hình 30+ 38 với điều kiện h3 ≥ d. Trong trường hợp truyền lên cọc những tải trọng, nằm ngoài phạm vi nhân tiết diện của cọc thì kết cấu mối nối cũng có thể tương tự (trừ những kết cấu trình bày trên các hình 30a, 33b, 34a và 38b) với điều kiện là h3 cũng như độ ngàm của đầu cọc và của râu cốt thép phải xác định bằng tính toán.

Dể đảm bảo việc truyền tải trọng mômen tại mối liên kết với cọc ứng suất trước thì trong cọc cần phải làm khung cốt thép phụ (hình 35).

 \mathbf{D} ối với những móng cọc nhà sản xuất, nhà ở, nhà công cộng và các nhà và công trình khác, kết cấu liên kết cọc với đài cũng tương tự như trên.

Việc ngàm kiểu bản lễ của cọc được làm gián tiếp bằng cách ngàm đầu cọc vào đài 5cm. Tri số độ sâu ngàm như thế là cần để đảm bảo việc truyền đều đạn tải trọng lên toàn bộ tiết diện của cọc. Việc chôn râu cốt thép khi ngàm kiểu bản lễ là không cần thiết nữa.



HÌNH 33 : Ví dụ giải pháp cấu tạo liên kết cọc tròn rỗng bằng bế tông cốt thép dường kính 300 -800 mm chiu lục nén không ra ngoài phạm vi nhân tiết diện của cọc, với dài bằng bệ tông cốt thép. a. Liên kết với đài cọc đổ tại chỗ cho nhóm cọc hoặc cọc trong móng bằng khí cọc không đóng dược tới độ sâu thiết kế.

b. Liên kết với dài móng băng để tại chỗ khí hạ cọc đến độ sâu thiết kế. c- Liên kết tụ do với dài bê tông cốt thép đổ tại chỗ.1- Cốt thép dọc của cọc; 2- Đài bê tông cốt thép đổ tại chỗ; 3- Bê tông lót; 4- Nút bê tông đầu cọc; 5- Nhồi ruột cọc bằng đất tại chỗ; 6- Các thanh cốt thép dọc bổ sung.

d- Đường kính ngoài của coc; ha- Chiều cao đài cọc:

b_d- Bề rộng đài xác định từ tính toán nén cục bộ (ép vớ) bê tông của thành cọc.

Việc dùng ngàm cũng phải theo các yếu cầu cấu tạo, ví dụ hạn chế chuyển vị ngang đầu cọc hoặc cần chịu ứng suất kéo tác dụng lên cọc. Trong trường hợp sau, ngoài việc đảm bảo độ ngàm tính toán của râu cốt thép còn phải kiểm tra tiết diện cốt thép của cọc chịu tác dụng của lực kéo

Trong những móng cọc của cầu, đầu cọc cần chôn vào bản đài cọc (trên lớp bê tông đổ bằng phương pháp dưới nước) hoặc chôn vào đệm bê tông cốt thép (vào xà ngang) một đại lượng xác định bằng tính toán đối với liên kết chịu lực kéo, nhưng không bé hơn hai lần chiều dày thân cọc. Khi độ dày thân cọc lớn hơn 0,6m - không bé hơn 1,2m. Đối với móng của những công trình này cũng cho phép ngàm thân cọc vào bản đài một chiều dài không bé hơn 0,15 m với điều kiện ngàm râu cốt thép dọc vào bản đài (không cần bẻ cong và uốn móc câu) một độ dài xác định bằng tính toán nhưng không bé hơn 25 lần đường kính của thanh thép gờ và 40 lần đường kính thanh thép tron.

HÌNH 34 : Những ví dụ giải pháp cấu tạo liên kết coc bê tông cốt thép tiết diện vuông (đặc và có lỗ tròn) chịu lực nên không ra ngoài pham vi nhân tiết diện của cọc, với đài hoặc với cột. H34a- Liên kết với đài đổ tại chỗ nhờ mũ đúc sẫn khi hạ cọc đến độ sâu thiết kế. H34b- Cũng như trên nhưng không hạ đến độ sấu thiết kế. H34c- Liên kết với cột dúc sắn nhờ đệm nối đức sắn, khi hạ cọc đến độ sắu thiết kế. H34d- Cũng như trên nhưng không đóng cọc đến độ sâu thiết kế. 1. Đài bệ tông cốt thép đổ tại chỗ; 2. Mũ bệ tông cốt thép dúc sắn: Nhời bê tông ở mũ cọc và ở đêm nổi; 4- Bê tông lốt: 5- Rấu cốt thép 6- Cột đức sắn: 7- Đậm nối bệ tổng cốt thép dúc sắn: 8. Phần cọc bị cất cùng với cốt thép. H_m- Chiều cao đêm nối dúc sẫn. hn- Độ sâu ngàm cột vào cốc, d. Kích thước tiết diện ngang của cọc ď

HINH 35 : Ví dụ giải pháp cấu tạo liên kết cọc bê tông cốt thép ứng suất trước với dài cọc chịu lực nên thẳng dùng lực cắt và mômen cũng như chịu tải trọng nên lệch tâm nằm ngoài pham vi nhân tiết diện của cọc.

a. Liên kết với đài đúc sắn nhà mũ bệ tông cốt thép đúc sắn.

b. Liên kết với đài đổ tại chỗ.

1- Đài đức sẵn: 2- Mũ dực sẵn; 3- Khung phụ bằng cốt thép không kéo cặng cho những cọc dài 6m và hơn 6m; chiều dài chỗn khung phụ vào cọc là 2.5 - 3m; còn vào mũ và đái đức sắn thì lấy theo tính toán (chịu uốn do tác dụng của lục ngang) nhưng không bế hơn 20 lần đường kính cốt đọc của khung và không bé hơn 250mm; 4. Nhồi bê tông vào mũ; 5. Đài đổ tại chỗ; 6. Cốt thép, của đài.


Liên kết coc hoác cọc ống với đãi (với bản) hoặc với đệm nối cần đảm bảo sự làm việc chác chân của kết cấu dưới tác dụng của các lực tính toán

Ứng suất trong bệ tông của bản dài do áp lực truyền từ em đạn cọc hoặc cọc ống gây ra không được vượt quá sức chồng tính toán của bệ tông bản đài 30% (đối với lực ép trục trên toàn hộ diện tích). Để thoà mãn yêu cầu này, trong những trường hợp cần thiết, nên năng cao mác bệ tông của bản đài trong những thiết kể móng cọc các nhà gạch, nhà biốc lớn, nhà và công trình san xuất, nên làm đài cọc đổ bệ tông tại chỗ. Trong những nhà tấm lớn không khung, cao đến 12 tăng với tải trọng trên cọc đến 50 Tần và tấm tường tựa lên không ít hơn 2 cọc, hợp lý nhất là dùng móng cọc không đài,

trong đó tấm tường của tầng một đóng vai trò dài cọc. Trong những trường hợp còn lại đối với nhà tấm lớn nên dùng đài kiểu dầm đúc sắn, mặt trên của dầm nằm ở múc dưới tấm tường phía trên tầng hầm và dầm này đát lên đầu cọc.


HÌNH 36 : Những ví dụ giải pháp cấu tạo liên kết cọc khoan nhời đường kính 0,4 - 0,6m chịu lực nên (không quá 25T) không ra ngoài pham vì nhân tiết diên, với cột đức sẵn của nhà 1 tầng, gái trọng bê (ví dụ nhà trong sản xuất nông nghiệp).

- a- Liên kết nhở mũ cọc đổ tại chỗ.
- b- Liên kết nhỏ đệm nối dục sắn.
- 1- Cột; 2- Mũ bệ tông cột thép độ tại chỗ.
- 3- Bê tổng lót; 4- Cọc khoạn nhội;
- 5- Đệm nối bằng bê tông cột thep dục sán:
- 6- Bê tông liên kết mới nôi:
- d- Đường kính cọc khoan nhôi
- h_n- Chiều sâu ngàm của cột vào cốc:
- D_d- Kích thước đệm nối dúc sắn.




Khi cấu tạo và bố trí cốt thép của đài cọc nên sử dụng các chi tiết theo bản vẽ thi công các kết cấu điển hình móng cọc của nhà và công trình.

Phương pháp tính đài cọc dạng bảng bàng bè tông cốt thép dưới các tường nhà gach và nhà khối lớn được trình bày ở phụ lục 9. Những kiến nghị về tính toán đài cọc kiểu dàm bằng bê tông cốt thép của móng cọc dưới các nhà tấm lớn trình bày ở phụ lục 10; những nguyên tác cơ bản tính đài bản bàng bê tông cốt thép của móng cọc dưới cột nhà và công trình được trình bày ở phụ lục 11, còn đặc điểm thiết kế móng cọc không dài của các nhà ở trình bày ở phụ lục 12.



HÌNH 37 : Những ví dụ tiên kết cọc đơn, tròn rỗng và cọc **ổng** với cột. 1- Cột; 2- Cọc ống; 3- Đệm nối; 4- Cọc tròn rỗng; 5- **Cốc đổ tại** chỗ.



H화H 38 : Những ví dụ liên kết cọc dơn, khoạn nhời với cột. 1- Cột; 2- Đệm nối; 3- Cốc; 4- Luối thép xiên; 5- Cọc nhời.

Khi thiết kế móng cọc cho cầu, cần chú ý:

- a- Trong những tính toán độ ngàm của cọc và cọc ống vào bản đài nên kế đến lực dính của bê tông liên kết với mặt hông của cọc hoặc cọc ống với điều kiện phải tuần theo những yếu cầu về liên kết bẻ tông củ với bẻ tổng mới;
- b- Các kích thước của dài (bản) móng cọc (hoặc của đệm nối bằng bê tông cốt thép) trên mặt bằng phải quy định sao cho khoảng cách từ mép dài (bản) đến cọc gần nhất hoặc đến cọc ống có đường kính đến 2m không được bé hơn 0,25 m (khoảng cách mép mép);
- c- Đối với cọc ống đường kính lớn hơn 2m và cọc khoan nhỏi đường kính lớn, bản đài không cần có mép thừa.
- 8.6. Liên kết cứng cọc với dài đúc sắn phải được đảm bảo bằng các mũ hình chuồng. Trong đài đúc sắn cũng cho phép liên kết cọc trong các lỗ riêng chừa sắn trong đài.

Chú thích: Với những tải trong ep không lớn lắm (khoảng 40T) cho phép gối tự do dài lên mặt đầu cọc được làm bằng phẳng bằng vừa xi màng.

G8.6. Thông thường nên dùng đài đúc sắn đối với những nhà tấm lớn không khung có tầng hàm kỳ thuật với mặt trên của đài ở mức đười của tấm tường phía trên tầng hàm. Trong trường hợp này đài đúc sắn kiểu dàm đặt trên các đầu cọc. Những ví dụ liên kết đài đúc sắn với cóc và trên lớp vữa được trình bày ở các hình 34, a, b; 35a.

Đài đúc sẵn hoặc nhà khung đổ tại chỗ, những ví dụ liên kết với cọc của các đài này được trình bày trên đây chỉ cho phép dùng khi có luận cử hợp lý về mặt kinh tế kỹ thuật và không có tải trọng nhỗ tác dụng lên cọc. Đài đúc sẵn đặt trên lớp bê tông lới, trong đó đầu cọc được ngàm sâu 5 - 10 cm mà không có râu cốt thép, và lớp này dùng để san bằng các đầu cọc.

Đối với nhà tấm lớn cao đến 12 tầng có thể dùng móng cọc không đài, những kiến nghị về thiết kế loại móng cọc này trình bày ở phụ lục 12.

- 8.7. Cọc trong nhóm của móng chịu tải trọng lệch tâm nên bố trí sao cho hợp lực của tải trọng thường xuyên tác dụng lên móng qua điểm gần nhất có thể được so với trọng tâm của mặt bằng cọc.
- 8.8. Để tiếp thu tài trọng đứng và mômen cũng như tài trọng ngang (tuỳ theo độ lớn và hướng của tài trọng) cho phép dùng cọc đứng, cọc nghiêng và cọc hình nạng.

G8.8. Vấn đề tính hợp lý dùng cọc nghiêng hoặc cọc hình nạng cùng với cọc đứng cần phải giải quyết trong quá trình thiết kế tuỳ thuộc vào các yếu tố sau đây :

- a) Trị số tải trọng ngang tác dụng lên cọc;
- b) Số lương coc đóng thêm cần để chịu tài trọng ngang;
- c) Thiết bị đóng cọc để hạ cọc nghiêng và cọc hình nạng hiện có.

Đối với trụ cầu và các công trình thuỷ lợi có tải trọng ngang lớn, việc dùng cọc nghiêng và cọc ống thông thường là hợp lý. Đặc biệt là móng cọc của các mố cầu nên thiết kế có dùng một hoặc vài hàng cọc nghiêng theo phía lỗ cầu, còn móng cọc của trụ cầu ở giữa lòng sông có đài nằm phía trên mặt đất nên thiết kẻ với cọc nghiêng theo 4 hướng phụ thêm vào với cọc đứng.

Cọc ống nghiêng và cọc nhỏi đường kính lớn chỉ nên dùng trong những đất không có phụ lớp đá và các tàng đá không quá 0,3m.

Độ nghiêng của cọc và cọc ống nên lấy không được lớn hơn trị số quy định ở bảng 27.

BÅNG 27.

Dộ nghiêng của	Độ ngh	Độ nghiêng của cọc và cọc ông có đường kính, m							
coc đóng khi d ≤ 1m	1 và 1,2	1,6	2	2					
3 ÷ 1	4 ÷1	5 ÷ 1	8 ÷ 1	Không đề nghị					

Cọc tròn rỗng bằng bẽ tông cốt thép và cọc ống có thể dùng cho móng mà không cần nhỗi bẽ tông vào ruột với điều kiện phải kiểm tra độ bên của thành cọc và các liên kết mối nối của các đoạn cọc dưới tác dụng của tải trọng đứng và tải trọng ngang. Cần nhỏi bẽ tông vào cọc rỗng và cọc ống khi có mở rộng đáy cọc, khi tựa hoặc ngàm đầu dưới của cọc ống vào đá, cũng như khi độ bền của thành cọc và của mối nối cọc không đủ để tiếp thu tải trọng tác dụng. Các bộ phận thép của mối nối càn được chống ri theo "Tiêu chuẩn bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi ri". Ở phần dưới ruột cọc ống (dường kính ≥ 1m) chưa nhỏi bẽ tông nằm trên nhân đất cần làm nút bẽ tông (trừ trường hợp đã nói ở điều 5.9) đến chiều cao xác định bằng tính toán và lấy không bế hơn 3m. Trường hợp này trong thiết kế móng phải theo các yêu cầu về sự liên kết của bẽ tông cũ và bề tông mới.

Mặt ngoài của cọc và cọc ông trong vùng tác động của đất cuội sởi cần được bảo vệ chống cọ xát (ví dụ bằng cách làm các áo thép, các lồng bê tổng cốt thép v.v...).

Đối với móng của trụ cầu, do đặc điểm làm việc của nó, cần thiết kế theo các yêu cầu bổ sung sau đây :

- a) Kết cấu của móng cọc và độ sâu đặt cọc hoặc cọc ống nên chọn như thế nào để khi đất ở cạnh mổ có thể bị bào mòn lớn nhất mà vẫn không cần phải tiến bành gia cường đáy dòng chảy;
- b) Cọc hoặc cọc ông của các mố cầu nằm trong vùng đất đấp cần kiểm tra áp lực ngang của đất ở phía đất đấp;

- c) Mũi cọc ống bàng bê tông cốt thép và cọc khoan nhồi, về phương diện kết cấu, phải chôn sâu vào đất 1m thấp hơn mức mà ở đó ứng suất kéo do uốn cọc gây ra bằng sức chống kéo tính toán của bê tông cọc. Có thể giới hạn độ sâu mũi cọc ống ở gần cọc khoan nhỏi 1 2m thấp hơn cốt bào mòn cục bộ, với điều kiện truyền ứng suất kéo do tác dụng của mômen uốn (không kế đến ống) lên khung cốt thép đặt trong thân cọc khoan nhỏi và trong bê tông nhồi ở ruột cọc ống.
 - d) Cọc ống và cọc khoan nhỏi cho phép chống lên đá hoặc chôn vào đá.

Cho phép chống cọc ống và cọc khoan nhỏi (không chôn vào đá) lên đá khi mà trên mặt đá có tầng trầm tích không bị bào mòn, và trong phạm vi chiều dày của tầng ấy cọc tiếp thu hết tác dụng của mômen uốn còn mũi cọc ống hoặc cọc khoan nhỏi trên toàn bộ mặt tiếp xúc chỉ có ứng suất nén tác dụng.

Khi sức mang tải của lớp phủ trên đá không đủ, có khả năng bào mòn lớp đất yếu phủ bên trên, không có tầng trầm tích hoặc chiều dày của lớp này không đủ để tiếp thu mômen uốn của cọc ống và cọc khoan nhỏi, thì bất buộc phải chôn cọc vào đá một độ sâu được xác định bằng tính toán. Trong trường hợp này độ chôn cọc vào đá không được bé hơn 0,5 m trong đá khối cợ giới hạn bền khi nén lớn hơn 500 KG/cm² và không bé hơn 1m trong các đá còn lại.

- e) Đối với móng cọc của những công trình có tường vậy cổ định hoặc trong các hố móng không cần cọc vấn vậy chung quanh cần phải xét đến đất lấp lại hoặc đầm lèn đất ở quanh mép hỗ móng;
- g) Đối với các mố cọc (có bản đài nằm phía trên mặt đất) của các cầu vượt đường, cầu cạn, cầu cho người đi bộ, nên dùng cọc bê tông cốt thép rỗng hoặc cọc ống.
- 8.9. Khoảng cách giữa các trục cọc treo không mở rộng đáy không được bế hơn 3d (trong đó d- đường kinh của cọc tròn, cạnh của cọc vuông hoặc cạnh lớn nhất của cọc có tiết diện ngang chữ nhật) còn khoảng cách giữa trục cọc chống thì không bế hơn 1,5d.

Khoảng cách mép - mép giữa các thân cọc ống không được bế hơn 1m, giữa các đáy mở rộng của cọc khoan nhời và cọc ống khi thi công chúng trong đất sét khô có độ sệt cứng hoặc nửa cứng, là 0,5m, còn trong các loại đất còn lại là 1m.

Khoảng cách giữa các trục cọc chống được giảm đến 1,5d là nhằm tiết kiệm chi phí vật liệu cho đài, khi có thiết bị đóng cọc cho phép đóng được cọc ở khoảng cách như thế, hoặc tìm được biện pháp làm giảm nhẹ việc đóng cọc (ví dụ dùng các lỗ khoản mỗi hoặc đóng có xói nước). Khoảng cách hệ nhất đã nói giữa các cọc nhỗi và giữa các đáy cọc mở rộng phải đảm bảo để thành hổ khoan ổn định.

8.10. Tài trọng tính toán trên cọc N, (Tấn), đối với những móng có những cọc thẳng đúng xác định theo công thức :

$$N = \frac{N_{\Phi}}{n} \pm \frac{M_{x}y}{\sum_{y_{1}^{2}}} \pm \frac{M_{y}x}{\sum_{x_{1}^{2}}},$$
 44 (26)

Trong dó:

 N_{Φ} , M_X , M_Y . Lần lượt là lực nén tính toạn, (T), và mômen tinh toạn, (T_m) , đối với các truc chính trung tâm x và y của mặt bằng cọc ở mặt phảng đáy đài cọc;

n. Số cọc trong móng:

x, và yi- Khoàng cách từ trục chính đến trục mỗi cọc, (m);

x và y. Khoảng cách từ trục chính đến trục cọc mà ở đó ta tính toán tải trọng, (m).

Việc phân bố tải trong giữa các cọc của móng hu nên xác định hàng cách tính chúng như kết cấu khung.

G8.10. Khi tác động lên móng cọc lực prom tuyến và mômen theo một hoặc hai hướng, thì nhóm cọc phải thiết kế sao cho cải trọng lớn nhất trên các cọc biên trong nhóm không vượt quá tải trọng tính toạn P cho một cọc và được xác định theo công thức 1 (1), cũng như để cho tỷ số giữa tải trọng bế nhất và lớn nhất không được bế hơn 0. Nếu mômen so với lực pháp tuyến mà lớn thì các cọc biên chịu tác dụng tải trọng nhổ, và điều này có thể cho phép khi thực hiện việc tính toán đầy đủ với cốt thép dọc chịu kéo và ngàm thân cọc vào đãi.

 $Vi~d\mu~28$: Xác định tải trọng tính toán lớn nhất trên cọc đối với nhóm gồm 8 cọc có tiết điện 30×30 cm, dài 6m và khoảng cách giữa các cọc là 0,9m (hình 39).

Tài trọng tính toán trên móng:


$$N_{\Phi} = 175 \text{ T}; M_x = 90 \text{ Tm}; e = \frac{M}{N} = 0.514 \text{ m}.$$

Giải: Tài trọng tính toán lớn nhất trên cọc trong nhóm xác định theo công thúc:

$$N = \frac{N_{\Phi}}{n} + \frac{M_{x}y}{\sum y^{2}} = \frac{175}{8} + \frac{90.13}{2.(0.65)^{2} + 4.(1.3)^{2}} = .37T$$

Khi đài thấp và số cọc trong nhóm lớn hơn 9, có thể xác định tải trọng tính toán lên cọc có kể đến đặc điểm làm việc của nhóm dưới tác động của tải trọng mô men.

- 8.11. Móng có các cọc đúng cũng tiết diện ngang cho phép lấy tải trọng ngang phân bố đều giữa tất cả các cọc.
 - G.8.11. Tài trọng ngang tác dụng lên móng cọc cho phép quy ước được phân bố đều lên tất cả các cọc trong nhóm hoặc trong bang cọc. Giả thiết này có thể xảy ra nêu ta chú ý rằng đài cọc của nhóm co độ cứng lớn hơn nhiều so với tát cả các coc của nhóm.
- 8.12. Việc kiểm tra độ ổn định của móng cọc và nền cọc phải tiến hành theo yêu cầu của tiêu chuẩn về thiết kế nên



HÌNH 39 : Mặt bằng của nhóm cọc.

nhà và công trình có kể đến tác dụng của phản lực thêm do cọc gây ra, các phản lực này tác dụng lên phần đất bị trượt.

Móng cọc của các mố cầu và của các trụ trung gian trên các đồi dốc nên kiểm tra độ ổn định chống sự trượt sâu (chuyển vị của móng cùng với đất) theo mặt trượt cung tròn hoặc là theo mặt trượt khác bất lợi nhất.

G.8.12. Khi thiết kế cầu, móng cọc của các trụ ở bờ, trụ chuyển và trụ trung gian trên các mái đất đốc, cũng như của các mố mà có phần đất đấp cao hơn 10m, hoặc khi độ cao đất đấp từ 5 đến 10m, khi phía trên lớp chịu lực là lớp đất sét hay phụ lớp cát no nước nằm trên lớp đất sét, trong tất cả các trường hợp trên cần tính toán sự ổn định chống trượt sâu (chuyển vị cùng với đất) theo mặt

trượt cung tròn như phương pháp trình bày ở phụ lục 14. Ngoài ra, ở những móng như thế nên kiểm tra khả nàng trượt cục bộ xảy ra sóm hơn trên các đốc ổn định do tác dụng của trọng lượng đất đấp và của trụ, do phá hoại sự ổn định của các lớp đất trong quá trình thì công, hoặc do thay đổi chế độ nước ngầm và nước bề mặt (mức nước).

8.13. Việc chọn chiều dài của cọc phải tuỳ theo điều kiện địa chất của vùng xây đưng. Mũi cọc thông thường nên chôn vào đất ít nén co, xuyên qua các lớp đất yếu hơn.

Như vậy độ chôn sâu của cọc vào đất, dựa vào tính chất đất dưới mũi coc

- Đối với đất hòn thô, đất sởi sạn và đất cát thô vừa, cũng như đất sởi có chỉ số sệt $I_L \le 0.1$... không được bé hơn 0.5 m
 - Đối với các loại đất khác ... không được bé hơn 1m

Chú thích: Dối với móng của nhà và công trình cấp IV mũi cọc cho phép chống lên đất cát và đất sét có độ than bùn $q \le 0.25$. Trong trường hợp này sức mang tải của cọc phải xác định theo kết quả thứ bằng tải trọng tỉnh. Khi có lớp than bùn bị phủ thì mũi cọc phải chôn sâu không ít hơn 2m phía đưới đây lớp than bùn này.

G.8.13. Khi chọn chiều dài của cọc và cọc ống, cần lưu ý điều kiện địa chất của nơi xây dựng thuộc đối tượng thiếi kế, chú ý độ chặt của đất cát, độ bền và độ sệt của đất sét, xác định theo số liêu thử đất trong phòng thí nghiệm hoặc theo kết quả xuyên tính, đối với đất cát thì theo kết quả xuyên động. Những kết quả thử động và thử tỉnh cọc hoặc thử cọc bằng mô hình là những số liệu rất tin cậy để thiết kế.

Việc chọn lớp đất chịu lực dưới mũi cọc phải tiến hành trên cơ sở phân tích tất cả các số liệu nói trên, cho phép ta cơ đủ cán cứ để quy định chiều dài cọc, vì rằng có thể truyền lên cọc tải trọng lớn nhất khi mũi cọc chôn vào trong đất tương đối chặt.

Chiều dài của những cọc đúc sản nên chọn không bé hơn 3m vì để cho độ chôn sâu của cọc trong đất kể từ đây dài không bé hơn 2,5m.

Đối với những nhà nhẹ, không có tầng hàm, với tường chịu lực, nẽn là cát chặt vừa hoặc đất sét cứng và nửa cứng, cho phép dùng cọc có độ sâu khoảng 1.5 - 2m, sức mang tải của những cọc như thế chỉ xác định bằng các phương pháp hiện trường. Chiều sâu đặt các cấu kiện chịu lực của móng cọc nằm gần với công trình đã xây nên quy định có kể đến phương pháp thì công để đảm bảo giữ được công trình đang sử dụng.

Độ chôn sâu của mũi cọc yêu cầu $\geq 0.5 \mathrm{m}$ là do mai của những loại đất này thường không đồng nhất, bị phong hoá và bao gồm cả các lớp đất nén co nằm ở phía trên lớp đất mà cọc cần xuyên qua.

Khi chon chiều dài của coc đóng cần phải chủ ý đến phương pháp và khả nang hạ cọc trong những điều kiến dia chất đã biết, cũng uho thi mọc đến thiết bị hiện có dùng để thi công móng cọc. Ở đây cần làm rõ có phải dùng các phương pháp khác làm nhệ nhàng việc hạ cọc hay không.

Việc hạ cọc trực tiếp vào đất sét bằng búa hơi, búa cơ học và bứa điệden là có thể được trong trường hợp búa có năng lượng Đ, (Tm) không nhỏ hơn:

$$\Theta = \frac{\sum \Phi_t \, \mathbf{h}_t}{\mathrm{Nt}} \, \left(\Pi + \frac{\mathbf{g}}{\mathrm{Q}} \right) \tag{4.5}$$

Trong đó :

- φ_i Sức mang tải của cọc trong phạm vi lớp đất i, (T).
- h, Chiều dày của lớp đất i, (m).
- N Số lần đập của búa trong một đơn vị thời gian, số va đập trong 1 phút.
- t. Thời gian dùng để hạ cọc (thời gian hạ cọc không kể thời gian thao tác năng vận chuyển cọc), (phút).
- g Trong lượng cọc (T).
- Q Trọng lượng phần va đặp của búa, (T).
- Nt Số va đập của búa cần để hạ cọc, thường lấy không lớn hơn 500 lần đập.
- Π Thông số lấy bằng Π = 4,5 khi dùng búa hơi, búa cơ học búa điệden kiểu cần và Π = 5,5 khi dùng búa điệden kiểu ống.

Khi tính toán theo công thức (45), tổng của tích số ϕ_i hị phải lấy trong phạm vi chiều dày lớp đất mà cọc xuyên qua. Thường chia chiều dày nói trên ra làm 3-4 lớp, trong phạm vi mỗi lớp có thể coi sức mang tải của cọc ϕ_i trong quá trình hạ cọc là không đổi. Xác định ϕ_i có thể tiến hành theo các trị số cho ở các bảng về sức chồng tính toán của đất theo phương pháp trình bày ở phần 5 của tiêu chuẩn này.

Trong trường hợp nếu cơ quan thi công không có búa với năng lượng va đập thoà mãn điều kiện của công thức (45), thì trong đồ án cần xét đến việc dùng các hố khoan mồi hoặc xới nước trong quá trình hạ cọc. Trường hợp vì lý do nào đó không thể dùng các phương pháp vừa nói, thì cần giải quyết vấn đề cho phép dùng móng cọc đóng có chiều dài bé hoặc chuyển sang dùng cọc khoan nhồi.

- 8.14. Độ sâu đặt đáy đài cọc được quy định tuỳ thuộc vào các giải pháp kết cấu phần dưới mặt đất của nhà hoặc công trình (có tầng hầm hoặc tầng hầm kỹ thuật) và theo thiết kế san nền của vùng xây dựng (đào bớt đi hoặc đáp cao thêm), còn chiều cao của đài thì xác định bằng tính toán. Đối với móng cầu cần tính đến chiều sâu dòng nước và sự xới lở cực bộ của đáy dòng chây cạnh trụ cầu.
 - G.8.14. Chiều sâu đáy đài cọc của nhà và công trình (trừ cầu) cần quy định theo các nguyên tắc sau đây :
 - a) Trong những nhà ở và nhà công cộng xây bàng gạch đá không có tăng hằm cũng như khi có tăng hằm hai bậc thì đáy đải cọc phải ở thấp hơn cốt quy hoạch 0,1÷ 0,15m. Trong các lớp đất sét, ở phía dưới đài của tường ngoài cần trải lớp sỏi, xi hoặc cát hạt to có chiều dày không bé hơn 0,2m. Dưới các tường trong trải lớp sỏi, xi hoặc cát hạt to có chiều dày không bé hơn 0,2m; hoạc dưới các tường trong trải lớp sỏi, xi hay bê tông mác thấp có chiều dày không bé hơn 0,1m. Trong đất cát, đài dưới tường trong và tường ngoài cần đặt trên lớp sỏi, xi hoặc bê tông mác thấp dày không bé hơn 0,1m.
 - b. Trong những nhà ở và nhà công công có tăng hàm hoặc tầng hàm kỹ thuật, dưới toàn bộ nhà, dài dưới tường ngoài phải đặt ứng với cốt bằng cốt sản tăng hàm, còn đài dưới các tường trong ứng với cốt phía trên cũng bằng cốt sản tăng hàm.
 - c- Trong những nhà ở tấm lớn và nhà công cộng có tầng hầm kỹ thuật, cốt của đủy đài dưới các tường ngoài cần quy định dựa vào chiều cao của tấm bệ tường, đài dưới tường trong thông thường đặt cao hơn sản tầng ngầm kỹ thuật bằng cách đưa cốt phía trên của đài đến mức dưới của tấm tường phía trên tầng hầm.

d- Trong những nhà sản xuất, chiều sâu đất đáy dài khi có tầng hàm hoặc có đường kênh hoặc máng công nghệ tiếp giáp với đài, phải được quy đinh bằng tính toán sao cho cốt mặt trên của đài ứng với cốt sản tầng hằm, hoặc cốt của phần nhà tiếp giáp đặt sâu dưới dất, còn khi các phần sâu của nhà không gần đài cọc, mặt trên của đài phải quy định từ mức cốt san nền.

12. ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ MÓNG CỌC TRONG NHỮNG VÙNG CÓ ĐỘNG ĐẤT.

12.1. Khi thiết kế móng cọc, cọc ống và cọc cột (ở chương này gọi chung là cọc) trong những vùng có động đất, ngoài những yêu cầu của tiêu chuẩn này còn cần phải tuần theo những yêu cầu của tiêu chuẩn về xây dựng trong những vùng có động đất, nghĩa là cần phải sử dụng những tư liệu về vùng động đất (hoặc khu vực động dất) để bổ sung vào những yêu cầu khảo sát địa chất công trình cho thiết kế móng cọc đã nêu ở chương 3 của tiêu chuẩn này.

12.2. Móng cọc của nhà và công trình có kể đến tác động của đông đất phải được tính toán với tổ hợp tải trọng đặc biệt theo trạng thái giới hạn thứ nhất. Ở đây cần lưu ý:

a) Xác định khả năng chịu tải của cọc đưới tác động của tải trọng ép và nhổ theo những yêu cầu của chương 5 tiêu chuẩn này.

b) Kiểm tra cọc theo sức bên vật liệu dưới tác dụng đồng thời của các lực tính toán (lực ép, mô men uốn và lực cát), các giá trị của chúng được xác định theo các công thúc (2) trong phụ lục tiêu chuẩn và phụ thuộc vào giá trị tính toán của lực động đất.

c) Kiểm tra độ ổn định của đất theo điều kiện hạn chế áp lực truyền lên đất qua các mặt bên của cọc những yêu cầu này nêu ở điểm 6 trong phụ lục tiêu chuẩn.

Với những điều đã nêu ở các điểm từ "a" đến "c", trong tính toán còn cần phải chú ý đến những yêu cầu bổ sung nêu trong các điều 12.3-12.8 của tiêu chuẩn.

Chứ thích: Khi xác định trị số tinh toán của tải trong đồng đất tắc dụng lên nhà hoặc công trình, thì mong cọc đài cao nên coi như làng khung đười cùng.

- 12.3. Ảnh hưởng của tác dụng động đất đến các giá trị R và F khi tính khả năng chịu tải trọng ép và nhỏ của cọc phải được tính đến bằng cách nhân chúng với hệ số giảm thấp diều kiện làm việc của đất nền $m_{\rm cl}$ đối với R và $m_{\rm cl}$ đối với f ghi trong bảng 41 (17). Trị số R nên nhân với hệ số điều kiện làm việc $m_{\rm cl} = 1$ khi l ≥ 3 và $m_{\rm cl} = 0.9$ khi l < 3, trong đó l chiều dài tính đối của cọc xác định theo hướng dẫn ở phụ lục l
- 12.4. Khi xác định khả nang chịu tải của coc $\phi_{\rm C}$, làm việc dưới tái trong ép và nhổ có tinh đến tác dụng động đất (điều 12.2 tiêu chuẩn này), sức chiu của đất lên mặt hông của cọc tới độ sắu tính toán hụ (điều 12.5 của tiêu chuẩn) lấy hàng θ .
 - 12.5. Độ sâu tinh toàn hụ ghi ở điều 12.4 xác định theo công thức :

$$h_{tt} = \frac{4}{\alpha_{tt}}$$
 126 (34)

Trong đó : α_d - Hệ số biển dạng, xác định theo công thức (6) trong phụ lục tiêu chuẩn.

Cấp động đất	Hệ s	Hệ số điều kiện làm việc m _{RC} để hiệu chỉnh R trong đất						ố điều l hiệu ch			
tính toán của	Cát	chặt	Cát ch	iật vừa	l	bụi ở số sệt	F	hat và vừa	Sét bi	µí ở chỉ	số sệt
nhà và công trình	· Ẩm và ít ẩm	No nước	Ẩm và ít ẩm	No nước	i, < 0	0 ≤ I _{!.} ≤ 0,5	Ẩm và lt ẩm	No nước	I _{1.} <	0 ≤ I _{1.} < 0,75	0,75 ≤ I _{1.} < 1
7	1 0,9	0,9	0,95 0,85	0,8	1	0,95 0,9	0,95 0,85	0,9	0,95	85 0,8	0,75 0,75
8	0,9	0,8	0,85	0,7	0,95	0,9	0,85	0,8	0,9	0,8	0,7
	0,8	· -	0,75	- !	0,95	0,8	0,75		0,8	0,7	0,65
9	0,8	0,7	0,75	- :	0,9	0,85	0,75 0,65	0,7	0,85 0,65	0,7 0,6	0,6

Chủ thích

- 1. Các trị số m_{c1} và m_{c2} nằm ở từ số là dùng cho cọc đóng, nằm ở mẫu số là cho cọc nhời.
- 2. Các trị số m_{c1} và m_{c2} nên nhân với 0,85 1,0 hoặc 1,15 đối với nhà và công trình xây trong vùng có tính lặp lần lượt là 1,2,3 (trừ công trình giao thông và thuỷ lợi)
- 3. Xác định sức chịu tải của cọc chống lên đá và đất hòn lớn không cần phải đưa vào hệ số điều kiến làm việc m_{c1} và m_{c2}.

12.6. Phải thực hiện việc tính toán cọc theo điều kiện hạn chế áp lực lên đất qua mặt hông của cọc với công thức (14) trong phụ lục tiêu chuẩn khi có tác dụng của tải trọng động đất, lấy giá trị của góc ma sát trong tính toán φ_1 nhỏ đí một giá trị như sau: đối với cấp động đất tính toán cấp 7-2 độ, cấp 8-4 độ, cấp 9-7 độ.

G12.1-12.6 : Khả năng chịu tải Φf (T) của cọc treo, chịu ép dọc trục, có kể đến tác dụng động đất, có thể được xác định theo công thức :

$$\Phi_{c}^{p} = m \left(m_{c} m_{Rc} m_{R} RF + u \sum_{hp}^{1} m_{ci} m_{f} f_{i} l_{i} \right), \qquad (127)$$

Trong đó:

m, m_R, R, F, u, m_f, l_i - Ký hiệu cũng như trong các công thức 7 (7) và 14 (10)

 m_c và m_{ci} . Các hệ số điều kiện làm việc, có kể đến ảnh hưởng của dao động động đất đến trạng thái ứng suất của đất dưới mũi cọc và trên các mặt hồng của cọc tại lớp đất thứ i. Hệ số này có thể lấy theo bảng 41 (17) cho cọc đóng hình làng trụ, cọc ông dùng cho nhà và công trình, cũng như cọc-cột dùng cho móng trụ cầu. Đối với cọc nhồi (ngoài việc dùng cho móng trụ cầu) các hệ số này lấy theo bảng 41a.

	Cát ít ẩm	r	ne		m			
Cấp động đất tính	có độ chặt trung bình		Dất	thái	hái			
toán và ch	và chặt, trừ cát bụi	Cứng	Nửa cứng và gần đẻo	Gàn dẻo	Déo měm	Déo chảy		
7 8 9	0,85 0,75 0,6	1 0,95 0,8	0,9 0,8 0,65	0,9 0,8 0,65	0,8 0,7 0,6	0,75 0,65 0,5		

 m_{Rc} - Hệ số điều kiện làm việc của mũi cọc khi có tác dụng động đất, lấy bằng 1 cho cọc đóng và cọc nhồi có chiều sâu ha cọc tính đổi $l \ge 4$; với cọc nhồi có chiều sâu hạ cọc tính đổi nhỏ thì m_{Rc} xác định theo công thức:

$$m_{Rc} = 1 - \frac{(H + 0.6\alpha_d M) b}{dl}$$

Ở đây:

H, M, Giá trị tính toán tương ứng của lực ngang và mômen uốn đặt vào cọc ở mức mặt đất, với tổ hợp tải trọng đặc biệt có xét đến tác động của động dất.

- b- Hệ số bằng 0,01 m/T.
- d- Đường kính thân cọc hoặc đường kính lớn nhất của tiết diện ngang ở phần mở rộng với cọc mở rộng đáy.
 - $\mathbf{f_i}$ Ý nghĩa cũng như trong các công thức 7 (7) và 10 (14).

Xét đến chiều sâu h_p , chiều sâu này đối với cọc đóng được tính theo công thức 126 (34), còn đối với cọc nhồi, cọc - ống thì theo công thức :

$$h_{\rm P} = \frac{h}{a_{\rm d}}$$

Trong đó :

h - Hệ số lấy bằng 4 đối với cọc nhồi đường kính nhỏ hơn 0.8m; bằng 2,5 đối với cọc-ông và cọc nhỗi liên kết khớp với đài; bằng 3 khí ngàm cứng cọc vào đài.

Coe nhỏi trong vùng có động dất cần được xây dựng trong đất ổn định và có độ ẩm nhỏ với đường kính không nhỏ hơn 40cm. Tỷ tệ chiến đài trên đường kính không lớn hơn 20, đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cọc. Để đảm bảo nhận được hình dạng và kích thước đúng như thiết kế, cho phép sử dụng ống vách hoặc dung địch sét để cọc xuyên qua những lớp đất bão hoà nước. Trong trường hợp này, việc kiểm tra chất lượng thị công cọc phải được chính người thiết kẽ thực hiện.

Chiếu sâu hạ cọc tính đổi của coc nhỗi có mở rộng đáy được xác định theo công thức (5) của tiêu chuẩn 20 TCN 21 - 86, trong đó l là chiều dài thân cọc tính từ mặt đất đến chỗ bắt đầu mở rộng, nếu như tỷ lệ giữa đường kính phần

mở rộng và đường kính thân cọc nhỏ hơn 1,5. Trong trường hợp tỷ lệ này lớn hơn 1,5 thì l là khoảng cách từ mặt đất đến đáy phần mở rộng.

Khả năng chiu lực của bất kỳ dạng cọc nào dưới tải trọng nhỗ có xét đến tác động đất, chỉ được xác định qua kết quả thử nghiệm cọc tại hiện trường dưới tác động động đất phỏng tạo phù hợp với những giải thích cho điều 12.8.

Việc kiểm tra tiết diện cọc bẻ tông cốt thép theo sức bền vật liệu dưới tác động đồng thời của các lực tính toán (lực dọc, mômen uốn và lực ngang) cần tiến hành theo tiêu chuẩn về thiết kế các kết cấu bẻ tông và bẻ tông cốt thép, xem như là những phần từ chịu nên lệch tâm hoặc chịu kéo có xét đến những yêu cầu của điều 5.2 tiêu chuẩn này. Khác với những yêu cầu trong ghi chú của điểm 1 phụ lục tiêu chuẩn, khi tính toán móng cọc có xét đến tác động động đất, việc kiểm tra độ ổn định của đất theo điều kiện hạn chế áp lực truyền lên đất qua các mặt hông của cọc cần phải được thực hiện cho bất kỳ trường hợp nào, không phụ thuộc vào kích thước cọc, loại đất quanh cọc, khi ấy giá trị tính toán của góc ma sát trong φ_1 lấy nhỏ đi như trong chỉ dẫn của điều 12.6.

Các giá trị của lực tính toán lên cọc, cũng như áp lực truyền lên đất qua các mặt hồng của cọc khi có tổ hợp tải trọng đặc biệt được xác định theo phụ lục của tiêu chuẩn này. Đối với các cọc có mở rộng đáy, giá trị của các hệ số ghi trong bảng 2 của phu lục tiêu chuẩn phải lấy như khi ngàm cọc trong đá ở chiều sâu tương ứng với chiều dài thân cọc trong đất đến chỗ bất đầu mở rộng, nếu tỷ lệ giữa đường kinh chố mở rộng và thân cọc không nhỏ hơn 1,5; trong trường hợp ngược lại gia trị của các hệ số lấy như khi tựa cọc không có phần mở rộng trên đất (không phái đá). Đối với những kết cấu móng cọc thông dụng nhất trong vùng động đất, khi cọc có chiều sâu tính đối $l = \alpha_{\rm dl} \ge 2$ được ngàm ở phần dưới của đài để loại trừ khả năng quay đầu cọc, mômen uốn $M_{\rm max}^{\rm u}$ và lực ngang $Q_{\rm max}$ đạt tới giá trị cực đại ở mức đáy-đài, còn áp lực truyền lên đất qua các mặt bên của cọc $\sigma_{\rm max}$ đạt được giá trị cực đại tại độ sâu $Z = \frac{1,2}{\alpha_{\rm d}}$; Những đại lượng nối trên có thể được xác định theo các cộng thức :

$$M_{\text{max}}^{\text{u}} = \frac{a_{\text{M}} H}{\alpha_{\text{d}}}$$
 (128).

$$Q_{\text{max}} = H; \tag{129}$$

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{a_{\text{p}}\alpha_{\text{d}}H}{b_{\text{c}}}$$
 (130).

Trong đó:

H- Tài trọng ngang tính toán ở mức đáy đài nằm trong đất (T)

 a_M và a_p . Các hệ số, giá trị của chúng phụ thuộc vào chiều sâu hạ cọc tính đổi l: khi l=2, $a_M\equiv 1.06$, $a_p=0.73$, khi $l\geq 4$, $a_M=0.93$, $a_p=0.65$.

bc - Ý nghĩa cũng như trong biểu thức (6) của phụ lục tiêu chuẩn.

 $\alpha_{\rm d}$ - Hệ số biến dạng, (m⁻¹), của hệ thống "cọc-đất", khi tính móng cọc với tổ hợp tải trọng đặc biệt có tính đến tác động của động đất, được xác định theo kết quả thí nghiệm cọc đơn với tải trọng tính nằm ngang bằng phương pháp khống chế lực. Trong trường hợp cọc cát qua các lớp đất đồng nhất tính từ trên mặt đến độ sâu không nhỏ hơn 4m, có thể xác định $\alpha_{\rm d}$ theo công thức (6) của phụ lục tiêu chuẩn.

Thí nghiệm cọc đơn theo tải trọng tỉnh nằm ngang để xác định hệ số biến dạng α_d được tiến hành không cần có sự ổn định chuyển vị quy ước cho mỗi cấp tài trọng, nghĩa là theo phương pháp khống chế lực với tốc độ tang tải đều trong khoảng tác dụng của nó, ở mỗi cấp trong vòng 5 phút. Giá trị cấp tải trọng lấy bằng 1/10-1/12 giá trị tải trọng giới hạn dự tính trong thí nghiệm. Khi đạt được điều ấy, giá trị chuyển vị ngang của cọc bất dấu lớn lên không ngừng mà tải trọng không tăng.

Hệ số biến dạng α_d , (m^{-1}) , theo kết quả thí nghiệm tải trọng tỉnh nằm ngang đạt ở mức mặt đất cho 1 cọc mũi của nó không được cấm trong đá được xác định theo công thức :

$$\alpha_{\rm d} = \frac{A\beta + B}{1} \tag{131}$$

Trong đó :

$$\beta = 1\sqrt{\frac{H_0}{y_0 E_0 I}}$$
 (132)

] - Chiều sâu hạ cọc vào đất. (m).

 y_o - Chuyển vị ngang của cọc ở mức mặt đất, (m), ứng với tài trọng H_o .

Ho - Tái trong, (T), nhỏ hơn l cấp so với tải trong giới hạn khi thí nghiệm.

 E_h - Modyn dàn hởi ban đầu của bệ tổng cọc khi nén và khi kéo, $(T/m^2),\ lấy theo tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu bệ tổng và bệ tổng cốt thép.$

I - Mômen quán tính của tiết diện cọc.

A, B - Hệ số, giá trị của chúng phụ thuộc β :

khi
$$\beta \ge 3$$
; A = 1,34; B = 0,
 $\beta < 3$; A = 1,14 và B = 0,67.

Thi dụ 44: Yêu cầu tính móng cọc dưới tổ hợp tải trọng đặc biệt, có xét đến tác động động đất cho loạt nhà tấm lớn với động đất cấp 8. Cọc dài 10m, tiết diện 30×30 cm bằng bê tông mác M300 với cốt thép không ứng suất trước, đồng bằng bùa diêzen xuống độ sâu 9,5m. Đầu trên của cọc được ngàm vào đài ở mức mặt đất loại trừ khả năng quay được của đầu cọc. Tài trọng đứng trên 1 cọc phân bổ dưới tường dọc bên ngoài của nhà với tổ hợp tài trọng đặc biệt bao gồm $N_{\rm max} = 53,9T; N_{\rm min} = 26,1T.$ Tài trọng ngang cho mối cọc ở mức mặt đất H = 4,5T.

Diễu kiện đất : Từ trên mặt đến độ sâu 4m là á sét dẻo mềm, sau đó đến độ sâu 4.5m là sét gần deo và phía dưới là cát hạt thô cho tới độ sâu 7m.

Tính chất cơ lý của đất :

- Á sét đẻo mềm $\gamma_0 = 1.8 \, \text{T/m}^3; \; \varphi_1 = 14^\circ \; ; \; C_1 = 0.64 \, \text{T/m}^2 \; e = 0.85; \; l_{1, \, \pm \, 0.55}$
- Sét gần đẻo $\gamma_0 = 1.9 \, \text{T/m}^3; \; \varphi_1 = 22^o; \; C_1 = 1.7 \, \text{T/m}^2, \; e = 0.65; \; l_1 = 0.3$
- Cát hạt thô $y_0 = 2T/m^3$; $\varphi_1 = 31^\circ$, $C_1 = 0.15T/m^2$ e = 0.55

Giải :

l - Chúng ta xác định hệ số biến dạng α_0 theo công thức (6) trong phụ lục tiêu chuẩn với các số liệu : Môdyn đàn hồi ban đầu của bê tông :

 $E_b=2.6\times 10^6 T/m^2$. Mômen quán tính của tiết diện cọc $I=\frac{b^4}{12}=(0.3)^4/12=6.75\times 10^{-4}~m^4$; Chiều rộng làm việc quy ước của cọc bc = 1.5 \times 0.3 + 0.5 = 0.95m; Hệ số tỷ lệ đối với lớp trên của đất - á sét dèo mềm ($I_1=0.55$), theo bảng 1 của phụ lục là k = 450T/m; Hệ số biến dạng :

$$\alpha_{\rm d} = \sqrt[5]{\frac{450 \times 0.95}{2.6 \times 6.75 \times 10^2}} = 0.76 {\rm m}^{-1}$$

Chiều dài phần cọc phía trên, dọc theo phần ấy không tính đến sức chịu của đất trên mặt hông của cọc, được xác định theo công thức 126 (34):

$$h_{pt} = \frac{4}{0.76} = 5.3 m$$

Tính tới cường độ mặt hông từ chiều sâu 5.3m trở xuống.

Khả năng chịu tải của cọc khi ép dọc trục có xét đến tác động động đất được xác định theo công thức (127), lấy: m=1; $m_R=m_{Rc}=m_f=1$; $F=0.09m^2$; u=1.2m; $R=724T/m^2$. Đối với chiều sâu l=9.5m theo bằng l (I); $m_c=0.85$ đối với cát dưới mũi cọc theo bằng 41 (7) $l_1=5.3m$;

 $f_1=0$ (theo những chỉ dẫn ở điều 12.4); $I_2=2m$ (chiều sâu trung bình của lớp đất sét $I_2=6,3m$).

 $f_2 = 4.2T/m^2$ theo bảng 2(2); $m_{c2} = 0.9$ theo bảng 41 (7);

13 = 1,2m (chiều sâu trung bình của lớp sét l'3 = 7,9m)

 $f_3 = 4.4T/m^2$ theo bảng 2 (2); $m_{c3} = 0.9$ theo bảng 41 (17)

 $l_4 = 1 m$ (chiều sâu trung bình của lớp cát $l'_4 = 9 m$)

 $f_4 = 6.34 \text{T/m}^2$ theo bing 2 (2); $M_{C4} = 0.85$ theo bing 41 (17).

 $\Phi_{c}^{p} = 1 \left[0.85 \times 1.0 \times 1.0 \times 724 \times 0.09 + 1.2 \times 1 \left(0.9 \times 4.2 \times 2 + 0.9 \times 4.4 \times 1.2 + 0.85 \times 6.34 \times 1 \right) \right] = 76.5T.$

Tài trọng tính toán cho phép trên cọc theo công thức 1 (1)

$$P = \frac{76.5}{1.4} = 54.7T > N_{max} = 53.9T.$$

Chứng tỏ thoả mãn yêu cầu của tính toán.

2- Chúng ta xác định giá trị của lực trên cọc theo các công thức (128) - (129), bởi vì chiều sâu hạ cọc tính đổi $l=0.76\times 9.5=7.13>4$ nên hệ số $a_{\rm M}=0.93$:

$$M_{\text{max}} = \frac{0.93 \times 4.5}{0.76} = 5.5 \text{T/m}$$

$$Q_{\text{max}} = 4.5T.$$

Càn phải tiến hành kiểm tra tiết diện cọc bê tông cốt thép theo sức bền vật liệu như là đối với phần tử nén lệch tâm, theo tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu bê tông và

bê tông cốt thép. Ở đây cọc được coi như là 1 thanh cũng ngàm ở các đầu, theo điều 5.2, chiều dài tính toán của cọc được lấy như sau :

$$l_1 = \frac{2}{0,76} = 2,63 \text{m}$$

3. Kiểm tra điều kiện hạn chế áp lực truyền lên dất từ các mặt bên của cọc. Chúng ta xác định áp lực lớn nhất theo công thức (130) (chiều sâu hạ cọc tính đổi l>4, hệ số $a_p=0,65$):

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{0.65 \times 0.76 \times 4.5}{0.95} = \frac{2.34 \text{T/m}^2}{10.00 \times 10^{-3}}$$

Áp lực đạt tới giá trị lớn nhất tại chiều sâu $Z=\frac{1,2}{\alpha_d}=1,59m$ Khi kiểm tra điều kiện hạn chế áp lực theo công thức (14) của phụ lục cho lớp đất phía trên lớp á sét đẻo mềm chúng ta lấy theo điều 12.6 khi cấp động đất tính toán là cấp 8 :


$$\varphi_1 = 14^{\circ} - 4^{\circ} = 10^{\circ}$$

$$2.34 \text{T/m}^2 < 1.1 \frac{4}{0.98} (1.8 \times 1.59 \times 0.18 + 0.6 \times 0.64) = 3.67 \text{T/m}^2$$

Chứng tổ thoả mãn các yêu cầu tính toán.

Khả năng chịu tải của cọc có xét đến tác động của động đất trong các điều kiện đất đai không được nếu trong bảng 41 (17) hoặc 41a thì phải xác định theo những kết quả thi nghiệm cọc tại hiện trường theo tác động đất phỏng tạo phù hợp với những giải thích ở điều 12.8.

Trong những vùng có động đất khi có căn cử kinh tế kỹ thuật phù hợp có thể sử dụng móng cọc có đệm trung gian bằng vật liệu rời (đá dăm, sởi, cát thô và cát trung), sơ đồ kết cấu của loại móng này được trình bày trên hình 52.



HÌNH 52 ; Sở dỗ móng cọc có đệm trung gian : 1- Khối mong , 2- Đệm trung gian; 3- Phần dấu cọc bệ tông cốt thep: 4- Cọc bệ tông cốt thép; 5- Bề mặt dáy hổ móng.

Không được sử dụng móng cọc có đệm trung gian ở nơi nền đất trương nở và đất than bùn, đất lún ướt loại II, cũng như ở những nơi khai thác mỏ và ở những vùng có các hiện tương trươt và hang ngàm (carst)

Khả năng chịu tải của cọc trong móng cọc có đệm trung gian và làm việc với tải trọng nền có xét tới tác động động đất được xác định theo công thức (127), ở đây sức

chịu của đất dọc theo mặt cạnh của cọc được kể đến, nghĩa là $h_p=0$, còn $m_{Rc}=1,2$.

Bởi vì trong móng cọc có đệm trung gian, trong thực tế tải trọng ngang của công trình bị dao động, không truyền lên cọc, việc tính toán cọc dưới tác động của tải trọng đông đất nằm ngang không phải tiến hành.

Vì vậy kết cấu của cọc vẫn lấy như đối với vùng không có động đất.

Khi tính toán móng cọc có đệm trung gian với tác động của tải trọng động đất trong những trường hợp cần thiết phải tiến hành kiểm tra bổ sung ngôi nhà trượt theo đáy khối móng, khi ấy hệ số ma sát của bê tông trên bề mặt của đệm trung gian phải lấy bàng 0,4, còn hệ số an toàn khi trượt lấy không nhỏ hơn 1,21.

Khối móng đặt trên đệm trung gian được tính như dài cọc thông thường theo tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu bệ tông và bệ tông cốt thép, ở đây đáy của khối móng không tưa trực tiếp lên cọc.

Áp lực trung bình tại nơi tiếp xúc giữa đệm trung gian và cọc (tỷ lệ tải trọng tính toán đi qua 1 cọc trên diện tích tiếp xúc với đệm trung gian) không được vượt quá 250T/m^2 . Để tàng diện tích tiếp xúc, kiến nghị cấu tạo trên cọc các mù cọc bê tông cót thép. Việc tính mũ cọc được thực hiện dưới tác động của tải trọng phân bố đều bằng áp lực trung bình trên diện tiếp xúc với đệm trung gian theo tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Móng cọc với đệm trung gian dùng ở những vùng có động đất phải thoả mặn những yêu cầu tính toán theo biến dạng, khi ấy, độ lún của móng S_{ϕ} (cm) được xác định theo công thức :

$$S_{\phi} = S_d + S_c \tag{133}$$

$$S_d = \frac{N_{\Phi}h}{EF_m} \tag{134}$$

Trong đó:

 S_c - Độ lún của cụm cọc xác định theo những chỉ dẫn ở chương 7 tiêu chuẩn này, (cm).

S_d - Trị số co của đệm trung gian, (cm).

 N_ϕ - Tài trọng đứng tính toán tác dụng trên móng ở mức dưới của đệm trung gian, với tổ hợp tải trọng cơ bản và hệ số vượt tải bằng 1, (KG)

h- Chiều dày của đệm trung gian.

 F_{m} - Diện tích của tất cả các mũ cọc trong móng.

E- Môdun biến dạng của đệm trung gian đã được đầm nén; tuỳ thuộc vào vật liệu làm đệm mà ta lấy bằng: đối với cát hạt trung - 150kg/cm²; đối với cát thô và đá dàm gốc đá vôi - 200kg/cm², đối với đá dàm granit - 400kg/cm²; trong trường hợp sử dụng những vật liệu khác thì cho phép lấy giá trị của E bằng nửa môdun biến dạng xác định trong thiết bị nén 1 trục.

Việc xác định tải trọng tính toán trên cọc cũng như chọn khoảng cách giữa các cọc và chiều dài của chúng được tiến hành theo những chỉ dẫn ở chương 8 tiêu chuẩn này. Trong trường hợp tải trọng tính toán trên cọc biến là âm, tức là bị tách biệt khối móng và đệm, lần phải xác định biểu đồ áp lực dưới đáy khối móng như là đối với móng trên nền thên nhiên, khi ấy khoảng cách từ mép đáy khối móng đến toạ độ không của biểu

đồ tam giác áp lực phải nhỏ hơn 1/3 chiều rộng của đáy khói móng về phía tác dụng của mômen lực động đất.

Đệm trung gian phải được đấp từng lớp không dày quá $20 \mathrm{cm}$, đầm chặt để đạt được dung trọng không nhỏ hơn $1.9 \mathrm{T/m^3}$. Chiều dày của đệm trung gian trên mũ cọc được ấn định tuỳ thuộc tải trọng tính toán của một cọc và bằng : $40 \mathrm{cm}$ khi tải trọng dưới $60 \mathrm{T}$; bằng $60 \mathrm{cm}$ khi tải trọng trên $60 \mathrm{T}$.

Kích thước của đệm trung gian theo mặt bằng phải lớn hơn kích thước khối móng không ít hơn 30cm theo mỗi cạnh. Kích thước của khối móng theo mặt bằng không được nhỏ hơn kích thước của nhóm cọc theo đường biên ngoài của mũ cọc. Không phụ thuộc vào dạng tiết diện ngang của cọc, đầu cọc có thể có dạng hình vuông trên mặt bằng, khi ấy kích thước cạnh của mũ cọc a, (cm), phải nằm trong khoảng.

$$d + 20 \le a \le \frac{2}{3} L$$
 (135)

Trong đó:

- d- Đường kính thân cọc khi cọc có tiết diện hình tròn; là độ dài của cạnh khi cọc có tiết diện vuông, là cạnh dài khi cọc có tiết điện chữ nhật, (cm).
 - L- Khoảng cách giữa các trục cọc trong nhóm cọc, (cm).

Chiều dày của mũ cọc bê tông cốt thép trên mặt phẳng của cọc không được nhỏ hơn a-d.

Những yêu cầu về công tác khảo sát khi thiết kế móng cọc có đệm trung gian và những thí nghiệm cọc tại hiện trường cũng giống như đối với móng cọc thông thường dùng ở vùng không động đất.

Thí dụ 45 : Yêu cầu tính móng cọc với đệm trung gian dưới cột của nhà sản xuất, xây dựng ở vùng có cấp động đất tính toán cấp 8. Những tải trọng tính toán tác dụng tại mép trên của móng như sau : Với tổ hợp cơ bản $N=190T,\,M=12Tm,\,H=8T.$ Với tổ hợp đặc biệt $N=160T,\,M=30T.m;\,H=20T.$ Diễu kiện đất nền : từ trên mặt đến độ sâu 7m là á sét đẻo mềm $(I_L=0,6),\,$ dưới đó là cát chặt hạt thô. Cọc đóng bằng bê tổng cốt thép có tiết diện 30×30 cm, dài $8m,\,$ khả nang chịu tải của cọc có tính đến tác động của động đất theo công thức (127) khi $h_p=0$ là 105T. Tài trọng cho phép trên cọc theo công thức I I0 của tiêu chuẩn này:

$$N = \frac{\Phi}{k} = \frac{105}{1.4} = 75T.$$

Gidi ;

Chúng ta lay nhóm cọc bao gồm những cọc có khoảng cách giữa các trục là 90cm. Để tính trọng lượng bản thân của móng ta định kích thước của đây khối móng là 1,5 \times 1,5m, cao là 1.2m chiều dày của đệm trung gian là 0,6m. Khi 5y tới trọng đứng trên móng và mômen tại mức đây của khối móng với tổ hợp đặc biệt tương ứng bằng $N_{\phi}=170,3T;\ M_{\phi}=54T.m.$

Tải trọng tính toán trên cọc được xác định theo công thức 44 (26) của tiêu chuẩn này :

$$N = \frac{170.3}{4} \pm \frac{54 \times 0.45}{4 \times 0.45^2} = 42.5 \pm 30$$

$$N_{\text{max}} = 72.5T < 75T; N_{\text{min}} = 12.5 > 0.$$

Như vậy, tải trọng lớn nhất trên cọc nhỏ hơn tải trọng tính toán cho phép, còn tải trọng nhỏ nhất là số đương, nghĩa là sự tách rời đệm không xảy ra.

Diện tích mũ cọc theo mặt bằng không được nhỏ hơn :

 $N_{max}=\frac{72.5}{250}=0.29 m^2=2900 cm^2$. Chúng ta chọn mũ cọc hình vuông với kích thước của cạnh là a = 55cm và diện tích là $3025 cm^2>2900$ cm². Trong trường hợp này, điều kiện (135) được thoà mãn. Diện tích mũ cọc trên cả 4 cọc bằng $F_m=3025\times 4=12.100 cm^2$. Chiều dày mũ cọc trên mặt phẳng của đầu cọc lấy bằng 30 cm để cho lớn hơn so với a-d = 55-30=25 cm; cọc chui vào mũ cọc 10 cm.

Chúng ta lấy chiều cao của đệm trung gian bằng 60 cm, bởi vì tải trong đứng của mỗi cọc lớn hơn 60T. Đệm được làm bằng đá dặm gốc đá với cỡ 20-40mm với môdun biến dạng $E=200 kg/cm^2$.

Sơ đồ cấu tạo của móng nêu trên hình 52.

Chúng ta kiểm tra khả năng trượt theo đáy khối móng. Tài trọng đẩy trượt bằng 20T, lực giữ lại với hệ số ma sát giữa khối móng và đệm bằng 0.4 là $160 \times 0.4 = 64$ T. Hệ số an toàn chống trượt bằng tỷ lệ giữa lực giữ và lực trượt : $\frac{64}{20} = 3.2 > 1.2$

Để tính toán theo biến dạng, chúng ta tính tải trọng đứng tiêu chuẩn với tổ hợp cơ bản, lấy hệ số trung bình chuyển đối từ tài trọng tính toán sang tiêu chuẩn bằng 1.15:

$$N_{\Phi}^{1} = \frac{190 + 10.3}{1.15} = 174\text{T}.$$

Độ lún của đệm trung gian được xác định theo công thức (134) :

$$S_{d} = \frac{174000 \times 60}{200 \times 12100} = 4.3cm$$

Độ lún của nhóm cọc S_c được xác định theo những chỉ dẫn của chương 7 tiêu chuẩn này, là $S_c=2.9\mathrm{cm}$, như vậy nhỏ hơn độ lún cho phép của nhà loại này, bằng $8\mathrm{cm}$.

12.7. Khi tính toán móng cọc của các cầu, ảnh hưởng của tác động động đất đến điều kiện ngàm chặt cọc vào loại cát bụi no nước, đất sét và á sét đẻo chảy và dẻo mềm, á cát chảy phải được tính đến bằng cách hạ 30% hệ số tỷ lệ K cho những loại đất này trong bảng 1 phụ lục tiêu chuẩn.

Khi kiểm tra áp lực lên đất cho phép tính đến đặc trưng ngắn hạn của tác động tải trọng động đất bằng cách năng cao hệ số n₂ trong công thức (14) phụ lục tiêu chuẩn. Khi tính toán móng một hàng cọc với tải trọng tác dụng tại mặt phẳng vuông gốc với hàng đó, giá trị của hệ số n₂ được tăng lên 10%, còn những trường hợp khác tăng 30%.

12.8. Khả năng chịu tải trọng của cọc ϕ_c , (T) - làm việc dưới tải trọng nén theo kết quả thí nghiệm hiện trường phải được xác định có xét đến tác động động đất công thức như sau :

$$\phi_c = k_c \phi \qquad 136 (35)$$

Trong đơ:

 ϕ_c . Khả năng chịu tải của cọc, (T), xác định theo kết quả thí nghiệm động hoặc tính hoặc xuyên tỉnh như chỉ dẫn ở chương 6 của tiêu chuẩn này (không tính đến tác động động đất).

 k_{c} - Hệ số, bằng tỷ lệ giữa giá trị khả năng chịu tải của cọc ϕ nhận được bằng

cách tính theo những chỉ dẫn ở các điều 12.3 và 12.4 của chương này, có xét đến tác động của động đất và theo chương 5, không tính đến tạc động động đất.

G12.8. Đối với cọc đóng dạng lãng trụ và cọc ống, cũng như đối với cọc nhồi áp dụng cho các điều kiện đất có hệ số m_c ghi trong bảng 41 (17) hoặc 41a, giá trị của hệ số k_c đặc trưng cho việc giảm khả năng chịu tài của cọc khi tác động của động đất, xác định theo công thúc :

$$k_c = \frac{\Phi_c^p}{\Phi} \tag{137}.$$

Trong đó:

 Φ_c^p Φ - Khả năng chịu tải của cọc với tài trọng ép thẳng đứng, (T), xác định bằng tính toán có xét đến và không xét đến tác động động đất theo các công thức (127) và 7 (7) hoặc 14 (10).

Trong trường hợp sử dụng cọc nhồi, cọc đóng hình làng trụ và cọc ống trong diều kiện đất nên khác với các điều kiện nêu trong bảng 41 (17) và 41a cũng như trong trường hợp sử dụng những dạng cọc khác, việc xác định hệ số \mathbf{k}_c phải tiến hành theo kết quả thí nghiệm cọc ngoài hiện trường bảng tác động động đất phỏng tạo theo công thức :

$$\mathbf{k}_{c} = \mathbf{m}_{1}\mathbf{m}_{2} \tag{138}.$$

Trong dó:

 m_1 , m_2 - Các hệ số tính đến sự giám thấp khả năng chịu lực của cọc với tải trọng đứng tương ứng khi thay đổi trạng thái ứng suất của đất trong quá trình diễn ra sóng động đất và với tác dụng động hướng ngang từ cóng trình bị đu đưa.

Hệ số m_1 được xác định theo kết quả thí nghiệm dưới tác động của động đất khi nổ đối với cọc chịu tài trọng tỉnh thẳng đứng.

Hệ số m_2 được xác định theo kết quả thí nghiệm cọc chịu tải trọng tỉnh thẳng đứng với tác động của lực động nằm ngang.

Các thí nghiệm cọc và việc xác định những hệ số m_1 , m_2 được thực hiện theo 1 phương pháp đặc biệt.

- 12.10. Khi thiết kế móng cọc trong vùng động đất phải nghiên cứu để tựa mũi cọc lên đất loại đá, đất hòn lớn, cát chật và chặt trung bình, đất sét cứng, nửa cứng và gần dẻo. Không cho phép tựa mũi cọc lên cát rời bảo hoà nước, đất sét dẻo mềm, dẻo chảy và dẻo ở vùng có động đất.
 - G 12.10 Khi thiết kế móng cọc trong vùng động đất cho phóp tựa cọc lên via nghiêng củ i nham thạch và đất hòn lớn nếu như tinh ổn định khi động đất của khối đất phân bổ trên nham thạch nói trên bảo đảm mớn không bị sự cô và nếu loại trừ được khả năng trượt mũi cọc.

Cho phép tựa cọc lên cát bão hoà nước ở trạng thái chất và chật vừa, ở đây khá năng chịu lực phải được xác định theo kết quả thí nghiệm cọc tại hiện trường dưới tác động của động dất phống tạo.

12.11. Độ sâu mũi cọc trong đất ở vùng có động đất không nhỏ hơn 4m, trừ trường hợp tựa trên đất đá.

13. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ MÓNG CỌC CHO CÁC TRỤ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG.

13.1. Khi khảo sát các tuyến đường dây tải điện trên không cho các trụ điện có khoảng chuyển tiếp lớn, việc nghiên cứu về đất cần phải thực hiện toàn bộ nội dung nêu ở phần 3 của tiêu chuẩn này. Trong những trường hợp còn lại cho phép hạn chế bằng một trong các loại nghiên cứu đất trên diện tích đặt từng trụ điển với điều kiện thực hiện không ít hơn ba điểm nghiên cứu cho mỗi ki lô-mét chiều dài tuyến.

Chú thích? Sư phân loại các trụ đường đây tải điện trên không và khoảng chuyển tiếp được ghi trong các tiêu chuẩn lấp đặt thiết bị điện.

- 13.2: Chiều sâu hố khoan qui định như sau :
- Đối với tru trung gian sâu hơn 2m dưới mũi cọc.
- Đối với trụ góc sâu hơn 4 m dưới mũi cọc.
- 13.3. Không cho phép dùng loại cọc có dạng hình kim, hình nêm và hình thoi cho mong cọc các trụ đường dây tái điện trên không.
- 13.4. Chiều sâu hạ cọc vào trong đất đối với những cọc chịu tải trọng ngang hoặc tài trọng nhổ lên không được nhỏ hơn 4m, còn đối với móng của những trụ bằng gỗ không được nhỏ hơn 3m.
- 13.5. Cho phép dùng cọc gố cho móng trụ dương dây tài điện bằng gố không phụ thuộc vào sự có mặt và mức nước ngâm. Với trường hợp này, cần phải có biện pháp chống mục cho gố ở vùng độ ẩm thay đổi.
- 13.6. Phải xác định khả năng chịu tải của cọc treo thi công bằng phương pháp đóng, làm việc dưới tải trọng nên theo công thức (7) có xét đến những chỉ dẫn bổ sung ghi ở các điều 13.8 13.19 của tiêu chuẩn này. Ở đây, hệ số diều kiện làm việc m trong công thức (7) được chọn như sau :

Đối với những trụ trung gian tiêu chuẩn: m = 1,2.

Đối với những trụ neo và trụ góc cũng như khi khoảng vượt lớn : m = 1.

13.7. Khả năng chịu tải của cọc đóng làm việc với tải trọng nhỏ lên phải được xác định theo công thúc (9) có xét đến những chỉ dẫn bổ sung ghi ở những điều 13.8 - i3.10 của tiêu chuẩn này. Ở đây, hệ số điều kiện làm việc trong công thức (9) được chọn như sau :

Đối với những trụ trung gian tiêu chuẩn : m = 1,2;

Dối với những trụ neo và trụ góc : m = 1.

Dối với trụ có khoảng vượi lớn, nếu như lực giữ lại của trọng lượng cọc và đài cọc chiếm 65% hoặc lớn hơn so với tải trọng nhỏ tính toán : m=0.8; nếu như lực giữ nói trên nhỏ hơn 65% tải trọng tính toán : m=0.6.

- 13.8. Khả năng chịu tải trọng của cọc đóng tính theo công thức (7) phải được giảm nhỏ 1 lượng g=1,1 g $_{\phi}$, còn theo công thức (9) thì tăng lên một lượng g=0.9 g $_{\phi}$ (trong do g_{ϕ} trọng lượng của cọc, tấn ; khi tính toán móng cọc chịu nhổ trong đất dưới mực nước ngầm the phải xét tới tác dụng đẩy nổi của nước).
- 13.9. Sử: chịu tính toán của đất dưới mũi của cọc đóng R và sức chịu tính toán trên mặt bên của cọc đóng f trong móng trụ đường đây tải điện lấy theo bảng 1 và 2, đồng thời gia trị tính toán f cho móng trụ tiêu chuẩn đối với đất sét có chỉ số $I_L \geq 0.3$ cần phai tăng lên 25%.

- 13.10. Sức chịu tính toán trên mặt bên của cọc đóng f tính theo các yêu cầu của điều 13.9 cần phải nhân với hệ số điều kiện làm việc bố sung mg ghi trong bảng 42(18).
- 13.11. Khi tính toán với tải trọng nhỏ cho cọc làm việc trong nhóm cọc có 4 cọc hoặc ít hơn thì khả năng chịu tải tính toán phải giảm 20%.
- 13.12. Đối với cọc chịu tải trọng nhố chỉ cho phép hạ cọc trong hố khoan mỗi khi đường kính hố khoan nhỏ hơn đường kính hoặc cạnh của tiết diện cọc 15cm và hơn nữa.

BANG 42 (18).

	Các hệ số điều kiện làm việc bổ sung mg khi chiều dài của cọc.						
Móng dưới trụ trung gian tiêu chuẩn khi tính : Cọc đơn chịu tài trọng nhổ : Trong đất cát Trong đất sét với $I_s \leq 0.6$ Trong đất sét với $I_s > 0.6$ Cọc đơn chịu tài trọng ép và cọc trong nhóm ce chịu tài trong nhổ :	}	l ≤ 25d và các tỷ lệ sau :					
	> 25d	$\frac{Q}{N} \leq 0,1$	$\frac{Q}{N} = 0.4$	$\frac{Q}{N} = 0.6$			
1. Móng dưới tru trung gian tiêu chuẩn khí tính :							
		Jan.					
- Trong đất cát		0,9	0,8	0,55			
•		1,15	1,05	0,7			
•		1,5	1,35	. 0,9			
coc chiu tải trong nhổ:							
- Trong dất cát	i I	0,9	0,9	0,9			
- Trong đất sét I _s ≤ 0,6		1,15	1,15	1,15			
. Trong đất sét $I_{\rm s}>0.6$		1,5	1,5	1,5			
2- Móng, dưới nẹo, dưới các trụ ở góc, ở các đầu							
mút khi tính :							
a- Cọc đơn chịu tải trọng nhổ :							
- Trong đất cát		0,8	0,7	0,5			
- Trong dất sét		1	0,9	0,6			
b- Coc trong nhóm chịu tải trọng nhố							
- Trong đất cát		8.0	0,8	0,8			
- Trong dất sét		t	1 1	1			
c. Cọc chịu tái trong nên ở mọi loại đất		1	1	1			

Chù thich

^{1.} Trong bảng 18 tây kỳ hiệu như sau :

d- Dường kính của cọc tròn, cạnh của cọc vường hoặc cạnh du nhất của cọc tiếi diện chữ nhật

Q- Thi trong ngang tinh toan

N. The trong dung tinh toan

^{2.} Khi ha coc đơn theo hướng nghiêng (hơn 10° so với phương thàng đưng) thì hệ xô điều kiến làm việc của tải trọng ngàng lấy như đối với cọc đứng trong nhóm cọc (theo điều 15 hoặc 26) ở phía cọc nghiêng.

PHŲ LỤC TIÊU CHUẦN

PHU LUC I

TÍNH CỌC DƯỚI SỰ TÁC DỤNG ĐỒNG THỜI CỦA TẢI TRONG ĐÚNG, TẢI TRỌNG NGANG VÀ MÔMEN.

- 1. Tímh cọc, dưới tác dụng đồng thời của tải trọng đứng, ngang và mômen theo sơ đồ nêu trong hình 1 (1), bao gồm:
- â) Tính cọc theo biến dạng : điều này dẫn tới việc kiểm tra sự tuân theo những quy ước cho phép của các giá trị tính toán về chuyển vị ngang của đầu cọc Δ_n và góc xoay φ của nó :

$$\Delta_{n} \leq S_{gh}$$
 1 (1)

$$\psi \leq \psi_{\mathsf{gh}} \qquad \qquad 2 (2)$$


Trong đớ

 Δ_n và ψ - Những giá trị tính toán tương ứng chuyển vị ngang m, và góc xoay, độ, của đầu cọc, xác định theo những chỉ dẫn ở điều 4 trong phụ lục này.

 Δ_{gh} và ψ_{gh} - Những giá trị cho phép giới hạn tương ứng của chuyển vị ngang, m, và góc xoay, độ, của đầu cọc, được lập ra trong nhiệm vụ thiết kế nhà và công trình.

- b) Tính toán sự-ổn định của đất nên xung quanh cọc, thực hiện theo những yêu cầu của điều 6 phụ lục này.
- c) Kiểm tra tiết diện của cọc theo sức bền vật liệu, theo trạng thái giới hạn thứ nhất và thứ 2 (theo độ bền, theo sự hình thành và phát triển của khe nút) dưới tác dụng đồng thời của các lực tính toán: lực nén, mômen uốn lực cát: Việc tính toán này phải thực hiện theo vật liệu làm cọc phù hợp với những yêu câu ở điều 4.2 của tiêu chuẩn thiết kế móng cọc.

Các giá trị tính toán của mômen uốn, của lưc ngang và lực dọc, tác dụng lên những tiết diện khác nhau của cọc, phải được xác định theo những yêu cầu của điều 7 phụ lục này. Trong trường hợp ngàm cứng cọc vào đài cọc, nếu như loại trừ khả năng xoay của đầu cọc (thí dụ



HÌNH 1 (1) Số đồ tải trọng trên cọc

trong đài cứng với số hàng cọc ≥ 2 theo hướng tác dụng của lực ngang), trong tính toán phải tính đến mômen ngàm $M=M_{ng}$ tác dụng tại chỗ gặp nhau của cọc và đài, xác định theo những chỉ dẫn ở diễu 8 của phụ lục này.

Chú thích: Việc tính toán độ ổn định của dất nền xung quanh cọc không yêu cầu đối với cọc có kích thước tiết điện ngang $d \le 0,6m$ hạ vào dất với chiều sâu lớn hơn 10d, trừ trường hợp hạ cọc vào bùn hoặc đất sét ở trạng thái chảy hoặc đèo chảy (ở đây d là đường kính ngoài của cọc tròn, cạnh của cọc tiết điện vường hoặc cạnh dài của tiết điện cọc hình chữ nhật)

	Hệ số tỷ lệ l	K, T/m ⁴ cho cọc
Loại đất quanh cọc và đặc trung của nó.	Dóng	Nhời, cọc ống và cọc cột
Sét, á sét đẻo chảy (0,75 < I _{1.} ≤ 1)	65 - 250	50 - 200
Sét và á sét déo mêm $(0.5 < I_L \le 0.75)$ á sét déo $(0 \le I_L \le 1)$, cát bui $(0.6 \le e \le 0.8)$	200 - 500	200 400
Sét, á sét gần đẻo và nửa cứng $(0 \le I_1 \le 0.5)$, á sét cứng $(I_1 < 0)$, cát nhỏ $(0.6 \le e \le 0.75)$ cát hạt trung $(0.55 \le e \le 0.7)$	500 - 800	400 - 600
Sét và á sét cứng $(I_1 < 0)$, cát hat thô $(0.55 \le e \le 0.7)$	800 - 1300	600 - 1000
Cát sởi (0,55 ≤ e ≤ 0,7), dảm cuội có cát lấp nhét		1000 - 2000

Chú thích:

1. Giá trị nhỏ của hệ số K trong bảng 1 (1) tương ứng với giá trị lớn của chỉ số sệt I₁ của dất sét và hệ số rồng e của dất cát được ghi trong dấu ngoặc dơn, còn giá trị kôn của hệ số K tương ứng với giá trị nhỏ của I₁, và e. Đối với các dất có những đặc trưng I₁, và e ở khoảng trung gian thì hệ số K được xác định theo phép nội suy.

2. Hệ số K đối với cát chặt phải lấy cao hơn 30% so với giá trị lớn nhất ghi trong bảng 1 (1) của hệ số K cho loại đất dang xét

2- Khi tính toán cọc chịu tải trọng ngang, đất xung quanh cọc được xem như môi trường đàn hồi biến dạng tuyến tính đặc trưng bàng hệ số nền C_{ℓ} , T/m^3 .

Cho phép xác định giá trị tính toán của hệ số nền C, của đất ở mặt xung quanh của cọc khi không có những số liệu thí nghiệm theo công thức :

$$C_z = KZ 3(3)$$

Trong do:

K . Hệ số tỷ lệ, $T/m^4,$ được lấy tuỳ thuộc vào loại đất xung quanh cọc theo bảng l(1)

z - Độ năm sâu của vị trí tiết điện coc, m, mà ở đó ta xác định hệ số nền, so với bế mà: Đứ khi đài cọc cao hoặc so với đáy của đài cọc khi đài cọc thấp.

G.2. Nou như trạng thải sét của đất sét không chu hằng con số cụ thể mà cho dưới dạng tên gọi và cát có độ chặt trung bình, thì gia trị của K lấy bằng trị trung bình số học của các số giới hạn trong bảng 1 (1) đối với loại đất đang xét.

Khi trong phạm vi chiều dài của cọc có một số lớp đất, thì cho pháp xác định cường độ của đất trên mặt bên của cọc, bằng cách dung mọt gia trị tinh đổi của hệ số tỷ lệ K lấy tuỳ thuộc đất nằm phía trên một chiều sâu l_k, m:

$$l_k = 3.5d_1 + 1.5$$

Trong dó:

d₁ - Đường kính ngoài của tiết diện cọc hình tròn, cạnh của tiết diện cọc vuông hay chữ nhật song song với mặt phảng tải trọng, m.

Nếu trong phạm vi chiều sâu l χ tính từ mặt đất (đối với cọc đài cao) hoặc tính từ đáy đài cọc (đối với cọc đài thấp), chỉ có một lớp đất, thì giá trị tính đối của K lấy bàng giá trị tương ứng của lớp đất Δy .

Nếu trong phạm vi chiều sâu $\frac{1}{k}$ có 2 lớp đất thì giá trị tính đổi của K được xác định theo công thức :

$$K = \frac{K_{1}l_{1}(2l_{k} - l_{1}) + K_{11}(l_{k} - l_{1})^{2}}{l_{k}^{2}}$$
 (5)

Trong do:

li - Chiều dây của lớp đầu (lớp trên), m;

Ki và Kii - Các hệ số tỷ lệ lấy theo bằng 1 (1) cho đất lớp I và II.

3- Tắt cả các tính toán phải được thực hiện một cách phù hợp với chiều sâu tính đối của vị trí tiết diện cọc trong đất z và chiều sâu tính đối hạ cọc trong đất l, xác định theo các công thức:

$$\overline{Z} = \alpha_{\text{bd}} Z$$
 6 (4) $\overline{l} = \alpha_{\text{bd}} l$ 7 (5)

Trong đó:

z và l - Chiều sâu thực tế vị trí tiết diện trong đất và chiều sâu hạ cọc thực tế (mũi cọc) trong đất tính từ mặt đất với cọc đài cao và tính từ đáy đài cọc với cọc đài thấp, m;

and - He số biến dạng, 1/m, xác định theo công thức

$$\alpha_{\text{bd}} = \sqrt{\frac{K_{\text{bc}}}{E_{\text{b}}I}}$$
 8 (6)

Ở đây, K- Ký hiệu cũng như trong công thức 3 (3);

E_h - Môdun biến dạng ban đầu của bê tông cọc khi nén và kéo, T/cm², lấy theo tiêu chuẩn về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cót thép; đối với cọc gổ thì đó là môdun đàn hồi của gổ, lấy theo tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu gổ;

I- Mômen quán tính tiết diện ngang của cọc, m²;

 $b_{c^{-}}$ Chiều rộng qui ước của cọc, m, được lấy như sau :

Đối với cọc ống cũng như cọc cột và cọc nhỏi có đường kính ≥ 0.8 , $b_c = d + 1m$, còn các loại cọc và dạng tiết diện khác $b_c = 1.5d + 0.5m$.

d- Dường kính ngoài của cọc tiết diện tròn, cạnh của tiết diện cọc vuông hoặc chữ nhật trong mặt phẳng vuông góc với tải trọng tác dụng, m. Dại lượng α_{bd} tương ứng với những giá trị khác nhau của $\frac{10^5 K h_c}{\dot{E}_b I}$,1/m, ghi trong bảng 2

l là chiều sâu hạ cọc thực tế khi tựa cọc lên nền đất không phải loại đá hoặc là đá không cần khoan mòi. Trong các trường hợp cọc nhỏi, cọc ống hoặc cọc cột được hạ qua chiều dây tầng đất không phải là đá và ngàm vào đá chưa phong hoá không ít hơn 0.5m, thì phải lấy chiều sâu l bằng:

$$1 = I_c + \Delta I \tag{9}$$

Trong đó

 l_c . Chiều sâu vị trí của mái đất đá chưa phong hoá, m, tính từ bề mặt của đất với cọc đài cao hoặc tính từ đáy của đài cọc với cọc đài thấp;

Δl - Chiều sâu phụ thêm, m, lấy như sau :

- a- Khi ngàm vào đá mác ma (granit, diorit, bazan v.v...) ΔI = 0.
- b. Khi ngàm vào các đá khác $\Delta l = d/2$.

Trong tính toán móng trụ cần chủ ý:

- a- Độ cứng tiết diện ngang của cọc EhI, T/m², được xác định theo những chỉ dẫn của tiêu chuẩn thiết kế cầu công.
- b- Khi xác định chiều rộng quy ước b_c của cọc tiết diện tròn cho tất cả các loại cọc ta đưa vào các công thức trên hệ số $k\phi=0.9$, còn đối với cộc ống, cọc cột hoặc cọc nhỏi đường kính 0.8m và lớn hơn hình thành theo phương tác dụng của ngoại lực một hoặc một số hàng thì đưa vào công thức tương ứng hệ số phụ thêm để xác định chiều rộng quy ước bằng:

$$k = k_1 + \frac{(1 + k_1) L_p}{2 (d + 1)}$$
 (10)

nhưng không lớn hơn 1.

Trong đó:

 k_i . Hệ số, phụ thuộc vào số lượng n_p của cọc ống, cọc cột hoặc cọc nhời phân bố trong mặt phẳng thẳng đứng song song với mặt phẳng tác dụng của tài trọng (trong một hàng); khi $n_p = 2$, $k_1 = 0.6$; khi $n_p = 3$, $k_1 = 0.5$; khi $n_p \ge 4$, $k_1 = 0.45$.

 L_p - Khoảng cách thông thuỷ (ở mức mặt dất) giữa các cọc ống , cọc cột hoặc cọc nhỏi, m.

- d. Ký hiệu cũng như trong công thức 8 (6) của phụ lục này.
- 4- Xác định giá trị tính toán của chuyển vị ngang của cọc ở mức đáy đài cọc, Δ_n , m, và góc xoay ψ của nó, độ, theo các công thức :

$$\Delta_n = y_0 + \psi l_0 + \frac{H l_0^3}{3E_b I} + \frac{M l_0^2}{2E_b I}$$
 11 (7)

$$\psi = \psi_0 + \frac{H_0^2}{2E_b I} + \frac{M_0}{E_b I}$$
 12 (8)

4

Trong đó:

H và M - giá trị tính toán của lực cát, T, và mômen uốn, T.m, tác dụng từ phía đài đến đầu cọc [(xem hình 1 (1)]

1- Chiều dài đoạn cọc, m, bằng khoảng cách từ đáy đài cọc đến mặt đất;

En và I- Ký hiệu cũng như trong công thức 8 (6);

 y_0 và ψ_0 . Chuyển vị ngang, m, và góc xoay của tiết diện ngang của cọc, độ, ở mức mặt đất, với cọc đài cao còn với cọc đài thấp - ở mức đáy đài được xác định, theo những yêu cầu của điều 5 phụ lục này.

Chú thích : Các đại lượng trong phụ lục này được coi là đương trong các trường hợp sau:

- Mômen và lực ngang đặt vào dinh cọc, nếu mômen và lực được hướng theo chiều quay của kim đồng hồ và hướng về bên phải.
- Mômen uốn và lực cất trong tiết diện cọc, nếu mômen và lực truyền từ phần đã cất ra quy ước phía trên của cọc xuống phần dưới được hướng theo chiều quay của kim đồng hỗ và hưởng sang phải.
- Chuyển vị ngang của tiết diện cọc và góc xoay của nó, nếu chúng được hướng sang phải và theo chiều quay của kim đồng hồ.
 - G.4- Đối với cọc tựa lên đất không phải đá, khi chiều sâu hạ cọc tính đối $1 \ge 2,6$ và đối với cọc tựa lên đá, khi $1 \ge 4$, các chuyển vị Δ_n và ψ có thể được xác định bằng bảng tra, ghi trong phần B của phụ lục này, hoặc theo các công thức gần đúng :

$$\Delta_{\rm n} = \frac{H l_{\rm m}^3}{3 E_{\rm b} I} + \frac{M l_{\rm m}^2}{2 E_{\rm b} I}$$
 (13)

$$\psi = \frac{\mathrm{Hl_m^2}}{2\mathrm{E_bI}} + \frac{\mathrm{Ml_m}}{\mathrm{E_bI}} \tag{14}$$

Trong trường hợp khả năng xoay đầu cọc là không thể xảy ra :

$$\Delta_{\rm n} = \frac{{\rm Hl}_{\rm m}^2}{12{\rm E}_{\rm b}{\rm I}}; \psi = 0$$
 (15)

Trong đó:

lm - Chiều dài uốn của cọc, m;

H, M, E_b và I ký hiệu như trong các công thức 11 (7) và 12 (8) của phụ lục này. Chiều dài uốn l_m của cọc được xác định theo công thức

$$l_{\rm m} = l_0 + \frac{k_2}{\alpha_{\rm bd}} \tag{16}$$

Trong đó:

 l_{0} - Ký hiệu cũng như trong các công thức 11 (7) và 12 (8) của phụ lục này ;

α_{bd} - Hệ số biến dạng của cọc xác định theo điều 3 của phụ lục này;

 k_2 - Hệ số lấy theo hình 2 cho trường hợp đầu nói trên và lấy theo bằng 3 cho trường hợp thứ hai.

						•						BAF	NG 2
10° Kbc Eb i (m1-5)	a _g (m ⁻¹)	$ \frac{10^{\circ} \text{Kb}_{c}}{E_{b} \text{ i}} \\ (m^{-b}) $	(m ⁻¹)	10° Kh _c	$\begin{bmatrix} a_{\pi} \\ (m^{-1}) \end{bmatrix}$		(m ⁻¹)	$\frac{\frac{10^{9} Kb_{c}}{F_{b} I}}{(m^{-b})}$	$\binom{n-1}{m}$	$\frac{\frac{116 \text{ Kh}_c}{\mathcal{E}_{b^{-1}}}}{(m^{-6})}$	(m^{-1})	<u> </u>	(mi-1)
1 1,104 1,217 1,338 1,469 1,611	0,100 0,102 0,104 0,106 0,108 0,11	42,823 44,882 47,018	0.210 0.212 0.214 0.216 0.218 0.22	335,54 346,16 357,05 368,2 379,38 391,35	0,32 0,322 0,324 0,326 0,328 0,33	1468,5 1504,6 1539,7 1575,6 1612 1649,2	0,43 0,432 0,434 0,436 0,438 0,44	4764,5 4852,5	0,54 0,542 0,544 0,546 0,548 0,55	11 597 11 783 11 964 12 148 12 335 12 523	0,65 0,652 0,654 0,656 0,658 0,66	25 355 25 691 26 030 26 372 26 718 27 068	0.76 0.762 0.764 0.766 0.768 0.77
1,762 1,925 2,082 2,288 2,449 2,703	0,112 0,114 0,116 0,118 0,12 0,12	56,395 58,958	0,222 0,224 0,226 0,228 0,23 0,232	403,36 415,65 428,25 441,15 454,35 467,88	0.332 0.334 0.336 0.338 0.34 0.342	1687 1725,5 1764,7 1804,6 1845,3 1886,7	0.442 0.444 0.446 0.448 0.45 0.45	5125 5218,5 5313,4 5409,7 5507,3 5606,4	0,552 0,554 0,556 0,558 0,56 0,562	12 714 12 907 13 103 13 301 13 501 13 704	0,662 0,664 0,666 0,668 0,67 0,672	27 421 27 778 28 139 28 503 28 872 29 244	0,772 0,774 0,776 0,778 0,78 0,78
2,932 3,176 3,436 3,713 4,007 4,32	0,124 0,126 0,128 0,13 0,132 0,134	70,158 73,208 76,363 79,626 83 86,487	0.234 0.236 0.238 0.24 0.242 0.244	481,72 495,88 510,38 525,22 540,4 555,92	0.344 0.346 0.348 0.35 0.352 0.354	1928,8 1971,6 2015,2 2059,6 2104,8 2150,8	0,454 0,456 0,458 0,46 0,462 0,464	5706,8 5808,7 5912,1 6016,9 6123,2 6231	0,564 0,566 0,568 0,57 0,572 0,574	13 909 14 117 14 327 14 539 14 754 14 972	0.674 0.676 0.678 0.68 0.682 0.684	29 620 29 999 30 383 30 771 31 162 31 557	0,784 0,786 0,788 0,79 0,792 0,794
4,653 5,005 5,378 5,774 6,222 6,634	0,136 0,138 0,14 0,142 0,144 0,146	90,09 93,812 97,656 101,636 105,721 109,95	0,246 0,248 0,25 0,252 0,254 0,256	571,81 588,05 604,66 621,65 639,01 656,76	0,356 0,358 0,36 0,362 0,364 0,366	2197.5 2245.1 2293.5 2342.7 2392.7 2443,6	0,466 0,468 0,47 0,472 0,474 0,476	6340,3 6451,2 6563,6 6677,5 6793 6910,2	0,576 0,578 0,58 0,582 0,584 0,586	15 192 15 415 15 640 15 868 16 099 16 332	0,686 0,688 0,69 0,692 0,694 0,696	31 957 32 360 32 768 33 180 33 595 34 015	0,796 0,798 0,8 0,802 0,804 0,806
7,101 7,594 8,114 8,662 9,239 9,847	0,148 0,15 0,152 0,154 0,156 0,158		0,258 0,26 0,262 0,264 0,266 0,268	674,9 693,44 712,38 731,74 751,52 771,72	0,368 0.37 0,372 0,374 0,376 0,378	2495,4 2548 2601,6 2656 2711,3 2767,6	0,478 0,48 0,482 0,484 0,486 0,488	7028,9 7149,2 7271,2 7394,9 7520,2 7647,3	0.588 0,59 0,592 0,594 0.596 0.598	16 568 16 807 17 048 17 293 17 540 17 790	0,698 0,7 0,702 0,704 0,706 0,708	34 440 34 868 35 300 35 737 36 179 36 624	0,808 0,81 0,812 0,814 0,816 0,818
10,486 11,158 11,864 12,605 13,383 14,199	0, 16 0, 162 0, 164 0, 166 0, 168 0, 17	143,49 148,88 154,44 160,16 166,04 172,1	0,27 0,272 0,274 0,276 0,278 0,28	792,35 813,42 834,94 856,91 879,34 902,24	0,38 0,382 0,384 0,386 0,388 0,39	2824,8 2882,9 2942 3002 3063 3125	0,49 0,492 0,494 0,496 0,498 0,5	7776 7906,5 8038,7 8172,7 8308,4 8446	0,6 0,602 0,604 0,606 0,608 0,61	18 042 18 298 18 556 18 818 19 082 19 349	0,71 0,712 0,714 0,716 0,718 0,72	37 074 37 528 37 987 38 450 38 918 39 390	0,82 0,822 0,824 0,826 0,828 0,83
15,054 15,949 16,887 17,869 18,896 19,969	0,172 0,174 0,176 0,178 0,18 0,182	184,75 191,35	0,282 0,284 0,286 0,288 0,29 0,292	998,65 1024	0,392 0,394 0,396 0,398 0,4 10,402	3188 3252 3317,1 3383,1 3450,3 3518,4	0,502 0,504 0,506 0,508 0,51 0,512	8585,3 8726,5 8869,6 9014,5 9161,3 9310,1	0.612 0.614 0.616 0.618 0.62 0.622	19 619 19 838 20 169 20 448 20 731 21 016	0,722 0,724 0,726 0,728 0,73 0,732	39 867 40 349 40 835 41 326 41 821 42 321	0,832 0,834 0,836 0,838 0,84 0,842
21,091 22,262 23,485 24,761 26,091 27,479	0,184 0,186 0,189 0,19 0,192 0,194	235,01	0,294 0,296 0,298 0,3 0,302 0,304	1076.2 1103,1 1130,6 1158,6 1187,1 1216,2	0,404 0,406 0,408 0,41 0,412 0,414	3587,7 3658 3729,5 3802 3875,7 3950,5	0,514 0,516 0,518 0,52 0,522 0,524	9460,7 9613,3 9767,8 9924,4 10 083 10 243	0,624 0,626 0,628 0,63 0,632 0,634	21 305 21 597 21 892 22 190 22 492 22 796	0,734 0,736 0,738 0,74 0,742 0,744	42 826 43 336 43 851 44 371 44 895 45 424	0,844 0,846 0,848 0,85 0,852 0,854
35,331 37,097	0,196 0,198 0,2 0,202 0,204 0,206 0,208	268, 29 277, 17 286, 29 295, 65 305, 24 315, 09 325, 19	0,306 0,308 0,31 0,312 0,314 0,316 0,318	1245,9 1276,1 1306,9 1338,3 1370,3 1403 1436,2	0, 416 0, 418 0, 42 0, 422 0, 424 0, 426 0, 428	4424.1	0,526 0,528 0,53 0,532 0,534 0,536 0,536	19 406 10 571 10 738 10 906 11 077 11 250 11 426	0,636 0,638 0,64 0,642 0,644 0,646 0,648	23 104 23 416 23 730 24 049 24 370 24 695 25 023	0.746 0.748 0.75 0.752 0.754 0.756 0.758	45 959 46 498 47 043 47 592 48 147 48 707 49 272	0,856 0,858 0,86 0,862 0,864 0,866 0,868

				2 khi lo, m	o, m			
2,6 2,8	E _b I T.m ²	0	<u> </u>	2	3	5	10	≥ 15
2,6	≤ 10 ³ 10 ⁴ ≥ 10 ⁵	2.35 2,35 2,35	2,15 2,2 2,25	2,05 2,1 2,15	2 2,05 2,1	1,95 2 2,05	1,95 1,95 2	1,95 1,95
2,8	≤ 10 ³ 10 ⁴ ≥ 10 ⁵	2,3 2,3 2,3	2,1 2,15 2,2	2 2,1 2,15	1,95 2 2,1	1,9 1,95 2	1,85 1,9 1,95	1,85 1,9
3	≤ 10 ³ 10 ⁴ ≥ 10 ⁵	2,25 2,25 2,25	2,05 2,1 2,15	1,95 2 2,1	1,9 1,95 2	1,85 1,9 1,95	1,8 1,85 1,85	1,8 1,85
≥3,5		2,25 2,25 2,25	2.05 2,1 2,15	1,95 2 2,05	1,9 1,95 2	1,85 1,9 1,95	1,8 1,8 - 1,85	1,8 1,8


5- Xác định chuyển vị ngang y_0 , $n^{-\nu\lambda}$ gốc xoay ψ , độ, theo các công thức :

$$y_0 = H_0 \partial_{nn} + M_0 \partial_{nm}$$

$$\psi_0 = H_0 \delta_{mn} + M_0 \delta_{mm}$$

Trong đó:

 H_0 và M_0 . Giá trị tính toán của lực cát, T, và mômen uốn, T.m, tại tiết diện cọc đang xét lấy bàng $H_0 = H$ và $M_0 = M + H l_0$ (ở đây H và M - có ý nghĩa cũng như trong các công



HÌNH 2 : Biểu đồ xác định hệ số kg

thức 11 (7) và 12 (8).

 δ_{nn} - Chuyển vị ngang của tiết diện, m/T, bởi lực $H_0=1$ [(hình 3 (2), a];

 δ_{nm} - Chuyển vị ngang của tiết diện, 1/T, bởi mômen $M_{\alpha}=1$ [(hình 3 (2), b];

 δ_{mn} - Góc xoay của tiết diện, 1/T, bởi lực $H_0 = 1$ [hình 3 (2), a];

 δ_{mm} - Góc xoay của tiết diện, $1/\!(T.m),$ bởi mômen

 $M_0 = 1 \{hinh 3 (2), b\}.$

Chuyển vị δ_{nn_i} δ_{mn_i} và δ_{mm_i} được xác định theo các công thức :

$$\delta_{nn} = \frac{1}{\alpha_{nd}^3 E_0 I} A_0 \qquad 19 (11)$$

$$\delta_{mn} = \frac{1}{\alpha_{bd}^2 E_b I} B_0 \qquad 20 (12)$$

$$\delta_{\rm mm} = \frac{1}{\alpha_{\rm bd} E_{\rm b} I} C_{\rm o} \qquad 21 (13)$$

Trong đó

· α_{bd}, E_b, I- Ý nghĩa cũng như trong công thức 8 (6).


 A_o , B_o , C_o . Những hệ số không thứ nguyên lấy theo bảng 4 (2) tuỳ thuộc vào chiều sâu tính đổi của phần cọc trong đất \overline{l} xác định theo công thức 7 (6). Khi giá trị của \overline{l} nằm khoảng giữa những giá trị ghi trong bảng 4 (2) thì cần lấy tròn số cho đổi giá trị trong bảng đứng gần nhất.

BANG 4 (2)

	Khi co	oc tựa ên đất	· · · · ·	. K	hi cọc tựa	lên đa	Khi cọc ngàm trong đá		
,	A.	B, C,		A.	А,	с,	A.	В,	c.
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	72.004 50.007 36.745 28.14 22.244 18.03 14,916 12,552 10,717 9,266 8,101 7,154 6,375	192,026 111,149 70,023 46,943 33,008 24,106 18,16 14,041 11,103 8,954 7,349 6,129 5,189	576,243 278,069 150,278 88,279 55,307 36,486 25,123 17,944 13,235 10,05 7,838 6,268 5,133	48,006 33,344 24,507 18,775 14,851 12,049 9,933 8,418 7,208 6,257 5,498 4,887	96,037 55,609 35,069 23,533 16,582 12,149 9,196 7,159 5,713 4,664 3,889 3,308 2,868	192,291 92,942 50,387 29,763 18,814 12,582 8,836 6,485 4,957 3,937 3,24 2,758	0,042 0,072 0,114 0,17 0,241 0,329 0,434 0,556 0,695 0,849 1,014 1,186	0,125 0,18 0,244 0,319 0,402 0,494 0,593 0,698 0,807 0,918 1,028 1,134	0,5 0,6 0,699 0,798 0,896 0,992 1,086 1,176 1,262 1,342 1,342 1,48
189 24 68 5 222 22334	5,73 5,73 5,19 4,737 4,032 3,526 3,163 2,905 2,727 2,502 2,441	4,456 3,878 3,418 2,755 2,327 2,048 1,869 1,758 1,641 1,621	4,299 3,679 3,213 2,591 2,227 2,013 1,889 1,818 1,757 1,751	3,985 3,653 3,381 2,977 2,713 2,548 2,153 2,406 2,394 2,419	2,533 2,277 2,081 1,819 1,673 1,6 1,572 1,568 1,597 1,618	2,181 2,012 1,894 1,758 1,701 1,687 1,693 1,707 1,739 1,75	1,532 1,693 1,841 2,08 2,24 2,33 2,371 2,385 2,389 2,401	1,321 1,397 1,46 1,545 1,586 1,596 1,593 1,586 1,584 1,6	1,581 1,617 1,644 1,675 1,685 1,687 1,687 1,691 1,711 1,732

G.5- Các cọc nhỏi, coc ống được nhời ruột bằng bệ tông và cọc - cột có thể được xem như ngàm vào đá (xem bằng 4 (2). Nếu như chúng được khoan vào đất đá một chiều sâu đủ để thực hiện điều kiện của điều 4.3 trong Tiêu chuẩn 20 TCN 21 - 86, khi ấy, phải xác định khả năng chịu tải ϕ theo công thức (4) ghi trong tiêu chuẩn, lấy cường độ tính toán của đất đá dưới mũi cọc nhỏi, cọc ống và cọc cột bằng:

$$R = \frac{R_0^n}{k_d} \left(\frac{h_3}{d_3} + 1.5 \right) k_e.$$
 (22)



HINH 3 (2) Sơ dò chuyển vị của cọc trong đất a) Do lực tác dụng H_o = 1 đặt ở mức mặt đất. b) Do tác dụng của mômen M_o = 1

Trong do:

 R_n^n , k_d và d_3 , h_3 - Ý nghĩa các ký hiệu cũng như trong công thức (5) của tiêu chuẩn.

ke- Hệ số xác định theo biểu đô ở hình 4 tuỳ thuộc vào độ lệch tâm tính đối :

$$\dot{\overline{e}} = \frac{M_1}{N_1 d_3} \left(1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{Q_1}{M_1} h_3 \right) \tag{23}$$

 $M_{\rm p}, Q_{\rm l}, N_{\rm l}$. Các giá trị tính toán của mômen uốn, lực cát và lực dọc trên tiết diện của cọc nhỏi, cọc ống hoặc cọc-cột tại chiều sau z=1 tính theo các công thức của điều 7 phụ lục này.


Khi e > 0,5, các cọc nhỏi, cọc ống hoặc cọc cột có thể được xem như ngàm trong đá nếu như khả năng chịu tải của chúng dưới tác động của lực dọc tính toán (theo các điều 4.3 và 5.4 của tiêu chuẩn móng cọc) đã được kiểm tra và độ bên của ngàm theo công thức.

$$\frac{6M_1 \pm 4Q_1h_3}{d_3h_1^2} \le 0,1 \ R_0^n \tag{24}$$

Trong đó:

 M_1 , Q_1 , h_3 , d_2 và R_n^n - các ký hiệu cũng như trong các công thức (22), (23).

6. Việc tính toán độ ổn định của nền xung quanh cọc phải được tiến hành theo điều kiện 25 (14) hạn chế áp lực tính toán σ_z lên đất từ các mặt bên của cọc.



HÌNH 4 : Biểu dồ xác định hệ số k.

$$\sigma_z \le \eta_1 \, \eta_2 \, \frac{4}{\cos \varphi_1} \, (\gamma_1 z t g \varphi_1 + \xi C_1), \qquad 25 \, (14)$$

Trong đó

 δ_z - áp lực tính toán trên đất, T/m^2 lên mặt bên của cọc, xác định theo công thúc 27 (16) tại độ sâu z, m, được tính từ mặt đất cho cọc đài cao và từ đáy đải cho cọc đài thấp :

a) Khi $\bar{l} \le 2.5$ tại 2 độ sâu z = 1/3 và z = 1;

b) Khi $\overline{l}>2.5$ tại độ sâu z = $\frac{0.85}{\alpha_{\rm hd}}$, trong đó $\alpha_{\rm hd}$ xác định theo công thức 8 (6)

 γ_{l} - Dung trọng tính toán của đất cấu trúc nguyên dạng, T/m^3 , xác định trong đất bảo hoà nước có xét tới lực đẩy nổi.

 φ_l , C_l . Giá trị tính toán của góc ma sát trong của đất, độ, và lực dính đơn vị của đất, T/m^2 , lấy theo những chi dẫn của điều 4.6 tiêu chuẩn này.

 ξ - Hệ số, lấy bằng 0,6 cho cọc nhỏi và cọc ống, bằng 0,3 cho các loại cọc còn lại.

 $\eta_{\rm I}$ - Hệ số, lấy bằng 1; còn các trường hợp tính móng của các công trình chấn (thí dụ : cấu trúc nhịp chấn) lấy bằng 0,7.

 η_2 - He số, kế đến phần tải trọng thường xuyên trong tổng tải trọng, tính theo công thức

$$\eta_2 = \frac{M_p + M_v}{\bar{n} M_p + M_v}$$
 26 (15)

Trong đó:

Mp. Mô men của tài trọng ngoài tính toán ở tiết diện móng tại mũi cọc, T.m

 M_{v} - Mômen của tải trọng tạm thời, T.m; $\bar{n} = 2.5$

Trừ các trường hợp sau đây :

- a) Những công trình đặc biệt khi $\overline{l} \le 2,5$ lấy $\overline{n} = 4$; $\overline{l} \ge 5$ lấy $\overline{n} = 2,5$; khi \overline{l} nằm giữa các trị số trên thì nội suy \overline{n} ;
- b) Móng 1 hàng cọc chịu tải trọng lệch tâm thắng đứng nên lấy $\overline{n}=4$ mà không phụ thuộc vào \overline{l} .

Chú thích: Néu áp lực ngang tính toán lên σ_z lên đất không thoả mân diễu kiện 25 (14) nhưng lúc này sức chịu tải của cọc theo vật liệu chưa tận dụng hết và chuyển vị của cọc nhỏ hơn trị số chuyển vị cho phép khi chiều sâu tính đối của cọc Bar>2,5 thì nên lập lại việc tính toán với hệ số tỷ lệ K giảm đi (diễu 2 của phụ lục này). Với trị số mới của K cần kiếm tra độ bền của cọc theo vật liệu, chuyển vị của cọc cũng phải tuân theo diễu kiện 25 (14).

7. Áp lực tính toán σz , T/m^2 , lên đất tiếp xúc với mặt hông của cọc ở độ sâu Z cũng như mômen uốn tính toán M_z , T.m, lực cát Q_z , T, trong các tiết diện của cọc tính theo công thức:

$$\delta_z = \frac{K}{\alpha_{hd}} \bar{z} \left(y_0 A_1 - \frac{\Psi_0}{\alpha_{hd}} B_1 + \frac{M_0}{\alpha_{hd}^2 E_h I} C_1 + \frac{H_0}{\alpha_{hd}^3 E_h I} D_1 \right); 27 (16)$$

$$M_z = \alpha_{hd}^2 E_h I y_o A_3 - \alpha_{hd} E_h I \Psi_o B_3 + M_o C_3 + \frac{H_o}{\alpha_{hd}} D_3;$$
 28 (17)

$$Q_{z} = \alpha_{hd}^{3} E_{h} I y_{o} A_{4} - \alpha_{hd}^{2} E_{h} I \Psi_{o} B_{4} + \alpha_{hd} M_{o} C_{4} + H_{o} D_{4}$$
 29 (18)

$$N_z = N 30 (19)$$

Trong đó:

K- Hệ số tỷ lệ xác định theo bảng 1 (1) của phụ lục này;

and, En, I - Cổ ý nghĩa như ở công thức 8 (6);

 \overline{Z} . Chiều sâu tính đổi xác định theo công thức 6 (4) tuỳ theo độ sâu thực tế Z mà ở đó xác định δ_{z_1} M_{z_2} Q_{z_3}

Ho, Mo, yo và ψo. Có ý nghĩa như đã nêu ở điều 4 và 5 của phụ lục này;

Al, Bl, Cl và Di

A3, B3, C3 và D3

Các hệ số lấy theo bảng 5 (3);

A4, B4, C4 và D4

N. Tải trọng tính toán dọc trục, truyền đầu cọc.

19. July 19.					(Các hê	s ô´				,	
2 0. St. 1	Aı	<i>E</i> B₁	c ₁	D,	A ₁	β.	c .	ο,	Α,	В,	с,	P.
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,5	1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,799 0,899 0,997 1,095 1,192 1,287 1,379 1,468 1,553 1,633 1,706 1,77 1,823 1,874 1,755 1,974 1,755 1,49 1,037 -1,272 -5,941	0 0,005 0,02 0,045 0,08 0,125 0,32 0,405 0,499 0,604 0,718 0,841 0,974 1,115 1,264 1,421 1,584 1,752 1,924 2,272 2,609 2,907 3,128 3,225 2,463 —0,927	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 -0,001 -0,005 -0,011 -0,036 -0,057 -0,085 -0,121 -0,167 -0,222 -0,287 -0,455 -0,455 -0,559 -0,676 -0,676 -0,956 -1,118 -1,295 -1,693 -2,141 -2,621 -3,103 -3,541 -3,919 -1,614	0 0 0 -0,001 -0,002 -0,005 -0,011 -0,02 -0,034 -0,055 -0,122 -0,173 -0,238 -0,319 -0,42 -0,543 -0,543 -0,691 -0,867 -1,074 -1,314 -1,906 -2,663 -3,6 -4,716 -6 -9,544 -11,731	1 1 1 1 1 0,999 0,996 0,996 0,995 0,965 0,975 0,966 0,811 0,739 0,646 0,53 0,385 0,207 0,271 0,949 1,877 3,108 4,688 10,34 17,919	0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,699 0,799 0,897 0,994 1,09 1,183 1,273 1,356 1,437 1,566 1,612 1,646 1,575 1,352 0,917 0,197 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891	0 -0,005 -0,02 -0,045 -0,08 -0,125 -0,18 -0,245 -0,32 -0,404 -0,603 -0,716 -0,838 -0,967 -1,105 -1,248 -1,396 -1,547 -1,699 -1,848 -2,125 -2,339 -2,437 -2,346 -1,969 1,074 9,244	0 0 -0,003 -0,009 -0,021 -0,042 -0,171 -0,243 -0,333 -0,443 -0,575 -0,73 -0,91 -1,116 -1,35 -1,613 -1,906 -2,227 -2,578 -3,36 -4,228 +5,14 -6,023 -6,765 -6,789 -0,358	-0,815 -1,036 -1,299 -1,608 -1,966 -2,849 -3,973 -5,355 -6,99 -8,84	1 1 0,999 0,997 0,989 0,989 0,967 0,946 0,917 0,876 0,821 0,747 0,652 0,529 0,374 0,181

G.7- Đôi với cọc treo trên đất không thuộc loại đã khi chiếu sâu tinh đổi trong đất 1>2,6 và đổi với những cọc tựa trên đấ có 1>4, áp lực tinh toán trên đất σ_L , T/m^2 tiếp xúc với mặt bên của cọc xuất hiện tại chiều sâu $Z=\frac{0.85}{\alpha_{bd}}$ (xem điều 6) cũng như giá trị lớn nhất tính toán của mômen uốn M_{max} , T.m, tại chỗ cọc nằm trong đất, có thể được xác định theo phương pháp bảng nêu trong phần B của phụ lục này, hoặc là theo các công thức gần đúng :

$$\sigma_{Z} = \frac{4M_{o} + 10H_{o}Z}{9b_{c}Z^{2}} \xi_{1}$$
 (31)

$$M_{\text{max}} = M_{\phi} + H_{\phi} \frac{k_3}{\alpha_{\text{bd}}}$$
 (32)

Trong do:

M_o H_o và α₆₄. Ý nghĩa của ký hiệu cũng như trong điều 7 của phụ lục này:

 ξ_1 - Hệ số, khi $\bar{l} \ge 4$ lấy bằng 0,7, còn trong khoảng 2,6 < $\bar{l} < 4$ thì xác định theo công thức :

$$\xi_1 = 1,5 \cdot 0,2 \, \overline{l}$$
 (33)
 k_3 - Hệ số, khi $\overline{l} = 2,6$, $k_3 = 0,65$, khi $\overline{l} = 3$, $k_3 = 0,7$ và khi $\overline{l} \ge 3,5$
 $k_3 = 0,75$.

8- Mômen ngàm tính toán M3, T.m, xét đến khi tính cọc có ngàm cứng trong đài làm cho đầu cọc không thể bị xoay, tính theo công thức sau:

$$M_{3} = -\frac{\delta_{mn} + l_{o}\delta_{mm} + \frac{l_{o}^{2}}{2E_{b}I}}{\delta_{mm} + \frac{l_{o}}{E_{b}I}} H$$

$$34 (20)$$

Ở đây, ý nghĩa các ký hiệu đều giống như những công thức nêu ở trên. Dấu "âm" có nghĩa là với lực ngang H hướng từ trái sang phải, mômen truyền lên đầu cọc từ phía ngàm có hướng ngược với chiều kim đồng hồ.

Đối với cọc tựa lên đất không phải đá, khi chiều sâu tính đối $\overline{l} \ge 2,6$ và đối với những cọc tựa trên đá khi $\overline{l} \ge 4$ thì cho phép tính mômen tính toán M_3 bằng phương pháp bảng nêu trong phần B của phụ lục này (chúng tôi không giới thiệu) hoặc tính bằng công thức gần đúng :

$$M_3 = k_4 \frac{Hl_m}{2} \tag{35}$$

Trong dó:

H- Giá trị tính toán của lực cất, tấn

k4. Hệ số lấy theo bảng 6;

lm. Chiều dài ướn của cọc xác định theo công thức (16) hoặc bảng 3 (xem điều 4);

BÅNG 6

E _h I T m ²		Gi	á trị của hệ	số K4 khi lo	,m	•	
	0	1	2	3	5	10	
103	0,83	0,93	0,97	0,98	0,99	1	
104	0,83	0,9	0.94	0,96	0,98	1	
10 ⁵	9.83	0,88	0,92	0,94	9,97	1	

Thí dụ 1: Yếu cầu xác định chuyển vị ngang và góc xoay của đầu cọc, cũng như giá trị tính toán của mômen uốn lớn nhất và lực dọc để kiểm tra độ bên chống nứt của thân cọc. Cọc tròn rồng ruột đường kính ngoài d=0.6m đường kính trong $d_v=0.4m$, đính cọc nằm ở độ cao $l_0=2m$ tính từ mặt đất (hình 5,a). Cọc được đóng vào lớp cát nhỏ ở độ sâu là l=8m. Môdun đàn hồi ban đầu của bê tông $E_h=2.9\times10^{6} T/m^3$. Lực ngoài đặt tại đính cọc đưới dạng lực thẳng đứng N. Lực ngang H và mômen M, giá trị tiêu chuẩn của những lực đó bằng : 30T, 4T và 2T.m. Các hệ số vượt tài trong tính toán

theo nhóm trạng thái giới hạn thứ nhất, đối với lực thẳng đứng là 1,1 hoặc 0,9, đối với lực nằm ngang và mômen là 1,2.

Giải: Mômen quán tính của tiết diện ngang của cọc

$$I = \frac{\pi (d^4 - d_v^4)}{64} = \frac{3.14(0,6^4 - 0,4^4)}{64}$$

$$= 5.1 \times 10^{-3} \text{m}^4$$

Độ cứng khi uốn của tiết diện ngang của cọc :

$$E_bI = 2.9 \times 10^6 \times 5.1 \times 10^{-3}$$

= $14.8 \times 10^3 \text{ T m}^2$

Theo điều 3 chúng ta xác định chiều rộng quy ước của cọc :


$$b_c = 1.5d + 0.5 = 1.5 \times 0.6 + 0.5$$

= 1.4m

Theo điều 2 thì hệ số tỷ lệ K bằng :

$$K = \frac{500 + 800}{2} = 650^{T}/_{m}^{4}$$

Từ bảng 2 thỉ giá trị



HINH 5 : Cho thí dụ tính toán a- Sơ đồ cọc b- Biểu đồ M_z khi $H \approx 4T$ và $M \approx 2T.m$

$$\frac{10^5 \text{Kb}_c}{\text{E}_b \text{I}} = \frac{10^5 \times 650 \times 1.4}{14.8 \times 10^3} = 6148 \text{m}^{-5}$$

tương ứng với giá trị của hệ số biến dạng $a_{bd} = 0.572 \text{m}^{-1}$.

Theo công thức 7 (5) chúng ta xác định chiều sàu hạ cọc trong đất tính đổi :

$$\bar{l} = 0.572 \times 8 = 4.58$$

Lấy trong bảng 4 (2), $A_0 = 2,441$, $B_0 = 1,621$ và $C_0 = 1,751$, theo các công thức 19 (11) \div 21 (13) chúng ta tính chuyển vị của cọc ở mức mặt đất do tác dụng của một lực đơn vị đặt tại mức nói trên [xem hình 3 (2)]:

$$\delta_{nn} \frac{1}{0.572^3 \times 14.8 \times 10^3} 2,441 = 8,809 \times 10^{-4} \text{ m/r};$$

$$\delta_{\text{min}} = \frac{1}{0.572^2 \times 14.8 \times 10^3} \ 1,621 = 3,347 \times 10^{-4} \ \text{V}_{\Gamma}$$

$$\delta_{\text{mm}} = \frac{1}{0.572 \times 14.8 \times 10^3} \ 1,751 = 2,068 \times 10^{-4} \ \text{V}_{\text{Tm}}.$$

Theo điều 5, mômen uốn và lực ngang tại tiết diện cọc ở mức mặt đất khi tính toán theo nhóm trạng thái giới hạn thứ hai bằng:

$$M_0 = M + Hl_0 = 2 + 4 \times 2 = 10Tm$$

 $H_0 = H = 4T$.

Theo công thức 17 (9) và 18 (10) chúng ta xác định chuyển vị ngang và góc xoay của tiết diện coc tại mức mặt đất.

$$y_0 = 4 \times 8,809 \times 10^{-4} + 10 \times 3,347 \times 10^{-1} = 68,71 \times 10^{-4} \text{m} = 0,69 \text{cm};$$

 $\psi_0 = 4 \times 3,347 \times 10^{-4} + 10 \times 2,068 \times -10^{-4} = 34,07 \times 10^{-4} \text{ d}\phi.$

Chúng ta có được các chuyển vị phải tìm của cọc theo những công thúc 11 (7) và 12 (8):

$$\Delta_{\text{n}} = 68.71 \times 10^{-4} + 34.07 \times 10^{-4} \times 2 + \frac{4 \times 2^{3}}{3 \times 14.8 \times 10^{3}} + \frac{2 \times 2^{2}}{2 \times 14.8 \times 10^{3}} = 1.46 \text{ cm}$$

$$\psi = 34.07 + \frac{4 \times 2^2}{2 \times 14.8 \times 10^3} + \frac{2 \times 2}{14.8 \times 10^3} = 42.2 \times 10^{-4} d\phi$$

Ta tìm giá trị của mômen uốn lớn nhất M_{max} để tính độ bền chống nút của thân cọc. Để thực hiện việc đó, dùng công thức 28 (17) xác định mômen uốn Mz tại tiết diện ngang của cọc nằm ở những độ sâu khác nhau z tính từ mặt đất.

$$M_z = 0.572^2 \times 14.8 \times 10^3 \times 68.21 \times 10^{-4} A_3 - 0.572 \times 14.8 \times 10^3 \times 34.07 \times 10^{-4} \times B_3 + 10$$

 $\times C_3 + \frac{4}{0.572} D_3 = 33.28A_3 - 28.84B_3 + 10C_3 + 6.993D_3.$

Tiếp theo, dùng bằng 5 (3) tính giá trị của Mz, các kết quả được ghi trong bằng 7.

BÅNG 7

	Z, m	ī	А3	В3	C ₃	D ₃	33, 28 A ₃	28,84 B ₃	10 C ₃	6,993 D ₃	Mz,Tm
	0.87	0.5	- 0,021	- 0,005	0,999	0,5	- 0,69	- 0,14	9,99	3,5	12,9
- 1	1,75	1	- 0,167	- 0,083	0,975	0,994	- 5,56	2,39	9,75	6,95	13,5
	2,62	1,5	- 0,559	0,42	0,811	1,437	- 18,6	- 12,11	8,11	10,05	11.7
-	3,5	2	- 1,295	- 1,314	0,207	1,646	- 43,1	- 37,9	2,07	11.51	8,4
i	5,25	3	- 3,54	- 6	- 4,688	- 0,891	- 117,81	- 173,04	- 46.88	- 6,23	2,1
1	7	4	- 1,614	-11,731	- 17,919	- 15,076	- 53,71	- 338,32	- 179.19	- 105,43	0

Dựa trên những kết quả này ta vẻ được đường cong của M_z trên hình 5b, từ đổ ta thấy rằng có thể lấy $M_{\rm max}=14{\rm Tm}$.

Xét đến công thức 30 (19), ta đi đến kết luận rằng trong tính toán độ bên chống nứt của thân cọc phải lấy mômen uôn và lực dọc bàng 14T.m và 30T, còn trong tính toán độ bền của thân cọc thì bàng:

$$1.2 \times 14 = 16.8$$
Tm và $1.1 \times 30 = 33$ T hoạc $0.9 \times 30 = 27$ T.

Cuối cũng chúng ta xác định giá trị chuyển vị Δ_{ν} và ψ của ϵ_{ν} cung như giá trị của mômen uốn lớn nhất M_{max} sử dụng các công thức gắn đúng, các công thức ấy có thể dùng được bởi vì chiều dài tính đổi của cọc $\overline{I}=4.58>2.6$.

Lấy theo hình 2 gia trị $k_2 = 1.85$, theo cong thúc (16) ta xác định chiều dài uốn của cọc.

$$I_{\rm m} = 2 + \frac{1.85}{0.572} = 5.24 \,\rm m.$$

Từ công thúc (13) và (14) ta có:

$$\Delta_n = \frac{4 \times 5,24^3}{3 \times 14,8 \times 10^3} + \frac{2 \times 5,24^2}{2 \times 14,8 \times 10^3} = 1,48 \times 10^{-2} \text{m} = 1,5 \text{cm};$$

$$\psi = \frac{4 \times 5,24^2}{2 \times 14,8 \times 10^3} + \frac{2 \times 5,24}{14,8 \times 10^3} = 4,41 \times 10^{-3} \text{ (do)}$$

Theo công thức (32) chúng ta có:

$$M_{\text{max}} = 10 + 4 \frac{0.75}{0.572} = 15.2T.m.$$

Các kết quả nhân được theo các công thức gần đúng rất gần với các kết quả tương ứng nhận được theo những công thức tổng quát hơn đã nêu ở phần trên.

Thí dụ 2 : Đối với cọc đã xét trong thí dụ 1 nhưng làm việc trong các điều kiện loại trừ khả năng xoay đầu cọc, cần xác định chuyển vị ngang Δ_n dưới tác động của lực ngang H = 12T.

Giải: Sử dụng các giá trị của những chuyển vị δ_{nn} $\delta_{mn} = \delta_{nm}$ và δ_{mm} cũng như độ cứng $E_b I$ của tiết diện ngang của cọc, theo công thức 34 (20) chúng ta tính mômen ngàm M = Mz (mômen tác dụng ở chỗ giao nhau của cọc với đài cọc):

$$M = M_z = \frac{3,347 \times 10^{-4} + 2 \times 2,068 \times 10^{-4} + \frac{2^2}{2 \times 14,8 \times 10^3}}{2,068 \times 10^{-4} + \frac{2}{14.8 \times 10^3}} = -31 \text{Tm}.$$

Theo điều 5 chúng ta xác định mômen uốn và lực cắt tại tiết diện cọc ở cốt mặt đất và sau đó theo các công thức 17 (9) và 18 (10) xác định chuyển vị ngang và góc xoay của tiết diện.

$$M_0 = M + Hb = -31 + 12 \times 2 = -7Tm;$$

$$H_0 = H = 12T,$$

$$y_0 = 12 \times 8,809 \times 10^{-4} - 7 \times 3,347 \times 10^{-4} = 82,28 \times 10^{-4} \text{m} = 0,82cm;$$

$$\psi_0 = 12 \times 3,347 \times 10^{-4} - 7 \times 2,068 \times 10^{-4} = 25,68 \times 10^{-4} \text{ do}$$

Theo công thức 11 (7) chúng ta tính giá trị cần tìm của chuyển vị ngang đầu cọc:

$$\Delta_{n} = 82,28 \times 10^{-4} + 25,68 \times 10^{-4} \times 2 + \frac{12 \times 2^{3}}{3 \times 14.8 \times 10^{3}} - \frac{31 \times 2^{2}}{2 \times 14.8 \times 10^{3}} = 113 \times 10_{m}^{-4} = 1,13 \text{cm}$$

Dễ dàng thấy được rằng khi đặt các giá trị vào công thức 12 (8) chúng ta nhận được $\psi=0$. Diễu đó nói lên rằng việc tính toán đã làm đúng.

Cuối cùng chúng ta xác định Δ_n theo công thức gần đúng (13) không dùng đến phép nội suy theo bảng 3 với l=4.58, $E_bI=14.8\times10^3~Tm^2$ và $l_0=2m$ chúng ta có được $k_2=2$.


Theo các công thức (16) và (15) chúng ta có:

$$l_{\mathsf{M}} = 2 + \frac{2}{0.572} = 5.5 \mathrm{m}.$$

PHŲ LŲC 11

TÍNH TOÁN ĐÀI BỆ TÔNG CỐT THÉP ĐẠNG TẨM CỦA MÓNG CỌC DƯỚI CỘT NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.

- 1. Việc tính toán đài bê tông cốt thép dạng tấm của móng cọc dưới cột phải được tiến hành theo độ bền, còn trong trường hợp có khả năng, có tác động ăn mòn của nước trong đất đến đài thì phải tính theo sự mở rộng của khe nút.
- 2. Việc tính toán đài theo độ bền cần phải tiến hành : với sự chọc thúng đài của cột, với sự chọc thủng đười đài của cọc ở góc đài, với lực cát trong tiết diện xiên, với sự uốn của đài và sự ép cục bộ tại chân cột. Khi tính toán đài dưới cột bê tông cốt thép lấp ghép cần phải kiểm tra độ bền của cọc đài.
- 3. Tính theo sự chọc thủng đài của cột và của cọc góc cần phải tiến hành theo các yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép ở phần tính sự xuyên thủng các kết cấu tấm không có cốt thép ngang có xét đến các yêu cầu bổ sung ở các điều 4 và 5 của phụ lục này.
- 4. Tính toán sự chọc thủng đài của cột theo điểm 3 của phự lục này phải được tiến hành với các điều kiện sau đây (hình 1).
- a) Cho ràng sự chọc thủng đài của cọc diễn ra theo tháp xuyên, các mặt bên của tháp đi qua từ biên phía ngoài của cột đến biên gần nhất của cọc, và khi bố trí nhiều hàng cọc thì ngoài ra trên bề mặt của tháp xuyên, hai hay cả bốn mặt bên của tháp nghiêng với góc 45°.
- b) Chiều cao lam việc của đài ho khi xác định kích thước của tháp xuyên phải được lấy bằng khoảng cách từ phía trên của lưới cốt thép làm việc ở tháp đến đáy của cốc trong trường hợp tựa lên đài của cột thép hoặc cột bê tông toàn khối.
- c) Lực chọc thủng tính toán Nx trong trường hợp đài chịu tải chính tâm lấy bằng tổng phản lực của tất cả các cọc trong phạm vị mặt dưới của tháp xuyên, đồng thời phản lực của cọc trong trường hợp này được tính chỉ từ lực pháp tuyến tác dụng ở tiết diện cột chỗ cát đài. Trong trường hợp chọc thủng đài bằng tải trọng lệch tâm thì giá trị của lực xuyên thủng lấy bằng Nx = $2\sum P_{\phi i}$, trong đó $\sum P_{\phi i}$ tổng phản lực ở tất cả các cọc bố trí ở một phía từ trực của cột chịu tải trọng lớn nhất của đài trừ phản lực của các cọc phân bổ ở vùng chọc thủng cũng ở phía đổ kể từ trực cột.




HÌNH 1: Sơ đờ tính toán đài cọc về sự xuyên thứng đài của các cột.

Với liên kết cốc của cột đúc sản với đài và độ lệch tâm $e>0.5~d_k~(d_k$ - chiều cao tiết diện cột), cho phép xác định giá trị $\sum P_{\phi i}$, lấy giá trị của mômen không lớn hơn $M=0.5d_kN$. Khi ấy chiều cao của đài được xác định từ tính toán về sự chọc thủng qua chu vi cột. Với mômen đầy đủ M=eN và ứng với tổng phản lực $\sum P_{\phi i}$, chiều cao của đài phải được kiểm tra thêm về chọc thủng qua thành ngoài của cốc.

- d) Chiều cao làm việc của đài lấp ghép được lấy như là đài toàn khối cùng với chiều cao ấy.
- 5- Với cột bẻ tông cốt thép 2 nhánh có chung 1 cốc, việc tính toán đài theo sự chọc thủng được thực hiện như là cột đặc, tiết diện chữ nhật, tương ứng với kích thước ngoài của cả hai nhánh cột. Tính toán bản đài theo sự chọc thủng của những cọc góc theo điểm 3 của phụ lục này phải được tiến hành với các điều kiện sau (hình 2).
- a) Cho rằng 2 bề mặt làm việc bên biến của tháp xuyên thúng đi từ mặt phẳng biên phía trong của cọc đến biên giới gần nhất của các bậc khi đài có cấu tạo theo bậc.
- b) Chiều cao làm việc của đài he khi xác định kích thước của tháp xuyên lấy bằng chiều cao của bặc dưới cùng của đài.
- c) Lực chọc thúng tính toán Nx lấy bằng tải trọng tính toán trèn cọc góc, tính cả ảnh hưởng của tải trọng cục bộ (thí dụ tải trọng của tường) có tính đến các mômen theo hai hướng.
- 6º Việc tính toán độ bền của tiết diện xiên của đài dưới tác dụng của lực cát và lực uốn cần phải tiến hành theo những yêu cầu của tiêu chuẩn về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép cho trường hợp các phần tử chịu uốn không có cốt thép ngang và những yêu cầu bổ sung ghi trong các điểm 7 và 8.

Khi tính toán theo lực cất, những giá trị giới hạn của đại lượng tính toán phải lấy như đối với tấm liên tục.



Sơ đồ tính toán bản dài theo sự xuyên thúng của cọc ở góc

Sơ đồ tính toán những tiết điện xiên của đài theo tác đồng của lực cắt

Sơ đồ tính toán cốt thép dọc của thành cốc.

7. Các tiết diện xiên của đài đi từ mặt biên trong của cọc tới biên gần nhất chân cột hoặc bặc của đài (hình 3) phải được kiểm tra về tác động của lực cắt.

Khi có nhiều hàng cọc, việc kiểm tra độ bền của tiết diện xiên phải được tiến hành tại những tiết diện đi qua biên trong của mỗi hàng cọc.

82 Tính toán độ bền khi uốn của đài cọc được tiến hành tại những tiết điện theo biên của cột cũng như theo biên ngoài của cốc đài hoặc theo biên của bậc đài.

Mômen uốn tính toán đối với mỗi tiết diện được tính bằng tổng các mômen do phản lực của các cọc gây ra (từ tải trọng tính toán trên đài) và do tải trọng tính toán cục bộ đặt vào phần con - sơn của đài theo l phía từ tiết diện ta xét theo các công thức :

$$\mathbf{M}_{ai} = \sum \mathbf{P}_{\phi d} \ \mathbf{x}_i \cdot \ \mathbf{M}_{oa} \tag{1}$$

$$\mathbf{M}_{bi} = \mathbf{P}_{\phi d} \, \mathbf{y}_i \cdot \, \mathbf{M}_{ob} \tag{2}$$

Trong đó:

Mai và Mbi - Mômen uốn tại tiết diện ta xét, Tm;

Pod - Tài trọng tính toán trên cọc, vuông góc với diện tích đáy đài, T.

xi và yi - Khoảng cách tương ứng từ trục cọc đến diểm xét, m.

Moa và Moh - Mômen uốn ở những tiết diện ta xét do tải trọng cục bộ.

Chú thích: Khi cọc làm việc theo lực nhố lên, căn phải tiến hành kiếm tra độ bền chồng uốn của dài dưới tác dụng của phản lực âm của cọc.

- 2. Ở những đài kiểu có cóc, khi tỷ lệ giữa chiều dày của cóc và chiều cao bậc của nó hoặc là chiều sâu của cóc bàng hoặc lớn hơn 0,75 thì cho phép không đặt cốt thép ở thành cóc. Khi tỷ lệ ấy nhỏ hơn 0,75 thì cóc của đài phải được tính toán như các phần tử bệ tông cốt thép theo các yêu cầu của tiêu chuẩn về thiết kế các kết cấu bệ tông cốt thép với những yêu cầu bổ sung ở điểm 10 phụ lục này.
- 10- Tính toán cốt thép dọc của thành cốc được tiến hành theo nén lệch tâm như là tiết diện hình hộp tại mặt phẳng ngàm chân cột (hình 4, tiết diện I-I).

Diện tích cốt thép dọc tối thiểu trong thành cốc không được nhỏ hơn 0,05% tiết diện tính toán của bê tông cốc. Khi ấy các yêu cầu về neo cốt thép dọc của thành cốc vào tấm đài phải được thoả màn.

Cốt thép ngang trong thành cốc tại những tiết diện II · II và II' · II' (xem hình 4) phải được xác định theo mômen tính toán dưới tác động của lực đối với trục đi qua điểm K hoặc K_I quanh cột.

Giá trị của các mômen, Tm, trong trường hợp này cho phép lấy như sau:

$$v\acute{o}i\frac{d_k}{2} > (e_0 = \frac{M}{N}) > \frac{d_k}{6}$$
 thi $M_{kl} = M + Qy_{1l} - 0.7 \text{ Ne}_0;$ (3)

$$v\acute{o}i \; e_0 = \frac{M}{N} > \frac{d_k}{2} \; thi \; M_{k1} = 0.8 \; (M + Qy_H + N \; \frac{d_k}{2}) \eqno(4)$$

Trong distri

M. Momen uôn tại mức trên của cốc, Tm.

N. Luc doc, T.

Q- Lực cất ở mức trên của cốc, T.

dk. Canh của tiết diễn ngang của cột, m.

y_H. Chiều sáu của cóc, m.

Mômen M_k xác định theo công thức (4) lấy không nhỏ hơn mômen M_{kl} xác định theo công thức (3)

TÍNH TOÁN BỘ LỚN CỦA NHÓM CỌC

RATINH TOÁN ĐỘ LỚN CỦA NH**ớm CẠC CHỐ**NG."


Độ lún của nhóm cọc chống phụ thuộc chủ yếu vào biến dạng đàn hồi của cây cọc dưới tải trọng công trình. Một yếu tố khác cơ thể ảnh hưởng đến độ lún của nhóm cọc là hiện tượng cọc bị trồi lên do chuyển dịch của đất nền khi đóng các cây cọc lân cận. Biện pháp thường được sử dụng để loại trừ hiện tượng nói trên là đóng vố cọc. Độ lún của nhóm cọc chống được lấy bằng độ lún của cọc đơn xác định từ thí nghiệm nén tính tại cấp thải trọng tương đương sức chịu thì của cọc đơn.

2. TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN CỦA NHÓM CỌC TREO.

Phương pháp tính toán độ lún của nhóm cọc treo được sử dụng rộng rãi nhất trong thiết kế là phương pháp dựa trên giả thiết tải trọng của công trình được truyền sang đất nền thông qua một bản móng tương đương. Độ sâu và kích thước của bản móng tương đương thay đổi theo điều kiện đất nền. Một số trường hợp thường gặp trong thực tế được trình bày sau đây:

2:1. Cọc ma sát trong đất nền đồng nhất.

Trong trường hợp cọc nằm trong đất nên đồng nhất và sức chịu tải của cọc chủ yếu do ma sát bên, kích thước và độ sâu của móng tương đương xác định như sau :



HÌNH 1. Móng tương dương cho cọc ma sát trong nền đồng nhất


- Chiều rộng và chiều dài bản móng tương đương bàng các cạnh của nhóm cọc (hình 1);
- Chiều sâu đặt móng tương đương bằng 2/3 chiều dài cọc kể từ đáy đài;
- Úng suất phụ thêm do tải trọng công trình tác dụng lên các lớp đất ở phía dưới được tính gần đúng với giả thiết tải trọng lên nhóm cọc phân bố đều trên diện tích đáy của hình chóp cụt có mặt trên là bán móng tương đương và góc mở của các mặt bên bằng 30°.

Mô hình này nên được sử dụng để dự tính độ lún của nhóm cọc treo trong nền đất dính tương đối đồng nhất và phân bố đều độ sâu lớn.

2.2. Cọc đong qua lớp đất yếu tựa vào lớp đất cứng.

Khi cọc được đóng qua lớp đất yếu tựa vào lớp đất cứng và sức chiu tải của coc chủ yếu do ma sát bên giữa cọc và lớp đất cứng, kích thước và độ sâu đặt bản móng tương đương xác định như sau:

- Chiều rộng và chiều dài bản móng tương dương bằng các cạnh của nhóm cọc (hình 2)
- Độ sâu đặt móng tương đương bàng 2/3 chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất cứng kể từ bề mặt lớp này;
- Úng suất phụ thêm do tải trọng công trình tác dụng lên các lớp đất ở phía dưới được tinh gần đúng với giả thiết tải trọng lên nhóm cọc phân bố đều trên diện tích đây của hình chóp cụt có mặt trên là bản móng tương đương và góc mở của các mặt bên bàng 30°.



HÌNH 2 Mong tương dương khi cọc dong qua lớp đất yếu tựa vạc lợp đất cũng


Nhóm cọc trong đất nền nhiều lớp.

Khi đất nên nằm trong phạm vi chiều dài cọc bao gồm nhiều lớp với khả năng mang tải khác nhau, kích thước và độ sâu đặt móng tương đương xác định như sau :

- Chiều rộng và chiều dài bản mong tương đương bằng các canh bay của hình chốp cụt, với mặt trên của chốp cụt bằng các canh của nhóm coc tại đây đài cọc và độ nghiêng của các mặt bên bằng 1:4 nình 3);
 - Độ sâu đặt móng tương đương bằng 2/3 chiếu dài cọc, kể từ cốt đáy đài;

- Úng suất phụ thêm do tải trong công trình tác dụng lên các lớp đất ở phía dưới được tính gần đúng với giả thiết tải trọng lên nhóm cọc phân hố đều trên diện tích đây của hình chóp cụt có mặt trên là bản móng tương đương và gốc mở của các mặt bên bằng 30°.

Trong điều kiện đất nền thường gặp, ứng suất phụ thêm tại các lớp đất nằm dưới cao độ mùi cọc tương đương với giá trị tính được theo điều 7.1 của Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20 TCN 21.86.



HÌNH 3. Móng tương đương trong đất nền nhiều lớp.

3. MỘT SỐ GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN

Việc tính toán độ lún của nhóm cọc có thể được thực hiện với các giả thiết sau đây :

- a) Đất nền nằm trong phạm vi nhóm cọc không bị biến dạng. Độ lún của nhóm cọc phụ thuộc vào biến dạng của các lớp đất nằm dưới mũi cọc.
- b) Ứng suất phụ thêm trong các lớp đất phía dưới mũi cọc được tính toán theo qui luật đã mô tả ở trên hoặc theo lý thuyết của boussinesq với giả thiết bản móng tương đương đặt trên mặt bản không gian đàn hồi.
- c) Độ lún của móng tương được tính theo các phương pháp thường được sử dụng cho móng nông.

ĐÁNH GIÁ SÚC CHỊU TÁI CỦA CỌC TỪ KẾT QI Ả XUYÊN TÍNH

Thiết bị xuyên tỉnh thông dụng có mũi xuyên hình côn với góc nhọn 60° và diện tích đây của côn bằng $10 \mathrm{cm}^2$. Các mũi xuyên thường được trang bị áo đo ma sát, cho phép xác định đồng thời sức kháng xuyên mũi và ma sát bên. Một số loại xuyên có diện tích đây côn lớn hơn so với xuyên thông dụng được sử dụng để khảo sát đến độ sâu lớn và xuyên vào những lớp đất rất cứng. Việc sử dụng kết qua xuyên tinh với thiết bị xuyên đặc biệt đang tính toán cần được thực hiện trên cơ sở một số tương quan xác định cho từng loại thiết bị cụ thể.

Ngoài ứng dụng chủ yếu trong việc xác định sự phân bố của các lớp đất theo chiều sâu, kết quả xuyên tỉnh cũng được sử dụng để đánh giá sức chiu tải của cọc. Phương pháp tính dựa trên một số tương quan giữa sức kháng xuyên và sức chịu tải của đất nền, do đó kết quả tính toán nên được so sánh với kết quả nén tỉnh cọc để đánh giá độ tin cậy của các tương quan nói trên trong điều kiện đất nền ở từng địa phương. Cũng cần chú ý là việc sử dụng kết quả xuyên trong đất nền có lẫn đá mồ côi, cuội v.v..., có thể cho kết quả tính toán lớn hơn nhiều so với sức chịu tải của cọc.

ĐÁNH GIÁ SỰC CHỊU TẢI CỦA CỌC TRONG ĐẤT RỜI

Trong trường hợp thiết bị xuyên cho phép đo sức kháng xuyên mũi, qc, và ma sát bên fm, sức chịu tải của cọc được tính theo công thức :

$$N = \left(C \sum_{i=1}^{n} f_{mi} l_i + q_p A_p\right) A_{rS}$$
 (1)

Trong đố :

N = khả năng chịu tải thiết kế,

C = chu vi tiết diện cọc,

 $f_{mi}=ma$ sát bên do lớp đất i, đo được trong thí nghiệm xuyên

li = Chiều dầy lớp đất i,

 q_p = sức kháng dưới mũi cọc, lấy bằng q_c nhưng không lớn hơn 15 MP_a

Ap = diện tích mũi cọc,

 $F_S = h_S^2$ số an toàn, lấy bằng $2 \div 2.5$,

n = số lớp đất trong phạm vi chiều dài cọc.

Nếu thiết bị xuyên chỉ cho phép đo sức kháng xuyên đầu mũi, qc, trong tính toán có thể sử dụng tương quan giữa sức chống lên mặt hông cọc, fs, và qc;

is = 0.01qc

khi q $c \le 2.5 \text{ MP}_a$

fs = 0.005qc

khi qc ≥ 10 MPa

ĐÁNH GIÁ SỬC CHỊU TẢI CỦA CỘC TRONG ĐẤT ĐÍNH

Việc tính toán sức chịu tải của cọc trong đất dính được thực hiện thông qua tương quan giữa sức kháng xuyên đầu mũi, qc, và sức kháng cắt không thoát nước cụ được xác định trên cơ sở so sánh kết quả tính toán với kết quả nén tỉnh cọc ở Hà Nội:

$$C_0 = q_c/13$$
 khi $q_c < 1.5 MP_a$

$$C_u = q_c/25$$
 khi $q_c > 3 MP_a$

Sức chịu tài của cọc được tính theo công thức :

$$N = \left(C\sum_{i=1}^{n} \alpha_i Cu_i I_i + N_c C_u A_p\right) / FS$$
 (2)


Trong dó:

 $\alpha_i = h \hat{e}$ số, xác định theo hình 1,

Cui = sức kháng cát không thoát nước của lớp đất i,

 N_c = hệ số sức chịu tải, lấy bằng 9.0 cho đất cố kết bình thường.

Ý nghĩa các ký hiệu khác giống như trong công thức (1).



Súc kháng cắt không thoát nước cu

HÌNH 1 , Quan hệ c $_{\mathbf{U}}$ - α

de

MŲC LŲC ∗

	Trang
- Lời nói đầu	3
1- Nguyên tác chung	5
2- Các loại coc	9
3- Yêu cầu đối với khảo sát	18
4- Những chỉ dẫn cơ bản về tính toán	23
5- Tính toán cọc, cọc ông và cọc trụ theo sức chịu tải	27
6. Xác định sức mang tải của cọc và cọc ống theo kết quả nghiên cứu hiện trường	66
7- Tính toán móng cọc và nền cọc theo biến dạng	76
8- Thiết kế móng cọc	89
12- Đặc điểm thiết kế móng cọc trong những vùng có động đất	102
13- Những đặc điểm thiết kế móng cọc cho các trụ đường dây tải điện trên không	113
Phụ lục tiêu chuẩn.	
 Phụ lục I: Tính cọc dưới sự tác dụng đồng thời của tài trọng đứng, tải trọng ngang và mômen 	115
 Phụ lục 11: Tính toán dài bê tông cốt thép dạng tấm của móng cọc dưới cột nhà và công trình 	130
- Phụ lục 16 : Tính toán độ lún của nhóm cọc	133
- Phụ lục 17 : Đánh giá sức chịu tải của cọc từ kết quả xuyên tỉnh	137

^{*} Không để cấp đến một số điều, chương hoặc phụ lục không cần thiết, nhưng giữ nguyên thứ tự ườnh bày trong quyến 'Hưởng dẫn thiết kế móng cọc" bằng tiếng Nga, xuất bản năm 1980. Đồng thời biên soạn thêm hai phụ lục 16 và 17.

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MÓNG CỌC

Chiu trách nhiệm xuất bản:

Biển tập:

Biển tập kỹ thuật:

Bìa:

Sửa bản in:

PTS LÊ VĂN THƯỢC KS TRẦN MÝ VƯỢNG

NGUYẾN THU HÒA

- NGUYỂN THU HÒA

TRẦN MỸ VƯƠNG

NGUYÉN MINH KHÔI

DINH VĂN ĐỒNG

In 3000 cuốn khô sách 19 x 27 (cm) tại xương in NXB Xây dung. Giấy phép số 1640-KH/XD. In xong và nộp lưu chiếu tháng 12 - 1993.