

LẬP TRÌNH CĂN BẢN ARM STM32F103C8T6



Ву

Họ tên: Nguyễn Ngọc Hà

VI ĐIỀU KHIỂN ARM STM32F103C8T6





Manufacturer Part Number	STM32F103C8T6
Description	MCU ARM 64KB FLASH MEM 48-LQFP
Vendor	STMicroelectronics
Category	Integrated Circuits (ICs)
Program Memory Size	64KB (64K x 8)
RAM Size	20K x 8
Number of I /O	37
Package / Case	48-LQFP
Speed	72MHz
Oscillator Type	Internal
Packaging	Tray
Program Memory Type	FLASH
EEPROM Size	-


Core Processor	ARM® Cortex -M3
Data Converters	A/D 10x12b
Core Size	32-Bit
Operating Temperature	-40°C ~ 85°C
Connectivity	CAN, I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB
Peripherals	DMA, Motor Control PWM, PDR, POR, PVD, PWM, Temp Sensor, WDT
Voltage - Supply (Vcc/Vdd)	2 V ~ 3.6 V
Lead Free Status	Lead Free
RoHS Status	RoHS Compliant
Other Names	STM32F103C8T6 STM32F103C8T6 497 6063 ND 4976063ND 497-6063


TỔNG QUAN

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KIT STM32F103









CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Để bắt đầu với lập trình vi xử lý ARM STM32 trên kít STM32F103 chúng ta cần một số công cụ sau:

Driver PL2303: dùng kết nối với Vi xử lý thông qua cổng UART và nạp code cho chíp http://bit.ly/1mXUzxk

Flash BootLoader for ARM: Nap code cho chíp thông qua bootloader

http://bit.ly/1sUf25T


KeilC MDK: lập trình C cho dòng ARM. (bản này khác với bản Keil C chúng ta thường cài để lập trình cho VDK 8051, nếu ai chưa có thể cài thêm MDK để lập trình cho cả 8051 và ARM nhé) Link tại trang chủ: http://www.keil.com/arm/mdk.asp

<u>Thu viện CMSIS</u>: http://www.ulozto.net/x2JFvXv/stm32f10x-stdperiph-lib-v3-5-0-zip

Cách cài đặt có thể tham khảo trên mạng

TAO 1 PROJECT MÓI


- 1. Download và giải nén thư viện CMSIS trên về ta có thư mục STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0, trong này ta chú ý 2 thư mục chính là Libraries và Project
- 2. Tạo một thư mục mới để tiện quản lý và sử dụng Project. Copy thư mục Library ở trên cùng với thư mục mới tạo. trong thư mục mới tạo thêm một thư mục User để chứa những file do người dùng tạo ra. Copy các file có trong ...\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Exa mples\GPIO\IOToggle vào thư mục User




3. Mở Keil C lên và tạo một Project mới




- Ở đây chúng ta tạo thư mục là Demo




Hiện cửa sổ chọn Chip. Ở đây chọn STMicroelectronics. Chọn chip STM32F103C8




Cửa sổ mới hiện ra, chọn No vì không cần thiết, chúng ta sẽ add sau



Trong Project mới, nhấp chuột vào Target






Nhấn vào ô vuông để tạo tên mới cho Project và ô vuông thứ hai để tạo các Group. Như trên là: **Startup**, **Driver**, **Cmsis**, **User**. Chọn **add files** để add một số file vào group.

Các file cần add đều nằm trong thư mục Library


- Group User : add các file trong mục User vừa tạo ở trên




- Groups **Stratup**: add file **starup_stm32f103_hd.s**. Đường dẫn: $STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 \ Libraries \ CMSIS \ CM3 \ Device Support \ STM32F10x \ Startup \ arm$




- Groups Cmsis: add các file core_cm3.c (.\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport), system_stm32f10x.c (STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\S T\STM32F10x)






Nhấn OK để hoàn thành. Project của chúng ta đày đủ như hình dưới:




- 4. Tiếp theo là cấu hình cho Project
- 5. Chọn Target Options để cấu hình



Ở tab target, đánh dấu chọn Use MicroLIB




Tab Output: đánh dấu chọn Create HEX File để tạo file HEX nạp cho VDK



Chọn Select Folder for Objects... Và tạo một thư mục Obj, tương tự với tab Listing




Tab C/C++: tại dòng **Deline** gõ vào : **USE_STDPERIPH_DRIVER**, **STM32F10X_HD**



USE_STDPERIPH_DRIVER: Nằm trong stm32f10x.h, khai báo sử dụng thư viện bên ngoài


STM32F10X_HD: Flash Memory

Nhấp vào dòng Include Paths để cài đặt thư mục Folder Setup cho Project, ở bên dưới ô vuông đó là những thứ chúng ta phải add vào. Mục đích là khai báo cho trình biên dịch biết được thư viện nằm ở đâu




OK, Nhấn F7 để biên dịch chương trình

Kết quả buil thành công:



File HEX ở đây:



Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc tạo 1 Project mới cho **ARM STM32** dùng **KeilC**

LÂP TRÌNH GPIO BÂT TẮT LED

Trước khi bắt đầu chúng ta cần quay lại một số vấn đề trong phần 1 Chúng ta mở file stm32f10x.h lên và xem phần sau :

```
/* #define STM32F10X_LD */ /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */

/* #define STM32F10X_LD_VL */ /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */

/* #define STM32F10X_MD */ /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */

/* #define STM32F10X_MD_VL */ /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */

/* #define STM32F10X_MD_VL */ /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 High density devices */

/* #define STM32F10X_HD */ /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density value line devices */

/* #define STM32F10X_HD_VL */ /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */

/* #define STM32F10X_XL */ /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */

/* #define STM32F10X_CL */ /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */

/* Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch between these

devices, you can define the device in your toolchain compiler preprocessor.
```


- Low-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
- Low-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
- Medium-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
- Medium-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
- High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where

the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.


- High-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.
- XL-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 512 and 1024 Kbytes.
- Connectivity line devices are STM32F105xx and STM32F107xx microcontrollers.

*/

Trên là hướng dẫn chọn **define**, **file startup** cho chương trình. Tùy theo chip tương ứng mà chúng ta cần khai báo cho đúng



Muốn biết chip đang dùng thuộc loại nào thì khi khởi tạo project, lúc chọn chip có hiển thị thông tin chip, chúng ta xem **Flash** bao nhiều để chọn **define** cho đúng



Ở phần trước mình chọn chip **STM32F103C8**, có 64kB Flash là chip **Medium-Density** nhưng lại chọn define là **STM32F10X_HD** nên để buil được và nạp code cho VDK chạy thì các bạn cần sửa lại thành **STM32F10X_MD**

OK, Vậy là đã quá rõ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục với phần GPIO

MCU STM32F10x có nhiều loại với số lượng IO khác nhau. Mỗi port IO được cấu hình bởi 2 thanh ghi 32bit (GPIOx_CRL&GPIOx_CRH)

- GPIOx CRL : cấu hình các pin từ 0→7
- GPIO_CRH : cấu hình các pin từ 8→15

Có 8 chế độ IO có thể lập trình cho từng pin

- Input floating
- Input pull-up
- Input pull-down
- Analog input
- Output open-drain
- Output push-pull
- Alternate function push-pull
- Alternate function open-drain

Các bit mode[1:0] cấu hình chế độ input hoặc output

Mode info

00 input(mặc định khi reset)

01 output max 10MHz

10 output Max 2Mhz

11 output Max 50 MHz

Dòng F3,F4 tốc độ các chân có thể cao hơn. Thường thì mình để tốc độ cổng ở tốc độ tối đa luôn.

Các bit CNF[1:0] có ý nghĩa phụ thuộc vào trạng thái pin là input hay output

Input Mode:

CNF[1:0] info

00 analog input

01 floating input(digital)

10 input với pullup/pulldown.

11 reserver

Output Mode:

CNF[1:0] info 00 output push/pull 01 output open drain 10 alternate output push/pull 11 alternate output open drain

Chú ý: chế độ input pullup/pulldown sẽ do giá trị bit tương ứng trên thanh ghi ODR quyết định. Nếu sử dụng hàm chuẩn trong thư viện của ST thì có thể các bạn không cần biết cũng làm được. Nhưng theo mình thì nên biết xem hàm mình dùng nó tác động vào nào cần 1úc thì có thanh ghi thê gán truc tiêp Các pin IO đều có dạng 5V tolerant (ngoài 2 pin chung chức năng với thạch anh đồng hồ thời gian thực) tức là có thể nối với các thiết bị dùng chuẩn 5V. Mình thường nối thêm con trở nhỏ nối tiếp với chân IO nếu nó là chế độ input (để phần điện áp dư rơi trên tránh hỏng IO). gây

Sơ đồ các pin các bạn có thể tham khảo trong datasheet. Các thanh ghi quan trọng.

- Input data register GPIOx IDR
- Output data register GPIOx ODR
- Bit Set/Reset register GPIOx BSRR
- Bit Reset register GPIOx BRR
- lock mechanism register GPIOx LCKR

Ngoài ra còn có thanh ghi remap các chân vào ra của ngoại vi. Các bạn xem trong datasheet để hiểu rõ hơn.

Trong thư viện "stm32f10x gpio.h" các pin tương ứng đã được định nghĩa sẵn để người dùng dễ sử dụng : GPIO Pin x

Các port được định nghĩa bằng tên **GPIOx** trong đó x: A,B,C,...G. Thực chất **GPIOx** có dang con trỏ trỏ tới địa gốc của port tương ứng.

Lệnh dùng khi **Set Bit x** của **port y** : **GPIOx→BSRR = GPIO Pin y** Lênh dùng khi Reset bit x của Port y : GPIOx→BRR =GPIO Pin y

Hoặc dùng lệnh : $GPIOx \rightarrow BSRR = GPIO$ Pin y << 16

Thư viện chuẩn của ST, để bật tắt các bit, ta sử dụng hàm GPIO SetBit() và GPIO ReSetBit().

Bắt đầu chường trình cho GPIO:

#include "stm32f10x.h"

Khai báo thư viện stm32f10x.h

```
void delay ms(uint32 t num);
void delay ms(uint32 t num)
      uint32 \ t \ index = 0;
      for(index = (72000 * num);index !=0;index--)
      {}
Chương trình delay với độ phân giải là 1ms, tức giá trị đặt là 72000 (72MHz). Nếu
bạn muốn độ phân giải là 1 us thì giá trị đặt là 72.
int main(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
Khai báo biến dữ liệu để khởi tạo modul GPIO
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);
Cho phép xung Clock ở PortB
GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
GPIO\_InitStruct.GPIO\_Pin = GPIO\_Pin\_0|GPIO\_Pin\_1;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
Cầu hình chon Pin 0 và Pin 15 ở chế độ Push-Pull, tốc độ 50Mhz
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct);
GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 0|GPIO Pin 1);
```

Khởi tao GPIOB

```
while(1){
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
delay ms(100);
```

Cho GPIOB-Pin 0 và Pin 1 ở mức logic thấp, thời gian delay là 100ms

```
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
delay_ms(100);
```

Cho GPIOB-Pin 0 và Pin 1 ở mức logic cao, thời gian delay là 100ms

Xong, đoạn code chớp tắt led trên khá ngắn gọn và dễ hiểu. Và để kiếm tra tính chính xác thì chúng ta nạp code cho VDK xem kết quả


Việc nạp code cho STM32 có nhiều cách

- **JTAG:** nạp và gỡ rối, việc dùng JTAG được thực hiện trên KeilC nên rất thuận tiện cho việc nạp code, debug, test sản phẩm,.. nhược điểm là phần cứng rườm rà.
- SWD: chuẩn giao tiếp 2 dây, nhỏ gọn đơn giản và chi phí thấp hơn so với JTAG
- **Bootloader :** phần cứng đơn giản, dễ thực hiện,... nhưng chỉ dùng cho việc nạp code


Ở đây, đa số khi các bạn mua KIT về học thì đều có hỗ trợ **JTAG** và **Bootloader** nên mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp file HEX đã buil ở trên vào VDK thông qua **Bootloader**

Để vào được chế độ **bootloader** thì bạn phải cài đặt cho chân **BOOT0 =1** và chân **BOOT1=0**. Để chip tiếp tục chạy từ bộ nhớ Flash thì **BOOT0=0**, **BOOT1=1**


Khởi động Flash Loader, nếu có kết nối với KIT thì sẽ như hình:



Nhấn Next để tiếp tục, nếu không ở bootloader thì sẽ báo lỗi, còn không thì sẽ như hình:



Tiếp theo, tại **Download to device**, dẫn đến file HEX ở trên. Tuyệt đối không chọn vào **Enable/Divsble Flash protecion** nếu như không muốn khóa chip để bảo mật chương trình. Nhấn **Next** để thực hiện nạp code vào chip.



Tắt bootloader và cài đặt lại 2 chân BOOT1, BOOT0 để chạy xem nhé

Vậy là xong chương trình GPIO chớp tắt led đơn giản, coi như chúng ta đã hoàn thành được 1 project hoàn chỉnh từ việc cài đặt chương trình, khởi tạo, lập trình project và nạp code để chạy mạch thật

LẬP TRÌNH GPIO ĐỌC TRẠNG THÁI NÚT NHẦN

Tương tự như lập trình GPIO điều khiển led đơn, ta cần khai báo thêm trạng thái input cho các chân input

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

Trong chương trình chính ta chỉ cần đọc trang thái của các chân tín hiệu tương ứng để điều khiển ouput ra led đơn hoặc các chức năng khác

```
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_11); /
đọc trạng thái trên từng Pin


GPIO_ReadInputData(GPIOA);
```

đọc trạng thái in put GPIO A

LÂP TRÌNH UART GIAO TIẾP PC

1. Lập trình UART cho ARM STM32

 Tạo một Project tương tự như với lập trình GPIO, chúng ta thêm driver stm32f10x_uart.c trong thư viện CMIS vào để có thể lập trình truyền nhận dữ liệu UART



- Viết code cho chương trình chính trong hàm maic.c

Khai báo IO cho UART:

```
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //USART1 TX

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_8; //USART1 RX

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
```

```
GPIO Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
Cấu hình UART:
void USART1 Configuration(void)
 USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
      //Kich hoat Clock USART1
 RCC APB2PeriphClockCmd( RCC APB2Periph USART1, ENABLE);
      //Chon BaudRate
 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
      //Chon do dai khung truyen
 USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;
      //Chon stop bit
 USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1;
      //Chon Parity
 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
      //Chon che do dieu khien
 USART InitStructure.USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None;
      //Chon phuong thuc truyen nhan
 USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx;//
      //Cau hinh cac thong so vua lua chon
 USART Init(USART1, &USART InitStructure);
```

//Kich hoat hoat dong cua USART

```
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
```

Hàm ghi dữ liệu


Hàm đọc dữ liệu từ cổng UART:

USART_ReceiveData(USART1);


Hàm gửi chuỗi dữ liệu ra cổng UART:

USART_SendString(USART1,"demo");


- 2. Lập trình giao diện truyền nhận dữ liệu UART dùng Visual Basic
- Khởi động chương trình:




- Cửa sổ khởi động chọn **StandardEXE** để tạo một **form** mới




-Giao diện chương trình



- Click chuột vào form1 để đổi tên cho project trong mục caption




- Nhấp chuột vào biểu tượng textbox để lấy textbox ra màn hình



Trong phần thuộc tính của textbox xóa chữ text1 trong caption đi

- Tiếp tục chọn label để kéo label vào chương trình, thay đổi tên label trong thuộc tính caption



- Tiếp tục với button




- Chỉnh sửa và thêm một số thành phần để có form như hình dưới




Như vậy ta đã tạo ra một **Form** các tham số **a,b** hiển thị với các **textbox1,2**. Nút truyền là **Command1** nút nhận là **Command2**, nút thoát là **Command3**

Form hoạt động như sau : Nhập các thông số trong **text1**, nhấn nút truyền để gửi dữ liệu trong **text1** ra cổng COM. Nhấn nút nhận thì dữ liệu nhận được sẽ hiển thị lên **text2**. Phím **Exit** để thoát khỏi chương trình

Vì Control để điều khiển cổng **COM-MSCOM** không phải control cơ bản nên nó không hiển thị trên tool, chúng ta phải lấy ra trong thư viện như sau




- Kéo thả MSCOM vào form



 Để soạn thảo code cho chương trình VB, ta click chuột vào vị trí bất kỳ trong form



- Giao diện chính



- Khai báo sử dụng cổng COM

```
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 5
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
```

- Để viết mã cho nút **truyền** ta click vào nút truyền và code như sau. Khai báo thêm biến **s** để chứa giá trị của text

```
Dim s As String
Private Sub Command1_Click()
s = Text1.Text
MSComm1.Output = s
End Sub
```

- Tương tự cho nút nhận

```
Private Sub Command2_Click()
s = MSComm1.Input
End Sub
```

- Và nút Exit

```
T
Private Sub Command3_Click()
End
End Sub
```

- Lưu form vừa tạo, chọn Run để chạy chương trình



- Kết quả:



- Chọn **file** – **Make tut.exe** để tạo file thực thi và chạy như một phần mềm thông thường