com.softing.opc.client.api. DaSession.getClassContext com.softing.opc.client.api. DaSession.getClientName com.softing.opc.client.api. DaSubscription.getDeadband com.softing.opc.client.api. DaSession.getForcedOpcSpecification com.softing.opc.client.api. DaSession.getLocaleId com.softing.opc.client.api. DaSubscription.getLocaleId com.softing.opc.client.api. DaSubscription.getName com.softing.opc.client.api. DaSubscription.getRequestedKeep AliveTime com.softing.opc.client.api. DaSubscription.getRequestedUpdateRate com.softing.opc.client.api. DaSubscription.getRevisedKeepAliveTime com.softing.opc.client.api. DaSubscription.get Revised Update Ratecom.softing.opc.client.api. ObjectSpaceElement.getSetAttributes FromServer com.softing.opc.client.impl.jna. com.softing.opc.client.api. DaSession.getSupportedOpcSpecification OTClient.OTCUpdateAttributes com.softing.opc.client.api. DaSubscription.getTimeBias com.softing.opc.client.api. DaSession.getUrl com.softing.opc.client.api. DaSession.setClassContext com.softing.opc.client.api. DaSession.setClientName com.softing.opc.client.api. DaSubscription.setDeadband

com.softing.opc.client.api.
ObjectSpaceElement.setAttributes

ToServer

ObjectSpaceElement.getAttributes FromServer

com.softing.opc.client.api.

com.softing.opc.client.api.
DaSession.setForcedOpcSpecification

com.softing.opc.client.api. DaSession.setLocaleId

com.softing.opc.client.api. DaSubscription.setLocaleId

com.softing.opc.client.api. DaSubscription.setName

com.softing.opc.client.api.
DaSubscription.setRequestedKeep
AliveTime

com.softing.opc.client.api.
DaSubscription.setRequestedUpdateRate

com.softing.opc.client.api. DaSubscription.setTimeBias