VÀO CHU TRÌNH
Được chạy trong ca, không tạm dừng

BƯỚC TIẾP THEO = BƯỚC HIỆN TẠI

BƯỚC HIỆN TẠI = 0?

Có

Không

Gọi đủ năm TONR
Bước hiện tại: IN = 1; R = 0
Bước khác: IN = 0; R = 1

BƯỚC TIẾP THEO = 1
Gọi các TONR: IN = 0; R = 1

Bước đã đủ 10 s?
(TONR.Q = 1)

Có

Chưa đủ

Đang ở bước 5?

Có

Không

BƯỚC TIẾP THEO = 1

BƯỚC TIẾP THEO
= BƯỚC HIỆN TẠI + 1

Chốt BƯỚC HIỆN TẠI
= BƯỚC TIẾP THEO

Giải mã bốn van theo bảng trạng thái
Bơm = OR trạng thái bốn van

TRỞ VỀ HÌNH 1
Cập nhật ngõ ra / HMI, sang vòng quét mới