


### Systemy czasu rzeczywistego





#### System sterujący







#### System operacyjny

System Operacyjny OS (Operating System) - oprogramowanie, które zarządza sprzętem oraz aplikacjami komputera (procesora). Podstawą wszystkich systemów operacyjnych jest wykonywanie podstawowych zadań takich jak: zarządzanie pamięcią, przydział czasu procesora, obsługa urządzeń, ustalanie połączeń sieciowych oraz zarządzanie plikami.

Możemy wyróżnić trzy główne elementy systemu operacyjnego:

- jądro systemu wykonujące ww. zadania,
- powłoka specjalny program komunikujący użytkownika z systemem operacyjnym,
- system plików sposób zapisu struktury danych na nośniku.





#### System operacyjny czasu rzeczywistego

- Systemem czasu rzeczywistego określa się taki system, którego wynik przetwarzania zależy nie tylko od jego logicznej poprawności, ale również od czasu, w jakim został osiągnięty
- System czasu rzeczywistego odpowiada w sposób przewidywalny na bodźce zewnętrzne napływające w sposób nieprzewidywalny
- Poprawność pracy systemu czasu rzeczywistego zależy zarówno od wygenerowanych sygnałów wyjściowych jak i spełnionych zależności czasowych
- Z pojęciem "czasu rzeczywistego" wiąże się wiele nadużyć. Terminu tego używa się potocznie dla określenia obliczeń wykonywanych bardzo szybko, co nie zawsze jest prawdą.





#### System czasu rzeczywistego

- Czas reakcji systemu przedział czasu potrzebny systemowi operacyjnemu na wypracowanie decyzji (sygnału wyjściowego) w odpowiedzi na zewnętrzny bodziec (sygnał wejściowy)
- Czas reakcji systemu może wahać się w granicach od ułamków sekund (np.: system akwizycji danych z kamery) do kilkudziesięciu godzin (np.: system sterowania poziomem wody w zbiorniku retencyjnym)
- Charakterystyka różnych zadań aplikacji musi być znana a priori
- Systemy czasu rzeczywistego, w szczególności systemy dynamiczne, muszą być szybkie, przewidywalne, niezawodne i adoptowalne





#### Podział systemów czasu rzeczywistego

- Systemy o ostrych ograniczeniach czasowych (ang. hard real-time) – przekroczenie terminu powoduje katastrofalne skutki (zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia). Nie jest istotna wielkość przekroczenia terminu, a jedynie sam fakt jego przekroczenia
- Systemy o miękkich lub łagodnych ograniczeniach czasowych (ang. soft real-time) gdy przekroczenie terminu powoduje negatywne skutki.
   Skutki są tym poważniejsze, im bardziej termin został przekroczony
- Systemy o mocnych ograniczeniach czasowych (ang. firm real-time) - gdy fakt przekroczenia terminu powoduje całkowitą nieprzydatność wypracowanego przez system wyniku. Fakt niespełnienia wymagań czasowych nie stanowi jednak zagrożenia dla ludzi lub urządzenia (bazy danych czasu rzeczywistego)





#### Dlaczego Linux nie jest systemem czasu rzeczywistego

- Zastosowany algorytm szeregowania z podziałem czasu
- Niska rozdzielczość zegara systemowego
- Nie wywłaszczalne jądro (nie dotyczy wersji > 2.6)
- Wyłączanie obsługi przerwań w sekcjach krytycznych
- Zastosowanie pamięci wirtualnej
- Optymalizacja wykorzystania zasobów sprzętowych





# RTEMS System operacyjny czasu rzeczywistego





#### Literatura

#### Literatura:

- Materiały wykładowe i laboratoryjne C/C++ Manuals
- Getting Started with RTEMS
- RTEMS Applications C User's Guide
- RTEMS Network Supplement
- RTEMS Shell

#### Literatura uzupełniająca:

- Miscellaneous Manuals
- RTEMS BSP and Device Driver Development Guide
- RTEMS CPU Supplement
- RTEMS Development Environment Guide
- RTEMS Porting Guide
- RTEMS POSIX 1003.1 Compliance Guide
- RTEMS Filesystem Design Guide







#### Wprowadzenie (1)

#### **RTEMS**

Jest prostym systemem operacyjnym, systemem wykonawczym czasu rzeczywistego (ang. Real Time Executive) zaprojektowanym specjalnie dla urządzeń wbudowanych. Jest to system darmowy udostępniany na zasadach licencji GNU (General Public License). System został opracowany i jest rozwijany przez OAR Corporation.

RTEMS dostarcza środowisko projektowe (ang. Development Environment):

- Kompilatory,
- Debugery,
- Wsparcie dla docelowych procesorów, tzw. BSP (ang. Board Support Package).





#### Wprowadzenie (2)

# RTEMS Real-Time Executive for Multiprocessor Systems (Real Time Executive for Missile Systems)

- System operacyjny czasu rzeczywistego RTOS (Real Time Operating System) rozwijany jako projekt Open Source na licencji GPL.
- RTEMS został opracowany jako wydajny system operacyjny dla urządzeń wbudowanych.
- Dostępne są implementacje RTEMS, tzw. BSP (Board Support Packages), dla wielu procesorów: ARM, ColdFire, MC68000, Intel i960, Intel i386, MIPS, LEON, itd...





#### Wprowadzenie (3)

RTEMS został opracowany na potrzeby armii amerykańskiej w 1988 roku.

- Real-Time Executive for Missile Systems,
- Real-Time Executive for Military Systems,
- Real-Time Executive for Multiprocessor Systems.
- System jest nadal rozwijany i utrzymywany przez przez organizację
   OnLine Applications Research (OAR),
- Wsparcie dla języka C/C++ oraz Ada,
- Dostępne API:
  - Natywne RTEMS,
  - Zgodne ze standardem POSIX 1003.1b,
  - Zgodne ze standardem ITRON.





#### RTEMS - zastosowanie (1)



Rejestrator parametrów lotu, tzw. "czarna skrzynka"



System sterowania akceleratorem FEL



Samobieżna "kosiarka"





#### RTEMS - zastosowanie (2)

System naprowadzania rakiet ziemia-powietrze





System umożliwiający realizację szyfrowanej komunikacji bezprzewodowej






#### RTEMS - zastosowanie (3)

RTEMS i eksploracja przestrzeni kosmicznej





#### Satelita Dawn

...The real-time operating system RTEMS is used as basis for a complete instrument control and onboard data processing system, implemented in a sophisticated onboard command language (OCL)...



Herschel - teleskop kosmiczny do dalekich obserwacji





#### **RTEMS**

#### System czasu rzeczywistego

RTEMS został od samego początku zaprojektowany jako system czasu rzeczywistego.

System czasu rzeczywistego, czy "Task Manager"

RTEMS może zostać użyty jako prosty manager zadań (~15 kB) lub system operacyjny (>~150 kB).

#### Środowisko uruchomieniowe

- Środowisko uruchomieniowe zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do kompilacji systemu oraz aplikacji (GNU, Linux, Windows),
- Kompilator,
- Debuger,
- Bogate wsparcie dla różnych procesorów oraz zestawów uruchomieniowych BSP (Board Support Package),
- Wsparcie techniczne: grupy dyskusyjne, szkolenia, itd...





#### Charakterystyka systemu RTEMS


- Wyposażony w jądro czasu rzeczywistego,
- Planista odpowiedzialny za przełączanie i synchronizację zadań,
- Komunikacja i synchronizacja międzyprocesowa,
- Skalowalna architektura,
- Obsługa przerwań i wyjątków,
- System wielozadaniowy, wywłaszczanie oparte na zdarzeniach i priorytetach,
- Komunikacja i synchronizacja międzyprocesowa,
- Przenośny dostępne BSP dla różnych platform sprzętowych,
- System wieloprocesorowy,

- Komunikacja międzyprocesowa,
- Serwer do zdalnego debugowania,
- Shell (telnet, port szeregowy),
- Zarządzanie pamięcią, dynamiczna alokacja pamięci,
- Sterowniki I/O,
- Stos TCP/IP, serwery sieciowe,
- System plików,
- Wsparcie dla języka C, C++, Java,
- Libchip bibliotek urządzeń peryferyjnych,
- Wsparcie debugowania (JTAG, port szeregowy, Ethernet).





#### Architektura systemu operacyjnego RTEMS







#### Natywne API systemu operacyjnego (Classic API)

#### Oparte na specyfikacji RTEID/ORKID (znacznie prostsze niż POSIX),

RTEMS udostępnia następujące funkcje sterujące zadaniami:

- Semafory (zliczające, synchronizacja warunkowa, muteksy),
- Zdarzenia,
- Kolejki komunikatów,
- Sygnaly,
- Bariery,

Przykład użycia API:

```
rtems_status_code

rtems_semaphore_create( rtems_name name, uint32_t count,

rtems_attribute attribute_set,

rtems_task_priority priority_ceiling,

rtems_id *id )
```





#### **API zgodne z standardem POSIX**

- Oparte na specyfikacji POSIX 1003.1b
  - RTEMS udostępnia nastepujące funkcje sterujące zadaniami:
    - Semafory,
    - Muteksy,
    - Zmienne warunkowe,
    - Kolejki komunikatów,
    - Sygnaly,
    - Bariery,
    - Blokujące operacje odczytu/zapisu.

#### Przykład użycia API:

int sem\_init( sem\_t \*sem, int pshared, unsigned int value )





#### API zgodne z standardem uITRON

Oparte na specyfikacji uITRON 3.0

RTEMS udostępnia następujące funkcje sterujące zadaniami:

- Semafory,
- Zdarzenia przesyłane przy pomocy sygnałów globalnych (Eventflag),
- Mailbox,
- Kolejki komunikatów,

Przykład użycia API:

ER pget\_blk( VP \*p\_blk,ID mplid,INT blksz )





#### Środowisko uruchomieniowe

Środowisko uruchomieniowe (ang. Development Environment)

- Oparte na narzędziach GNU (C, C++, Ada, Java, Fortran),
  - GNU debuger,
  - Binutils (Id, nm, etc...),
- Skrypty GNU autoconf dla konfiguracji RTEMS,
- Skrypty Makefile dla aplikacji i sterowników (umożliwiają izolację pomiędzy procesorem, a językiem programowania),
- Newlib
  - Biblioteki języka C dla urządzeń wbudowanych,
- Konfiguracja i instalacja RTEMS odbywa się tak samo jak innych programów korzystających z narzędzi GNU (Linux).





#### Wspierane języki programowania

- Język C
  - Zawiera bibliotekę standardową,
- C++,
  - Zawiera szablony dostępne w bibliotece standardowej,
- Ada
  - Zawiera pakiety języka Ada,
- Java
  - Dostępny kompilator GNU dla języka Java (gjc) oraz wsparcie dla JVM (Java Virtual Machine),
- Wsparcie dla języków skryptowych
  - Python.





#### Zarządzanie pamięcią

- Klasyczne API zarządzania pamięcią
  - Partycje pamięci,
  - Regions alokacja, rezerwacja pamięci o stałej wielkości,
  - Obsługa pamięci dwuportowych,
- Dynamiczna alokacja pamięci zgodna ze standardem ANSI/ISO C
  - Funkcje malloc/free,





#### Obsługa przerwań

Cechy mechanizmów do obsługi przerwań systemu RTEMS:

- Szybka reakcja na przerwania,
- Obsługa przerwań przy pomocy uchwytów napisanych w języku wyższego poziomu (C/C++),
- Mogą wpływać na zachowanie zadań,
- Przerwania mogą być wyłączane dla minimalizacji czasu wykonania usług czasu rzeczywistego,
- Współpraca ze sterownikami przerwań przerwania wektorowe, przechwytywanie i rozpoznawanie źródła przerwania.





#### System operacyjny, dostępne platformy sprzętowe

Głównym celem podczas projektowania systemu RTEMS było zapewnienie łatwej przenośności pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi,

- Izolacja warstwy sprzętowej od systemu operacyjnego,
- Otwarty kod źródłowy,
- System dostępny dla wielu różnych procesorów,
- Dostępne pakiety startowe BSP dla różnych systemów komputerowych,
- Wsparcie dla języków C/C++, Ada.





#### Procesory wspierane przez system RTEMS

- ARM
- Motorola MC680x0
- Motorola MC683xx
- Freescale Coldfire
- Freescale PowerPC
- Intel i386 and above
- Intel i960
- MIPS

- OpenCores OR32
- SPARC
- AMD A29K
- Hewlett-Packard PA-RISC
- Hitachi H8
- Hitachi SH
- Texas Instruments C3x
- Texas Instruments C4x





#### Cechy systemu operacyjnego RTEMS

- Stos TCP/IP
  - TCP, UDP
  - ICMP, DHCP, RARP
  - RPC, CORBA
  - TFTP, FTPD, HTTPD
- Wsparcie dla systemów plików
  - In-Memory Filesystem (IMFS)
  - TFTP Client Filesystem
  - FTP Client Filesystem
  - FAT Filesystem (IDE and CompactFlash)





#### Obsługa portów wejścia/wyjścia

- Większość aplikacji wymaga dostępu do portów I/O,
- Obsługa różnych urządzeń dołączonych to tego samego portu,
- Ustandaryzowane API, dostępne funkcje:
  - Initialize,
  - Open,
  - Close,
  - Read,
  - Write,
  - Control.





#### Obsługa urządzeń peryferyjnych

System RTEMS zapewnia obsługę następujących urządzeń peryferyjnych:

- UART Channels A and B
- Timer General Purpose Timer
- Timer Real Time Clock
- Watchdog Timer
- Control Register
- Memory Control Register
- Interrupt Control





## Konfiguracja systemu RTEMS





#### Konfiguracja systemu RTEMS (1)

Konfiguracja SO RTEMS jest zwykle przechowywana w pliku "system.h".

```
/* configuration information */
#include <bsp.h>
                                       /* for device driver prototypes */
/* examplary configuration of RTEMS system */
#define CONFIGURE APPLICATION DOES NOT NEED CLOCK DRIVER // no clk driver
#define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CLOCK_DRIVER
                                                                  // with timer
#define CONFIGURE APPLICATION NEEDS CONSOLE DRIVER
#define CONFIGURE MAXIMUM TASKS
#define CONFIGURE_RTEMS_INIT_TASKS_TABLE
#define CONFIGURE_EXTRA_TASK_STACKS
                                             (3 *RTEMS_MINIMUM_STACK_SIZE)
#include <rtems/confdefs.h>
                                       /* for OS configuration */
#define CONFIGURE INIT
                                       /* force OS user-defined configuration */
```





#### Konfiguracja systemu RTEMS (2)

```
#define CONFIGURE_RTEMS_INIT_TASKS_TABLE
#define CONFIGURE_LIBIO_MAXIMUM_FILE_DESCRIPTORS 8
#define CONFIGURE EXECUTIVE RAM SIZE (512*1024)
#define CONFIGURE_MAXIMUM_SEMAPHORES
                                                20
                                                20
#define CONFIGURE MAXIMUM TASKS
#define CONFIGURE MICROSECONDS PER TICK
                                                1000
                                                        /* 1 millisecond */
#define CONFIGURE_TICKS_PER_TIMESLICE
                                                        /* 50 milliseconds */
                                                50
#define CONFIGURE_INIT_TASK_STACK_SIZE (10*1024)
#define CONFIGURE INIT TASK PRIORITY 120
#define CONFIGURE_INIT_TASK_INITIAL_MODES (
                                            RTEMS PREEMPT | \
                                            RTEMS_NO_TIMESLICE | \
                                            RTEMS_NO_ASR | \
                                            RTEMS_INTERRUPT_LEVEL(0))
```





#### Konfiguracja systemu RTEMS (3)

#### /\* zawartość pliku konfiguracyjnego system.h \*/

```
#define CONFIGURE_INIT // włącza konfigurację systemu RTEMS, plik confdefs.h // konfiguracja przy pomocy dyrektyw preprocesora dyrektywa CONFIGURE_INIT musi występować tylko raz w pliku, który włącza confdefs.h
```

Jeżeli CONFIGURE\_INIT nie jest zdefiniowane system RTEMS budowany jest z minimalna ilością zasobów:

- 1 zadanie,
- minimalna ilość pamięci przeznaczona na
  - stos,
  - stos procedur obsługujących przerwania,
  - stos procedur obsługujących zadania,
  - całego OS,
- brak timerów.
- konsol,
- itd...





#### Konfiguracja systemu RTEMS (4)

```
/* przykładowa zawarość pliku confdefs.h */
#ifdef CONFIGURE INIT
rtems driver address table Device drivers[] = {
 #ifdef CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CONSOLE_DRIVER
    CONSOLE DRIVER TABLE ENTRY,
 #endif
 #ifdef CONFIGURE APPLICATION NEEDS CLOCK DRIVER
    CLOCK DRIVER TABLE ENTRY,
 #endif
 #ifdef CONFIGURE APPLICATION NEEDS CONSOLE DRIVER
         #include <rtems/console.h>
 #endif
#endif
```





#### Konfiguracja systemu RTEMS (5)

```
#include "system.h"
rtems_task Init ( rtems_task_argument argument )
      rtems_status_code status;
      rtems_time_of_day time;
      /* create new tasks, timers, queues, semaphores, etc... */
      / * start created tasks, timers, queues, semaphores, etc... */
      /* when everythins goes well exit Init task */
      status = rtems_task_delete( RTEMS_SELF );
```





# Zarządzanie zadaniami w systemie RTEMS





#### Obsługa zadań w systemie RTEMS

- System RTEMS udostępnia mechanizmy pozwalające na zarządzanie zadaniami (wątkami),
- Wszystkie zadania współdzielą wspólną pamięć RAM (wspólna przestrzeń adresowa),
- Każde zadanie posiada własny stos oraz strumienie komunikacyjne (w języku C stdin, stdout, stderr),
- Do zadania przypisany jest priorytet,
- Zadania mogą być:
  - Wywłaszczalne (ang. preemptitive),
  - Wykonywane z podziałem czasu (ang. timeslicing),
  - Obsługują sygnały asynchroniczne,
- Szeregowanie zadań zgodnie z algorytmem Round Robin,
- Obsługa wyjątków związanych z realizacją zadań.





#### Obsługa zadań w systemie RTEMS

- Zadania w systemie RTEMS opisane są przy pomocy struktury TCB (Task Control Block).
- Podczas inicjalizacji systemu RTEMS rezerwuje miejsce na struktury TCB dla każdego zadania. Liczba zadań ustalana jest przy pomocy makra 3
  - #define CONFIGURE MAXIMUM TASKS
- Podczas tworzenia zadania wypełniana jest struktura TCB zawierająca:
  - Nazwę zadania,
  - Numer ID identyfikujący dane zdanie,
  - Priorytet zadania,
  - Obecny stan oraz stan zadania podczas uruchamiania,
  - Tryb w jakim zadanie jest wykonywane,
  - Wskaźnik do struktury użytkownika,
  - Wskaźnik do struktury ustalającej zasady szeregowania zadania,
  - Dane opisujące stan zadania zablokowanego,
- Kontekst zadania zapamiętywany jest w TCB podczas przełączania zadania.





#### Stan zadania

- Zadania w systemie RTEMS mogą znajdować się w jednym z następujących stanów:
  - Executing zadanie dla którego przydzielono czas CPU,
  - Ready zadanie oczekujące na przydzielenie czasu CPU,
  - Blocked zadanie, które dla którego nie można przydzielić czasu CPU,
  - Dormant zadanie utworzone (wypełniona struktura TCB), jednak nie jest uruchomione (planista nie ma dostępu do struktury TCB),
  - Non-existent zadanie nie zostało utworzone lub zostało usunięte (brak wpisu w tablicy TCB).
- Przydzielanie czasu procesora realizowane jest w zależności od priorytetu zadania oraz obecnego stanu.





#### Funkcje obsługujące zadania udostępniane przez RTEMS

- rtems task create utwórz nowe zadanie
- rtems\_task\_ident pobierz numer ID zadania
- rtems\_task\_self zwróć ID zadania obecnie wykonywanego
- rtems\_task\_start uruchom nowe zadanie
- rtems\_task\_restart ponownie uruchom zadanie (z pierwotnymi parametrami)
- rtems task delete usuń zadanie
- rtems\_task\_suspend uśpij zadanie
- rtems\_task\_resume przywróć zadanie
- rtems\_task\_is\_suspended sprawdź, czy zadanie znajduje się w stanie uśpienia
- rtems\_task\_set\_priority ustaw priorytet zadania
- rtems\_task\_mode zmień tryb pracy danego zadania (preemption, timesllicing, INT)
- rtems\_task\_get\_note zwróć wskaźnik do tablicy notepad
- rtems\_task\_set\_note ustal wskaźnik do tablicy notepad
- rtems\_task\_wake\_after uruchom zadanie po danym czasie (rozdzielczość w tikach)
- → rtems\_task\_wake\_when uruchom zadanie według podanej daty (rozdzielczość ~1 s)
- rtems\_task\_variable\_add przypisz zmienną do zadania
- rtems\_task\_variable\_get odczytaj zawartość zmiennej przypisanej do zadania
- rtems\_task\_variable\_delete usuń zmienną przypisanej do zadania






#### Zadanie Init

```
rtems_task Init( rtems_task_argument ignored)
 rtems status code status;
      Inicjalizacja wykonana przez użytkownika – utworzenie nowych:
                                                        zadań.
                                                        timerów.
                                                         semaforów, itd...
                                   */
      Usuniecie zadania Init
      status = rtems_task_delete(RTEMS_SELF); // jeżeli nie utworzymy innego zadania system zakończy
                                                  // prace
 if (status != RTEMS SUCCESSFUL) {
   fprintf(stderr, "status = %d\n", status);
   printf("Error deleting Init task\n");
   exit(0); }
      Zadanie Init zostało prawidłowo usuniete
      dalsze wykonanie programu realizowane jest przez utworzone zadania
      program nie powinien nigdy dotrzeć do tego miejsca
exit (0);
```





#### RTEMS – procedura uruchamiania



Załadowanie programu do pamięci procesora, gdb> load

- 1. Inicjalizacja sprzętu,
- 2. Konfiguracja systemu RTEMS
- 3. Utworzenie zadania Init
- 4. Utworzenie zadania IDLE

- 1. Inicjalizacja sieci
- 2. Utworzenie i uruchomienie nowych zadań
- 3. Utworzenie konsoli
- 4. Utworzenie i uruchomienie Timerów, itd..,

...

. . . .

5. Opuszczenie zadania Init

System rozpoczyna realizację utworzonych zadań zgodnie z ich priorytetami, obsługę urządzeń peryferyjnych, itd...





#### Inicjalizacja systemu RTEMS

- Inicjalizacja systemu operacyjnego,
- Inicjalizacja sterowników urządzeń,
- Obsługa biblioteki ANSI/ISO C,
- Przejęcie obsługi zadania Init.





#### Tworzenie nowego zadania

Funkcja może zwrócić jeden z następujących kodów statusu:

- RTEMS SUCCESSFUL zadanie utworzone poprawnie
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik ID jest nie ustawiony
- RTEMS INVALID NAME błędna nazwa zadania
- RTEMS\_INVALID\_PRIORITY błędny priorytet zadania
- RTEMS\_MP\_NOT\_CONFIGURED system wieloprocesorowy nie jest obsługiwany (ustawiony)
- RTEMS\_TOO\_MANY zbyt dużo globalnych obiektów, utworzonych zadań
- RTEMS\_UNSATISFIED zbyt mała pamięć dostępna na stos lub kontekst FP





#### Nazwa zadania

- Nazwa zadania powinna jednoznacznie identyfikować zadanie,
- Nazwa zadania może być zrealizowana przy pomocy liczby 32 bitowej bez znaku lub może składać się z 4 znaków ASCII,

```
Do tworzenia nazwy zadania ASCII należy użyć funkcji rtems_build_name() rtems_object_name my_name; my_name = rtems_build_name( 'L', 'I', 'T', 'E' );
```

Identyfikacja nazwy zazania:

```
void print_name(rtems_id the_object) {
    char buffer[10]; /* name assumed to be 10 characters or less */
    char *result;
    result = rtems_object_get_name( id, sizeof(buffer), buffer );
    printk( "ID=0x%08x name=%s\n", id, ((result) ? result : "no name") );
```





#### Makra do tworzenia nazwy zadania

System RTEMS udostępnia proste makro umożliwiające utworzenie nazwy zadania na podstawie 4 znaków ASCII:

```
rtems_object_name my_name;

my_name = rtems_build_name( 'L', 'I', 'T', 'E' );

#define rtems_build_name( _C1, _C2, _C3, _C4 ) \

( (uint32_t)(_C1) << 24 | \

(uint32_t)(_C2) << 16 | \

(uint32_t)(_C3) << 8 | \

(uint32_t)(_C4) )
```





#### Priorytety zadań

- System RTEMS obsługuje 255 poziomów priorytetów, 1 priorytet najwyższy, 255 najniższy, zadanie Init ma domyślnie przydzielony priorytet =1,
- Ten sam priorytet może zostać przypisany do kilku zadań,
- Priorytet nadawany jest podczas tworzenia zadania, można go w każdej chwili zmienić rtems\_status\_code rtems\_task\_set\_priority( rtems\_id id, rtems\_task\_priority new\_priority, rtems\_task\_priority \*old\_priority);

#### Przykład:

```
status = rtems_task_create( task_name, 50, ...);
#define CONFIGURE_INIT_TASK_PRIORITY 1 /* zmiana domyśl. priorytetu zad. Init */
```





#### Rozmiar przydzielonego stosu

System RTEMS posiada zdefiniowane stałe do obsługi rozmiaru stosu:

- RTEMS\_MINIMUM\_STACK\_SIZE minimalny rozmiar stosu
- RTEMS\_CONFIGURED\_MINIMUM\_STACK\_SIZE rozmiar zdefiniowany przez programistę





#### Parametry określające tworzone zadanie

- RTEMS\_PREEMPT aktywacja trybu wywłaszczania (domyślnie)
- RTEMS\_NO\_PREEMPT wyłącza tryb wywłaszczania
- RTEMS\_NO\_TIMESLICE wyłącza tryb z podziałem czasu (domyślnie)
- RTEMS\_TIMESLICE włącza tryb z podziałem czasu, zadania z równymi priorytetami,
- RTEMS\_ASR włącza obsługę sygnałów ASR, wymaga proc. obsługi ASR (domyślnie)
- RTEMS\_NO\_ASR włącza obsługę sygnałów ASR
- RTEMS\_INTERRUPT\_LEVEL(0) włącza obsługę wszystkich przerwań (domyślnie)
- → RTEMS\_INTERRUPT\_LEVEL(n) włącza obsługę wszystkich z poziomem większym od n
  - RTEMS\_DEFAULT\_MODES włącza parametry domyślne





#### Atrybuty zadań

Dodatkowe atrybuty wykorzystywane podczas tworzenia zadań:

- RTEMS\_FLOATING\_POINT przydziela dodatkową pamięć dla TLB używaną podczas przełączania kontekstu FPU
- RTEMS\_NO\_FLOATING\_POINT brak pamięci na TLB dla FPU
- RTEMS\_LOCAL zadanie lokalne (default)
- RTEMS\_GLOBAL zadanie globalne

```
Przykład użycia atrybutów:
```

```
Status = rtems_task_create( task_name, 50, ..., RTEMS_GLOBAL | RTEMS_FLOATING_POINT, task_id);
```





#### Wskaźnika to struktury opisującej zadanie

```
rtems_status_code rtems_task_create( rtems_name name,
                                             rtems task priority initial priority,
                                             size t stack size,
                                             rtems mode initial modes,
                                             rtems attribute attribute set,
                                             rtems_id *id );
rtems id task id;
rtems id tasks id[ 10 ];
status = rtems task create (main task, ..., &task id );
status = rtems task create (task 1, ..., &tasks id [1]);
```





#### Wskaźnik do funkcji obsługującej zadanie

```
status = rtems_task_start( tasks_id[0], task_body, 1 );
rtems_task task_body(rtems_task_argument argument)
      uint32_t
                     local_variable
                                         /* unsigned int type */
 while (1){
                                         /* infinite loop */
                          /* application code goes here */
      local_variable = argument;
                                         /* use argument, unsigned int type, can be pointer to
                                            array of parameters, etc... */
```





#### Parametry określające tworzone zadanie

rtems\_status\_code rtems\_task\_start( rtems\_id id, rtems\_task\_entry entry\_point, rtems\_task\_argument argument );

- RTEMS\_SUCCESSFUL zadanie utworzone poprawnie
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS błędny wskaźnik do funkcji obsługującej zadania
- RTEMS\_INVALID\_ID nie ustawiony wskaźnik ID
- RTEMS\_INCORRECT\_STATE zadanie w stanie dormant
- RTEMS\_ILLEGAL\_ON\_REMOTE\_OBJECT nie można uruchomić zadania zdalnego w systemie wieloprocesorowym





#### Przykład funkcji tworzącej zadanie

```
rtems task Init( rtems task argument ignored)
                         status:
 rtems status code
 rtems id
                         tid, tasks id[MAX TASKS];
 status = rtems task create(
               rtems build name('T','S','K','1'), 10, RTEMS MINIMUM STACK SIZE,
               RTEMS DEFAULT MODES, RTEMS DEFAULT ATTRIBUTES, &tasks id[0]);
      if (status != RTEMS SUCCESSFUL) { ....}
 status = rtems_task_start(tasks_id[0], task_handler, (rtems_task_argument)tsk1_msg);
      if (status != RTEMS SUCCESSFUL) {
          fprintf(stderr, "status = %d\n", status);
           printf("Error starting task 1\n");
           exit(0);
      rtems task delete(RTEMS SELF);
     exit (1);
```





#### Identyfikacja zadań

```
tid:
rtems id
rtems status code
                    status:
rtems_task_priority old_priority;
rtems mode
                    old mode;
uint32 t
                    task index;
rtems id
                    tid, tasks_id[MAX_TASKS];
/* return ID of the task */
status = rtems_task_ident( RTEMS_SELF, RTEMS_SEARCH_ALL_NODES, &tid );
status = rtems_task_ident( rtems_build_name( 'L', 'I', 'T', 'E' ),
                          RTEMS SEARCH ALL NODES, &tid );
/* return index of task in TCB */
task index = task number( tid );
Parametr ID jest potrzebny do przeprowadzenia większości operacji związanych z obsługą
zadań, np:
status = rtems task restart( tid, NULL);
status = rtems task suspend( tid );
```





#### Modyfikacja parametrów zadań

```
rtems_id
                   tid:
rtems status code
                   status:
rtems task priority
                   old priority;
rtems_mode
                   old mode;
uint32 t
                   task_index;
rtems_id
                   tid, tasks id[MAX_TASKS];
/* change task priority */
status = rtems_task_set_priority( RTEMS_SELF, RTEMS_MAXIMUM_PRIORITY - 1,
                               &old_priority);
status = rtems_task_set_priority( tid, RTEMS_MAXIMUM_PRIORITY - 1,
                              &old_priority );
/* change the current task mode */
status = rtems_task_mode( RTEMS_PREEMPT, RTEMS_PREEMPT_MASK, &old_mode );
```





#### Zestaw przykładów...

### Przykładowe programy można znaleźć w katalogu zawierającym źródła RTEMS-a:

...\rtems-4.10\testsuites\samples

\sptests

\support

\tmtest

١...

#### Warto zajrzeć do:

\rtems-4.10\testsuites\samples\hello

\rtems-4.10\testsuites\samples\minimum

\rtems-4.10\testsuites\samples\ticker

\rtems-4.10\testsuites\samples\iostream





# Zarządzanie czasem w systemie RTEMS

Timer manager Clock manager





#### Timer Manager

System RTEMS dostarcza zestaw funkcji (Timer Manager) pełniących rolę timera programowego. Aplikacje pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego nie powinny bezpośrednio korzystać z timera sprzętowego (za wyjątkiem specjalizowanych operacji, np. PWM). Timer jest obiektem, który umożliwia obsługę zadań uzależnionych od czasu. Timer może zostać wykorzystany do odmierzania czasu.

#### Funkcje wykorzystywane do obsługi timera:

rtems\_timer\_create - funkcja tworząca obiekt timera

rtems\_timer\_ident - funkcja zwraca wskaźnik do obiektu timera (timer ID)

rtems\_timer\_cancel – funkcja odwołuje ustawiony timer

rtems\_timer\_delete - funkcja niszczy obiekt timera, zwalnia zasoby

rtems\_timer\_fire\_after - funkcja generująca zadane opóźnienie

rtems\_timer\_fire\_when - funkcja generująca opóźnienie zależne od daty

rtems\_timer\_initiate\_server - funkcja tworząca obiekt serwera timera (tworzy zadanie serwera)

rtems\_timer\_server\_fire\_after - funkcja generująca zadane opóźnienie (serwer)

rtems\_timer\_server\_fire\_when - funkcja generująca opóźnienie zależne od warunku (serwer)

rtems\_timer\_reset - funkcja zerująca dany timer





#### Utworzenie przykładowego timera

rtems\_status\_code rtems\_timer\_create( rtems\_name name, rtems\_id \*id );

- Tworzy obiekt timera (wypełnia strukturę timera, zwraca wskaźnik do obiektu timera).
- Należy wcześniej zarezerwować miejsce przeznaczone na struktury timera.

#### Kody zwracane przez funkcje rtems\_timer\_create:

```
RTEMS_SUCCESSFUL - timer utworzony poprawnie

RTEMS_INVALID_ADDRESS – wskaźnik id nie jest ustawiony (NULL)

RTEMS_INVALID_NAME – błędna nazwa timera

RTEMS_TOO_MANY – zbyt dużo utworzonych obiektów timera

#define CONFIGURE_MAXIMUM_TIMERS 10
```

#### Funkcje POSIX związane z timerem

```
usleep (1.000.000); /* usec parameter must be smaller or equal to than 1.000.000 */
nanosleep(100); /* nanoseconds field must be in the range 0 to 999.999.999 */
sleep(1); /* parameter in seconds */
```





#### Identyfikacja utworzonego timera

rtems\_status\_code rtems\_timer\_ident( rtems\_name name, rtems\_id \*id );

Funkcja zwraca wskaźnik do timera wskazanego przy pomocy unikalnej nazwy.

#### Kody zwracane przez funkcję rtems\_timer\_create:

RTEMS\_SUCCESSFUL – timer zidentyfikowany prawidłowo
RTEMS\_INVALID\_ADDRESS - wskaźnik id nie jest ustawiony (NULL)
RTEMS\_INVALID\_NAME – nie znaleziono timera o takiej nazwie





#### Odwołanie wyzwolonego timera

rtems\_status\_code rtems\_timer\_cancel ( rtems\_name name, rtems\_id \*id );

- Funkcja odwołuje ustawiony timer.
- Nie nastąpi wywołanie funkcji skojarzonej z danym timerem po upływie zadanego czasu.
- Timer można wyzwolić ponownie przy pomocy funkcji timer\_fire\_after lub timer\_fire\_when.

#### Kody zwracane przez funkcję rtems\_timer\_create:

RTEMS\_SUCCESSFUL – timer odwołany prawidłowo
RTEMS\_INVALID\_ADDRESS - wskaźnik id nie jest ustawiony (NULL)





#### Usunięcie obiektu timera

rtems\_status\_code rtems\_timer\_delete ( rtems\_name name, rtems\_id \*id );

- Funkcja odwołuje i zwalnia zasoby danego timera.
- Zwolnione zasoby przekazywane są do systemu RTMS.
- Można utworzyć nowy timer wykorzystując zwolnione zasoby.

#### Kody zwracane przez funkcję rtems\_timer\_create:

RTEMS\_SUCCESSFUL – timer usunięty prawidłowo RTEMS\_INVALID\_ADDRESS - wskaźnik id nie jest ustawiony (NULL)





#### Uruchomienie timera (1)

rtems\_status\_code **rtems\_timer\_fire\_after**( rtems\_id id, rtems\_interval ticks, rtems\_timer\_service\_routine\_entry\_routine, void \*user\_data )

- Funkcja powoduje inicjalizację i uruchomienie timera.
- Jeżeli timer już działa, zostaje odwołany i ponownie zainicjalizowany.
- Funkcja obsługująca timer jest wywoływana po upłynięciu zadanej liczby taktów.
- Po uaktywnieniu timera następuje skok do funkcji obsługującej dany timer (routine).

#### Kody zwracane przez funkcje rtems\_timer\_fire\_after:

RTEMS SUCCESSFUL - timer zainicjalizowany prawidłowo

RTEMS\_INVALID\_ADDRESS – nie ustawiony wskaźnik do funkcji obsługującej timer (routine)

RTEMS\_INVALID\_ID - nie ustawiony wskaźnik ID

RTEMS\_INVALID\_NUMBER – błędny numer ticks określający liczbę taktów





#### Uruchomienie timera (2)

- Funkcja powoduje inicjalizację i uruchomienie timera.
- Jeżeli timer już działa, zostaje odwołany i ponownie zainicjalizowany.
- Funkcja obsługująca timer jest wywoływana, gdy zostanie osiągnięty czas określony przez strukturę wall\_time.
- Po uaktywnieniu timera następuje skok do funkcji obsługującej dany timer (routine).

#### Kody zwracane przez funkcje rtems\_timer\_fire\_when:

RTEMS\_SUCCESSFUL - timer zainicjalizowany prawidłowo

RTEMS\_INVALID\_ADDRESS – nie ustawiony wskaźnik do funkcji obsługującej timer (routine)

RTEMS\_INVALID\_ADDRESS – wskaźnik struktury TOD wall\_time nie ustawiony

RTEMS\_INVALID\_ID – nie ustawiony wskaźnik ID

RTEMS\_INVALID\_CLOCK - błędny format czasu podany przez strukturę TOD





#### Inicjalizacja serwera obsługującego zadania

- RTEMS dostarcza serwer (zadanie) umożliwiający czasowe wstrzymywanie zadań lub uruchamianie ich w określonym czasie.
- Serwer pracuje jako zadanie niewywłaszczalne o najwyższym priorytecie (można traktować je jako przerwanie niskiego poziomu).
- Serwer umożliwia obsługę timerów obsługiwanych podobnie jak zadania (rtems\_timer\_server\_fire\_after lub rtems\_timer\_server\_fire\_when).
- Zaletą obsługi timera bazującego na zadaniach jest wykonywania operacji zmiennoprzecinkowych wymagających dodatkowej przestrzeni na przełączenie kontekstu, które nie są obsługiwane przez przerwania.

rtems\_status\_code **rtems\_timer\_initiate\_server**( uint32\_t priority, uint32\_t stack\_size, tems\_attribute\_attribute\_set );

#### Kody zwracane przez funkcje rtems\_timer\_create:

RTEMS\_SUCCESSFUL – serwer timera utworzony poprawnie RTEMS\_TOO\_MANY – zbyt dużo utworzonych obiektów timera





#### Timer - przykład

```
rtems_status_code status;
rtems id timer ID;
status = rtems_timer_initiate_server(RTEMS_TIMER_SERVER_DEFAULT_PRIORITY,
                                       RTEMS MINIMUM STACK SIZE, RTEMS DEFAULT ATTRIBUTES);
if (status != RTEMS SUCCESSFUL){
        rtems panic("Can't create timer server: %s", rtems status text(status));
status = rtems timer create(rtems build name('T','I','M','0'), &timer ID);
if (status != RTEMS_SUCCESSFUL){
       rtems panic("Can't create timer: %s", rtems status text(status));
status = rtems timer server fire after(timer ID, 1000/rtems configuration get milliseconds per tick(), timer routine, 0);
                                // system tick 64 ms
if (status != RTEMS SUCCESSFUL){
       rtems panic("Can't start timer: %s", rtems status text(status));
rtems timer service routine timer_routine(rtems id id, void *ud)
       GlobalTimerCounter++;
status = rtems timer server fire after(timer id, 1000/rtems configuration get milliseconds per tick(),.....
```





#### Przydatne funkcje

```
MsPerTick=rtems configuration get milliseconds per tick();
 printf( "\n\n*** ms per system tick: %lu\n", MsPerTick );
rtems task wake after (15); /* Task sleepfor 15 ticks => 1 tick = 64 ms => 1s */;
lub
sleep (1);
#define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CLOCK_DRIVER
#define CONFIGURE APPLICATION NEEDS TIMER DRIVER
```





## Clock Manager





#### **Clock Manager**

System RTEMS dostarcza zestaw funkcji (Clock Manager) realizujących funkcję kalendarza:

- Funkcje operują na zdarzeniach związanych czasem i datą
- rtems\_clock\_set ustaw datę i czas
  rtems\_clock\_get pobierz datę i aktualny czas (zgodnie z przekazanym formatem)
  rtems\_clock\_get\_tod pobierz datę i aktualny czas (format TOD, Time Of Day)
  rtems\_clock\_get\_tod\_timeval pobierz data i aktualny czas (interval format)
  rtems\_clock\_get\_seconds\_since\_epoch pobierz liczbę sekund, format POSIX
  rtems\_clock\_get\_ticks\_per\_second pobierz liczbę taktów na sekundę
  rtems\_clock\_get\_ticks\_since\_boot pobierz liczbę taktów od uruchomienia systemu
  rtems\_clock\_get\_uptime pobierz czas od uruchomienia systemu
  rtems\_clock\_set\_nanoseconds\_extension zainstaluj moduł nanoseconds
- Instalacja sterownika do timera lub RTC

```
#define CONFIGURE_APPLICATION_DOES_NOT_NEED_CLOCK_DRIVER
#define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CLOCK_DRIVER
```

rtems\_clock\_tick - wygeneruj kolejny "takt" czasu (dekrementacja liczników)





#### Clock Manager (2)

- System zegara wykorzystuje okresowe przerwania generowane przez timer (inkrementacja zmiennej rtems\_clock\_tick).
- Zamiast timera można wykorzystać zegar czasu rzeczywistego RTC (Reak Time Clock)
- Czas, który mierzony jest w taktach (ang. tick),
- Długość pojedynczego taktu podawana jest w mikrosekundach, które określana jest w pliku konfiguracyjnym
- Czas przeznaczony na realizację pojedynczego zadania (time\_slice) liczony jest również w taktach rtems\_clock\_tick (np. 1000 taktów).





#### Clock Manager (3)

Dane opisujące kalendarz przechowywane są w strukturze TOD:

 Istnieje również możliwość odczytania czasu zgodnego ze standardem POSIX (liczonego od 1 stycznia 1970)






#### Zegar czasu rzeczywistego

#### Cechy układu DS1629:

- オ Zegar czasu rzeczywistego,
- ★ Pomiar temperatury -55 125 C,
- Rozdzielczość termometru: 9 bitów,
- Dokładność termometru +/- 2 C,
- Układ termostatu,
- ★ 32 bajty pamięci SRAM,
- ★ Zasilanie 2,2 5,5 V,
- ★ Interfejs zgodny ze standardem I2C (400 kHz).









#### Rejestry układu RTC

 Układ DS1629 posiada szereg rejestrów przechowujących odmierzany czas, które mapowane są na pamięć

BYTE ADDRESS	BIT 7 MSb	BIT 6	BIT 5	BIT 4	8IT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	BYTE RANGE
00h	СН	10 SECONDS			SECONDS			00–59	
01h	0	10 MINUTES			MINUTES			00–59	
02h	0	12 MODE	AM/PM	10 HOURS	HOURS				
		24 MODE	10 HOURS						01-12 00-23
03h	0	0	0	0	0		DAY		01–07
04h	0	0	10 DATE		DATE				01-31*
05h	0	0	0	10 MONTH	MONTH		01–12		
06h		10 YEAR				YE	AR		00 <del>-9</del> 9

<sup>\*</sup> DATE BYTE MAXIMUM VALUE RANGES FROM 28 TO 31, DEPENDING ON MONTH AND YEAR





#### Rozkazy sterujące zegarem RTC


#### **DS1629 Command Set** Table 8

INSTRUCTION	PROTOCOL	DESCRIPTION	2-wire bus data after issuing protocol	NOTES				
CONFIGURATION / MEMORY COMMANDS								
Access		Writes to 8-bit configuration register	1 data byte					
Configuration	ACh	Reads from configuration/status register	1 or 2 data bytes	1, 5				
Access	17h	Writes to SRAM array	Starting Address+N- bytes	1.2				
Memory	1/11	Read from SRAM array	Starting Address+N- bytes	1, 2				
		THERMOMETER COMMANDS						
Start Convert T	EEh	Initiates temperature conversion(s)	Idle	3				
Stop Convert T	22h	Terminates continuous conversions	Idle	3				
Read Temperature	AAh	Reads Temperature Register	Read 1 or 2 data bytes	4				
Read Counter	A8h	Reads COUNT REMAIN	Read 1 data byte					
Read Slope	A9h	Reads COUNT PER C	Read 1 data byte					
Access TH	Alh	Writes to/Reads from TH register	Write 2 data bytes Read 1 or 2 data bytes	1, 5				
Access TL	A2h	Writes to/Reads from TL register	Write 2 data bytes Read 1 or 2 data bytes	1, 5				
		CLOCK COMMANDS						
Access Clock	C0h	Sets/Reads Clock	Starting Address + N- bytes	1, 2				
Access Clock Alarm	C7h	Sets/ Reads Clock Alarm	Starting Address + N- bytes	1, 2				





#### Transmisja z wykorzystaniem interfejsu I2C







#### Rejestru sterujące funkcją alarm

 Układ można wykorzystać do wygenerowania przerwania w momencie, gdy czas odmierzany przez RTC zrówna się z czasem alarmu.

BYTE ADDRESS	BIT 7 MSb	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0 LSb	BYTE RANGE
00h	0	1	0 SECONDS			SECONDS	,		00–59
01h	. 0	10 MINUTES			MINUTES			00-59	
02h	0	0	AM/PM 10 HOURS	10 HOURS	HOURS			01-12 00-23	
03h	0	0	0	0	0		DAY		0107

CLOCK COMMANDS							
Access Clock	C0h	Sets/Reads Clock	Starting Address + N-	1, 2			
			bytes				
Access Clock	C7h	Sets/	Starting Address + N-	1, 2			
Alarm		Reads Clock Alarm	bytes				





#### Clock Manager (4)

- Z każdym zadaniem skojarzony jest jeden zegar wykorzystywany do uśpienia lub opóźnienia zadania:
  - rtems\_task\_wake\_after
  - rtems\_task\_wake\_when

rtems\_status\_code rtems\_task\_wake\_after( rtems\_interval ticks );

Blokuje wykonanie zadania na określony czas podanych w taktach;

rtems\_status\_code rtems\_task\_wake\_when( rtems\_time\_of\_day \*time\_buffer );

Blokuje wykonanie zadania do momentu osiągnięcia daty podanej jako parametr (TOD);

RTEMS\_SUCCESSFUL – zadanie przywrócone poprawnie (znajduje się w kolejcie zadań gotowych do wykonania)

RTEMS\_INVALID\_ADDRESS – wskaźnik time\_buffer nie jest ustawiony

RTEMS\_INVALID\_TIME\_OF\_DAY – błąd w strukturze TOD

RTEMS\_NOT\_DEFINED – data lub czas nie jest ustawiona





#### Funkcje do obsługi kalendarza (1)

rtems\_status\_code rtems\_clock\_set( rtems\_time\_of\_day \*time\_buffer );

Funkcja sprawdza poprawność przekazanych danych oraz ustawia kalendarz.

#### Kody zwracane przez funkcję:

- RTEMS\_SUCCESSFUL data ustawiona prawidłowo
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik time\_buffer nie jest ustawiony
- RTEMS\_INVALID\_CLOCK błędne wartość w polu struktury rtems\_time\_of\_day (data przed rokiem 1988 generuje błąd)

Inicjalizacja systemu RTEMS wymaga ustawienia daty (np. przepisanie daty z zegara RTC podłączonego przez interfejs I2C/SPI)





#### Funkcje do obsługi kalendarza (2)

rtems\_status\_code rtems\_clock\_get(rtems\_clock\_get\_options option, void \*time\_buffer );

Funkcja zwraca aktualny czas zgodnie z podanym polem "options", możliwe warianty:

- RTEMS\_CLOCK\_GET\_TOD kalendarz: format TOD (rtems\_time\_of\_day \*)
- RTEMS\_CLOCK\_GET\_SECONDS\_SINCE\_EPOCH czas od epoki POSIX (rtems\_interval \*)
- RTEMS\_CLOCK\_GET\_TICKS\_SINCE\_BOOT czas od momentu uruchomienia systemu RTEMS (rtems\_interval \*)
- RTEMS\_CLOCK\_GET\_TICKS\_PER\_SECOND liczba taktów na sekundę (rtems\_interval \*)
- RTEMS\_CLOCK\_GET\_TIME\_VALUE czas: format POSIX, (rtems\_clock\_time\_value \*)

- RTEMS\_SUCCESSFUL zwrócono prawidłowy czas i datę
- RTEMS\_NOT\_DEFINED czas i data nie są ustawione
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik time\_buffer nie jest ustawiony





#### Funkcje do obsługi kalendarza (3)

rtems\_clock\_get\_tod - pobierz datę i aktualny czas (format TOD, Time Of Day)

rtems\_clock\_get\_tod\_timeval - pobierz datę i aktualny czas (przeliczoną na liczbę sekund)

rtems\_clock\_get\_seconds\_since\_epoch - pobierz liczbę sekund, format POSIX

- RTEMS\_SUCCESSFUL zwrócono prawidłowy czas i datę
- RTEMS\_NOT\_DEFINED czas i data nie są ustawione
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik time\_buffer nie jest ustawiony





#### Konfiguracja zegara

#define CONFIGURE\_MICROSECONDS\_PER\_TICK 1000 /\* 1 millisecond \*/
#define CONFIGURE\_TICKS\_PER\_TIMESLICE 50 /\* 50 milliseconds \*/

rtems\_clock\_get\_ticks\_per\_second () – pobierz liczbę taktów na sekundę





#### Funkcje do obsługi kalendarza (4)

rtems\_status\_code rtems\_clock\_set\_nanoseconds\_extension( rtems\_nanoseconds\_extension\_routine routine );

- Funkcja instaluje mechanizm dokładnego pomiaru czasu (rzędu nanosekund).
- Funkcja modyfikuje zachowanie sterownika od timera.
- Wymaga użycia wskaźnika do funkcji zwracającej liczbę nanosekund od ostatniego taktu.

#### Kody zwracane przez funkcję:

- RTEMS\_SUCCESSFUL funkcja zakończona sukcesem
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik routine nie jest ustawiony

uint32\_t bsp\_clock\_nanoseconds\_since\_last\_tick(void);





## Komunikacja i synchronizacja w systemie RTEMS





#### Semafory a system RTEMS

RTEMS udostępnia mechanizmy potrzebne do synchronizacji zadań oraz ochrony sekcji krytycznych. Cechy dostępnych semaforów:

- Semafory zliczające Dijkstra,
- Semafory zgodne ze standardem Posix 1003.1b oraz 1003.1d (timeout),
- RTEMS udostępnia semafory binarne (przyjmuje wartości 0, 1) oraz zliczające (wartości dodatnie).
- Semafory binarne wykorzystywane są do ochrony pojedynczego zasobu.
- Semafory zliczające wykorzystywane są do ochrony kilku różnych zasobów.

Problemy związane z semaforami:

- Inwersja priorytetów,
- Dziedziczenie priorytetów (lokalne, binarne semafory),
  - Pozwalają wyeliminować efekt inwersji priorytetów, spowalniają działanie SO,
- Semafory z pułapem priorytetów (ang. priority ceiling, lokalne, binarne semafory),
  - Szybsze działanie niż sem. dziedziczące lecz bardziej obciążają programistę.





#### Semafore manager

RTEMS udostępnia mechanizmy potrzebne do synchronizacji zadań oraz ochrony sekcji krytycznych:

W systemie RTEMS dostępne są następujące funkcje:

- SEMAPHORE\_CREATE utwórz semafor
- SEMAPHORE\_IDENT pobierz ID semafora na podstawie jego nazwy
- SEMAPHORE\_DELETE usuń semafor
- SEMAPHORE\_OBTAIN "opuść", ustaw semafor
- SEMAPHORE\_RELEASE "podnieś", zwolnij semafor
- SEMAPHORE\_FLUSH odblokuj wszystkie zadania oczekujące na semafor





#### Atrybuty sterujące semaforami (1)

- Właściwości semaforów określane są na etapie tworzenia semaforów,
- Do konfiguracji semaforów wykorzystywane są makra dostępne w systemie RTEMS,

Makra łączone są przy pomocy sumy bitowej (bitwise OR).

- RTEMS\_FIFO tworzony semafor zgodnie z algorytmem FIFO (default)
- RTEMS PRIORITY tworzony semafor zgodnie z priorytetem zadania
- RTEMS\_BINARY\_SEMAPHORE semafor binarny (wartości ograniczone do 0, 1)
- RTEMS\_COUNTING\_SEMAPHORE semafor zliczający (default)
- RTEMS\_SIMPLE\_BINARY\_SEMAPHORE semafor binarny, niezagnieżdzony, możliwość usunięcia zablokowanych semaforów
- RTEMS\_NO\_INHERIT\_PRIORITY semafor bez algorytmem dziedziczenia prior. (default)
- RTEMS\_INHERIT\_PRIORITY semafor z algorytmem dziedziczenia priorytetów
- RTEMS\_PRIORITY\_CEILING semafor z algorytmem pułapu priorytetów
- RTEMS NO PRIORITY CEILING semafor bez algorytmu pułapu priorytetów (default)
- RTEMS\_LOCAL semafor działający na zadaniach lokalnych (default)
- RTEMS\_GLOBAL semafor działający na zadaniach globalnych


#define RTEMS\_DEFAULT\_ATTRIBUTES ....





#### Atrybuty sterujące semaforami (2)

Zależności pomiędzy atrybutami semaforów.







#### Utworzenie semafora (1)

rtems\_status\_code **rtems\_semaphore\_create**( rtems\_name name, uint32\_t count, rtems\_attribute attribute\_set, rtems\_task\_priority priority\_ceiling, rtems\_id \*id );

 Funkcja tworzy semafor o zadanych parametrach oraz inicjalizuje go wartością podaną w postaci parametru.

Wartość zwracane przez funkcję rtems\_semaphore\_create:

- RTEMS\_SUCCESSFUL semafor utworzony poprawnie
- RTEMS\_INVALID\_NAME błędna nazwa semafora
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik ID nie jest ustawiony
- RTEMS\_TOO\_MANY zbyt dużo utworzonych semaforów
- RTEMS\_NOT\_DEFINED błędna lista argumentów
- RTEMS\_INVALID\_NUMBER błędna wartość początkowa dla sem. binarnego
- RTEMS\_MP\_NOT\_CONFIGURED niedostępny tryb pracy wieloprocesorowej
- RTEMS\_TOO\_MANY zbyt dużo obiektów globalnych





#### Utworzenie semafora (2)

rtems\_status\_code **rtems\_semaphore\_create**( rtems\_name name, uint32\_t count, rtems\_attribute attribute\_set, rtems\_task\_priority priority\_ceiling, rtems\_id \*id );

Parametry funkcji tworzącej semafor:

- name unikalna nazwa semafora,
- count wartość jaką inicjalizowany jest semafor,
- attribute set lista atrybutów tworzonego semafora,
- priority\_ceiling wartość pułapu priorytetu (powinna zostać ustawiona na wartość priorytetu zadania, które korzysta z semafora + 1),
- id zwracany wskaźnik do semafora.





#### Utworzenie semafora (3)

rtems\_status\_code rtems\_semaphore\_create( rtems\_name name, uint32\_t count, rtems\_attribute attribute\_set, rtems\_task\_priority priority\_ceiling, rtems\_id \*id );

Parametry wykorzystywane podczas tworzenia semafora:

- RTEMS\_FIFO zadania wyzwalane kolejką FIFO (default)
- RTEMS\_PRIORITY zadania wyzwalane priorytetami
- RTEMS\_BINARY\_SEMAPHORE semafor binarny
- RTEMS\_COUNTING\_SEMAPHORE semafor zliczający (default)
- RTEMS\_SIMPLE\_BINARY\_SEMAPHORE semafor binarny, bez możliwości zagnieżdżania
- RTEMS\_NO\_INHERIT\_PRIORITY semafor bez dziedziczenia priorytetów (default)
- RTEMS INHERIT PRIORITY semafor dziedziczący priorytety
- RTEMS\_PRIORITY\_CEILING użyj pułapu priorytetów (ang. priority ceiling)
- RTEMS\_NO\_PRIORITY\_CEILING nie używaj pułapu priorytetów (default)
- RTEMS\_LOCAL semafor operujący na zadaniach lokalnych(default)
- RTEMS\_GLOBAL semafor operujący na zadaniach globalnych

#define RTEMS\_DEFAULT\_ATTRIBUTES ....





#### Przykład utworzenia semafora

Funkcja tworzy lokalny semafor binarny z dziedziczeniem priorytetów o nazwie Sem1, zainicjalizowany wartością 1. Zadania oczekujące na semafor wykonywane są zgodnie z ich priorytetami.





#### Zajęcie semafora

rtems\_status\_code rtems\_semaphore\_obtain(rtems\_id id, rtems\_option option\_set, rtems\_interval timeout);

Funkcja zajmuje semafor, jeżeli jest dostępny.

Parametry funkcji zajmującej semafor:

- id wskaźnik do semafora,
- option\_set RTEMS\_WAIT lub RTEMS\_NO\_WAIT określa jak funkcja ma się zachować, gdy semafora nie da się obecnie zająć. RTEMS\_WAIT nakazuje czekać liczbę "taktów" określoną przez parametr timeout. Jeżeli wybrano RTEMS\_NO\_WAIT wartość semafora jest dekrementowana, a zadanie trafia do kolejki zadań oczekujących na semafor.
- timeout czas po jakim należy zaprzestać oczekiwania na semafor (0 nieskończenie długo)

- RTEMS\_SUCCESSFUL operacja zajęcia semafora zakończenia powodzeniem
- RTEMS\_UNSATISFIED semafor niedostępny
- RTEMS\_TIMEOUT upłynął czas oczekiwania na zajęcie semafora
- RTEMS\_OBJECT\_WAS\_DELETED semafor został usunięty podczas czekania
- RTEMS\_INVALID\_ID błędne ID semafora





#### Usunięcie semafora

rtems\_status\_code rtems\_semaphore\_delete(rtems\_id id);

Funkcja zwalnia zasoby zajmowane przez semafor. Zadania blokowane przez semafor wstawiane są do kolejki zadań gotowych do wykonania i realizowane zgodnie z priorytetami. Nie można usunąć semafora binarnego, który jest zajęty.

- RTEMS\_SUCCESSFUL operacja zajęcia semafora zakończenia powodzeniem
- RTEMS\_INVALID\_ID błędne ID semafora
- RTEMS\_UNSATISFIED semafor niedostępny
- RTEMS\_ILLEGAL\_ON\_REMOTE\_OBJECT nie można usunąć zdalnego obiektu semafora
- RTEMS\_RESOURCE\_IN\_USE semafor binarny jest używany





#### Zwolnienie semafora

rtems\_status\_code rtems\_semaphore\_release(rtems\_id id);

Funkcja zwalnia semafor – licznik semafora podnoszony jest o 1. Jeżeli wartość semafora jest dodatnia zadanie czekające na semafor jest usuwane z kolejki zadań blokowanych i trafia do kolejki zadań gotowych do wykonania.

Parametry funkcji zajmującej semafor:

id – wskaźnik do semafora,

- RTEMS\_SUCCESSFUL operacja zajęcia semafora zakończenia powodzeniem
- RTEMS\_INVALID\_ID błędne ID semafora
- RTEMS\_NOT\_OWNER\_OF\_RESOURCE zadanie próbujące zwolnić semafor nie jest jego właścicielem





#### Przykład użycia semafora

```
static rtems id
                     *Semaphore1, *id;
 Rtems status code status:
status = rtems semaphore create(rtems build name('S','e','m','1'), 1, RTEMS PRIORITY|
                                     RTEMS BINARY SEMAPHOREIRTEMS INHERIT PRIORITY
                                     RTEMS NO PRIORITY CEILINGIRTEMS LOCAL, 0,
                                     &Semaphore1):
  if (status != RTEMS SUCCESSFUL)
    rtems panic("Can't create printf mutex1:%d", rtems status text(status));
  rtems semaphore obtain(Semaphore1, RTEMS WAIT, RTEMS NO TIMEOUT);
----- sekcja krytyczna, obniżenie semafora do wartości 0
  if (ready==1) printf ("Data: %d\n", data);
  Ready=0;
      status = rtems semaphore ident(rtems build name('S','e','m','1'), RTEMS SEARCH ALL NODES,
                                    id):
      printf ("Sem1 semaphore ID %d\n", id);
----- koniec sekcji krytycznej, podniesienie semafora do wartości 1
  rtems semaphore release(Semaphore1);
```





### Kolejki komunikatów






#### Kolejki komunikatów

Kolejki komunikatów wykorzystywane są do bezpiecznego przesyłania danych między procesami lub procedurami obsługi przerwań oraz do synchronizacji procesów.

Komunikaty przechowywane są w zmiennej długości buforze FIFO (LIFO). Użytkownik może samodzielnie określić rozmiar wiadomości oraz ich zawartość.







#### Message Manager - atrybuty

Właściwości kolejki komunikatów określane są na etapie tworzenia kolejki.

Do konfiguracji kolejek wykorzystywane są makra dostępne w systemie RTEMS łączone przy pomocy sumy logicznej.

Parametry wykorzystywane podczas tworzenia kolejki:

- RTEMS\_FIFO wykonywanie zadań zgodnie z algorytmem FIFO (default)
- RTEMS\_PRIORITY wykonywanie zadań według priorytetów
- RTEMS\_LOCAL lokalna kolejka komunikatów (default)
- RTEMS\_GLOBAL globalna kolejka komunikatów

Parametry wykorzystywane podczas odczytywania komunikatów z kolejki:

- RTEMS\_WAIT zadanie będzie oczekiwało na komunikat (default)
- RTEMS\_NO\_WAIT zadanie nie będzie czekało.





#### Message Manager

RTEMS udostępnia zestaw funkcji pozwalających na utworzenie i obsługę kolejki komunikatów.

Funkcje operujące na kolejkach komunikatów:

- rtems\_message\_queue\_create utwórz kolejke
- rtems\_message\_queue\_ident pobierz ID utworzonej kolejki
- rtems\_message\_queue\_delete usuń kolejke
- rtems\_message\_queue\_send wstaw komunikat na koniec kolejki
- rtems\_message\_queue\_urgent wstaw komunikat na początek kolejki
- rtems\_message\_queue\_broadcast przesłanie komunikatów rozgłoszeniowych broadcast
- rtems message queue receive odczytaj komunikat z kolejki
- rtems\_message\_queue\_get\_number\_pending pobierz liczbę komunikatów w kolejce
- rtems\_message\_queue\_flush usuń komunikaty z kolejki





#### Utworzenie kolejki (1)

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_create(rtems\_name name, uint32\_t count, size\_t max\_message\_size, rtems\_attribute attribute\_set, rtems\_id \*id);

Funkcja tworzy kolejkę komunikatów zgodnie z podanymi parametrami. RTEMS tworzy rekord QCB opisujący kolejkę.

- RTEMS\_SUCCESSFUL kolejka utworzona poprawnie,
- RTEMS\_INVALID\_NAME nieprawidłowa nazwa kolejki,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS błędna wartość ID,
- RTEMS\_INVALID\_NUMBER błędna liczba wiadomości,
- RTEMS\_INVALID\_SIZE błędny rozmiar wiadomości,
- RTEMS\_TOO\_MANY zbyt dużo utworzonych kolejek,
- RTEMS\_UNSATISFIED brak miejsca na alokacje bufora kolejki,
- RTEMS\_MP\_NOT\_CONFIGURED system wieloprocesorowy nie dostępny,
- RTEMS\_TOO\_MANY zbyt dużo globalnych obiektów.





#### Utworzenie kolejki (2)

```
rtems_status_code rtems_message_queue_create(rtems_name name, uint32_t count,
size_t max_message_size, rtems_attribute
attribute_set, rtems_id *id);
```

#### Parametry funkcji tworzącej kolejkę:

- name nazwa kolejki
- count liczba komunikatów, które można zapisać w kolejce,
- max\_message\_size rozmiar komunikatu,
- attribute\_set atrybuty określające właściwości kolejki,
- id wskaźnik do utworzonej kolejki.





#### Usunięcie kolejki

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_delete(rtems\_id \*id);

Funkcja usuwa utworzoną kolejkę. Zablokowane zadania oczekujące na dane zostają odblokowane. Zasoby zużywane przez kolejkę są przywracane do systemu RTEMS. Komunikaty przechowywane w kolejce są tracone.

- RTEMS\_SUCCESSFUL kolejka usunięta poprawnie,
- RTEMS\_INVALID\_ID niewłaściwy wskaźnik ID,
- → RTEMS\_ILLEGAL\_ON\_REMOTE\_OBJECT nie można usunąć zdalnego obiektu.





#### Zapisanie danej w kolejce (1)

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_send(rtems\_id \*id, const void \*buffer, size\_t size);

Funkcja przesyła komunikat o rozmiarze size (bajtów) do kolejki. Komunikat wstawiany jest na końcu kolejki FIFO.

- RTEMS\_SUCCESSFUL komunikat zapisany w kolejce pomyślnie,
- RTEMS\_INVALID\_ID niewłaściwy wskaźnik ID,
- RTEMS\_INVALID\_SIZE niewłaściwy rozmiar komunikatu,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik buffer ustawiony niepoprawnie,
- RTEMS\_UNSATISFIED próba zapisania danych poza buforem FIFO,
- RTEMS\_TOO\_MANY brak miejsca w kolejce.





#### Zapisanie danej w kolejce (2)

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_urgent(rtems\_id \*id, const void \*buffer, size\_t size);

Funkcja przesyła komunikat o rozmiarze size (bajtów) do kolejki. Komunikat wstawiany jest na początku kolejki FIFO.

- RTEMS\_SUCCESSFUL komunikat zapisany w kolejce pomyślnie,
- RTEMS\_INVALID\_ID niewłaściwy wskaźnik ID,
- RTEMS\_INVALID\_SIZE niewłaściwy rozmiar komunikatu,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik buffer ustawiony niepoprawnie,
- RTEMS\_UNSATISFIED próba zapisania danych poza buforem FIFO,
- RTEMS\_TOO\_MANY brak miejsca w kolejce.





#### Zapisanie komunikatów broadcast w kolejce

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_broadcast(rtems\_id \*id, const void \*buffer, size\_t size, uint32\_t \*count);

Funkcja przysyła komunikaty z bufora o rozmiarze size (bajtów) do wszystkich zadań oczekujących na dane. Komunikat nie jest kopiowany do kolejki FIFO. Funkcja zwraca wartość liczbową informująca o liczbie zadań odblokowanych do, których dotarła wiadomość.

- RTEMS\_SUCCESSFUL komunikat broadcast przesłany pomyślnie,
- RTEMS\_INVALID\_ID niewłaściwy wskaźnik ID,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik count ustawiony niepoprawnie,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik buffer ustawiony niepoprawnie,
- RTEMS\_INVALID\_SIZE błędny rozmiar wiadomości.





#### Odczyt komunikatu z kolejki

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_receive(rtems\_id \*id, void \*buffer, size\_t size, rtems\_option option\_set, rtems\_interval\_timeout);

Funkcja odczytuje komunikat z kolejki i zapisuje go w buforze (buffer) o rozmiarze size. Jeżeli wywołano funkcję z parametrem RTEMS\_WAIT, a w kolejce nie ma danych funkcja czeka na dane. Czas oczekiwania zależy od wartości timeout. Jeżeli użyto parametru RTEMS\_NO\_WAIT funkcje nie czaka. Parametr size określa rozmiar odczytanych danych.

- RTEMS\_SUCCESSFUL komunikat odczytany pomyślnie,
- RTEMS\_INVALID\_ID niewłaściwy wskaźnik ID,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik count ustawiony niepoprawnie,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik buffer ustawiony niepoprawnie,
- RTEMS\_UNSATISFIED brak wiadomości w kolejce
- RTEMS\_TIMEOUT timeout dla funkcji oczekującej
- RTEMS\_OBJECT\_WAS\_DELETED kolejka usunięta podczas oczekiwania na wiadomość





#### Informacje o liczbie komunikatów w kolejce

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_get\_number\_pending(rtems\_id \*id,uint32\_t \*count);

Funkcja zwraca liczbę wiadomości (count) w kolejce FIFO.

- RTEMS\_SUCCESSFUL komunikat odczytany pomyślnie,
- RTEMS\_INVALID\_ID niewłaściwy wskaźnik ID,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik count ustawiony niepoprawnie.





#### Usunięcie danych z kolejki

rtems\_status\_code rtems\_message\_queue\_flush(rtems\_id \*id, uint32\_t \*count);

Funkcja usuwa wszystkie wiadomości z kolejki wskazanej przez wskaźnik ID. Liczba usuniętych wiadomości zwracana jest w zmiennej count.

- RTEMS\_SUCCESSFUL komunikat odczytany pomyślnie,
- RTEMS INVALID ID niewłaściwy wskaźnik ID,
- RTEMS\_INVALID\_ADDRESS wskaźnik count ustawiony niepoprawnie.





#### Przykład użycia kolejki FIFO (1)

```
typedef struct FRAME
     rtems unsigned16 frame start;
     rtems_unsigned8_sender_address;
     rtems unsigned8 recv address;
     rtems unsigned8
                       cmd:
     rtems unsigned32 data;
     rtems unsigned16 frame end;
  attribute ((packed)) FRAME, *PFRAME;
rtems status code status;
FRAME
                   frame, myframe;
rtems_id
                   queue id;
status = rtems_message_queue_create(rtems_build_name('Q','U','E','0'), 10, sizeof(FRAME),
RTEMS_DEFAULT_ATTRIBUTES, &queue_id);
if (status != RTEMS_SUCCESSFUL){
     rtems panic("Can't create task: %s", rtems status text(status));
```





#### Przykład użycia kolejki FIFO (2)

```
rtems unsigned32 size;
status = rtems message queue flush(queue id, &size);
/* send myframe buffer to queue */
status = rtems message queue send(queue id, myframe, sizeof(FRAME));
/* receive message from queue, blocking mode */
status = rtems_message_queue_receive(queue_id, frame_buff, &size,
                            RTEMS_DEFAULT_ATTRIBUTES, RTEMS_NO_TIMEOUT);
size = lenght of received bytes of data
frame_buffer = buffer large enough to house receive portion of data
/* receive message from queue, with timeout in ms*/
status = rtems_message_queue_receive(queue_id, frame_buff, &size,
                   RTEMS_DEFAULT_ATTRIBUTES,
                   CYCLE_TIME/rtems_configuration_get_milliseconds_per_tick());
```





# IO Menager (zarządzanie portami wej./wyj.)





#### Sterowanie portami wejścia-wyjścia

- Dostęp do portów I/O procesora jest możliwy z wykorzystaniem bezpośrednich odwołań do rejestrów procesora (przy pomocy wskaźnika), jednak taka metoda nie powinna być stosowana,
- Urządzenia peryferyjne powinny wykorzystywać specjalizowane sterowniki (UART, wyświetlacze, LED, LCD, itd...),
- RTEMS udostępnia mechanizm pozwalający na rejestrowanie nowych sterowników.
- Przy pomocy sterownika I/O można w łatwy i bezpieczny sposób odczytywać i sterować wyprowadzeniami procesora oraz urządzeniami peryferyjnymi.





#### **IO Manager**

RTEMS udostępnia następujące funkcje służące do implementacji sterowników urządzeń:

- rtems io initialize Initialize a device driver,
- rtems io register driver Register a device driver,
- rtems\_io\_unregister\_driver Unregister a device driver,
- rtems io register name Register a device name,
- rtems\_io\_lookup\_name Look up a device name,
- rtems\_io\_open Open a device,
- rtems\_io\_close Close a device,
- rtems\_io\_read Read from a device,
- rtems\_io\_write Write to a device,
- rtems\_io\_control Special device services.

