

GUIA DE USO RÁPIDO

Pantalla inteligente i3TOUCH E-ONE



01. PUESTA EN MARCHA

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente ubicada en la parte posterior derecha de la pantalla.

Una vez conectado el cable de alimentación encienda la fuente de alimentación girando el botón a la posición "I"

En el lado frontal derecho encontrarán el botón de encendido.



02. INTERFAZ DE INICIO

La pantalla de inicio está equipada con widgets que te ayudarán a acceder rápidamente a las aplicaciones más utilizadas.

El color de fondo de la pantalla se ajusta en el menú de Configuración / Pantalla.


Interfaz corporativa



Interfaz educativa



03. DISEÑO GENERAL DE LOS WIDGETS



- Nombre de red:** no es necesario abrir ninguna otra aplicación para conectarse a la pantalla.
- Notificaciones:** indicarán si hay nuevas notificaciones que requieren tu atención.
- Reloj:** para que no pierda la noción del tiempo.
- i3CAIR:** indica la calidad del aire cuando una caja de sensores i3CAIR está conectada a tu i3TOUCH.
- Bloques de widgets:** inicie su aplicación favorita con un solo toque.
- Menús laterales:** accede fácilmente al control de navegación y aplicaciones deslizando la pestaña.

04. CÓMO USAR LA PIZARRA i3 / i3WHITEBOARD

i3Whiteboard es una aplicación de pizarra todo en uno.

Puede escribir en la pantalla i3TOUCH usando un lápiz óptico o los dedos, trabajar con plantillas e incluir formas e imágenes.

Para abrir la aplicación, acceda al iniciador en la página de inicio o deslice la pestaña del menú desde la izquierda o la derecha.

Seleccione el ícono para abrir el menú principal.



05. MENÚ PRINCIPAL PIZARRA i3 / i3 WHITEBOARD

Seleccione el ícono para abrir el menú principal





- ❑ **Nuevo tablero:** inicia un espacio de trabajo nuevo y vacío.
- ❑ **Abrir:** abre un archivo de pizarra existente previamente guardado.
- ❑ **Guardar:** guarda el archivo de su pizarra para usarlo más adelante.
- ❑ **Configuración:** personaliza la configuración de la aplicación y el espacio de trabajo.
- **Exportar:** exporta su trabajo a un archivo PDF para compartir o para uso externo.
- ❑ **Ayuda:** el sistema redirige al usuario a la página de ayuda.
- ❑ **Salir:** sale de la aplicación de pizarra y se cierra la sesión actual.

05.1. MENU DE FUNCIONES PIZARRA i3 / i3 WHITEBOARD

Nuevo tablero

Permite crear un nuevo archivo i3WHITEBOARD.




Abrir

Permite abrir archivos previamente guardados.

Seleccione el archivo que desea abrir y presione "Abrir".

También tiene la opción de eliminar el archivo; al eliminar el archivo lo borrará permanentemente del sistema de archivos, lo que no se puede revertir ni recuperar.



Guardar

Los archivos de i3WHITEBOARD guardados se encuentran almacenados en el almacenamiento interno de la pantalla i3TOUCH.

USB

Conecte una unidad USB a la pantalla i3TOUCH para guardar su contenido directamente aquí.


Almacenamiento y conexión en la nube

Le permitirá utilizar sus archivos i3WHITEBOARD en varias pantallas i3TOUCH. Además, i3WHITEBOARD facilita la conexión con los siguientes proveedores de nube: Google Drive y OneDrive.

Configuración

Permite personalizar las configuraciones de la aplicación y del espacio de trabajo a través de la opción "Configuración", disponible desde el menú principal.

Puede visualizar el número de versión de la aplicación.




Exportar

Exporte su trabajo utilizando la función de exportación disponible en el menú principal. Encontrará diversos métodos de exportación disponibles.


Exportación de PDF mediante código QR

Encontrará la opción de exportar mediante código QR. Escanee el código QR con su dispositivo móvil para descargar su exportación en formato PDF. El archivo PDF estará disponible para descarga durante una hora.




06. MENÚ DE HERRAMIENTAS PIZARRA i3 / i3 WHITEBOARD

Estas herramientas responden al tacto, lo que significa que puede utilizar tanto los dedos como el lápiz en la pantalla de manera indistinta.



Menú de funciones

Es una parte del menú de herramientas. La interfaz de usuario variará según la herramienta que se seleccione.



Este menú consta de:

- Una representación visual de la herramienta activa.
- Selector de grosor de línea con 3 opciones para elegir.
- Selector de color y archivo de color; se visualiza un submenú con un selector de color y los 8 colores usados recientemente.
- Colores recientes; se visualizan los 3 colores más recientes de la herramienta seleccionada.



www.dimacofi.cl

600 600 1001

Mesa de ayuda