Cisco IP Τηλέφωνο σειρά 8800

Γρήγορος οδηγός εκκίνησης

Το τηλέφωνό σας



- ① Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης ή μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου
- ② Κάμερα (Cisco IP Τηλέφωνο 8845 και 8865)
- ③ Κουμπιά λειτουργιών και συνομιλίας
- 4 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- (5) Επιστροφή, σύμπλεγμα πλοήγησης (ήχος κλήσης και Επιλέξτε πλήκτρο) και Έκδοση
- 6 Αναμονή, Μεταφορά και Συνδιάσκεψη
- 🦪 Ακουστικά με μικρόφωνο, Ανοιχτή ακρόαση και Σίγαση
- (8) Τηλεφωνητής, Εφαρμογές και Κατάλογος
- 🥯 Ένταση ήχου

Κουμπιά δυνατότητας και συνεδρίας (Κανονικός τρόπος λειτουργίας γραμμής)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά δυνατότητας (αριστερή πλευρά) για την προβολή των κλήσεων σε μια γραμμή ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά συνομιλίας (δεξιά πλευρά), για να εκτελέσετε ενέργειες όπως είναι η συνέχιση μιας κλήσης σε αναμονή.

Τα κουμπιά φωτίζονται για να δηλώσουν την κατάσταση:

- Πράσινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Ενεργή κλήση
- Πράσινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Κλήση σε αναμονή
- Κίτρινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Ιδιωτική γραμμή σε χρήση

- Κίτρινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Εισερχόμενη κλήση
- Κόκκινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Απομακρυσμένη γραμμή σε χρήση
- Κόκκινη ένδειξη που αναβοσβήνει:
 Απομακρυσμένη γραμμή σε αναμονή

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

Απάντηση μιας κλήσης

Πιέστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

Θέση κλήσης σε αναμονή

- 1. Πιέστε Αναμονή
- 2. Για να συνεχίσετε μια κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πιέστε ξανά **Αναμονή**.

Προβολή πρόσφατων κλήσεων

- 2. Επιλέξτε Πρόσφατα.
- 3. Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.

Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο άτομο

- 1. Από μια κλήση που δεν είναι σε αναμονή, πιέστε Μεταφορά .
- 2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου.
- 3. Πιέστε ξανά Μεταφορά.

Προσθήκη άλλου ατόμου σε μια κλήση

 Από μια συνδεδεμένη κλήση που δεν είναι σε αναμονή, πιέστε Συνδιάσκεψη

adrada CISCO

Cisco IP Τηλέφωνο σειρά 8800

- 2. Πιέστε Ενεργές κλήσεις για να επιλέξετε μια κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή.
- 3. Πιέστε ξανά Συνδιάσκεψη.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω ακουστικών με μικρόφωνο

- 1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου.
- 2. Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόνιο.
- 3. Πιέστε Ακουστικά με μικρόφωνο



Πραγματοποίηση κλήσης μέσω της ανοιχτής ακρόασης

- 1. Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 2. Πιέστε Ανοιχτή ακρόαση

Σίναση του ήχου

- 1. Πιέστε **Σίνασ**η
- 2. Πατήστε ξανά Σίγαση για απενεργοποίηση της σίγασης.

Διακοπή βίντεο

(Μόνο για το Cisco IP Τηλέφωνο 8845 και 8865.)

- 1. Στρέψτε το κλείστρο της κάμερας αριστερόστροφα για να διακόψετε το βίντεο.
- 2. Στρέψτε το κλείστρο της κάμερας δεξιόστροφα για να ξεκινήσετε το βίντεο.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Πιέστε Μηνύματα Ικαι ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες. Για να ελέγξετε τα μηνύματα για μια συγκεκριμένη γραμμή, πιέστε πρώτα το κουμπί γραμμής.

Προώθηση όλων των κλήσεων

1. Επιλέξτε μια γραμμή και πιέστε Προώθηση κλήσης.

- 2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την κλήση ή πιέστε Φωνητικό ταχυδρομείο.
- 3. Για να λαμβάνετε και πάλι κλήσεις, πατήστε το ΚατΠροώθησης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου μιας κλήσης

Πιέστε το κουμπί Ένταση ήχου ή δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, των ακουστικών με μικρόφωνο ή της ανοιχτής συνομιλίας όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης

Πιέστε το κουμπί Ένταση ήχου ή δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κωδωνισμού όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή ήχου κλήσης

- 1. Πιέστε Εφαρμογές
- 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος κλήσης.
- 3. Επιλέξτε μια γραμμή.
- 4. Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε Αναπ/νή νια να ακούσετε ένα δείνμα.
- 5. Πατήστε Ορισμός και Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

- 1. Πιέστε Εφαρμογές
- 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Φωτεινότητα.
- 3. Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα αριστερά για μείωση ή προς τα δεξιά για αύξηση της φωτεινότητας.
- 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς

1. Πιέστε Εφαρμογές

Γρήγορος οδηγός εκκίνησης

- 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μέγεθος γραμματοσειράς.
- 3. Επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς.
- 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Σύζευξη κινητής συσκευής

(Μόνο για το Cisco IP Τηλέφωνο 8851, 8861 και 8865.)

- 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανίχνευσης της κινητής συσκευής σας.
- 2. Στο τηλέφωνο ΙΡ, πιέστε Εφαρμογές



- 3. Επιλέξτε Bluetooth > Προσθήκη Bluetooth.
- 4. Επιλέξτε την κινητή συσκευή σας από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών για σύζευξη.
- 5. Επαληθεύστε το κλειδί πρόσβασης στην κινητή συσκευή και το τηλέφωνο ΙΡ.
- 6. Μόλις σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις επαφές της κινητής συσκευής, επιλέξτε να καταστήσετε διαθέσιμες τις επαφές της κινητής συσκευής και το ιστορικό κλήσεων στο τηλέφωνο ΙΡ.

Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση http:// www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ unified-ip-phone-8800-series/products-user-auide-list. html.



Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/ trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)