Electrónica Básica Clase 8

INTRODUCCIÓN AL ARDUINO
ESPECIFICACIONES DEL ARDUINO
TIPOS DE VARIABLES EN EL ARDUINO
OPERADORES TÍPICOS EN EL ARDUINO
ARQUITECTURA DE UN PROGRAMA EN ARDUINO
COMANDOS MAS USADOS
FUNCIONES IF Y ELSE, SWITCH



Arduino

¿Qué es?

- Plataforma de electrónica abierta.
- Permite la creación de prototipos electrónicos.
- Basada en software de código abierto.
- Fácil de usar.
- Permiten realizar secuencias y operaciones matemáticas.
- Poseen alta velocidad de procesamiento.
- Sirven para automatizar.

Tipos de Arduino



Arduino Esplora










Arduino Ethernet



Arduino Yún

DIGITAL IN


ANALOG IN
















Arduino Robot







Arduino mega 2560



- Basado en el microcontrolador ATMEGA 2560.
- Alimentación: Por conector Jack desde 7V hasta 12V. También se puede alimentar por USB pero para bajos consumos.
- Corriente Máxima por pin de I/O digital: 40 mA.
- Corriente Máxima para el pin de 3.3V: 50 mA.
- Entradas y salidas digitales: 54 pines (0V ó 5V).
- Entradas Análogas: 16 pines (desde 0V hasta 5V de voltaje análogo).
- Salidas por PWM: 15 pines (están contemplados dentro de los 54 de I/O).
- Velocidad del oscilador: 16 MHz.
- Comunicación: Conexión USB CDC (Serial).

Tipos de variables básicas para programación

NOMBRE	SINTAXIS	TAMAÑO	RANGO		EJEMPLO
			SIN SIGNO	CON SIGNO	EJEMIPLO
Booleano	boolean	1 bit	false True	N/A	boolean estado = false;
Caracter ¹	char unsigned char	8 bits (1 byte)	0 a 255	-128 a 127	char micaracter = 'A'; char micaracter = 65; Ambos son equivalentes
Byte	byte	8 bits (1 byte)	0 a 255	N/A	byte hola = B00000111; byte hola = 7; B indica que se escribirá en notación binaria. El B00000111 es igual a 7 en decimal.
Entero	int unsigned int	16 bit (2 bytes)	0 a 65535	-32768 a 32767	int ledPin = 13;
Doble	long unsigned long	32 bit	0 a 4,294,967,295	-2,147,483,648 a 2,147,483,647	long numero = 20000;
Flotante ²	float	32 bit	N/A	-3.4028235E+38 a 3.4028235E+38	float temperatura = 88.5;

¹Consultar tabla ASCII para ver correspondencia (http://www.asciitable.com/index/asciifull.gif)

EQUIVALENCIAS				
word	unsigned int			
short	int			

²Consultar documentación de ARDUINO para mayor información (http://arduino.cc/en/Reference/Float#.UxOT7_15Njl)


Operadores típicos

	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	=	Asignación
SO	+	Suma
ARITMÉTICOS	-	Resta
E	*	Multiplicación
AR	1	División
	%	Módulo (Residuo)
	==	Igualdad: $x == y$ es equivalente a: x es igual a y ?
COMPARACIÓN	!=	Desigualdad: $x! = y$ es equivalente a: x es distinto a y ?
RAC	<	Menor que
ЛРА	>	Mayor que
CO	<=	Menor o igual
	>=	Mayor o igual
SON	&&	AND
BOOLEANOS	Ш	OR
ВОС	!	Negación (NOT)
(0	++	Incremento: $y = x + +$ es equivalente a: $y = x + 1$
RE		Decremento: $y = x$ es equivalente a: $y = x - 1$
ADC	+=	Suma y acumulación: $y += x$ es equivalente a: $y = y + x$
MUL	=	Resta y acumulación: $y = x$ es equivalente a: $y = y - x$
ACUMULADORES	*=	Multiplicación y acumulación: $y *= x$ es equivalente a: $y = y * x$
7	/=	División y acumulación: $y/=x$ es equivalente a: $y=y/x$

Arquitectura de un programa en arduino

```
Declaración de librerías (Ei: #include <SFEMP3Shield.h>)
Definición de pines (Ej: #define ledPin 13)
Declaración de constantes (Ej: const int numSensores = 6;)
Declaración de variables (Ej: float temperatura = 0;)
Declaración de subrutinas o funciones:
Ejemplo subrutina:
void leer() //Ejemplo de una subrutina que lee el valor análogo de 0 a 1023 y lo convierte de 0
           //a 100 grados guardándolo en la variable flotante temperatura.
      y = analogRead(1); //Lectura análoga del pin A1.
      temperatura = (float)y*100/1023; //Conversión a flotante y en grados celcius
Eiemplo función:
int sumar(int x, int y) //Ejemplo de una función que suma dos números "x" y "y".
      return x + y;
Configuración de puertos y limpieza de puertos:
void setup()
      //Configuración: Aquí se define que pines son de entrada, salida y las comunicaciones a //usar con la instrucción "pinMode(PIN,OUTPUT o
      INPUT);" sin comillas. Para las //comunicaciones se utiliza la instrucción "Serial.begin(BAUDIOS);" sin comillas.
      //Limpieza: por seguridad, es correcto limpiar las salidas a utilizar con el fin de que estén //apagadas al comienzo del programa. Se utiliza la
      instrucción "digitalWrite(PIN,LOW);" sin //comillas.
Ciclo infinito (Programa Principal):
void loop()
      //Programa principal
```

Entorno de programación de Arduino



Comandos mas usados

pinMode

- Configura el pin especificado como entrada o salida.
- Sintaxis: pinMode(pin, mode);
 - Pin: El # del PIN que se desea configurar según el Arduino
 - Mode: Determina si el pin es entrada ó salida. Recibe INPUT ó OUTPUT.

digitalWrite

- Escribe a un pin de salida digital un valor ALTO (5V) ó un BAJO (0V).
- Sintaxis: digitalWrite(pin, value);
 - Pin: El # del PIN que se escribirle un valor.
 - Value: HIGH ó LOW.

digitalRead

- Lee y devuelve el valor (value) en que se encuentra un pin de entrada digital.
- Sintaxis: digitalRead(pin)
 - Pin: El # del PIN de entrada que se desea leer su valor.
 - Devuelve HIGH ó LOW dependiendo del valor en que se encuentre el pin de entrada leído.

delay

- Pausa el programa por un determinado tiempo (en milisegundos).
- No es muy recommendable utilizarla debido a que frena del todo el programa y luego despues del tiempo continua ejecutandose.
- Sintaxis: delay(ms);
 - ms: El numero de milisegundos que se desea pausar el programa (tipo **unsigned long**).

Comandos mas usados - Ejemplo

Ejemplo: En el PIN 13 hay un LED (L1). Titile el LED ½ Segundo ON y ½ Segundo OFF.

```
//Definición de pines de I/O
#define L1 13 //L1 conectado en el pin 13
void setup()
 //Definición de que pin es entrada y que es salida
 pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
 //Limpieza de salidas
 digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
void loop()
 digitalWrite(L1, HIGH); //Prendo L1
 delay(500); //Retardo de 1/2 segundo (500 ms)
 digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
 delay(500); //Retardo de 1/2 segundo (500 ms)
```

Función if

- Utilizada en conjunto con un operador de comparación.
- Prueba si una condición se cumple y en caso de cumplirse ejecuta determinadas acciones, luego continua con el programa.
- Sintaxis:

```
if (condición)
{
    //Hago algo aqui
}
else if (otra condición)
{
    //Hago algo aqui si hay otra condicion
}
else
{
    //Hago algo aqui si no se cumple nada de lo anterior
}
```

Ejemplo con pines digitales de entrada

```
if (digitalRead(pin) == HIGH)
{
    //Hago algo aqui si el pin esta en ALTO
}
```

Ejemplo con variables internas

```
if (temperatura > 25)
{
    //Hago algo aqui si temperatura es mayor
    a 25 grados
}
```

Función if - Ejemplo

 Ejemplo: en el PIN 2 hay un suiche (SW) y en el PIN 13 hay un LED (L1). Prenda el LED si el suiche esta encendido, de lo contrario, apague el LED

```
//Definición de pines de I/O
#define SW 2 //SW conectado en el pin 2
#define L1 13 //L1 conectado en el pin 13
void setup()
 //Definición de que pin es entrada y que es salida
 pinMode(SW, INPUT); //SW como entrada
 pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
 //Limpieza de salidas
 digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
void loop()
 if (digitalRead(SW) == HIGH) //Pregunto si SW esta en HIGH
    digitalWrite(L1, HIGH); //En caso afirmativo, enciendo L1
 else //De resto
   digitalWrite(L1, LOW); //De resto apago L1
```

Función switch

- Permite realizar diferentes acciones dependiendo de una variable que puede tener varias posibilidades.
- Es como hacer varios if por la misma variable pero diferentes valores (Switch ahorra mas memoria);
- Cada case es el posible valor que puede tomar la variable y este case se finaliza con break;
- La variable por la que se pregunta en lo posible debe ser de tipo entero.
- Sintaxis:

```
switch (var)
{
    case 0:
        //Hago algo aquí si var es igual a cero
    break;
    case 1:
        //Hago algo aquí si var es igual a uno
    break;
    case 2:
        //Hago algo aquí si var es igual a dos
    break;
}
```

 Es posible también preguntar por etiquetas (label) predefinidas al comienzo de un programa con la instrucción #define.

```
switch (var)
{
    case label1:
        //Hago algo aquí si var es igual a la etiqueta label1
    break;
    case label2:
        //Hago algo aquí si var es igual a la etiqueta label2
        break;
}
```

Ejemplo final

Escriba un programa que controle un semáforo y una vez se active el fotosensor (sensor) el semáforo se desactive y quede solo el Led Rojo intermitente.

```
//Definición de pines de I/O
#define LedRed 24 //LedRed en el pin digital 24
#define LedYellow 23 //LedYellow en el pin digital 23
#define LedGreen 22 //LedGreen en el pin digital 22
#define sensor 30 //sensor en el pin digital 30
void setup()
  //Definición de que es entrada y que es salida
  pinMode(LedRed, OUTPUT); //LedRed como salida
  pinMode(LedYellow, OUTPUT); //LedYellow como salida
  pinMode(LedGreen, OUTPUT); //LedGreen como salida
  pinMode(sensor, INPUT); //sensor como entrada
  //Limpieza de salidas
  digitalWrite(LedRed,LOW); //Apago LedRed
  digitalWrite(LedYellow,LOW); //Apago LedYellow
  digitalWrite(LedGreen,LOW); //Apago LedGreen
void loop()
  if (digitalRead(sensor) == LOW) //Si el sensor esta apagado
    //Secuencia semaforo normal
    digitalWrite(LedRed, HIGH);
    digitalWrite(LedYellow,LOW);
    digitalWrite(LedGreen,LOW);
    delay(5000); //Retardo de 5 segundos
    digitalWrite(LedRed,LOW);
```

```
digitalWrite(LedYellow,LOW);
 digitalWrite(LedGreen, HIGH);
 delay(2500); //Retardo de 2.5 segundos
 digitalWrite(LedRed,LOW);
 digitalWrite(LedYellow, HIGH);
 digitalWrite (LedGreen, LOW);
 delay(1000); //Retardo de 1 segundo
else //De resto
 //Apago todos los LED
 digitalWrite(LedRed,LOW);
 digitalWrite(LedYellow,LOW);
 digitalWrite(LedGreen,LOW);
 delay(5000); //Retardo de 5 segundos
 //Prendo el LedRed
 digitalWrite(LedRed, HIGH);
 digitalWrite(LedYellow,LOW);
 digitalWrite (LedGreen, LOW);
 delay(5000); //Retardo de 5 segundos
```

MUCHAS GRACIAS