Electrónica Básica Clase 10


FUNCIÓN MILLIS
PLANTILLA MEF EN ARDUINO
SIMULADOR DE ARDUINO 123d.circuits.io
SIMULADOR DE ARDUINO PROTEUS



Funcion millis()

- La función var = millis() retorna el tiempo en milisegundos que lleva ejecutando el arduino desde que se prendió.
- Permite realizar conteos de tiempo relativos sin necesidad de hacer un retardo.
- Para utilizarla se necesitan tres variables:
 - tactual: es el tiempo actual que hay, este se toma siempre y es exactamente igual a lo que devuelve millis(). Es decir tactual = millis().
 - tini: es el tiempo de inicio de conteo, se asemeja a cuando uno toma un cronometro y pulsa para empezar a cronometrar. Este solamente se asigna una vez en el INICIO de cuando deseo temporizar.
 - tstate: es el tiempo del estado relativo, es la diferencia entre el tactual y el tini. Es decir: tstate = tactual tini. Esta variable es la que me permite saber exactamente cuanto tiempo ha pasado desde que comencé a temporizar.

Nota: Si se desean realizar temporizaciones mas precisas, se puede usar la función var = micros() que retorna el tiempo en microsegundos



Funcion millis() - Ejemplo 1

 Realice un programa en ARDUINO que haga titilar un LED (L1) ½ seg prendido y ½ seg apagado utilizando la instrucción millis().

```
//Definición de pines de I/O
#define L1 13 //L1 en el pin 13
//Definición de constantes
const unsigned long tpar = 500; //Defino la constante tiempo de parpadeo (tpar) como unsigned long y la inicializo en 500 milisegundos
//Definición de variables de temporización
unsigned long tini = 0; //Defino tini como unsigned long
unsigned long tactual = 0; //Defino tactual como unsigned long
unsigned long tstate = 0; //Defino tstate como unsigned long
void setup()
 //Definición de que pin es entrada y que es salida
 pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
  //Limpieza de salidas
  digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
  tini = millis(); //Inicializo por primera vez tini debido a que se usara de una vez en el void loop
void loop()
  tactual = millis(); //Tomo el tactual
  tstate = tactual - tini; //Calculo el tiempo relativo
  if (tstate < tpar) //Si el tstate es menor al tiempo de parpadeo
    digitalWrite(L1, HIGH); //Prendo L1
  else if (tstate < tpar*2) //Si el tstate es mayor al tiempo de parpadeo y menor al tiempo de parpadeo x 2 (mismo tiempo de encendido que de apagado)
    digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
  else //De resto si es mayor a 2 veces el tiempo de parpadeo
    tini = millis(); //Reseteo nuevamente el tini para empezar con el ciclo de parpadeo nuevamente
```

Funcion millis() - Ejemplo 2

Pealice un programa en ARDUINO que cuente siempre el tiempo desde que se encendió el arduino en segundos y si en algún momento se presiona el botón (btn) en el pin 2, este comience nuevamente a temporizar desde 0. El valor del temporizador debe imprimirse en el monitor serial. Si el tiempo es superior a 5 segundos prende el LED de alarma (L1) ubicado en el pin 13.

```
//Definición de pines de I/O
#define btn 2 //btn en el pin 2
#define L1 13 //L1 en el pin 13
//Definición de constantes
const unsigned long talarm = 5000; //Defino la constante tiempo
de alarma como unsigned long y la inicializo en 5000
milisegundos
//Definición de variables de temporización
unsigned long tini = 0; //Defino tini como unsigned long
unsigned long tactual = 0; //Defino tactual como unsigned long
unsigned long tstate = 0; //Defino tstate como unsigned long
void setup()
 //Definición de que pin es entrada y que es salida
 pinMode(btn, INPUT); //btn como entrada
 pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
 //Limpieza de salidas
 digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
  //Inicializacion comunicacion serial
 Serial.begin(9600);
  tini = millis(); //Inicializo por primera vez tini debido a
que se usara de una vez en el void loop
void loop()
```

```
tactual = millis(); //Tomo el tactual
  tstate = tactual - tini; //Calculo el tiempo relativo
 Serial.print("tstate: "); //Imprimo el texto tstate:
 Serial.println(tstate/1000); //Imprimo la variable tstate en
segundos
  if (digitalRead(btn) == HIGH) //Si btn esta en HIGH
   delay(200); //Retardo para antirebote del boton
   digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
   while (digitalRead(btn) == HIGH)
     //No hago nada mientras se este presionando el boton
   tini = millis(); //Reseteo nuevamente el tini para comenzar
a temporizar desde cero nuevamente
 else if (tstate >= talarm) //Si el tstate es mayor o iqual
que el tiempo de alarma
   digitalWrite(L1, HIGH); //Prendo L1
 else //De resto si es mayor a 2 veces el tiempo de parpadeo
   digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
```

Funcion millis() - Ejemplo 3

 Modifique el programa del cronómetro para que solo se le escriba el valor del tiempo al monitor serial cada segundo.

```
//Definición de pines de I/O
#define btn 34 //btn en el pin 2
#define L1 22 //L1 en el pin 13
//Definición de constantes
const unsigned long talarm = 5000; //Defino la constante tiempo de alarma como
unsigned long y la inicializo en 5000 milisegundos
const unsigned long tserial = 1000; //Defino la constante tiempo de impresión
del monitor serial como unsigned long y la inicializo en 1000 milisegundos
//Definición de variables de temporización para el cronómetro
unsigned long tini = 0; //Defino tini como unsigned long
unsigned long tactual = 0; //Defino tactual como unsigned long
unsigned long tstate = 0; //Defino tstate como unsigned long
//Definición de variables de temporización para el monitor serial
unsigned long tini2 = 0; //Defino tini como unsigned long
unsigned long tstate2 = 0; //Defino tstate como unsigned long
void setup()
 //Definición de que pin es entrada y que es salida
  pinMode(btn, INPUT); //btn como entrada
  pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
  //Limpieza de salidas
  digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
  //Inicializacion comunicacion serial
  Serial.begin (9600);
 tini = millis(); //Inicializo por primera vez tini debido a que se usara de
una vez en el void loop
 tini2 = millis(); //Inicializo por primera vez tini2 debido a que se usara de
una vez en el void loop para imprimir serialmente
void loop()
```


```
tactual = millis(); //Tomo el tactual
  tstate = tactual - tini; //Calculo el tiempo relativo del cronómetro
  tstate2 = tactual - tini2; //Calculo el tiempo relativo de impresion del
monitor serial
  if (tstate2 >= tserial)
    Serial.print("tstate: "); //Imprimo el texto tstate:
   Serial.println(tstate/1000); //Imprimo la variable tstate en segundos
   tini2 = millis(); //Reseteo nuevamente el tini2 para comenzar a temporizar
desde cero nuevamente
  if (digitalRead(btn) == HIGH) //Si btn esta en HIGH
    delay(200); //Retardo para antirebote del boton
    digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
    while (digitalRead(btn) == HIGH)
      //No hago nada mientras se este presionando el boton
    tini = millis(); //Reseteo nuevamente el tini para comenzar a temporizar
desde cero nuevamente
 else if (tstate >= talarm) //Si el tstate es mayor o igual que el tiempo de
alarma
    digitalWrite(L1, HIGH); //Prendo L1
 else //De resto si es mayor a 2 veces el tiempo de parpadeo
    digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
```

Plantilla MEF - Arduino


```
Declaración de LIBRERÍAS (Ei: #include <SFEMP3Shield.h>)
Definición de ESTADOS de la MEF (Ej: #define EINI 0)
Definición de PINES (Ej: #define ledPin 13)
Declaración de CONSTANTES (Ei: const int numSensores = 6;)
Declaración de VARIABLES (Ej: float temperatura = 0;)
        unsigned int nxstate = EINI; //Declaración de la variable para almacenar el estado actual
Declaración de VARIABLES DE TEMPORIZACIÓN (Ej: unsigned long tini = 0;)
Declaración de SUBRUTINAS o FUNCIONES (Ej: void titilar()) (Ej: unsigned int sumar (unsigned int A, unsigned int B))
void setup() (Configuración de puertos y limpieza de puertos)
        void setup()
                 //Configuración de que es entrada y que es salida
                 //Limpieza de salidas
                 tini = millis(); //Inicializacion de tini (si se requiere y si es utilizado a partir del estado inicial)
void loop() (Programa principal)
                                                                                                                                      else //Si no se cumple ninguna de las anteriores condiciones de transición
        void loop()
                                                                                                                                         nxstate = EINI; //Me quedo en EINI
                 tactual = millis(); //Cálculo del tiempo actual (si se requiere)
                 //MEF
                                                                                                                                     break:
                 switch (nxstate)
                                                                                                                                     case ELEDON:
                                                                                                                                      //Configuración de salidas ...
                          case EINI: //Estado Inicial
                           //Configuración de salidas o variables internas según el estado
                                                                                                                                     break:
                           digitalWrite(L1, LOW); //Por ejemplo apago el LED L1 en el estado EINI
                           //Calculo del tiempo del estado (Si el estado requiere temporización)
                           tstate = tactual - tini:
                           //Preguntas de transición
                           if (tstate >= valor) //Si el tiempo es mayor que una constante llamada
                          valor
                             nxstate = ELEDON; //El siguiente estado es ELEDON
                              tini = millis(); //Reinicio del temporizador (Solo necesario si se requiere
                          temporizar en el siguiente estado)
                           else if (digitalRead(btnEMG) == HIGH) //Si se pulso el botón de
                          emergencia
                              nxstate = EALERTA; //El siguiente estado es EALERTA
```

Ejemplo 1 - MEF

Elabore un programa que haga "**titilar**" un LED (**L1**) en el **pin 2**, 1/2 *seg* prendido y 1/2 *seg* apagado mientras que no se accione el suiche de emergencia (*BEMG*) en el **pin 8**. El LED (**L1**) queda apagado y se prende un LED Rojo (**L2**) en el **pin 3** hasta que se libere el suiche de emergencia. Una vez se libere el suiche de emergencia, el proceso a su funcionamiento normal.



ENTRADAS			SALIDAS		
Nombre	Descripción	Tipo	Nombre	Descripción	Tipo
BEMG	Suiche de emergencia	Booleana (Digital)	<i>L</i> 1	LED	Booleana (Digital)
			L2	LED Rojo	Booleana (Digital)
			t	Temporizador	Variable Interna




Ejemplo 1 - MEF

```
//Definicion de estados de la MEF
#define ELOFF 0
#define ELON 1
#define EAEMG 2
//Definicion de posicion de pines de I/O
#define BEMG 8 //BEMG en el pin 8
#define L1 2 //L1 en el pin 2
#define L2 3 //L2 en el pin 3
//Definición de constantes
const unsigned long tpar = 500; //Defino el tiempo de parpadeo como constante unsigned
long y la inicio en 500 milisecs
//Definicion de variables
unsigned int nxstate = ELOFF; //Declaro la variable nxstate (next state) como entero v la
inicializo en ELOFF (0)
//Definicion de variables de temporizacion
unsigned long tini = 0;
unsigned long tactual = 0;
unsigned long tstate = 0;
void setup()
 //Definicion de que es entrada y que es salida
  pinMode (BEMG, INPUT); //BEMG como entrada
  pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
  pinMode (L2, OUTPUT); //L2 como salida
  //Limpieza de salidas
  digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
  digitalWrite(L2, LOW); //Apago L2
  tini = millis(); //Inicializacion de tini
void loop() {
  tactual = millis(); //Cálculo del tiempo actual
  //MEF
 switch (nxstate) {
   case ELOFF:
     //Configuracion de salidas o var internas
     digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
     digitalWrite(L2, LOW); //Apago L2
     //Calculo del tiempo del estado
     tstate = tactual - tini;
     //Preguntas de transicion
     if (tstate >= tpar) { //Si el tiempo del estado es mayor que el tiempo de parpadeo
```


```
nxstate = ELON; //El proximo estado es ELON
   tini = millis(); //Reinicio del temporizador
 else if (digitalRead(BEMG) == HIGH) { //De resto si se acciono el BEMG
   nxstate = EAEMG; //El proximo estado es EAEMG
 else {    //De resto si no se cumple nada de lo anterior
   nxstate = ELOFF; //Me quedo en ELOFF
 break;
case ELON:
 //Configuracion de salidas o var internas
 digitalWrite(L1, HIGH); //Prendo L1
 digitalWrite(L2, LOW); //Apago L2
 //Calculo del tiempo del estado
 tstate = tactual - tini;
 //Preguntas de transicion
 if (tstate >= tpar) { //Si el tiempo del estado es mayor que el tiempo de parpadeo
   nxstate = ELOFF; //El proximo estado es ELOFF
   tini = millis(); //Reinicio del temporizador
 else if (digitalRead(BEMG) == HIGH) { //De resto si se acciono el BEMG
   nxstate = EAEMG; //El proximo estado es EAEMG
 else {    //De resto si no se cumple nada de lo anterior
   nxstate = ELON; //Me guedo en ELON
 break:
case EAEMG:
 //Configuracion de salidas o var internas
 digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
 digitalWrite(L2, HIGH); //Prendo L2
 //Preguntas de transicion
 if (digitalRead(BEMG) == LOW) { //Si se libero el BEMG
   nxstate = ELON; //El proximo estado es ELON
   tini = millis(); //Reinicio del temporizador
 else {    //De resto si no se cumple nada de lo anterior
   nxstate = EAEMG; //Me guedo en EAEMG
 break;
```

MEF avanzado - Ejemplo

- Realice un diagrama de flujo que controle la inyectora de plásticos, teniendo en cuenta el siguiente funcionamiento:
 - La inyectora esta totalmente apagada (RT y MT apagados) al comienzo.
 - Para iniciar la inyectora de plásticos se debe presionar el botón de Start.
 - Primero, la inyectora debe verificar que la materia prima este en el nivel adecuado (SMP1 = ON).
 - Luego se debe calentar el tornillo extrusor mediante la resistencia RT hasta que haya alcanzado una temperatura de 80°C ($ST \ge 80$).
 - Una vez el tornillo este en la temperatura adecuada, se debe apagar RT y se debe prender MT para comenzar a llevar la materia prima derretida hasta la punta del inyector.
 - Cuando la materia prima llegue a la punta del inyector (SMP2 = ON), la inyectora debe esperar 15 segundos y luego debe apagar MT para comenzar de nuevo el ciclo (desde verificar materia prima).
 - Si se presiona STOP (bSTOP) en cualquier momento vuelve al estado inicial.\
 - Agregue un contador (C1 Variable Interna) que si el proceso se ha repetido mas de 3 veces, este vuelva al estado inicial (en donde todo vuelve a ceros).



EJEMPLO – MEF AVANZADO



EJEMPLO MEF

```
//Definicion de estados de la MEF
#define EINI 0
#define EVMP 1
#define ECTE 2
#define EMTE 3
#define EWMPE 4
//Definicion de posicion de pines de I/O
#define bSTART 2
#define bSTOP 3
#define SMP1 4
#define SMP2 5
#define ST 0 //Sensor de temperatura en la entrada analoga A0
#define MT 6
#define RT 7
//Definicion de variables
unsigned int nxstate = EINI; //Declaro la variable nxstate
(next state - estado presente) como entero y la inicializo en
EINI (0)
unsigned int C1 = 1; //Declaro la variable C1 (contador de
ciclos) como entero y la incializo en 1
int vST: //Declaro la variable vST (Valor del Sensor de
temperatura) como entero
//Definicion de temporizadores
unsigned long tini = 0;
unsigned long tactual = 0;
unsigned long tstate = 0;
void setup()
 //Definicion de pines como entradas o salidas
 pinMode (bSTART, INPUT);
  pinMode (bSTOP, INPUT);
 pinMode (SMP1, INPUT);
  pinMode (SMP2, INPUT);
  pinMode (MT,OUTPUT);
  pinMode (RT,OUTPUT);
 //Limpieza de salidas al comienzo
  digitalWrite(MT,LOW);
  digitalWrite(RT,LOW);
 tactual = millis(); //Almaceno en tactual el valor del tiempo
actual
 switch(nxstate)
    case EINI: //Estado Inicial EINI
     //Especifico el valor de las salidas para este estado
```

```
digitalWrite(MT,LOW);
      digitalWrite(RT,LOW);
      C1 = 1;
      if(digitalRead(bSTART) == HIGH) { //Pregunto si bSTART
esta en ON
        nxstate = EVMP; //En caso de bSTART estar en ON hago el
cambio de estado a EVMP
      else {
        nxstate = EINI; //De resto me quedo en EINI
    break;
    case EVMP: //Estado Verificar Materia Prima EVMP
      //Especifico el valor de las salidas para este estado
      digitalWrite(MT,LOW);
      digitalWrite(RT,LOW);
      if (digitalRead(SMP1) == HIGH) { //Pregunto si SMP1 esta
en ON
        nxstate = ECTE; //En caso de SMP1 estar en ON hago el
cambio de estado a ECTE
      else if (digitalRead (bSTOP) == HIGH) { //Pregunto si se
        nxstate = EINI; //En caso de que se pulse STOP, hago la
transicion de vuelta a EINI
      else {
        nxstate = EVMP; //De resto me quedo en EVMP
   break;
    case ECTE: //Estado Calentar tornillo extrusor ECTE
     //Especifico el valor de las salidas para este estado
     digitalWrite(MT,LOW);
      digitalWrite(RT,HIGH); //Prendo la resistencia
      vST = (float) analogRead(ST) *100/1023; //Leo en cuanto se
encuentra el ST y lo "escalizo" por medio de una regla de tres
para que quede de 0 a 100°
      if(vST >= 80) { //Pregunto si la temperatura va es
superior o iqual a 80°C
        nxstate = EMTE; //En caso de que la temperatura si
supere o iguale los 80°C hago el cambio de estado a EMTE
      else if(digitalRead(bSTOP) == HIGH) { //Prequnto si se
pulso STOP
        nxstate = EINI; //En caso de que se pulse STOP, hago la
transicion de vuelta a EINI
      else {
        nxstate = ECTE; //De resto me quedo en ECTE
```


```
break;
    case EMTE: //Estado Mover Tornillo Extrusor EMTE
      //Especifico el valor de las salidas para este estado
      digitalWrite(MT,HIGH); //Prendo el motor
      digitalWrite(RT,LOW);
      if (digitalRead (SMP2) == HIGH) { //Pregunto si SMP2 esta
       nxstate = EWMPE; //En caso de SMP2 estar en ON hago el
cambio de estado a EEMPE
        tini = millis(); //Tomo el primer tiempo puesto que voy
a empezar a temporizar en el proximo estado
      else if (digitalRead (bSTOP) == HIGH) { //Pregunto si se
pulso STOP
       nxstate = EINI; //En caso de que se pulse STOP, hago la
transicion de vuelta a EINI
     else {
       nxstate = EMTE; //De resto me quedo en EMTE
   break;
    case EWMPE: //Estado Esperar (Wait) Materia Prima Extruida
EWMPE
      //Especifico el valor de las salidas para este estado
      digitalWrite(MT,HIGH); //Dejo el motor encendido
      digitalWrite(RT,LOW);
      tstate = tactual - tini; //Calculo en mientras estoy en
este estado cuanto tiempo llevo en este estado
      if(tstate >= 15000) { //Pregunto si ya han pasado mas de
15000 milisegundos es decir 15 segundos
       nxstate = EVMP; //En caso de haber pasado mas de 15
segundos hago el cambio de estado a EVMP
       C1 = C1 + 1; //Incremento el contador
      else if (digitalRead(bSTOP) == HIGH | C1 >= 3) {
//Pregunto si se pulso STOP ó si el contador va es mayor o igual
que 3
       nxstate = EINI; //En caso de que se pulse STOP o el
contador sea mayor o igual que 3, hago la transicion de vuelta a
EINI
       nxstate = EWMPE; //De resto me quedo en EWMPE
   break;
```

MUCHAS GRACIAS

Para simular en proteus, lo primero que hay que hacer es ubicar el archivo .**HEX** que genera el sketch de Arduino y esto se hace de la siguiente manera:


Seleccionar la opción archivo en la barra de herramientas situada en la parte superior del entorno Arduino.

Seleccionar la opción preferencias.




En la ventana de preferencias activar la opción mostrar resultados detallados durante la

compilación.



 Después de haber hecho estos pasos se procede a compilar el sketch (programa) y en la barra situada en la parte inferior del entorno Arduino se muestra la ubicación del archivo .HEX.



Los siguientes son los parámetros con los que debe estar configurado el Arduino en proteus para realizar la simulación correctamente, esta ventana se despliega al dar doble clic sobre el Microcontrolador Arduino.

