# Microcontroladores Trabalho Prático 3

## Carlos Abreu,

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, cabreu@estg.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Tecnologia e Gestão 2024

Carlos Abreu www.estg.ipvc.pt/~cabreu

#### **Curso:**

CTeSP em Sistemas Eletrónicos e Computadores







## **Objetivo Pedagógico**

Compreender a arquitetura dos *timers* do PIC18F4580. Saber configurar e utilizar os *timers* do PIC18F4580 no desenvolvimento de software utilizando diferentes técnicas de programação.

Sumário: Duração: 5 horas

- 1. Arquitetura dos *Timers* no *PIC*18*F*4580
- 2. Utilização dos timers com recurso a polling
- 3. Utilização das interrupções geradas pelos *timers*


### 1. Introdução

Antes de iniciar a realização deste trabalho prático estude a secção  $11.0\,$ do datasheet do PIC18F4580, referente ao Timer 0. De seguida, utilizando as ferramentas de desenvolvimento ao seu dispor realize as seguintes tarefas.

#### 2. Timers - Exercícios

**Exercício 1** Desenvolva um contador binário de 8 bits usando os LEDs presentes no seu Kit de desenvolvimento. O contador inicia a contagem em 0x00 (i.e., todos os LEDs no estado "OFF") e termina em 0xFF (i.e., todos os LEDs no estado "ON"). O contador deverá incrementar o seu valor até chegar ao máximo e de seguida reinicia a contagem a partir do zero. Os valores lógicos "1" e "0" são representados pelos LEDs no estado "ON" (•) e "OFF" ( $\circ$ ), respectivamente.

Exemplo:



•••

A contagem de tempo entre incrementos consecutivos do contador deverá ser realizada pelo Timer 0, com recurso a polling.

2 © 2024 | Carlos Abreu | www.estg.ipvc.pt/~cabreu

**Nota**: Complete a seguinte função de forma a obter atrasos de duração igual a t ms. Justifique todas as opções que tomar. Descreva de forma clara e sucinta o funcionamento da função e comente o código linha a linha.

```
void my_delay_ms(unsigned int t)
{
    TOCONbits.T08BIT =____;
    TOCONbits.TOCS =____;
    TOCONbits.PSA =____;
    TOCONbits.TOPS =____;
    TOCONbits.TMROON =____;
    while(t)
    {
        TMRO =____;
        while(!INTCONbits.TMROIF);
        INTCONbits.TMROIF =____;
        t--;
    }
    return;
}
```

**Exercício 2** Modifique o software que desenvolveu no exercício anterior de forma a utilizar as interrupções do timer em vez de polling. Desenvolva uma rotina de serviço às interrupções de alta prioridade que permita substituir a função my\_delay\_ms(unsigned int t).

**Nota:** Consulte as secções 9.0 e 11.0 do datasheet do *PIC*18*F*4580.

**Exercício 3** Desenvolva um software que use o  $Timer\ 0$  para gerar uma onda quadrada com uma frequência de  $2^n\ Hz$  no pino RD0. Inicialmente o valor de n é 0. Sempre que o utilizador prime o Botão 1 o valor de n incrementa uma unidade, até ao máximo de 5. A frequência da onda quadrada volta ao valor inicial sempre que o valor de n for superior a 5. Em simultâneo, deverá mostrar no display de 7-segmentos (Figura 1) o valor de n.

Importante: Não poderá usar polling neste exercício.





Figura 1

Tabela de verdade para o display de 7-Segmentos.

**Exercício 4** Usando o Timer 0 e as suas interrupções, desenvolva um software que faça um varrimento aos LEDs do seu kit de desenvolvimento conforme este exemplo:



**Nota:** Explore a utilização do operador de shift bit a bit.

O sentido do varrimento é indicado pelas setas à direita. A alteração do estado dos LEDs dá-se a cada  $25\ ms$ .