

#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

#### Acceso a Registros

Para el caso de las familias de microcontroladores que tengan los registros de sus periféricos mapeados en memoria, existen dos formas de arbitrar los recursos para acceder a ellos.

- 1) Declarando una variable que tenga el tamaño del registro en su dirección de memoria asociada.
- 2) Con Punteros
  - a. Declarando una variable tipo puntero que sea capaz de acceder de forma monolítica al registro.
  - b. Mediante una macro que tenga la dirección del registro casteada debidamente para poder acceder de forma monolítica al registro.

Tanto para 1) como para 2) deberemos investigar en el compilador que usemos para la tarea cual es la manera de su implementación.

Par nuestro caso, en el que utilizaremos el compilador gcc desarrollado para la familia Cortex de 32 bits de la empresa nxp incorporado en el IDE CodeRed y tomando como ejemplo un registro ubicado en la dirección 2009C000H seria:



Para la opción 1)

unsigned int

registro

\_attribute\_\_((at(**0x2000C000L**)));

Pero lamentablemente para el gcc desarrollado para estos micros esta opción no está implementada

#### Para la opción 2.a)

unsigned int \* registro = 0x2000C000L;

#### Para la opción 2.b)

#define registro

((unsigned int\*) 0x2009C000UL)

En el desarrollo de las diferentes guías de ejercicios, utilizaremos la opción 2.b. La razón es: que la opción 2.a consume memoria RAM para la variable y el código assembler generado para su utilización es mayor. Probablemente, esto último provoque risa al lector, ya que seguramente a esta altura conocerá los recursos del cortex M3 LPC1769 (que es el que se utilizará en esta guía) en donde abunda memoria RAM y memoria ROM (flash).

## ¿Entonces porque nuestra preocupación?

- No todos los microcontroladores que existen en el mercado son de 32 bits y cuentan con estas capacidades.
- Existe una línea Cortex con recursos mínimos tanto de periféricos como de memoria, en formatos que van desde DIP de 8 patas,
  - Aparecen para reemplazar definitivamente a microcontroladores de 8 y 16 bits
  - o Lograron inserción en ambientes de educación media

Es por eso que en Informática II desarrollaremos las herramientas y rudimentos indispensables para que el alumno se desenvuelva con la misma soltura tanto con un microcontrolador de 32 bits que como con uno de 8 o 16 bits. Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, también desarrollaremos otras formas de acceder a los registros que si bien será de uso particular para estas familias nos permitirá:

- Conjugar otras herramientas del lenguaje (estructuras, uniones y campos de bits)
- Acercar al alumno a herramientas utilizadas en las librerías CMSIS desarrolladas especialmente para estos microcontroladores.

#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

#### **REGISTROS DE CONFIGURACION**

#### Registro PINSEL

Los registros PINSEL son los que permiten seleccionar la función que desarrollará cada Pin, tal como se muestra a continuación. Dentro del PINSEL cada pin se encuentra representado por un par de bits, que de acuerdo a la combinación que se adopte dará por resultado el dispositivo que estará presente sobre el Pin.

Cada uno de los pines tiene al menos asociada 2 funciones que se seleccionan con estos registros, cave destacar que en muchos casos las funciones se repiten en varios pines, esto es para facilitar al diseñador el desarrollo del circuito impreso.

| PINSEL0 to<br>PINSEL9 Values | Function  | Value after Reset |
|------------------------------|---|-------------------|
| 00                           | Primary (default) function, typically GPIO port | 00                |
| 01                           | First alternate function                        |                   |
| 10                           | Second alternate function                       |                   |
| 11                           | Third alternate function                        |                   |

#### **Registro PINMODE**

Los registros PINMODE controlan el modo de las entradas de todos los puertos del microcontrolador. Incluye el uso de las funciones del resistor de pull-up / pull-down y un nodo especial de funcionamiento de open drain. La resistencia pull-up / pull-down se puede seleccionar para cada pin del puerto, independientemente de la función que tenga asociada, con la excepción de los pines para la interfaz I2C para la interface I2C0 y los pines asociados con el USB.

| PINMODE0 to PINMODE9 Values | Function  | Value after<br>Reset |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 00                          | Pin has an on-chip pull-up resistor enabled.            | 00                   |
| 01                          | Repeater mode (see text below).                         |                      |
| 10                          | Pin has neither pull-up nor pull-down resistor enabled. |                      |
| 11                          | Pin has an on-chip pull-down resistor enabled.          |                      |

## Registro PINMODE\_OD

Los registros PINMODE\_OD controlan los modos open drain sobre los puertos. El modo de open drain hace que el pin se vaya normalmente a estado bajo si está configurado como salida y el valor del dato es 0. Si el valor del dato es 1, la unidad de salida se apaga, lo que equivale a cambiarla dirección el pin. Esta combinación simula una salida de **open drain** 

| PINMODE_OD0 to<br>PINMODE_OD4<br>Values | Function                                    | Value after<br>Reset |
|---|---|----------------------|
| 0                                       | Pin is in the normal (not open drain) mode. | 00                   |
| 1                                       | Pin is in the open drain mode.              |                      |


#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

La distribución de las funciones de de los puertos en PINSEL y PINMODE tienen la misma ubicación dentro de ellos. Esto pude verse en la tabla1 en donde tomamos como ejemplo a PINSEL0 y PINMODE0. Esto nos permitirá realizar funciones compactas en el desarrollo los programas.

#### tabla 1

| PINMODE0 | Symbol | Value | Description   | Reset<br>value | PINSEL0 | Pin<br>name | Function when<br>00 | Function when 01 | Function<br>when 10 | Function when 11 | Reset<br>value |
|----------|--------|-------|---|----------------|---------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 1:0      | P0.00  |       | Port 0 pin 0 on-chip pull-up/down resistor control. | 00             | 1:0     | P0.0        | GPIO Port 0.0       | RD1              | TXD3                | SDA1             | 00             |
| 3:2      | P0.01  |       | Port 0 pin 1 control, see P0.00MODE.                | 00             | 3:2     | P0.1        | GPIO Port 0.1       | TD1              | RXD3                | SCL1             | 00             |
| 5:4      | P0.02  |       | Port 0 pin 2 control, see P0.00MODE.                | 00             | 5:4     | P0.2        | GPIO Port 0.2       | TXD0             | AD0.7               | Reserved         | 00             |
| 7:6      | P0.03  |       | Port 0 pin 3 control, see P0.00MODE.                | 00             | 7:6     | P0.3        | GPIO Port 0.3       | RXD0             | AD0.6               | Reserved         | 00             |
| 9:8      | P0.04  |       | Port 0 pin 4 control, see P0.00MODE.                | 00             | 9:8     | P0.4        | GPIO Port 0.4       | I2SRX_CLK        | RD2                 | CAP2.0           | 00             |
| 11:10    | P0.05  |       | Port 0 pin 5 control, see P0.00MODE.                | 00             | 11:10   | P0.5        | GPIO Port 0.5       | I2SRX_WS         | TD2                 | CAP2.1           | 00             |
| 13:12    | P0.06  |       | Port 0 pin 6 control, see P0.00MODE.                | 00             | 13:12   | P0.6        | GPIO Port 0.6       | I2SRX_SDA        | SSEL1               | MAT2.0           | 00             |
| 15:14    | P0.07  |       | Port 0 pin 7 control, see P0.00MODE.                | 00             | 15:14   | P0.7        | GPIO Port 0.7       | I2STX_CLK        | SCK1                | MAT2.1           | 00             |
| 17:16    | P0.08  |       | Port 0 pin 8 control, see P0.00MODE.                | 00             | 17:16   | P0.8        | GPIO Port 0.8       | I2STX_WS         | MISO1               | MAT2.2           | 00             |
| 19:18    | P0.09  |       | Port 0 pin 9control, see P0.00MODE.                 | 00             | 19.18   | P0.9        | GPIO Port 0.9       | I2STX_SDA        | MOSI1               | MAT2.3           | 00             |
| 21:20    | P0.10  |       | Port 0 pin 10 control, see P0.00MODE.               | 00             | 21:20   | P0.10       | GPIO Port 0.10      | TXD2             | SDA2                | MAT3.0           | 00             |
| 23:22    | P0.11  |       | Port 0 pin 11 control, see P0.00MODE.               | 00             | 23:22   | P0.11       | GPIO Port 0.11      | RXD2             | SCL2                | MAT3.1           | 00             |
| 29:24    | -      |       | Reserved.   | NA             | 29:24   | -           | Reserved            | Reserved         | Reserved            | Reserved         | 0              |
| 31:30    | P0.15  |       | Port 0 pin 15 control, see P0.00MODE.               | 00             | 31:30   | P0.15       | GPIO Port 0.15      | TXD1             | SCK0                | SCK              | 00             |

#### En resumen



La tabla 2 nos muestra su ubicación dentro del mapa de memoria.

# Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires

# Departamento de Electrónica Informática II

#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

#### tabla 2

| Name        | Description                                 | Access | Reset<br>Value | Address     |
|-------------|---|--------|----------------|-------------|
| PINSEL0     | Pin function select register 0.             | R/W    | 0              | 0x4002 C000 |
| PINSEL1     | Pin function select register 1.             | R/W    | 0              | 0x4002 C004 |
| PINSEL2     | Pin function select register 2.             | R/W    | 0              | 0x4002 C008 |
| PINSEL3     | Pin function select register 3.             | R/W    | 0              | 0x4002 C00C |
| PINSEL4     | Pin function select register 4              | R/W    | 0              | 0x4002 C010 |
| PINSEL7     | Pin function select register 7              | R/W    | 0              | 0x4002 C01C |
| PINSEL8     | Pin function select register 8              | R/W    | 0              | 0x4002 C020 |
| PINSEL9     | Pin function select register 9              | R/W    | 0              | 0x4002 C024 |
| PINSEL10    | Pin function select register 10             | R/W    | 0              | 0x4002 C028 |
| PINMODE0    | Pin mode select register 0                  | R/W    | 0              | 0x4002 C040 |
| PINMODE1    | Pin mode select register 1                  | R/W    | 0              | 0x4002 C044 |
| PINMODE2    | Pin mode select register 2                  | R/W    | 0              | 0x4002 C048 |
| PINMODE3    | Pin mode select register 3.                 | R/W    | 0              | 0x4002 C04C |
| PINMODE4    | Pin mode select register 4                  | R/W    | 0              | 0x4002 C050 |
| PINMODE5    | Pin mode select register 5                  | R/W    | 0              | 0x4002 C054 |
| PINMODE6    | Pin mode select register 6                  | R/W    | 0              | 0x4002 C058 |
| PINMODE7    | Pin mode select register 7                  | R/W    | 0              | 0x4002 C05C |
| PINMODE9    | Pin mode select register 9                  | R/W    | 0              | 0x4002 C064 |
| PINMODE_OD0 | Open drain mode control register 0          | R/W    | 0              | 0x4002 C068 |
| PINMODE_OD1 | Open drain mode control register 1          | R/W    | 0              | 0x4002 C06C |
| PINMODE_OD2 | Open drain mode control register 2          | R/W    | 0              | 0x4002 C070 |
| PINMODE_OD3 | Open drain mode control register 3          | R/W    | 0              | 0x4002 C074 |
| PINMODE_OD4 | Open drain mode control register 4          | R/W    | 0              | 0x4002 C078 |
| I2CPADCFG   | I <sup>2</sup> C Pin Configuration register | R/W    | 0              | 0x4002 C07C |

# Puertos de entrada salida de propósito general

Tal como en esta y en otras oportunidades nos resultará complejo encarar la explicación de estos registros puesto que los alumnos que serán usuarios de estas guías provienen con conocimientos previos dados por formaciones disciplinares diferentes.

- 1) Los que vienen de escuelas no técnicas y descubran el tema por primera vez y no quisiéramos que se queden con la idea de que todos los microcontroladores de plaza tienen estos recursos.
- 2) Los que vienen de escuela técnica y que seguramente conocen sobre microcontroladores de 8 bits, inevitablemente vincularan lo aprendido con sus conocimientos previos, con lo cual estarán en conflicto permanente puesto que el mundo de 8 bits y el de 32 bits son bastante diferentes.

Hagamos sinergia entre ambos grupos y razonemos en conjunto, imaginemos que nosotros seremos los diseñadores del microcontrolador LPC1769 y por ende quienes decidamos cuales serán las prestaciones de las que dotaremos a sus periféricos y en particular a las GPIO.

Uno o varios de los registros que resultan infaltables serán los que reflejen el estado de sus pines asociados.



#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

Para nuestro caso le daremos el nombre de FIOPIN (Fast Input Output PIN), diferenciándose con un numero para seleccionar el puerto: FIO0PIN, FIO1PIN, FIO2PIN, FIO3PIN, FIO4PIN.

Para aquellos que tengan conocimientos sobre la familia de microcontroladores 8x51 creerán que esto es suficiente y seguramente lo asociaran inmediatamente con los puertos P0, P1, P2 y P3.

#### Ejemplo como salida Cortex:

FIO1PIN =0xFFFFFFF; // todos las salidas se van a estado alto.

#### Ejemplo como salida 8x51:

P1 = 0xFF; // todos las salidas se van a estado alto.

#### ¿ Y cómo entrada?

Los que conozcan 8x51 seguro ya tienen la respuesta: unsigned char in;

in = P1; // en in quedo guardado el estado de todas las entradas

Pero para nuestro microcontrolador no lo haremos tan directo. Tomemos el ejemplo de familias tales como freescale o los AVR de ATMEL en donde se cuenta con registros que indican si el puerto será de entrada o salida. Démosle el nombre de FIODIR (Fast Input Output DIRection), diferenciándolo con un numero para la selección del puerto: FIO0DIR, FIO1DIR, FIO2DIR, FIO3DIR y FIO4DIR

# Ejemplo para freescale en donde los puertos se identifican con letras: unsigned char in;

.....

DDRB= 0x0f; // 0: entrada 1: salida

PTB = 0x05; // el pin 0 y el 2 se fueron a estado alto

in = PTB;

Para el caso de nuestro microcontrolador será:

unsigned int in;

FIO1DIR = 0x0000FFFF; // 0: entrada 1: salida

FIO1PIN = 0x00005555; // los pines 0,2,4,6,8,10,12 y 14 se fueron a estado alto

. . . . .

in = FIO1PIN; // lectura del estado de las entradas

Si bien, con esto nos podríamos dar por satisfechos, porque no agregar más prestaciones. Seguramente usted sabe, que a medida que avanza la tecnología en el desarrollo de microcontroladores, se hace cada vez más compleja su programación en assembler y más habitual en C, de hecho los mismos se diseñan pensando que serán programados en este lenguaje. El C es un lenguaje estructurado en donde al programar intentamos ir siempre por el camino verdadero, simbolizado habitualmente con un 1 y por contraposición al falso con 0.

Pensemos....Si con el registro FIOPIN....

- 1. Quiero activar una salida con un estado alto, lo hacemos con un 1 → Verdadero
- 2. Quiero activar una salida con un estado bajo, lo hacemos con un 0 → Falso !!!!!

Siguiendo con lo manifestado anteriormente, lo que sería deseable es que el punto dos sea Verdadero, puesto que poner un 0 es lo que se pretende hacer.

Pues bien, hagámoslo, creemos un registro que ponga estados altos en los pines y otro que ponga bajos.

Démosle el nombre de FIOSET (Fast Input Output SET), al que permita colocar estados altos en los pines y FIOCLR (Fast Input Output CLearR) al que permita colocar estados bajos en los pines, **diferenciándolos con un numero** para indicar a que puerto pertenecen: FIO0SET, FIO1SET, FIO2SET, FIO3SET, FIO4SET y FIO0CLR, FIO1CLR, FIO2CLR, FIO4CLR.

Y por ultimo hagamos que funcione de la siguiente forma:

FIOnSET:



#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

Un 1 en alguno de sus bits produce un estado alto en su pin asociada → Verdadero !!! Un 0 en alguno de sus bits no produce ningún efecto en su pin asociado FIOnCLR :

Un 1 en alguno de sus bits produce un estado bajo en su pin asociada → Verdadero !!!

Un 0 en alguno de sus bits no produce ningún efecto en su pin asociado.

Y de este modo hemos logrado actuar siempre por verdadero.

FIOnPIN y FIOnSET, FIOnCLR mas no son excluyentes entre sí, dejemos libertad al programador que de que utilice los que le resulten más cómodos para su tarea.

#### Hagamos un mismo ejemplo con ambas opciones

Poner un estado alto en P0[22] y un estado bajo en P0[21]

| tabla 3                         |                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Opción 1                        | Opción 2                        |  |  |  |  |
| FIO0PIN = FIO0PIN   0x00400000; | FIO0SET = FIO0SET   0x00400000; |  |  |  |  |
| FIO0PIN = FIO0PIN & 0xFFDFFFFF; | FIO0CLR = FIO0CLR   0x00200000; |  |  |  |  |

Sin embargo en ambos casos hubiera sido más cómodo escribir:

| tabla 4                |                       |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Opción 1               | Opción 3              |  |  |  |  |
| FIO0PIN = 0x00400000;  | FIO0SET = 0x00400000; |  |  |  |  |
| FIOOPIN = 0x000000000; | FIOOCLR = 0x00200000; |  |  |  |  |

Pero sabemos que si hacemos lo indicado en la tabla 4 pondremos los valores deseados en los pines requeridos pero descuidamos los valores del resto de los bits correspondientes a P0

Entonces como nos dieron libertad para el diseño sigamos incorporando registros. Creemos un registro que oficie de mascara, es decir si el registro que asociemos al P0 tiene sus bits en 0 y se permita que todo lo que hagamos con FIOPIN,PIOGLR o FIOSET se refleje en los pines respectivos, y si los tiene en 1 que no se vean afectados.

Démosle el nombre de FIOMASK (Fast Input Output MASK), diferenciándolos entre si, tal como venimos haciendo con un numero para asociarlo a su puerto: FIO0MASK, FIO1MASK, FIO2MASK, FIO3MASK, FIO4MASK.

Entonces nuestro ejemplo quedaría:

| tabla 5   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Opción 1  | Opción 2  |  |  |  |  |
| FIOOMASK = 0xFFBFFFFF;                                | FIOOMASK = 0xFFBFFFFF;                                |  |  |  |  |
| FIO0PIN = 0x??4?????; // ?: puede ser cualquier valor | FIO0SET = 0x??4?????; // ?: puede ser cualquier valor |  |  |  |  |
| FIO0MASK = 0xFFDFFFFF;                                | FIO0MASK = 0xFFDFFFFF;                                |  |  |  |  |
| FIO0PIN = 0x??0?????; // ?: puede ser cualquier valor | FIO0CLR = 0x00200000; // ?: puede ser cualquier valor |  |  |  |  |

Con los cinco registros desarrollados para cada puerto podemos darnos por satisfechos y continuar más adelante agregándoles algunas prestaciones.

La tabla 6 muestra el mapa de memoria y una descripción simplificada de cada uno de ellos tomada de las hojas de datos del LPC1769



# Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires

# Departamento de Electrónica Informática II

# **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

#### Tabla 6

| Generic<br>Name | Description   | Access | Reset<br>value | PORTn Register<br>Name & Address   |
|-----------------|---|--------|----------------|--|
| FIODIR          | Fast GPIO Port Direction control register. This register individually controls the direction of each port pin.  | R/W    | 0              | FIO0DIR - 0x2009 C000<br>FIO1DIR - 0x2009 C020<br>FIO2DIR - 0x2009 C040<br>FIO3DIR - 0x2009 C060<br>FIO4DIR - 0x2009 C080      |
| FIOMASK         | Fast Mask register for port. Writes, sets, clears, and reads to port (done via writes to FIOPIN, FIOSET, and FIOCLR, and reads of FIOPIN) alter or return only the bits enabled by zeros in this register.  | R/W    | 0              | FIO0MASK - 0x2009 C010<br>FIO1MASK - 0x2009 C030<br>FIO2MASK - 0x2009 C050<br>FIO3MASK - 0x2009 C070<br>FIO4MASK - 0x2009 C090 |
| FIOPIN          | Fast Port Pin value register using FIOMASK. The current state of digital port pins can be read from this register, regardless of pin direction or alternate function selection (as long as pins are not configured as an input to ADC). The value read is masked by ANDing with inverted FIOMASK. Writing to this register places corresponding values in all bits enabled by zeros in FIOMASK. | R/W    | 0              | FIO0PIN - 0x2009 C014<br>FIO1PIN - 0x2009 C034<br>FIO2PIN - 0x2009 C054<br>FIO3PIN - 0x2009 C074<br>FIO4PIN - 0x2009 C094      |
|                 | <b>Important</b> : if an FIOPIN register is read, its bit(s) masked with 1 in the FIOMASK register will be read as 0 regardless of the physical pin state.  |        |                |  |
| FIOSET          | Fast Port Output Set register using FIOMASK. This register controls the state of output pins. Writing 1s produces highs at the corresponding port pins. Writing 0s has no effect. Reading this register returns the current contents of the port output register. Only bits enabled by 0 in FIOMASK can be altered.   | R/W    | 0              | FIO0SET - 0x2009 C018<br>FIO1SET - 0x2009 C038<br>FIO2SET - 0x2009 C058<br>FIO3SET - 0x2009 C078<br>FIO4SET - 0x2009 C098      |
| FIOCLR          | Fast Port Output Clear register using FIOMASK. This register controls the state of output pins. Writing 1s produces lows at the corresponding port pins. Writing 0s has no effect. Only bits enabled by 0 in FIOMASK can be altered.  | WO     | 0              | FIOOCLR - 0x2009 C01C<br>FIO1CLR - 0x2009 C03C<br>FIO2CLR - 0x2009 C05C<br>FIO3CLR - 0x2009 C07C<br>FIO4CLR - 0x2009 C09C      |

#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

# TPC N°1: Declaración de Variables y Registros

El objetivo de pese pretende ejercitar en este TPC es de cómo seleccionar el dispositivo que quedara asociado a un pin y su uso en particular como entrada/salidas de propósito general.

# Ejemplo 1.1

Crear un conjunto de macros que definan a los registros PINSEL.

| #define   | PINSEL  | ( ( uint32_  | _t * ) 0x4002C000UL )  |
|---|---|--|--|
| #define | PINSELO PINSEL1 PINSEL2 PINSEL3 PINSEL4 PINSEL5 PINSEL6 PINSEL7 PINSEL8 PINSEL9 | PINSEL[0]<br>PINSEL[1]<br>PINSEL[2]<br>PINSEL[3]<br>PINSEL[4]<br>PINSEL[5]<br>PINSEL[6]<br>PINSEL[7]<br>PINSEL[8]<br>PINSEL[9] | //PINSEL0>P0[15:0] //PINSEL1>P0[31:16] //PINSEL2>P1[15:0] //PINSEL3>P1[31:16] //PINSEL4>P2[15:0] //PINSEL5>P2[31:16] //PINSEL6>P3[15:0] //PINSEL7>P3[31:16] //PINSEL8>P4[15:0] //PINSEL9>P4[31:16] |

## Ejemplo 2.1

P0.28

Configurar el PINSEL que corresponda para que P0[26] quede configurado como GPIO.

// De las hojas de datos PINSEL1 Pin name Function when Function Function when 10 Function when 11 GPIO Port 0.16 RXD1 1:0 P0.16 SSEL0 SSEL 00 3:2 P0.17 GPIO Port 0.17 CTS1 MISO0 MISO 00 5:4 P0.18 GPIO Port 0.18 DCD1 MOSIO MOSI 00 7:6 P0.19 GPIO Port 0.19 DSR1 Reserved SDA1 00 9:8 P0.20 GPIO Port 0.20 DTR1 Reserved SCL1 00 11:10 P0.21 GPIO Port 0.21 RI1 Reserved RD1 00 13:12 P0.22 GPIO Port 0.22 RTS1 00 TD1 GPIO Port 0.23 AD0.0 I2SRX\_CLK CAP3.0 15:14 P0.23 P0.24 GPIO Port 0.24 AD0.1 I2SRX\_WS CAP3.1 I2SRX SDA TXD3 21:20 P0.26 GPIO Port 0.26 AD0.3 AOUT RXD3 USB\_SDA P0.27

USB\_SCL

GPIO Port 0.28 SCL0

PINSEL1 &= 0xFFCFFFFF

∂ ① Configurar el PINSEL que corresponda para que P0[26] quede configurado como AD0.3.

| PINSEL1 | Pin name | Function when  | Function<br>when 01 | Function<br>when 10 | Function<br>when 11 | Reset<br>value |
|---------|----------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1:0     | P0.16    | GPIO Port 0.16 | DVD1                | SSEL0               | SSEL                | 00             |
| 3:2     | P0.17    | GPIO Port 0.17 | CTS1                | MISO0               | MISO                | 00             |
| 5:4     | P0.18    | GPIO Port 0.18 | DCD1                | MOSI0               | MOSI                | 00             |
| 7:6     | P0.19    | GPIO Port 0.19 | DSR1                | Reserved            | SDA1                | 00             |
| 9:8     | P0.20    | GPIO Port 0.20 | DTR1                | Reserved            | SCL1                | 00             |
| 11:10   | P0.21    | GPIO Port 0.21 | RI1                 | Reserved            | RD1                 | 00             |
| 13:12   | P0.22    | GPIO Port 0.22 | RTS1                | Reserved            | TD1                 | 00             |
| 15:14   | P0.23    | GPIO Port 0.23 | AD0.0               | I2SRX_CLK           | CAP3.0              | 00             |
| 17:16   | P0.24    | GPIO Port 0.24 | AD0.1               | I2SRX_WS            | CAP3.1              | 00             |
| 19:18   | P0.25    | GPIO Port 0.25 | 100.0               | I2SRX_SDA           | TXD3                | 00             |
| 21:20   | P0.26    | GPIO Port 0.16 | AD0.3               | AOUT                | RXD3                | 00             |
| 23:22   | P0.27    | GPIO Port 0.27 | 30.40               | USB_SDA             | Reserved            | 00             |
| 25:24   | P0.28    | GPIO Port 0.28 | SCL0                | USB_SCL             | Reserved            | 00             |

PINSEL1 = ( PINSEL1 & 0xFFCFFFFF ) | 0x00001000 ;

## **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

## Ejemplo 3.1

Realizar una función que sea capaz de configurar los modos de P0 que responda al siguiente prototipo.

```
\fn void SetPINSEL01 ( uint8 t , uint8 t )
      \brief Activa el modo de trabajo del PO
      \details Configura PINSEL0 y PINSEL1
      \param [in] pin: Número de pin del puerto
      \param [in] modo: Función del pin del puerto
      \return Retorna void
*/
void SetPINSEL01 ( uint8 t pin, uint8 t modo) {
            if (pin >= 16) {
                  pin -=16;
                  PINSEL1 &= \sim (0x3 << (pin * 2));
                  PINSEL1 |= (modo << (pin * 2));
            else {
                  PINSELO &= \sim (0x3 << (pin * 2));
                  PINSELO |= (modo << (pin * 2));
            }
```

# Ejercicio 4.1

Realizar una función que sea capaz de configurar las cuatro posibilidades sobre un pin del LPC1769 que responda al siguiente prototipo y que ponga de manifiesto a todos los registros PINSEL.

```
\fn void SetPINSEL ( uint8_t , uint8_t , uint8_t )
      \brief Activa el modo de trabajo de los puertos
      \details Configura el PINSEL correspondiente al puerto seleccionado
      \param [in] pin: Número de puerto
      \param [in] pin: Número de pin del puerto
      \param [in] modo: Función del pin del puerto
      \return Retorna void
void SetPINSEL (uint8 t puerto, uint8 t pin, uint8 t modo) {
      switch (puerto) {
            case P0:
                  if (pin >= 16) {
                        pin -=16;
                        PINSEL1 &= \sim (0x11 << (pin * 2));
                        PINSEL1 |= (modo << (pin * 2));
                  else {
                        PINSELO &= \sim (0x11 << (pin * 2));
                        PINSELO |= (modo << (pin * 2));
                  break;
            case P1:
                          Completar !!!!
      }
```

## **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

## Ejercicio 5.1

Realizar una función que sea capaz configurar las cuatro posibilidades sobre un pin LPC1769 que responda al siguiente prototipo con la menor cantidad de código que pueda.

```
\fn void SetPINSEL ( uint8_t , uint8_t , uint8_t )
\brief Activa el modo de trabajo de los puertos
\details Configura el PINSEL correspondiente al puerto seleccionado
\param [in] pin: Número de puerto
\param [in] pin: Número de pin del puerto
\param [in] modo: Función del pin del puerto
\return Retorna void
```

# Ejemplo 6.1

A partir de la tabla 6 crear las macros necesarias para definir los registros de los GPIO de LPC1769

| #define  | GPIOs   | ( ( uint32_t *   | ) 0x2009C000UL   |
|--|---|--|--|
| <pre>#define #define #define #define #define</pre> | FIO0DIR FIO1DIR FIO2DIR FIO3DIR FIO4DIR FIO0MASK    | GPIOs[8] //! GPIOs[16] //! GPIOs[24] //! GPIOs[32] //! | <pre>&lt; 0x2009C000 &lt; 0x2009C020 &lt; 0x2009C040 &lt; 0x2009C060 &lt; 0x2009C080 &lt; 0x2009C010</pre> |
| #define  | FIO1MASK  |  | < 0x2009C030   |
| #define  | FIO2MASK  |  | < 0x2009C050   |
| #define  | FIO3MASK  | GPIOs[28] //!  | < 0x2009C070   |
| #define  | FIO4MASK  | GPIOs[36] //!  | < 0x2009C090   |
| <pre>#define #define #define #define #define</pre> | FIOOPIN<br>FIO1PIN<br>FIO2PIN<br>FIO3PIN<br>FIO4PIN | GPIOs[13] //!<br>GPIOs[21] //!<br>GPIOs[29] //!        | <pre>&lt; 0x2009C014 &lt; 0x2009C034 &lt; 0x2009C054 &lt; 0x2009C074 &lt; 0x2009C094</pre>                 |
| #define  | FIOOSET   |  | < 0x2009C018   |
| #define  | FIO1SET   |  | < 0x2009C038   |
| #define<br>#define                                 | FIO2SET<br>FIO3SET                                  |  | < 0x2009C058<br>< 0x2009C078   |
| #define  | FIO3SET<br>FIO4SET                                  |  | < 0x2009C078 < 0x2009C098  |
|  |   |  |  |
| <pre>#define #define</pre>                         | FIOOCLR<br>FIOOCLR                                  |  | < 0x2009C01C<br>< 0x2009C03C   |
| #define  | FIO2CLR   |  | < 0x2009C03C<br>< 0x2009C05C   |
| #define  | FIO3CLR   |  | < 0x2009C03C   |
| #define  | FIO4CLR   |  | < 0x2009C09C   |

#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

## Ejemplo 7.1

A partir de la tabla 6 (y con la ayuda de la figura 2) intente crear las macros necesarias para definir los registros de los GPIO de LPC1769 tal como lo realizo en el ejemplo 6 pero mediante la utilización de estructuras.

figura 2

| SE > | FIODIR  |
|------|---------|
|      | x       |
|      | Х       |
|      | х       |
|      | FIOMASK |
|      | FIOPIN  |
|      | FIOSET  |
|      | FIOCLR  |

#### **Cuatro bytes**

| PUERTO | BASE       |
|--------|------------|
| P0     | 0x2009C000 |
| P1     | 0x2009C020 |
| P2     | 0x2009C040 |
| P3     | 0x2009C060 |
| P4     | 0x2009C080 |

## Ejercicio 8.1

Crear un conjunto de macros que definan a los registros PINMODE. Crear un conjunto de macros que definan a los registros PINMODE\_OD.

# Ejercicio 9.1

A partir de lo expresado en la figura 1 realice todas las acciones necesarias para configurar el P022 como salida y escribirle un uno a su pin asociado. Realice el ejercicio al menos de dos formas diferentes.

# Ejercicio 10.1

A partir de lo expresado en la figura 1 realice todas las acciones necesarias para configurar el el P021 como entrada tipo pull up.

# Ejercicio 11.1

A partir de lo expresado en la figura 1 realice todas las acciones necesarias para configura el P022, P024 y P027 como salida y escribirle un uno a sus pines asociados.

NOTA: Realizar cada una de las configuraciones del conjunto de los tres pines en un solo paso.

#### **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

## Ejercicio 12.1

Declare e inicialice un vector de char en ROM con los códigos de conversión a 7 segmentos en orden de 0 a 9

#### Ejercicio 13.1

Declare e inicialice un vector de char en ROM con los códigos ascii que van del 0 al 9 y A a la F en orden consecutivo.

## Ejercicio 14.1

Realizar una función que configure a los puertos del LPC1769 como entrada o salida y que responda al siguiente prototipo.

# Ejercicio 15.1

Realizar una función que escriba un uno o un cero en los puertos del LPC1769 que fueron configurados como salida que responda al siguiente prototipo.

## **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

#### Ejercicio 16.1

Realizar una función que lea los puertos del LPC1769 que fueron configurados como entradas que responda al siguiente prototipo.

## Ejercicio 17.1

Realizar una función que seleccione la función que desarrollara el pin del puerto seleccionado del LPC1769 .

# Ejercicio 18.1

Realizar una función que seleccione el comportamiento del puerto (pull-up, pull-down, etc.) cuando este fue configurado como entrada digital



# **GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS**

## Ejercicio 19.1

Realizar una función que seleccione el comportamiento del puerto (pull-up, pull-down, etc ) cuando este fue configurado como entrada digital

```
\fn void SetTOGGLE( uint8_t puerto, uint8_t pin )
\brief Invierte el estado del pin del puerto.
\author Usted
\param [in] puerto: puerto con el que se va a trabajar
\param [in] pin: pin a invertir
\return: void
*/
void SetTOGGLE( uint8_t puerto , uint8_t pin)
```