МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА САУ

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №8 по дисциплине «МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ»

тема: Управление левитацией постоянного магнита в поле электромагнита

Студенты гр. 6492	Мурашко А.С. Огурецкий Д.В Спорыш И.В.
Преподаватель	 Девяткин А.В.

Санкт-Петербург 2019 **Цель работы** — Освоение реализации системы автоматического управления неустойчивым объектом.

Задание на лабораторную работу. Необходимо добиться устойчивой левитации постоянного магнита в магнитном поле катушки с помощью ПД-регулятора. Реализовать возможность изменять положение магнита с помощью ползункового потенциометра.




Рис. 1 Схема включения магнитного подвеса

Выполнение работы

Обработчик прерываний от энкодера int1Isr(void) аналогичен и подробно описывается в 1 лабораторной работе. Функция readAdc(unsigned char channel) аналогична той, что использовалась в предыдущих лабораторных работах.

По нажатию на кнопку энкодера можно менять параметр для настройки. *

Светодиод индицирует параметр, который выбран в данный момент: green — Kd

```
red — Kp
blue — control mode
* изначально kp=3 kd=10
```

Нажатие кнопки вызывает обработчик прерываний NameIsr()

```
1 interrupt [EXT INT2] void NameIsr(void)
2 {
      if (BIT IS CLEAR(PIND, 2))
 4
      {
 5
          button++;
          switch (button)
            case 1: //настройка следующего коэффициента
9
                f Kp=1;
10
                count=Kp;
11
            break;
12
            case 2: //начать управление
13
               flag control=1;
                f Kp=0;
14
                PORTE = _{BV}(3);
15
16
            break;
           case 3: //вернуться в режим настройки
17
18
               PORTE=0; //погасить светодиоды
19
               button=0;
20
                count=Kd;
21
                flag control=0;
22
           break;
23
         }
24
     }
25 }
```

Описание main()

Работа программы подробно описана на блок-схеме.


Код


```
1 unsigned int Kp=3;
 2 unsigned int Kd =0;
 3 unsigned int count = 10; //счетчик суммы энокдера
 4 char button = 0; //количество нажатий
 5 char flag control = 0; //переход у кправлению
 7 char f Kp = 0; //коэффициент для настройки и отображения
 9 void main (void)
10 {
      int field; // Значение с датчика Холла
11
12
      unsigned long ref; // Задание
13
      int error = 0; // Ошибка управления
      int control; // Сигнал управления
14
      int error last=0; //Ошибка управления последнее
15
16
      init segments();
                    //разрешение прерываний
17
      #asm("sei");
     // внешнее прерывание по фронту на входе INT1
19
     EICRA |= _BV(ISC11) | _BV(ISC10) ;//на фронт
      EIMSK \mid = BV(INT1);
20
```

```
21
      // Инициализация портов ввода/вывода
      DDRB \mid = BV(5); // ШИМ управления
22
23
      DDRG \mid = _BV(3); // направление тока
24
      //прерывание по нажатию на кнопку
25
      EICRA |= BV(ISC21) ;
26
      EIMSK \mid = BV(INT2);
      DDRE | = BV(5) | BV(4) | BV(3) ;
27
28
      // Инициализация АЦП
29
      ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0);
30 //freq=11.0529/128=0,08635078125 MHz T=11.58 us/tick
31
      // Инициализация таймера 1
      // Быстрая ШИМ, 8 бит, без предделителя
33
      TCCR1A = BV(COM1A1) | BV(WGM10);
      TCCR1B = BV(WGM12) \mid BV(CS10);
34
35
      while(1)
36
          if(flag control)
37
38
          {
39
              //управления
40
              // Получение и фильтрация сигнала с датчика
41
              // магнитного поля
42
              field = (readAdc(1) + readAdc(1) +
43
              readAdc(1) + readAdc(1) + readAdc(1)) / 5;
44
45
              ref = readAdc(3)*182;
              ref = ref/1023+508; // Получение задания с ручки потенциомера
46
47
              if (field<=2) //магнит лежит
48
49
                  ref=559;//подбрасываем магнит, чтобы он нележал
50
51
52
              // Расчёт ошибки управления
53
              error = ref - field ;
54
              // Расчёт сигнала управления
55
              control = error/Kp+(error-error_last) *Kd;
56
              error last=error;
57
58
              if(field>=290) { control=40;} //прилипание, нужно "отпу-
59 стить магнит"
60
61
              // Ограничение сигнала управления
              if(control > 255)
62
63
                  control = 255;
64
65
              }
66
              if(control < -255)</pre>
67
               {
                  control = -255;
68
69
70
71
              // Установка сигнала управления
72
              if(control >= 0)
73
               {
                   PORTG &= \sim BV(3); //установка положительного тока
74
75
                   OCR1AL = (unsigned char) control;
76
               }
77
              else
78
               {
79
                   PORTG \mid = BV(3); //установка отрицательного тока
```

```
80
                 OCR1AL = (unsigned char) (-control);
81
82
             indic_int( field );
83
         }else //настройка коэффиентов
84
             if(f_Kp) { Kp=count; }else{ Kd=count; };
85
86
             BitClr(PORTE, 4);
             BitClr(PORTE, 5);
87
             BitSet(PORTE, (f_Kp ? 5 : 4 ));
88
89
             indic_uint( f_Kp ? Kp : Kd );
90
         }
      }
 }
```

Блок-схема main()





Вывод: с помощью микроконтроллера можно управлять левитацией магнита. Таким образом можно быстро создать систему управления с требуемым регулятором, например систему управления левитацией магнита. В данной работе коэффициенты подбирались экспериментально, но с использованием, если необходимо более точное управление, то необходимо знать математическую модель объекта управления.