МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА САУ

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №5 по дисциплине «МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ»

тема: Работа с ультразвуковым дальномером

Студенты гр. 6492	Мурашко А.С Огурецкий Д.В Спорыш И.В.
Преподаватель	Девяткин А.В.

Санкт-Петербург 2019 **Цель работы** — Освоение работы с ультразвуковым дальномером.

Задание на лабораторную работу. Написать программу вывода расстояния от ультразвукового дальномера в сантиметрах на семисегментные индикаторы.




Рис. 1 Схема включения ультразвукового датчика расстояния

Выполнение работы

Описание прерывания

Данный алгоритм производит сохранение ширины импульса.

Код

```
1 interrupt [EXT INT7] void extIntIsr(void)
 2 {
 3
      // Если высокий уровень на ножке, то
      // это начало импульса
 5
      if(BIT IS SET(PINE, 7))
 6
 7
           // Обнуляем счётный регистр таймера №3
          TCNT3H = 0;
          TCNT3L = 0;
 9
     }
10
      else
11
     // Если низкий уровень на ножке, то
// это конец импульса
// Сохраняем текущее значение счёти
// таймеро ""
12
13
14
         // Сохраняем текущее значение счётного регистра
15
16
          17
          impulseWidth += (TCNT3H) << 8; //tick</pre>
18
19
     }
20 }
```

Описание main()

Работа программы подробно описана в блок-схеме.

Кол

```
#define prop 3/250 //0.012 cm/tick
  void main(void)
 3
 4
      unsigned int length;
 5
 6
      init segments();
 7
      DDRE = BV(DDE6); // PORTE6 для подачи импульса на вход датчика
 8
 9
      EICRB = BV(ISC70); //настройка внешнего прервыания на любое измене-
10
  ние входного сигнала
11
      EIMSK = BV(INT7); //разрешение прерывания
12
      #asm("sei"); //разрешение прерываний
13
14
      // Инициализация таймера №3
15
      TCCR3B = BV(CS31); //freq=11.0529/8=1.382 MHz T=724 ns/tick
16
17
      while (1)
18
19
          length =impulseWidth*prop; //cm преобразование
20
          BitSet(PORTE, DDE6);
21
          delay us(10);
22
          BitClr(PORTE, DDE6);
23
          delay ms(50);
                        //пауза для ожидания окончания измерения
24
          indic uint(length); //вывод значения на
25
26 }
```

Блок-схема




Рис. 5 Блок-схема main()

Вывод: с помощью таймера-счетчика можно управлять измерительными датчиками и преобразовывать результат в тот вид, который требуется для дальнейшей обработки.