МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА САУ

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №1 по дисциплине «МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ»

тема: Работа с механическим энкодером

| Студенты гр. 6492 | Огу | рашко А.С. рецкий Д.В юрыш И.В. |
|-------------------|-----|---------------------------------------|
| Преподаватель | Де | вяткин А.В. |

Санкт-Петербург 2019 **Цель работы** — освоить использование внешних прерываний в работе с механическим энкодером.

Задание на лабораторную работу. Написать программу вывода угла поворота энкодера на семисегментные индикаторы, используя внешнее прерывание №1 для определения угла поворота энкодера. Угол должен изменяться от -180 до 180 градусов без зацикливания.




Рис. 1. Схема включения механического энкодера




Рис. 2 Схема подключения семисегментных индикаторов

Выполнение работы

Описание библиотеки segments.c

Блок-схема




Рис. 3 Блок-схемы фунцкий indic_int и Digit библиотеки segments.h

Код

Здесь есть некоторое несоответствие светодиодных индикаторов и номеров пинов порта PORTA, так крайний левый разряд (светодиодный индикатор) подключен к порту с номером один, но при этом он является старшим разрядом числа, а старшие разряды числа обычно имеют самый большой номер среди остальных.

```
1 // Массив кодов цифр
  2 const unsigned char segments[] = \{0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x7D, 0x6B, 0x6B
  30x07, 0x7F, 0x6F, 0x40, 0x00};
  4 unsigned char Digit (unsigned int val, unsigned char m)
  5 {
  7
                 //| Назначение: выделение цифр из разрядов пятиразрядного |
                 //| десятичного положительного числа |
                 //| Входные параметры: |
                 //| d - целое десятичное положительное число |
10
11
                 //| m - номер разряда (от 1 до 5, слева направо) |
12
                //| Функция возвращает значение цифры в разряде m числа d |
13
                 //[]-----[]
14
                unsigned char dig num = 5, a ;
15
                unsigned int d = val ;
16
                while(dig num)
17
              { // цикл по разрядам числа
18
                           a = d%10; // выделяем очередной разряд
19
                           if (dig num-- == m) break; // выделен заданный разряд - уходим
20
                           d /= 10; // уменьшаем число в 10 раз
21
22
                 return(a);
23 }
24
25 void indic int (int val)
27
                 unsigned char dig num = 1;
28
                 int flag first digit = 0;
                int var = val;
29
                if (val<0)
30
31
32
                           var = abs(val); //перевод в прямой код отрицательного числа
33
34
                do
35
                        unsigned int digit;
36
37
                        digit=Digit(var, dig num);
38
39
                        if (digit==0)
40
                         {
41
                                      if(flag first digit==0)
42
43
                                                PORTC = segments[VOID];
                                                if(dig num==5)
44
45
                                                          PORTC = segments[0];
46
47
48
                                     }else
49
                                      {
50
                                               PORTC = segments[0];
51
```

```
52
          }else
                if(val<0)
53
          {
54
                {
55
                    if(flag_first_digit==0)
56
57
                         PORTC = segments[SIGN];
58
                        BitSet(PORTA, dig num-1) ;
59
                         delay us(1);
60
                         BitClr(PORTA, dig num-1) ;
61
62
63
                flag_first_digit = 1;
64
                PORTC = segments[digit];
65
66
          }
67
         BitSet(PORTA, dig num) ;
68
          delay us(1)
69
          BitClr(PORTA, dig num) ;
70
          dig num++;
71
72
      while (dig_num<=5);</pre>
73 }
74
75 void init_segments()
76 {
      PORTA &= \sim (_BV(1) | _BV(2) | _BV(3) | _BV(4) | _BV(5) );
77
78
      PORTC = 0;
79
      DDRA = _BV(DDA1) | _BV(DDA2) | _BV(DDA3) | _BV(DDA4) | _BV(DDA5)
      DDRC = \_BV(DDC0) \mid \_BV(DDC1) \mid \_BV(DDC2) \mid \_BV(DDC3) \mid \_BV(DDC4) \mid
  _BV(DDC5) | _BV(DDC6) | _BV(DDC7);
```

Описание обработчика прерываний void int1Isr(void)

Прерывание происходит по изменению сигнала на входе INT1 (выход В энкодера).




Рис. 4 Блок-схема обработчика прерываний void int1Isr

Код

```
1. interrupt [EXT INT1] void int1Isr(void)
3.
       // Если прерывание по фронту
       if(BIT IS SET(PIND, 1))
4.
5.
6.
            // Настраиваем прерывание на срез
           EICRA = BV(ISC11);
7.
           if(BIT_IS_CLEAR(PIND, 0))
10.
11.
                angle+=9;
12.
                   // Если на второй ножке высокий уровень
13.
           else
14.
15.
                angle-=9;
17.
18.
       else
19.
       {
20.
           // Если прерывание по срезу
21.
           // Настраиваем прерывание на фронт
           EICRA = BV(ISC11) \mid BV(ISC10);
22.
```

```
23.
24. if (BIT_IS_CLEAR(PIND, 0))

25. {
26. angle-=9;
27. }
28. else // Если на второй ножке высокий уровень
29. {
30. angle+=9;
31. }
32. }
33. if (angle>180)
34. {
35. angle=180;
36. }
37. if (angle<-180)
38. {
39. angle=-180;
40. }
41.
42.}
```

Описание main()

Блок-схема




Рис. 5 Блок-схема main()

Код

```
1. void main(void)
2. {
       init_segments()
       #asm("sei"); //разрешение прерываний
4.
       EICRA = _BV(ISC11) | _BV(ISC10) ;//Ha фронт
5.
6.
       EIMSK = BV(INT1);
8. while (1)
9.
10.
           indic_int(angle);
           delay ms(20);
11.
12.
13.}
```

Вывод: мы освоили использование внешних прерываний в работе с механическим энкодером.