# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА САУ

#### ОТЧЕТ

## по Лабораторной работе №7 по дисциплине «МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ»

тема: Работа с внешним АЦП по протоколу SPI

Студенты гр. 6492	Мурашко А.С. Огурецкий Д.В Спорыш И.В.
Преподаватель	 Девяткин А.В.

Санкт-Петербург 2019 **Цель работы** — Изучение работы протокола SPI и работы с внешним АЦП AD7798.

Задание на лабораторную работу. Написать программу, которая бы выводила на семисегментные индикаторы старшие 5 бит результата измерения АЦП (с 20 по 16 биты ), а в случае если они окажутся больше 16 (0b10000) подать звуковой сигнал на динамик




Рис. 1 Схема подключения АЦП к микроконтроллеру

#### Выполнение работы

#### Описание функций, реализующих работу SPI

#### Код

```
1 void SPI init()
 2 {
       DDRG = BV(MOSI) | BV(SCLK);
 3
       BitSet(PORTG, SCLK) ;
 4
 5 }
 7 #define pulse 10
 9 void SPI Write(char byte)
10 {
11
      unsigned char i ;
      for(i = (1 << 7) ; i > 0 ; i = (i>>1))
12
13
          if(byte & i )
14
              BitSet(PORTG, MOSI);
15
16
          else
17
              BitClr(PORTG, MOSI);
          BitSet(PORTG, SCLK) ;
18
          delay us (pulse);
```

```
20
         BitClr(PORTG, SCLK);
21
         delay us (pulse);
22
23 }
24
25 unsigned int SPI Read()
26 {
      unsigned char i, byte = 0 ;
27
      for(i = (1 << 7); i > 0; i = (i>>1))
28
29
30
         BitClr(PORTG, SCLK);
         delay us(pulse);
        BitSet(PORTG, SCLK) ;
32
33
         delay us (pulse);
         if( BIT_IS_SET(PING,MISO))
35
         byte |= i ;
36
     }
37
     return byte ;
38 }
```

### Описание функций библиотеки, реализующей работу LCD

дисплея

Данная библиотека подробно описана в предыдущей лабораторной работе. Здесь добавлена только дополнительная функция.

#### Функция indic\_5bit(char byte)


Данная функция введена в библиотеку "segments.h" специально для вывода 5 первых бит байта byte. Здесь есть некоторое несоответствие светодиодных индикаторов и номеров пинов порта PORTA, так крайний левый разряд (светодиодный индикатор) подключен к порту с номером один, но при этом он является старшим разрядом числа, а старшие разряды числа обычно имеют самый большой номер среди остальных.

#### Кол:

```
1 void indic 5bit(char byte)
 2 {
 3
      char bit mask = (1<<4);//маска для выбора разряда байта
      char dig num = 1; //номер светодиодного индикатора
 5
      int flag first digit = 0;
 6
      do
 7
         unsigned char digit;
9
         if (byte & bit mask) //выделение бита из байта
10
         digit=1;
         else
11
12
         digit=0;
13
         if (digit==0)
14
1.5
         {
              if(flag first digit==0)
16
17
              { //пока не появился первый значащий разряд, ничего не выводим
```

```
18
                 PORTC = segments[VOID];
19
                 if(dig num==5)
20
                 { //когда свсе биты равны 0, выводим 0
21
                    PORTC = segments[0];
22
                 }
23
            }else
24
             { //отображаем значащие разряды числа , которые равны 0
25
                PORTC = segments[0];
26
             }
      }else
27
28
        { //отображаем разряд, который не равен нулю
29
              flag first digit = 1; //появился значащий разряд
30
              PORTC = segments[digit];
31
32
        //импульс для выбора светодиодного индикатора
33
        BitSet(PORTA, dig num) ;
34
       delay us(1)
35
        BitClr(PORTA, dig num) ;
36
        bit_mask=(bit_mask>>1);//переход к следующему биту
37
        dig num++;
                     //переход к следующему разряду
38
39
     while (bit_mask>0); //дошли до последнего разряда
40 }
```

#### Блок-схема



#### Описание функций по работе с датчиком и main()

Работа программы подробно описана на блок-схеме.

#### Код

```
1 unsigned long readAD7798()
 3
      unsigned char byte1, byte2, byte3;
      unsigned long result;
 4
 5
      while (BIT IS SET (PING, MISO)); //ожидание начала передачи
      byte1 = SPI Read();
 7
      byte2 = SPI Read();
      byte3 = SPI Read();
      result = ((unsigned long)byte1 << 15) + ((unsigned long)byte2 << 7) +
10 (unsigned long) byte3;
      return result;
11
12 }
13
14 void setAd7798()
```

```
15 {
16
      SPI Write (CONFIG REG);
17
      delay us(90);
      SPI Write(BV(G1) | BV(G2) | BV(UB));
18
19
      SPI Write( BV(BUF));
20
      delay us(90);
21
      SPI Write (MODE REG);
22
      delay us(90);
23
      SPI Write( BV(MD2));
24
      SPI Write(BV(FS0) | BV(FS1) | BV(FS2) | BV(FS3));
25
26
      delay us(90);
27
      SPI Write (MODE REG);
28
      delay us(90);
29
      SPI Write(0x00);
30
      SPI Write(BV(FS0) | BV(FS1) | BV(FS2) | BV(FS3));
      delay us(90);
31
      SPI Write(BV(RW) | BV(RS1) | BV(RS0) | BV(CREAD));
32
33 }
34
35 void resetAD7798()
36 {
37
     unsigned char i;
38
      for(i = 0; i < 4; ++i)</pre>
39
40
41
          SPI Write(0xFF);
42
      }
43 }
44
45 #define TIMER FREQ ( BV(CS02) | BV(CS01))
46 void initTimer()
     // Быстрый ШИМ
47 {
      DDRB \mid = BV(4);
      OCR0 = 128;
50
51 }
52 void startAlarm()
53 { //clkI/0/1024 (From prescaler)
54
      TCCR0 |= TIMER FREQ;
55 }
56 void stopAlarm()
57 {
     //выключение таймера
58
      TCCR0 &= ~TIMER FREQ;
59 }
60
61 void main (void)
62 {
63
      unsigned long data;
64
      init segments();
65
      initTimer();
      SPI init();
      resetAD7798();// сброс АЦП
67
      setAd7798(); //настройка на постоянное измерение
68
69
      while (1)
70
         data = (char) (readAD7798()>>16); //сохраняем старший бай измерения
71
```

```
72    indic_5bit(data);
73    //включение звукового оповещния о первышении 16
74    if(data>16) {startAlarm();}else{stopAlarm();}
75    delay_ms(200);
76 }
}
```

#### Блок-схема main()




Рис. 2 Блок-схема main()

Вывод: с помощью микроконтроллера создать программный SPI и считывать показания с тензо-датчика.