


First Use

DE: Erste Verwendung | FR: Pour la Première Utilisation | ES: Primer Uso | IT: Primo Utilizzo | JP: 初めに | CN: 首次使用 | AR: أول استخدام | NL: Eerste Gebruik | SE: Första Användning | PL: Pierwsze Użycie
TR: İlk Kullanım | RU: Первое использование

145W Fast Charging
Power Bank

Model: PB205



USB-C1 Input (65W Max)

EN Please fully charge the product before using it for the first time.

Tip: To fully charge the product faster, it is recommended to use a charger of 65W and above.

DE Bitte laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

Tipps: Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein Ladegerät von 65W und mehr zu verwenden.

FR Veuillez vous assurer que ce produit est complètement chargé avant la première utilisation.

Conseil: Pour améliorer l'efficacité de la charge, il est recommandé d'utiliser un chargeur et un câble de charge de 65 W ou plus.

ES Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Notas: Para cargar completamente el producto más rápido, se recomienda utilizar un cargador de 65W o más.

IT Si prepa di caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.

Consiglio: Per caricare completamente il prodotto più velocemente, si consiglia di utilizzare un caricabatterie da 65W e oltre.

JP 初めて使用する前に、本製品が完全に充電されることを確認してください。

ヒント: 製品を早く満充電にするために、65W以上の充電器のヒート: 製品を早く満充電にするために、65W以上の充電器のご使用をおすすめします。

CN 首次使用前, 请先给产品充满电。

提示: 为了产品更快充满电, 建议使用65W及以上的充电器。

AR شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة

نصائح:

لتحميل المنتج بالكامل بشكل أسرع، يُوصى باستخدام شاحن بقوة 65W وما فوق

NL Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

Tips: Om het product sneller volledig op te laden, wordt aanbevolen een oplader van 65W en hoger te gebruiken.

SE Ladda produkten helt innan du använder den för första gången.

Tips: För att ladda produkten snabbare rekommenderar vi att du använder en laddare på 65W eller mer.

PL Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.

Wskazówka: Aby szybciej w pełni naładować produkt, zaleca się użycie ładowarki o mocy 65 W lub większej.

TR Lüften ürünü ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin

İpucu: Ürünü tamamen daha hızlı şarj etmek için 65W ve üzeri bir şarj cihazı kullanınız. Öneri:


RU Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед его первым использованием.

Совет: Чтобы полностью зарядить аккумулятор быстрее, рекомендуем использовать зарядное устройство

мощностью 65 Вт и выше.

Wired Fast Charging

DE: Kabelgebundenes Schnellladen | FR: Charge Rapide Filaire | ES: Carga Rápida Por Cable | IT: Ricarica Rapida Cablata | JP: 有線充電 | CN: 有线快充 | AR: شحن سريع سلكي | NL: Bedraad Snel Opladen | SE: Kabelad snabbladdning | PL: Przewodowe Szybkie Ładowanie | TR: Kablolu Hızlı Şarj | RU: Быстрая зарядка через кабель



ES • Encendido: Haga clic en el "Botón de encendido" cuando no se cargue.

• Apagado: Haga doble clic en el "Botón de encendido" para apagarlo.

IT • Accensione: Fare clic una volta sul "pulsante di accensione" quando non si carica.

• Spegnimento: Fare doppio clic sul "pulsante di accensione" per spegnere.

JP • 電源オンを電に失敗した場合は、「電源ボタン」を1回クリックします。

• 電源オフ:「電源ボタン」をダブルクリックしてオフにします。

CN • 开机: 如连接无法正常充电, 单击“开关键”。

• 关机: 双击“开关键”, 可手动关机。

EN • Power On: Single click the "Power Button" when it fails to charge.

• Power Off: Double click the "Power Button" to turn it off.

DE • Einschalten: Klicken Sie einfach auf die "Einschalttaste", wenn das Gerät nicht geladen wird.

• Ausschalten: Doppelklicken Sie auf die "Power Taste", um das Gerät auszuschalten.

FR • Mettre sous Tension : cliquez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » lorsqu'il ne charge pas.

• Mettre hors Tension : double-cliquez sur le « Bouton d'Alimentation » pour l'éteindre.

PL • Włączenie: Pojedyńcze kliknięcie przycisku zasilania, gdy urządzenie nie ładuje się.

• Wyłączenie: Kliknięcie dwukrotnie przycisku zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

TR • Güç Açma: Şarj olmadığında "Güç Düğmesi" ne tek tıklayın


• Güç Kapat: Kapatmak için "Güç Düğmesi" ne çift tıklayın

RU • Включение питания: Нажмите "кнопку питания" один раз, когда устройство не заряжается.

• Выключение питания: Дважды нажмите на "кнопку питания", чтобы выключить питание аккумулятора.

Trickle Charging


DE: Erhaltungsladung | FR: Charge à Faible Courant | ES: Carga de Baja Corriente | IT: Carica di Mantenimento | JP: 低電流充電 | CN: 小电流充电 | AR: شحنة مزيلة | NL: Trickle Opladen | SE: Underhållsladdning
PL: Ładowanie Stróżowe | TR: Damlama Şarjı | RU: Слабо-токовая зарядка



EN • Enter Trickle Charging: Press and hold for about 3 seconds.
• Exit Trickle Charging: Press and hold for about 3 seconds or wait for 3.5 hours.

DE • Erhaltungsladung aktivieren: Halten Sie etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
• Erhaltungsladung beenden: Halten Sie etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 3,5 Stunden auf eine automatische Abschaltung.

FR • Entrez la Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes.
• Quittez la Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes ou attendez 3,5 heures.



ES • Ingresar a la carga de baja corriente: Mantenga presionado durante unos 3 segundos.
• Salir de la carga de baja corriente: Mantenga presionado durante unos 3 segundos o espere 3,5 horas.

IT • Entra in Carica di Mantenimento: tieni premuto per circa 3 secondi.
• Esci dalla Carica di Mantenimento: tieni premuto per circa 3 secondi o attendi 3,5 ore.

JP • 低電流充電モード: 約3秒間押し続けよう。
• 低電流充電モードを終了: 約3秒間押し続けよう。または、3.5時間後に自動的に終了すること。

CN • 进入小电流模式: 长按约3秒。
• 退出小电流模式: 长按约3秒或3.5小时后自动退出。

AR • أدخل شحنة مزيلة: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.
• الخروج من شحنة المزيلة: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ أو انتظر 3.5 ساعات.

NL • Enter Trickle Charging: Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt.
• Trickle Charging Afsluiten: Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt of wacht 3,5 uur.

SE • Ange Underhållsladdning: Tryck och håll ned i cirka 3 sekunder.
• Avsluta Underhållsladdning: Håll inttryckt i cirka 3 sekunder eller vänta i 3,5 timmar.

PL • Miejsce do ładowania Podtrzymującego: Naciśnij przycisk prz. prz. przez około 3 sekundy.

PL • Wyjście z ładowania Podtrzymującego: Naciśnij przycisk prz. prz. przez około 3 sekundy lub poczekaj 3,5 godziny.

TR • Damlama Şarjına Girm: Yaklaşık 3 saniye basılı tutun.


TR • Damlama Şarjından Çıkın: Yaklaşık 3 saniye basılı tutun veya 3,5 saat bekleyin.

RU • Включение режима слаботочной зарядки: Нажмите и удерживайте около 3 секунд.

RU • Завершите слаботочную зарядку: Нажмите и удерживайте около 3 секунд. Режим отключается самостоятельно через 3,5 часа.

Power Distribution

DE: Stromverteilung | FR: Distribution de Puissance | ES: Distribución de Potencia | IT: Distribuzione dell'Energia | JP: 電力分配
CN: 功率分配 | AR: توزيع قوة | NL: Stroomverdeling | SE: Strömfordelning | PL: Dystrybucja Zasilania | TR: Güç Dağıtım
RU: Распределение электроэнергии



Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Specifications | ES: Especificaciones
IT: Specifiche | JP: 製品仕様 | CN: 产品参数 | AR: مواصفات المنتج
NL: Specificaties | SE: Specifikationer | PL: Specyfikacje
TR: Özellikler | RU: Технические характеристики

Dimensions	160×W80.8×112h 70mm?
Battery Type	Lithium-Ion Battery
USB-C1 Input	5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A 20V≡3.25A
USB-C1 Output	5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A 20V≡5A/28V≡5A
USB-C2 Output	5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A 20V≡3.25A
USB-A Output	5V≡2.5A/5V≡3A/9V≡2A/12V≡1.5A 10V≡2.5A/5V≡6A/12V≡6A/15V≡6A 20V≡7.25A
Total Output	
Total Cell Capacity	25000mAh
Battery Capacity	5000mAh (Five Cells in Series)
Rated Energy	90Wh 18V
Output Capacity	14500mAh (5V/3A), 8000mAh (9V/3A), 6400mAh (12V/3A), 3800mAh (15V/3A), 3400mAh (20V/5A Max), 3000mAh (28V/5A Max)
Battery Charging Limited Voltage	4.2V ≡
Charging Time	About 2 hours (55mg PD 65W charger)
Operating Temperature	0°C-40°C/32°F-104°F
Storage Temperature	0°C-50°C/32°F-122°F
Package Contents	1× Power Bank, 1× Charging Cable 1× User Manual

Средство не содержит опасных веществ и не относится к устойчивому развитию.
ИСТОЧНИК: ОЦЕНКА ИЛИ ТОВАРА
Тонир содержит вредные вещества. Пожалуйста, утилизируйте правильно.

