## **Chapitre 2 (suite)**

#### **Arduino**

### Plan du chapitre 2

- **#Les fiches**
- **\*\*Les fonctions principales**
- **%**Le moniteur série
- #Ecriture et lecture analogique
- **#PWM**: Pulse Width Modulation

# Liaison fiches microcontrôleur

- **%**Les fiches sont reliées au microcontrôleur
- #qui va leur envoyer des potentiels électriques




## Fiches d'entrée et de sortie

∺Pins d'entrée :



#Le microcontrôleur (le croquis) envoie des potentiels électriques

₩Pin d'entrée :



#Le microcontrôleur (le croquis) reçoit des potentiels électriques

#### Entrées sorties d'une fiche

```
#Si on veut utiliser une pin en entrée ou sortie, il faut l'indiquer
#Souvent (mais pas obligatoirement) dans la fonction setup()
#La fonction pour cela est void pinMode(pin, mode) avec:

    ⊯ pin : le numéro de la fiche

   # mode : de valeur INPUT, OUTPUT, or INPUT_PULLUP (avec polarité inversée)
   configure la fiche spécifiée pour fonctionner comme une entrée ou
   une sortie
♯biblio: https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode

#pin peut valoir:
   # 0 à 13 pour les pins digitales
   # A0 à A5 (de type int) pour les pins analogiques (en entrée seulement)
#Remarque: on écrit directement A0 comment argument (#define
```

### Lecture et écriture digitale

```
#La fonction int digitalRead(pin) avec:
   # pin : le numéro de la fiche
   retourne l'état d'un fiche. Ce peut être LOW (0 volt) ou HIGH (5
   volts sur une Arduino UNO)
#biblio:
 https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
#La fonction void digitalWrite(pin, value) avec:
   # pin : le numéro de la fiche
   ₩ value: de valeur LOW ou HIGH
   affectue la valeur LOW (0 volt) ou HIGH à la fiche pin
**Remarque: les pins analogiques peuvent servir de pins de sorties ...
 digitales c'est à dire on peut écrire digitalWrite(A0, HIGH);
#biblio: https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
                         © JMF (Tous droits réservés)
                                                               6
```

# Lecture d'une fiche analogique

### La fonction de pause

**#La fonction** void delay(msec) avec:

# msec: nombre de millisecondes

fait une pause à l'exécution du croquis de msec millisecondes

#Par exemple, le code :

```
digitalWrite(3, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(3, LOW);
```

permet d'envoyer 5 volts sur la pin 13 pendant 1 seconde

₩biblio: https://www.arduino.cc/en/Reference/Delay

### Arduino: pour commencer


- #La doc de référence d'Arduino :
   https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
  #https://www.arduino.cc/en/Hacking/BuildProcess
  #https://www.arduino.cc/en/Reference/Setup
- #https://www.arduino.cc/en/Reference/Loop
- #https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode
- #https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
- #https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
- #https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogRead

#### Le "moniteur série"

- **%**Lorsque la carte Arduino est connectée au PC, ils peuvent communiquer entre eux (par le protocole série UART)
- #Dans l'IDE cliquer sur le bouton Moniteur série



**#**Une fenêtre pour la communication est alors ouverte :



# Communication grâce au moniteur série



- #on peut envoyer des données à la carte Arduino par l'intermédiaire du clavier du PC
- **★**Cela peut servir à déboguer

## Communication carte Arduino vers PC

- #L'émetteur et le récepteur doit connaître la vitesse de transfert = durée pour transmettre un bit qui restera à 0 (potentiel 0) ou 1 (potentiel n volts) pendant cette durée
- **#**Serial.begin(9600) dans setup()
- #9600 baud => 104 microsecondes pour transmettre un bit
- #Serial.print(texte) **OU** Serial.println(texte) **écrit dans** la console Moniteur série du texte (et revient à la ligne pour println()). Par exemple : 

  Serial.println("entrée du While");
- **#Pour faire imprimer un** int, utiliser Serial.write(unEntier).

Par exemple:

double


int n = 43;

Serial.write(n);

, idem pour un float ou un

# Communication PC vers carte Arduino (1/)

#Des données peuvent être envoyées du PC vers la carte à l'aide de la zone de texte en haut du moniteur série et cliquer le bouton Envoyer



- #En fait les envois du PC vers la carte sont bufferisés
- **#La carte Arduino lit les valeurs envoyées par la fonction** int Serial.read()

```
#On a donc: int unOctetLu = Serial.read();
éservés)
```

# Communication PC vers carte Arduino (2/)

#On plus lire plusieurs octets en les déposant dans un tableau de

caractères par :

```
char buffer[16];
Serial.readBytes(buffer, 16);
```

#Dans le croquis, avant de faire des lectures, il bon d'écrire Serial.available() pour savoir si le buffer a des données

## Fonctions statiques de classes

- #En fait, les appels Serial.XXX(...) sont des appels de fonctions
  statiques de la classe Serial
- #Les notions de classes, fonctions statiques (= de classes) sont des notions du langage C++
- #Elles sont utilisées de la même manière qu'une fonction quelconque
- #Mais appartiennent à la classe (= au module) Serial

#### **Exercice**

#Dialogue entre le PC et la carte Arduino grâce à la console série.


Programmer un interrupteur numérique!

## Obtenir des infos par la carte

- **#Les microcontrôleurs sont sensibles aux tensions électriques**
- \*\*Les capteurs convertissent leurs informations (chaleur, flexion, humidité, luminosité, etc.) en potentiels électriques (parfois indirectement cf. potentiomètre)
- **#**Ces tensions sont amenées dans les fiches par des câbles
- #Lire une tension de la fiche digitale pin est obtenu par int digitalRead(pin)
- **∺La valeur retournée est** HIGH **ou** LOW
- #Lire une tension de la fiche analogique pin est obtenu par
  int analogRead(pin)
- **XLa valeur retournée est un int entre** 0 et 1023

#### Encore de l'électricité

- **#Comparaison de 2 circuits :** Lire un pushbutton



- #Il faut bien relier la fiche à la terre pour qu'elle se décharge et ait un potentiel à 0 : lorsque le bouton est ouvert, la fiche est reliée à la terre de potentiel 0
- #Dans le circuit à gauche elle peut rester à un potentiel non nul (inertie électrique, électricité statique ?)

### Capteur (sensor)

- **#** = détecteur
- #pour les entrées



#Photorésistance, thermomètre, flex resistor ~ potentiomètre


### La photorésistance

**#Quand la luminosité augmente, la résistance diminue** 

**#**Une photorésistance :



**Si** on fait le circuit :




#Quand la luminosité augmente la fiche Pin aura un potentiel plus grand, n'est ce pas ?

(U = RI dans chaque portion du circuit et U + U' = constant = 5 volts)

# Pulse Width Modulation (PWM)

- #Comment faire des valeurs continues sur un seul signal?
- # La solution : faire varier le temps pendant lequel le signal est haut
- # Définition : le duty cycle est le pourcentage du temps pendant lequel le signal est haut sur une période
- # Accroitre le duty cycle augmente la tension finale

 $\mathfrak{H}$ 



#Cette technique est la Pulse Width Modulation (PWM)

# Fonction d'écriture analogique

- ₩void analogWrite(pin, value) génère un signal PWM
- # Peut être utilisé pour faire varier la luminosité d'une LED, la vitesse d'un moteur, etc.
- **#La fiche** pin va générer un signal rectangulaire avec un duty cycle adapté à value (jusqu'au prochain appel à analogWrite(), digitalRead() ou digitalWrite() sur la même fiche)
- #value doit avoir une valeur entre 0 et 255 (0 pour 0% de duty cycle, 255 = 100% de duty cycle)
- ## Cette fonction fonctionne sur les fiches 3, 5, 6, 9 et 11 de la carte Arduino. Voir le symbole ~
- **#On n'a pas besoin d'appeler** pinMode() **sur une fiche en sortie qui utilise** analogWrite()
- **#La fonction** analogWrite() **n'a rien a voir avec les fiches analogiques ou avec la fonction** analogRead()
- # biblio: https://www.arduingopeconfigures.com/Biesfiescomecone/AnalogWrite

# Fonction d'écriture analogique : un exemple

```
int brillance = 0;
int increment = 5;

void loop(){
    analogWrite(led, brillance);
    brillance += increment;
    if (brillance == 0 || brillance == 255) {
        increment = - increment;
    }
    delay(30);
}
```

- **#** Que fait cet exemple ?
- # Boucle sur allume et éteint progressivement une led

#### **Exercice**

**%**Un détecteur de lumière gère une diode qui s'allume en fonction de la luminosité

### Fin