
### 一、线路连接



通过 USB 连接线将主机 usb  $\square$ (靠近 VGA 接口的)与控制盒连接,确保主机识别的 com 设备编号为 com3.

# 二、视频切换

触按开关将切换开关对应的视频。

# 三、返回桌面

触按返回桌面开关,系统将返回程序背景桌面(非操作系统桌面)

### 四、关机

触按关机开关,系统将关闭

#### 五、替换背景图

替换主程序目录下 pic 文件夹的 pic.jpg,重启程序,程序背景也将替换。

### 六、替换视频

替换主程序文件夹下 1~15 文件夹内的视频后,重启程序,对应开关的视频也将替换。

# 七、供电

大开关电池使用 23A12V 电池 控制盒使用主机 usb 供电即可