INTRODUCCIÓN


Nuestro objetivo en este proyecto es utilizar los sensores de un dispositivo, extraer los datos para analizarlos y posteriormente poder hacer predicciones futuras. Este proyecto está orientado a futuras aplicaciones relacionadas con el internet de las cosas (IoT). En nuestro caso el dispositivo será una Raspberry Pi 3 al que le conectaremos el módulo SenseHAT que dispone de diversos sensores.

Antes de nada, me gustaría decir que soy un iniciado en este mundo y mi objetivo haciendo este tutorial es poder asentar los conocimientos que he obtenido recientemente, así como ayudar a posibles personas que quieran introducirse en este mundo. Evitaré explicar conceptos que aún no conozco completamente. Las palabras que rotule en negro se darán por hecho que el lector conocerá su significado y en caso contrario acudirá a "San Google" a obtener información acerca de ellas.

Aunque está explicado paso a paso como realizar el proyecto, es importante tener nociones básicas de Node-RED, Python, JavaScript, JSON y SQL para un correcto entendimiento del tutorial.

Como he dicho anteriormente este proyecto es un escenario "end to end" que puede ser aplicado a números casos del IoT. Un dispositivo que está instalado en un vehículo o una casa puede estar obteniendo numerosos datos acerca del entorno que le rodea como puede ser la presión, la orientación, la posición etc. Un posible ejemplo más concreto puede ser un reloj que analiza las pulsaciones del individuo que lo lleva puesto y este puede avisar a otras personas acerca de si se encuentra durmiendo, despierto, haciendo deporte, nervioso, relajado... ¡Y todo en tiempo real! Para que esto pueda ocurrir es necesario que los dispositivos estén configurados correctamente tanto en su programa interno como en nuestra plataforma de administración de dispositivos. Esto hace que haya una correcta organización pues, aunque en este proyecto solo trabajemos con un dispositivo, en la vida real podemos hablar de miles de ellos mandando datos a nuestra plataforma. Así, el primer paso sería saber obtener los datos de los sensores de nuestro dispositivo y enviarlos al bróker que se encuentra en la nube. Hoy en día existen plataformas orientadas a este tipo de escenarios y a cambio de un módico precio nos permiten trabajar fácilmente. En nuestro caso trabajaremos con la nube de IBM llamada "Bluemix", en especial con la herramienta orientada a este tipo de aplicaciones llamada "Watson IoT Platform".

Cuando un dispositivo conecta con la nube para enviar eventos utiliza el protocolo MQTT. Una vez que tenemos los datos alojados en la nube el siguiente paso es extraerlos para su futuro análisis. En nuestro caso no haremos un análisis en tiempo real salvo un pequeño programa que controlará los leds de la Raspberry en función de la temperatura a la que se encuentre. Utilizaremos Apache Spark para extraer los datos y trabajaremos con Python para mostrar las gráficas y hacer peticiones SQL a la base de datos. ¡Así que sin más dilación comenzamos!



PASO 1: REGISTRAR NUESTROS DISPOSITIVOS

Antes de comenzar es importante saber la diferencia entre "Gateway", "Device" y "API". Como he dicho anteriormente se deja al lector el trabajo de informarse acerca de estas definiciones.

En nuestro caso disponemos de una Raspberry Pi 3 y su módulo "SenseHAT". Este módulo lleva integrado diversos sensores como puede ser el sensor de presión, temperatura, acelerómetro etc. En nuestro caso solo utilizaremos el sensor de temperatura y de humedad que serán suficiente para poder aplicarlos a cualquier otro ejemplo. Nuestra Raspberry Pi 3 debería tener instalado el sistema operativo "Raspbian". Se da por hecho que el lector sabe instalarlo correctamente en su Raspberry.

A la hora de configurar nuestra Raspberry definiremos el módulo SenseHAT como "Device" y la Raspberry Pi 3 como "Gateway".

Para configurarlos accedemos a nuestra cuenta de Bluemix en https://console.bluemix.net. La primera vez que la creamos tenemos una versión de prueba de 30 días. A continuación creamos un espacio (importante que se encuentre en US South), en este añadimos la plantilla "Internet of Things Platform Starter" configurada como "Lite" (versión gratuita) y rellenamos los campos necesarios para poder continuar. Una vez creada nuestra aplicación podremos observar que tenemos dos conexiones con ella. Una conexión con "Watson IoT Platform" y otra conexión llamada "Cloudant NoSQL DB". Watson IoT platform nos servirá para administrar y configurar nuestros dispositivos y Cloudant nos servirá para almacenar los datos que nos lleguen.



Accedemos a la plataforma de Watson IoT que se encuentra señalada con la flecha azul en la imagen anterior. Nos debería parecer una ventana como la siguiente:



Una vez lanzada la plataforma lo primero que tenemos que hacer es registrar los **tipos de dispositivos** y a continuación registrar nuestra Raspberry Pi 3 y el SenseHAT con su tipo de dispositivo registrado anteriormente. Cuando registramos los dispositivos nos debería salir una ventana de este estilo:



Es **importante guardar los datos de esta ventana** ya que la señal de autenticación no se nos volverá a mostrar nunca más y si la perdemos deberemos volver a registrar otra vez el dispositivo. Estos datos nos servirán para poder enviar los eventos a nuestra plataforma.

El resultado final deberá quedar parecido a este:




En este cas no importa si el tipo de dispositivo es Pasarela ("Gateway") o Dispositivo ("Device"). Ambos pueden enviar información al servidor, pero para que esto se produzca deben estar registrados en nuestra plataforma.

PASO 2: ENVIAR DATOS A LA PLATAFORMA

Nuestro primer objetivo es obtener la temperatura y la humedad de la Raspberry. Para controlar la Raspberry puedes utilizar un teclado y un ratón conectados a esta o instalar algún programa "open source" de control remoto, como por ejemplo "VNC Viewer", que es el que utilizo yo, el cual te permite controlar la Raspberry desde tu propio ordenador lo que hace que sea mucho más cómodo.


Una vez que tenemos el control de nuestra Raspberry iniciamos Node-RED que viene preinstalado con Rasbian.



Abrimos un explorador, accedemos a la dirección http://127.0.0.1:1880/ e importamos el siguiente flujo (también lo puedes encontrar en el repositorio como flujo 1.txt):

```
[{"id":"a5fded00.c4b12","type":"debug","z":"9c350e61.78843","name":"","active":true,"consol
e":"false","complete":"false","x":650,"y":180,"wires":[]},{"id":"6cf9fa04.8d6fe4","type":"rpi-
sensehat
in","z":"9c350e61.78843","name":"sensors","motion":false,"env":true,"stick":false,"x":50,"y":1
80,"wires":[["859a55c1.5c4678","35da13a9.f40a8c"]]},{"id":"7ff8b0b6.8619c","type":"rpi-
sensehat
out","z":"9c350e61.78843","name":"","x":670,"y":280,"wires":[]},{"id":"21178f23.9649a","type
":"function","z":"9c350e61.78843","name":"condition","func":"var temperature =
msg.payload.temperature.temperature;\n\nif (temperature >= 37) msg.payload =
\"*, *,red\";\nelse if (temperature < 37 & temperature >= 36) msg.payload = \"1-
7,*,maroon,0,*,black\";\nelse if (temperature < 36 & temperature >= 35) msq.payload = \"2-
7,*,yellow,0-1,*,black\";\nelse if (temperature < 35 & temperature >= 34) msq.payload = \"3-
7,*,olive,0-2,*,black\";\nelse if (temperature < 34 & temperature >= 33) msg.payload = \"4-
7,*,lime,0-3,*,black\";\nelse if (temperature < 33 & temperature >= 32) msg.payload = \"5-
7, *,green,0-4, *,black\";\nelse if (temperature < 32 & temperature >= 31) msg.payload = \"6-
7,*,aqua,0-5,*,black\";\nelse\ if\ (temperature < 31)\ msg.payload = \"1-7,*,teal,0-1".
6,*,black\"\nelse msa.payload = \"ERROR\";\nreturn
msq;","outputs":"1","noerr":0,"x":500,"y":280,"wires":[["7ff8b0b6.8619c","3edaa64b.d2076a"]
]},{"id":"3edaa64b.d2076a","type":"debug","z":"9c350e61.78843","name":"","active":false,"co
nsole":"false","complete":"false","x":670,"y":340,"wires":[]},{"id":"622c17c1.aaa4f8","type":"w
iotp
out","z":"9c350e61.78843","authType":"d","qs":"false","qsDeviceId":"","deviceKey":"f59c71db.
1540c","deviceType":"Raspberry-Pi-
3","deviceId":"RBP001","event":"event","format":"json","qos":"","name":"Bluemix","x":660,"y"
:120,"wires":[]},{"id":"859a55c1.5c4678","type":"function","z":"9c350e61.78843","name":"tem
perature", "func": "var temperature = msq.payload.temperature; \nmsq.payload =
{'temperature' : {'temperature' : temperature}};\nreturn
msq;","outputs":"1","noerr":0,"x":250,"y":220,"wires":[["21178f23.9649a"]]},{"id":"35da13a9.f
40a8c","type":"function","z":"9c350e61.78843","name":"temperature and
humidity", "func": "var humidity = msq.payload.humidity; \nvar temperature =
msg.payload.temperature;\nmsg.payload = {'d': {'temperature': temperature, \n
'humidity' : humidity}};\nreturn
msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":270,"y":140,"wires":[["323bdeea.4b1ff2"]]},{"id":"323bdeea.
4b1ff2","type":"function","z":"9c350e61.78843","name":"ts","func":"msg.payload.d.ts = new
Date().getTime();\nreturn
msq;","outputs":1,"noerr":0,"x":490,"y":140,"wires":[["a5fded00.c4b12","622c17c1.aaa4f8"]]},
{"id":"f59c71db.1540c","type":"wiotp-
credentials","z":"","name":"raspberryPi","org":"a7mb8z","serverName":"","devType":"raspber
ryPi","devId":"RBP001","keepalive":"60","cleansession":true,"tls":"","usetls":false}]
```


Lo que nos da el siguiente resultado:



Explicaré brevemente lo que hace cada nodo. Las funciones se escriben en JavaScript y los mensajes están en formato JSON.

Nodo 1:

Este nodo nos envía los datos de los sensores de nuestro SenseHat. Si queremos más información acerca de como nos llegan estos datos podemos acceder a la información que se nos facilita en la ventana que nos aparece a la derecha de Node-RED.



Nodo 2:

Utilizando JavaScript, este nodo extrae la temperatura y la humedad del mensaje obtenido del SenseHat. Haciendo doble click en él podemos observar como lo hacemos.

Nodo 3:

Este nodo a diferencia del nodo 2, solo extrae la temperatura.

```
var temperature = msg.payload.temperature;
msg.payload = {'d' : {'temperature' : temperature}};
return msg;
```

Nodo 4:

Este nodo nos sirve para añadir el TimeStamp al paquete de información. Nos servirá mas adelante para poder analizar datos en un intervalo de tiempo concreto.

```
msg.payload.d.ts = new Date().getTime();
return msg;
```

Nodo 5:


En este nodo analizamos la temperatura y en función del valor de esta encendemos los leds de nuestro SenseHat de un color u otro. Cuanto más alto sea el valor, observaremos más leds encendidos y el color de estos serán más cálidos.

```
var temperature = msg.payload.d.temperature;
if (temperature >= 37) msg.payload = "*,*,red";
else if (temperature < 37 & temperature >= 36) msg.payload = "1-7,*,maroon,0,*,black";
else if (temperature < 36 & temperature >= 35) msg.payload = "2-7,*,yellow,0-1,*,black";
else if (temperature < 35 & temperature >= 34) msg.payload = "3-7,*,olive,0-2,*,black";
else if (temperature < 34 & temperature >= 33) msg.payload = "4-7,*,lime,0-3,*,black";
```

```
else if (temperature < 33 & temperature >= 32) msg.payload = "5-7,*,green,0-4,*,black"; else if (temperature < 32 & temperature >= 31) msg.payload = "6-7,*,aqua,0-5,*,black"; else if (temperature < 31) msg.payload = "1-7,*,teal,0-6,*,black" else msg.payload = "ERROR"; return msg;
```

Nodo 6:

Se envía la información a nuestro bróker de Bluemix. Este nodo es muy importante que esté bien configurado. Aquí **habrá que introducir los parámetros obtenidos al registrar nuestro dispositivo**: ID del dispositivo, ID de la organización, tipo de dispositivo y token de autenticación.




Nodo 7:

Este nodo recibe los mensajes que hemos creado en el nodo 5 y los transmite al SenseHAT consiguiendo encender los leds en función de la temperatura. Cuando hagamos deploy de nuestro programa los leds de nuestra Raspberry deberían tener un aspecto como este:



Nodo 8:


Estos nodos sirven como "debug". Nos son útiles para observar el contenido de los mensajes y ver si estamos transmitiéndolos correctamente. No observaremos estos mensajes hasta que hayamos hecho clic en "Deploy".



Hacemos clic en "Deploy" y nuestro programa automáticamente comienza a enviar información a la plataforma. Ahora podríamos acudir a nuestra plataforma y ver que nuestro dispositivo está conectado y que están llegando datos. Sin embargo, estos datos no se nos están almacenando.

PASO 3: ALMACENAR DATOS

Dejamos la Raspberry a un lado, volvemos a nuestra aplicación de Bluemix y la ejecutamos clicando en el link que muestra la imagen siguiente:




Al clicar se nos abre una ventana que nos lleva a Node-RED. En un flujo importamos el siguiente código (también lo puedes encontrar en el repositorio como flujo2.txt):

```
[{"id":"c2e3b3ed.46576","type":"ibmiot in","z":"deb0d57.1c46528","authentication":"boundService","apiKey":"","inputType":"evt","de viceId":"","applicationId":"","deviceType":"+","eventType":"+","commandType":"","format":"j son","name":"IBM

IoT","service":"registered","allDevices":"","allApplications":"","allDeviceTypes":true,"allEvents ":true,"allCommands":"","allFormats":"","qos":0,"x":90,"y":180,"wires":[["41f782b8.a74f5c"]]},{"id":"a291dbb.2cc2128","type":"cloudant out","z":"deb0d57.1c46528","name":"","cloudant":"","database":"raspberry","service":"IoT Raspberry Sensors-cloudantNoSQLDB","payonly":true,"operation":"insert","x":560,"y":180,"wires":[]},{"id":"41f78 2b8.a74f5c","type":"function","z":"deb0d57.1c46528","name":"flatten schema","func":"msg.payload = msg.payload.d;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":300,"y":180,"wires":[["1ce8719b.1dceae","a291dbb.2cc2128"]],{"id":"1ce8719b.1dceae","type":"debug","z":"deb0d57.1c46528","name":"","active":true,"c onsole":"false","complete":"false","x":570,"y":240,"wires":[]}]
```

Lo que nos debería dar algo como esto:



Nodo 1:

Este nodo extrae los datos que están llegando a nuestro bróker en Bluemix, es decir los paquetes que nos está enviando nuestro dispositivo Raspberry.


Nodo 2:

Este nodo adapta los mensajes recibidos para que se muestren correctamente en la base de datos. Puedes probar a quitar este nodo, conectar directamente el nodo "IBM IoT" con

"raspberry" y observar como se están almacenando en la base de datos (para hacer esto, avance un poco más en este tutorial).


Y los envía a la base de datos "raspberry". Esta base de datos se crea automáticamente y para comprobar que nos están llegando los datos vamos a nuestra aplicación

Hacemos clic en "Deploy" y automáticamente empezarán almacenarse los datos enviados desde la Raspberry. Podemos observar en la ventana "Debug" si nos están llegando.




Ahora vamos a ver si realmente se están almacenando en nuestra BBDD.


Vamos a las conexiones de nuestra aplicación y hacemos clic en la conexión "cloudantNoSQLDB".



Se nos abrirá un nuevo entorno y en la sección "Data Bases" podremos ver que automáticamente se ha creado una base de datos llamada "raspberry".



Entramos en la base de datos y abrimos uno de los paquetes.




¡Ya queda menos! Ahora estaría bien que variases la temperatura de tu Raspberry con un secador, poniéndole en modo "aire ambiente" y "aire caliente". Observarás que con el aire caliente los leds se pondrán rojos y al darle aire del ambiente tenderán hacia el color azul.

Cuando hayas experimentado un rato acuérdate de cortar la transmisión con la base de datos para que no tengamos una gran cantidad de ellos y más tarde al analizar los datos vaya más fluido el proceso.

PASO 4: EXTRAYENDO Y ANALIZANDO LOS DATOS

Lo primero que deberemos hacer es acceder a https://datascience.ibm.com/ y entrar con el mismo usuario que hemos estado utilizando en la nube de Bluemix.

Esta plataforma funciona con Apache Spark, con notebooks de Jupiter en los que programaremos en python. Crea un nuevo notebook con la opción crear a partir de una URL y añade el link del notebook que se encuentra en mi repositorio clicando en "Raw" y copiando la URL.




Explicaré paso a paso pero de forma resumida lo que hace este notebook:

1. Definimos una función que nos mostrara la base de datos que estamos leyendo.

2. Introducimos los credenciales de nuestra base de datos.

Para ello vamos a las conexiones de nuestra aplicación en Bluemix y clicamos donde indica la siguiente imagen:



Copiamos los credenciales que nos aparecen:



Y los ponemos en su variable correspondiente:

3. Conectamos con la base de datos y la mostramos por pantalla la base de datos llamando a la función que hemos definido anteriormente. Si todo está bien no nos debería dar ningún error al ejecutar el programa.

4. Mostramos los 15 primeros valores de la columna "temperatura"

```
In [5]: result = spark.sql("SELECT temperature from raspberry")
rdd = result.rdd.map(lambda row : row.temperature).collect()
rdd[:15]|
```

5. Importamos la librería "matplotlib" y mostramos los datos de la temperatura. En esta gráfica podemos ver gran cantidad de información como el mínimo, máximo, media, desviación típica, etc.

```
In [6]: %matplotlib inline
In [7]: import matplotlib.pyplot as plt
plt.boxplot(rdd)
plt.show()

44
42
40
38
36
36
34
32
30
1
```

6. Ordenamos los datos en orden ascendente con respecto al tiempo por si algún paquete hubiese entrado antes que otro en la base de datos.


```
In [8]:
    result = spark.sql("SELECT temperature,ts from raspberry order by ts asc")
    rdd = result.rdd.map(lambda row : (row.ts,row.temperature))
    rdd_temperature = rdd.map(lambda (ts,temperature): temperature).collect()
    rdd_ts = rdd.map(lambda (ts,temperature): ts).collect()
    print rdd_temperature[:15]
    print rdd_ts[:15]
```

7. Pintamos una gráfica de la temepratura con respecto al tiempo. Como puedes observar, los picos que aparecen corresponden a dos momentos en los que le he dado calor al SenseHAT.

```
In [9]:
            plt.plot(rdd_ts,rdd_temperature)
            plt.xlabel("time")
plt.ylabel("temperature")
            plt.show()
                 44
                 42
                 40
             temperature
temperature
                 38
                 36
                 34
                 32
                           100000
                                      200000
                                                 300000
                                                            400000
                                                                      500000
                                                                                 600000
                                                                     +1.5119016e12
```

Si quisiésemos observar un periodo de tiempo en concreto haríamos lo siguiente.

8. Obtenemos mínimo y máximo del tiempo.



9. Mostramos la gráfica en un periodo de tiempo concreto.

```
In [11]:
    result = spark.sql("SELECT temperature,ts from raspberry where ts > 1511901850000 and ts <= 1511902000000 order by ts asc")
    rdd = result.rdd.map(lambda row : (row.ts,row.temperature))
    rdd_temperature = rdd.map(lambda (ts,temperature): temperature).collect()
    rdd_ts = rdd.map(lambda (ts,temperature): ts).collect()
    plt.plot(rdd_ts,rdd_temperature)
    plt.ylabel("temperature")
    plt.ylabel("temperature")
    plt.show()</pre>
```

Ya hemos llegado al final. Te recomiendo que hagas lo mismo con la humedad. Si has trabajado anteriormente con Python sabrás que se pueden representar los datos de otras formas. En caso de no saberlo te recomiendo que busques información acerca de ello.

También te recomiendo que busques información acerca del protocolo MQTT y como aplicarlo para extraer los datos de una API. Esto te servida para poder trabajar con los datos en tiempo real.

¡Muchas gracias por leer este tutorial! Puedes ver otros proyectos aquí https://github.com/dyeghikoo

Si quieres contactar conmigo puedes escribirme a diegosierr28@hotmail.com.

