

DXF 的输入和输出

当我们的 Board 的形状很奇特的时候,我们可以在 AUTOCAD 中完成他外框的绘制,


1. MP3, 然后将 DXF 导入 Allegro 中。

同时 DXF 还可以创建设计中用到的 VIA, PACKAGE, GRAPHICAL 等数据。

Allegro 支持 AutoCAD 从 R10-14 的版本。

一. 从 Allegro 创建一个 DXF file (DXF out)

使用 File—Export—DXF 命令。



以下是在转换过程中需要知道的事项:

- A. 自动的产生一个 layer conversion (layer.cnv) 文件,定义了所有需要转换的层别
- B. 自动产生一个 symbol conversion (symbol.cnv) 文件,包含了:
 - 所有的 VIA
 - ■④ 所有的 Allegro 元件类型所对应

的 BLOCK FORMAT (format

symbols) MECHANICAL


(mechanical symbols)

PACKAGE/PART (package/part symbols)

C. Allegro 中的图象和 DXF 中图象的对应关系

Allegro	DXF
Line	Line
Arc	Arc
Circle	Circle
Text	Text
Fill Rectangle	Solid
Rectangle	Rectangle
Line/Shape	Polyline
Symbol/Pad/Padstack	Block

D. 产生一个 a2dxf. log 文档记录转换的信息,包括转换过程中的错误和警告信息。 以下是转换的流程图:



Layer conversion 文件:

指定了 Allegro 中的 classes 和 subclasses 到 DXF 文件中的特定一层,注意一定要给定在 DXF 中的名称。

Layer conversion 文件包含如下的内容:

- A. Allegro 中的 Class 名以及该 Class 中包含的 Subclass 的名称
- B. DXF 层别的名称,可以指定多个 Subclass 到同一个 DXF 中的层面上,只需要 DXF 层别的名称指定的相同即可
- C. ETCH/CONDUCTOR class 不用放在第一行,但是其中的 ETCH/CONDUCTOR subclasses 必须按照他的层叠顺序排列他们在 Layer conversion 文件中的顺序。
- D. END 结束符号

下面是一个示例:

#This is a layer conversion file used to map out the

#Allegro/APD's Subclasses to Autocad DXF's layer name

#Class Subclass

Layer Name

ETCH!

TOP! SIG1!

BOTTOM! SIG6!

PIN!

SOLDERMASK_TOP! SM_TOP!

SOLDERMASK_BOTTOM! SM_BOT!

TOP! PIN_SIG1!

BOTTOM! PIN_SIG4!

VIA CLASS!

SOLDERMASK_TOP! VC_SM_TOP!

SOLDERMASK_BOTTOM! VC_SM_BOT!

TOP! VC_SIG1!

BOTTOM! VC_SIG4!

COMPONENT VALUE!

ASSEMBLY_TOP! VAL_SSY_TOP!

SILKSCREEN_TOP! VAL_SSCRN_T!

TOLERANCE!

ASSEMBLY_TOP! TOL_ASSY_TOP!

SILKSCREEN_TOP! TOL_SSCRN_T!

USER PART NUMBER!

ASSEMBLY_TOP! PNO_ASSY_TOP!

SILKSCREEN_TOP! PNO_SSCRN_TOP!

#END

Layer conversion 文件的创建方法:

- A. 用文字编辑器自己按照格式创建
 - 1. 打开任意的文字编辑器,指定名称保存,注意后缀名为.cnv
 - 2. 添加注释信息,注意在每行注释前加上#表示只是注解信息例如:

#This is a layer conversion file used to map

#out the Allegro/APD subclasss to DXF's layer name

3. 在接下来的的行中输入 Allegro 中的 Class 名称注意要大写,并且其后要跟一个感叹号"!"

例如: ETCH! 这里的感叹号是分隔符号,用来分隔同一行的不同项目

4. 换一行,在这一行里为刚才输入的 Class 指定他的 subclass 以及 DXF 名称,同样用感叹后隔开

SUBCLASS NAME! DXF LAYER NAME!

SUBCLASS NAME!: 输入 subclass 的名称,要大写,后跟一个感叹号,如果是 ETCH/CONDUCTOR Class 那么一定要 TOP/SURFACE 在最上面, BOTTOM/BASE 排在最后。

DXF LAYER NAME!: 输入 DXF 层别的名称。可以用任意字母,除了! 和#, 后面也要跟有感叹号。

注意: a。如果你想要现在输出的 DXF 能重新回到 Allegro 中来,那么你必须为每一个

DXF 层别指定不同的名称

b。每一个 subclass name 必须从一个空格符号或者 Tab 符号开始。这样程序才能读取

下面是 PACKAGE/PART GEOMETRY 的例子:


PACKAGE GEOMETRY!

ASSEMBLY_TOP! PG_ASSY_TOP!

SILKSCREEN_TOP! PG_SSCRN_T!

PLACE_BOUND_TOP! PG_BOUND_T!

- 5. 重复 3, 4 以及 5 步骤去建立不同的 Class;
- 6. 在文件的最后输入#END 来结束文件的书写,存档即可。
- B. 使用 dxf out 对话框自动创建。同样可以在此编辑 Layer conversion 文件,见下图:



只需要在 dxf out 对话框中的 Layer conversion file 栏位中添入一个文件的名称就可以 点击右边的 Edit 按钮进入 Layer conversion 文件的编辑对话框创建 Layer conversion 文件, OK 后,系统会在当前目录下自动生成.cnv 文件,名称就是你刚才添入的名称。

如果你想要你输出的带有 Block 的 DXF 文档还能再回来到 Allegro 中那么在你

- 3. Layer conversion 文件中要注意以下问题:
 - A. 必须要有 ETCH, PIN 和 VIA CLASS 中的所有 CONDUCTING subclasses B. 上面的这些层面必须具有相同的顺序,而且这个顺序必须和 Allegro 中的

层叠堆放的顺序一致

DXF OUT 的操作:

- 1. 启动 File—Export—DXF 命令或在 Allegro 命令行中输入 dxf out 回车
- 2. 在 Dxf Output File 中填入文件名,或覆盖已有的文件。
- 3. 选择单位,有以下几种选择 INCHES, MILS, MM, CM, MICRONS
- 4. 输入在 DXF 文件中精度值,当前 Allegro 中的精度值必须等于或超过 DXF 中的精度值,如果小于的话,就退出该对话框,然后在 Setup Drawing Size 中设置精度。
- 5. 通过 Include symbols in file 右边的下拉菜单指定是否要在 DXF 中加入 symbol, 注意在 layer conversion 中必须包含 MANUFACTURING Class 的 NCDRILL FIGURE Subclass, 否则 Drill 相关的信息会被放在 DXF 的"800"层面上。
- 6. 选择是否加入钻孔信息。
- 7. 在 Layer Conversion File 栏位中输入名称创建新的 Layer Conversion 文件,注意要点

击了右边的 Edit 按钮才能自动产生,或者浏览选择编辑好的 Layer Conversion 文件 8. 点击 Edit 按钮进入编辑 Layer Conversion 文件,选择要输出到 DXF 文件中的层别,并给相应的 DXF 层别名称,这个名称可以是多个 Subclass 同一个名称,就说明多个


subclass 将输出到同一个 DXF 的层面上。

- 9. 在 symbol conversion file 栏位输入一个名称,这个文件是在 Export DXF 以后在当前工作目录下产生的文件。
- 10. 指定默认的元件的高度。
- 11. 按 Export 输出 DXF 文件
- 12. 查看 a2dxf. log 文件,看输出的过程中是否有错误和警告的信息。
- 二. 从 DXF file 创建一个 Allegro design (DXF in)

我们可以把 DXF 文件导入 Allegro 中作为一个.brd 或者.mcm 文件。如果要把 Via

(padstack, pad, drill data, package/part symbol data) 导入 Allegro 中的话, 你必须指定 Via 以及 Package 的相关属性。即一个 symbol conversion 文件。

下面是 dxf in 的流程图:



事先准备的事项:

- 1. DXF 文件
- 2. 如果你的 DXF 文件中包含 Block,那么你要准备一个 Symbol and Via Conversion 文件得到该文件的方法有两种:
 - A。你的是从 Allegro 中导出的 DXF 文件,那么可以使用在 DXF 导出的 时候自动产生的 Symbol and Via Conversion File
 - B。用文字编辑器手动的创建用户自己的 Symbol and Via Conversion File,操作方法如下:
 - a. 在任意的文字编辑器中新建一个文档,保存为后缀名为.cnv 的文件
 - b. 如果要添加注解,那么在行的开始位置添加#,例如:

#This is a symbol and via conversion file for 'dxf in' #It tells 'dxf in' the symbol type for a dxf BLOCK.

c. 在接下来的行里输入 block 名称以及其对应的 via 或 symbol 的类型,注意要大写,其格式为:

BLOCK NAME! SYMBOL TYPE!

BLOCK NAME: DXF BLOCK 的名称,在后面添加感叹号

SYMBOL TYPE: BLOCK 对应的 Allegro 的 SYMBOL 类型

(PACKAGE/PART, MECHANICAL, FORMAT) 或者

VIA,注意后 面也要添加感叹号

例如:

BARCODE_SEC! MECHANICAL!

125D! VIA!

注意: BLOCK 名称必须参考 Allegro 中 via 以及 package 的命名规则, symbol 的名称最多可以有 27 个字母包括-和, via 最多的可以由

18. 个字母包括-和_组成

- d. 重复 c 的动作建立 Symbol and Via Conversion File
- e. 在文档最末加上#END 表示文件的结束。然后存档即可
- 3. layer conversion file 用来描叙 DXF 文件的层别和 Allegro 中对应的 subclass,得到该文件的方法也有两种:
 - A. 如果你是从 Allegro 中导出的 DXF 文件,那么可以直接使用导出 DXF 时候的 laver conversion file
 - B. 可以用文字编辑器来自定义一个 layer conversion file, 方法和导出 DXF 在 layer conversion file 的方法一致
- 4. 如果你的设置中包含有 filled rectangles 和 via and symbol attributes,那么使用下列 AutoCAD 命令定义他们。

Item	Use AutoCAD command
filled rectangles	SOLID
Via and/or symbol attributes	ATTDEF (attribute definition)
(PACKAGE, MECHANICAL, FORMAT)	

5、如果 DXF 中含有详细的 via 和 symbol 的信息,那么可以用 ATTDEF 命令给他们定义 tag 1 和 tag 2 的值:

4 = OUT
5 = TRI
6 = BI

P8/14

VIA_BBV	O = BURY VIA	
	1 = THRU VIA	
BBV	O = BURY VIA	
	1 = THRU VIA	
PSTKNAME	Name of padstack	
PLATED	0 = plated	
	1 = non_plated	
DIAMETER	Size of hole	
FSHAPE	Hole figure shape	
FCHAR	Hole figure character	
DRILL_WIDTH	Width of hole	
DRILL_HEIGHT	Height of hole	
PAD_TYPE	0 = PAD_REGULAR	
	1 = ANTIPAD	
	2 = THERMAL	
SHAPE_TYPE	1 = CIRCLE	
	2 = SQUARE	

	3 = OBLONG
	4 = RECTANGLE
	5 = CUSTOM
PAD_WIDTH	Width of pad
PAD_HEIGHT	Height of pad
PAD_LAYER	Actual Allegro/APD pad layer (subclass name)

6. 在 layer conversion file 中不能存在 PIN, VIA CLASS, and DRC ERROR CLASS 的 subclasses , 如果存在会出现如下错误提示:

Error: Illegal class encountered in layer conversion file.

Cannot import DXF data into class - PIN...mappings ignored

这些层别的调入就会被忽略。

7. 如果 DXF 文件包含了不合法的 attribute tags, 在 dxf in 的时候, 会提示以下错误:

Error (61): Illegal text default in BLOCK: <attribute tag>

DXF 中的物件和 Allegro 中的对应关系如下表:

DXF Graphic Elements	Allegro/APD Graphic Elements
Line	Line
Arc	Arc
Circle	Circle
Text	Text

Solid	Shape
Rectangle	Rectangle
Polyline	Line/Shape
Block	Symbol/Via

注意: AutoCAD 的尺寸标注不能导入到 Allegro 中来。

错误的处理:

当在 Import 的中遇到了不完整的资料,比如说 PIN/VIA 没有他对应的 Padstack 的资料,这时 dxf in 会帮助处理这些问题,他的处理方法主要有两种:忽略该物件或给定一个默认的值给该物件。例如:

- 1. 如果一个盲埋孔没有对应的 Padstack, 那么系统默认为通孔
- 2. 如果一个 PIN 没有对应的 Padstack, 那么忽略该 PIN
- 3. 如果一个 VIA 没有对应的 Padstack, 那么忽略所有的 VIA

当遇到重复的或者错误的资料的时候,比如一个 PIN 有了重复的 Padstack,系统会自动去掉不相关的信息继续程序,如果在 DXF 文件中遇到的是系统不认识的物件,比如 VIEWPORTs,那么会出现错误的提示信息然后继续导入其它的物件。

Symbol Conversion File:

Symbol Conversion File 定义了和 Block 相对应的 VIA 以及如下三种 symbol:

MECHANICAL, PACKAGE, FORMAT

如果有和这三种 SYMBOL 不一样的类型都会在调入的时候被默认为 FORMAT 这种类型 symbol conversion file 的内容包括:

- 1. 注解行,用#开头
- 2. Block 和对应的 SYMBOL 类型行
- 3. #END 结束行

例如:

#This is the symbol conversion file for 'dxf in'

#It tells 'dxf in' the symbol type for a dxf BLOCK.

#SYMBOL/BLOCK NAME! SYMBOL_TYPE!

125D! VIA!

BARCODE_SEC! MECHANICAL!

FIDUCIAL! MECHANICAL!

TP050-019! PACKAGE!


ASSY-NOTES! FORMAT!

DRL-LEGEND! FORMAT!

#END

Dxf in 对话框的使用:


File-Import-DXF 或直接在 Allegro 的命令行中输入 dxf in 出现如下对话框



操作步骤:

1. 在 DXF file 中输入要导入 Allegro 的.dxf 名称,如果该 DXF 文件包含 Bloack 的部分那么 symbol conversion file 会被激活,同 时,symbol conversion file 而 Layer Conversion file 都回被填入一个默认的.cnv 文件, Layer Conversion file 的名称是 DXF_1.cnv, symbol conversion file 的名称是 DXF s.cnv

- 2. 选择在 Allegro 中的单位。
- 3. 查看精度值,如果该值小于你当前的工作精度那么要关闭该窗口,然后去 Setup - Drawing Size 中修改精度值。
- 4. 选择使用默认的字体。
- 5. 如果你希望是把该 DXF 的内容添加到现有的板子设计中,那么勾选 Incremental addition
- 6. 输入 Layer Conversion file 名称, 右边按钮可以进行浏览查找
- 7. 输入 symbol conversion file 名称, 右边按钮可以进行浏览查找
- 8. 如果要查看和编辑 layer conversion file 和 symbol conversion file 可以进入 Edit/View Layers, 出现如下对话框



- 9. OK 确认对 layer conversion file 和 symbol conversion file 所做的修改。
- 10。按 Import 按钮进行 DXF 的导入。
- 11. 查看 dxf2a.log 是否发生异常。

联系方式:

科通数字技术有限公司

总部:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理: 王其平

手机: 18049720018

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址: 上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址: 上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

华南及西部地区

联系人: 谭波涛

手机: 15920086575

邮件: terrytan@comtech.com.cn

地址:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

邮件: SudyDang@comtech.com.cn

地址: 北京市海淀区中关村大街 1 号海龙大厦 14 层北区 1418-21