

在多层 PCB中,过孔仅仅是在层与层之间产生信号连接的方法,正确的使用过孔(VIA)能够优化走线。在高密度板中,过孔(VIA)的尺寸非常重要哦。小尺寸过孔(VIA)可以增加走线的空间和增加放置器件的空间。

通孔当中运用最频繁的就是过孔(VIA)。在实际走线中,在 PCB 中没有正确的走线和放置器件之前,过孔(VIA)其实已经占用了很多区域。需要注意的是,如果在 FPGA 封装里使用过孔(VIA),过孔的矩阵将在 PCB 反面形成,这样会限制走线和放置器件的空间。

如果你想优化 PCB 板上的走线和增加放置器件的空间,使用下面两种过孔(VIA)技术或许有用:


- 1) 盲孔(Micro Blind Via): 盲孔的作用是将PCB临近层连接起来,对于FPGA 封装来说盲孔有更多的布线空间。另外,由于盲孔不会像普通过孔(VIA)从一面穿透到另一面,所以盲孔还可以给项层和底层的器件提供更大的摆放空间。盲孔的形成一般是激光钻孔。
- 2) 埋孔(Buried Via): 埋孔的作用是将 PCB 内层合内层之间连接起来,将过孔(VIA)埋在 PCB 表层下面。

埋孔可以让过孔(VIA)全部埋在内层,给PCB表层最大的布线空间和最宽松的器件摆放空间,而且还可以避免Stub的形成,我们都知道Stub的形成会造成信号线上串上了一个电容,会使上升沿变慢,这个肯定是我们不愿意见到的,具体研究Stub我们后面再详细讨论。

下面我们就来讨论下在 Allegro 中制作使用盲埋孔。

一、 盲埋孔

盲埋孔是为了在设计高速高密度的 PCB 时为了减少 VIA 的 stub 同时也为了增加 VIA 未使用到的层的走线空间而设计的一种过孔加工工艺,以下为盲埋孔的的 3D 视图.



图中右侧第一个过孔是从 TOP 层到第三层, 第二个过孔是中第三层到第四层, 第三个过孔是从第四层 到第六层.

其中两侧的过孔为盲孔,中间的过孔为埋孔.


下图为例板的层叠结构

	Subclass Name	Туре	
1		SURFACE	
2	TOP	CONDUCTOR	Ŧ
3		DIELECTRIC	٠
4	GND	PLANE	١
5		DIELECTRIC	٠
6	S1	CONDUCTOR	٠
7		DIELECTRIC	٠
8	S2	CONDUCTOR	+
9		DIELECTRIC	٠
10	POWER	PLANE	٠
11		DIELECTRIC	Ŧ
12	воттом	CONDUCTOR	+
13		SURFACE	

比较上面两图可以理解三个 VIA 的连接结构(这样的连接仅只是作为例子演示盲埋孔的 3D 结构,实际连接从 TOP 到 BOTTOM 只需要一个通孔即可,无需三个盲埋孔)。

二、定义盲埋孔

通过上面的截图应该应该已经对盲埋孔有了直观的概念,那么下面来看下怎么定义盲埋孔,第一步中有层叠结构的截图,记住自己板子的层叠结构,方便下面定义盲埋孔。运行菜单"Setup-B/B Vias Definitions-Define B/B Vias",弹出如下菜单,一般默认只有一个盲埋孔,可以点击下面的"Add BBVia"来添加盲埋孔。



图中 Bbvia Padstack 是盲埋孔的名字,定义一个能通过名字识别盲埋孔尺寸及结构的名字,例如图中第一个盲埋通过名字我们大概知道这是个钻孔 24、焊

盘 40、从第一层到第三层的盲埋孔,依次添加从从第三层到第四层,第一层到第三层的盲埋孔。添加完成点击 0K.


Padstack to Copy 定义我们使用哪个过孔的物理 尺寸作为定义盲埋孔的参考, 定义的盲埋孔将使用 Padstack to Copy 选择的过孔的焊盘尺寸、 Soldermask 等信息。

Start layer与Endlayer盲埋孔开始于哪一层,在哪一层结束。


三、将盲埋孔加入走线约束

打开约束管理器,找到 Physical 约束工作页,找到 default 约束,子 Vias 列与 default 交叉的位置点击,弹出过孔设置的对话框





在左侧可以找到我们定义的盲埋孔,逐个双击将 三个盲埋孔移动到右侧使用过孔列表中,在下面的示 意图中可以看到我们添加的过孔结构。




点击 OK 结束过孔定义。

四、盲埋孔使用

因为我们是定义到 default 约束,所以所有使用 default 约束的网络都可以使用我们定义的三个盲埋 孔,我们以其中一个网络为例



当 TOP 层的走线拉出以后,可以看到在 options 菜单中,当前层为 TOP 层,下一层是 S1 层(为整个板子的第三层),VIA 对应过孔选择默认为我们定义的"VIA24_40_1T3",也就是从第一层到第三层的的盲孔。



然后手动修改下一层为 S2 层, Via 的选择自动修改为相应的的适用埋孔 "VIA24_40_3T4"

再次双击添加 3layer to 4layer 的过孔即可!

Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队,多名10年以上经验的FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力,为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台,通过电话/邮件/Web/BBS,及时帮客 户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道,包括软件使用技巧、设 计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

科通数字技术有限公司

总部:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理

联系人: 王其平

手机: 18049720018

电话: 021-51696680-8063

传真: 021-52370712

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路426号华鑫商务中心2号楼7层03-04

室

邮编: 200050

华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

电话: 021-51696680-8057

传真: 021-52370712

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路426号华鑫商务中心2号楼7层03-04

室

邮编: 200050

华南及西部地区

联系人: 谭波涛

手机: 15920086575

电话: 0755-26744082

传真: 0755-26743385

邮件: terrytan@comtech.com.cn

地址:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

邮编: 518057

华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

电话: 010-51726678-821

传真: 010-51727874

邮件: SudyDang@comtech.com.cn

地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦14层北区1418-21