

PSpice 仿真现在的应用越来越广泛,那么如何才能用好 PSpice,如何才能在使用 PSpice 的时候避免一些简单的错误,这 就显得非常重要。下面介绍一下 PSpice 仿真中常见的几种错误及 其解决方案。

在介绍之前,我们先简单说明一下 PSpice 仿真必须要满足的三个条件:

▶ 参与仿真的所有元器件必须要有 PSpice 模型

如果使用软件自带的元器件库,那么必须使用C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\library\pspice 这个路径下的库文件,这里面的所有元器件都是具有 PSpice 模型的。如果使用自建的元器件,那么必须保证*. lib 和*. olb 两个文件的同时存在。

▶ 原理图中必须要有名称为0的参考地

Capture 原理图库中有好几个接地符号,但是在用于 PSpice 仿真的时候,只能使用名称为 0 的接地符号,如下图所示:



▶ 原理图中必须要有电源

PSpice 仿真中的电源分为可用于瞬态(时域)仿真的电源,可用于交流扫描分析的电源和可用于直流仿真的电源。这些电源在使用的时候必须要搞清楚。

接下来我们来介绍常见的 PSpice 仿真错误。

1. Missing ground

ERROR - Node <name> is floating.

SOLUTION —Check that there is a PSpice A/D ground in the circuit. A PSpice A/D ground will label the node as 0.

该错误出现的原因是由于原理图中没有接地,或者使用了错误的接地符号。注意必须使用名称为0的接地符号。

2. Unmodeled pins

ERROR - Less than two connections at node <name>.

SOLUTION - Make certain that the electrical connection has been made to at least two pins on the node.

该错误出现的原因是原理图中有引脚悬空。要确保有电气属性的引脚都连接到相应的器件上,对于有些不需要连接的引脚可以采用一个超大的电阻接地来处理,比如1G的电阻接到地上。

3. Missing DC path to ground


ERROR - Node <name> is floating.

SOLUTION - Check that the node is not isolated from ground (zero) in DC conditions. You may need to add a large resistor to ground for nets that are isolated.

该错误出现的原因是某一个节点对地没有直流通路。比如两个电容串联,如下图所示:



如图中所示,两个电容中间的节点对地无法形成直流通路,那么在仿真的时候就会出错。解决办法是给其中一个电容并联一个超大电阻,这样既不影响仿真效果,有形成了直流通路,如下图所示:




4. Voltage source or inductor loop

ERROR - Voltage source or inductor loop.

SOLUTION - Add a small series resistance.

这个错误产生的原因是电压源直接和电感构成回路,造成电流无穷大,从而仿真出错。解决方法是给这个回路中串接一个小电阻,如下图所示:




5. PSpice model not defined

ERROR -Subcircuit XXX used by X_U1 is undefined.

SOLUTION - Configure XXX. lib in library path.

这个错误出现的原因是原理图中所调用的元器件的 PSpice 模型 没有添加到 Library 路径中。解决方法是在 PSpice 仿真设置中的 Configuration Files 界面下的 Library 进行配置添加。如下图 所示:



Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队,多名10年以上经验的FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力,为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台,通过电话/邮件/Web/BBS,及时帮客 户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道,包括软件使用技巧、设 计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

科通数字技术有限公司

总部:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理: 王其平

手机: 18049720018

电话: 021-51696680-8063

传真: 021-52370712

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路426号华鑫商务中心2号楼7层03-04

室

邮编: 200050

华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

电话: 021-51696680-8057

传真: 021-52370712

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04

室

邮编: 200050

华南及西部地区

联系人: 谭波涛

手机: 15920086575

电话: 0755-26744082

传真: 0755-26743385

邮件: terrytan@comtech.com.cn

地址:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

邮编: 518057

华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

电话: 010-51726678-821

传真: 010-51727874

邮件: SudyDang@comtech.com.cn

地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦14层北区1418-21